



Mittels Handhebels 10 kann die Pumpe abgestellt und beim Anlassen von Hand gepumpt werden. Keil 6 wird durch Zugstange vom Regler eingestellt und verringert bei hochgehendem Regler den Pumpenhub. Vgl. 5 135 u. folg. in Band I.