

2) Es kommt sehr viel darauf an, daß der
 Lederkalk sowohl, als der Gips, gleich oder
 doch bald nach dem geschehenen Brennen
 verbraucht werde, sonst trifft die Nüt-
 zung nicht zu.

3) Flußwasser ist nicht nur bey dem
 schen, sondern auch bey der Verarbeitung
 dem salpetrichen Brunnenwasser vor-
 zuziehen.

4) Eisen.

§. 23. Alles Eisen, welches bey dem Waf-
 ferbau gebraucht wird, ist entweder Form- oder
 Stab- oder Kraus- oder Modelleisen. Form-
 eisen wird dasjenige genennet, welches nicht in
 Stäben und Sand, wie die Ofenplatten, son-
 dern in besondere dazu verfertigte Formen ge-
 gossen wird; dergleichen bey den Maschinen und
 Rüstzeugen zuweilen vorkommt; davon kostet
 der Centner insgemein noch einmal so viel, als
 das gemeine Ofeneisen, ie nachdem die Forme
 viel Umstände verursacht. Das Stabeisen
 wird auf den großen Eisenhämmern verfertigt;
 davon gilt der Centner 3 thl. 4 gl. bis 3 thl. 6 gl.
 auf denen Factoreyen. Das krause Eisen gilt
 10 gl. mehr. Und das Modelleisen, welches nach
 Maaßgebung der eingeschiedten Modelle geschmie-
 det wird, erfordert für einen Centner 3 thl.
 22 gl.

Nägel.

§. 24. Die ganz großen Nagelbolzen und
 Klammern werden nach dem Gewichte ver-
 kauft. Die übrigen kosten insgemein wie folgt:

Ganz

Ganze Donnnägel das Schock	=	20 gl.
Halbe	=	10 gl.
Lattennägel	=	3 gl.
Halbe	=	2 gl.
Ganze Brettnägel	=	2 gl. 8 pf.
Halbe	=	2 gl.

Die übrigen Gattungen gehören hier nicht her.

5) Messing.

§. 25. Weil man wahrgenommen, daß Messing und Stahl bey kleinen auch wohl mittelmäßigen Maschinen sich mehr auf einander poliren als abreiben; so haben einige diesen Vortheil auch bey größern Maschinen zu erhalten gesucht. Es ist aber wohl zu merken, daß dieser Endzweck nicht erhalten werden könne, so bald dasselbe durch die Bewegung sich erhizet. Sollten sich nun Gelegenheiten eräugen, bey welchen dieses Metall mit Nutzen angebracht werden kann, z. E. es können die Schleusenthüren gar füglich auf einer messingenen Rolle laufen; so pfleget das Pfund Messing für 10 gl. und Graupengut für 12 bis 13 gl. verarbeitet zu werden.

Vom
Messinge
u. Graupenguthe.

6) Bley.

§. 26. Das Bley wird von einigen zu Vergießung der Klammern und anderes Eisen, so in Stein eingelassen wird, gebraucht. Eine Mittelflammer kann mit $\frac{3}{4}$ Pf. und eine große mit 1 Pfund und etwas drüber vergossen werden. Hierzu wird Muldenbley gebraucht, davon der Centner auf der Factoren $4\frac{1}{3}$ bis $4\frac{1}{2}$ Thaler kostet.

Von dem
Bley.

B. Der