Fünftes Capitel.

Die Maschinen zur Formgebung durch Verschiebung von Massentheilchen.

Das Fließen fester Körper. Die hier zu besprechenden Maschinen §. 208. wirken in der Art, daß sie die Massentheilchen der Arbeitsstücke durch einen darauf ausgeübten Druck zu einer gewissen gegenseitigen Verschiebung zwingen, in deren Folge die beabsichtigte Form des Arbeitsstückes entsteht. Diese Bearbeitung setzt daher ein Material von hinreichender Dehnbarkeit voraus, um eine solche Verschiebung seiner Theilchen zu ermöglichen, und zwar kommen außer den eigentlich plastischen oder teigartigen Stoffen, wie feuchtem Thon, hauptsächlich die schmiedbaren Metalle in Betracht, d. h. diejenigen, welche im kalten oder erhitzten Zustande hinreichend weich und bildsam sind, um unter einem genügend starken Drucke ihre Form bleibend zu verändern, ohne dabei, wie die spröden Metalle, z. B. das Gußeisen, in einzelne Bruchstücke zu zerfallen. Hauptsächlich gehören hierher von den Metallen das Eisen in seinen verschiedenen Arten als Schweißeisen, Flußeisen und Stahl, sodann Kupfer und dessen verschiedene Legirungen mit Blei, Zinn, Zink, Nickel, ebenso wie die Edelmetalle Gold und Silber und deren Legirungen. Dagegen sind die spröden Stoffe, wie Gußeisen, Glas und alle Gesteinsarten wegen der mangelnden Dehnbarkeit nicht für eine derartige Bearbeitung geeignet, und ebenso findet bei den Hölzern die Herstellung bestimmter Gebrauchsformen durch Materialverschiebung nur untergeordnete Anwendung, wenn man von dem allerdings häufiger vorkommenden Biegen des durch Dämpfen erweichten Holzes absteht.

Es ist von Rick¹⁾ durch sehr schöne Versuche nachgewiesen worden, daß auch ganz spröde Stoffe, wie z. B. Steinsalzkrystalle und Marmor, sich in gewissem Grade bildsam zeigen, wenn nur dafür gesorgt wird, daß der auf

1) Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ing. 1892, S. 919.

sie ausgeübte hohe Druck allseitig auf die gesammte Oberfläche des Versuchsstückes zur Wirkung gebracht wird, so daß der Zusammenhang der Massentheilchen trotz der vorhandenen Sprödigkeit auch bei der durch den Druck hervorgerufenen Formänderung erhalten bleibt. Wenn danach auch die Vermuthung berechtigt erscheint, daß alle, oder doch die meisten der sogenannten spröden Stoffe bei Anwendung eines genügend hohen Druckes und bei Erfüllung der angegebenen Bedingung sich wie die dehnbaren Stoffe verhalten, so kommen doch hier nur die vorstehend angeführten Materialien in Betracht, da nur für deren Verarbeitung entsprechende Maschinen angewendet werden.

Das eigenthümliche, hierbei zur Geltung kommende Verhalten dehnbarer Stoffe läßt sich am einfachsten durch einen Versuch erkennen. Es sei *abcd*, Fig. 838, ein regelmäßiger, etwa cylindrischer Körper aus einer dehnbaren

Fig. 838.

Masse, wie Blei, der mit der unteren Endfläche auf einer festen Platte *AB* ruht, und es werde durch die auf der oberen Fläche lastende Platte *CD* mittels einer Presse ein starker Druck in der Axenrichtung des Cylinders auf diesen ausgeübt, dann verändert sich die ursprüngliche Form *abcd* des Versuchsstückes in diejenige $a_1 b_1 c_1 d_1$, indem die axiale Höhe

sich verkürzt, während sich die Dicke vergrößert. Da nach allen hierüber angestellten Ermittlungen die Dichtigkeit des Materials hierbei nicht oder doch nur ganz unmerklich vergrößert wird, so muß der räumliche Inhalt des Versuchskörpers vor und nach dem Versuche derselbe geblieben sein. Es geht hieraus zunächst hervor, daß aus dem Inneren des Versuchskörpers Massentheilchen nach außen herausgetreten sind, und es mußte daher, um dies zu erreichen, der axial ausgeübte Druck im Inneren der Masse gewisse, dazu senkrechte, nach außen gerichtete Kräfte hervorgerufen haben, unter deren Einfluß jene Verschiebung der Massentheilchen erfolgte. Ähnliche Erscheinungen eines Verdrängens von Massentheilchen in Richtungen senkrecht zu den ausgeübten Drucken zeigen sich auch in vielen anderen Fällen, so z. B. bei dem Lochen von Metallen, wovon in Cap. 2, §. 72 gesprochen wurde. Hierbei ist die in dem ausgestoßenen Puzen enthaltene Masse geringer als die zur Ausfüllung des Loches erforderliche, und der fehlende Betrag ist während des Lochens seitlich in das Arbeitsstück hinein gedrängt worden. Wenn man den Lochstempel in eine plastische Masse, etwa einen Bleiblock, einpreßt, der anstatt auf einer Lochscheibe auf einer massiven Unterlage ruht, so entsteht

in dem Blocke eine cylindrische Vertiefung, indem das ursprünglich diese Höhlung ausfüllende Material nach der Seite hin, und zum Theil nach oben hin verdrängt wird. Ebenso wird eine in einem Cylinder befindliche plastische Masse durch den Druck eines in dem Cylinder dichtschließend niedergehenden Kolbens genöthigt, aus einer in dem Boden oder in der Wandfläche befindlichen Oeffnung in der Gestalt eines zusammenhängenden Stranges herauszuquellen, dessen Querschnitt mit demjenigen der Oeffnung übereinstimmt. Diese Erscheinungen zeigen, daß die gedachten bildsamen Materialien sich in gewissem Grade ähnlich den Flüssigkeiten verhalten, insofern sie einen in einer bestimmten Richtung ausgeübten Druck nach allen Seiten hin fortpflanzen, weshalb Tresca, welcher dieses Verhalten der Körper ausgedehnten Versuchen unterworfen hat, die gedachte Erscheinung als das Fließen fester Körper bezeichnet. Tresca ¹⁾ hat zuerst den Grundsatz ausgesprochen, daß eine auf eine dehnbare Masse ausgeübte Pressung immer ein Abfließen der Massentheilchen zu erzeugen bestrebt ist, welches nach derjenigen Richtung hin erfolgt, nach welcher der sich entgegensehende Widerstand den kleinsten

Fig. 839.

Werth hat. Diesen gedachten Zustand des Abfließens herbeizuführen, ist bei jedem Material ein bestimmter, von der Beschaffenheit des Stoffes abhängiger Druck erforderlich, welcher von Tresca als *Pression de fluidité* bezeichnet wird, was etwa als *Fließungsdruck* übersetzt werden mag.

Um von den Vorgängen im Inneren der einer Pressung unterworfenen Masse ein ungefähres Bild zu erhalten, wurden bei den gedachten Versuchen mehrere dünne Bleiplatten über einander zu einem Packete vereinigt und durch dasselbe ein Lochstempel P, Fig. 839, hindurchgedrückt. Das ausgepresste Stück A zeigte dabei eine sehr ungleiche Dicke der aus den einzelnen Platten entstandenen scheibchenförmigen Bestandtheile, von denen nur das unterste Scheibchen nahezu die Dicke der durchlochten Platte hatte, während nach oben hin die Dicke der Bestandtheile stetig abnahm, wovon nur das oberste, direct von dem Stempel getroffene Scheibchen eine Ausnahme machte. Diese Er-

¹⁾ Cours de Mécanique appliquée par Tresca, Paris 1876.

scheinung ist vielleicht nach dem angeführten Grundsätze wie folgt zu erklären: Beim Beginne des Lochens ist der Widerstand, welcher sich einer axialen Verschiebung des cylindrischen Kernes entgegensetzt, am größten, während

Fig. 840.

Fig. 841.

der seitliche Widerstand nur unbedeutend ist, weshalb die oberen Schichten vornehmlich verdünnt werden. In dem Maße aber, wie der Stempel tiefer in das Material eindringt, verkleinert sich der axiale Widerstand, in Folge wovon die seitliche Verdrängung des Materiales weniger stark auftritt. Das hiervon abweichende Verhalten der obersten

Schicht mag der unmittelbaren Wirkung des Stempels mit seinen scharfen Schneidkanten beizumessen sein.

Ebenso wurden bei den gedachten Versuchen in einen Preßcylinder eine Anzahl dünner kreisförmiger Bleiplatten eingelegt und hierauf ein den Cylinder dicht abschließender Preßkolben mit so großer Kraft niedergedrückt, daß das Blei zum Austritte durch eine im Boden des Preßcylinders angebrachte Mündung von kreisförmigem Querschnitte gezwungen wurde. Der in dieser Weise aus dem Mundstücke austretende Bleistrang, Fig. 840 ¹⁾, ließ dann durch sein innerliches Gefüge erkennen, in welcher Weise sich jede einzelne der gepreßten Bleischeiben an der Bildung des austretenden Körpers theilhaftig hatte, und auf Grund zahlreicher Versuche dieser Art gelang es Tresca, den gedachten Vorgang auch durch eine Rechnung zu verfolgen, von welcher hier die Grundzüge angeführt sein mögen.

Bezeichnet R den Halbmesser des Cylinders, Fig. 841, und R_1 denjenigen der im Boden angebrachten kreisförmigen Mündung, durch die das im Cylinder befindliche Material in einer Länge l ausgepreßt wird, sobald der

¹⁾ Fig. 840 ist dem Werke von Ricc, Das Gesetz der proportionalen Widerstände, entnommen.

Preßkolben sich von der ursprünglichen Höhe H des Bleiblockes bis zu derjenigen h verschoben hat, und entspricht einer weiteren Verschiebung des Preßkolbens um die unendlich kleine Größe ∂h eine Verlängerung des ausgetretenen Körpers um ∂l , so hat man, da das Material in sich nicht zusammendrückbar ist, die Gleichung:

$$\pi R^2 \partial h = \pi R_1^2 \partial l$$

oder

$$R^2 \partial h = R_1^2 \partial l. \dots\dots\dots 1)$$

Durch Integration zwischen den Grenzen H und h erhält man hieraus die Länge des bis zu dem betrachteten Augenblicke ausgetretenen Stranges aus

$$R^2 (H - h) = R_1^2 l$$

zu

$$l = \left(\frac{R}{R_1}\right)^2 (H - h) = n^2 (H - h) \dots\dots\dots 2)$$

wenn $\frac{R}{R_1} = n$ gesetzt wird.

Bezeichnet man der Kürze wegen die über der Mündung in dem Preßgefäße enthaltene cylindrische Masse vom Halbmesser R_1 als Kern, und die diesen Kern umgebende Masse als den Mantel, so muß bei einer Verschiebung des Kolbens um die Größe ∂h die Masse $\pi (R^2 - R_1^2) \partial h$, um welche hierdurch der Mantel verkleinert wird, gleichmäßig nach innen treten und dabei den Kern überall ringsum so weit zusammendrücken, bis dadurch das Volumen des Kernes um genau denselben Betrag $\pi (R^2 - R_1^2) \partial h$ verkleinert worden ist, was wiederum nur möglich ist, wenn eine gleich große Materialmenge durch das Mundstück zum Ausfluß gelangt. Macht man nun die wegen der symmetrischen Anordnung zulässig erscheinende Annahme, daß der Kern in Folge der ringsum gleichmäßigen Pressung auch eine gleichmäßige Zusammendrückung erleide, also die cylindrische Form behalte, so ergibt sich die Verkleinerung des Halbmessers um ∂R_1 aus der Beziehung:

$$\pi (R^2 - R_1^2) \partial h = 2 \pi R_1 h \cdot \partial R_1,$$

woraus

$$\frac{\partial h}{h} = \frac{2 R_1}{R^2 - R_1^2} \partial R_1 \dots\dots\dots 3)$$

folgt.

Man wird nun ferner annehmen dürfen, daß der mit dieser Zusammendrückung verbundene Abfluß von Masse aus der Mündung ebenfalls gleichmäßig in dem ganzen Querschnitte der letzteren erfolgt, so daß also irgend ein in der Masse befindlicher, zur Axe concentrischer Cylinder von dem beliebigen Halbmesser r sich in dem Verhältnisse seines Querschnittes πr^2 zum Querschnitte πR_1^2 der ganzen Ausflußmündung an der Hergabe des

aussließenden Materiales betheiltigt, und daher auch in diesem Verhältnisse eine Verringerung seines Volumens erfährt. Bedeutet daher ∂r die Verkleinerung des Halbmessers r in der Zeit, während der sich der Halbmesser R_1 um ∂R_1 verringert, so hat man

$$\frac{\partial(\pi r^2)}{\pi r^2} = \frac{\partial(\pi R_1^2)}{\pi R_1^2},$$

woraus

$$\frac{\partial r}{r} = \frac{\partial R_1}{R_1} \dots \dots \dots 4)$$

folgt. Aus 3) und 4) ergibt sich:

$$\frac{\partial h}{h} = \frac{2 R_1^2}{R^2 - R_1^2} \frac{\partial r}{r}.$$

Versteht man nun allgemein unter r denjenigen Halbmesser, bis zu welchem der ursprüngliche Halbmesser R_1 des Kernes sich in dem Augenblicke verringert hat, in welchem die ursprüngliche Höhe H bis auf den Werth h zusammengedrückt worden ist, und integrirt demgemäß zwischen den Grenzen r und R_1 für r , sowie H und h für h , so erhält man

$$\log \frac{h}{H} = \frac{2 R_1^2}{R^2 - R_1^2} \log \frac{r}{R_1},$$

also

$$\frac{r}{R_1} = \left(\frac{h}{H} \right)^{\frac{R^2 - R_1^2}{2 R_1^2}},$$

oder, wenn für h der Werth aus 2) eingeführt wird:

$$\left(\frac{r}{R_1} \right)^{\frac{2 R_1^2}{R^2 - R_1^2}} = \frac{R^2 H - R_1^2 l}{R^2 H} \dots \dots \dots 5)$$

Wenn in dieser Gleichung l als die senkrechte Ordinate von dem Anfangspunkte A aus und r als die wagerechte Abscisse zur Ase AB angesehen wird, so stellt der Ausdruck 5) die Gleichung der Meridianlinie desjenigen Umdrehungskörpers vor, in welchem das Material des Kernes sich bei dem Austritte aus der Mündung CD verwandelt hat.

Der Charakter dieser Curve hängt wesentlich von der Größe des Exponenten $\frac{2 R_1^2}{R^2 - R_1^2}$, also von dem Verhältnisse $\frac{R^2}{R_1^2}$ der Querschnitte des Cylinders und der Mündung ab. Für $R^2 = 3 R_1^2$ wird jener Exponent gleich Eins, und man erhält daher als die gedachte Meridianlinie eine Gerade, welche durch E geht und die Ase AB in einer Höhe über A schneidet, die sich aus $0 = R^2 H - R_1^2 l$ zu $l = \frac{R^2}{R_1^2} H = 3 H$ ergibt, d. h. gleich derjenigen Länge, die der Strang annimmt, wenn die ganze in

dem Presscylinder enthaltene Masse durch das Mundstück hindurch getreten ist. Dagegen wird für $R^2 = 2R_1^2$ der Exponent gleich 2, so daß die Gleichung 5) eine Parabel zur Axc AB vorstellt, deren Scheitel um die Höhe $2H$ über dem Punkte A gelegen ist, d. h. also ebenfalls um eine Höhe gleich der Länge des aus der ganzen in dem Cylinder enthaltenen Masse gebildeten Stranges. Diese Eigenschaft gilt allgemein für alle durch 5) dargestellte Curven, denn es ist für dieselben ausnahmslos $r = 0$, wenn $l = \frac{R^2}{R_1^2} H$ ist. Für

Werthe des Exponenten zwischen 1 und 0, d. h. wenn $R^2 > 3R_1^2$ ist, zeigt die durch Gleichung 5) dargestellte Curve einen hyperbolischen Verlauf.

Die gefundene Gleichung 5) giebt daher Aufschluß über die Formänderung, welche irgend ein in der Masse gedachter, zur Axc des Gefäßes concentrischer Cylinder erfährt, wenn die Masse durch die Mündung hindurchgepreßt wird. Durch zahlreiche Versuche hat Tresca die Uebereinstimmung der hier angestellten Rechnung gezeigt, woraus die Zulässigkeit der dabei gemachten Annahmen gefolgert werden darf.

Man kann die gefundene Gleichung auch dazu benutzen, zu untersuchen, welche Formänderungen die wagerechten Schichten bei dem Auspressen der Masse erfahren. Denkt man sich zu dem Ende, die horizontale Schicht ab des Kernes, Fig. 842 I, sei in dem ausgetretenen Strange bis zu der Ebene $a_1 b_1$, Fig. 842 II, vorgedrungen, so hat man den räumlichen Inhalt des Cylinders $abcd$ gleich demjenigen des inneren Strangtheiles $a_1 b_1 c_1 d_1$ zu setzen, welcher aus dem ausgeflossenen Kernstücke gebildet worden ist. Man hat daher mit Rücksicht auf 5):

$$\pi R_1^2 (H - A) = \int_0^\lambda \pi r^2 dl = \int_0^\lambda \pi R_1^2 \left(\frac{R^2 H - R_1^2 l}{R^2 H} \right)^{\frac{R^2 - R_1^2}{R_1^2}} dl,$$

woraus

$$H - A = \int_0^\lambda \left(1 - \frac{R_1^2 l}{R^2 H} \right)^{\frac{R^2}{R_1^2} - 1} dl = -H \left[\left(1 - \frac{R_1^2 \lambda}{R^2 H} \right)^{\frac{R^2}{R_1^2}} - 1 \right]$$

folgt, so daß man

$$A = H \left(1 - \frac{R_1^2 \lambda}{R^2 H} \right)^{\frac{R^2}{R_1^2}},$$

und daraus

$$\lambda = \frac{R^2}{R_1^2} H \left(1 - \left(\frac{A}{H} \right)^{\frac{R_1^2}{R^2}} \right)$$

erhält. Auch diese Gleichung wurde durch die angestellten Versuche bestätigt, in Betreff deren, sowie auch in Bezug auf das Verhalten der Masse bei dem Auspressen durch eine seitliche Ausmündung auf die vorstehend angezeigte Quelle verwiesen werden muß.

Die zahlreichen, von Rick über das Verhalten bildsamer Massen angestellten Versuche dienten dazu, die Formänderungen zu ermitteln, die durch ruhenden Druck vermittelt Pressen sowohl, wie auch durch Stoßwirkungen vermittelt fallender Gewichte hervorgebracht werden. Insbesondere dienten diese Versuche zur Begründung des in Cap. 1, §. 2 angeführten Gesetzes der proportionalen Widerstände, und es ergab sich danach für das Fließen fester Körper, daß bei geometrisch ähnlichen Gefäßen, in denen die Pressung in übereinstimmender Weise ausgeübt wird, die Pressungen auf den Kolben bei demselben Material in übereinstimmenden Stellungen mit den Kolbenflächen proportional waren, so daß also die Pressung auf die Flächeneinheit für übereinstimmende Kolbenstellungen bei einem bestimmten Material immer denselben Werth hatte, unabhängig davon, wie groß die Kolbenfläche sein mochte. Ebenso ergab sich, daß die zur Erzielung eines Ausfließens erforderliche mechanische Arbeit unter Voraussetzung geometrisch ähnlicher Preßgefäße und übereinstimmender Wirkung mit dem Volumen oder Gewichte der zum Ausflusse gebrachten Masse proportional war, so daß sich hierbei ein Verhalten zeigte, welches mit dem bei der Zerkleinerung fester Körper und bei dem Abbrechen von Metallen auftretenden und in den früheren Capiteln besprochenen übereinstimmt. Man kann daher, ebenso wie dort, auch hier von dem angeführten Gesetze der proportionalen Widerstände Gebrauch machen, um aus Versuchen an kleineren Probekörpern auf die Größe der erforderlichen Pressungen und mechanischen Arbeiten für bestimmte vorliegende Aufgaben zu schließen.

Nach den angestellten Versuchen erfolgen die Formänderungen bei allen aus bildsamen Massen bestehenden Körpern in überraschend gleichartiger Weise, wenn auch natürlich die Größe der erforderlichen Pressungen und mechanischen Arbeiten für verschiedene Stoffe sehr verschieden ist. Dagegen stehen die Widerstände bei verschiedenen Materialien, auch wenn die Versuchskörper congruent sind, nicht in einem bestimmten Verhältnisse zu ein-

ander, wie dasselbe für Formänderungen innerhalb der Elasticitätsgrenze durch die Elasticitätsmoduli gegeben ist. Den Grund dieser abweichenden Erscheinung hat man darin zu erkennen, daß die gleichen Formänderungen bei verschiedenen Materialien die Beschaffenheit der letzteren in sehr verschiedener Weise beeinflussen, in welcher Beziehung es genügt, daran zu erinnern, daß z. B. Kupfer und Eisen durch Hämmern hart geschlagen werden, während dies für Blei nicht zutrifft. Aus diesen Gründen wird man aus den für ein bestimmtes Material gefundenen Zahlenwerthen nicht auch auf die für ein anderes gültigen schließen dürfen, ohne die besondere Eigenart des letzteren gehörig zu berücksichtigen.

Bei den von Rick angestellten Schlagproben zeigten die untersuchten Körper im allgemeinen Formänderungen, die mit den durch ruhenden Druck erzeugten gleichartig waren. So nahm beispielsweise ein auf einem Amböß ruhender Cylinder in Folge des durch einen niederfallenden Hammer auf ihn ausgeübten Stoßes dieselbe tonnenförmige Gestalt an, wie sie auch durch ruhenden Druck hervorgebracht wird, Fig. 838. Dagegen stellt sich immer

Fig. 843.

Fig. 844.

Fig. 845.

nur eine einseitige Stauchung ein, wenn das Arbeitsstück frei gehalten oder aufgehängt nur an dem einen Ende einem Stoße unterworfen wird, oder auch, wenn dasselbe, von einer bestimmten Höhe herabfallend, auf eine feste Platte aufschlägt. In Fig. 843 bis 845 sind die Formen angegeben, welche kleine Cylinder aus Porcellanmasse bei dem Niederfallen von verschiedenen Höhen annahmen. Aus Fig. 843, welche einem Cylinder von etwas spröder Masse und einer Fallhöhe von 8 m entspricht, erkennt man die Bildung einer Kegelfläche, deren Basis die aufschlagende Grundfläche ist, und über welche hin sich die umgebende Masse verschiebt. Die Entstehung solcher Rutschungskegel ist auch aus Fig. 844 und 845 zu erkennen, welche Cylindern aus viel weicherer Masse zugehören, in denen durch Färbung eine Schichtenbildung nach zwei zu einander senkrechten Richtungen kenntlich gemacht war, um über die Verschiebungen im Inneren der Masse Aufschluß zu geben. Zur Verdeutlichung des Vorganges mag die von Rick¹⁾ darüber gegebene

¹⁾ Dingl. polyt. Journ., Bd. 224.

Erklärung angeführt werden. Denkt man sich die einzelnen Molecüle der Masse durch die kleinen Kreise in Fig. 846 dargestellt, und nimmt man eine gleichmäßige Vertheilung des von der Preßplatte *AB* ausgeübten Druckes auf die Massentheilchen der obersten Schicht an, so daß auf jedes dieser Theilchen ein senkrecht abwärts gerichteter Druck entfallen möge, so erkennt man, wie dieser Druck sich auf die darunter befindlichen Theilchen central überträgt, und wie je zwei solcher Seitenkräfte sich bei den in dem mittleren Raume befindlichen Theilchen immer wieder zu einer senkrechten Mittelkraft vereinigen, während die am äußeren Umfange gelegenen Theile nur einer einseitigen, schräg nach außen wirkenden Kraft unterworfen sind. In derselben Art hat man auch die Einwirkung der festen Bodenplatte *CD* auf-

Fig. 846.

zufassen, weil dieselbe mit einer dem auf *AB* ausgeübten Drucke gleichen und entgegengesetzten Kraft zurückwirkt. Aus dieser Betrachtung ergibt sich die Entstehung der Kutschkegel, über deren Flächen die Massentheilchen hinwegfließen.

Durch Versuche hat man auch die für die Technik wichtige Frage zu beantworten versucht, in welchem Verhältnisse die zu einer bestimmten Formänderung eines bestimmten Körpers erforderlichen mechanischen Arbeiten in den beiden Fällen zu einander stehen, in welchen man diese Formänderung durch einen ruhenden Druck oder durch einen plötzlichen Stoß bewirkt. So

hat z. B. Haswell¹⁾ Bessemerstahlaxen zuerst durch Druck gebogen und darauf durch Stöße unter einem Fallwerke wieder gerade gerichtet, wobei sich herausstellte, daß die aufzuwendende Stoßarbeit zwischen fünf- und achtmal so groß war, wie die vorher zur Biegung nöthig gewesene Druckarbeit. Die in dieser Hinsicht von Rick mit kleinen kupfernen Probecylindern angestellten Versuche ergaben zwar ein günstigeres Verhältniß, indem die Stoßarbeit nur etwa doppelt so groß war, wie die zu demselben Erfolge aufzuwendende Druckarbeit, doch geht auch aus diesen Versuchen unzweideutig hervor, daß die für eine bestimmte Formänderung in Folge von Stößen aufzuwendende Arbeit immer erheblich größer ist, als die zu demselben Erfolge nöthige Druckarbeit. Es ist hierbei auch ins-

¹⁾ Dingl. polyt. Journ. 1875, Bd. 216, S. 377.

besondere zu berücksichtigen, daß bei der Ausübung von Stößen immer ein erheblicher Theil der aufgewendeten mechanischen Arbeit in Form von Bewegung dem Ambosse oder der Unterlage mitgetheilt wird, und daher für den Zweck der Formänderung verloren ist. Dem gegenüber sind die schädlichen Widerstände, welche in den Pressen und den sonstigen zur Erzielung des erforderlichen Druckes dienenden Maschinen auftreten, im allgemeinen weniger erheblich, als die Arbeitsverluste bei Stoßwirkungen. Da sich übrigens verschiedene Materialien sehr ungleich gegen Druck und Stoß verhalten, so ist es nicht möglich, eine allgemein gültige Beziehung zwischen den in beiden Fällen erforderlichen Arbeitsbeträgen anzugeben, um so weniger, als die zu einer bestimmten Stoßwirkung aufzuwendende mechanische Arbeit wesentlich auch von der Festigkeit der einzelnen Stöße abhängt. Die Versuche ergeben nämlich, daß die zu einer bestimmten Formänderung erforderliche mechanische Arbeit bei der Anwendung sehr vieler leichter Schläge viel größer ist, als wenn man denselben Erfolg durch einige wenige schwere Schläge erzielt. Man kann sich diese Erscheinung so erklären, daß bei jedem Stoße zunächst ein gewisser Theil der verfügbaren Arbeit zur Ueberwindung von Widerständen innerhalb der Elasticitätsgrenze verbraucht wird, womit eine bleibende Formänderung noch nicht verbunden ist, so daß also der hiermit verbundene Arbeitsverlust bei vielen Schlägen wiederholt auftritt.

Aus den vorstehenden Bemerkungen ergibt sich nunmehr, daß die hier zu besprechenden Maschinen ihren Zweck einer Formgebung durch Verschiebung von Massentheilchen dadurch erzielen lassen, daß in ihnen eine bestimmte Menge des bildsamen Stoffes durch Druck oder Stoß einer gewissen Pressung ausgesetzt wird, wobei die Einrichtung so zu treffen ist, daß die hierdurch veranlaßte Verschiebung der Massentheilchen nur in einer solchen Art vor sich gehen kann, wie sie zur Erzeugung der beabsichtigten Form nöthig ist. Man wird daher diese Maschinen zunächst danach unterscheiden können, ob der besagte Zweck durch Stoßwirkungen oder durch einen ruhenden Druck erzielt wird. Zu der ersteren Classe gehören alle Hämmer, sowie die durch Stoß wirkenden Prägwerke und Stanzen, während den drückend wirkenden Maschinen die verschiedenen Arten von Pressen, ebenso wie die Walzwerke und Drahtzüge zugerechnet werden müssen. Auch die Maschinen zum Biegen gewisser Gegenstände, wie Röhren, Bleche u. s. w., gehören hierher, desgleichen auch die Drehbank, sofern sie zum Metalldrücken gebraucht wird.

In Bezug auf die zweite Forderung, welche sich auf die Einrichtung zur Erzielung einer ganz bestimmten Form bezieht, arbeiten die hier in Betracht kommenden Maschinen mit Hülfe von formgebenden Werkzeugen, welche, wie Stempel, Gesenke, Matrizen u. dgl. m., die Umhüllungsform der zu

erzeugenden Körper an sich tragen, so daß die letzteren entstehen müssen, wenn die Masse gezwungen wird, sich überall an jene Formen anzulegen. In einzelnen Fällen sind diese Formen in sich geschlossene, z. B. bei dem Prägen der Münzen und bei dem Schmieden in Gefenken; hierbei kommt die Masse nach dem Einpressen zur Ruhe. In anderen Maschinen dagegen ist die Masse einer stetigen Bewegung durch die formgebenden Werkzeuge hindurch ausgesetzt, wie dies z. B. bei den Walzwerken und Drahtzügen, sowie bei den Pressen zur Herstellung von Röhren der Fall ist. Es handelt sich hierbei meist um die Erzeugung von cylindrischen oder prismatischen Gegenständen, die dadurch entstehen, daß man die Masse durch einen Durchgangscanal von dem geeigneten Querschnitte hindurchpreßt, sei es nun, daß dieser Canal in einem festen Mundstücke enthalten ist, wie bei den Drahtzügen und Röhrenpressen, oder daß er bei den Walzwerken durch die Umfänge der geeignet geformten Walzen gebildet wird. Bei der Herstellung der Schmiedestücke bildet die Bahn des Hammers das formgebende Werkzeug, welches das Arbeitsstück immer nur in einer verhältnißmäßig kleinen Fläche berührt, so daß der zu fertigende Gegenstand nur durch stetes Wenden und Versetzen des Arbeitsstückes unter den wiederholten Schlägen des Hammers entstehen kann. Bei dem Metalldrücken muß der Drückstahl als das formgebende Werkzeug angesehen werden, welches an dem sich unablässig drehenden Arbeitsstücke in einer ähnlichen Art entlang geführt werden muß, wie es bei einem Drehmeißel nöthig wäre, der dieselbe Form durch Abdrehen des Arbeitsstückes erzeugen sollte.

§. 209. **Hämmer.** Die Hämmer dienen zum Schmieden und Ausrecken der Metalle, insbesondere des Eisens in derselben Art, wie die gewöhnlichen kleinen Handhämmer bei dem freihändigen Schmieden; indem eine Masse von dem Gewichte G auf eine bestimmte Höhe h senkrecht erhoben wird, von welcher sie auf das durch den festen Amboss unterstützte Arbeitsstück herabfällt, um vermöge der in dem Hammer enthaltenen lebendigen Kraft einen Stoß auszuüben, der die Massentheilchen des Arbeitsstückes in der beabsichtigten Art verschiebt. Alle Hämmer, so verschieden sie auch in ihrer Einrichtung und Betriebsart sein mögen, stimmen hiernach darin überein, daß das Hammergewicht durch die treibende Kraft auf eine bestimmte Höhe gehoben wird, um von dieser wieder herabzufallen; der Unterschied der verschiedenen Hämmer besteht insbesondere in der Art und Weise, wie jene Erhebung vorgenommen wird. Bei den ältesten Hämmern wurde in Nachahmung des gewöhnlichen Handwerkzeuges der Hammer an einem Hebel angebracht, der von einer Wasserradwelle mittels Daumen um eine wagerechte Aze in Schwingungen versetzt wurde, so daß der Hammer sich in senkrechter Ebene in einer bogenförmigen Bahn auf und nieder bewegte.

Diese Einrichtung leidet an erheblichen Mängeln, denn abgesehen davon, daß hierbei wegen jener kreisförmigen Bewegung die untere Fläche oder Bahn des Hammers nur in einer einzigen Stellung genau parallel mit der Oberfläche oder Bahn des Ambosses ist, sind bei diesen Hämmern alle einzelnen Schläge von derselben Heftigkeit oder Stärke, weil sowohl das Fallgewicht wie auch die Fallhöhe unveränderlich ist. Wenn dieser Nachtheil auch weniger Bedeutung in den Fällen haben mochte, in denen man ursprünglich diese Hämmer vorzugsweise anwendete, nämlich zum Ausrecken von prismatischen Stücken, die wegen des überall gleichen Querschnittes auch Schläge von unveränderlicher Stärke bedürfen, so sind diese Hämmer doch wenig brauchbar für die Bearbeitung von unregelmäßigeren Schmiedestücken, die je nach der Größe der vom Hammer getroffenen Fläche bald stärkere, bald schwächere Schläge erhalten müssen. Aus diesem Grunde führt man Hämmer aus, deren Hubhöhe man innerhalb gewisser Grenzen leicht verändern kann. Da diese Hämmer immer in einer geraden Linie senkrecht erhoben werden, so bleibt ihre Bahn stets parallel mit derjenigen des Ambosses, weshalb man sie auch als Parallelhämmer bezeichnen kann.

Die genannten Hebelhämmer werden, wie bemerkt, immer von einer stetig umlaufenden Ase, in der Regel unmittelbar von der Welle eines Wasserrades mit Hülfe von Daumen in ähnlicher Art wie die in Cap. 1, §. 5 besprochenen Stampfer bewegt. Diese Betriebsart war in der Zeit vor dem Bekanntwerden der Dampfmaschinen die einzig mögliche, so daß man derartige Hämmer auch heute in der Regel nur noch unter ähnlichen Verhältnissen anwendet, d. h. da, wo man auf die Wasserkraft zum Betriebe angewiesen ist; nur selten führt man jetzt noch Hebelhämmer aus, die durch eine von einer Dampfmaschine umgedrehte Transmissionswelle betrieben werden. Auch diejenigen Parallelhämmer, welche nach Art der Stampfer durch eine Daumenwelle gehoben werden, finden nur selten Verwendung, weil der Daumenbetrieb die Möglichkeit ausschließt, den Hub des Hammers und damit die Stärke des Schlages zu verändern. Um dies zu erreichen, hat man vielmehr die Hämmer vielfach als Frictionshämmer ausgeführt, derart, daß die treibende Ase den Hammer mittels Frictionsscheiben an einer langen Schiene erfaßt und so lange senkrecht emporzieht, als man die Frictionsscheiben gegen diese Schiene gepreßt hält. Indem man es hierbei in der Hand hat, die Frictionsscheiben in jeder beliebigen Höhe des Hammers zurückzuziehen, kann man nach Belieben schwere und leichte Schläge geben; es ist hierzu natürlich, wie überhaupt bei allem Formschmieden, eine Steuerung aus freier Hand für den Hammer erforderlich, dessen Gang nur dann selbstthätig gemacht werden kann, wenn alle Schläge gleich stark sein sollen.

Man hat zum Bewegen des Hammers auch vielfach das Kurbelgetriebe angewendet, wobei aber aus den schon in Cap. 1, §. 11 angegebenen Gründen

die Kurbel mit dem Hammer immer durch ein hinreichend nachgiebiges Glied verbunden sein muß, wozu man entweder eine stählerne Feder oder die in einem Cylinder eingeschlossene Luft in ähnlicher Art wie bei den in Cap. 1, §. 11 besprochenen Luftstampfern verwendet. Eine Ausnahme hiervon machen nur die sogenannten Schmiedemaschinen, bei denen der Hammer vertretende Stempel von einer excentrischen Scheibe mittels einer starren Stange auf und nieder bewegt wird; hierbei ist die Hubhöhe immer nur sehr gering und bei der Arbeit ist besondere Aufmerksamkeit auf die richtige Höhenlage der als Amboss dienenden Unterlage zu verwenden, damit Brüche vermieden werden. Besondere Bedeutung haben die sogenannten Dampf-hämmer, bei denen der Hammer durch einen unmittelbar mit ihm verbundenen Dampfkolben gehoben wird, der in einem über dem Amboss aufgestellten Dampfcylinder spielt. Diese Hämmer gewähren neben dem Vortheil der Parallelbewegung die Möglichkeit, die Hubhöhe jeder Zeit nach Bedarf zu ändern, indem man dazu nur nöthig hat, den unter den Dampfkolben geführten Dampf aus dem Cylinder zu entlassen, um das Fallen herbeizuführen, welches man nach Erfordern auch noch durch Drosseln des austretenden Dampfes reguliren kann. Anstatt des Dampfes kann man auch gepresste Luft zur Bewegung des Hammers verwenden, man hat auch von der Explosion von Gasgemengen zur Hebung des Hammers in ähnlicher Art wie bei den atmosphärischen Gaskraftmaschinen Gebrauch gemacht.

Wenn ein Hammer von einem bestimmten Gewichte G durch irgend eins der vorgedachten Mittel auf eine gewisse Höhe h erhoben worden ist, so wird, wenn er von dieser Höhe frei herabfällt, eine mechanische Arbeit ausgeübt, $A = Gh$, wenn von allen Nebenhindernissen abgesehen wird, und wenn auf den Hammer keine andere als die Schwerkraft bei dem Fallen treibend wirkt. Die Zeit, welche der Hammer hierbei zum Fallen gebraucht, bestimmt sich nach den Fallgesetzen, und es ist danach ersichtlich, daß bei einer bestimmten Hubhöhe h die Anzahl der in einer Minute möglichen Schläge innerhalb gewisser Grenzen beschränkt ist. Man kann in dieser Beziehung eine ähnliche Rechnung anstellen, wie sie in Cap. 1, §. 6 gelegentlich der Stampfer angeführt wurde. Wenn es daher darauf ankommt, den Hammer schneller schlagen zu lassen, als hiernach möglich ist, so erreicht man diesen Zweck dadurch, daß man auf den Hammer während des Niederfallens außer der Schwere noch eine andere Kraft beschleunigend wirken läßt, um dadurch die Fallzeit entsprechend abzukürzen. Demgemäß arbeiten die namentlich für das Ausschmieden kleinerer Gegenstände dienenden Schnellhämmer mit Oberdampf, d. h. man läßt auf die obere Kolbenseite bei dem Niederfallen des Hammers ebenfalls den Dampf drücken, um nicht nur die Fallzeit abzukürzen, sondern auch die Geschwindigkeit und damit die mit jedem Schläge zur Wirkung kommende mechanische Arbeit zu

vergrößern. Bei den schwereren Hämmern dagegen, die in jeder Minute nur eine geringere Anzahl von Schlägen auszuüben haben, ist eine solche Beschleunigung durch Oberdampfwirkung nicht erforderlich, und wenn man davon dennoch Gebrauch macht, so geschieht es entweder, um die Wirksamkeit der Schläge zu vergrößern, oder um eine bessere Ausnutzung des Dampfes durch dessen stattfindende Expansion zu erreichen.

Bei den Daumenhämmern erzielt man eine größere Beschleunigung des niederfallenden Hammers durch die Wirkung einer abwärts auf den Hammer drückenden Feder (Keitel), die bei der Erhebung des Hammers zusammengepreßt wird, und die dabei aufgenommene mechanische Arbeit nachher wieder an den fallenden Hammer zurückgibt. Auch hierdurch wird nicht nur die Möglichkeit eines schnelleren Schlagens geboten, sondern auch die Wirkung jedes Schläges vergrößert, wozu natürlich eine größere, von der Daumenwelle auszuübende mechanische Arbeit aufzuwenden ist, um außer der Erhebung des Hammers auch die Feder entsprechend zusammenzudrücken. Eine derartige Einrichtung wird in der Regel nur bei den leichteren als Schwanz- und Aufwerfhämmer gebildeten Hebelhämmern angebracht, während die schweren Stirnhämmer ohne Feder arbeiten.

Daß man bei den durch eine Kurbel bewegten Hämmern jede beliebige, nur etwa durch die Widerstandsfähigkeit der einzelnen Maschinenteile begrenzte Geschwindigkeit wählen kann, ergibt sich daraus, daß hierbei der Hammer stetig, auch während des Niederfallens mit der treibenden Kurbel zwangsläufig verbunden ist. Die bei diesen Hämmern zwischen Kurbel und Hammerbär eingeschaltete Feder, welche für diese Maschinen die Bezeichnung Federhammer veranlaßt hat, ist, wie schon bemerkt worden, nur zur Sicherheit gegen Brüche eingeschaltet und in ihrer Wirkung nicht mit derjenigen des Keitels der Hebelhammer zu verwechseln. Bei den angeführten Frictionshämmern wird eine Feder zur Beschleunigung des Niederfallens ebenfalls nicht angewendet, weil diese Hämmer in der Regel nicht mit schnell hinter einander folgenden Schlägen zu arbeiten haben und die genügende Stärke der einzelnen Schläge durch passend gewählte Fallhöhe und entsprechendes Hammergewicht erzielt werden kann.

Wie durch die beschleunigende Wirkung einer Prallsfeder (Keitel) bei den Daumenhämmern und durch den Oberdampf bei den Dampfhämmern die Zeit eines Hammerspiels abgekürzt wird, zeigt die folgende Rechnung. Bei einer Fallhöhe h des Hammers bestimmt sich die zum Fallen erforderliche Zeit, wenn lediglich die Beschleunigung g der Schwere zur Wirkung kommt,

zu $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$, und man erhält, wenn alle schädlichen Hindernisse unberücksichtigt gelassen werden, die Endgeschwindigkeit des Hammers bei dem Aufschlagen zu $c = \sqrt{2gh}$, so daß die durch einen Schlag des Hammers

vom Gewichte G zur Wirkung kommende mechanische Arbeit sich zu

$$A = Gh = G \frac{c^2}{2g}$$

bestimmt. Wenn dagegen durch den Keitel oder den Oberdampf eine Beschleunigung auf den Hammer wirksam gemacht wird, deren durchschnittlicher Werth p sein mag, so ermäßigt sich die Fallzeit auf den Betrag

$t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g+p}}$, während die Geschwindigkeit des aufschlagenden Hammers

auf den Werth $c_1 = \sqrt{2(g+p)h}$ erhöht wird, entsprechend einer mechanischen Arbeit:

$$A_1 = G \frac{c_1^2}{2g} = Gh \frac{g+p}{g} = A \left(1 + \frac{p}{g}\right).$$

Es ist außerdem auch noch bei den Daumenhämmern mit Prallsfeder zu berücksichtigen, daß der von dem Daumen frei gegebene Hammer vermöge der ihm mitgetheilten Geschwindigkeit c sich ohne die Prallsfeder auf eine Höhe $\frac{c^2}{2g}$ frei erheben würde, wozu eine Zeit $\frac{c}{g}$ erforderlich wäre, während durch die Beschleunigung p , welche der Federwirkung entspricht, diese Steighöhe auf $\frac{c^2}{2(g+p)}$ und die dazu erforderliche Zeit auf $\frac{c}{g+p}$ ermäßigt wird.

Die in einem Hammer von dem Gewichte G vermöge der beim Aufschlagen vorhandenen Geschwindigkeit c enthaltene mechanische Arbeit $A = G \frac{c^2}{2g}$ wird nur theilweise zu der beabsichtigten Nutzarbeit einer Verschiebung von Massentheilen in dem Arbeitsstücke verbraucht, indem ein gewisser Theil in Form von lebendiger Kraft in den stoßenden und gestoßenen Massen verbleibt und zu Compressionen, Erschütterungen und Schwingungen der Unterlage und des Erdbodens verwendet wird. Bezeichnet m die stoßende und m_1 die gestoßene, hier in Ruhe befindliche Masse, so erhält man die Geschwindigkeit v , welche die Bahn des Hammers und Ambosses zu Ende der ersten Periode des Stoßes angenommen haben, d. h. wenn diese Geschwindigkeiten gleich groß geworden sind, zu $v = \frac{mc}{m+m_1}$, so daß in den Massen zusammen die lebendige Kraft:

$$A_1 = \frac{m^2}{m+m_1} \frac{c^2}{2} = \frac{m}{m+m_1} A$$

enthalten ist, während der Betrag:

$$A_2 = A - A_1 = \frac{mm_1}{m+m_1} \frac{c^2}{2} = \frac{m_1}{m+m_1} A$$

zur Formänderung des Schmiedestückes verwendet worden ist. Hieraus erkennt man, daß von der ursprünglich vorhandenen und in dem Hammer aufgespeicherten mechanischen Arbeit ein um so größerer Theil zum Schmieden nützlich verwendet wird, je größer die gestoßene Masse m_1 ist, und daß daher die durch den Erdboden aufzunehmenden Wirkungen in demselben Maße kleiner werden. Man kann den Werth $\frac{A_2}{A} = \frac{m_1}{m + m_1}$ als den Wirkungsgrad des Hammers bezeichnen, und es ergibt sich hieraus, daß es für die gute Wirkung aller Hämmer vortheilhaft ist, die gestoßene Masse m_1 möglichst groß zu machen.

Unter der gestoßenen Masse m_1 hat man allgemein die auf die Stoßstelle reducirte Masse, d. h. diejenige Masse zu verstehen, welche, an der Stoßstelle gedacht, vermöge der dieser Stelle eigenen Geschwindigkeit dieselbe lebendige Kraft haben würde, wie sie in allen Massentheilen der gestoßenen Körper zusammen thatsächlich enthalten ist. Man darf also nicht einfach die gesammte in den gestoßenen Körpern enthaltene Masse für m_1 in jene Formeln einsetzen, weil dies voraussetzen würde, daß auch alle diese Theile nach dem Stoße übereinstimmend dieselbe Geschwindigkeit v annehmen müßten; eine Voraussetzung, die bei der geringen Dauer des Stoßes nicht zulässig erscheint. Welche Geschwindigkeiten die einzelnen Punkte der gestoßenen Körper wirklich annehmen, und wie weit sich die Wirkung des Stoßes insbesondere auch in die Widerlager hinein erstreckt, als welche man streng genommen den ganzen Erdkörper anzunehmen hätte, das entzieht sich jeder genaueren Bestimmung. Man kann daher eine Bestimmung der gestoßenen Masse m_1 nur auf Grund einer gewissen Annahme vornehmen, und es möge in dieser Beziehung die von Grasshof¹⁾ gemachte Annahme zu Grunde gelegt werden, wonach sich die Geschwindigkeitsmittheilung in dem gestoßenen Körper nur bis zu den Unterstützungsstellen erstrecken soll, und wonach die Geschwindigkeiten der einzelnen Punkte proportional mit denjenigen Verrückungen sein sollen, welche diese Punkte bei einer ruhigen Belastung durch eine äußere Kraft annehmen würden, die in Beziehung auf die Richtung und den Angriffspunkt mit dem durch den Stoß entwickelten Drucke gleichartig ist. Es wird hierbei also die Nachgiebigkeit des Widerlagers gar nicht berücksichtigt, weswegen man annehmen muß, daß die Anstrengung des gestoßenen Körpers sowie sein Maximaldruck auf die Widerlager in Wirklichkeit kleiner sein werden, als die Rechnung unter Zugrundelegung der besagten Annahme ergibt.

Um nun unter der gemachten Voraussetzung die auf die Stoßstelle

¹⁾ Die Pressung des Erdbodens unter dem Amböß eines arbeitenden Dampfhammers von F. Grasshof, Ztschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1866, S. 45.

reducirte Masse m_1 zu bestimmen, sei als gestoßener Körper zunächst ein solcher von prismatischer oder stabförmiger Gestalt von dem Querschnitte F und der Höhe l vorausgesetzt. Bezeichnet P die bei dem Stöße auf die obere Fläche AB , Fig. 847, ausgeübte Kraft, so bestimmt sich die Zusammendrückung jedes Elementes von der Höhe ∂x , wie dasjenige GH im Abstände x von der Grundfläche CD , zu

Fig. 847.

$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} \partial x$, wenn unter $\sigma = \frac{P}{F}$ die in allen Querschnitten gleiche spezifische Pressung und unter E der Elasticitätsmodul des Materials verstanden wird. Denkt man sich daher die Grundfläche CD der Annahme gemäß unverrückbar festgehalten, so erhält man die Verschiebung des Querschnittes GH zu

$$s = \int_0^x \frac{\sigma}{E} \partial x = \frac{\sigma}{E} x$$

Fig. 848.

und diejenige der Stoßfläche AB zu

$$s_0 = \int_0^l \frac{\sigma}{E} \partial x = \frac{\sigma}{E} l.$$

Da die Geschwindigkeiten der einzelnen Punkte diesen Verschiebungen proportional angenommen werden, so hat man zur Reduction des in dem Querschnitte GH enthaltenen Massenelementes $\frac{\gamma}{g} F \partial x$ auf die Stoßfläche, die Masse mit $\left(\frac{s}{s_0}\right)^2 = \left(\frac{x}{l}\right)^2$ zu multipliciren, worin γ das spezifische Gewicht und g die Beschleunigung der Schwere bedeutet. Man erhält demgemäß die reducirte Masse zu

$$m_1 = \frac{\gamma}{g} \int_0^l F \partial x \cdot \frac{x^2}{l^2} = \frac{1}{3} \frac{\gamma}{g} F l,$$

d. h. also gleich $\frac{1}{3}$ der ganzen in dem gestoßenen Körper wirklich vorhandenen Masse.

Es möge die gleiche Rechnung noch einmal unter der Voraussetzung durchgeführt werden, daß der gestoßene Körper sich nach der Grundfläche

hin kegels- oder pyramidenförmig verbreiterte, Fig. 848, so daß die obere Fläche F_0 , die untere F_1 ist und diejenige in der beliebigen Höhe x über F_1 sich zu

$$F = F_0 \left(\frac{h-x}{h-l} \right)^2$$

berechnet. Bezeichnet man mit $\sigma_0 = \frac{P}{F_0}$ die spezifische Pressung der Stoßfläche AB , so ist daher diejenige von F gleich

$$\sigma = \sigma_0 \left(\frac{h-l}{h-x} \right)^2,$$

daher die Zusammendrückung eines Elementes von der Höhe ∂x und dem Querschnitte F durch

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} \partial x = \frac{\sigma_0}{E} \left(\frac{h-l}{h-x} \right)^2 \partial x$$

gegeben. Man erhält demnach die Verschiebung des Querschnittes GH zu

$$\begin{aligned} s &= \frac{\sigma_0 (h-l)^2}{E} \int_0^x (h-x)^{-2} \partial x = \frac{\sigma_0 (h-l)^2}{E} \left(\frac{1}{h-x} - \frac{1}{h} \right) \\ &= \frac{\sigma_0 (h-l)^2}{E} \frac{x}{h(h-x)}, \end{aligned}$$

und diejenige der Stoßfläche AB zu

$$s_0 = \frac{\sigma_0 (h-l)^2}{E} \frac{l}{h(h-l)}.$$

Zur Reduction der in GH enthaltenen Masse

$$\frac{\gamma}{g} F \partial x = \frac{\gamma}{g} F_0 \left(\frac{h-x}{h-l} \right)^2 \partial x$$

hat man dieselbe daher wie vorher mit

$$\left(\frac{s}{s_0} \right)^2 = \frac{x^2}{l^2} \left(\frac{h-l}{h-x} \right)^2$$

zu multipliciren, so daß man die auf die Stoßfläche reducirte Masse des ganzen Körpers zu

$$m_1 = \frac{\gamma}{g} \int_0^l F \partial x \frac{x^2}{l^2} \left(\frac{h-l}{h-x} \right)^2 = \frac{\gamma}{g} F_0 \int_0^l \frac{x^2}{l^2} \partial x = \frac{1}{3} \frac{\gamma}{g} F_0 l$$

erhält. Dieser Ausdruck stimmt mit dem für einen prismatischen Körper von dem Querschnitte F_0 und der Höhe l gefundenen überein, so daß also unter den hier gemachten Voraussetzungen die Verbreiterung des Amboßes nach unten hin eine Veränderung der reducirten Masse nicht zur Folge hat, und somit auf die beiden Werthe von A_1 und A_2

einen Einfluß nicht ausübt, der Vortheil vielmehr wesentlich nur in einer Vergrößerung der Stützfläche zu suchen ist, womit eine Verkleinerung des auf diese Fläche entfallenden specifischen Druckes verbunden ist.

Hat man die reducirte Masse der gestoßenen Körper wie vorstehend ermittelt, so erhält man damit die Größe der lebendigen Kraft A_1 , welche nach dem Stoße in den Massen zurückbleibt, und welche dazu verwendet wird, in dem Hammerbär, dem Amboß mit der Chabotte, sowie in dem Amboßstocke gewisse Compressionen hervorzurufen, deren Größe man dadurch bestimmt, daß man die zu ihrer Erzeugung aufzuwendende mechanische Arbeit gleich der nach dem Stoße verbleibenden lebendigen Kraft A_1 setzt. In Betreff der weiteren Ausführung dieser Rechnung mag auf die Arbeit von Grasshof verwiesen werden.

§. 210. **Hebelhämmer.** Wenn der eigentliche Hammer, d. h. das den Schlag ausübende Gewicht an dem längeren Arme eines doppelarmigen Hebels

ACB bei B , Fig. 849, angebracht ist, dessen kürzerer Arm bei A niedergedrückt wird, um den Hammer auf eine bestimmte Höhe zu erheben, so nennt man den Hammer einen Schwanzhammer, während man unter einem Stirnhammer einen solchen versteht, bei dem nach Fig. 850 der einarmige Hebel AC das

Hammergewicht bei B trägt und an dem freien Stirnende A von der antreibenden Kraft erhoben wird. Einrichtungen nach Fig. 851, wobei der Hammer an dem Ende eines einarmigen Hebels befindlich ist, welcher an einer zwischen dem Ende B und der Drehaxe C gelegenen Stelle A angehoben wird, heißen Brust- oder Patzschhammer, wenn die treibende Welle wie in der Figur parallel zu der Drehaxe des Hebels angebracht ist, während man bei einer dazu senkrechten Lage der Welle parallel mit dem Hebel den Hammer einen Aufwerfhammer nennt. Die Bewegung des Hebels oder Helms erzielt man gemeiniglich durch Daumen an der Antriebswelle, durch die das Hammergewicht erhoben wird, um darauf, sich selbst überlassen, in ähnlicher Art wie die Stampfer, wieder herabzufallen. Es ist aus den Figuren ersichtlich, daß diese Daumen den Hebel in Fig. 849 niederdrücken, dagegen in Fig. 850 und 851 emporheben

müssen, und daß daher die Axc des Hebels bei den Schwanzhämmern Fig. 849 mit einem Drucke $R = P + G$ abwärts gedrückt wird, wenn G das Hammergewicht und P die Triebkraft in A bezeichnet, wogegen die Axc des Stirnhammers Fig. 850 nur mit dem Drucke $R_2 = G - P$ abwärts und

die des Hammers Fig. 851 mit $R = P - G$ aufwärts gedrückt wird. Diesen Kräften entsprechend, wie sie in den Figuren angedeutet sind, hat man daher auch die Abmessungen des Hammerhelms zu bestimmen. Es ergibt sich auch aus den Figuren, daß das Verhältniß des Hammerhubes zu dem durch die Daumen bewirkten Schube durch die betreffenden Hebelarme gegeben ist, und daher

der Hub des Hammers bei den Stirnhämmern kleiner, bei den Brust- und Aufwerfhämmern dagegen größer ausfällt, als der Ausschub der Daumen.

Von den gedachten Hämmeren sind die Schwanzhämmer die leichtesten, indem ihr Fallgewicht etwa zwischen 50 und 300 kg schwankt, während man

die Aufwerfhämmer zwischen 300 und 500 kg schwer macht und bei den Stirn- und Brusthämmeren ein Fallgewicht von 2500 bis 7500 kg anwendet. Dem entsprechend schwankt auch die Schlagzahl derart, daß die Schwanzhämmer bei einer Hubhöhe zwischen 0,2 und 0,6 m in der Minute zwischen 80 und 360 Schläge machen, während die Schlag-

zahl bei den Aufwerfhämmeren bei einem Hube zwischen 0,4 und 0,6 m zu 80 bis 130 in der Minute angenommen wird, und die Stirn- und Brusthämmer in derselben Zeit zwischen 40 und 90 Schläge bei 0,3 bis 0,6 m Hubhöhe zu machen pflegen. Aus diesen Schlagzahlen ergibt sich auch, warum die

getragen. Der Schwanzring *R* schlägt, wenn er von den Daumen niedergedrückt wird, gegen die darunter angebrachte Prallplatte *P* des Keitels oder Prallstockes *S*, wodurch der Hammer, nachdem der Daumen ihn freigelassen hat, nicht nur verhindert wird, vermöge der erlangten Geschwindigkeit noch weiter emporzusteigen, sondern wodurch er gleichzeitig die für die große Schlagzahl erforderliche Beschleunigung bei dem Niederfallen erlangt.

Fig. 853 I.

Fig. 853 II.

Zum Stillstellen des Hammers während der Arbeit dient der sogenannte Bauer oder Knecht *M*, d. h. eine Stütze, welche in erhobener Lage des Helms unter diesen gebracht, den Hammer in dieser Stellung außer dem Wirkungsbereiche der Daumen erhält.

Die Einrichtung des zum Betriebe hier vorausgesetzten unterschlächtigen Wasserrades ist aus der Figur ersichtlich, und es mag nur bemerkt werden, daß man zur Erzielung einer möglichst großen Umdrehungszahl diesen

Hammerrädern nur einen kleinen Durchmesser zu geben, auch das Gefälle vornehmlich als Stoßgefälle zu verwenden pflegt. Dies gilt auch für die kleinen oberflächigen Räder, deren man sich früher vielfach für diese Hämmer bediente, und es erklärt sich hieraus und aus der großen Umdrehungsgeschwindigkeit dieser Räder deren geringer Wirkungsgrad, der in der Regel nicht größer als 30 bis 35 Proc. sein wird. Man hat daher zum Betriebe solcher Hämmer zweckmäßig Turbinen vorgeschlagen und man

Fig. 854.

würde dieselben auch vielfach zur Anwendung bringen, wenn nicht die Verbreitung derartiger Hämmer überhaupt wesentlich abgenommen hätte.

Einen gewöhnlichen Stirnhammer zum Zängen der Luppen zeigt Fig. 853 (a. v. S.). Der die Hammerbahn tragende eiserne Helm dieses Hammers ist, wie aus der Oberansicht Fig. 853 II zu erkennen ist, mit dem Querarme CC aus einem Stücke gegossen, das an den Enden zu halbcylindrischen Traggzapfen ausgebildet ist, um welche der Hammer schwingt. Die antreibende Welle D trägt auf einer besonderen Daumenscheibe die fünf Hebedaunen E, welche von unten gegen die an den Hammerhelm geschraubte

Streichplatte *A* wirken. Zur Unterstützung der Lagerständer *F* und *G*, sowie des Amboßstockes *HK* sind hier mehrere kreuzweise über einander angeordnete Schwellenlagen angewendet, die auf dem gemauerten Fundamente *M* ruhen.

Ein Aufwerfhammer¹⁾ mit gußeisernem Hammergerüste nach schlesischer Bauart ist in Fig. 854 abgebildet. Der den Hammer *B* tragende Helm ist bei *C* durch die beiderseitigen Zapfen in den Büchsen Säulen *T* unterstützt und wird von den Daumen *E* der Wasserradwelle *W* emporgeworfen. Als Keitel, gegen welchen der Hammerhelm trifft, dient hier der federnde Prallbalken *HL*, welcher mit der Keitelsäule *KM* und der Drahtsäule *VN* durch Keile fest verbunden ist und vermöge seiner Elasticität auf den Hammer zurückwirkt. Die Unterstützung des Amboßstockes *X* durch das Schwellenkrenz *Y*, sowie diejenige der Gerüstsäulen durch die Querschwellen *O* und die eingerammten Pfähle *P* ist aus der Figur deutlich.

Die Brusthämmer haben vor den Stirn- und Aufwerfhammern den Vorzug der leichteren Zugänglichkeit, indem sie den Raum um den Amboß

Fig. 855.

und Hammerkopf auf drei Seiten frei lassen. Dagegen ist es nöthig, den Stielen dieser Hämmer besondere Formen zu geben, um den darunter bewegten Daumen Raum zu schaffen. Hierzu legt man entweder den Angriffspunkt der Daumen, d. h. die Streichplatte, tief unter die Bahn und die Drehungsaxe des Hammers, indem man an dieser Stelle den Hammerhelm mit einer langen angegossenen Nase versehen, oder man bringt in dem Helme einen Schlitz an, in den der obere Theil der Daumenscheibe nebst den Daumen frei eintreten kann. Einen Hammer dieser letzten Art²⁾ stellt die Fig. 855 dar. Der die Hammerbahn *B* tragende und bei *C* durch halbcylindrische Zapfen unterstützte Helm ist bei *K* mit einer für die Daumen *E* Raum lassenden Ausparung versehen, wodurch die Möglichkeit gegeben wird, den Angriffspunkt *A* für die Daumen mit der Drehaxe *C* und der Hammerbahn *H* in eine und dieselbe gerade Linie zu legen. Durch Einsetzen von verschieden dicken Streichstücken *A* kann man den Hub dieses Hammers innerhalb gewisser Grenzen veränderlich machen.

¹⁾ Karsten's Handbuch d. Eisenhüttenkunde, Bd. V.

²⁾ Tunner, Ueber die Stabeisen- und Stahlbereitung in Frischherden.

Zur Erzielung der erforderlichen, insbesondere bei den Schwanzhämmern großen Zahl von Schlägen in der Minute muß nicht nur das Wasserrad mit großer Geschwindigkeit umlaufen, sondern auch der Daumenkranz mit einer größeren Anzahl von Daumen versehen werden. So findet man bei kleineren Schwanzhämmer, die in der Minute 300 Schläge machen, daß die Welle ringsum 12 Daumen trägt und mit der für Wasserräder übermäßig großen Geschwindigkeit von 25 Umdrehungen in der Minute umläuft. Um diesen Uebelstand zu umgehen, hat man wohl bei der Anwendung verticaler Wasserräder eine Vorgelegswelle eingeschaltet, welche von dem langsam

Fig. 856.

umlaufenden Wasserrade schneller gedreht wird. Daß man eine solche Vorgelegswelle bei Dampfbetrieb auch durch einen Riemen von der Hauptbetriebswelle aus in Bewegung setzen kann, ist einleuchtend; die sonstige Einrichtung des Hammers wird dadurch nicht wesentlich geändert; nur daß man bei derartigen durch Riemen betriebenen Hämmer vielfach den Daumenantrieb durch ein Kurbelgetriebe ersetzt hat.

Einen solchen Hammer mit Riemenantrieb (System Bradley) von der Firma L. Löwe u. Co. in Berlin zeigt Fig. 856. Der den Hammer *B* tragende hölzerne Stiel *A* ist um zwei Spitzen *C* drehbar gelagert und wird vermittelt zweier Gummitlissen *D* auf dem gußeisernen Schwingrahmen *E*

bewegt, welcher von der Ase *F* aus durch eine excentrische Scheibe *G* in Schwingungen versetzt wird. Desgleichen dienen die beiden Gummikissen *K* als Puffer für den Hammerstiel. Das Excenter ist zum Verstellen für verschiedene Hubhöhen und dem entsprechend auch die Excenterstange zum Verkürzen und Verlängern eingerichtet. Die mit dem Schwungrade *H* versehene Triebwelle wird durch einen auf die Scheibe *J* laufenden Riemen angetrieben, welcher für gewöhnlich schlaff ist und die zur Bewegungsübertragung erforderliche Spannung durch die Spannrolle *K* erhält, sobald dieselbe durch Auftreten auf den um den Amboss gabelförmig herumgeführten Hebel *L* gegen den Riemen gepreßt wird. Je nach dem stärkeren oder schwächeren Anpressen der Rolle *K* an den Riemen läßt sich die Geschwindigkeit

Fig. 857.

keit der Triebwelle und damit die Anzahl und Schlagstärke innerhalb gewisser Grenzen regeln, eine Eigenschaft, welche diese Art Hämmer vortheilhaft vor den vorher besprochenen Daumenhämmern auszeichnet. Ueber die Verhältnisse dieser Hämmer giebt die nachstehende, der Preisliste der ausführenden Fabrik entnommene Zusammenstellung nähere Auskunft.

Gewicht des Hammers in kg . .	12	30	50	100
Größte Zahl d. Schläge in 1 Min.	350	300	270	200
Betriebskraft in Pferdestärken . .	1	2	3	3,5

In ähnlicher Art, wie bei dem zuletzt angeführten Bradley'schen Hammer, wird auch der Hammer Fig. 857¹⁾ bewegt, indem das um die Zapfen *C*

1) D. R. = P. Nr. 76 468.

schwingende Gestell *EE* den Hammerstiel *A* mittels Gummipuffern trägt. Anstatt des Excenters wird jedoch hier zur Bewegung eine Kurbel angewendet, deren Kurbelzapfen in einer an dem Schwingrahmen *EE* festen Schleife spielt. Da man nun gleichzeitig die Kurbelwelle *D*, deren Lager auf einem

wagerecht verschieblichen Schlitten *F* befindlich ist, durch eine Schraubenspindel *G* verstellen kann, so hat man es dadurch in der Hand, den Abstand der Hammerbahn von dem Ambosse entsprechend der jeweiligen Dicke des Arbeitsstückes zu regeln, wie aus Fig. 858 ersichtlich ist, worin *ACA₁* das Spiel des Hammers angiebt, wenn die Kurbelwelle *D* in ihre äußerste Stellung nach rechts geschoben ist, während

BCB₁ die Bewegung des Hammers bei der ganz nach links verschobenen Kurbelwelle *D₁* verdeutlicht.

Zur Vermeidung verschiedener Uebelstände, an welchen die vorstehend besprochenen älteren Daumenhämmer leiden, hat J. A. Henckels in Solingen dem Schwanzhammer die aus Fig. 859 ersichtliche Einrichtung gegeben. Der wie gewöhnlich mit einem hölzernen Helme *l* versehene und in den beiden Lagern *a* unterstützte Hammer wird hierbei nicht unmittelbar durch Daumen an dem Schwanzende angegriffen, sondern es ist zwischen die Antriebswelle *b* und den Hammer ein zweiarziger federnder Hebel *g* eingeschaltet, dessen längerer Arm von einem Kurbelzapfen der Welle *b* mittels der Lenkerstange *f* in Schwingungen versetzt wird, die von dem kürzeren Arme durch das schmiedeeiserne Zugband *k* auf den Schwanz des Hammers übertragen werden. Durch den auf den Scheiben *c* laufenden Riemen wird die Kurbelwelle mit 300 bis 400 Umdrehungen in der Minute bewegt, wobei das Schwungrad *d* schon bei geringem Gewichte die erforderliche Gleichförmigkeit der Bewegung erreichen läßt. Um den Hammer für das Schmieden verschieden dicker Gegenstände zu gebrauchen, ist die Ase *h*, um welche der Federhebel schwingt, excentrisch gelagert, und da sie mit Hilfe der beiderseits angebrachten Schneckengetriebe jederzeit an der Handkurbel *n* umgedreht werden kann, so ist dem Schmiede die Möglichkeit gegeben, durch Veränderung der Höhenlage dieser Ase das Bereich, in welchem die Hammerbahn schwingt, der Dicke des Schmiedestückes entsprechend, der Ambosbahn mehr oder minder zu nähern. Die Anzahl der in der Minute gemachten Schläge kann hierbei durch theilweises Verschieben des Betriebsriemens von der festen

Betriebscheibe nach der Leercheibe hin erzielt werden, womit natürlich ein theilweises Gleiten verbunden ist. Die mit der Anwendung von Daumen unvermeidlichen Stosswirkungen werden hierbei gänzlich umgangen, da zur Bewegung des Federhebels ein Kurbelgetriebe angewandt ist. Gleichzeitig wirkt der Federbalken als Keitel in folgender Weise. Wenn durch die Aufwärtsbewegung des Kurbelzapfens das Zugband *k* niedergezogen wird, so bewegt sich der Hammer mit einer allmählich von dem unteren Todtpunkte der Kurbel zunehmenden Geschwindigkeit. Sobald dann der Kurbelzapfen

Fig. 859.

in einer mittleren Stellung zwischen dem unteren und oberen Todtpunkte seine größte aufwärts gerichtete Geschwindigkeit erlangt hat und nun die vorherige Beschleunigung in eine Verzögerung übergeht, eilt der Hammer in Folge der in ihm enthaltenen lebendigen Kraft der Kurbel voran, wobei der Federarm zwischen der Ase *h* und dem Schwanz des Hammers nach unten durchgebogen wird, und die hierdurch in der Feder hervorgerufene Spannung beschleunigt darauf den Hammer in seiner niedergehenden Bewegung. Wegen dieser Wirkung des federnden Armes bezeichnet man diese Hämmer wohl auch als „Federhämmer“; die Einrichtung der gewöhnlich so genannten Hämmer wird weiter unten noch näher besprochen werden.

Wenn bei dem in Fig. 856 dargestellten Hammer durch kräftiges Treten des Fußtrittes der Treibriemen stark gespannt wird, so erhält man die größtmögliche Anzahl von Schlägen in der Minute und gleichzeitig hat jeder Schlag die größte Wucht. Wird dagegen der Riemen weniger stark gespannt, so wird wegen des eintretenden Gleitens nicht nur die Schlagzahl verkleinert, sondern die Schläge fallen auch wegen der geringeren Geschwindigkeit leichter

Fig. 860.

aus. Dies ist aber für das Schmieden nicht zweckmäßig, da es in der Regel nicht vortheilhaft erscheint, mit leichten Schlägen langsamer zu arbeiten als mit schweren. Der hier gedachte Uebelstand wird vermieden bei einem Hammer, welcher von W. H. Law in Ontario (Canada) 1893 zu Chicago ausgestellt war, und der in Fig. 860 dargestellt ist. Bei diesem Hammer wird nämlich die Veränderung der Hubhöhe des Fallgewichtes zur Erzielung leichterer oder schwererer Schläge benutzt, wozu dem Hammer die folgende Einrichtung gegeben ist. Der in dem festen Gestelle G in V-för-

migen Führungen geleitete Hammerbär wird durch den um den Zapfen *C* schwingenden Hebel *AB* bewegt, welcher an dem vorderen gabelförmigen Ende *A* den Hammer mittels eines Lederriemens erfäßt und an dem hinteren Ende bei *B* durch die Schubstange *D* angegriffen wird, die von einem anderen unterhalb gelagerten Hebel *EF* in Schwingung versetzt wird. Dieser untere Hebel wird durch einen Kurbelzapfen der Triebwelle *H* angetrieben, und zwar ist dieser untere Hebel *EF* zu einer um den Zapfen *J* drehbaren oscillirenden Kurbelschleife ausgebildet, welche in einem im Inneren des Ständers befindlichen und in der Figur nicht ersichtlichen Schlitze den Kurbelzapfen der gekröpften Triebwelle *H* aufnimmt, auf deren Enden einerseits ein Schwungrad und andererseits zwei Riemscheiben, eine lose und eine feste, aufgesetzt sind. Der Drehpunkt *J* des unteren Hebels ist, wie aus der Figur zu ersehen ist, zum Verschieben auf der Prismaführung *K* eingerichtet, indem die beiderseits angebrachten Schildzapfen, durch deren Ansätze die beiden den Hebel bildenden Schienen sich hindurchschieben, in einem Gleitblocke *L* drehbar sind, welcher einen Schlitten zu der Prismaführung *K* bildet. Die gedachte Verschiebung wird durch den Fußtritthebel *M* vermittelt, so zwar, daß der Arbeiter im Stande ist, durch mehr oder minder tiefes Niedertreten dieses Hebels den Drehpunkt *J* um eine beliebige Größe zu verschieben. Für gewöhnlich, wenn der Tritthebel nicht niedergetreten ist, fällt die Drehaxe *J* mit derjenigen *N* zusammen, durch welche der untere Hebel gelenkig mit der Schubstange *D* verbunden ist, und in diesem Falle wird auf die Schubstange keine Bewegung übertragen, wenn auch der untere Hebel in Folge der Umdrehung der Kurbelwelle in Bewegung ist, der Hammer steht also still. Je weiter aber durch Niedertreten des Tritthebels der Drehpunkt *J* in der Figur nach links bewegt wird, desto größer fällt der mit der Armlänge *JN* wachsende Schub der Stange *D* und daher auch die Erhebung des Hammers aus. Man kann daher bei diesem Hammer vermöge der gedachten Einrichtung die Hubhöhe des Bärs während des Betriebes jeder Zeit verändern, ohne daß dadurch die Schlagzahl in der Minute beeinflusst wird. Auch ist ersichtlich, daß bei einer Umdrehung der Kurbelaxe in der durch den Pfeil angedeuteten Richtung wegen der Eigenthümlichkeit der oscillirenden Kurbelschleife die Schubstange *D* bei dem Aufsteigen eine größere Geschwindigkeit annimmt, als bei dem Niedergange, so daß der Hammer mit größerer Geschwindigkeit niedergetrieben als gehoben wird, wodurch in ähnlicher Art, wie bei dem freihändigen Schmieden, die Wucht der einzelnen Schläge verstärkt wird.

Eine andere Eigenthümlichkeit dieses Hammers besteht darin, daß man ebenfalls während des Betriebes jederzeit die Entfernung des Hammers von der Amboßbahn verändern kann, indem man vermittelst des Handrades *P* und des Schnurlaufes die Schraube *S* umdreht, wodurch das Gelenk-

viereck *Q* geöffnet oder geschlossen, und daher der Hammer gehoben oder gesenkt wird. Auch kann man während des Stillstandes die Höhenlage des Hammers dadurch den Verhältnissen des Arbeitsstückes anpassen, daß man den Drehpunkt *C* des oberen Hebels vermittelst der Schraubenmutter *R* höher oder tiefer stellt. Die so gegebene Möglichkeit, die Höhenlage des Hammers jederzeit leicht zu verändern, gewährt den Vortheil, daß man immer die ganze Hubhöhe des Hammers ausnutzen kann, wie dick das Arbeitsstück auch sein möge; eine Eigenschaft, welche den gewöhnlichen Hämmern abgeht. Diese Hämmer erscheinen daher, abgesehen davon, daß einzelne Theile, z. B. das Gelenkviereck und der verschiebbliche Drehpunkt, in Betreff der Dauerhaftigkeit zu Bedenken Anlaß geben könnten, als sehr sinnreiche und auch zweckmäßige Maschinen. Ueber die Verhältnisse derselben giebt die nachstehende, der Preisliste der ausstellenden Firma entnommene Zusammenstellung einigen Anhalt:

Fallgewicht in Pfund engl.	Größte Hubhöhe in Zoll engl.	Anzahl d. Schläge in 1 Minute	Durch- messer der Riem- scheibe in Zoll engl.	Breite des Riemens in Zoll engl.	Betriebs- kraft ¹⁾ in Pferde- stärken	Dicke des auszu- schmieden- den Eisens in Zoll engl.
25	7	400	12	3	$\frac{3}{8}$	1
50	8	350	14	3	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$
100	10	300	16	$3\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{8}$	$2\frac{1}{4}$
150	12	250	18	4	$1\frac{1}{2}$	3
200	14	225	20	5	$2\frac{1}{4}$	4
300	18	200	24	6	$3\frac{1}{2}$	5
400	21	180	27	7	$4\frac{3}{4}$	$5\frac{1}{2}$
500	24	180	30	8	$6\frac{1}{2}$	6

Bei dem Hammer von Weiß in Cannstadt ²⁾ ist die Einrichtung so getroffen, daß man die Hubhöhe und Schlagwirkung durch Höher- oder Tieferstellen des Drehpunktes erreichen kann, um welchen der den Hammer bewegende doppelarmige Hebel schwingt. Da der kurze Arm dieses Hebels durch den Daumen einer Welle niedergedrückt wird, so muß der Hub des anderen Endpunktes um so größer ausfallen, je höher der Drehpunkt gelegen ist, womit noch eine Verstärkung der Wirkung durch eine Feder verbunden ist. Eine Sperrklinke dient hierbei zum Auffangen und Anhalten des Hammerbärs, welcher, in senkrechter Führung beweglich, mit dem Hebel durch eine Schiene gelenkig verbunden ist.

¹⁾ Die Betriebskraft ist nur schätzungsweise bestimmt und dürfte, wenigstens für die größten Hubhöhen, zu klein angegeben sein.

²⁾ D. R.-P. Nr. 54 695.

Von sonstigen Einrichtungen der Hebelhämmer mögen nur noch einige für besondere Zwecke angegebene erwähnt werden. E. Garze in Mangelberg bei Solingen¹⁾ wendet zwei Hämmer an, deren Hebel in zwei zu einander senkrechten Ebenen schwingen und von einer gemeinsamen Welle aus durch Daumen in Bewegung gesetzt werden sollen, so daß die beiden Hämmer das Arbeitsstück abwechselnd von oben oder von der Seite treffen. Zu demselben Zwecke sollen in dem Hammerwerke, welches Gebr. Hartkopf in Solingen²⁾ patentirt worden ist, sogar vier Schwanzhämmer in demselben Gestell vereinigt werden, welche durch Excenter angetrieben werden und das Arbeitsstück auf allen vier Seiten bearbeiten sollen. In derselben Art sollen bei dem Hammerwerke von E. Hammesfahr³⁾ in Solingen vier durch Hebedaumen bewegte Hämmer paarweise zwei in senkrechter und zwei in wagerechter Ebene beweglich zusammenarbeiten.

Fig. 861.

Der Hammer von Ferrot⁴⁾ in Cannstadt wird durch eine Daumenscheibe auf einer senkrecht stehenden Axe gehoben, welche letztere durch einen mit dem Fuße zu bewegenden Winkelhebel mehr oder minder hoch gestellt werden kann, womit eine entsprechende Veränderung in der Fallhöhe des Hammers verbunden ist. A

Die Gestalt, welche man den den Helm eines Hammers antreibenden Hebedaumen zu geben hat, bestimmt sich nach den in Theil III, 1 über die Verzahnung der Räder gegebenen Regeln, worüber hier nur noch die folgenden Bemerkungen gemacht werden mögen. Bedeutet $CA_1 = CA$, Fig. 861, den kürzeren Hebelarm oder Schwanz eines Schwanzhammers und

¹⁾ D. R.-P. Nr. 50589 und Nr. 54015.

²⁾ D. R.-P. Nr. 53579.

³⁾ D. R.-P. Nr. 51771.

⁴⁾ D. R.-P. Nr. 78187.

ist OA die Daumenwelle, so kann man die beiden um C und O beschriebenen, durch A hindurchgehenden Kreise als die Theilkreise von zwei Zahnrädern ansehen, und demgemäß die Formen für den Hebedaumen sowohl wie auch für die Angriffsfläche des Schwanzringes als zwei zugehörige Zahnformen bestimmen. Setzt man dabei eine ebene und durch die Mitte der Ase C hindurchgehende Form A_1D für den Schwanzring voraus, so hat man die Gerade A_1D als die Hypocykloide aufzufassen, welche durch die Abwälzung eines Rollkreises von dem Durchmesser gleich AC im Inneren des Theilkreises AA_1 entsteht. Man erhält daher, der allgemeinen Verzahnungsregel gemäß, die zugehörige Form für den Daumen in der Epicykloide, die derselbe Rollkreis vom Durchmesser AC durch Abwälzung auf dem Theilkreise EAF der Welle erzeugt. In Folge einer solchen Daumengestaltung findet die Bewegungsübertragung auf den Hammer in der Weise statt, daß eine gleichmäßige Umdrehung der Welle O eine ebensolche mit gleichbleibender Geschwindigkeit erfolgende Drehung des Hammerhebels um seine Ase zur Folge hat, und zwar sind die Geschwindigkeiten in den Umfängen der beiden Theilkreise von derselben Größe v .

Hieraus ergibt sich, daß vor jedem Hube des Hammers ein Stoß eintreten muß, sobald der Daumen auf den ruhenden Schwanzring in dem Punkte A trifft und demselben plötzlich die Geschwindigkeit v mittheilt. Mit diesem jedesmaligen Stoße ist ein Verlust an lebendiger Kraft verbunden, welche dazu verwendet wird, gewisse Formänderungen der auf einander treffenden Theile und damit einen schnellen Verschleiß der Daumen und des Schwanzringes herbeizuführen. Um diesen Nachtheil thunlichst zu verringern, hat man die stoßende Masse der Daumenwelle mit allen darauf angebrachten Theilen, z. B. dem darauf befindlichen Wasserrade, möglichst groß zu machen, wie aus den Formeln für den Stoß ersichtlich ist. Während man bei dem zwischen dem Hammer und dem Ambosse stattfindenden Stoße bestrebt sein muß, den gedachten, auf Formänderung wirkenden Verlust an lebendiger Kraft durch eine möglichst große gestoßene Masse so groß wie möglich zu machen, kommt es im Gegentheil bei dem Stoße zwischen dem Daumen und dem Hammer darauf an, diesen Arbeitsverlust durch möglichst große stoßende Masse thunlichst herabzuziehen. Dem entsprechend macht man denn auch die Wellen der für Daumenhämmer dienenden Wasserräder immer sehr dick und lang, und verwendet bei Riemenbetrieb Schwungräder von beträchtlicher Masse, sowohl zur Erzielung einer genügenden Gleichmäßigkeit der Bewegung, wie auch, um die angegebenen Nachtheile der Stoßwirkung so klein wie möglich zu machen.

Es muß hier bemerkt werden, daß bei der durch Fig. 861 dargestellten Daumenform bekanntlich die sogenannte Eingriffslinie, auf welcher der Angriffspunkt fortschreitet, durch den Bogen des abgewälzten Hilfskreises

gegeben ist. Wenn daher bei dem Beginn der Bewegung der Daumen in dem Punkte *A* auf den Schwanzring wirkt, so drückt er zuletzt in dem Punkte *D* auf ihn. Von diesem Augenblicke an hört die Einwirkung des Daumens auf den Hammer auf, und der letztere bewegt sich vermöge der erlangten Geschwindigkeit weiter, bis der Schwanzring gegen den Keitel trifft, oder in Ermangelung eines solchen der Hammer noch auf eine bestimmte Höhe emporsteigt. Bei einer hinreichenden Größe der Geschwindigkeit, wie sie bei den Schwanzhämmern in der Regel vorhanden ist, wird der Schwanzring hierbei genügend weit fortgeworfen werden, um dem Daumen den ungehinderten Vorbeigang zu gestatten. Bei einer geringeren Geschwindigkeit aber, wie sie dem langsameren Gange der Stirn- und Brusthämmer entspricht, hat man besser eine Daumenform zu wählen, die nach vollendeter Einwirkung auf den Hammer dem Daumen das freie Vorübergehen ermöglicht. Zu dem Ende denke man sich in Fig. 862, worin *LAE* und *KAD*

Fig. 862.

wieder die der Daumenwelle und dem Hammer entsprechenden Theilkreise vorstellen, zur Herleitung der gesuchten Zahnformen einen Hilfskreis angewendet, welcher mit dem Theilkreise des Hammers übereinstimmt. Wird dieser Hilfskreis in gewöhnlicher Weise auf dem Theilkreise *LAE* der Daumenwelle und innerhalb des Theilkreises *KAD* abgewälzt, so schrumpft in dem letzteren Falle die Abwickelungscurve eines beschreibenden Punktes *D* in diesen Punkt selbst zusammen, während der Daumen nach der Epicycloide *ED* zu bilden ist, die aus der Abwälzung des einen Theilkreises *KD* auf dem anderen *LAE* entsteht. Wenn dann nur die Rückfläche *G* des Daumens nicht in das Innere des Kreises *KD* hineinragt, so kann der Hammer frei niederfallen, sobald er von dem Daumen in die gezeichnete äußerste Lage erhoben ist.

Eine ganz ähnliche Betrachtung gilt für den Brusthammer, Fig. 863 (a. f. S.), für welchen die Daumenform *DE* durch diejenige Pericycloide bestimmt wird, die man erhält, wenn man den Theilkreis *AD* des Hammers mit seiner Innenseite um den Theilkreis *AE* der Daumenwelle herumgewälzt denkt.

Als Eingriffslinie gilt in den beiden Fällen wieder der betreffende Bogen des abgewälzten Theilkreises, und daraus ergibt sich, daß der Daumen die Streichplatte des Hammers immer nur in einem Punkte D angreift, womit eine baldige Abnutzung und Abrundung dieser Kante verbunden ist. Es

Fig. 863.

können hierüber ähnliche Betrachtungen wie bei den Stampfern, siehe §. 6, angeführt werden, wie denn überhaupt die geradlinige Bewegung der Stampfer einem zwischen den beiden Fällen der Fig. 862 und 863 gelegenen Zustande entspricht.

§. 211. **Berechnung der Hebelhämmer.** Es genügt, die Berechnung der Daumenhämmer an einem Beispiel, als welches ein Schwanzhammer gewählt

Fig. 864.

werden soll, durchzuführen, da die Aenderungen der Rechnung für die Brust- und Stirnhämmer danach leicht vorgenommen werden können. Es sei G das Gewicht des Hammers einschließlich des Helms und der Hülse in Kilogrammen und b die Entfernung des Schwerpunktes S dieser Theile von der Drehaxe C , Fig. 864, ferner bedeute a den Abstand CA des Daumenangriffes

von der Drehaxe und $r = OA$ den Halbmesser für den Theilriß der Hebe-
daumen. Wenn die Daumenwelle in einer Minute n Umdrehungen macht,
so hat man die durchschnittliche Umfangsgeschwindigkeit der Daumen in
diesem Theilkreise:

$$v = \frac{2 \pi r n}{60}.$$

Die Umfangsgeschwindigkeit der Daumenwelle schwankt wegen der periodischen
Wirkung zwischen einem größten Werthe v_1 in dem Augenblicke, in welchem
ein Daumen auf den ruhenden Hammer trifft, und einem kleinsten Werthe
 v_2 in dem Augenblicke, in welchem der Daumen den Hammer wieder frei
gibt, nachdem er ihn auf eine bestimmte Höhe h erhoben hat. Um diese
Geschwindigkeiten zu ermitteln, sei unter M die auf den Angriffspunkt A
der Daumen reducirte Masse des ganzen Hammers einschließlich des Hammer-
stiels und der Hülse verstanden, und ebenso bedeute M_1 die auf denselben
Punkt reducirte Masse der Daumenwelle einschließlich des auf derselben
befindlichen Wasserrades oder des Schwungrades, wenn der Hammer durch
Dampf betrieben wird.

Wenn ein Daumen mit der Geschwindigkeit v_1 den Schwanz des ruhenden
Hammers trifft, so nehmen die beiden Massen M und M_1 nach dem Stoße
gemeinschaftlich eine Geschwindigkeit c an, welche, wenn von den Neben-
hindernissen der Zapfenreibung und Reibung am Daumen vorläufig ab-
gesehen wird, nach den Regeln für den Stoß sich zu

$$c = \frac{M_1 v_1}{M + M_1} \dots \dots \dots 1)$$

bestimmt. Es möge der Winkel, um welchen sich die Daumenwelle dreht,
während der Daumen auf den Schwanz des Hammers einwirkt, durch α
bezeichnet sein, so ist während dieser Zeit von der Triebkraft, deren Größe,
ebenfalls auf den Theilkreis vom Halbmesser r bezogen, durch P dargestellt
sein möge, die mechanische Arbeit $P \cdot r \alpha$ geleistet. Während hierbei das
Gewicht G des Hammers auf die Höhe h gehoben wurde, hat sich die
Geschwindigkeit der Massen M und M_1 von dem Werthe c zu Ende des
Stoßes auf den kleinsten Betrag v_2 ermäßigt, so daß man für die Erhebung
des Hammers die Gleichung hat .

$$P r \alpha = G h - (M + M_1) \frac{c^2 - v_2^2}{2} \dots \dots \dots 2)$$

wenn von allen Nebenhindernissen zunächst abgesehen wird. Wenn nun der
Theilwinkel für den Abstand von zwei auf einander folgenden Daumen mit
 φ bezeichnet wird, so daß bei n Daumen $\varphi = \frac{2 \pi}{n}$ zu setzen ist, so dreht
sich die Welle nach dem Freigeben des Hammers um den Winkel $\varphi - \alpha$

leer, während welcher Zeit die Triebkraft lediglich dazu verwendet wird, die kleinste Geschwindigkeit v_2 der Welle in die größte v_1 zu verwandeln, mit welcher der nächste Daumen wieder auf den Hammer trifft. Man hat daher ohne Rücksicht auf Nebenhindernisse:

$$Pr(\varphi - \alpha) = M_1 \frac{v_1^2 - v_2^2}{2} \dots \dots \dots 3)$$

Durch Division mit der Gleichung 2) in 3) erhält man daher, wenn man $\alpha = v\varphi$ setzt:

$$\frac{\varphi - \alpha}{\alpha} = \frac{1 - v}{v} = \frac{M_1 \frac{v_1^2 - v_2^2}{2}}{Gh - (M + M_1) \frac{c^2 - v_2^2}{2}}$$

woraus man für M_1 den Werth:

$$M_1 = \frac{(1 - v) [2 Gh - M(c^2 - v_2^2)]}{v v_1^2 + (1 - v) c^2 - v_2^2} \dots \dots \dots 4)$$

findet.

Bezeichnet

$$\delta = \frac{v_1 - v_2}{\frac{1}{2}(v_1 + v_2)} = \frac{v_1 - v_2}{v}$$

den Ungleichförmigkeitsgrad der Hammerwelle, so hat man

$$v_1 = \left(1 + \frac{\delta}{2}\right) v$$

und

$$v_2 = \left(1 - \frac{\delta}{2}\right) v$$

und nahe genug

$$v_1^2 = (1 + \delta)v^2; \quad v_2^2 = (1 - \delta)v^2.$$

Ferner findet man mit Rücksicht auf 1) annähernd:

$$c = \frac{M_1}{M + M_1} v_1 = \left(1 - \frac{M}{M_1}\right) \left(1 + \frac{\delta}{2}\right) v$$

und

$$c^2 = \left(1 - \frac{2M}{M_1}\right) (1 + \delta)v^2 = \left(1 + \delta - 2\frac{M}{M_1}\right) v^2,$$

also

$$c^2 - v_2^2 = 2 \left(\delta - \frac{M}{M_1}\right) v^2.$$

Mit diesen Werthen geht der Ausdruck 4) für M_1 über in:

$$M_1 = \frac{(1 - v) \left[Gh - \left(\delta - \frac{M}{M_1}\right) M v^2 \right]}{\left[\delta - (1 - v) \frac{M}{M_1} \right] v^2} \dots \dots \dots 5)$$

Um auch die Nebenhindernisse der Reibungen an den Zapfen der Hülse und an den Daumen in Rechnung zu bringen, sei ϱ der mittlere Halbmesser der Zapfen an der Hammerhülse und f der Reibungscoefficient, dann hat man, unter β den Drehungswinkel des Hammerstiels bei seiner Erhebung verstanden, für die Kraft P im Abstände a von der Axe die Gleichung:

$$Pa\beta = Gh + f(P + G)\varrho\beta,$$

da der die Reibung erzeugende Zapfendruck bei Schwanzhämmern durch $P + G$ dargestellt ist (bei Stirnhämmern ist der Zapfendruck $G - P$ und bei Brust- und Aufwerfhämmern $P - G$). Man erhält daher die Arbeit zum Erheben des Hammers mit Rücksicht auf die Reibung an den Drehzapfen zu

$$A_1 = Pa\beta = \frac{1 + f\frac{\varrho\beta}{h}}{1 - f\frac{\varrho}{a}} Gh = \left(1 + f\frac{\varrho}{b}\right) \left(1 + f\frac{\varrho}{a}\right) Gh \quad (6)$$

wenn man näherungsweise $h = b\beta$ anstatt $b\sin\beta$ setzt. Für den Stirnhammer hat man darin $f\frac{\varrho}{a}$ und für den Brust- oder Aufwerfhammer $f\frac{\varrho}{b}$ negativ zu nehmen. Hierzu kommt die Arbeit der Reibung des Daumens an der Streichplatte, wofür der Reibungscoefficient f_1 sein möge. Bezeichnet man den Weg im Theilreise bei jedem Anhub mit $h_1 = \frac{a}{b}h$, so ist der Weg der Reibung nach der Lehre von den Verzahnungen durch

$$\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a}\right) \frac{h_1^2}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a}\right) \left(\frac{a}{b}h\right)^2$$

ausgedrückt, so daß am Daumen bei jeder Hebung die Reibungsarbeit

$$A_2 = \frac{f_1}{2} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a}\right) \left(\frac{a}{b}h\right)^2 P = \frac{f_1}{2} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a}\right) \cdot \frac{a}{b} \cdot h Gh. \quad (7)$$

aufgezehrt wird, wenn man $\frac{a}{b}P = G$ setzt. Bei dem Brusthammer hat man in diesem Ausdruck entsprechend innerlich verzahnten Rädern $\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a}\right)$, und beim Aufwerfhammer wie bei conischen Rädern

$$\sqrt{\left(\frac{1}{r}\right)^2 + \left(\frac{1}{a}\right)^2} \quad \text{anstatt} \quad \frac{1}{r} + \frac{1}{a}$$

einzuführen. Man kann daher die zu einer Hebung des Hammers einschließlich der Zapfenreibung erforderliche Arbeit zu

$$A = A_1 + A_2 = \left[1 + f\varrho \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) + \frac{f_1}{2} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a} \right) \frac{a}{b} h \right] Gh \\ = (1 + \zeta) Gh \dots \dots \dots 8)$$

annehmen.

Die Zapfenreibung hat auch auf die Geschwindigkeit c Einfluß, welche die beiden Massen M und M_1 in Folge des Stoßes annehmen. Bezeichnet man mit τ die jedenfalls sehr kleine Zeitdauer des Stoßes, während welcher die Geschwindigkeit v_1 im Theilkreise in diejenige c übergeht, so hat man die Beschleunigung der Streichplatte des Hammers $p = \frac{c}{\tau}$ und die Ver-

zögerung der Daumenwelle im Theilkreise $p_1 = \frac{v_1 - c}{\tau}$, daher das Ver-

hältniß:

$$\frac{p_1}{p} = \frac{v_1 - c}{c} \dots \dots \dots 9)$$

Bezeichnet man nun mit R den durchschnittlichen Stoßdruck zwischen Daumen und Streichplatte, so hat man für den Hammer die Momentengleichung

$$Ra = Mpa + f\varrho Z,$$

wenn Z den durch den Stoß veranlaßten Zapfendruck bedeutet. Für denselben hat man

$$Z = R + \frac{G}{g} \frac{b}{a} p,$$

da die Zapfen außer durch die Stoßkraft R auch durch die Trägheitskraft der Masse $\frac{G}{g}$ des Hammers, welche mit einer Beschleunigung $\frac{b}{a} p$ emporgeschleunigt wird, gegen die Zapfenlager gedrückt werden. Demgemäß hat man

$$Ra = Mpa + f\varrho \left(R + \frac{G}{g} \frac{b}{a} h \right),$$

woraus

$$R(a - f\varrho) = \left(Ma + f\varrho \frac{G}{g} \frac{b}{a} \right) p \dots \dots \dots 10)$$

folgt. Ebenso hat man für die Daumenwelle wegen der durch die Stoßkraft R hervorgerufenen Reibung am Zapfen ϱ_1 die Momentengleichung:

$$M_1 p_1 r = Rr + fR\varrho_1 = R(r + f\varrho_1) \dots \dots \dots 11)$$

Diese Gleichung liefert mit dem Werthe von R aus 10) den Ausdruck:

$$M_1 p_1 r = \frac{(r + f\varrho_1) \left(Ma + f\varrho \frac{G}{g} \frac{b}{a} \right)}{a - f\varrho} p,$$

Um den Arbeitsaufwand für ein Spiel des Hammers zu bestimmen, hat man zu der zum Heben des Gewichtes G auf die Höhe h erforderlichen Arbeit

$$A = A_1 + A_2 = (1 + \xi) Gh$$

noch den durch den Stoß des Daumens veranlaßten Verlust an lebendiger Kraft hinzuzufügen. Da die Daumenwelle durch den Stoß ihre größte Geschwindigkeit v_1 nach 1 a) auf den Betrag $c = \frac{M_1 v_1}{\kappa M + M_1}$ herab-

mindert, so wird ihr ein Arbeitsbetrag $M_1 \frac{v_1^2 - c^2}{2}$ dadurch entzogen. Bei der hierauf folgenden Erhebung des Hammers durch den Daumen, während welcher die Geschwindigkeit der Daumenwelle weiter von c auf den kleinsten Betrag v_2 sinkt, giebt der Hammer von der aufgenommenen lebendigen Kraft $M \frac{c^2}{2}$ einen Betrag $M \frac{c^2 - v_2^2}{2}$ an die Welle zurück, so daß deren Verlust sich im Ganzen auf

$$V = M_1 \frac{v_1^2 - c^2}{2} - M \frac{c^2 - v_2^2}{2}$$

bezieht. Mit $v_1^2 = (1 + \delta) v^2$ und $v_2^2 = (1 - \delta) v^2$ schreibt sich dieser Ausdruck, wenn man noch der Einfachheit wegen $\frac{M_1}{\kappa M + M_1} = \sigma$ einführt:

$$\begin{aligned} V &= M_1 \frac{v^2}{2} [1 + \delta - \sigma^2 (1 + \delta)] - M \frac{v^2}{2} [\sigma^2 (1 + \delta) - (1 - \delta)] \\ &= [M_1 (1 + \delta) (1 - \sigma^2) - M (1 + \delta) \sigma^2 + M (1 - \delta)] \frac{v^2}{2} \quad \cdot 14 \end{aligned}$$

Danach ergibt sich die Arbeit für ein Spiel des Hammers zu $L = A + V$, und die Leistung in Pferdekraften bei n Umdrehungen der Welle und u Daumen im Umfange, also bei $z = nu$ Schlägen in der Minute zu

$$N = \frac{nu}{60 \cdot 75} (A + V) \quad \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 15)$$

Hierbei sind die Zapfenreibungen der Daumenwelle selbst und deren sonstige Hindernisse noch nicht berücksichtigt.

Die weitere Bewegung des Hammers, nachdem ihn der Daumen verlassen hat, läßt sich wie folgt beurtheilen. Die Geschwindigkeit v_2 der Masse M des Hammers veranlaßt, wenn ein Keitel nicht vorhanden ist, eine weitere Erhebung des Hammengewichtes G auf die Höhe h_s , die sich durch

$$G h_s = M \frac{v_2^2}{2}$$

zu

$$h_s = \frac{Mg}{G} \frac{v_2^2}{2g}$$

ergiebt.

Die zu dieser Erhebung erforderliche Zeit ist, wenn man von der Zapfenreibung an der Hülse und den sonstigen Hindernissen absteht, zu

$$t_s = \sqrt{\frac{2h_s}{g}}$$

anzunehmen. Der Hammer fällt daher von der ganzen Höhe $h + h_s$ herab, wozu er die Zeit

$$t_f = \sqrt{2 \frac{h + h_s}{g}}$$

gebraucht.

Bezeichnet man die Zeit zu einem ganzen Spiel des Hammers mit $t = \frac{60}{nu}$ Secunden, so hat man die Zeit für die Erhebung durch den Daumen, also während einer Umdrehung der Welle durch den Winkel

$$\alpha = v \frac{2\pi}{u}$$

zu

$$t_1 = vt,$$

und es ist daher

$$t_s + t_f < (1 - v)t$$

zu fordern.

Ist dagegen der Hammer mit einem Keitel versehen, so darf man annehmen, daß er fast unmittelbar, nachdem ihn der Daumen verlassen hat, von dem Keitel zurückgeworfen wird, und wenn man den letzteren als vollkommen elastisch ansieht, so fällt der Hammer mit einer Anfangsgeschwindigkeit, die gleich und entgegengesetzt derjenigen v_2 ist, welche er durch den Daumen erhalten hatte. Die Zeit zum Fallen bestimmt sich daher in diesem Falle zu

$$t_f = \sqrt{2 \frac{h + h_s}{g}} - t_s$$

und es ist

$$t_f < (1 - v)t$$

zu fordern. Wenn auch die Zurückwerfung des Hammers durch den Keitel nicht momentan erfolgt, so besteht die Wirkung des Keitels doch darin, daß die Umsezung der Geschwindigkeit v_2 in die entgegengesetzte in kürzerer Zeit erfolgt, als ohne Keitel, so daß man einen größeren Werth für das Verhältniß $v = \frac{\alpha}{\varphi}$ zu Grunde legen, folglich eine größere Schlagzahl erzielen

kann. Der Sicherheit wegen nimmt man in der Regel v nicht größer als 0,5, nach praktischen Vorschriften¹⁾ nur $v = 0,4$.

Wegen der unvollkommenen Elasticität des Prallstockes wird der Hammer nur mit der Geschwindigkeit $v_3 = v_2 \sqrt{\mu}$ zurückgeworfen, worin μ einen von der Elasticität des Prallstockes abhängigen unechten Bruch vorstellt.

In dem Vorstehenden sind für das Fallen des Hammers die Formeln für den freien Fall in senkrechter Richtung angenommen, was nicht streng richtig ist, da der Hammer in einem senkrechten Kreisbogen sich bewegt und da die Bewegung auch durch die Reibung an den Zapfen der Hülse verzögert wird. Die hierdurch veranlaßten Zeit- und Arbeitsverluste können indeß wegen ihrer Geringfügigkeit in den Fällen der Praxis vernachlässigt werden.

Die Wirkung des Prallstockes kann man folgendermaßen beurtheilen. Ist M die Masse des Hammers, reducirt auf den Punkt, mit welchem er auf den Keitel trifft, und v_2 die Geschwindigkeit daselbst, so hat man, wenn M_0 die auf den Stoßpunkt reducirt Masse des Prallstockes vorstellt, unter Voraussetzung eines vollkommen elastischen Stoßes, die Geschwindigkeit der Hammermasse nach dem Stoße:

$$v_3 = v_2 - \frac{2 M_0}{M + M_0} v_2 = \frac{M - M_0}{M + M_0} v_2,$$

vermöge deren die Arbeitsfähigkeit der Hammermasse durch

$$L = M \frac{v_3^2}{2} = \left(\frac{M - M_0}{M + M_0} \right)^2 \frac{M v_2^2}{2}$$

und der Arbeitsverlust durch

$$V = M \frac{v_2^2 - v_3^2}{2} = 4 \frac{M M_0}{(M + M_0)^2} \frac{M v_2^2}{2}$$

ausgedrückt ist.

Man ersieht aus diesen Ausdrücken, daß der Arbeitsverlust durch den Stoß gegen den Keitel um so kleiner wird, je größer die Keitelmasse M_0 ist und für $M_0 = \infty$ gleich Null ausfällt.

Beispiel. Ein Schwanzhammerwerk nach Art des in Fig. 852 dargestellten habe folgende Verhältnisse: Das Gewicht G des Hammers sei gleich 250 kg, das des beschlagenen Helms sammt Hammerhülse 1200 kg, das des Sohlringes 50 kg; der Schwerpunkt des Hammers sei von der Drehaxe 3 m, der Schwanzring 1,5 m entfernt, so hat man das ganze Gewicht des Hammers

$$G = 250 + 1200 + 50 = 1500 \text{ kg,}$$

und das Moment desselben für die Drehaxe

$$Gb = 250 \cdot 3 + \frac{2}{3} \cdot 1200 \cdot \frac{3}{2} - \frac{1}{3} \cdot 1200 \cdot \frac{1,5}{2} - 50 \cdot 1,5 = 1575,$$

1) Tunner, Stabeisen- und Stahlbereitung, Freiberg 1858.

woraus sich der Schwerpunktsabstand

$$b = \frac{1575}{1500} = 1,05 \text{ m}$$

ergiebt. Ist ferner der Hub des Hammerkopfes gleich 0,5 m, so hat man die Erhebung h im Schwerpunkte des ganzen Hammers:

$$h = 0,5 \frac{1,05}{3} = 0,175 \text{ m,}$$

und daher

$$Gh = 1500 \cdot 0,175 = 262,5 \text{ mkg.}$$

Die Welle hat $u = 6$ Daumen und macht in der Minute $n = 20$ Umdrehungen, der Hammer daher in derselben Zeit $nu = 120$ Schläge oder 2 in der Secunde.

Der Weg des Schwanzendes beträgt $\frac{1}{2} \cdot 0,5 = 0,25$ m, daher macht der Daumen bei einem ganzen Spiel unter Annahme eines Verhältnisses $\nu = \frac{\alpha}{\varphi} = 0,4$ einen Weg im Umfange des Theilkreises

$$\frac{0,25}{\nu} = \frac{10}{4} \cdot 0,25 = 0,625 \text{ m,}$$

folglich ist der Umfang des Theilkreises $6 \cdot 0,625 = 3,75$ m, wozu ein Halbmesser $r = 0,597$ m gehört.

Zur Reduction der Masse des Hammers M auf das Schwanzende hat man das Trägheitsmoment für die Drehaxe

$$T = \frac{1}{g} \left(250 \cdot 3^2 + 800 \cdot \frac{1}{3} 3^2 + 400 \cdot \frac{1}{3} 1,5^2 + 50 \cdot 1,5^2 \right) \\ = 0,102 \cdot 5062,5 = 516,4,$$

und daher die auf den Schwanzring reducirte Masse

$$M = \frac{516,4}{1,5^2} = 229.$$

Das Gewicht der armirten Daumenwelle sammt Daumenring und Wasserrad sei $G_1 = 10000$ kg, und das Trägheitsmoment derselben $T_1 = \frac{1}{g} 7000 = 714$, daher die auf den Theilkreis reducirte Masse

$$M_1 = \frac{714}{0,597^2} = \frac{714}{0,356} = 2000.$$

Ist nun noch der mittlere Halbmesser der Hülsenzapfen $\varrho = 0,025$ m, der Halbmesser von den Zapfen der Wasserradwelle $\varrho_1 = 0,075$ m, und nimmt man den Reibungscoefficienten für die Zapfen $f = 0,1$, dagegen für die Streichplatte $f_1 = 0,2$ an, so hat man nach 8):

$$\zeta = f \varrho \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) + \frac{f_1}{2} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a} \right) \frac{a}{b} h = 0,1 \cdot 0,025 \left(\frac{1}{1,5} + \frac{1}{1,05} \right) \\ + \frac{1}{2} \cdot 0,2 \left(\frac{1}{0,597} + \frac{1}{1,5} \right) \frac{1,5}{1,05} 0,175 = 0,004 + 0,058 = 0,062$$

und da der Abstand l des Schwingungsmittelpunktes sich zu

$$l = \frac{Mga^2}{Gb} = \frac{5062,5}{1575} = 3,214 \text{ m}$$

ergiebt, so erhält man den Stoßcoefficienten nach 13):

$$x = 1 + f \frac{e}{a} + f \frac{e_1}{r} + f \frac{e}{l} = 1 + 0,1 \frac{0,025}{1,5} + 0,1 \frac{0,075}{0,597} + 0,1 \frac{0,025}{3,214}$$

$$= 1 + 0,0016 + 0,0126 + 0,0008 = 1,015.$$

Damit erhält man nun nach 5 a) den Ungleichförmigkeitscoefficienten δ aus

$$\delta [M_1 + (1 - \nu) M] = (1 - \nu) \left[(1 + \zeta) \frac{Gh}{v^2} + x M + x \frac{M}{M_1} M \right],$$

also mit

$$v = \frac{2 \cdot 0,597 \cdot \pi \cdot 20}{60} = 1,25 \text{ m,}$$

$$\delta (2000 + 0,6 \cdot 229) = 0,6 \left(\frac{1,062 \cdot 262,5}{1,25 \cdot 1,25} + 1,015 \cdot 229 + 1,015 \frac{229 \cdot 229}{2000} \right)$$

zu

$$\delta = \frac{0,6 (178,4 + 232,2 + 26,6)}{2137} = 0,123.$$

Zur Bestimmung des Arbeitsaufwandes hat man nun zunächst nach 8):

$$A = (1 + \zeta) Gh = 1,062 \cdot 262,5 = 278,7 \text{ mkg,}$$

und mit

$$\sigma = \frac{M_1}{x M + M_1} = \frac{2000}{1,015 \cdot 229 + 2000} = 0,895$$

erhält man nach 14) den Stoßverlust:

$$V = [2000 \cdot 1,123 \cdot (1 - 0,896^2) - 229 \cdot 1,123 \cdot 0,896^2 + 229 \cdot 0,877] \frac{1,25^2}{2}$$

$$= (442,3 - 206,4 + 200,8) \cdot 0,781 = 341,2 \text{ mkg.}$$

Der Arbeitsaufwand beziffert sich daher (15) zu

$$N = \frac{20 \cdot 6}{60 \cdot 75} (278,7 + 341,2) = 16,53 \text{ Pfgr.}$$

Die Höhe h_s , auf welche sich der Hammer vermöge seiner Geschwindigkeit

$$v_2 = \left(1 - \frac{\delta}{2} \right) v = 0,938 \cdot 1,25 = 1,173 \text{ m}$$

erhebt, ermittelt sich mit $\mu = 0,75$ zu

$$h_s = 0,75 \frac{1,173^2}{2 \cdot 9,81} = 0,052 \text{ m;}$$

daher ergibt sich die Arbeit bei dem Niederfallen zu

$$L = G(h + h_s) = 1500 (0,175 + 0,052) = 340,5 \text{ mkg,}$$

und da die zu einem Spiel erforderliche Arbeit

$$A + V = 278,7 + 341,2 = 619,9 \text{ mkg}$$

beträgt, so folgt der Nutzeffect des Hammers zu nur

$$\eta = \frac{340,5}{619,9} = 0,548.$$

§. 212. **Stempelhammer.** Unter diesem Namen sollen hier diejenigen Hämmer verstanden werden, welche, unter Vermeidung von Hebeln, ähnlich wie die Stampfer, durch Daumen in senkrechten Führungen erhoben werden, so daß

die Hammerbahn immer parallel zum Amboß bleibt. Da derartige Hämmer jetzt ebenfalls nur noch selten Verwendung finden, weil der mit Stoßwirkung

II

Fig. 865.

I

verbundene Daumenangriff meistens durch andere vortheilhaftere Betriebsmittel verdrängt worden ist, so genügt hier eine kurze Besprechung.

Der wie bei den Stampfern (s. Cap. 1) evolventenförmige Daumen ergreift die zwischen senkrechten Führungen geleitete Hubstange des Hammers

zuweilen zur Verringerung der Daumenreibung an einer Reibrolle, häufiger aber an einem Federpuffer, um den Arbeitsverlust bei dem Stoße herabzuziehen. Auch anstatt des Keitels der vorbeschriebenen Hebelhämmer dient hier zur Beschleunigung des Niederfallens ein elastischer Puffer aus Gummi, statt dessen man auch wohl ein in einem Cylinder oberhalb des Hammers abgeschlossenes Luftkissen verwendet hat, das durch den aufsteigenden Hammer zusammengedrückt wird. Fig. 865 (a. v. S.) zeigt einen älteren Hammer der

Fig. 866.

letzteren Art mit Luftkissen, wie er jetzt indessen kaum noch ausgeführt werden dürfte, da die weiter unten zu besprechenden Lufthämmer vortheilhafter sind. Man ersieht aus der Zeichnung, wie der Daumen *H* die geschlitzte Stange *K* des zwischen den Ständern *G* geführten Hammers *A* an einer Reibrolle *L* emporhebt, wenn die Daumenwelle durch den auf die Scheibe *S* laufenden Riemen umgedreht wird. Die Stange *K* trägt an ihrem oberen Ende den Kolben *N*, welcher die in dem Cylinder *M* abgeschlossene Luft bei dem Aufsteigen zusammendrückt, um bei dem Niedergange durch die Pressung der Luft wieder beschleunigt zu werden. Dabei ist *O* ein durch die Schraubenvorrichtung *P* stellbarer Kolben zur Regulirung der Pufferwirkung, zu welchem Ende auch die beiden durch *Z* zu bewegenden Hähne *V* und *W*, sowie das im Kolben *O* befindliche Ventil *Q* dienen sollen. Diese Einrichtung eines Luftpuffers ist veraltet; in welcher Art man neuerdings die Elasticität der atmosphärischen Luft für Schmiedehämmer verwendet, wird weiter unten besprochen.

Dagegen finden sich noch zuweilen Hämmer von der durch Fig. 866 dargestellten Einrichtung. Der Daumen *H* trifft hierbei gegen den Prallkopf *E* eines aus mehreren Gummilagen *r* mit zwischengelegten Blechscheiben zusammengesetzten Puffers, der in dem Eisen Cylinder *B* enthalten und durch diesen fest mit der Stange *A* des Hammers verbunden ist. In Folge dieser Anordnung wird der Pufferkopf *E* bei dem Stoße des Daumens gegen ihn in den Cylinder *B* eingepreßt, wobei er die Gummischeiben zusammendrückt, und indem diese den empfangenen Druck auf den Deckel *D* des Puffercylinders und damit auf den Hammer übertragen, wird der sonst mit dem Stoße verbundene Verlust an lebendiger Kraft vermieden, indem diese Arbeit,

ersten Augenblicke nur einer Verzögerung g durch die Schwere unterworfen. Die Verzögerung wächst aber fortwährend in dem Maße, wie die Zusammendrückung zunimmt, und man hat nach dem Vorstehenden bei einer Zusammendrückung um x außer dem Eigengewichte G noch eine verzögernde Kraft $P = \frac{x}{\sigma}$, so daß für diesen Augenblick die Verzögerung den Werth

$$p = \frac{G + P}{G} g = \left(1 + \frac{1}{\sigma G} x\right) g = (1 + \mu x) g. \quad . \quad 2)$$

hat, wenn man $\frac{1}{\sigma G}$ mit μ bezeichnet. Wenn in dieser Stellung die Geschwindigkeit des Hammers sich von dem ursprünglichen Werthe c bis auf denjenigen v verringert hat, so ist wegen der Gleichheit der verschwundenen und geleisteten Arbeiten

$$G \frac{c^2 - v^2}{2g} = Gx + \int_0^x P \partial x = Gx + \int_0^x \frac{x}{\sigma} \partial x = Gx + \frac{1}{2} \frac{x^2}{\sigma},$$

woraus

$$\frac{c^2 - v^2}{2g} = x + \frac{1}{2} \frac{1}{\sigma G} x^2 = x + \frac{1}{2} \mu x^2. \quad . \quad . \quad 3)$$

folgt.

Diese Gleichung liefert für x den Werth:

$$x = -\frac{1}{\mu} + \sqrt{\frac{1}{\mu^2} + \frac{c^2 - v^2}{\mu g}}. \quad . \quad . \quad . \quad 4)$$

woraus man mit $v = 0$ die ganze Zusammendrückung der Feder

$$s = -\frac{1}{\mu} + \sqrt{\frac{1}{\mu^2} + \frac{c^2}{\mu g}}. \quad . \quad . \quad . \quad 4a)$$

findet.

Um die Zeit t zum Zusammendrücken zu bestimmen, bildet man aus 4) durch Differentiiren:

$$\partial x = -\frac{v \partial v}{g \sqrt{1 + (c^2 - v^2) \frac{\mu}{g}}}$$

und aus $\partial x = v \partial t$ folgt daher

$$\partial t = \frac{\partial x}{v} = -\frac{\partial v}{g \sqrt{1 + (c^2 - v^2) \frac{\mu}{g}}}.$$

Diese Gleichung liefert, zwischen den Grenzen $v = c$ und $v = 0$ integrirt, die Zeit zum Zusammendrücken des Puffers:

$$t = \frac{1}{\sqrt{\mu g}} \operatorname{arc. sin.} c \sqrt{\frac{\mu}{g + \mu c^2}} \dots \dots \dots 5^1)$$

Für die gewöhnlichen Ausführungen ist μ so groß, daß man $\frac{g}{\mu}$ gegen c^2 vernachlässigen und also

$$c \sqrt{\frac{\mu}{g + \mu c^2}} = c \sqrt{\frac{1}{c^2}} = 1$$

setzen kann, so daß man die Zeit t_1 zum Zusammendrücken des Puffers

$$t_1 = \frac{\pi}{2\sqrt{\mu g}} \dots \dots \dots 5a)$$

erhält. Da beim darauf folgenden Zurückfallen unter der Annahme vollkommener Elasticität die Beschleunigung des Hammers ebenso groß ist, wie die Verzögerung beim Steigen, so ist die Zeit zum Zurückstoßen des Hammers durch den Puffer bis zu dem Augenblicke, wo der Hammer wieder die anfängliche Geschwindigkeit c angenommen hat, ebenfalls gleich:

$$t_2 = t_1 = \frac{\pi}{2\sqrt{\mu g}} \dots \dots \dots 6)$$

Nunmehr beginnt der Hammer mit der Anfangsgeschwindigkeit c unter der alleinigen Beschleunigung g der Schwere durch die Höhe h herabzufallen, auf welche ihn der Daumen zuvor erhoben hatte, und hierzu gehört nach den Fallgesetzen die Zeit

$$t_3 = \sqrt{\frac{2}{g} \left(h + \frac{c^2}{2g} \right)} - \frac{c}{g} = \frac{\sqrt{2gh + c^2} - c}{g} \dots \dots \dots 7)$$

Rechnet man hierzu die Zeit zum Anheben des Hammers auf die Höhe h mit der Geschwindigkeit c :

1) Dies zu erkennen, schreibe man

$$\frac{\partial v}{g \sqrt{1 + (c^2 - v^2) \frac{\mu}{g}}} = \frac{\partial v}{g \sqrt{1 + \frac{\mu c^2}{g}} \sqrt{1 - \frac{\mu v^2}{g + \mu c^2}}}$$

und setze

$$v \sqrt{\frac{\mu}{g + \mu c^2}} = u,$$

also

$$\partial v = \partial u \sqrt{\frac{g + \mu c^2}{\mu}},$$

womit

$$\partial t = - \frac{\partial u}{\sqrt{\mu g} \sqrt{1 - u^2}} = - \frac{1}{\sqrt{\mu g}} \partial \operatorname{arc. sin} u$$

folgt.

$$t_4 = \frac{h}{c} \dots \dots \dots 8)$$

so erhält man die Zeit eines vollen Spiels zu

$$t = t_1 + t_2 + t_3 + t_4,$$

wozu noch eine geringe Ruhezeit für den Hammer nach jedem Schlage von 0,1 bis 0,2 Secunden hinzugefügt werden kann.

Ohne einen Auffangepuffer würde der Hammer mit der Geschwindigkeit c sich auf eine Höhe $s_1 = \frac{c^2}{2g}$ erheben, wozu eine Zeit

$$t_1' = \frac{c}{g} \dots \dots \dots 5a_1)$$

erforderlich wäre, so daß der durch die Prallvorrichtung erzielte Zeitgewinn sich zu

$$\tau = 2(t_1' - t_1) = \frac{2c}{g} - \frac{\pi}{\sqrt{\mu g}} \dots \dots \dots 9)$$

ergiebt.

Diese Formeln gelten auch bei dem Gegenschlagen des Hammers gegen einen nur unvollkommen elastischen Prallstock, nur hat man dann für die Beschleunigung bei dem Zurückfallen einen Werth

$$p_1 = (1 + \mu_1 x) g$$

anzunehmen, worin μ_1 kleiner als μ ist. Dafür hätte man die Zeit zum Rückfallen

$$t_2 = \frac{\pi}{2\sqrt{\mu_1 g}},$$

so daß man den Zeitgewinn

$$\tau' = \frac{2c}{g} - \frac{\pi}{2\sqrt{g}} \left(\frac{1}{\sqrt{\mu}} + \frac{1}{\sqrt{\mu_1}} \right) \dots \dots \dots 9')$$

erhielte. Wäre hierbei die Elasticität des Prallstockes, also auch μ_1 sehr klein, so hätte man in 5)

$$t_2 = \frac{1}{\sqrt{\mu_1 g}} \operatorname{arc. sin.} c \sqrt{\frac{\mu_1}{g + \mu_1 c^2}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_1 g}} \operatorname{arc. sin.} c \sqrt{\frac{\mu_1}{g}} = \frac{c}{g}$$

zu setzen, so daß für diesen Fall der Zeitgewinn sich zu

$$\tau'' = \frac{c}{g} - \frac{\pi}{2\sqrt{\mu g}} \dots \dots \dots 9'')$$

berechnet.

Auch würde bei einem unvollkommen elastischen Puffer oder Prallstock die Geschwindigkeit des niederfallenden Hammers in dem Augenblicke, wo er den

Buffer verläßt, nicht, wie bei vollkommener Elasticität, gleich c , sondern nach 3) nur

$$c_1 = \sqrt{2gs \left(1 + \frac{1}{2} \mu_1 s\right)}$$

sein.

Die Geschwindigkeitshöhe des Hammers bei seinem Aufschlagen auf den Amboss ist, wenn h die Höhe vorstellt, auf welche er durch den Daumen gehoben wird:

1. bei vollkommener Elasticität der Prallvorrichtung, sowie bei einem Hammer ohne Prallstock

$$h_1 = h + \frac{c^2}{2g} = h + s \left(1 + \frac{1}{2} \mu s\right);$$

2. bei unvollkommener Elasticität des Prallstockes

$$h_1 = h + \frac{c_1^2}{2g} = h + s \left(1 + \frac{1}{2} \mu_1 s\right) \text{ und}$$

3. bei ganz unelastischem Prallstocke

$$h_1 = h + s.$$

Beispiel. Wenn ein Stempelhammer den als Prallstock dienenden Federpuffer mit $c = 2$ m Geschwindigkeit trifft, und diesen dabei um $s = 0,06$ m zusammendrückt, so erhält man den zugehörigen Werth von μ aus 3) zu

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{2}{s^2} \left(\frac{c^2}{2g} - s\right) = \frac{2}{0,06 \cdot 0,06} \left(\frac{4}{2 \cdot 9,81} - 0,06\right) \\ &= \frac{20000}{36} (0,204 - 0,06) = 80, \end{aligned}$$

und daher die Zeit zum Anprallen nach 5a)

$$t_1 = \frac{\pi}{2\sqrt{80 \cdot 9,81}} = 0,056 \text{ Sec.},$$

während ohne Prallvorrichtung die Zeit zum freien Aufsteigen sich zu

$$t_1' = \frac{c}{g} = \frac{2}{9,81} = 0,204 \text{ Sec.}$$

berechnet, so daß der durch die Prallvorrichtung erzielte Zeitgewinn

$$\tau = 2(0,204 - 0,056) = 0,296 \text{ Sec.}$$

für jedes Spiel des Hammers beträgt. Nimmt man die mittlere Geschwindigkeit beim Anheben des Hammers zu $c = 2$ m und die Hubhöhe zu 1 m an, so hat man die Zeit des Anhebens $h_4 = 0,5$ Secunden, wogegen die Zeit t_3 zum Zurückfallen nach 7)

$$t_3 = \frac{\sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 1 + 4} - 2}{9,81} = 0,288 \text{ Sec.}$$

beträgt. Demnach ist die ganze Zeit eines Stempelspiels

$$t = 0,056 + 0,056 + 0,288 + 0,5 = 0,90 \text{ Sec.}$$

Ohne eine solche Prallvorrichtung würde der Hammer, nachdem ihn der Daumen verlassen hat, auf die Höhe

$$s_1 = \frac{4}{2 \cdot 9,81} = 0,204 \text{ m}$$

emporsteigen und darauf zum freien Fallen von der Höhe $h + s_1 = 1,204 \text{ m}$ die Zeit

$$t_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,204}{9,81}} = 0,496 \text{ Sec.}$$

gebrauchen, so daß die ganze Zeit eines Spiels sich zu

$$t' = 0,50 + 0,204 + 0,496 = 1,20 \text{ Sec.},$$

also um $\frac{1,2 - 0,9}{0,9} = 33\frac{1}{3}$ Proc. größer ergibt, als bei der Anwendung eines Puffers. Würde man voraussetzen, daß der Hammer nach jedem Schläge 0,1 Secunde ruhe, so würde man bei Anwendung eines Puffers in jeder Minute $\frac{60}{0,9 + 0,1} = 60$ Schläge erzielen können, während diese Zahl für einen Hammer ohne Puffer nur $\frac{60}{1,3} = 46$ beträgt.

Die Wirkung jedes Schläges ist, unter Voraussetzung vollkommener Elasticität, in beiden Fällen dieselbe, entsprechend nämlich einer Geschwindigkeitshöhe

$$h + \frac{c^2}{2g} = 1 + 0,204 = 1,204 \text{ m.}$$

Bei unvollkommener Elasticität fällt diese Geschwindigkeitshöhe, sowie auch der Zeitgewinn entsprechend geringer aus.

§. 213. **Frictionshämmer.** Durch eine gewöhnliche Daumenwelle kann ein Hammer nur auf eine mäßige, für alle Schläge unveränderliche Höhe erhoben werden. Will man größere und veränderliche Hubhöhen erzielen, so bedient man sich wohl der Frictionshämmer, so genannt, weil sie vermöge der Reibung angehoben werden, die zwischen einer den Hammer tragenden senkrechten Schiene und den Umfängen zweier diese Schiene zwischen sich fassenden Scheiben hervorgerufen wird. In Fig. 867 ist ein solcher Hammer ¹⁾ abgebildet. Der zwischen prismatischen Führungen des Hammergestelles *G* senkrecht geführte Hammerbär *A* hängt hierbei an dem hölzernen Brette *B*, das zwischen zwei cylindrischen Frictionswalzen hindurchtritt, die oberhalb im Gestelle gelagert sind, und von denen in der Figur nur die vordere *C* sichtbar ist. Werden diese Walzen durch Verschiebung ihrer Lager fest gegen die zwischen ihnen befindliche Schiene gepreßt, so ziehen sie, wenn sie durch zwei auf die Scheiben *D* und *D*₁ geführte Riemen (einen offenen und einen gekreuzten) nach entgegengesetzten Richtungen umgedreht werden, vermöge der Reibung das Brett *B* sammt dem daran hängenden Hammer so lange empor, wie die Pressung der Rollen gegen die Schiene andauert,

1) Von L. Löwe u. Co. in Berlin.

während der Hammer niederfällt, sobald die gedachte Pressung aufhört. Um die Rollen gegen die Schiene zu drücken, dienen verschiedene Einrichtungen. Meistens wird die eine Rolle in festen Lagern unterstützt, während die Lager der anderen Rolle in einem um Zapfen schwingenden Hebel angebracht sind, der von dem Arbeiter durch einen Händel *H* oder einen Fußtritt *T* in solcher Weise gedreht wird, daß die erforderliche Zusammenpressung erfolgt. Man

Fig. 867.

hat es daher in der Hand, durch Nachlassen des Druckes auf den Händel oder Fußtritt den Hammer fallen zu lassen und kann daher beliebig starke oder leichte Schläge erhalten, je nachdem man den Hammer aus größerer oder geringerer Höhe herabfallen läßt. Soll der Hammer eine größere Anzahl von Schlägen gleicher Stärke ausüben, so kann ein an dem Bär angebrachter Anschlag *a* dazu dienen, durch Anstoßen gegen einen verstellbaren Knaggen die Frictionswalzen zu lüften.

Die größere Hubhöhe und die genaue Führung des Bärs in senkrechter Richtung machen diesen Hammer sehr geeignet für das sogenannte Gesenk-schmieden, d. h. die Prä-gung eiserner Ge-genstände zwi-schen zwei Stahl-blöcken, von denen der eine fest auf dem Amböß, der andere an dem

Hammerbär angebracht ist, und die an den auf einander treffenden Schlag-flächen derartig hohl ausgearbeitet sind, daß der gewünschte Gegenstand

entsteht, indem die bildsame Masse in Folge der Schlagwirkung in die Hölzung eingepreßt wird.

Um diese Hämmer zum freihändigen Schmieden besonders geeignet zu machen, dient die Einrichtung von M. Haffe u. Co.¹⁾, Fig. 868. Hierbei ist nämlich das hebende Brett von dem oberen Ende *b* nach dem Hammer hin bei *a* schwach verjüngt, wie in Fig. 868 II zur näheren Verdeutlichung in vergrößertem Maße dargestellt ist. Wird die Rolle *D*₁ durch Anheben

Fig. 868.

Fig. 869.

des Händels *H* vermöge ihrer excentrisch in der Kurbel *K* gelagerten Axe fest gegen das Brett *B* gepreßt, so steigt der Hammer empor, aber nur so lange, als man durch stetes Anziehen des Händels die Rolle fest gegen die Schiene *B* gepreßt hält, während der Hammer schwebend erhalten bleibt, wenn man den Hebel in bestimmter Lage unverrückt festhält. Beim Niederdrücken des Händels *H* entfernt sich die Rolle *D*₁ von dem Brette *B* und der Hammer fällt schnell und ungehindert herab, wenn man den Händel plötzlich der größten Brettstärke entsprechend niederdrückt, während man durch

¹⁾ D. R.-P. Nr. 2685.

langsameres Niederbewegen des Händels ein entsprechend langsames Fallen des Hammers veranlassen kann. Offenbar gestattet diese Einrichtung, die Festigkeit der Schläge jederzeit dem Bedürfnisse anzupassen. Bei der größten Erhebung des Hammerbärs stößt derselbe gegen den verstellbaren Anschlag *c*, wodurch er schwebend erhalten wird. Die Schiene *B* ist der größeren Dauer wegen aus drei verschiedenen Hölzern zusammengesleimt, deren Fasern sich unter spitzen Winkeln kreuzen und die durch Hirnholzstifte mit einander vernagelt sind.

Die erforderliche Pressung der Walzen gegen die Schiene kann in verschiedener Art erzielt werden. In Fig. 869 dient das Kniegelenk *KHL* zum Andrücken der Walze *E* gegen die Schiene *B*, indem ein durch die

Fig. 870.

Fig. 871.

Stange *S* aufwärts auf das Knie ausgeübter Druck den Hebel *FG*, in welchem *E* gelagert ist, um *F* dreht und die Rolle dadurch gegen die Schiene *B* und diese gegen die fest gelagerte Rolle *D* preßt.

Bei der durch Fig. 870 dargestellten Einrichtung sind die beiden Rollen *H* und *H₁* in dem um *D* drehbaren Rahmen *CDE* gelagert, welcher durch das an *E* gehängte Gewicht *Q* die Rollen stetig mit einem gewissen Drucke *R* gegen die Schiene *AB* gepreßt erhält. In Folge dessen steigt der Hammer empor, sobald die beiden Rollen in entgegengesetzter Richtung umgedreht werden, bis man durch einen Druck auf den Händel *K* den Rahmen *DE* anhebt und die Rollen lüftet.

Fig. 871 zeigt eine Einrichtung von E. W. Bliss & Co. in Brooklyn, wobei die Ase der einen Rolle *B* excentrisch in dem Hebel *C* gelagert ist,

und daher durch geringes Anheben der Stange *S* fest gegen die Schiene *D* gepreßt wird. Zum Aufhalten des Hammers während des Fallens dient hier das Reibungsgesperre *EF*, wenn der eine Backen *E* durch die Stange *G* entsprechend gegen die Hebeschiene gepreßt wird. Zur sicheren Uebertragung der Bewegung zwischen den beiden Rollen sind deren Axen hierbei mit den gleich großen Zahnrädern *Z* ausgerüstet.

Um den Antrieb mit nur einer Ase zu ermöglichen, hat man anstatt der Walzen auch zwei ebene Scheiben verwendet, welche gegen die zwischen ihnen befindliche Schiene gepreßt werden. Diese Anordnung zeigt der Hammer

Fig. 872.

von Heuser u. Häffel¹⁾ in Hagen i. W., Fig. 872. Hier werden die beiden auf der durchgehenden Ase *A* verschieblichen ebenen Scheiben *a* vermittelst zweier Hebel *bd* gegen die zwischen ihnen aufsteigende Schiene *s* gepreßt, indem ein Keil *e* durch eine Steuerungsvorrichtung zwischen die Reibrollen *d* der beiden Hebel gedrückt wird. In Folge dessen ziehen die Scheiben die Schiene *s* mit dem Hammer so lange empor, bis der Keil *e* zurückgezogen wird, worauf durch eine auf die Hebel wirkende Feder *c* die Frictionscheiben von der Schiene abgehoben werden, so daß der Hammer

¹⁾ Zeitschr. d. Vereins d. Ing. 1887, S. 469, Artikel von Hädicke.

frei niederfallen, indessen doch in jedem Augenblicke durch Zusammenschließen der Scheiben aufgehalten werden kann. Als Vortheil dieser Ausführungsart wird neben der Vereinfachung, die in der Anbringung nur einer Triebaxe enthalten ist, angeführt, daß die größere Angriffsfläche der ebenen Scheiben eine längere Dauer der Schiene verspreche. Dagegen entsteht hierbei der Nachtheil, daß verschiedene Punkte der anhebenden Scheiben, je nach ihrem Axenabstande, verschieden große Geschwindigkeit haben, und daß auch die Bewegungsrichtung nur in den Punkten der wagerechten Axenebene senkrecht ist, während in allen anderen Punkten wagerrecht wirkende Seitenkräfte auftreten. In Folge hiervon muß während der ganzen Dauer der Erhebung eine nicht unbedeutende Reibung auftreten, welche zu derjenigen noch hinzutritt, die überhaupt bei allen Reibungshämmern während der Beschleunigungsperiode des Hammers überwunden werden muß, wie aus dem Nachfolgenden hervorgeht. Derartige Hämmer mit ebenen Reibungsscheiben haben deshalb eine weitere Verbreitung auch nicht gefunden.

Wenn zwar bei den Frictionshämmern die mit dem Betrieb durch Daumen unvermeidliche Stoswirkung mit ihren Arbeitsverlusten und sonstigen schädlichen Einflüssen vermieden wird, so findet doch dabei immer ein beträchtlicher Arbeitsverlust durch Reibung statt, indem bei dem Beginn des Anhebens der Hammer nicht sofort mit der Umfangsgeschwindigkeit der Scheiben steigt, sondern nur allmählich in beschleunigter Bewegung diese Geschwindigkeit erlangt. Bis dies geschehen ist, gleiten daher die Umfänge der Rollen an der Hebeschiene, wogegen das Gleiten und der damit verbundene Arbeitsverlust wegfällt, sobald der Hammer die Geschwindigkeit der Scheibenumfänge angenommen hat. Es empfiehlt sich daher zur möglichsten Verringerung des Arbeitsverlustes, die Rollen von vornherein mit einem thunlichst großen Drucke R gegen die Schiene zu pressen, um durch eine große Beschleunigung des Hammers möglichst schnell den Zustand herbeizuführen, wo das Gleiten aufhört. Diese Verhältnisse kann man rechnerisch wie folgt beurtheilen.

Es bedeute G das Gewicht des Hammers nebst Hebeschiene, und $M = \frac{G}{g}$ seine Masse, ferner sei v_1 die Umfangsgeschwindigkeit der Heberollen im Beginn der Erhebung, und R der Druck, mit welchem jede der beiden Rollen gegen die Hebeschiene gepreßt wird, so hat man, unter f den Reibungscoefficienten verstanden, die auf Beschleunigung des Hammers wirkende Kraft zu $2fR - G$, wenn beide Rollen angetrieben werden. Dem Hammer wird daher eine constante Beschleunigung $p = \frac{2fR - G}{G} g$ ertheilt, in Folge deren er eine gleichförmig beschleunigte Bewegung annimmt, bis seine aufsteigende Geschwindigkeit c mit derjenigen übereinstimmt, bis zu welcher während dessen die anfängliche Umfangsgeschwindigkeit v_1 der Scheiben abgenommen

hat. Bezeichnet man mit h_1 die Subhöhe des Hammers bis zu diesem Augenblicke, und mit s_1 den Weg im Umfange der Rollen, so hat man für diesen ersten Theil der Hebung:

$$(2fR - G)h_1 = \frac{G}{g} \frac{c^2}{2} = M \frac{c^2}{2} \dots \dots \dots 1)$$

Bedeutet noch P die Triebkraft am Umfange jeder der beiden Rollen und M_1 die auf den Umfang reducirte Masse jeder Rolle, so hat man, da die Reibungsarbeit $2fRs_1$ geleistet ist, und dabei die Geschwindigkeit von v_1 auf c abgenommen hat,

$$2Ps_1 + 2M_1 \frac{v_1^2 - c^2}{2} = 2fRs_1$$

oder

$$(fR - P)s_1 = M_1 \frac{v_1^2 - c^2}{2} \dots \dots \dots 2)$$

Die Zeit für diese Hebung um h_1 ergibt sich zu:

$$t_1 = \frac{2h_1}{c} = \frac{2s_1}{v_1 + c} \dots \dots \dots 3)$$

Von diesem Augenblicke an hört das Gleiten der Rollenumfänge auf; wird der Hammer noch weiter auf die Höhe h_2 gehoben, so wird dadurch eine weitere Verzögerung der treibenden Rollen von c bis auf den kleinsten Werth v_2 veranlaßt, und gleichzeitig wird auch die Geschwindigkeit des Hammers um ebensoviel ermäßigt, man hat daher für diesen Theil der Bewegung:

$$2Ph_2 + (M + 2M_1) \frac{c^2 - v_2^2}{2} = Gh_2 \dots \dots \dots 4)$$

und die hierzu erforderliche Zeit:

$$t_2 = \frac{2h_2}{c + v_2} \dots \dots \dots 5)$$

Hebt man nunmehr den Druck der Rollen gegen die Schiene auf, so wird die Geschwindigkeit der Rollen während ihres Leerganges von der kleinsten Geschwindigkeit v_2 wieder bis auf den anfänglichen Werth v_1 beschleunigt, womit der nächste Hub beginnt. Wenn der Weg, den der Umfang der Rollen während dieser Zeit zurücklegt, mit s_2 bezeichnet wird, so gilt die Gleichung:

$$Ps_2 = M_1 \frac{v_1^2 - v_2^2}{2} \dots \dots \dots 6)$$

wenn hier, wie im Vorstehenden, von den Reibungswiderständen der Zapfen und allen sonstigen Nebenhindernissen abgesehen wird.

Die Zeit t_3 des Leerganges folgt wieder zu

$$t_3 = \frac{2s_2}{v_1 + v_2} \dots \dots \dots 7)$$

und zwar muß diese Zeit größer sein als die Summe der Zeiten zum Steigen des frei gelassenen Hammers auf die Höhe $h_3 = \frac{v_2^2}{2g}$ und zu dem Herabfallen von der ganzen Höhe $h = h_1 + h_2 + h_3$, so daß man die Bedingung hat:

$$t_3 > \frac{v_2}{g} + \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Die Nutzleistung der Maschine findet man zu

$$A_n = G \left(h_1 + h_2 + \frac{v_2^2}{2g} \right) \dots \dots \dots 8)$$

und die aufzuwendende Arbeit zu

$$A = 2P(s_1 + h_2 + s_2) \dots \dots \dots 9)$$

daher den Wirkungsgrad zu

$$\eta = \frac{A_1}{A} = \frac{G}{2P} \frac{h_1 + h_2 + \frac{v_2^2}{2g}}{s_1 + h_2 + s_2} \dots \dots \dots 10)$$

Die ganze Zeit eines Spieles ergibt sich zu

$$t = t_1 + t_2 + t_3,$$

und daher die Anzahl der in der Minute möglichen Schläge zu

$$n = \frac{60}{t},$$

sowie die erforderliche Leistung der Umtriebsmaschine zu

$$L = \frac{A}{t} \text{ mkg} = \frac{A}{75 \cdot t} \text{ Pfr.},$$

welcher Werth mit Rücksicht auf die Zapfenreibungen und sonstigen Nebenhindernisse noch entsprechend zu vergrößern ist.

Beispiel. Ein Frictionshammer vom Gewichte $G = 250 \text{ kg}$ werde durch zwei Rollen angehoben, deren Umfangsgeschwindigkeit zu Beginn des Hubes $v_1 = 2,5 \text{ m}$ ist, und die Anordnung soll so getroffen werden, daß der Hammer die Geschwindigkeit der Rollen umfänge bei einer Hubhöhe $h_1 = 0,15 \text{ m}$ angenommen hat, in welchem Augenblicke die Umfangsgeschwindigkeit bis auf den Betrag $c = 2,2 \text{ m}$ verringert sein möge. Bei einem Reibungscoefficienten von $f = 0,3$ erhält man die Größe des Druckes R , womit jede Rolle gegen die Schiene gepreßt werden muß, nach 1) aus

$$(2 \cdot 0,3 \cdot R - 250) 0,15 = \frac{250}{9,81} \frac{2,2^2}{2}$$

zu

$$R = \frac{1}{0,6} \left(250 + 0,102 \cdot 250 \frac{4,84}{0,3} \right) = 1102 \text{ kg.}$$

Die Zeit, welche zu dieser Hebung um $h_1 = 0,15 \text{ m}$ erforderlich ist, ergibt sich nach 3) zu

$$t_1 = \frac{2 \cdot 0,15}{2,2} = 0,136 \text{ Sec.},$$

und der Weg des Rollenumfangs in dieser Zeit ist

$$s_1 = \frac{v_1 + c}{c} h_1 = \frac{2,5 + 2,2}{2,2} 0,15 = 0,32 \text{ m},$$

so daß also die Reibung auf einem Wege

$$s_1 - h_1 = 0,32 - 0,15 = 0,17 \text{ m}$$

überwunden werden muß.

Setzt man nun die auf den Umfang reducirte Masse jeder Scheibe zu $M_1 = 125$ voraus, so erhält man aus 2)

$$(0,3 \cdot 1102 - P) 0,32 = 125 \frac{2,5^2 - 2,2^2}{2} = 88,1$$

die erforderliche Umfangskraft

$$P = 330,6 - \frac{88,1}{0,32} = 330,6 - 278,4 = 52,2 \text{ kg}.$$

Wird nun weiter der Hammer ohne Gleitung um $h_2 = 0,45 \text{ m}$ gehoben, so ermäßigt sich die Geschwindigkeit von $c = 2,2$ auf den kleinsten Werth v_2 , welcher sich aus 4) berechnet, wenn darin $M = \frac{G}{g} = \frac{250}{9,81} = 25,5$ gesetzt wird.

Man hat dann

$$2 \cdot 52,2 \cdot 0,45 + (25,5 + 250) \frac{2,2^2 - v_2^2}{2} = 250 \cdot 0,45,$$

woraus

$$v_2 = \sqrt{4,84 - \frac{2}{275,5} 0,45 (250 - 104,4)} = \sqrt{4,84 - 0,48} = 2,09 \text{ m},$$

und die Zeit

$$t_2 = \frac{2 \cdot 0,45}{2,2 + 2,09} = 0,21 \text{ Sec. folgt.}$$

Aus 6) folgt dann der Weg s_2 , den die Rollenumfangs bis zum Beginn des nächsten Hubes zurücklegen, zu

$$s_2 = \frac{125}{52,2} \frac{2,5^2 - 2,09^2}{2} = 2,26 \text{ m},$$

wozu eine Zeit

$$t_3 = \frac{2 \cdot 2,26}{2,5 + 2,09} = 0,98 \text{ Sec.}$$

erforderlich ist. Die Steighöhe des Hammers, wenn er von den Rollen losgelassen ist, beträgt

$$h_3 = \frac{2,09^2}{2 \cdot 9,81} = 0,222 \text{ m},$$

so daß die ganze Hubhöhe sich zu

$$h = 0,15 + 0,45 + 0,222 = 0,822 \text{ m}$$

berechnet. Die Zeit des Leerganges der Rollen $t_3 = 0,98 \text{ Sec.}$ ist größer als die Zeit zum Steigen und Fallen:

$$\frac{2,09}{9,81} + \sqrt{\frac{2 \cdot 0,822}{9,81}} = 0,21 + 0,40 = 0,61 \text{ Sec.}$$

Die Nutzleistung eines Schläges ist

$$A_n = 250 (0,15 + 0,45 + 0,222) = 205,5 \text{ mkg}$$

und der Arbeitsaufwand

$$A = 2.52,2 (0,32 + 0,45 + 2,26) = 316,3 \text{ mkg.}$$

so daß der Wirkungsgrad sich zu

$$\eta = \frac{205,5}{316,3} = 0,65$$

ergibt. In Folge der Zapfenreibungen wird die erforderliche Arbeit etwa noch um 10 Proc. größer ausfallen, so daß nur auf einen Wirkungsgrad von höchstens 0,6 zu rechnen sein wird.

Die ganze Zeit eines Spieles ergibt sich zu

$$t = 0,136 + 0,21 + 0,98 = 1,33 \text{ Sec.}$$

so daß die größte Zahl der Schläge zu

$$n = \frac{60}{1,33} = 45$$

folgt. Die für den Hammer in diesem Falle erforderliche Betriebskraft ergibt sich unter der Annahme, daß durch die Zapfenreibungen und anderen Nebenhindernisse die Betriebskraft A um 10 Proc. gesteigert wird, zu

$$N = \frac{1,1 \cdot 316,3}{75 \cdot 1,33} = 3,48 \text{ Pfr.}$$

Aus der vorstehenden Rechnung ist zu ersehen, daß ein erheblicher Theil der aufzuwendenden Arbeit durch die Reibung aufgezehrt wird, welche während des ersten Theiles des Anhebens, und zwar so lange stattfindet, wie die Geschwindigkeit des Hammers noch kleiner ist, als die am Umfange der Scheiben. Dieser schädliche Widerstand wird daher um so größer ausfallen, je länger dieser erste Zeitabschnitt der Beschleunigung dauert, und um ihn abzukürzen, empfiehlt es sich daher, von vornherein den Druck R der Walzen gegen die Schiene thunlichst groß zu wählen, um dem Hammer eine möglichst große Beschleunigung mitzutheilen. Nachdem die Geschwindigkeit des Hammers mit derjenigen der Rollen umfänge übereinstimmt, kann der Druck der Rollen gegen die Schiene wesentlich kleiner werden, da es sich von diesem Augenblicke nur noch um die Hebung des Gewichtes G und nicht mehr um eine Beschleunigung der Masse M handelt, im Gegentheil die in der letzteren enthaltene lebendige Kraft während der Verzögerung der Geschwindigkeit von v_1 auf v_2 theilweise zum Heben verwendet wird.

Aus der Rechnung ist auch ersichtlich, welche Bedeutung einer hinreichenden Größe der rotirenden Massen $2M_1$ beizumessen ist, da durch dieselben die Verzögerung der Geschwindigkeit von v_1 auf v_2 bestimmt wird, mit welcher Verringerung immer auch Arbeitsverluste deswegen verbunden sind, weil die antreibenden Riemen zum theilweisen Gleiten kommen müssen, sobald die Umfangsgeschwindigkeit der Scheiben kleiner ist, als die constante Geschwindigkeit, welche die Riemen von der Hauptbetriebswelle aus empfangen. Aus diesen Gründen empfiehlt es sich daher, bei derartigen Hämmer durch hinreichend große Schwungmassen eine thunlichste Gleichförmigkeit der Bewegung anzustreben.

Riemenzughämmer. Diese Hämmer lehnen sich insofern an die §. 214. Frictionshämmer an, als auch hier das Aufziehen des Hammerbärs durch

die Reibung vermittelt wird, die ein den Bär tragender Riemen oder ein Seil auf dem Umfange einer Rolle findet, welche von einer treibenden Kraft umgedreht wird. Die einfachste Einrichtung eines solchen Hammers ist durch Fig. 873 erläutert. Der Hammer *A* hängt hierbei an einem über die Rolle *C* geführten Riemen *B*, dessen anderes Ende bei *D* frei niederhängt. Wird die Rolle *C* in irgend einer Weise, etwa durch einen Riemen von

Fig. 873.

einer umlaufenden Transmissionswelle aus, umgedreht, so wird der Hammer dadurch nur in dem Falle angehoben, daß an dem freien Ende bei *D* eine Zugkraft ausgeübt wird, vermöge deren am Umfange der Rolle *C* eine hinreichend große Reibung erregt wird. Für die an dem freien Ende *D* anzubringende Zugkraft *Z* gelten die für den Riemenbetrieb maßgebenden Beziehungen, denen zufolge man $P = Ze^{f\alpha}$ hat, wenn *P* die durch das Hammergewicht dargestellte Spannung des Riemenendes *B* vorstellt, während *f* den Reibungswert, α den von dem Riemen umspannten Bogen und *e* die Grundzahl des natürlichen Logarithmensystems bedeutet. Damit also der Hammer durch eine thunlichst geringe Zugkraft *Z* zum Steigen veranlaßt werde, hat man für einen möglichst großen Reibungswert *f* zu sorgen. Die an der Scheibe *C* auszuübende Kraft ist durch $P - Z$ gegeben,

da man an dem Riemenende *D* den Zug *Z* während der ganzen Hebung ausüben muß, und der Hammer niederfällt, sobald dieses Riemenende losgelassen wird. In einem Aufsatze über Transmissionshämmer von H. Hädicke¹⁾ führt der Verfasser an, daß bei derartigen Hämmer

¹⁾ Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ing. 1887, S. 494: Ueber Transmissionshämmer von Hädicke.

der von der Hand des Arbeiters ausgeübte Zug selbst bei einem Bärgeichte von 500 kg ausreiche, und daß unter Umständen bei zu großer Adhäsion schon das Gewicht des freien Riemenendes zum Aufheben genüge, so daß der Hammer dann gar nicht zum Fallen komme, und man die Adhäsion vermindern müsse, was entgegen dem gewöhnlichen Gebrauch durch Bestreichen mit Kreide geschehen soll, während ein Einsetzen des Riemens die Reibung vermehre. Das Letztere erklärt sich vielleicht dadurch, daß ein gefetzter, daher geschmeidiger gemachter Riemen sich besser an den Umfang der Scheibe anlehmt, als ein steifer Riemen, und daher eine größere Anhaftungsfläche findet.

Diese Hämmer, die weniger zum Schmieden als vielmehr zum Gesenk-
schlagen und für Prägezwecke gebraucht werden, leiden an dem großen Uebelstande, daß bei dem Fallen des Bärs der Riemen über die Scheibe in einer der Umdrehung derselben entgegengesetzten Richtung hinweggezogen wird, womit nicht nur eine stark hemmende Wirkung auf den Fallflöz ausgeübt, sondern auch an dem Scheibenumfange ein erheblicher Reibungs-
widerstand hervorgerufen wird, der eine nachtheilige Erwärmung und schnelle Abnutzung des Riemens im Gefolge hat. Während man der Erwärmung des Riemens durch einen kräftigen Luftstrom entgegenzuwirken gesucht hat, eine Anordnung, die jedenfalls nicht ökonomisch genannt werden kann, da hier zu dem die Erwärmung veranlassenden Arbeitsaufwande noch derjenige zur Erzeugung des Luftstromes hinzutritt, hat man andererseits die schädliche Ursache zu beseitigen gesucht. Dies kann dadurch geschehen, daß man die anhebende Scheibe mit ihrer Aze durch eine ausrückbare Kuppelung verbindet, die bei dem Fallen des Hammers ausgerückt wird, so daß nunmehr die lose auf ihrer Aze befindliche Scheibe sich in derselben Richtung wie der Riemen bewegt. Bei dieser Anordnung, die man bei kleinen Hämmern findet, ist es jedenfalls zweckmäßig, die Scheibe so leicht wie möglich zu machen, da dieselbe durch den Riemen mitgenommen werden muß, also um so mehr Arbeit für sich erfordert, je größer ihr Trägheitsmoment ist. Auch wird der beabsichtigte Zweck um so unvollständiger erreicht, je größer das Moment der Scheibe ist, die im Augenblicke des Ausrückens und bei dem Beginn des Fallens noch eine dem Fallen entgegengesetzte Bewegung hat, welche erst auslaufen muß.

Man hat den besagten Zweck vielfach dadurch zu erreichen gesucht, daß man den Riemen in dem Augenblicke des beginnenden Fallens so weit von der Scheibe abhebt, daß eine Berührung zwischen beiden nicht mehr stattfindet. Eine einfache Einrichtung dieser Art zeigt Fig. 874 (a. f. S.). Hierbei besteht die anhebende Scheibe aus zwei durch einen 20 mm breiten schlitzförmigen Zwischenraum von einander getrennten Theilen, zwischen denen ein bei *a* befestigter federnder Bügel *b* angebracht ist, der sich unter Einfluß des auf

den Riemen ausgeübten Zuges nach innen herunterdrückt, so daß der Riemen sich während des Hebens auf den Scheibenumfang legt, wogegen er bei nachlassendem Zuge von dem federnden Bügel getragen und außer Berührung mit der Scheibe gehalten wird. Es muß als ein Nachtheil dieser Ein-

Fig. 874.

richtung angesehen werden, daß der Riemen bei dem Fallen des Hammers auf dem ruhenden Bügel schleift und daher einer schnellen Abnutzung unterworfen ist.

Frei von dem letztgedachten Uebelstande ist die durch Fig. 875 versinnlichte Einrichtung von Schröder in Burgthal, bei welcher in dem Zwischenraume zwischen den beiden Theilen der

anhebenden Scheibe ein besonderes sternförmiges Rad angebracht ist, dessen Arme keinen Kranz, sondern statt dessen nur Federn tragen, die bei dem Fallen des Hammers durch den Schlitz nach außen hervortreten und den

Fig. 875.

Riemen tragen, während der zum Anheben erforderliche Zug die Federn nach innen drückt. Da der gedachte Stern frei um die Ase drehbar ist, so nimmt er bei dem Fallen des Hammers eine mit der Bewegung des Riemens übereinstimmende Drehung an.

Bei der Abhebevorrichtung von A. Henckels, Fig. 876¹⁾, sind zu beiden Seiten der den Hammer anhebenden Scheibe *k* zwei andere lose drehbare Scheiben *f* und *f'* angebracht, welche mittels des Hebels *h* durch das Gewicht

Fig. 876.

q stetig nach oben gepreßt werden, wobei ihre Umfänge mit den oberen Hälften seitlich unter die Ränder des Riemens fassen und denselben während

¹⁾ Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ing. 1886, S. 545.

des Fallens von der mittleren Scheibe abheben, wogegen durch den Zug des Riemens bei dem Anheben die beiden Randscheiben niedergedrückt werden. Alle die hier angeführten und in ähnlicher Art wirkenden Abhebevorrichtungen bedürfen zum Anheben des Hammers eines verstärkten Zuges, da durch

Fig. 877.

Fig. 878.

dem Hammengewichte der Wirkung der Feder und dem bei *g* wirkenden Zuge zusammenfest. Wenn diese Pressung zur Bewegungsübertragung nicht

dieser immer erst die Abhebevorrichtung zurückgepreßt werden muß, bevor auf der Antriebscheibe die erforderliche Reibung hervorgerufen werden kann.

Man kann diese Abhebevorrichtungen dadurch ganz umgehen, daß man die den Hammer anhebende Scheibe nicht ununterbrochen in Umdrehung erhält, sondern sie nur während der Zeit des Hebens antreibt, so daß sie während des Fallens sich umgekehrt in der Richtung des ablaufenden Riemens umdrehen kann. In Fig. 877 ist die entsprechende Anordnung von Kirch-eis in Aue dargestellt. Der den Fallbär tragende Riemen ist hierbei über die Scheibe *b* geführt, welche beiderseits in zwei um *c* drehbaren Hebeln *d* gelagert ist, und durch eine

Feder *f* stets von der darunter befindlichen, fortwährend umlaufenden Antriebsrolle *a* entfernt wird. Sobald indessen auf den Riemen an dem Seile *g* ein Zug ausgeübt wird, der die Scheibe *b* hernieder und auf die Walze *a* preßt, wird die Scheibe von dieser Walze durch Reibung mitgenommen, indem zwischen beiden eine Pressung hervorgerufen wird, die sich aus

genügt, so kann man, wie es von Hädicke ¹⁾ geschehen ist, durch Verlegung des Berührungspunktes zwischen der Scheibe *b* und der antreibenden Walze *a* eine hinreichende Steigerung der Pressung erzielen, wie aus Folgendem sich ergibt. Stellt in Fig. 878 (a. v. S.) *T* die Rolle für den Riemen vor und soll die Umdrehung derselben von der treibenden Ase *B* mittels der Walze *W* auf die Scheibe *S* durch Friction übertragen werden, so erhält man den

Fig. 879.

Reibung erzeugenden Druck zwischen *W* und *S* in der Kraft *EF*, zu der man gelangt, wenn man die aus dem Hammergewichte *P* und der Zugkraft *Z* sich zusammensetzende Mittelkraft *EC* in zwei Seitenkräfte zerlegt, von denen die eine *EF* durch die beiden Axen *A* und *B* hindurchgeht, während die andere *FC* parallel zu der Verbindungslinie des Durchschnittes *E* mit dem Drehpunkte *D* des Hebels gerichtet ist. Man erkennt aus der Figur, wie man durch geeignete Lage von *D* die Pressung *EF* zwischen den Axen genügend vergrößern kann.

Während bei den bisher besprochenen Anordnungen immer die zum Anheben des Hammers erforderliche Reibung durch einen Zug an dem freien Riemenende hervorgebracht werden muß, hat man bei der Einrichtung von Breuer, Schumacher u. Co., Fig. 879 ²⁾, nur nöthig, die Antriebsrolle *A* gegen die lose auf ihrer Ase laufende Hammergeiche *B* zu drücken, zu welchem Ende die Antriebswelle *a* in zwei Zapfen

1) Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ing. 1887, S. 495.

2) D. R.-P. Nr. 46412.

derart excentrisch gelagert ist, daß durch eine geringe Drehung dieser Zapfen mittels der Kurbel *C* und des Händels *D* die Triebrolle *A* gegen den die Scheibe umfangenden Riemen *R* gepreßt wird. Durch die Bewegung des Handgriffes *D* wird die Triebrolle *A* von der Scheibe *B* in dem gegebenen Augenblicke zurückgezogen, ebenso wie auch in der höchstens zulässigen Hammerstellung durch Anstoßen des Bärs gegen den Anschlag *E* auf der Stange *F*, so daß der Hammer frei niederfallen kann, wobei die Scheibe *B* in der entgegengesetzten Richtung umgedreht wird. Die Feder *H* unter dem Angriffspunkte des Riemens dient dazu, eine Stoßwirkung beim Beginne des Hubes möglichst zu vermeiden. Bei diesem Hammer ist der Betriebsriemen *K* so geführt, daß die Riemen Spannung durch die Annäherung der Triebrolle *A* an die Scheibe *B* verringert wird, so daß die Anhebung hauptsächlich vermöge der in dem Schwungrade *S* aufgespeicherten lebendigen Kraft bewirkt wird, wogegen bei dem darauf folgenden Fallen durch Entfernung der Rolle *A* von der Scheibe *B* der Riemen wieder die zur Beschleunigung des Schwungrades nöthige Spannung erhält. Die Erfinder versprechen sich hiervon einen besonders ökonomischen Betrieb und stoßfreien Gang.

Zu den hier anzuführenden Riemenhämmeru gehören auch die mit einem sogenannten Wickelzug arbeitenden, d. h. diejenigen, bei denen der den Hammer tragende Riemen sich in mehrfachen Lagen über einander auf eine Wickelspule legt, welche von der Antriebswelle durch Reibungsräder angetrieben wird. Bei dem Fallen des Hammers, welches durch Ausrückung der gedachten Spule eingeleitet wird, zieht der Riemen die Spule in der entgegengesetzten Richtung mit sich fort, weshalb man diese Spule möglichst leicht zu machen hat, um den hindernden Einfluß auf den niederfallenden Hammer thunlichst abzuschwächen. Hierbei macht sich besonders noch der Nachtheil geltend, daß die Spule sich nach ausgeübtem Schlage mit einer bestimmten, ihr durch den ablaufenden Riemen erteilten Geschwindigkeit weiter dreht, und daß es daher, bevor der Hammer von neuem angehoben werden kann, nöthig ist, diese Geschwindigkeit zuerst zu vernichten und die Umdrehung in der entgegengesetzten Richtung einzuleiten. Um die hiermit verbundenen Kraft- und Zeitverluste zu vermeiden, hat die „Parker Press Co. in Middletown, Connecticut“ die folgende Einrichtung getroffen. Die besagte Spule befindet sich lose laufend auf ihrer Ase, welche zu beiden Seiten zwei Riemscheiben trägt, die, ebenfalls lose aufgesetzt, durch einen offenen und einen gekreuzten Riemen stetig nach entgegengesetzten Richtungen umgedreht werden. Die zwischen diesen Scheiben befindliche Spule kann längs der Ase verschoben und bald mit der einen, bald mit der anderen Scheibe gekuppelt werden, so daß sie an deren Bewegung theilnimmt. Um diese Kuppelung der Spule abwechselnd mit den Scheiben herzustellen,

dient eine mit dem Hammer steigende und fallende Stange, durch deren Einwirkung das Spiel des Hammers in folgender Art beeinflusst wird. Wenn der Hammer in seiner höchsten Stellung befindlich ist, worin er durch eine Klemmspernung erhalten wird, befindet sich die Spule frei zwischen den beiden nach entgegengesetzten Richtungen umlaufenden Scheiben. Wird die Sperrung ausgerückt, so fällt der Hammer nieder, wobei er die Spule an dem darauf gewundenen Riemen mit sich herumzieht. Durch das Niederfallen des Hammers wird aber zugleich vermittelst der mit dem Hammer sinkenden Stange die Spule mit derjenigen Scheibe gekuppelt, welche sich nach derselben Richtung umdreht, so daß also nunmehr der Hammer nicht mehr die Spule nachzuschleppen braucht. Wenn dann in dem Augenblicke des Schlages der Riemen gänzlich zur Abwicklung gekommen ist, so wird der Hammer unmittelbar wieder erhoben, und zwar dadurch, daß die Spule

Fig. 880.

sich weiter in derselben Richtung, wie bei dem Fallen, umdreht, der Riemen aber auf der entgegengesetzten Seite auf die Spule aufläuft. Nach geschehener Hebung des Hammers wird die Spule wieder in die neutrale Lage zwischen beiden Scheiben geschoben und bei dem durch die Ausrückung des Gesperres veranlaßten erneuten Fallen bewirkt die mit dem Hammer verbundene Stange eine Kuppelung der Spule mit der anderen Riemenscheibe, so daß nun dasselbe Spiel sich wiederholt, indem bei den auf einander folgenden Niedergängen des Fallbärs die Spule abwechselnd nach den entgegengesetzten Richtungen umgedreht wird.

Von den verschiedenen Hämmern mit Wickelzug möge hier nur der von der Nerzener Maschinenfabrik¹⁾ seiner sinnreichen Einrichtung wegen angeführt werden. Die den Riemen aufnehmende Spule *a*, Fig. 880, ist hierbei lose drehbar auf ihre Ase *b* gesteckt und erhält ihre Umdrehung von

¹⁾ Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ing. 1882, S. 93; 1887, S. 469.

der Riemscheibe *c* vermittelt der kegelförmigen Reibungskuppelung *d*, in welche sie durch die kräftige Feder *f* gepreßt wird. Die Spule ist an ihrer verlängerten Nabe mit Schraubengewinde versehen, dessen zugehörige Mutter *m* so gelagert ist, daß sie sich nicht drehen, wohl aber in gewissem Betrage der Länge nach verschieben kann. Bei dem Aufwinden des Hammers schrauben sich die Gewinde der Schraube in der Figur von links nach rechts in die Mutter ein, und zwar wird dabei die Mutter *m* in der entgegengesetzten Richtung von rechts nach links angezogen, so lange diese Verschiebung nicht durch eine äußere Kraft gehindert wird. Ein solches Hinderniß stellt sich ein, sobald der Hammer in seiner höchsten Stellung gegen den Winkelhebel *h* trifft, wobei der Arm *g* desselben mit einem bestimmten Drucke sich einer weiteren Verschiebung der Mutter nach links entgegensezt. In diesem Falle hört jede weitere Aufwärtsbewegung des Hammers selbstredend auf, der Hammer ist aber auch an dem Niederfallen gehindert und wird schwebend erhalten; denn bei einem Fallen um die geringste Höhe würde die Mutter frei gegeben und es würde in Folge der Federwirkung sogleich wieder die Reibungskuppelung zusammengedrückt werden, so daß sofort wieder eine Anhebung die Folge wäre. Ein derartiger Vorgang von abwechselndem Fallen und Anheben findet thatsächlich natürlich nicht statt, es bleibt vielmehr der Hammer unverrückt in seiner gehobenen Lage schwebend hängen, wie man sich durch folgende Betrachtung überzeugt. Bezeichnet *G* das Gewicht des Fallblockes, so ist zu dem gleichmäßigen Heben desselben, also ohne Rücksicht auf die nur im Beginne der Hebung erforderliche Beschleunigung, eine Zugkraft am Halbmesser *r* der Spule nöthig, die um die schädlichen Widerstände in den Führungen, sowie um die Biegungswiderstände des Riemens größer ist als *G*, welche Widerstände etwa mit *q* bezeichnet werden mögen. Zur Ausübung der Hebung muß also die Reibungskuppelung mit mindestens einer Kraft *P* von der Feder zusammengedrückt werden, die man aus der Gleichung $(G + q)r = fPR$ bestimmen kann, worin *R* den mittleren Halbmesser für die Reibung in *d* und *f* den Reibungscoefficienten bedeutet. Wenn nun der Hammer in seiner höchsten Lage gegen den Hebel *h* trifft, so übt dieser auf die Mutter *m* und damit auch auf die Schraube und die Spule einen gewissen Zug von links nach rechts aus, welcher der Pressung der Feder entgegensezt ist. Dieser Zug, welcher in dem ersten Augenblicke der Berührung des Hebels gleich Null ist, wächst sehr schnell mit einer geringen Erhebung des Hammers, wobei die einzelnen Theile elastisch zusammengedrückt werden, und es ist ersichtlich, daß eine weitere Erhebung von dem Augenblicke an nicht mehr stattfinden kann, wo die Pressung der Feder bis zu demjenigen Betrage *P*₀ verringert worden ist, der in der Reibungskuppelung ein Moment *fP*₀*R* erzeugt, das gerade noch ausreicht, um den Hammer zu tragen, aber für die Erhebung nicht

mehr genügt. Soll der Hammer fallen, so muß man durch einen Zug an der Zugstange *e* die Mutter nebst der Schraube und Spule entgegen der Feder nach rechts ziehen, so daß die Reibungskuppelung aufgelöst wird. Bei dem hierauf folgenden Niederfallen des Hammers wird die Spule entgegengesetzt der Bewegungsrichtung bei dem Anheben umgedreht, in Folge wovon sich die Schraube wieder um ebenso viel aus der Mutter heraus schraubt, wie sie sich bei dem Heben hineingedreht hatte, so daß alle Theile nach dem Niederfallen ihre anfängliche Stellung wieder angenommen haben.

§. 215. **Kurbelhämmer.** Mit diesem Namen sollen hier diejenigen Hämmer bezeichnet werden, bei denen die auf- und abgehende Bewegung des Hammerbärs durch ein Kurbelgetriebe bewirkt wird. Es ist leicht einzusehen, daß ein durch eine Kurbel betriebener Hammer nur wirksam gemacht werden kann, wenn in einzelnen Theilen des Getriebes oder des Gestelles eine gewisse Nachgiebigkeit oder Federung vorhanden ist. Wären nämlich alle Theile des Kurbelgetriebes starr und durchaus unnachgiebig, so würde bei der Umdrehung der Kurbel die Bahn des Hammers stets zwischen denselben beiden Punkten sich auf und ab bewegen, welche den Todtlagen des Kurbelgetriebes entsprechen. Soll nun aber der eigentliche Zweck des Schmiedens erreicht werden, so muß der Hammer bei jedem Schläge das unter ihm auf dem Ambosse liegende Arbeitsstück um eine gewisse Größe zusammendrücken, welche von der Wucht des

Schlages und der Größe der getroffenen Fläche abhängt und im allgemeinen nur klein ist. Gesezt nun, das Arbeitsstück habe gerade eine solche Dicke, daß es über die tiefste Stellung der Hammerbahn genau um diejenige geringe Größe hervorstehe, um welche der erste Hammerschlag das Material zusammendrückt, so würde jeder folgende Schlag wirkungslos bleiben müssen. Wenn aber das Arbeitsstück nur wenig dicker wäre, so daß es nur um eine ganz geringe Größe weiter hervorstände, so würde die Hammerbahn nicht bis zu der dem betreffenden todten Punkte der Kurbel zugehörigen tiefsten Lage herabtreten können, und es würde bei einer nur einigermaßen schnellen Umdrehung der Bruch eines Theiles unvermeidlich sein. Dagegen kann man diesen Uebelstand beseitigen und die

Fig. 881 II.

Kurbel in vorzüglicher Weise zum Betriebe von Hämmeru geeignet machen, wenn man dafür sorgt, dem Getriebe eine hinreichende Elasticität zu ertheilen, in Folge deren die Hammerbahn nicht genöthigt ist, sich immer ganz genau bis zu einem und demselben tiefsten Punkte zu bewegen, wie es wegen der Zwangläufigkeit des Kurbelgetriebes bei einer ganz starren Ausführung desselben der Fall ist. Man erreicht diese Nachgiebigkeit in der Regel dadurch, daß man die Lenkerstange des Kurbelgetriebes den Hammer mittels einer Feder ergreifen läßt, weswegen derartige Hämmer auch als Federhämmer bekannt sind. Anstatt der stählen, häufig dem Zerbrechen ausgesetzten Federn hat man neuerdings auch vielfach die in einem Cylinder abgeschlossene Luft in ähnlicher Weise zur Anwendung gebracht, wie dies schon in Cap. 1 bei der Besprechung der Luftstamper angeführt worden ist.

Auch die vorstehend in Fig. 856 bis 860 angegebenen Hebelhämmer, welche durch ein Kurbelgetriebe bewegt werden, zeigten die Anwendung von Federn oder Gummipuffern.

Bei dem Hammer von Hassel¹⁾ in Hagen greift die Lenkerstange der Kurbel an dem kurzen Arme eines durch eine Blattfeder gebildeten Hebels an, der, um Zapfen schwingend, an seinem längeren Arme den in einer senkrechten Geradsführung geleiteten Hammerbär ergreift. Durch Veränderung der Länge der Lenkerstange kann man den Hammer für verschieden dicke Arbeitsstücke passend einstellen.

Häufiger als die vorstehende findet man die Anordnung Fig. 881²⁾ (a. S. 1294 u. 1295), bei welcher die Lenkerstange am unteren Ende bei *a* einen halbkreisförmigen, durch eine Blattfeder gebildeten Bügel trägt, an dessen beide Zapfen zwei Gelenkschienen *b* angeschlossen sind, die den Bär an dem Drehzapfen *c* erfassen. Der Kurbelzapfen ist hier in der Nabe der schweren Schwungradscheibe *S* befestigt, und die Kurbelwelle wird mit der Riemscheibe *R* durch eine kegelförmige Reibungskuppelung verbunden, wenn durch den Fuß des Arbeiters der Tritt *T* niedergetreten und die Zugstange des Einrückhebels *H* angezogen wird. Gleichzeitig hiermit wird durch den Hebel *H* die Bremse *B* von dem Schwungrade abgelöst, gegen welches sie für gewöhnlich durch das Gewicht *Q* angedrückt wird. Die Führung des Hammers in dem Gestell, sowie die Unterstützung des Ambosses ist aus der Figur ersichtlich.

Die Wirkungsweise eines derartigen Federhammers kann man sich wie folgt erklären. Man setze voraus, daß die Kurbel, deren Halbmesser gleich *r* sein möge, sich mit einer gleichförmigen Umfangsgeschwindigkeit *c* umdrehе, eine Voraussetzung, die zwar nicht in aller Schärfe zutrifft, für die folgende Betrachtung aber zulässig ist. Hat sich die Kurbel nun von dem unteren todten Punkte aus um einen Winkel α gedreht, so hat sich das untere Ende *a* der Lenkerstange, an welchem die Feder befestigt ist, um $s = r(1 - \cos \alpha)$ gehoben, wenn man die Länge der Lenkerstange im Vergleich zur Kurbel so groß annimmt, daß man den Einfluß der Ablenkung der Stangenrichtung von der Senkrechten vernachlässigen darf. Diese Bewegung *s* wird aber nicht von vornherein auch dem Hammer mitgetheilt, vielmehr wird zunächst die Feder gebogen oder zusammengedrückt, und zwar so lange, bis durch die beiden Lenkschienen auf den Hammer eine senkrecht aufwärts gerichtete Zugkraft gleich dem Gewichte *G* des Hammers ausgeübt wird; von diesem Augenblicke an folgt der Hammer der auf ihn ausgeübten Zugkraft. Wie

1) D. R.-P. Nr. 67939.

2) Der praktische Maschinenconstructeur, von Uhlend, 1875, Taf. 25. A. Ledebur, die Verarbeitung der Metalle.

groß der Winkel α_1 ist, um welchen sich in diesem Augenblicke die Kurbel von ihrem unteren todten Punkte aus gedreht hat, hängt wesentlich von den Verhältnissen der Feder, und zwar von der Verlängerung ab, welche das ganze aus Lenkerstange, Feder und Lenkschienen bestehende System zwischen dem Kurbelzapfen und dem Bolzen c im Hammer unter dem Einflusse einer Zugkraft G erfährt. Würde z. B. diese Verlängerung gleich dem Durchmesser $2r$ des Kurbelkreises sein, so würde der Hammer durch die Kurbel gar keine Bewegung empfangen, indem die Feder nur in Schwingungen gerathen würde. Wenn die gedachte Verlängerung gleich dem einfachen Kurbelhalbmesser r wäre, so würde der Hammer seine aufsteigende Bewegung beginnen, sobald die Kurbel durch eine Drehung um 90 Grad in die mittlere Stellung gekommen wäre. Im allgemeinen wird die Beweglichkeit der Feder jedoch kleiner sein, so daß der Hammer zu steigen beginnt, noch ehe die Kurbel das erste Viertel des Kurbelkreises durchlaufen hat, also zu einer Zeit, wo das untere Ende der Lenkerstange noch nicht die größte Geschwindigkeit gleich c erreicht und wo also die durch $\frac{c^2}{r} \cos \alpha_1$ ausgedrückte Be-

schleunigung dieser aufsteigenden Bewegung noch einen positiven Werth hat.

Bei der ferneren Umdrehung der Kurbel wird die Feder noch weiter gespannt werden, denn da die Geschwindigkeit des Endpunktes a der Lenkerstange einen bestimmten Werth $c \sin \alpha_1$ hat, wogegen der Punkt c des Hammers seine Bewegung erst beginnt, so wird der Abstand zwischen diesen beiden Punkten a und c so lange einer weiteren Vergrößerung, also die Feder einer ferneren Anspannung unterworfen sein, bis die besagten beiden Punkte eine übereinstimmende Geschwindigkeit angenommen haben. Wenn daher die Beschleunigung des Stangenendes a nach einer Umdrehung der Kurbel um 90 Grad in eine Verzögerung übergeht (s. das Kurbelgetriebe in Theil III, 1), so wird bald die Geschwindigkeit des Punktes a bis zu demjenigen Werthe herabgesunken sein, welchen der Punkt c des Hammers vermöge der in diesem enthaltenen lebendigen Kraft in diesem Augenblicke ebenfalls hat. Der Winkel, um welchen sich bis dahin die Kurbel von dem unteren Todtpunkte aus gedreht hat, sei mit α_2 bezeichnet, dann hat sich der Punkt a der Lenkerstange um $r(1 - \cos \alpha_2)$ gehoben, und die Feder befindet sich jetzt in dem Zustande ihrer größten Spannung, indem der Abstand zwischen a und c , der bei ganz ungespannter Feder und horizontaler Stellung der Lenkschienen, Fig. 882 I (a. f. S.), durch $ac = d$ gegeben sein mag, nunmehr bis zu dem größten Werthe $a_1 c_1 = d_1$, Fig. 882 II, zugenommen hat.

Bei weiterer Drehung der Kurbel und fortdauernder Verzögerung des Punktes a der Lenkerstange wird die Entfernung zwischen a und c kleiner, da der Hammer nicht dieser Verzögerung wie a unterworfen ist, vielmehr seine Bewegung nun nicht bloß in Folge der in ihm vorhandenen lebendigen

Kraft fortsetzt, sondern auch durch die Wirkung der sich wieder ausdehnenden Feder beschleunigt wird, welche dabei die Arbeit A_1 vollständig dem Hammer mittheilt, die sie in dem ersten Theile der Bewegung bei ihrer Anspannung von der Kurbel empfangen hat. Wenn daher die Kurbel nach einer Drehung um 180 Grad in dem oberen todten Punkte angekommen ist, und der Punkt a der Lenkerstange seine Bewegung wechselt, so ist der Hammer noch

Fig. 882.

in aufsteigender Bewegung begriffen, die er vermöge der durch die Feder erhaltenen lebendigen Kraft auch dann noch fortsetzt, wenn die Feder schon wieder in den spannungslosen Zustand gekommen ist, für welchen die Gelenkschienen in eine gerade Linie zusammenfallen und der Abstand zwischen a und c wieder auf den ursprünglichen Werth d verringert worden ist (Fig. 882 I). Bei der Umdrehung der Kurbel durch den dritten Viertelfreis wird dann der Endpunkt a der Lenkerstange mit beschleunigter Bewegung abwärts getrieben, während der Hammer noch so lange im Steigen verharret, bis seine lebendige Kraft durch seine eigene Schwere und durch die Wirkung der Feder ertödtet ist, welche jetzt die hemmende Wirkung eines Keitels oder Prallbalkens übernimmt. Hierbei werden die Gelenkschienen nach oben durchgedrückt, Fig. 882 III, so daß der Abstand der Punkte a und c jetzt von $ac = d$ auf $a_2 c_2 = d_2$ verringert wird, wobei die Feder von neuem gespannt wird und eine bestimmte Arbeit aufnimmt. Bei einem gewissen Drehungswinkel der Kurbel um α_3 wird die Geschwindigkeit des aufsteigenden

Hammers in Folge der Verzögerung durch die Schwere und die Feder gleich Null geworden sein, und es beginnt nunmehr die Abwärtsbewegung mit einer Beschleunigung p durch die Schwere sowohl wie durch die Kurbel.

Zunächst wird auch hierbei die Spannung der Feder wieder zunehmen, indem wegen des schneller bewegten Punktes a der Abstand zwischen a und c weiter verringert wird, bis bei der im vierten Quadranten des Kurbelkreises auftretenden Verzögerung der Bewegung des Lenkerstangenendes a wieder die Geschwindigkeit desselben gleich derjenigen des Hammerzapfens c geworden ist, in welchem Augenblicke die Feder wieder ihre größte Anspannung erfahren und eine Arbeit A_2 aufgenommen hat. Bei der weiteren

Drehung der Kurbel bis zum unteren Todtpunkte folgt die Bewegung des Hammers dann nicht mehr der durch das Kurbelgetriebe bedingten Verzögerung, sondern er eilt unter dem vereinigten Einflusse der Schwere sowie der Feder der Bewegung des Punktes *a* voraus, und erzeugt einen Schlag, dessen Wirkung nicht nur durch die Fallhöhe des Hammers, sondern auch die beiden Arbeiten A_1 und A_2 bestimmt wird, welche die Feder von der Kurbel empfing und an den Hammer zurückgab. Es ist daraus zu ent-

Fig. 883.

nehmen, daß die Wirksamkeit eines Schlages mit zunehmender Geschwindigkeit der Kurbel wächst und immer erheblich größer ausfallen wird, als einer Fallhöhe gleich dem Durchmesser des Kurbelkreises entspricht.

Daß man zuweilen auch Kurbelhämmer ohne besondere Federn verwendet, dafür ist die sogenannte Schmiedemaschine, Fig. 883¹⁾, ein Beispiel.

¹⁾ Der praktische Maschinenconstructeur, von Uhlend, 1873, Taf. 26. A. Ledebur, die Verarbeitung der Metalle.

Bei diesem insbesondere zum Schmieden von Stiften und Schrauben vortheilhaft angewandten Werkzeuge ist eine in drei Lagern *a* des Gestelles unterstützte Triebwelle *b* mit vier excentrischen Zapfen von nur geringer Excentricität (10 mm) vorgesehen, welche bei ihrer schnellen Umdrehung von etwa 300 Umdrehungen in der Minute vier Stempel *c* auf und nieder bewegt, die in senkrechten Führungen des Gestelles gerade geführt sind und mit Kopflagern die gedachten Excenter umfassen, wobei wegen des Fehlens einer Lenkerstange die Lagerpfannen in den Köpfen der Stempel genügendes seitliches Spiel haben müssen, um die Bewegung zu ermöglichen. Unter den Stempeln sind ebenso viele Ambosse *d* angebracht, die mit Hilfe der Schrauben *e* und der kleinen Regelradgetriebe *f* sehr genau eingestellt werden können; eine Bedingung, die nach dem oben Angeführten für die Anwendung derartiger Kurbelhämmer ohne Federn unerlässlich ist. Zur größeren Sicherheit gegen Brüche stützt man zweckmäßig jeden Amboss auf seiner Schraube durch ein zwischengelegtes Stück hartes Holz; auch wird der Betrieb so gehandhabt, daß auf jeden Amboss ein Gesenk mit mehreren stufenweise enger werdenden Vertiefungen gesetzt wird, denen entsprechende Vertiefungen in den Hämmern gegenüberstehen, so daß man ein auszustreckendes Stück Eisen nach einander zwischen den auf einander folgenden Gesenken bearbeitet.

Hier können auch diejenigen Maschinen angeführt werden, deren man sich bei der Anfertigung der Nähmaschinen nadeln bedient, um den runden Stahl Draht zu verdünnen, aus welchem diese Nadeln hergestellt werden. Dieselben haben an der Stelle, welche in die Nadelbarre eingespannt wird, eine größere Dicke, als in dem übrigen, die eigentliche Nadel bildenden Theile, und man erzeugt die erforderliche Verdünnung durch kaltes Hämmern in besonderen, wohl mit dem Namen von Reducirmaschinen bezeichneten Maschinen, weil das in dieser Weise erzielte Erzeugniß eine größere Zähigkeit zeigt, als der nach dem Abdrehen oder Abschleifen des dickeren Drahtes übrigbleibende Kern hat. Die Skizze einer solchen Maschine ¹⁾ ist durch Fig. 884 dargestellt. Eine mit etwa 2000 Umdrehungen in der Minute umlaufende Welle *a* trägt am vorderen Ende einen etwa 7 mm excentrischen Kurbelzapfen, dessen Lenkerstange vermittelst des Kniegelenks *b*₁ *b*₂ einen kleinen Stempel *c* in den senkrechten Führungen des Gestelles bewegt, wobei eine unter dem Stempel angebrachte Feder den Stempel zurückführt, nachdem er durch das Kniegelenk abwärts bewegt ist. Durch diese Einrichtung erhält der Stempel in jeder Minute 4000 Auf- und Niedergänge von sehr geringer Größe, die man durch den Keil *k* auf das Genaueste einstellen kann, was aus den schon angeführten Gründen durchaus erforderlich ist. Der zu bearbeitende Draht wird in eine Hülse *d* eingespannt, die vermittelst der

¹⁾ Von C. Striebeck, Maschinenfabrik in Aachen.

Fig. 884.

Schnurscheiben *e* mit etwa 1100 Umdrehungen umgedreht wird, so daß der Draht, welcher dabei durch ein halbrundes Untergesent unterstützt wird, von dem gleichfalls halbrund ausgehöhlten Stempel ringsum möglichst gleichmäßig gehämmert wird. Durch entsprechende Längenverschiebung der den Draht aufnehmenden Hülse *d* wird die Verdünnung in der gewünschten Länge des Drahtes vorgenommen, welcher letztere dabei natürlich eine der Verdünnung entsprechende Streckung erfährt.

§. 216. **Lufthammer.** Wegen der geringen Haltbarkeit der stählernen Federn hat man bei Kurbelhämmern in der neueren Zeit vielfach die atmosphärische Luft als Zwischenmittel zwischen der Kurbel und dem Hammer angewandt. Bei der von A. Schmid in Zürich¹⁾ angegebenen Ausführung eines solchen

Fig. 885.

Lufthammers wird ein Luftcylinder *a*, Fig. 885, an dem Zapfen *z* von der Lenkerstange einer darüber gelagerten Kurbel ergriffen, und bei deren Umdrehung zwischen senkrechten Führungen im Gestell auf und nieder bewegt. Der Hammer hängt vermittelst einer kräftigen Kolbenstange *c*, die luftdicht durch die Stopfbüchse des Cylinders hindurchtritt, an einem im Cylinder verschieblichen Kolben *b*. Denkt man sich die in der mittleren Kolbenstellung unter- und oberhalb des Kolbens im Cylinder enthaltene Luft von der äußeren vollständig abgeschlossen, so muß bei der aufsteigenden Bewegung des Cylinders die in diesem unter dem Kolben enthaltene Luft verdichtet und dagegen die über dem Kolben verdünnt werden, so daß der Kolben mit dem daran hängenden Hammer anfängt zu steigen, sobald der Ueberdruck der auf

die untere Kolbenfläche wirkenden Luft über den Druck von oben größer ist, als das zu hebende Gewicht des Hammers nebst Kolben und Kolbenstange. Wenn darauf der Cylinder sich nach einer Drehung der Kurbel um 180 Grad abwärts bewegt, wird die Luft über dem Kolben verdichtet und unter demselben verdünnt, so daß der noch aufwärts hüpfende Kolben an der Aufwärtsbewegung verhindert und ihm eine Beschleunigung bei dem Niederfallen ertheilt wird, die zu der Beschleunigung durch die Schwere noch hinzukommt, wodurch die Wirkung des Schlages wesentlich gesteigert wird. Dabei wirkt die Luft sowohl unterhalb wie oberhalb des Kolbens in der Art eines Puffers, indem sie auch bei der schnellsten Bewegung

1) D. R.-P. Nr. 17726.

der Kurbel das Gegen schlagen des Cylinders gegen den Kolben sowohl bei dem Aufsteigen wie bei dem Niedergehen des ersteren verhindert. Es ist auch zu ersehen, in welcher Weise die hier angeführte Wirkung eine Abänderung erleidet, wenn man die Luft im Inneren des Cylinders von der äußeren nicht vollständig abschließt, wenn man z. B. durch kleine, sich nach

Fig. 886.

innen öffnende Ventile *o* und *v* der äußeren Luft Gelegenheit zum Eintritt ins Innere bei einer Verdünnung daselbst giebt. Wollte man der Luft ober- und unterhalb des Kolbens freien Ein- und Austritt gestatten, so würde der Hammer gar nicht gehoben werden, und man erkennt hieraus, daß man die Wucht der einzelnen Schläge dadurch reguliren kann, daß man der Luft durch eine verstellbare Oeffnung mehr oder weniger leicht den Eintritt in den Cylinder und den Austritt aus demselben ermöglicht.

Abweichend von dem vorstehend besprochenen Schmid'schen Hammer ist derjenige von Arns mit einem festen Cylinder *A*, Fig. 886, versehen, in welchem ein Kolben *B* durch eine Kurbel in schnelle auf- und niedergehende Bewegung versetzt wird. Dieser Cylinder ist oberhalb offen, so daß der Kolben *B* von oben immer dem Drucke der äußeren Atmosphäre ausgesetzt ist, während die unter dem Kolben befindliche Luft bei dessen Aufsteigen verdünnt wird. Der Hammer *C* ist hier zu einem

in den Cylinder passenden Kolben gestaltet, welcher ganz frei von dem Kolben *B* spielt. Wenn daher die Luft zwischen den beiden Kolben bei einer bestimmten Bewegung des oberen bis zu einem genügenden Grade verdünnt ist, so wird der den Hammer bildende untere Kolben durch den Ueberdruck der Atmosphäre emporgehoben und folgt dem aufgehenden Treibkolben *B*, ohne denselben

jedoch zu erreichen, da zwischen beiden immer die ursprünglich in dem Cylinder enthaltene Luftmenge vorhanden ist. Diese Luft wird, wenn der Treibkolben in der höchsten Stellung seine Bewegung umkehrt, zusammengedrückt, so daß sie den Hammer in seiner aufsteigenden Bewegung anhält und nach der entgegengesetzten Richtung beschleunigt. In Folge der durch den schnell bewegten Treibkolben *A* erzeugten Luftverdichtung wird die Wucht der Schläge entsprechend verstärkt; es wird angegeben, daß bei einer Kolbengeschwindigkeit von 100 m in der Minute die Luft bis zu einem Drucke von vier Atmosphären und bei 120 m Geschwindigkeit bis zu fünf Atmosphären zusammengedrückt wird. Durch mehr oder minder weites Oeffnen eines Lufthahnes *D* zwischen den beiden Kolben kann man die Heftigkeit der Schläge regeln. Bei ganz geschlossenem Hahne erhält man die stärksten Schläge, während der Hammer bei ganz geöffnetem Hahne in Ruhe bleibt. Die Regelung der Geschwindigkeit kann in bekannter Art durch mehr oder minder große Spannung des Treibriemens bewirkt werden.

Ueber die Verhältnisse derartiger Lufthämmer macht die ausführende Firma E. W. Breuer, Schumacher u. Co. in Kalk folgende Angaben:

Cylinderdurchmesser . mm	125	150	200	250	300	350
Anzahl der Schläge in einer Minute	400—450	300—350	250—300	200—250	180—200	150—180
Hub d. Treibkolbens . mm	125	150	200	250	300	350
Hub d. Hammers ca. mm	150	180	250	300	350	400
Baugewicht eines Dampfhammers von gleicher Schlagwirkung . . kg	45	75	120	200	300	450

In abweichender Art wird bei dem Lufthammer von M. Haffe¹⁾ in Berlin die Luft zur Bewegung des Hammers benutzt. Hier ist der Hammer *A*, Fig. 887, mit einem in dem festen Cylinder *B* spielenden Kolben *C* versehen, während ein zweiter wagerechter Cylinder *D* den durch eine Kurbel *E* bewegten Treibkolben *F* aufnimmt. Wenn dieser letztere Kolben durch die Kurbel in den Treibcylinder *D* hineingedrückt wird, tritt die in demselben zusammengepreßte Luft durch eine Oeffnung *G* unter den Hammerkolben, wodurch der letztere sammt dem daran hängenden Hammer zum Aufsteigen genöthigt wird, indem die über dem Kolben *C* befindliche Luft durch die Oeffnungen *H* in der Cylinderwand frei austreten kann. Bei dem darauf folgenden Rückgange des Treibkolbens *F* wird dagegen die unter *C* befindliche Luft verdünnt, eine Wirkung, die noch dadurch begünstigt wird, daß der

¹⁾ D. R.-P. Nr. 37461.

Hammer vermöge der ihm mitgetheilten lebendigen Kraft noch weiter emporfliegt, auch nachdem der Druck unterhalb schon kleiner als das Hammergewicht geworden ist. Das Niederfallen des Hammers erfolgt daher unter dem Einfluß nicht nur des Hammergewichtes, sondern auch des Ueberdruckes der äußeren Atmosphäre über die unterhalb *C* erzeugte Luftverdünnung. Um den Hammer in der erhobenen Lage festzuhalten, dient ein die Oeffnungen

H bedeckender Ringschieber, durch dessen Drehung diese Oeffnungen abgeschlossen werden können, während in diesem Falle das im oberen Cylinderdeckel befindliche, nach außen aufschlagende Ventil *L* der Luft über dem Kolben *C* wohl den Austritt nach außen gestattet, die äußere Luft aber am Eindringen verhindert. Der Hammer bleibt daher in Folge der unter *C* hergestellten Luftverdünnung schwebend erhalten.

Von sonstigen Lufthämmern mag erwähnt werden, daß bei der Anordnung von J. Béché¹⁾ in Hütewagen der Cylinder zum Hammer ausgestaltet ist, indem derselbe, zwischen senkrechten Führungen im Hammergestell gleitend, dadurch in die erforderliche Bewegung versetzt wird, daß der in ihm befindliche Kolben von der Kurbel mittels eines doppelarmigen Hebels oder Balanciers an seiner Kolbenstange auf und nieder bewegt wird. Es muß bedenklich erscheinen, ein so kostbares Glied, wie der Luftcylinder ist, fortwährend den unmittelbaren Stoßwirkungen des Hammers auszusetzen.

Bei dem Lufthammer von W. Hassel²⁾ in Hagen wird ebenso wie bei dem Hammer von Schmid, Fig. 885, die auf- und niedergehende Bewegung von der Kurbel dem Luftbehälter mitgetheilt, welcher hier die Form einer Glocke oder eines vierseitigen, oben geschlossenen Prismas erhalten hat, in welchen der zu einem vierseitigen passenden Blocke gestaltete Hammerbär nach Art eines Plungers von unten eintritt. Bei der Bewegung des Luftbehälters nach oben wird der Hammer in Folge der über ihm eintretenden Luftverdünnung angesaugt und durch die Verdichtung beim Niedergange der Glocke beschleunigt niedergerieben. Die Glocke ist hierbei aus zwei zusammenstellbaren Hälften gebildet, um etwa durch den Verschleiß entstehende Undichtigkeiten beseitigen zu können.

Die Idee, zwischen den Treibkolben und den Hammerbären eine in einem S-förmig gebogenen Rohre enthaltene Wasserfäule³⁾ einzuschalten, um durch deren Beharrungsvermögen die Wirkung der Schläge zu erhöhen, scheint weitere Anwendung nicht gefunden zu haben, da man denselben Zweck wohl einfacher durch ein entsprechend größeres Gewicht des Hammers erreichen dürfte.

§. 217. **Dampfhammer.** Unter allen durch Elementarkraft bewegten Hämmern haben sich die Dampfhammer die weiteste Verbreitung verschafft, wegen der Vortheile nicht nur, welche sie bei dem Betriebe gewähren, sondern vornehmlich deshalb, weil sie für die schwersten ebenso gut wie für die leichtesten Schmiedearbeiten geeignet sind. Die gebräuchlichen Dampfhammer, so verschieden sie auch in Hinsicht ihrer Ausführung sind, stimmen darin überein, daß der Hammerbär mit einem Dampfkolben fest verbunden ist, der in einem darüber fest aufgestellten Dampfcylinder beweglich ist, so daß der Hammer durch den Druck des Dampfes gegen die Unterfläche dieses Kolbens auf eine bestimmte Höhe erhoben wird, von welcher er darauf zur Ausübung des Schlages niederfällt. Bei einigen Ausführungen hat man anstatt eines einzigen Cylinders über dem Hammer zu beiden Seiten des letzteren zwei gleiche Cylinder aufgestellt, deren Kolbenstangen an einen gemeinsamen Querbalken angeschlossen sind, der in der Mitte den Hammer trägt, doch sind solche zweicylindrige Dampfhammer nur vergleichsweise selten in Gebrauch gekommen. Vielfach ist der Dampfcylinder einfach wirkend, derart, daß der frische Kesseldampf nur unterhalb des Kolbens in den Cylinder geführt wird, um den Hammer anzuheben, während das Nieder-

1) D. R.-P. Nr. 77953.

2) D. R.-P. Nr. 44031.

3) D. R.-P. Nr. 42428.

fallen lediglich unter der Wirkung des Hammergewichtes stattfindet. Bei dieser Anordnung, die insbesondere für die größten Hammergewichte gewählt wird, verwendet man den oberhalb des Kolbens vorhandenen Raum des Dampfcylinders nur zur Prallung oder Begrenzung des Kolbenlaufes entweder dadurch, daß man eine über dem Kolben abgeschlossene Luft- oder Dampfmenge durch den letzteren zusammendrücken läßt, oder indem man den aufsteigenden Kolben durch entgegengeführten Dampf auffängt.

Dagegen macht man gewisse Arten von Dampfhämmern doppeltwirkend, in der Art nämlich, daß man das Niederfallen des durch den Dampf gehobenen Hammers durch den Druck des Dampfes beschleunigt, welcher zu dem Zwecke oben in den Cylinders geführt wird. Hierbei sucht man entweder eine Verstärkung der Schläge oder die Möglichkeit einer größeren Anzahl derselben zu erreichen, indem der Oberdampf auf den Hammer in ähnlicher Art wirkt, wie der Keitel oder Prallstock auf die Hebelhämmer. Bei den sogenannten Schnellhämmern, d. h. Dampfhämmern von in der Regel nur geringem Fallgewicht und kleiner Fallhöhe, aber großer Schlagzahl (300 bis 400 in der Minute), muß man aus dem Grunde immer Oberdampf anwenden. Wenn andererseits auch schwere Hämmer, für welche eine große Schlagzahl nicht nöthig ist, doch zuweilen mit Oberdampfwirkung ausgeführt werden, um durch vermehrte Fallgeschwindigkeit die Wirkung der Schläge zu vergrößern, so muß doch festgehalten werden, daß man durch die größere Geschwindigkeit einer kleineren Masse beim Schmieden nicht denselben Erfolg erzielen kann, welchen eine langsamere bewegte, aber schwerere Masse erreichen läßt, da erfahrungsmäßig in dem letzteren Falle die Wirkung mehr in das Innere des Schmiedestückes eindringt und auf Verdichtung desselben hinwirkt, als wenn man dieselbe Arbeitsgröße in einer leichteren, aber schneller bewegten Masse zur Wirkung bringt. Aus diesem Grunde wendet man in der Regel zum Ausschmieden der Luppen und schweren Stahlblöcke, wobei es wesentlich auf Verdichtung der ganzen Masse ankommt, sehr schwere Hämmer (bis zu 50 Tonnen Gewicht und darüber) ohne Oberdampfwirkung an, während die letztere bei den Hämmern für die eigentliche Formgebung durch Schmieden fast immer gebraucht wird. Vielfach richtet man die Hämmer auch so ein, daß man je nach Bedarf mit oder ohne Oberdampf arbeiten kann.

Ein besonderer Vorzug der Dampfhämmer vor den meisten durch Maschinenkraft bewegten Hämmern ist in der Möglichkeit enthalten, die auf einander folgenden Schläge jederzeit dem beabsichtigten Zwecke entsprechend mehr oder weniger schwer oder leicht fallen zu lassen; ein Vortheil, der für jedes Schmieden, ganz besonders aber für jedes sogenannte Formschmieden von Bedeutung ist. Man kann verschieden starke Schläge dadurch erzielen, daß man den Hammer auf verschiedene Höhe erhebt, indem man dem unter

dem Kolben befindlichen Dampfe zur geeigneten Zeit den Ausweg ins Freie eröffnet. Auch kann man die Geschwindigkeit des niederfallenden Hammers durch Drosselung des austretenden Dampfes nach Belieben verkleinern und, wenn es nöthig ist, den fallenden Hammer durch entgegengesetzten frischen Kesseldampf in jedem Augenblicke auffangen, so daß er nur auf- und nieder- spielt, ohne das Arbeitsstück zu treffen.

Zur regelrechten Zu- und Abführung des Dampfes muß der Cylinder mit einer Steuerungsvorrichtung versehen sein, wozu man fast alle die aus Theil II bekannten abschließenden Maschinentheile, wie Schieber, Hähne, Ventile und Kolben, verwendet, welche bei der Steuerung der gewöhnlichen Dampfmaschinen im Gebrauch sind. Dagegen erfolgt die Bewegung dieser Abschlußmittel wegen des Nichtvorhandenseins einer umlaufenden Welle bei den Dampfhammern in eigenthümlicher Art. Man muß in dieser Hinsicht die Handsteuerungen von den selbstthätigen Steuerungen unterscheiden. Mit Ausnahme der Schnellhämmer, die bei dem schnellen Gange natürlich nicht aus freier Hand gesteuert werden können, werden die übrigen Hämmer fast immer durch die Hand gesteuert, und nur in solchen Fällen, wo der Hammer eine größere Anzahl gleich schwerer Schläge hinter einander ausüben soll, wird bei den langsamer gehenden und größeren Hämmern eine selbstthätige Steuerung angewendet. Auch sollte bei dem durch die Hand gesteuerten Hammer eine Vorrichtung angebracht sein, mittels deren der Hammer an einem zu hohen Emporsteigen, wodurch der obere Cylinderdeckel durchgeschlagen werden würde, wirksam verhindert ist, sei es nun durch Luftprallung oder Bufferfedern über dem Kolben oder durch Oberdampf.

Man hatte schon bald nach der Ausführung der ersten Dampfhammer solche selbstthätige Steuerungen angewandt, welche nicht nur in der höchsten Stellung des Kolbens durch Anstoßen des Hammers gegen einen Anschlag die Umsteuerung bewirken, sondern man erfand auch eine Einrichtung, welche den Dampf nach erfolgtem Schläge zur erneuten Hebung des Hammers unter den Kolben leiten, indem man hierbei in derselben Art, wie bei der Rasmuth'schen Dampframme, s. Theil III, 2, die Wirkung eines in dem Hammerkörper angebrachten Fallhebels benutzte, der nach dem ausgeübten Schläge niederfällt und die Zulassung des Dampfes unter den Kolben veranlaßt. Auch hat man Einrichtungen zur Veränderung der Hubhöhe in der Art ausgeführt, daß der von dem Hammer bei seinem Aufsteigen getroffene Anschlag mehr oder minder hoch gestellt werden kann. Alle diese Einrichtungen leiden aber in der Regel an dem Uebelstande nicht genügender Einfachheit, auf welche letztere bei allen Dampfhammersteuerungen in erster Reihe Gewicht gelegt werden muß, weil die bei dem Betriebe vorkommenden heftigen Erschütterungen sich mehr oder minder stark auf die Steuerungs-

theile übertragen. Aus diesen Gründen hat man solche selbstthätige Einrichtungen häufig wieder entfernt, insbesondere kommt der gedachte, nach dem Schläge zum Umsteuern dienende Fallhebel bei Dampfhämmern nur in den seltensten Fällen zur Anwendung.

Wenn also die Umsteuerung der Dampfhämmer, mit der schon erwähnten Ausnahme der Schnellhämmer, vornehmlich von der Hand des Schmiedes zu geschehen hat, so folgt hieraus, warum man den gewöhnlichen Muschel- oder Flachschieber nur bei kleinen Ausführungen wird anwenden können, da bei größeren Abmessungen der Druck dieser Schieber gegen den Schieber- Spiegel, und daher die Reibung auf dem letzteren zu groß ausfällt, um den Schieber noch bequem mit der Hand bewegen zu können. Man hat daher zur Verringerung dieses Nachtheiles bei größeren Hämmern entweder entlastete Schieber mit mehr oder weniger Erfolg angewendet, oder sich besser der entlasteten Ventile zur Steuerung bedient. Auch Kolbenschieber hat man für Dampfhämmer angewendet, ebenso Hahn- oder Drehschiebersteuerungen.

Je nach der Anordnung der Dampfhämmer unterscheidet man verschiedene Systeme, deren hauptsächlichste Eigenthümlichkeiten im Folgenden kurz angegeben werden mögen. Die älteste von *Nasmyth* angegebene und nach ihm benannte Bauart ist ähnlich der von demselben Erfinder angegebenen Dampftramme, mit einem fest aufgestellten Dampfcylinder versehen, in welchem der Dampfkolben sich bewegt, dessen dünne Kolbenstange, durch eine Stopfbüchse des Cylinderbodens heraustretend, den daran gehängten Hammerklotz trägt. Die Kolbenstange ist hierbei wesentlich nur auf Zug beansprucht, weswegen dieselbe auch nur eine geringe Dicke erfordert, da diese Hämmer nicht mit Oberdampf wirken. Diese Bauart wird in der Regel für die größten Fallgewichte angewandt; ein Nachtheil derselben ist die beträchtliche Höhe, welche das Hammergerüst hierbei annimmt und die damit verbundene geringere Standfähigkeit.

Um die Höhe des Hammergerüsts zu verringern und die Stoßwirkungen zu vermeiden, denen bei den vorgedachten *Nasmyth*'schen Hämmern die dünne Kolbenstange in Folge des Beharrungsvermögens ihrer eigenen und der Kolbenmasse ausgesetzt ist, werden die von *Condé* gebauten und nach ihm benannten Dampfhämmer mit einem verschieblichen Dampfcylinder ausgeführt, der so schwer gemacht ist, daß er den Hammerbär bildet und der sich zwischen senkrechten Führungen an der fest in dem Hammergerüste aufgehängten Kolbenstange verschiebt, sobald zwischen den am unteren Ende der Kolbenstange angebrachten Kolben und den oberen Boden des Cylinders Dampf eingeführt wird, dessen Spannung genügt, um den Cylinder zu heben. Diese Hämmer, die ebenfalls nur einfachwirkend sind, indem der Dampf nur zum Heben des Hammers verwendet wird, werden neuerdings

nur noch wenig ausgeführt, da es bedenklich ist, ein so theures und schwer zu ersetzendes Glied, wie es der Dampfcylinder ist, fortdauernd den heftigen Stoßwirkungen auszusetzen. In eigenthümlicher Weise wird der eigentliche Hammerbär bei den Hämmern von *Morrison* durch eine dicke und daher schwere Kolbenstange gebildet, welche oben sowohl wie unten in Stopfbüchsen der Cylinderdeckel geführt wird, so daß besondere Führungen für den Hammer entbehrt werden können, wodurch der Amboss bequemer zugänglich wird. Obwohl hierbei auch die Höhe wegen des Wegfalles eines eigentlichen Hammerbärens beträchtlich verringert, also eine entsprechend große Standfähigkeit erzielt wird, so sind diese Hämmer doch weniger in Aufnahme gekommen, als die gedachten Vorzüge erwarten ließen, weil die Stopfbüchsen, welche die Führungen ersetzen müssen, einer starken Abnutzung und insbesondere bei einseitigem Schläge einer Zerstörung ausgesetzt sind, und weil bei großen Hämmern die Herstellung der dicken Kolbenstangen sehr kostspielig ist. Der Bauart von *Boisin* mit zwei neben dem Hammer aufgestellten Cylindern, deren Kolbenstangen gemeinsam einen Querbalken heben, in dessen Mitte der Hammer aufgehängt ist, wurde schon oben gedacht, und erwähnt, daß diese Bauart, welche zwar eine geringe Höhe des Gerüsts ermöglicht, doch nur wenig angewandt wird.

Dagegen hat sich die Bauart von *Daelen* wegen ihrer beträchtlichen Vorzüge viel Freunde und eine große Verbreitung verschafft. Das Eigenthümliche dieses Systems besteht in der Anwendung einer sehr dicken Kolbenstange, die an sich schon einen erheblichen Theil des Hammergewichtes vorstellt, und welche vermöge ihres zur Fläche des Dampfkolbens beträchtlichen Querschnittes bewirkt, daß die untere, dem Dampfdrucke ausgesetzte Fläche des Kolbens viel kleiner ist, als die obere, dem ganzen Cylinderquerschnitte entsprechende. Wenn daher, nachdem der Hammer erhoben wurde, der unter den Kolben geführte Dampf, anstatt ins Freie auszupuffen, Gelegenheit findet, über den Kolben zu treten, so wird die obere größere Kolbenfläche einem größeren abwärts gerichteten Dampfdrucke ausgesetzt, als der Gegenruck auf die kleinere Unterfläche ist, der Hammer wird daher im Fallen beschleunigt werden. Da der Dampf bei dem Uebertritte aus dem unteren kleineren Raume des Cylinders in den größeren oberhalb einer Expansion ausgesetzt ist, so wird die hierdurch erzielte Arbeitsleistung des Dampfes vermöge dieser Anordnung gewonnen, so daß die *Daelen'schen* Hämmer sich durch vortheilhafte Ausnutzung des Dampfes auszeichnen. Dieser Hammer bildet sonach gewissermaßen den Uebergang von den einfachwirkenden zu den doppelwirkenden Dampfhämmern.

Die doppelwirkenden oder Hämmer mit Oberdampf sind in mancherlei verschiedenen Ausführungsformen vertreten, in Anlehnung sowohl an das *Nasmyth'sche* wie an das *Daelen'sche* oder das *Morrison'sche*

System; die Haupteigenthümlichkeiten dieser Hämmer bestehen vornehmlich in der Steuerung und den durch die Oberdampfwirkung bedingten Abweichungen von den vorgedachten Anordnungen. Eine besondere Art hiervon sind die Schnellhämmer, die immer doppeltwirkend gebaut und mit einer selbstthätigen Steuerung versehen werden.

In eigenthümlicher Art sind die Hämmer des Systems Türk ausgeführt, das sich vorzugsweise für Schnellhämmer eignet. Hier wird nämlich eine dicke Kolbenstange nach Art der Daelen'schen Hämmer angewandt, und die untere kleinere Kolbenfläche ist unausgesetzt dem Drucke des Kesseldampfes ausgesetzt, welcher den Hammer daher auch beständig emporzuheben bestrebt ist. Der Schlag wird durch Zuführung des Dampfes von derselben Spannung wie unten oberhalb des Kolbens bewirkt, so daß der Hammer außer durch sein Eigengewicht durch den Ueberdruck des auf die obere Fläche wirkenden Dampfes über den Gegendruck von unten im Fallen beschleunigt wird. Hierbei wird der unter dem Kolben befindliche Dampf wieder nach dem Kessel zurückbefördert. In Folge dieser Einrichtung wird derjenige Verlust an frischem Kesseldampf vermieden, der für gewöhnlich bei Dampfhämmern sich dann einstellt, wenn wegen großer Dicke des Schmiedestücles der Kolben in seiner tiefsten Lage noch erheblich von dem unteren Cylinderdeckel zurückbleibt. Es wurde schon in Capitel 1 gelegentlich der Dampfstampfen auf einen aus derselben Ursache stammenden Dampfverlust hingewiesen, der zu einer Bauart von Leavitt Veranlassung gegeben hat, durch welche in ähnlicher Art wie hier dem gedachten Uebelstande entgegen gewirkt wird. Denselben Zweck, nämlich die Vermeidung eines übermäßigen Dampfverlustes durch den schädlichen Raum unter dem Kolben, hat Schwarzkopf durch Veränderung der Höhenlage des Ambosses zu erreichen gesucht. Hierbei ist der Amboss auf einen Plungerkolben gestellt, welcher in einem hydraulischen Cylinder spielt und durch Einpressen oder Herauslassen von Wasser höher oder tiefer gestellt werden kann.

In etwas abweichender Art arbeiten die Hämmer des Systems Farcot, das ebenfalls vorzugsweise für Schnellhämmer geeignet ist. Hier ist ein Kolben mit dünner Stange vorhanden, der fortwährend dem Drucke von niedrig gespanntem Dampf (1 Atmosphäre) ausgesetzt wird, welcher in dem hohlen Hammerständer enthalten ist. Durch den Druck von hoch gespanntem Kesseldampf auf die obere Kolbenfläche wird dann, wie bei dem Hammer von Türk, der Hammer niedergedrückt und der unter dem Kolben befindliche Dampf in den hohlen Ständer zurückgedrückt. Ebenso wie bei dem Farcot'schen Hammer das Gerüst zu einem Behälter für schwach gepreßten Dampf ausgebildet ist, der die Hebung des Hammers zu bewirken hat, zeigt der Vacuumhammer der Herzener Maschinenfabrik von A. Meyer ein hohles Hammergerüst, in welchem durch eine Luftpumpe die Luft verdünnt wird, so

daß durch Verbindung dieses luftverdünnten Raumes mit dem Cylinder oberhalb des den Hammer bildenden Kolbens der letztere vermöge des Ueberdruckes der Atmosphäre gegen die untere Fläche in derselben Art wie die Lufthammer emporgeschleudert wird. Behufs des Fallens wird durch eine Handsteuerung der Raum oberhalb des Kolbens von dem Innenraume des Ständers abgeschlossen und mit der äußeren Atmosphäre in Verbindung gebracht.

Bei dem atmosphärischen Gaskrafthammer von Kannegießer

Fig. 888.

soll die Hebung des Hammers durch Explosion eines unter den Kolben geführten Gasgemenges hervorgerufen werden, wodurch der Hammer mit so großer Geschwindigkeit emporgeschleudert werden soll, daß ähnlich wie bei der Otto'schen atmosphärischen Gaskraftmaschine unter dem Kolben eine Luftverdünnung erzeugt wird, unter deren Einfluß der Hammer nachher beschleunigt niederfällt. Bei dem Hammer von Pinkney dagegen dient die Explosion eines Gasgemenges oberhalb des Kolbens dazu, den Hammer mit einer größeren Geschwindigkeit abwärts zu schleudern, wobei eine unter dem Kolben angebrachte starke Feder zusammengepreßt wird, um durch ihre Ausdehnung nach erfolgtem Schlage den Hammer wieder emporzudrücken, worauf eine neue Explosion die Wiederholung desselben Vorganges veranlaßt.

Nasmyth'scher Dampfhammer. Aus den Figuren 888 u. 889, §. 218. welche einem Dampfhammer älterer Bauart¹⁾ mit Hubbegrenzung und

Fig. 889.

Selbststeuerung angehören, ist die Einrichtung dieser Hämmer und ihre Wirkungsart am einfachsten zu erkennen, wenn auch bei neueren Ausführungen mancherlei Abänderungen vorgenommen worden sind, insbesondere die selbstthätige Umsteuerung nach dem Schlage nicht üblich ist. Aus diesen Figuren ist der in senkrechten Führungen zwischen den beiden Gerüstständern *A* geleitete Bär oder Hammerblock *B* ersichtlich, welcher mittels der Kolbenstange *k* an den Dampfkolben *K* gehängt ist, der durch den darunter geführten Dampf emporgehoben wird. Der Dampfzylinder *C* wird durch den die beiden Gerüstständer oberhalb vereinigenden Querholm *H* getragen und ist an der

vorderen Seite mit dem Schiebergehäuse *T* zur Aufnahme des Muschelschiebers *S* für die Dampfvertheilung versehen. Bei der höchsten, in Fig. 889 gezeichneten Stellung dieses Schiebers kann der unter dem Kolben befindliche Dampf durch die Schieberhöhlung hindurch nach dem Ausblaserohre *e* entweichen, während in der tiefsten Stellung des Schiebers der durch *a* hinzugeführte Dampf unter den Kolben tritt und den Hammer mit einer

¹⁾ Kille, Riedler und Seeberg: „Dampfhammer“, Graz 1871. U. Ledebur, Verarbeitung der Metalle.

bestimmten Beschleunigung anhebt. Die in gewisser Entfernung unter dem oberen Cylinderdeckel in der Wandung angebrachten Oeffnungen r , welche mit dem Ausblaseroehre e durch den seitlich angebrachten Canal p in Verbindung stehen, gestatten bei dem Fallen des Hammers dem ausblasenden Dampfe den Uebertritt über den Kolben behufs Ausgleichung des Druckes ober- und unterhalb, während sie beim Steigen des Kolbens der über ihm befindlichen Luft oder dem Dampfe so lange den Austritt ins Freie ermöglichen, als der Kolben noch unterhalb dieser Oeffnungen befindlich ist. Nach dem Abschlusse derselben durch den Kolben wird das über dem Kolben befindliche Dampf- und Luftgemisch zusammengedrückt und wirkt in der mehrfach besprochenen Weise als Luftkissen. Diese Wirkung wird noch dadurch erhöht, daß durch den Kolben nach dem Abschlusse der Oeffnungen r das im oberen Cylinderdeckel befindliche Ventil v aufgestoßen wird, so daß aus dem Dampfzuleitungsrohre a frischer Dampf dem Kolben entgegentritt, wodurch einem Durchschlagen des Cylinderdeckels entgegengewirkt und der Hammer bei dem darauf folgenden Niederfallen so lange beschleunigt wird, bis die Oeffnungen r wieder frei geworden sind.

Um den Vertheilungsschieber in der hier angeführten Art zu bewegen, ist ein kleiner Steuerkolben k_1 in dem Cylinder c_1 angebracht und durch die Stange s mit dem Schieber S verbunden. Wird oberhalb dieses Kolbens aus der Dampfzuleitung a durch das geöffnete Ventil v_1 hindurch Dampf in den Steuerzylinder c_1 geleitet, so erhält der Schieber dadurch das Bestreben, in seine tiefste Stellung zu treten, in welcher der Hammer zum Aufsteigen genöthigt wird. Diesem Bestreben kann der in die höchste Stellung gebrachte Schieber aber so lange nicht folgen, als der mit der Schieberstange s in Verbindung stehende Hebelarm w durch den Sperrzahn i festgehalten wird, in den er bei dem Aufsteigen des Hammers dadurch eingeklinkt worden ist, daß der Hammer mit einem Knaggen u gegen die Reibrolle r am anderen Arme des Hebels w anstößt. Man erkennt hieraus, wie der aufsteigende Hammer durch Anstoßen gegen die Rolle mittels der aus der Figur ersichtlichen Hebelverbindung den Schieber aus seiner tiefsten Lage emporschiebt, so daß zunächst mit dem Abschließen des Dampfeintrittes eine geringe Expansionswirkung eintritt, worauf bei weiterem Steigen des Hammers der Austritt für den Dampf geöffnet und der Schieber in seiner höchsten Stellung durch den Zahn i festgehalten wird. Gleichzeitig wurde durch Aufstoßen des Ventiles v_1 Dampf über den Steuerkolben geführt, wodurch aber, wie erwähnt, vorläufig ein Umsteuern nicht herbeigeführt werden kann. Damit dies geschehe, ist zunächst ein Ausklinken des Hebels w aus dem Sperrzahne i nöthig, was bei der hier angegebenen Selbststeuerung mittels des Fallhebels y geschieht, der, in dem Fallblocke angebracht, an dessen auf- und absteigender Bewegung theilnimmt. Wird dieser Hebel bei dem Fallen

des Hammers durch die unter ihm angebrachte Feder in der in Fig. 888 gezeichneten Stellung erhalten, so muß er in dem Augenblicke des erfolgenden Schlages in Folge der lebendigen Kraft des auf ihm angebrachten Gewichtes niederschlagen, so daß der linksseitige Arm dieses Hebels gegen die Schiene s trifft und mittels der aus der Figur ersichtlichen Hebelumsetzung den Sperrzahn i auslöst. Alsdann wird der Schieber durch den Druck auf den Steuerkolben in die tiefste Lage herabgetrieben, so daß eine neue Hebung des Hammers beginnt. Der über dem Steuerkolben befindliche Dampf kann hierbei durch eine Oeffnung in den rings um den Cylinder geführten Canal q und von da durch p nach dem Ausblaserohre e gelangen. Um den Hammer mit der Hand umzusteuern, hat man nur nöthig, auf der Axe des Hebels w einen Händel anzubringen und den Sperrzahn i dauernd ausgelöst zu halten. Die Hubhöhe kann in diesem Falle ebenfalls durch die Hand in jeder Kolbenstellung durch Emporschieben des Dampfvertheilungsschiebers begrenzt werden. Um bei Selbststeuerung die Hubhöhe veränderlich machen zu können, hat man bei manchen Hämmern dieser Art den Drehpunkt W des Hebels w mit Hilfe einer senkrechten Schraubenspindel verstellbar gemacht, so daß der Hammer um so früher gegen diesen Hebel trifft, je tiefer derselbe herabgestellt ist. Indessen pflegt man, wie schon bemerkt, von der Selbststeuerung bei diesen Hämmern überhaupt nur wenig Gebrauch zu machen.

Da bei größeren Hämmern die Bewegung des gewöhnlichen Muschelschiebers durch die Hand des Schmiedes zu beschwerlich ist, so hat man dabei vielfach entlastete Schieber oder Ventile angewandt; das Letztere ist der Fall bei dem großen Hammer zu Neuberg in Steiermark, dessen Bär 17500 kg wiegt und einen Hub von 2,68 m hat. In den Figuren 890 bis 896 sind die hauptsächlichsten Verhältnisse nach der unten angezeigten Quelle ¹⁾ näher erläutert.

Das Gestell dieses Hammers ist fast vollständig aus Stahl gebildet und besteht aus den vier aus Blech hergestellten Säulen A , Fig. 890, 891 u. 892, welche paarweise zwei kastenförmige Querträger L unterstützen, auf denen der ebenso gestaltete Hauptträger M ruht, der in der Mitte mit einer Oeffnung zum Durchgange des Bärs versehen ist und die Blechständer N zur Führung trägt. Hierauf ruht der den Dampfcylinder C tragende gußeiserne Sockel G , welcher auch die Dampfcanäle in sich enthält. Von besonderem Interesse ist die Einrichtung der Steuerung. Hierzu dienen zwei behufs der Entlastung doppelseitig eingerichtete Glockenventile A und E , Fig. 893 und 894, von denen das Eintrittsventil E vermöge des Winkelhebels $l_1 l_1$ durch die Feder f_1 immer das Bestreben erhält, sich zu öffnen, wogegen das

¹⁾ „Dampfhammer“ von D. Koller, A. Niedler, L. Seeberg, Graz 1871. Die Figuren sind dem Werke von Ledebur, „Die Verarbeitung der Metalle“, Braunschweig 1877, entnommen.

Auslaßventil *A* durch die Wirkung eben dieser Feder für gewöhnlich geschlossen gehalten wird. Wenn man daher durch Oeffnen des Absperrschiebers m_1 in dem Dampfzuleitungsrohre *a*, Fig. 890, den Kesseldampf unter das Eintrittsventil leitet, so wird der Hammer gehoben, und zwar mit um so größerer Geschwindigkeit, je weiter der Einlaßschieber m_1 geöffnet wurde. Der steigende Hammerbär *B* trifft nun mit einem an ihm hervorstehenden Anschlage *u* gegen die Reibrolle *r* an dem wagerechten Arme einer senkrechten Steuerwelle *b*, wodurch die letztere gedreht wird, so daß sie mittels eines anderen Hebelarmes in solcher Weise auf den Winkelhebel $l_1 l_1$ wirkt, wie es erforderlich ist, um das Einlaßventil *E* zu schließen und das Auslaßventil *A* zu öffnen. Der Hammer erhebt sich zunächst vermöge der in ihm enthaltenen lebendigen Kraft noch um eine bestimmte Höhe, die um so größer ausfällt, je weiter der Einlaßschieber m_1 geöffnet war, worauf er wieder herabfällt, da der Dampf unter dem Kolben durch das geöffnete Austrittsventil entweichen kann. Dies ist indessen nur so lange der Fall, als die Steuerwelle *b* an einer Rückdrehung, welche durch die Feder f_1 beständig angestrebt wird, verhindert ist. Wenn daher der Anschlag *u* des Hammers bei dessen Niederfallen die Reibrolle *r* wieder frei giebt, so muß man, entgegen der Wirkung der Feder, die Rückdrehung der Steuerwelle *b* noch bis nach dem ausgeübten Schlage verhindern. Dies wird dadurch erreicht, daß mittels eines Handhebels *m*, Fig. 890, durch die Schubstange *n* ein Sperrzahn gegen den auf der Steuerwelle befindlichen Hebel *p* gestellt wird, so daß also der folgende Hub erst beginnen kann, nachdem man diesen Sperrzahn wieder zurückgezogen hat. Die Schläge erfolgen in diesem Falle mit voller Wucht, indem der unter dem Kolben befindliche Dampf ungehindert durch das Auslaßventil entweichen kann.

Wenn man dagegen den besagten Sperrzahn nicht einrückt, so kann die Steuerwelle *b* sich unter dem Einflusse der Feder von dem Augenblicke an frei zurückdrehen, in welchem die Anschlagfläche *u* des Hammers die Rolle *r* verlassen hat. In Folge davon wird dann durch die Feder das Eintrittsventil geöffnet, so daß der Dampf unter den fallenden Kolben tritt und denselben noch vor erfolgtem Schlage auffängt, wenn der Einlaßschieber so weit geöffnet wurde, daß der Dampf ohne Drosselung eintreten kann. In diesem Falle spielt also der Hammer frei auf und ab. Wenn man jedoch den Einlaßschieber nur theilweise öffnet, so ist der unter den niederfallenden Hammer tretende Dampf nicht stark genug gespannt, um den Hammer vor dem Schlage aufzufangen und zurückzuwerfen; man erhält daher in diesem Falle schwächere Schläge und kann somit durch Handhabung des Einlaßschiebers den Gang des Hammers regeln.

Der Dampfzylinder ist bei diesem Hammer oberhalb durch einen aus Blech gebildeten Aufsatz von größerer Weite als der Cylinder geschlossen

Fig. 897.

Fig. 898.

Fig. 899.

Fig. 901.

Fig. 902.

Fig. 900.

Fig. 891, welcher den Zweck hat, bei einem etwa möglichen Lösen des Dampfcylinders ein Durchschlagen des Deckels zu vermeiden, indem der Dampfdruck gegen den Kolben in diesem erweiterten Raume aufhört.

Aus den Figuren 895 und 896 ist noch die Fundirung dieses Hammers zu ersehen. Während die Gerüstsäulen *A* auf einem starken Quadermauerwerke ruhen, ist die den Amböß *B* tragende, aus mehreren durch Keile mit einander verbundenen Gußstücken bestehende Chabotte *C* auf einen hölzernen Chabottenstoß *D* gestellt, der aus senkrechten, etwa 3 m langen Hölzern sorgfältig zusammengesetzt und durch eiserne Ringe gebunden ist. Die etwa 170 000 kg schwere, im Grundrisse achteckige Chabotte ist übrigens von dem Gerüste vollständig isolirt aufgestellt, um die entstehenden Erschütterungen von der Umgebung möglichst fern zu halten.

Andere Dampfhämmer. Die Einrichtung und Wirkungsweise eines §. 219. Condié'schen Dampfhammers ist aus Fig. 897 I, II u. III zu ersehen. Der zwischen den Gerüstständern *G* in besonderen Führungen *E* geleitete Cylinder *C* trägt am unteren Ende die schwalbenschwanzförmig eingesetzte Hammerbahn *B* und wird gehoben durch Dampf, der durch die fest aufgehängte hohle Kolbenstange *M* hindurch in den Raum über dem Kolben *K* geführt wird. Zur Zuleitung des Dampfes ist die Kolbenstange mit ihrem oberen offenen Ende in das Querstück *T* des Gestelles gehängt, Fig. 897 II, und durch zwei Canäle mit den beiden Glockenventilen, *H* für den Eintritt und *J* für den Austritt, versehen, welche beiden Ventile übrigens in ganz ähnlicher Art, wie bei dem vorstehend beschriebenen *Nasmyth*'schen Hammer, durch einen dreiarmligen Winkelhebel *HJR* und die Steuerwelle *PQ* bewegt werden, indem diese Steuerwelle ebenfalls durch einen Anschlag *U* an dem Hammer und eine Keibrolle in der höchsten Hammerstellung so gedreht wird, daß das Einlaßventil *H* geschlossen und das Auslaßventil *J* geöffnet ist. Um die Verbindung zwischen dem Dampfcylinder und dem Inneren der Kolbenstange herzustellen, ist die letztere unmittelbar über dem Kolben mit mehreren Durchbrechungen versehen, durch welche der Dampf ein- und austreten kann. Wenn man hier in dem unteren Theile des Cylinders in gewisser Höhe über dem Boden Oeffnungen in der Cylinderwandung anbringt, durch welche die atmosphärische Luft frei ein- und austreten kann, so erreicht man dadurch eine Prallung des Hammers mittels der in dem Cylinder unter dem Kolben enthaltenen Luft, welche abgesperrt ist, sobald die gedachten Oeffnungen über den Kolben getreten sind. Im Uebrigen gelten hier für den Betrieb des Hammers die gleichen Bemerkungen, wie für den im vorigen Paragraphen besprochenen *Nasmyth*'schen Hammer, d. h. es muß auch hier, um vollwichtige Schläge zu erhalten, die Steuerwelle *PQ* durch einen Sperrzahn *XY*, Fig. 897 III, festgehalten werden,

dessen Zurückziehung der Feder die Möglichkeit giebt, das Einlaßventil zum Zwecke der folgenden Erhebung des Hammers zu öffnen. Wie schon bemerkt, werden Condié'sche Hämmer in neuerer Zeit nur noch wenig angewendet.

Einen Morrison'schen Hammer zeigen die Figuren 898 I, II u. III. Das eigentliche Hammergewicht wird hier durch die dicke Kolbenstange *KL* dargestellt, welche beiderseits durch Stopfbüchsen geführt wird, so daß man eine besondere Führung, wie sie bei dem dargestellten Hammer durch den Kreuzkopf *M* vorgesehen ist, bei diesen Hämmern ganz entbehren kann, womit dann freilich eine schnelle Abnutzung der Stopfbüchsen verbunden ist. Der Cylinder wird bei diesen Hämmern meist als verbindendes Glied zwischen die beiden Gerüstständer gebracht, hierdurch und weil die sonst für den eigentlichen Bär erforderliche Höhe ganz wegfällt, erreicht man eine verhältnißmäßig geringe Höhe des ganzen Hammers und einen großen freien Arbeitsraum um den Amboss. Wenn man eine besondere Führung der Kolbenstange mittels eines Kreuzkopfes, wie in der Figur angenommen ist, nicht anwendet, so muß jedenfalls dafür gesorgt werden, daß die Kolbenstange sich nicht in den Stopfbüchsen drehen kann, was man entweder durch eine Abflachung der Kolbenstange oder auch dadurch erreicht, daß man die obere Kolbenstange excentrisch auf den Kolben setzt. Uebrigens müssen die Stopfbüchsen in dem Falle aus zwei Theilen gebildet werden, wenn nicht nur der Kolben, sondern auch der Hammer und der Kreuzkopf mit der Kolbenstange aus einem Stücke hergestellt sind.

Dieser ältere Hammer ist mit einer ebenfalls selbstthätigen Ventilsteuerung versehen, welche, da sie in dieser Art jetzt kaum noch verwendet werden dürfte, nur einer kurzen Erläuterung bedarf. Das Einlaßventil wird durch eine Feder fortwährend geöffnet und durch Niederdrücken der Stange *FO* geschlossen. Dieses Niederdrücken besorgt das Querhaupt *M*, indem dasselbe beim Aufsteigen den um *W* schwingenden Hebel nach außen und mit einem daran sitzenden Winkelarm die Stange *O* nach unten drückt. Gleichzeitig wird wieder, ähnlich wie in den vorhergehenden Beispielen, diese Stange *FO* in ihrer Lage durch einen Sperrzahn festgehalten, welcher erst beim Niedergange des Hammers ausgelöst wird. Eine nähere Beschreibung dieser Steuerung ist unnöthig, da dieselbe in dieser Art bei neueren Hämmern wohl kaum noch ausgeführt werden dürfte.

Ein Daelen'scher Hammer¹⁾ von 1300 kg Fallgewicht und 0,95 m Fallhöhe mit Hahnsteuerung ist in Fig. 899 u. 900 veranschaulicht. Damit der unter dem Kolben befindliche Dampf beim Niederfallen des Hammers über den Kolben treten und denselben beschleunigen kann, ist der Dampf-

¹⁾ Aus Bedebur's Verarbeitung der Metalle. S. a. Kille, Riedler, Seeberg, Dampfhammer.

Fig. 890.

Fig. 891.

Fig. 895.

Fig. 896.

Fig. 892.

Fig. 893.

Fig. 894.

cylinder, wie bei doppelwirkenden Maschinen, mit den beiden Dampfcanälen *o* und *u* versehen, die durch den entlasteten Drehschieber oder Wilson'schen Hahn *H* mit einander in Verbindung gebracht werden können. Die aus Fig. 901 u. 902 ersichtliche Einrichtung des letzteren ist so beschaffen, daß der durch *a* zutretende Dampf zuerst in den Raum *b* und nach den beiden Stirnseiten des conischen Hahnwirbels gelangt, von wo er in dessen Inneres treten kann. Von hier gelangt in der Stellung der Fig. 900 der frische Kesseldampf unter den Kolben, den er zum Aufsteigen zwingt, wobei der noch von dem vorhergehenden Spiele über dem Kolben befindliche Dampf durch den Canal *o* nach dem Ausblaserohre *c* entweichen kann. Bei einer geringen Drehung des Hahnes in die Stellung Fig. 901 werden beide Canäle abgeschlossen, so daß unterhalb des Kolbens Expansion und darüber Compression eintreten muß, und bei noch weiterer Drehung in diesem Sinne, Fig. 902, stehen beide Dampfcanäle mit einander in Verbindung, wodurch Druckausgleichung und bei dem Niederfallen des Hammers Expansion des Dampfes aus dem unteren Cylinderraum in den größeren oberhalb des Kolbens herbeigeführt wird. Die Steuerung wird mit der Hand mittelst des Hebels *h* erzielt, doch ist noch am Gestell der Winkelhebel *g* angebracht, gegen welchen der Hammer in seiner höchsten Stellung mit der Rolle *f* anstößt, um selbstthätig umzusteuern. Durch die Anwendung dieses Hahnes, der vollständig entlastet ist und daher leicht gehandhabt werden kann, gewinnt die ganze Steuerung eine bemerkenswerthe Einfachheit.

Um zur Erzielung einer noch besseren Ausnutzung des Dampfes eine größere Expansionswirkung zu erreichen, hat J. E. Keinecker¹⁾ zwei Cylinder über einander angewandt, von denen der untere, zum Heben des Hammers dienende, einen kleineren Durchmesser hat, als der obere, über dessen Kolben beim Niedergange des Hammers der Dampf geführt wird, welcher bei dem Erheben unter dem Kolben des kleineren Cylinders zur Wirkung kam, während die beiden Räume über dem unteren und unter dem oberen Kolben mit der äußeren Atmosphäre in Verbindung stehen. Wegen der hierdurch erreichbaren höheren Expansion verspricht diese Anordnung eine bessere Ausnutzung des Dampfes, doch dürfte sie sich mit Rücksicht auf die durch die größere Höhe verringerte Standfähigkeit hauptsächlich nur für die leichteren Hämmer mit schnellem Gange eignen.

Die vorstehend besprochenen Daelen'schen bilden in gewisser Weise den Uebergang zu den doppelwirkenden Hämmern, die sich von jenen hauptsächlich dadurch unterscheiden, daß oberhalb des Kolbens ebenso wie unter demselben frischer Kesseldampf zur Verwendung kommt. Wie schon oben bemerkt worden, kann hier ein doppelter Zweck verfolgt werden, nämlich

¹⁾ D. R.-P. Nr. 50712.

entweder die Wirkung des Schlages oder die Zahl der in bestimmter Zeit möglichen Schläge zu erhöhen. Für beide Zwecke ist das Mittel der Anwendung von frischem Oberdampf vorzüglich geeignet, doch ist die Ausnutzung des Dampfes dabei weniger vollkommen, weil man im allgemeinen hohe Expansionsgrade nicht erzielen kann. Die ersten derartigen Dampfhammer wurden von Maylor ausgeführt, nach welchem sie auch wohl benannt werden, und zwar hatten diese Hämmer nach Art der Masmyth'schen eine dünne Kolbenstange, so daß die Kolbenflächen ober- und unterhalb nahezu gleich waren. Später wurde die Doppelwirkung auch bei Hämmern mit dicker Kolbenstange nach Art der Daelen'schen angewandt, und zwar eignet sich diese Bauart vorzugsweise für schnellen Gang, weil die Wirkung des Dampfes auf Beschleunigung beim Fallen natürlich um so mehr vorherrscht, je größer die obere Kolbenfläche im Vergleich zur unteren ist. Auch Morrison'sche Hämmer hat man vielfach als Schnellhämmer mit Oberdampfwirkung ausgeführt.

Von den verschiedenen Ausführungsarten der Hämmer mit Oberdampf soll hier eine solche mit Ventilsteuerung von der Maschinenfabrik von G. Brinkmann und Co. in Witten a. d. Ruhr in Fig. 903 u. 904¹⁾ angeführt werden. In Bezug auf die allgemeine Anordnung des Hammers lassen die Figuren die Uebereinstimmung mit dem Masmyth'schen System erkennen, indem der schwere Hammerklotz durch eine dünne Kolbenstange mit dem Dampfkolben in Verbindung steht, und durch Führungsleisten senkrecht geführt ist, die in dem vorliegenden Falle durch warm aufgezoogene Ringe *c* (Schrumpfringe) an den Gerüstständern befestigt sind. Zur Vertheilung des durch das Rohr *E* und das Absperrventil *e* hinzutretenden Dampfes sind vier entlastete Ventile, zu jeder Seite des Cylinders zwei, angebracht, von denen zwei, *EO* und *EU*, für den Dampfeintritt ober- und unterhalb des Kolbens und *AO* und *AU* für den Dampfaustritt zu dienen haben. Durch den Handhebel *h* wird der Winkelhebel *w* bewegt, welcher in ersichtlicher Weise so mit den Ventilen in Verbindung gebracht ist, daß mit dem unteren Eintrittsventile *EU* zugleich das obere Austrittsventil *AO* geöffnet wird, während die beiden anderen Ventile währenddessen geschlossen sind und umgekehrt. Es wird hierdurch die Doppelwirkung in derselben Weise erreicht, wie bei den durch Ventile gesteuerten gewöhnlichen Dampfmaschinen. Dabei ist aber auch die Möglichkeit gegeben, den Hammer nur einfachwirkend ohne Oberdampf arbeiten zu lassen, wozu folgende einfache Einrichtung dient. Der das obere Eintrittsventil *EO* bewegende Hebelarm hat in dem Schlitz der Ventilstange so viel Spielraum oder todten Gang, daß dieses Ventil erst geöffnet wird, nachdem das damit gleichzeitig bewegte untere Austritts-

1) Aus Ledebur, Verarbeitung der Metalle.

Fig. 903.

Fig. 904.

Fig. 907.

Fig. 905.

Fig. 906.

ventil schon vollständig geöffnet ist, also dem unter dem Kolben befindlichen Dampfe den Austritt ins Freie gestattet. Wenn man daher die Ventilhebel nur bis in eine Stellung bewegt, in der das obere Eintrittsventil überhaupt noch nicht geöffnet ist, so fällt der Hammer nur unter dem Einflusse des eigenen Gewichtes nieder, während man Oberdampfwirkung erhält, wenn der Steuerungshändel *h* bis zu seiner tiefsten Lage herabgedrückt wird. Um dem entsprechend den Händel jederzeit sicher bis zu der gerade erforderlichen Tiefe zu bewegen, dient eine um den festen Bolzen *i* drehbare excentrische Scheibe, die in bestimmter Stellung festgestellt wird und als veränderlicher Anschlag dient, bis zu welchem der Steuerungshändel von dem Arbeiter niederzudrücken ist. Im Uebrigen ist die Einrichtung des Hammers aus der Figur deutlich, welche auch die rückwärtige Verlängerung *f* des Steuerhändels erkennen läßt, gegen welche der Hammerbär mit einem daran verstellbar angebrachten Bolzen *r* anstößt, um in der höchsten Lage selbstthätig umzusteuern. Zur Sicherung gegen ein trotz dieser Einrichtung etwa mögliches Durchschlagen des oberen Cylinderdeckels durch den zu hoch geschleuderten Dampfkolben dienen zwei hölzerne Prallbalken *b*; die zu beiden Seiten des Verüstes mit den Ständern verbundenen schmiedeeisernen Schienen *a* dienen zur wirksamen Verankerung der Ständer unter einander.

Einen Schnellhammer derselben Firma, G. Brinkmann u. Co., zeigen die Figuren 905 u. 906. Der Cylinder *C* ist hierbei, wie es bei leichten Hämmern ausreichend und wegen der damit verbundenen besseren Zugänglichkeit gebräuchlich ist, durch ein einständiges Gestell *G* unterstützt, das über dem Amböß *A* die Geradföhrung *F* für den Hammerbär *B* bildet, der mit der dicken Kolbenstange und dem Kolben in einem Stücke aus Gußstahl geschmiedet ist. Um den Kolben einbringen zu können, muß daher der untere Cylinderdeckel zweitheilig ausgeführt werden. Zur Dampfvertheilung dient ein entlasteter Kolbenschieber, wie er in Fig. 907 näher dargestellt ist, worin *a* das Austrittsrohr vorstellt, in das der Dampf aus dem oberen Cylinder- raume durch die Schieberöhllung hindurch entweichen kann, während der gehobene Schieber dem aus dem unteren Cylinder- raume durch *u* austretenden Dampfe den Eintritt in das Ausblaserohr gestattet. Der frische Kesseldampf tritt in der mittleren Höhe der Schieberkammer durch das Rohr *e* zunächst in den ringsum laufenden Canal *d* ein, und daher kann in der gezeichneten tiefsten Schieberstellung frischer Dampf durch die Schieber einschnürung unter den Kolben *K* gelangen, während der über demselben befindliche Dampf entweichen kann, wie es für die aufsteigende Bewegung des Hammers erforderlich ist. Bei diesem Aufsteigen des Hammers wird ein mit demselben bei *b*, Fig. 905, drehbar angeschlossener Lenker *f*, welcher sich am anderen cylindrischen Ende durch die um den festen Punkt *g* schwingende Hülse *h* verschieben kann, eine Drehung dieser Hülse um *g* veranlassen, vermöge deren

die an h angeschlossene Zugstange z den Hebel k niederzieht, so daß die am entgegengesetzten Arme angehängte Schieberstange s den Schieber emporzieht. Aus Fig. 907 erkennt man, wie bei dieser Erhebung des Schiebers zunächst der Dampfeintritt u durch den unteren Schieberlappen l abgeschlossen wird, so daß unter dem Kolben Expansion eintritt, worauf auch der obere Canal durch den Schieberlappen m geschlossen und über dem Kolben Compression des dort noch vorhandenen Dampfes eingeleitet wird. Bei weiterem Steigen des Schiebers tritt frischer Dampf aus dem Zuleitungsröhre e durch den Ringcanal d über den Kolben, so daß derselbe mit einer um so größeren Beschleunigung niedergeworfen wird, je länger der Canal o dem über den Kolben geführten frischen Dampfe geöffnet wird. Man hat es daher in der Hand, die Wucht der Schläge, sowie auch die Hubhöhe des Hammers dadurch zu verändern, daß man durch Verlegung des Drehpunktes für den Schieberhebel k den Beginn der Oberdampfwirkung früher oder später eintreten läßt. Hierzu dient der lange Hebel p , Fig. 906, durch dessen Stellung die Hubhöhe und Schlagstärke veränderlich gemacht werden kann, und welcher fest in einen der Einschnitte des Führungsbogens q eingestellt wird, wenn man Schläge von gleichbleibender Stärke erzielen will. Dagegen dient der wagerechte, auf der stehenden Axe angebrachte Hebel w zur Regelung des Dampfzutrittes durch das Absperrventil. Die Figur zeigt auch, wie die den Anboß aufnehmende Chabotte auf einem besonderen Fundamente ruht, von welchem dasjenige für den Gerüstständer ganz getrennt aufgeführt ist. Diese Hämmer werden mit Fallgewichten von 150 bis zu 1000 kg und Hubhöhen zwischen 500 und 1000 mm ausgeführt.

Von dem Vorstehenden in mancher Hinsicht abweichend ist der Dampfhammer von A. H e n d e l s in Solingen ¹⁾, Fig. 908. Dieser Hammer wird durch einen Muschelschieber e gewöhnlicher Art gesteuert, welcher dadurch stets das Bestreben erhält, in die tiefste Lage sich zu bewegen, daß die Schieberstange mit einer plungerartigen Verdickung durch die Stopfbüchse in das Innere des Schieberkastens hineintritt, groß genug, um durch den Dampfdruck auf ihren Querschnitt die Reibungswiderstände des Schiebers zu überwinden. In dieser Abwärtsbewegung wird der Schieber aber begrenzt entweder durch den kurzen Arm a_1 des Steuerhebels a bei dem Gebrauche des Hammers als Schnellhammer, oder beim Gesenktschmieden durch eine Sperrklinke g , welche durch eine Feder in einen Einschnitt der Schieberstange eingedrückt wird, und den Schieber in der höheren Lage so lange festhält, bis die Klinke vermittelt des Fußtrittes o und Winkelhebels c aufgelöst wird. Hierbei ist die Anordnung so getroffen, daß der Schieber in der durch die Klinke festgehaltenen Stellung so viel Dampf unter den Kolben

¹⁾ D. R.-P. Nr. 35606.

eintreten läßt, als zum Hochhalten des Hammers erforderlich ist, so daß man, was beim Gefenkschmieden von besonderer Wichtigkeit ist, das betreffende Arbeitsstück genau über das Untergesenk einführen kann, ehe der Hammer durch Treten des Fußtrittes veranlaßt wird, in Folge der dann stattfindenden Oberdampfwirkung mit voller Wucht niederzufallen. So lange der Fußtritt niedergehalten wird, steuert sich der Hammer vermittelst des Hebels aba_1

Fig. 908.

selbstthätig um. Eigenthümlich ist bei diesem nach dem Vorstehenden sowohl zum Recken wie zum Gefenkschmieden geeigneten Hammer die Einrichtung, um die Stärke der Schläge zu regeln, indem hierzu ein in dem Führungsprisma s verschieblicher Keil angewandt wird, auf dessen obere Fläche sich das untere Ende der Schieberstange aufsetzt. Durch Verstellung dieses Keiles mittels der Handkurbel v kann man daher die Tiefe veränderlich machen, bis zu welcher der Schieber durch den Dampfdruck auf die dicke Schieberstange herabgeschoben wird, womit auch eine Veränderung in der Deffnungsweite des Oberdampfcanals und damit der Schlagstärke erzielt wird. Dieser Hammer soll, wie aus dem Vorstehenden sich ergibt,

ebensowohl zum gewöhnlichen Schmieden als Schnellhammer, wie auch zum Gefenkschmieden als sogenannte Dampfstanze verwendet werden können.

Die mancherlei sonst noch ausgeführten Schnellhämmer unterscheiden sich von den hier besprochenen hauptsächlich nur in Einzelheiten, insbesondere in Betreff der Steuerungsanordnungen. Der Eigenthümlichkeiten der Hämmer von Türck und derjenigen von Farcot wurde schon vorstehend gedacht.

Zum Schlusse mag noch angeführt werden, daß man auch horizontale Dampfhammer ¹⁾ zum Schmieden, und zwar in der Art ausgeführt hat, daß man zwei schwere, mit Rollen auf wagerechten Schienen laufende Hammerflöze durch die Kolben von zwei Dampfzylindern gegen einander und gegen ein zwischen ihnen befindliches Schmiedestück schnellt, so daß das Arbeitsstück von beiden Seiten den Stoß erhält. Das Arbeitsstück ruht hierbei auf einem quer zu den Hammerbahnen beweglichen Rollwagen, der so viel Beweglichkeit haben muß, daß beide Hämmer genau zu derselben Zeit den Stoß ausüben. Vermöge dieser Einrichtung fällt natürlich die Nothwendigkeit des schweren und wenig stabilen hohen Hammergestelles, sowie der theuren Fundirung fort, und es wird die ganze in den Hammerflözen enthaltene lebendige Kraft auf das Arbeitsstück übertragen und in nutzbare Arbeit zur Formänderung verwandelt; auch wird als besonderer Vortheil angeführt, daß die Schmiedestücke besser und namentlich reiner von Schlacken ausfallen, indem die letzteren zwischen den beiden Hammerbahnen frei nach unten hindurchfallen können. Nach der angegebenen Quelle sollen derartige Hämmer in englischen Stahlwerken vielfach eine vortheilhafte Verwendung finden, in Deutschland scheinen sie eine nennenswerthe Verbreitung nicht gefunden zu haben.

§. 220. **Berechnung der Dampfhammer.** Für die Berechnung der Dampfhammer sei G in Kilogrammen das Gewicht des Hammerbärs nebst Kolben

Fig. 909.

und Kolbenstange und $F = \pi \frac{D^2}{4}$ die Querschnittsfläche ²⁾ des Zylinders vom Durchmesser D und ebenso $f = \pi \frac{d^2}{4} = v F$ die Querschnittsfläche der Kolbenstange vom Durchmesser d . Ferner sei $h = AD$, Fig. 909, der ganze Hub des Hammers, p die absolute Pressung des Dampfes beim Eintritt in den Dampfzylinder in Kilogrammen für 1 qm (1 Atm. = 10 000 kg) und p^1 der Gegendruck des austretenden Dampfes (p^1 kann zu etwa 1,1 Atm. angenommen werden). Die Reibung des Kolbens im Zylinder, der Kolbenstange in der Stopfbüchse und des Hammerbärs in den Führungen mögen zusammen R kg betragen.

Es werde zunächst ein einfach wirkender Dampfhammer mit dünner Kolbenstange vorausgesetzt (Rasmyth) und angenommen, daß der Dampf

¹⁾ Dampfhammer von D. Koller, A. Kiedler, L. Seeberg.

²⁾ Alle Maße in Metern.

den beiden anderen Strecken $l - l_1$ und a veränderlich. Zur Berechnung der Zeiten und Geschwindigkeiten ist es zulässig, die mittlere Beschleunigung zu Grunde zu legen, welche sich ergibt, wenn man die gesammte Arbeit aller Kräfte auf dem betreffenden Wege durch die Wegstrecke dividirt, indem man die Bewegung als eine gleichmäßig veränderliche betrachtet, für welche jener Mittelwerth in Rechnung zu stellen ist. Man hat für die erste Wegstrecke l_1 unter Volldruck die constante Beschleunigung:

$$c_1 = \frac{(F - f)p + fp_0 - Fp^1 - G - R}{G} g \dots 3)$$

wenn $g = 9,81$ die Beschleunigung der Schwere bedeutet, und man erhält hiermit die Zeit zum Durchlaufen des Weges l_1 zu

$$t_1 = \sqrt{\frac{2l_1}{c_1}} \dots 4)$$

und die Endgeschwindigkeit in B , Fig. 909,

$$v_1 = c_1 t_1 = \sqrt{2c_1 l_1} \dots 5)$$

Die mittlere Beschleunigung während der Expansion auf dem Wege $l - l_1$ erhält man nach dem Angeführten zu

$$c_2 = \frac{(F - f) \frac{pl_1 \ln \varepsilon}{l - l_1} + fp_0 - Fp^1 - G - R}{G} g \dots 6)$$

und hiermit die Geschwindigkeit zu Ende der Expansion, v_2 aus

$$v_2^2 = v_1^2 + 2c_2(l - l_1) \dots 7)$$

während die zugehörige Zeit zu

$$t_2 = 2 \frac{l - l_1}{v_1 + v_2} \dots 8)$$

folgt.

Für die Zusammendrückung des Dampfes auf dem Wege $a = h - l$ hat man die mittlere Verzögerung zu

$$c_3 = \frac{Fp^1 \varepsilon^1 z \frac{\ln \varepsilon^1}{a} - Fp_0 + G + R}{G} g \dots 9)$$

welche die anfängliche Geschwindigkeit v_2 in der Zeit

$$t_3 = \frac{v_2}{c_3} \dots 10)$$

bis auf Null herabsetzt.

Der hierauf folgende Niedergang des Kolbens geschieht während des Weges a , auf welchem sich der Dampf wieder ausdehnt, mit einer durchschnittlichen Beschleunigung

fünf Atmosphären (4 Atm. Ueberdruck) in den Cylinder eintreten und mit zweifacher Expansion ($\varepsilon = 2$) zur Wirkung kommen, während der über dem Kolben befindliche Abdampf behufs der Brallung einer vierfachen Zusammendrückung ($\varepsilon^1 = 4$) unterworfen sein soll, nach deren Erreichung zwischen der höchsten Kolbenstellung und dem oberen Cylinderdeckel noch ein Zwischenraum von $z = 0,050$ m Höhe verbleiben möge. Hiermit erhält man den Weg a für die Zusammendrückung zu $a = (\varepsilon - 1) z = 3 \cdot 0,050 = 0,150$ m, daher

$$l = h - a = 0,850 \text{ m und } l_1 = \frac{1}{2} 0,850 = 0,425 \text{ m.}$$

Für die Rechnung sei die Spannung des ausblafenden Dampfes zu 1,1 Atmosphären, die Reibung R zu 0,1 $G = 200$ kg angenommen und ein Durchmesser d der Kolbenstange gleich $\frac{1}{6} D$, also das Querschnittsverhältnis $\frac{f}{F} = \nu = \frac{1}{36}$ vorausgesetzt, so daß die untere Kolbenfläche $F - f = \frac{35}{36} F$ anzunehmen ist. Hiermit erhält man, wenn man den Druck einer Atmosphäre zu 10000 kg für 1 qm annimmt, aus 1):

$$(2000 + 200)l = 10000 \left(\frac{35}{36} F \cdot 5 \cdot 0,425 (1 + \ln 2) + \frac{35}{36} F \cdot 0,150 + \frac{1}{36} F - F \cdot 1,1 \cdot 0,850 - F \cdot 1,1 \cdot 0,20 \ln 4 \right),$$

oder

$0,2200 = F(3,49770 + 0,14589 + 0,02778 - 0,9350 - 0,3050 = 2,4314 F$ woraus $F = 0,09048$ qm folgt, welchem Querschnitte ein Durchmesser $D = 0,339$ m oder rund 34 cm entspricht; die Kolbenstange erhält demgemäß einen Durchmesser $d = 56$ mm. Man erhält ferner für den Niedergang des Kolbens nach 2):

$$1800 + 10000 F \left(1,1 \cdot 0,2 \ln 4 + 0,850 - \frac{35}{36} 1,1 - \frac{1}{36} \right) = \frac{2000}{2 \cdot 9,81} v^2 = 101,940 v^2,$$

woraus sich

$$v = \sqrt{18,1205} = 4,26 \text{ m}$$

ergiebt, entsprechend einer Fallhöhe von $h_0 = 0,051 \cdot 18,12 = 0,924$ m. Ferner folgt aus 3) die Beschleunigung für die Volldruckperiode:

$$c_1 = \frac{10000 \cdot F \left(\frac{35}{36} \cdot 5 + \frac{1}{36} - 1,1 \right) - 2200}{2000} \cdot 9,81 = 6,03 \text{ m,}$$

und damit

$$t_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,425}{6,03}} = 0,375 \text{ Sec.,}$$

sowie die Endgeschwindigkeit

$$v_1 = 0,375 \cdot 6,03 = 2,26 \text{ m.}$$

Ebenso ist für die Expansionsperiode nach 6):

$$c_2 = \frac{10000 \cdot 0,0905 \left(\frac{35}{36} \cdot 5 \ln 2 + \frac{1}{36} - 1,1 \right) - 2200}{2000} \cdot 9,81 = -0,59 \text{ m,}$$

woraus die Geschwindigkeit

und die Zeit

$$v_2 = \sqrt{2,26^2 - 2 \cdot 0,59 \cdot 0,425} = 2,15 \text{ m,}$$

$$t_2 = 2 \frac{0,425}{2,26 + 2,15} = 0,193 \text{ Sec.}$$

folgt.

Für die Zusammendrückung hat man die Verzögerung:

$$c_3 = \frac{905 \left(1,1 \cdot 4 \cdot 0,050 \frac{\ln 4}{0,150} - 1 \right) + 2200}{2000} g = 15,37 \text{ m,}$$

und die Zeit zum Steigen

$$t_3 = \frac{2,15}{15,37} = 0,14 \text{ Sekunden.}$$

Für die Ausdehnungsperiode ist die Beschleunigung nach 11):

$$c_4 = \frac{905 \left(\frac{0,200}{0,150} 1,1 \ln 4 - \frac{35}{36} 1,1 - \frac{1}{36} \right) + 1800}{2000} 9,81 = 12,98 \text{ m,}$$

womit

$$v_4 = \sqrt{2 \cdot 0,15 \cdot 12,98} = 1,97 \text{ m,}$$

und

$$t_4 = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,15}{12,98}} = 0,152 \text{ Sekunden}$$

folgt. Endlich hat man für den Fall durch die Strecke $h - a = 0,85 \text{ m}$ die Beschleunigung

$$c_5 = \frac{1800 - 905 \frac{35}{36} 0,1}{2000} 9,81 = 8,397 \text{ m}$$

und erhält damit die Endgeschwindigkeit beim Aufschlagen auf den Amböß

$$v = \sqrt{1,97^2 + 2 \cdot 8,397 \cdot 0,85} = 4,25 \text{ m,}$$

wie vorstehend aus 2), während die Zeit

$$t_5 = \frac{2 \cdot 0,850}{1,97 + 4,25} = 0,273 \text{ Sekunden}$$

folgt.

Hiernach ermittelt sich die ganze Zeit eines Spieles

$$T = 0,375 + 0,193 + 0,140 + 0,152 + 0,273 = 1,33 \text{ Sekunden,}$$

so daß die höchstmögliche Zahl der Schläge in einer Minute sich zu

$$n = \frac{60}{1,133} = 53$$

ergiebt.

Der Dampfverbrauch für jede Hebung bestimmt sich, wenn das Gewicht eines Cubimeters Dampf von 5 Atm. Spannung zu $\gamma = 2,75 \text{ kg}$ angenommen und von den schädlichen Räumen abgesehen wird, zu

$$Q = 0,0905 \cdot 0,425 \cdot 2,75 = 0,106 \text{ kg,}$$

so daß man den Werth

$$\eta = \frac{2000 \cdot 0,924}{0,106} = 17434$$

erhält.

Wenn man den Dampfhammer ohne Prallung arbeiten lassen will, so gehen die Formeln 1) und 2) über in

$$(G + R)h = (F - f)p l_1 (1 + \ln \varepsilon) + (F - f)p_0 a + f p_0 h - F p^1 h \dots \dots \dots 1 a)$$

und

$$(G - R)h + F p_0 h - (F - f)p^1 h - f p_0 h = G \frac{v^2}{2g} \dots \dots 2 a)$$

und ebenso ändern sich die in den übrigen Formeln enthaltenen Werthe für die Arbeit, welche zur Zusammendrückung des Dampfes über dem Kolben angewendet und durch die nachherige Ausdehnung wieder geleistet wird.

Läßt man bei dem vorstehend berechneten Dampfhammer die Prallung fort, so ergibt sich aus der Gleichung 1 a) die Größe l_1 der Füllung durch

$$2200 \cdot 1 = 905 \left(\frac{35}{36} \cdot 5 l_1 (1 + \ln 2) + \frac{35}{36} (1 - 2 l_1) + \frac{1}{36} - 1,1 \right)$$

zu

$$l_1 = \frac{2290,5}{5688,3} = 0,403 \text{ m,}$$

also $l = 2 \cdot l_1 = 0,806 \text{ m}$ und $a = 0,194 \text{ m}$. Hiermit erhält man weiter nach 2 a):

$$1800 + 905 \left(1 - \frac{35}{36} 1,1 - \frac{1}{36} \right) = 2000 \cdot \frac{v^2}{2 \cdot 9,81}$$

wonach

$$v = \sqrt{16,792} = 4,097 \text{ m}$$

und

$$h_0 = 0,051 \cdot 16,792 = 0,856 \text{ m}$$

folgt.

Die Beschleunigung ist während der Volldruckwirkung wie vorstehend $c_1 = 6,03 \text{ m}$; während der Expansion ebenfalls wie vorstehend $c_2 = -0,59 \text{ m}$, dagegen berechnet sich während des freien Emporsteigens auf die Höhe $a = 0,194 \text{ m}$ die Verzögerung durch

$$c_3 = \frac{F(p_0 - p^1) - G - R}{G} g = \frac{-0,1 \cdot 905 - 2200}{2000} 9,81 = -11,23 \text{ m} \dots 9 a)$$

Für das Niederfallen durch die ganze Höhe ist hier die Beschleunigung wie vorstehend $c_3 = 8,397 \text{ m}$. Damit ergibt sich:

$$v_1 = 2,207 \text{ m}; v_2 = 2,096 \text{ m} \text{ und } v = 4,097 \text{ m}$$

wie oben, und

$$t_1 = 0,366 \text{ Sec.}; t_2 = 0,188 \text{ Sec.}; t_3 = 0,186 \text{ Sec.} \text{ und } t_4 = 0,488 \text{ Sec.};$$

so daß die ganze Zeit eines Spieles zu $T = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 1,228 \text{ Sec.}$, und die größtmögliche Zahl der Schläge zu $n = 48,8$ sich ergibt. Das Gewicht des für einen Schlag ohne Rücksicht auf den schädlichen Raum erforderlichen Dampfes ist $Q = 0,1004 \text{ kg}$ und der Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{2000 \cdot 0,856}{0,1004} = 17052.$$

Aus dem Vergleiche dieser und der vorher gefundenen Resultate erkennt man, daß durch die Prallung die Wirkung jedes Schläges gesteigert wird und der

Hammer mehr Schläge in derselben Zeit machen kann, als ohne Brallung. Die erforderliche Dampfmenge und der Wirkungsgrad fallen bei den Hämmern mit Brallung etwas größer aus, als bei denen ohne Brallung.

Für Hämmer mit Oberdampfwirkung werde angenommen, daß nach beendigter Expansionswirkung, wenn der Kolben den Weg l durchlaufen hat, gleichzeitig mit dem Auspuffen des Dampfes unter dem Kolben frischer Kesseldampf von der Spannung p über den Kolben geführt werden soll, welcher während des ganzen Niederganges in den Cylinder geführt wird und den Fall beschleunigt. Eine Expansionswirkung des Dampfes oberhalb wird hierbei in der Regel nicht angewendet, da eine solche durch die Handsteuerung nicht wohl erreichbar ist und durch Anordnung einer selbstthätigen Steuerung der Hammer an Einfachheit einbüßen würde. Durch eine Expansion des Oberdampfes würde zwar eine bessere Ausnutzung des Dampfes erzielt werden, doch würde wegen der dann kleineren Endgeschwindigkeit die Wirkung jedes Schlages und auch die minutliche Schlagzahl geringer ausfallen. Die Kolbenstange wird bei diesen Hämmern viel stärker beansprucht, als bei Hämmern ohne Oberdampf, weshalb man ihren Durchmesser etwa zwischen $\frac{1}{3}$ und $\frac{2}{5}$ des Kolbendurchmessers anzunehmen pflegt.

Die Gleichung 1) ändert sich hierbei nur insofern, als während des letzten Kolbenweges um die Größe $a = h - l$ frischer Kesseldampf von der Spannung p dem Kolben entgentritt, so daß man hier hat:

$$(G + R)h = (F - f)p l_1 (1 + \ln \varepsilon) + (F - f)p_0 a + fp_0 h - Fp^1 l - Fpa \dots \dots \dots 1b)$$

Ebenso gilt für den Niedergang die Gleichung:

$$(G - R)h + Fph - (F - f)p^1 h - fp_0 h = G \frac{v^2}{2g} \dots \dots \dots 2b)$$

Zur Bestimmung der Dauer eines Schlages hat man die Beschleunigungen und Geschwindigkeiten für die Volldruckwirkung und für die Expansionswirkung des Unterdampfes wie vorher nach den Formeln 3) bis 8) zu bestimmen. Für die Bewegung des Kolbens um die Länge $a = h - l$ hat man die Verzögerung

$$c_3 = \frac{F(p - p_0) + G + R}{G} g \dots \dots \dots 9b)$$

während die Beschleunigung für die ganze Dauer des Niederfallens durch

$$c_4 = \frac{G - R + Fp - (F - f)p^1 - fp_0}{G} g \dots \dots \dots 14b)$$

dargestellt ist.

Die für einen Schlag erforderliche Dampfmenge setzt sich hierbei zusammen aus der unter den Kolben geführten Dampfmenge Q_1 und der über den Kolben tretenden Q_2 . Während Q_1 sich, abgesehen von den schädlichen

Räumen, wie oben durch $Q_1 = (F - f) l_1 \gamma$ ermittelt, ist zu berücksichtigen, daß oberhalb des Kolbens in dem Augenblicke, wo der frische Kesseldampf dem Aufsteigen entgegenwirkt, von dem vorhergehenden Spiele noch das Volumen Fa mit Dampf von der Spannung p^1 erfüllt ist, für welches man bei der Zusammendrückung auf die Spannung p einen Raum annehmen kann gleich $Fa \frac{p^1}{p}$. Daher muß über den Kolben ein Gewicht

$Q_2 = F \left(h - a \frac{p^1}{p} \right) \gamma$ eingeführt werden, und das für jeden Schlag erforderliche Gewicht Dampf wird durch

$$Q = Q_1 + Q_2 = \alpha \left[(F - f) l_1 + F \left(h - a \frac{p^1}{p} \right) \right] \gamma \quad 19 \text{ b)}$$

ausgedrückt, wenn wieder unter α eine die schädlichen Räume berücksichtigende Verhältnißzahl verstanden wird.

Es kann bemerkt werden, daß mit der Einführung des frischen Dampfes von der Spannung p in den Raum Fa oberhalb des Kolbens wegen der daselbst vorherrschenden geringeren Dampfspannung p^1 in Folge des plötzlichen Spannungsabfalles ein Arbeitsverlust verbunden ist, welcher in derselben Weise zu beurtheilen ist, wie bei allen anderen Dampfmaschinen, und welcher nur dann vermieden werden kann, wenn der über dem Kolben befindliche Abdampf vor Einführung frischen Oberdampfes bis auf die Spannung p des letzteren zusammengedrückt wird.

Setzt man bei dem vorstehend berechneten Dampfhammer von 2000 kg Fallgewicht und 1 m Hubhöhe Oberdampfwirkung voraus und nimmt den Durchmesser der Kolbenstange gleich $\frac{1}{3}$ von dem des Kolbens, also $f = \frac{1}{9} F$ an, und setzt ferner voraus, daß der Weg, auf welchem dem aufsteigenden Kolben frischer Dampf entgegentritt, ebenfalls $a = 0,150$ m betrage, so erhält man unter denselben Voraussetzungen wie oben den Querschnitt F des Kolbens nach 1 b) aus:

$$(2000 + 200) 1 = 10\,000 \left(\frac{8}{9} F \cdot 5 \cdot 0,425 \left(1 + \ln 2 \right) + \frac{8}{9} F \cdot 0,150 \right) + \frac{1}{9} F - F \cdot 1,1 \cdot 0,85 - F \cdot 5 \cdot 0,150,$$

oder

$$0,2200 = F (3,198 + 0,133 + 0,111 - 0,935 - 0,750) = 1,757 F,$$

woraus

$$F = \frac{0,2200}{1,757} = 0,1252 \text{ qm}$$

folgt, welchem Querschnitte ein Durchmesser $D = 0,399$ oder rund $D = 0,400$ m entspricht. Die Kolbenstange erhält demgemäß einen Durchmesser von 133 mm. Ferner gilt für den Niedergang des Hammers die Gleichung 2 b):

$$1800 + 10\,000 \cdot 0,1252 \left(5 - \frac{8}{9} 1,1 - \frac{1}{9} \right) = \frac{2000}{2 \cdot 9,81} v^2 = 101,94 v^2,$$

woraus sich

$$v = \sqrt{\frac{6696,8}{101,94}} = \sqrt{65,68} = 8,10 \text{ m}$$

ergiebt, entsprechend einer Fallhöhe $h_0 = 0,051 \cdot 65,68 = 3,350 \text{ m}$, gegenüber den entsprechenden Höhen von 0,924 m und 0,856 m, welche sich für denselben Hammer ohne Oberdampf vorstehend ergaben. Diese beträchtliche Steigerung der Arbeit erklärt sich außer durch die Wirkung des Oberdampfes auch durch den größeren Cylinderdurchmesser. Man erhält zur Bestimmung der Fallzeit nach den vorstehend angegebenen Formeln die Beschleunigung beim Aufsteigen während des Volldruckes nach 3):

$$c_1 = \frac{1252 \left(\frac{8}{9} \cdot 5 + \frac{1}{9} - 1,1 \right) - 2200}{2000} 9,81 = 10,426 \text{ m,}$$

womit

$$t_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,425}{10,426}} = 0,285 \text{ Sekunden}$$

und die Endgeschwindigkeit

$$v_1 = 0,285 \cdot 10,426 = 2,971 \text{ m}$$

folgt. Für die Expansionsperiode ist

$$c_2 = \frac{1252 \left(\frac{8}{9} 5 \ln 2 + \frac{1}{9} - 1,1 \right) - 2200}{2000} 9,81 = 2,05 \text{ m,}$$

womit die Endgeschwindigkeit sich zu

$$v_2 = \sqrt{2,971^2 + 2 \cdot 2,05 \cdot 0,425} = 3,250 \text{ m}$$

ergiebt, während die Zeit

$$t_2 = 2 \frac{0,425}{2,971 + 3,250} = 0,136 \text{ Sekunden}$$

folgt. Die Verzögerung während des Weges $a = 0,150$ folgt nach 9 b) zu

$$c_3 = \frac{1252 \cdot 4 + 2200}{2000} 9,81 = 35,355 \text{ m}$$

und die Zeit zum Steigen auf die Höhe $a = 0,150$ zu

$$t_3 = \frac{3,250}{35,355} = 0,092 \text{ Sekunden.}$$

Für das Niederfallen hat man die Beschleunigung nach 14 b):

$$c_4 = \frac{1800 + 1252 \left(5 - \frac{8}{9} 1,1 - \frac{1}{9} \right)}{2000} 9,81 = 32,84 \text{ m,}$$

womit die Endgeschwindigkeit beim Aufschlagen zu

$$v = \sqrt{2 \cdot 1 \cdot 32,84} = 8,10 \text{ m}$$

folgt, übereinstimmend mit dem aus 2 b) gefundenen Werthe. Die Fallzeit ergibt sich zu

$$t_4 = 2 \frac{1}{8,10} = 0,247 \text{ Sekunden.}$$

Man erhält daher die ganze Zeit für einen Schlag zu

$$T = 0,285 + 0,136 + 0,092 + 0,247 = 0,760 \text{ Sekunden,}$$

so daß die größtmögliche Zahl von Schlägen in einer Minute sich zu

$$n = \frac{60}{0,760} = 79$$

berechnet. Die für einen Schlag erforderliche Dampfmenge hat, abgesehen von den schädlichen Räumen, nach 19 b) ein Gewicht

$$Q = 0,1252 \left(\frac{8}{9} \cdot 0,425 + 1 - 0,15 \frac{1,1}{5} \right) 2,75 = 0,463 \text{ kg,}$$

womit man für den Wirkungsgrad einen Werth

$$\eta = \frac{2000 \cdot 3,350}{0,463} = 14471 \text{ mkg}$$

erhält, der also erheblich kleiner ist als bei den einfachwirkenden Hämmer; ein Ergebnis, welches hauptsächlich dem Umstande zuzuschreiben ist, daß der Oberdampf ganz ohne Expansion, also sehr unvortheilhaft zur Wirkung kommt.

Für die Berechnung der Daalen'schen Hämmer werde vorausgesetzt, daß der Dampf von der Spannung p Atmosphären während des Weges l_1 unter den Kolben geführt werde, während der oberhalb befindliche ausbläst, welcher wegen der Widerstände in der Ableitung eine Spannung p^1 Atmosphären haben mag. Dann soll der Eintritt des Dampfes abgesperrt und gleichzeitig die Verbindung des oberen mit dem unteren Cylinderraume hergestellt werden, so daß eine Mischung der in beiden Räumen enthaltenen Dampfmengen stattfindet, der zufolge eine mittlere Spannung p_m sich einstellt, die, abgesehen von den schädlichen Räumen, nach dem Mariotte'schen Gesetze durch

$$p_m [(F - f) l_1 + F(h - l_1)] = p(F - f) l_1 + p^1 F(h - l_1)$$

bestimmt werden kann.

Diese Spannung, vermöge deren auf die untere kleinere Kolbenfläche ein Druck $(F - f) p_m$ treibend und auf die obere Kolbenfläche ein Widerstand $F p_m$ zur Wirkung kommt, vergrößert sich bei der weiteren Aufwärtsbewegung des Kolbens bis zur Weglänge h , indem hierbei die dicke Kolbenstange in den Cylinder eintritt und das Volumen wie durch einen Plungerkolben verkleinert wird. Das Verhältniß der hierbei stattfindenden Compression ist durch

$$\varepsilon_1 = \frac{(F - f) l_1 + F(h - l_1)}{(F - f) h} \dots \dots \dots 21)$$

gegeben, und es wird zu der gedachten Zusammendrückung eine Arbeit verbraucht, die sich nach dem Mariotte'schen Gesetze zu

$$A_1 = [p(F - f) l_1 + p^1 F(h - l_1)] \ln \varepsilon_1 \dots \dots \dots 22)$$

bestimmt. Beim Niedergange des Kolbens tritt die Kolbenstange wieder aus dem Cylinder heraus, in Folge dessen der von dem Dampfe eingenommene Raum sich in dem Verhältnisse

$$\varepsilon = \frac{F}{F - f} \dots \dots \dots 23)$$

vergrößert, womit eine von dem Dampfe ausgeübte Expansionsarbeit

$$A = [p(F - f)l_1 + p^1 F(h - l_1)] \ln \varepsilon . . . \quad 24)$$

verbunden ist.

Da man der Kolbenstange hierbei einen Durchmesser zwischen 0,5 D und 0,6 D zu geben pflegt, also f zwischen 0,25 F und 0,36 F gelegen ist, so erhält man bei diesen Hämmeren ein Expansionsverhältniß ε zwischen

$$\frac{100}{75} = 1,33 \text{ und } \frac{100}{64} = 1,56,$$

während das Compressionsverhältniß ε_1 außer von den Querschnitten f und F auch von den Größen l_1 und h abhängig ist. Hiernach ermittelt sich die Wirkung des Dampfes wie folgt. Man findet für den Ausgang wie in den vorhergehenden Fällen die Gleichung

$$(G + R)h = (F - f)p l_1 + f p_0 h - F p^1 l_1 - A_1 - \xi F(h - l_1) \quad 1c)$$

worin A_1 nach 22) die Arbeit zur Verdichtung des abgeschlossenen Dampfes durch die in den Cylinder eintretende Kolbenstange vorstellt und der Ausdruck $\xi F(h - l_1)$ dem Widerstande Rechnung trägt, welcher sich dem Uebertritte des Dampfes aus dem oberen in den unteren Cyliuderraum entgegensetzt, indem angenommen wird, daß diesem Widerstande ein Druck von der Größe ξ für die Flächeneinheit auf die Kolbenfläche F entspricht. In ähnlicher Weise findet man die Gleichung für den Niedergang:

$$(G - R)h + A - f p_0 h - \xi (F - f)h = G \frac{v^2}{2g} \quad 2c)$$

wenn A nach 24) die Expansionsarbeit des Dampfes ist und der Widerstand beim Uebertritte des Dampfes durch einen Druck von ξ Atmosphären auf die Unterfläche des Kolbens dargestellt wird.

Die Dauer eines Schlages zerfällt in die drei Perioden:

1. der Aufwärtsbewegung um die Länge l_1 , für welche die Beschleunigung e_1 , die Zeitdauer t_1 und die Endgeschwindigkeit v_1 durch 3, 4 und 5 gefunden werden,

2. der Aufwärtsbewegung um die Strecke $h - l_1$, wobei die erlangte Endgeschwindigkeit v_1 bis zu Null herabgezogen wird, wozu unter der Annahme einer gleichmäßig verzögerten Bewegung eine Zeit $t_2 = 2 \frac{h - l_1}{v_1}$ erforderlich ist,

3. des Niederganges um die Größe h , wobei die Geschwindigkeit v erzeugt wird, was eine Zeit $t_3 = \frac{2h}{v}$ erfordert, wenn die Bewegung wiederum als gleichmäßig beschleunigt angesehen wird.

Die für einen Schlag erforderliche Dampfmenge bestimmt sich hier wie bei dem einfachwirkenden Hammer nach 19) durch $Q = \alpha (F - f) l_1 \gamma$.

Es sei der in den vorstehenden Beispielen berechnete Dampfhammer von 2000 kg Fallgewicht und $h = 1$ m Hubhöhe als Daelen'scher Hammer auszuführen, wobei der Durchmesser der Kolbenstange $d = 0,6 D$, also $f = 0,36 F$ angenommen werden möge. Ferner sei die Länge l_1 des Kolbenhubes bis zur Abperrung zu $l_1 = 0,75$ m vorausgesetzt. Unter diesen Voraussetzungen erhält man das Verdichtungsverhältniß nach 21) zu

$$\varepsilon_1 = \frac{(1 - 0,36) 0,75 + (1 - 0,75)}{(1 - 0,36) 1} = \frac{73}{64} = 1,140$$

und damit die Arbeit zum Verdichten nach 22):

$$A_1 = 10000 F (5 \cdot 0,64 \cdot 0,75 + 1,1 \cdot 0,25) \ln 1,140 = 0,350 \cdot 10000 F \text{ mkg.}$$

Hiermit ergibt sich der erforderliche Kolbenquerschnitt F aus 1 c), wenn man ζ zu 0,1 Atmosphären voraussetzt:

$$2200 \cdot 1 = 10000 \cdot F (0,64 \cdot 5 \cdot 0,75 + 0,36 - 1,1 \cdot 0,75 - 0,350 - 0,1 \cdot 0,25)$$

oder

$$0,22 = F (2,4 + 0,36 - 0,825 - 0,350 - 0,025) = F \cdot 1,56,$$

woraus

$$F = \frac{0,22}{1,56} = 0,1410 \text{ qm}$$

folgt. Hierzu gehört ein Durchmesser $D = 0,424$ m und demnach ein Durchmesser der Kolbenstange $d = 0,254$ m.

Man erhält ferner mit dem Expansionsverhältnisse $\varepsilon = \frac{1}{0,64} = 1,562$ die Arbeit des Dampfes bei seiner Ausdehnung nach 24):

$$A = 10000 \cdot F (5 \cdot 0,64 \cdot 0,75 + 1,1 \cdot 0,25) \ln 1,562 = 1,193 \cdot 10000 F \text{ mkg.}$$

Hiermit erhält man dann die Endgeschwindigkeit des Hammers v beim Aufschlagen aus 2 c):

$$1800 + 10000 F (1,193 - 0,36 - 0,1 \cdot 0,64) = \frac{2000}{2 \cdot 9,81} v^2$$

oder

$$1800 + 1084 = 101,94 v^2,$$

woraus

$$v = \sqrt{28,291} = 5,319 \text{ m}$$

entsprechend einer Fallhöhe

$$h_0 = 1,443 \text{ m}$$

folgt.

Die Beschleunigung des Hammers beim Steigen auf die Höhe $l_1 = 0,75$ m ergibt sich nach 3) zu

$$c_1 = \frac{1410 (0,64 \cdot 5 + 0,36 - 1,1) - 2200}{2000} 9,81 = 7,200 \text{ m,}$$

woraus die Zeit

$$t_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,75}{7,20}} = \sqrt{0,2083} = 0,456 \text{ Sekunden}$$

und die Endgeschwindigkeit

$$v_1 = 7,2 \cdot 0,456 = 3,283 \text{ m}$$

folgt.

Die Zeit t_2 zum weiteren Aufsteigen um $h - l_1 = 0,25$ m, während dessen die Geschwindigkeit $v_1 = 3,283$ m auf Null herabsinkt, erhält man zu

$$t_2 = 2 \frac{0,25}{3,283} = 0,152 \text{ Sekunden,}$$

während die Zeit t_3 zum Niederfallen aus der erlangten Endgeschwindigkeit $v = 5,319$ m zu

$$t_3 = 2 \frac{1}{5,319} = 0,376 \text{ Sekunden}$$

sich berechnet. Demnach folgt die ganze Zeit eines Schläges zu

$$T = 0,456 + 0,152 + 0,376 = 0,984 \text{ Sekunden,}$$

entsprechend einer größten Hubzahl von 60 in der Minute.

Endlich folgt noch die für einen Schlag erforderliche Dampfmenge ohne Rücksicht auf die schädlichen Räume, zu

$$Q = 0,1410 \cdot 0,64 \cdot 0,75 \cdot 2,75 = 0,186 \text{ kg,}$$

so daß man den Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{2000 \cdot 1,443}{0,186} = 15\,516$$

findet.

Zur Veranschaulichung sind die in den vorstehend berechneten Beispielen gefundenen Resultate in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Dampfhammer von 2000 kg Fallgewicht und 1 m Hubhöhe für 5 Atmosphären Dampfspannung.

Art des Hammers	Cylinder- durch- messer	Durch- messer der Kolben- stange	h_0	Schlag- zahl in der Minute	Dampf- menge für einen Schlag	Wir- kungs- grad
	m	m	m		kg	mkg
Einfachwirkend mit Prallung . .	0,339	0,056	0,924	53	0,106	17 434
ohne Prallung . .	0,339	0,056	0,856	48	0,104	17 052
Doppeltwirkend . .	0,400	0,133	3,350	79	0,463	14 471
Daelenhammer . .	0,424	0,254	1,443	60	0,186	15 516

Zur Beurtheilung der Ausnutzung des Dampfes kann bemerkt werden, daß die theoretische Arbeit von 1 kg Dampf von 5 Atmosphären Spannung bei einer Expansion im Verhältniß $\frac{p}{p^1} = \frac{5}{1,1} = 4,545 \dots$ sich zu $10\,000 \frac{1}{2,75} 5 (1 + \ln 4,545 \dots)$ = 45700 mkg berechnet.

Berechnung der Schnellhämmer¹⁾. Wenn auch die Berechnung §. 221. der Schnellhämmer nach denselben Regeln vorzunehmen ist, wie sie vorstehend für die anderen Dampfhammer angegeben wurden, so veranlaßt doch der Umstand, daß diese Hämmer wegen des schnellen Ganges mit einer selbstthätigen Steuerung versehen sind, gewisse Eigenthümlichkeiten der Dampfvertheilung, die hier noch besonders zu besprechen sind. Da die

¹⁾ Nach Ritter J. v. Hauer, Die Hüttenwesensmaschinen, 2. Aufl., 1875, Leipzig.

Steuerung durch den Fallkloz in Bewegung gesetzt wird, so ist bei einer bestimmten Stellung des letzteren und daher des Dampfkolbens auch das Vertheilungsmittel (Schieber, Ventil) im allgemeinen in einer bestimmten Stellung befindlich, und zwar ist diese Stellung bei einer bestimmten Kolbenlage dieselbe, gleichviel, ob der Kolben diese Lage in auf- oder niedergehender Bewegung erreicht, wenn die Steuerungseinrichtung eine zwangläufige und ein todter Gang oder ein freies Spiel zwischen den einzelnen Gliedern des Steuerungsgetriebes vermieden ist. Nur wenn ein bestimmter todter oder leerer Gang innerhalb der steuernden Theile vorgesehen ist, so daß der Fallkloz eine gewisse Bewegung auf- oder abwärts machen kann, ohne dadurch auf den Schieber zu wirken, ist die Lage des letzteren bei einer gewissen Kolbenstellung um einen von der Größe jenes todten Ganges abhängigen Betrag verschieden, je nachdem sich der Kolben im Auf- oder im Absteigen befindet. Man hat hiervon bei manchen Schnellhämmern Gebrauch gemacht, indem man innerhalb des Steuerungsgetriebes absichtlich einen todten Gang zuläßt, in Folge dessen der Schieber vor Beginn sowohl der auf- wie der absteigenden Bewegung des Kolbens erst eine gewisse Zeit in Ruhe bleibt,

ehe er von dem Hammerbär bewegt wird, während bei einer vollkommen zwangläufigen Bewegung ohne Leergang solche Stillstandspausen nicht auftreten, der Schieber vielmehr stetig aus der einen Bewegung in die entgegengesetzte übergeht. Ein deutliches Bild hiervon erhält man aus der Fig. 910, welche das Wesen der an den Schnellhämmern von Keller und Banning angewandten Steuerung versinnlicht. Der Vertheilungsschieber *S* wird hierbei durch die Schwingung des um den festen Punkt

B drehbaren Hebels *ABC* abwechselnd nach unten oder oben verschoben, sobald der Hammerblock entweder steigt oder fällt, wobei die um den Bolzen *K* drehbare Schleife *G* des Hebelarmes *AB* von *K* nach *K*₁ und wieder nach *K* gelangt. Wäre hierbei das Ende *C* des Hebels durch ein genau passendes Auge mit der Stange *T* des Schiebers verbunden, so hätte man eine zwangläufige Steuerung ohne Leergang und ohne Ruhepausen des Schiebers in den Bewegungswechseln. Bei der gedachten Steuerung ist aber dem in *C* angebrachten Bolzen ein gewisses freies Spiel innerhalb des

Rahmens R gelassen, in Folge wovon der Hebel sich sowohl in der Lage ABC wie $A_1 B C_1$ erst um einen gewissen Winkel α drehen muß, ehe er nach Verlassen der einen Rahmenkante die andere erreicht und den Schieber entsprechend verschiebt.

Man hat derartige Steuerungen mit todtem Gange bei Schnellhämmeru hauptsächlich zur Erzielung einer besseren Dampfwirkung ausgeführt, um die Dampfvertheilung auf der einen Kolbenseite von derjenigen auf der anderen in gewissem Grade unabhängig zu machen, und man erreicht dadurch unter gleichen Verhältnissen stärkere Schläge als mit Steuerungen ohne Leergang. Dagegen sind alle Steuerungen mit todtem Gange einem rascheren Verschleiß in den Steuerungstheilen unterworfen, da der Schieber bei jedem Wechsel der Bewegung durch einen Stoß angetrieben wird, also z. B. bei 300 Schlägen in der Minute 600 Stöße in derselben Zeit

Fig. 911.

empfängt, ein Nachtheil, welcher vielfach dazu geführt hat, auf die Vortheile der Dampfvertheilung durch den Leergang zu verzichten.

Es möge zur Beurtheilung der Dampfwirkung zunächst eine zwangsläufige Steuerung ohne Leergang vorausgesetzt werden, wie sie beispielsweise der Hammer von Brinkmann in Fig. 905 zeigt, eine Steuerung, welche mit der in Fig. 910 dargestellten von Keller und Banning im wesentlichen übereinstimmt.

Es werde angenommen, der Dampfkolben beginne seine aufsteigende Bewegung in A , Fig. 911 I, indem der Vertheilungsschieber die Stellung Fig. 912 (a. f. S.) haben möge. Durch den aufsteigenden Fallblock wird der Schieber niedergezogen, bis in der Kolbenstellung B (Fig. 911 II) die Schieberkante a über die Canalkante e (Fig. 912) getreten ist, in welchem Augenblicke der Dampftritt unter dem Kolben beendigt ist, so daß nun-

mehr der Dampf expandirt. Die Expansion erstreckt sich bis zu derjenigen Kolbenstellung *C*, in welcher die innere Schieberkante *c* über *f* getreten ist, und bei dem weiteren Aufsteigen des Kolbens bis zum höchsten Punkte *H* kann der Dampf durch die Schieberhöhlung in das Ausblaserohr gelangen.

Fig. 912.

Die Vorgänge während dieses Aufganges oberhalb des Kolbens sind in Fig. 911 II besonders dargestellt. In der tiefsten Kolbenstellung kann der oberhalb befindliche Dampf durch die Schieberhöhlung so lange ausblasen, bis die Schieberkante *d* über *h* (Fig. 912) getreten ist, was in der Kolbenstellung *D* der Fall sein mag, und bei weiterem Steigen des Kolbens wird der Dampf oberhalb comprimirt, bis in der Kolbenstellung *E* die äußere Schieberkante *b* bis nach *g* heruntergegangen ist. Nunmehr tritt dem Kolben auf seinem Wege bis in die höchste Stellung frischer Dampf aus dem Schieberkasten entgegen.

Mit dieser Dampfvertheilung für den Aufgang des Kolbens ist auch unmittelbar die für den Niedergang gegeben, da, wie bemerkt wurde, bei einer Steuerung ohne Leergang einer bestimmten Kolbenstellung beim Aufgange wie beim Niedergange immer derselbe Schieberstand zukommt. Demgemäß tritt oberhalb des Kolbens bei dessen Niedergange frischer Dampf, bis zu der Kolbenstellung *E* (Fig. 911 III) ein, während zwischen *E* und *D* der Dampf expandirt und von da an ausbläst. In gleicher Weise ist in Fig. 911 IV die Dampfvertheilung unter dem Kolben bei dessen Niedergang dargestellt, demzufolge der Dampf von *H* bis *C* ausbläst, dann bis zur Kolbenstellung *B* comprimirt wird, worauf bis zur tiefsten Kolbenlage in *A* der Gegendampf unter dem Kolben zur Wirkung kommt.

Diese Dampfvertheilung zeigt, daß während eines vollen Spieles, d. h. während eines Doppelhubes, die Wirkungen des Voldampfes von den ihnen gleichen Wirkungen des Gegendampfes aufgehoben werden, und daß während eines solchen Spieles die ganze im Schlage zur Wirkung kommende Energie außer von dem Reibungswiderstande *R* lediglich von den Arbeiten der Expansion und der Compression abhängt, da auch die Arbeit des Eigengewichtes *G* und des Atmosphärendruckes auf den Querschnitt der Kolbenstange für diesen Zeitraum gleich Null ist, und die Zeit des Ausblasens beim Aufgange ebenso groß ist wie beim Niedergange. Bezeichnet man daher die Arbeiten des Voldampfes, der Expansion, der Compression und des Gegendampfes beim Aufgange bezw. mit A_v , A_e , A_c und A_g , sowie beim Niedergange mit A_{v_1} , A_{e_1} , A_{c_1} und A_{g_1} , so erhält man aus der Summe aller beschleunigenden und verzögernden Arbeiten

während eines Doppelhubes die Energie des Schlages oder die Geschwindigkeit des Hammers beim Aufschlagen durch:

$$A_v + A_e - A_c - A_g - (G + R)h + A_{v_1} + A_{e_1} - A_{c_1} - A_{g_1} \\ + (G - R)h = G \frac{v^2}{2g},$$

oder, da $A_v = A_{g_1}$ und $A_{v_1} = A_g$ ist,

$$A_e + A_{e_1} - A_c - A_{c_1} - 2Rh = G \frac{v^2}{2g} \dots 25)$$

Es ergibt sich hieraus, daß der Effect des Schlages bei diesen Hämmeru von der Größe des Gewichtes G gar nicht unmittelbar abhängt, sondern außer von der Reibung nur von dem Ueberschusse der beiden Expansionsarbeiten A_e und A_{e_1} über die Arbeit der Compression bestimmt wird. Man wählt aus diesem Grunde bei diesen Hämmeru den Durchmesser des Dampfkolbens meist viel größer (zwei- bis dreimal so groß), als zum Erheben des Rammbärs erforderlich wäre, um eine genügende Wirksamkeit der einzelnen Schläge und eine große Schlagzahl zu erhalten. Es ist aber hieraus auch zu entnehmen, warum diese Hämmer nur eine sehr unvortheilhafte Ausnutzung des Dampfes ermöglichen, der dabei nur durch die meist sehr mäßige Expansion zur Wirkung kommt, und mit vergleichsweise hoher Pressung auspufft.

Diese Verhältnisse lassen auch den schon angeführten Vortheil erkennen, der in wirthschaftlicher Hinsicht dadurch zu erreichen ist, daß man in der Steuerung einen gewissen Leergang zuläßt, wovon man sich, wie folgt, überzeugt. Nimmt man an, daß in einer Steuerung, wie der in Fig. 910 dargestellten, durch den Zwischenraum innerhalb des Rahmens R dem Steuerungshebel ABC ein gewisser todter Gang um den Winkel α ermöglicht ist, so wird der aufsteigende Kolben nicht schon in der tiefsten Lage K des die Schleife G tragenden Bolzens den Schieber herabzuziehen beginnen, sondern erst von einer höheren Stellung, etwa in L , aus, und demgemäß werden die betreffenden Kolbenstellungen B, C, D und E in Fig. 911 I u. II, in denen eine Aenderung in der Dampfvertheilung beim Hochgange des Kolbens eintritt, sämmtlich eine entsprechend höhere Lage B', C', D' und E' einnehmen, wie in den Figuren durch Punktirung angedeutet ist.

In gleicher Art wird beim Kolbenniedergange der gedachte Bolzen aus seiner höchsten Lage in K_1 erst um eine gewisse Größe, etwa bis L_1 , leer herabgehen, ehe die Einwirkung auf den Schieber stattfindet, was mit einer gewissen Senkung der in Betracht kommenden Kolbenstellungen E, D, C und B in die punktirt gezeichneten E'', D'', C'' und B'' verbunden ist (Fig. 911 III u. IV). Aus den Figuren erkennt man leicht, wie mit dieser Veränderung eine Vergrößerung der fördernden Arbeiten des Dampfes beim Volldruck und der Expansion und eine Verkleinerung der hemmenden Com-

preffions- und Gegendruckwirkungen erreicht wird, in Folge wovon die Wirkung der Schläge vergrößert und auch der Dampf besser ausgenutzt wird. Es mag auch bemerkt werden, daß bei der Steuerung der Fig. 910 der dem gedachten Winkel α entsprechende Leergang des Kolbens in dessen tiefster Stellung (KG) größer ausfällt, als in der höchsten (K_1G_1). Wie man aus der Figur leicht erkennt, hat diese Steuerung wegen der Veränderlichkeit des Armes BG die für die hier beabsichtigte Wirkungsweise günstige Eigenschaft, daß gleichen Kolbenwegen in den tieferen Lagen kleinere Schieberversetzungen zukommen, als in höheren Kolbenstellungen.

Beispiel. Zur Erläuterung des Vorhergehenden möge hier ein Schnellhammer untersucht werden, wie er in dem angezeigten Werke ¹⁾ berechnet worden ist, und für welchen man hat $G = 170$ kg, $p = 4$ Atm., $F = 0,0254$ qm, entsprechend einem Kolbendurchmesser von 0,18 m. Die Kolbenstange vom Durchmesser $\frac{1}{2} \cdot 0,18 = 0,09$ m hat einen Querschnitt von 0,0064 qm, so daß $F - f = \frac{3}{4} F = 0,0190$ qm ist. Für den ausblasenden Dampf sei wieder eine Spannung von $p_1 = 1,1$ Atm. vorausgesetzt, und der Reibungswiderstand soll mit Rücksicht auf den kleinen Durchmesser und die dicke Kolbenstange zu $R = 0,12 \cdot 170 = 20$ kg angenommen werden. Für diesen Hammer ergab die Untersuchung der Steuerung für eine Hubhöhe des Hammers von 0,40 m beim Aufgange folgende Wege des Kolbens für die verschiedenen in Betracht kommenden Stellungen (Fig. 911 I u. II):

bis zum Dampfabschluß in B	$l_e = 0,21$ m,
" " Dampfaustritt in C	$l_a = 0,27$ m,
" " Eintritt der Compression in D	$l_c = 0,21$ m,
" " Eintritt des Gegendampfes in E	$l_g = 0,30$ m.

Mit diesen Werthen erhält man nun nach Gleichung 25) die Geschwindigkeit v des Hammers beim Aufschlagen, und zwar hat man darin unter Berücksichtigung der gleichen Schieberstellungen für den Niedergang folgende Werthe einzuführen:

$$A_e = 10000 \cdot 0,019 \cdot 0,21 \cdot 4 \ln \frac{27}{21} = 159,6 \cdot 0,2513 = 40,1 \text{ mkg,}$$

$$A_{e_1} = 10000 \cdot 0,0254 (0,40 - 0,30) 4 \ln \frac{40 - 21}{40 - 30} = 101,6 \cdot 0,6418 = 65,2 \text{ mkg,}$$

$$A_c = 10000 \cdot 0,0254 (0,40 - 0,21) 1,1 \ln \frac{40 - 21}{40 - 30} = 53,1 \cdot 0,6418 = 34,1 \text{ mkg,}$$

$$A_{c_1} = 10000 \cdot 0,0190 (0,27) 1,1 \ln \frac{27}{21} = 56,43 \cdot 0,2513 = 14,2 \text{ mkg.}$$

Man erhält daher aus

$$40,1 + 65,2 - 34,1 - 14,2 - 2 \cdot 20 \cdot 0,40 = 170 \frac{v^2}{2 \cdot 9,81}.$$

$$v = \sqrt{\frac{41,0}{170} \cdot 2 \cdot 9,81} = \sqrt{4,731} = 2,175 \text{ m,}$$

entsprechend einer Fallhöhe

$$h_0 = 0,051 \cdot 4,731 = 0,241 \text{ m.}$$

¹⁾ J. v. Hauer, Die Hüttenwesensmaschinen.

Die Wirkung eines Schläges ist danach nur gleich 41,0 mkg.

Eine genauere Bestimmung der Zeitdauer ist ziemlich umständlich, denn man hat dabei sowohl für den Aufgang wie für den Niedergang je fünf Perioden zu unterscheiden, für welche man einzeln die Beschleunigung, Geschwindigkeit und Zeiten zu bestimmen hat, wie im vorhergehenden Paragraphen gezeigt worden ist. Diese Perioden entsprechen für den Aufgang den Kolbenwegen AB , BD , DC , CE und EH , Fig. 911 I u. II, und für den Niedergang den Wegen HE , EC , CD , DB und BA , Fig. 911 III und IV. Für die praktische Rechnung genügt eine annähernde Bestimmung, welche nach v. Hauer hier in der Weise durchgeführt werden möge, daß man die Bewegung vom Beginn der Expansion bis zum Beginn der Gegendruckwirkung, also zwischen B und E , als eine gleichförmig veränderliche, also mit constanter Acceleration vor sich gehende ansieht; diese Annahme liefert für die gesammte Zeit einen Werth, der nur sehr wenig größer als der wirkliche sein wird. Unter dieser Voraussetzung hat man für den Aufgang wie für den Niedergang je drei Perioden zu unterscheiden, entsprechend den Wegen AB , BE und EH beim Aufgange, und HE , EB und BA beim Niedergange des Kolbens. Hierfür ermitteln sich die bestimmenden Größen ähnlich wie bisher in folgender Art.

Für die Aufwärtsbewegung um $AB \approx l_0$ unter Volldruck unterhalb und Auspuff oberhalb hat man die Beschleunigung:

$$e_1 = \frac{(F - f)p + fp_0 - Fp^1 - (G + R)g}{G}$$

$$= \frac{190 \cdot 4 + 64 - 254 \cdot 1,1 - 190}{170} 9,81 = 20,42 \text{ m,}$$

ebenso findet sich für die dritte Periode von E bis H unter Auspuff unterhalb und Gegendruck oberhalb die Verzögerung:

$$e_3 = \frac{G + R + Fp - (F - f)p^1 - fp_0}{G} g$$

$$= \frac{190 + 254 \cdot 4 - 190 \cdot 1,1 - 64}{170} 9,81 = 53,84 \text{ m.}$$

Desgleichen ist die Beschleunigung der vierten Periode des Kolbenniederganges von H bis E unter Volldruck oberhalb und Auspuff unten:

$$e_4 = \frac{G - R + Fp - (F - f)p^1 - fp_0}{G} g$$

$$= \frac{150 + 254 \cdot 4 - 190 \cdot 1,1 - 64}{170} 9,81 = 51,43 \text{ m,}$$

während ebenso die Verzögerung der sechsten Periode des Kolbenlaufes von B bis A unter Auspuffen oben und Gegendruck unten sich zu

$$e_6 = \frac{(F - f)p + fp_0 - Fp^1 - (G - R)g}{G}$$

$$= \frac{190 \cdot 4 + 64 - 254 \cdot 1,1 - 150}{170} 9,81 = 22,72 \text{ m}$$

ergiebt. Hiermit folgt die Geschwindigkeit zu Ende des Kolbenaufganges um 0,21 m zu

$$v_1 = \sqrt{2 \cdot 20,42 \cdot 0,21} = 2,93 \text{ m}$$

und die Zeitdauer $t_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,21}{20,42}} = 0,144$ Secunden.

Die Geschwindigkeit v_2 am Ende der zweiten Periode ergibt sich daraus, daß diese Geschwindigkeit durch die Verzögerung $c_3 = 53,84$ m auf dem Wege 0,10 m bis auf Null verringert wird durch

$$v_2 = \sqrt{2 \cdot 53,84 \cdot 0,10} = 3,28 \text{ m,}$$

so daß die Zeit t_2 für die zweite Periode auf dem Wege 0,30 — 0,21 = 0,09 m zu

$$t_2 = 2 \frac{0,09}{2,93 + 3,28} = 0,029 \text{ Sekunden}$$

folgt, während der Weg von 0,1 m beim Aufgange unter Gegendampf in der Zeit

$$t_3 = \sqrt{2 \frac{0,1}{53,84}} = 0,061 \text{ Sekunden}$$

zurückgelegt wird. Ebenso ergibt sich für die vierte Periode während des Kolbenniederganges um 0,1 m die Endgeschwindigkeit

$$v_4 = \sqrt{2 \cdot 51,43 \cdot 0,1} = 3,207 \text{ m,}$$

und die Zeit $t_4 = \sqrt{2 \frac{0,1}{51,43}} = 0,062$ Sekunden.

Da die Endgeschwindigkeit beim Aufschlagen zu $v = 2,175$ m gefunden wurde, so ergibt sich die Geschwindigkeit zu Anfang der sechsten Periode, d. h. vor dem Niedergange um 0,21 m, unter Einfluß des Gegendampfes unterhalb durch

$$v_5 = \sqrt{v^2 + 2 \cdot 22,72 \cdot 0,21} = \sqrt{4,731 + 9,542} = 3,778 \text{ m,}$$

woraus die Zeit für die fünfte Periode zu

$$t_5 = 2 \frac{0,09}{3,207 + 3,778} = 0,026 \text{ Sekunden}$$

folgt, während sich für die letzte Periode

$$t_6 = 2 \frac{0,21}{2,175 + 3,778} = 0,070 \text{ Sekunden}$$

ergiebt.

Hiernach folgt die Zeit eines ganzen Hubes zu

$$T = 0,144 + 0,029 + 0,061 + 0,062 + 0,026 + 0,070 = 0,392 \text{ Sekunden,}$$

entsprechend einer Anzahl von $\frac{60}{0,392} = 153$ Schlägen in der Minute.

Die erforderliche Dampfmenge bestimmt sich mit Rücksicht auf die bei der Compression zurückbleibende und, abgesehen von den schädlichen Räumen, bei dem Aufgange zu

$$Q_1 = 0,0190 \left(0,21 - \frac{1,1}{4} 0,27 \right) 2,23 = 0,00576 \text{ kg}$$

und bei dem Niedergange zu

$$Q_2 = 0,0254 \left(0,10 - \frac{1,1}{4} 0,19 \right) 2,23 = 0,00271 \text{ kg,}$$

also zusammen $Q = Q_1 + Q_2 = 0,00847$ kg.

Hiermit und mit $E = 41,0$ mkg ergibt sich der Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{41,0}{0,00847} = 4840,$$

ein sehr kleiner Werth (vergl. den vorherigen Paragraphen), welcher die unvortheilhafte Ausnutzung des Dampfes in den Schnellhämern deutlich erkennen und die Klagen über deren großen Dampfverbrauch berechtigt erscheinen läßt.

Dampfhämmer im Allgemeinen. Da die Wirkung eines Schlages §. 222. von dem Producte aus dem Fallgewichte G und der Fallhöhe H abhängig ist, so sind diese beiden Größen entsprechend der von dem Dampfhämmer geforderten Leistung zu wählen. Das Gewicht des Fallflozes schwankt, wie erwähnt, zwischen sehr weiten Grenzen, indem die leichtesten Schnellhämmer zuweilen nur 100 kg Fallgewicht haben, während das letztere bei den großen, zum Ausschmieden von Stahlblöcken dienenden Hämmer bis zu 1000 Centnern (50 000 kg) und darüber sich erhebt. Auch die Fallhöhe ist sehr verschieden, dieselbe beträgt bei kleinen Schnellhämmer in der Regel nicht mehr als 0,3 bis 0,4 m, während die größten Hämmer mit Fallhöhen von 3 m und darüber arbeiten. Im Allgemeinen pflegt die Hubhöhe um so größer gewählt zu werden, je größer das Fallgewicht ist; nach v. Hauer kann man das Verhältniß zwischen der größten Fallhöhe H und dem Fallhöhegewichte G in Kilogrammen durch die empirische Formel $H = 0,026 \sqrt{G}$ m ausdrücken, welche zum ungefähren Anhalt bei der Ausführung eines Dampfhammers dienen kann. Bei der Bestimmung der Fallhöhe ist übrigens darauf zu achten, daß dieselbe bei einem bestimmten Hammer um so geringer ausfällt, je dicker das auf dem Ambosse liegende Schmiedestück ist, falls nicht eine entsprechende Einrichtung getroffen ist, welche ermöglicht, immer mit demselben Hube zu arbeiten, wie z. B. bei dem großen Hammer zu Woolwich, bei dem die Kolbenstange je nach Erfordern sich mehr oder weniger tief in den Fallblock einsenken läßt. Die Spannung des Dampfes in dem Cylinder bleibt natürlich um so weiter unter der Spannung im Dampffessel zurück, je schneller die Hämmer arbeiten und je länger die Dampfleitung ist. Man wird sie für gewöhnliche Verhältnisse zu etwa $\frac{3}{4}$ und bei Schnellhämmer zu $\frac{2}{3}$ der Kesselspannung annehmen können. Wegen der verschiedenen Dicke der Schmiedestücke, die sich während der Bearbeitung stetig verringert, ist der schädliche Raum unter dem Kolben im Allgemeinen ein großer, und da mit Rücksicht auf genügende Sicherheit gegen das Durchschlagen des oberen Deckels auch der Raum oberhalb des Kolbens meist ziemlich groß genommen werden muß, so wird der Dampfverbrauch dadurch meistens bedeutend vergrößert, so daß die Ausnutzung des Dampfes in den Dampfhämmer in der Regel noch viel ungünstiger ausfällt, als die Rechnung in dem vorhergehenden Paragraphen ergibt.

Die Mittel, deren man sich zur Sicherung gegen ein Durchschlagen des oberen Cylinderdeckels bedient, wurden schon mehrfach erwähnt; bei einfachwirkenden Hämmer bedient man sich der Prallung durch Luft oder Dampf, womit gleichzeitig eine Beschleunigung des niederfallenden Hammers wie durch den Keitel der Hebelhämmer erreicht wird; bei doppelwirkenden Hämmer kann nur durch rechtzeitiges Eintreten des Oberdampfes einem Durchschlagen vorgebeugt werden. Auch hat man, wie bei dem Hammer

Fig. 903, unter dem Cylinder hölzerne Prallstücke oder Bufferfedern angebracht, gegen welche der Fallblock bei übermäßigem Hube anstößt; bei dem Hammer von Türk dient zu gleichem Zwecke ein im oberen Cyllinderraume befindlicher Gummipuffer. Zuweilen wird auch der obere Cyllinderdeckel aus Blech hergestellt, um bei einem allfälligen Bruche die schädliche Wirkung zu verringern.

Während man dem Dampfcylinder mit Rücksicht auf die Erschütterungen und Stöße eine größere Wandstärke zu geben hat, als für gewöhnliche Dampfmaschinen üblich, muß gleichfalls wegen dieser Stoszwirkungen der Dampfkolben thunlichst leicht ausgeführt werden; denn die in diesem Kolben vom Gewichte G kg im Augenblicke des Aufschlagens mit der Geschwindigkeit v enthaltene mechanische Arbeit $A = G \frac{v^2}{2g}$ mkg beansprucht die Kolbenstange auf Zerknicken; eine Wirkung, die insbesondere einer dünnen Kolbenstange gefährlich werden kann. Es tritt hierzu der Umstand, daß der Kolben, welcher wegen der elastischen Niederungsringe einen etwas kleineren Durchmesser erhält, als der Cylinder, in dem Augenblicke des Schlages eine gewisse seitliche Bewegung annehmen kann, wodurch die Kolbenstange auch auf Biegung in Anspruch genommen wird. Für die Herstellung der Kolben ist daher Schmiedeeisen oder Stahl besser geeignet als Gußeisen; auch sind die Niederungsringe als selbstspannende, ohne Verwendung besonderer Federn auszuführen, welche letzteren bei den fortdauernden Stößen leicht zerbrechen.

Ganz besondere Schwierigkeiten bereitet die Verbindung der Kolbenstange mit dem Kolben, da die bei den gewöhnlichen Dampfmaschinen üblichen Mittel der Verbindung durch Keile oder Schrauben in der Regel wegen der wiederholten Stoszwirkungen bald versagen. Bei der Anwendung einer dicken Kolbenstange, wie sie bei Daalen'schen und Schnellhämmern verwendet wird, stellt man daher meistens Kolben und Kolbenstange aus einem einzigen Stücke her, eine Einrichtung, die bei dünnen Kolbenstangen wohl auch versucht ist, aber dabei dem Vorwurfe unterliegt, daß bei einem Bruche des einen Theils das Ganze erneuert werden muß.

Der Fallblock wird bei den größeren Hämmern aus Gußeisen, bei kleineren Hämmern aus Schmiedeeisen oder Stahl gebildet; ist in dem letzteren Falle der Hammer mit einer dicken Kolbenstange versehen, so macht man wohl den Fallblock und die Kolbenstange aus einem Stücke. Bei manchen Hämmern, wie z. B. denen von Morrison, Fig. 898, wird die Kolbenstange sowohl mit dem Kolben wie mit dem Fallblocke aus dem Ganzen geschmiedet, welche Anordnung jedoch einen zweitheiligen Cylinderdeckel erfordert, um den Kolben einsetzen zu können. Die Verbindung der Kolbenstange mit dem Fallblocke kann bei einer dicken Stange starr sein, wogegen bei einer dünnen Stange diese Verbindung elastisch und mit einer

gewissen Nachgiebigkeit begabt sein muß, weil in Folge des unvermeidlichen Spielraumes in den Führungen des Fallblockes der letztere bei einem nicht vollkommen centrischen Schläge einer bestimmten Verdrehung ausgesetzt ist, welcher eine dünne Kolbenstange bei starrer Angliederung an den Fallblock nicht würde widerstehen können. Man pflegt daher an der besagten Verbindung meistens elastische Zwischenglieder, etwa hölzerne Unterlagscheiben, einzuschalten und vielfach auch der Kolbenstange ein kugelig geformtes Ende zu geben, um eine gewisse Drehbarkeit zu erreichen. Aus denselben Gründen muß man die hohle Kolbenstange der Condió'schen Hämmer in dem Gestell etwas nachgiebig aufhängen.

Bei den Führungen des Fallblockes ist darauf zu achten, daß der Block auch in der tiefsten Lage noch genügend weit zwischen den Führungen eingeschlossen ist und daß man ihn andererseits auch bequem aus dem Hammer herausnehmen kann, welche letztere Bedingung am besten dadurch erfüllt wird, daß man besondere Führungsschienen an das Gerüst schraubt, nach deren Lösung der Bär fortgenommen werden kann. Die Führungen sind so anzuordnen, daß sie nicht nur Kräften in ihrer gemeinsamen Mittelebene, sondern auch in der dazu senkrechten Richtung widerstehen können, und daß ein durch den Betrieb entstandener Spielraum durch Nachstellen wieder zu beseitigen ist. Bei kleinen Hämmern mit dicker Kolbenstange läßt man die Führungen unter Umständen ganz fort, indem man sich damit begnügt, die Stange beiderseits in ihren Stopfbüchsen zu führen; in diesem Falle hat man durch eine Abflachung oder mittels Ruth und Feder die Verdrehung der Kolbenstange unmöglich zu machen, auch hat man zu dem Ende wohl die obere Kolbenstange excentrisch mit dem Kolben verbunden, wodurch zwar jede Drehung sehr wirksam verhindert, die Ausführung aber erschwert wird.

Die Gerüstständer der Dampfhämmer sind, wie überhaupt die Gestelle aller Maschinen, welche beträchtliche Stoßwirkungen aufzunehmen haben, nicht nur mit Rücksicht auf die genügende Festigkeit zu bemessen, sondern sie müssen auch eine hinreichende Masse in sich enthalten, um den Erschütterungen wirksam zu widerstehen. Man kann annehmen, daß jeder der beiden gußeisernen Gerüstständer eines gewöhnlichen Hammers etwa ein Gewicht gleich dem Fallgewichte hat. Anstatt der Ständer mit gerippten Querschnitten hat man zweckmäßig die auch bei anderen Werkzeugmaschinen und bei Dampfmaschinen in neuerer Zeit beliebt gewordenen Hohlgußgestelle angewandt. Vielfach führt man die Gerüste, wenn es auf besondere Bruchfestigkeit ankommt, auch ganz aus Blech (Stahl oder Schmiedeeisen) aus, wofür der große Neuberger Hammer, Fig. 890 u. f., ein Beispiel ist. Kleinere Hämmer, insbesondere die meisten Schnellhämmer, erhalten dagegen in der Regel ein nur einständriges Gestell; in diesem Falle hat man dem

großen, nicht nur durch das Eigengewicht, sondern auch durch den Dampfdruck hervorgerufenen Umsturzmomente durch eine genügend dicke und weit über den Amboss vorspringende Grundplatte entgegenzuwirken. Die möglichst unverrückbare Befestigung der Gerüste auf sicheren Fundamenten ist überhaupt für alle Dampfhämmer von hervorragender Bedeutung. Es ist dafür eine möglichst geringe Höhe, insbesondere eine tiefe Lage des Schwerpunktes, sowie eine thunlichste Verbreiterung der Grundplatte anzustreben; Bedingungen, welche wegen der nothwendigen freien Höhe und der leichten Zugänglichkeit zu dem Amboss meist nur schwierig zu erfüllen sind. Aus diesem Grunde sind die zweicylindrigen Dampfhämmer von Voisin und von Thwaite & Carbutt ausgeführt worden, bei denen der Fallblock in der Mitte eines Querbalkens angebracht ist, dessen beide Enden durch zwei besondere Dampfkolben bewegt werden. Wenn auch vermöge dieser Anordnung die Höhe bedeutend verringert wird, haben sich diese Zweicylinderhämmer doch wenig eingebürgert, da sie nicht einfach genug sind und aus der nicht immer ganz übereinstimmenden Wirkung des Dampfes auf beiden Seiten wiederum andere Unzuträglichkeiten entstehen.

Das Hammergerüst stellt man neuerdings fast allgemein auf ein besonderes, von dem des Ambosses ganz getrenntes Fundament, während man bei den älteren Hämmeren für beide eine gemeinsame Grundplatte angewandte. Denn wenn auch diese letztgedachte Anordnung insofern für die Wirksamkeit der Schläge von Vortheil ist, als dabei das Gewicht des Ambosses um dasjenige des Gerüstes vergrößert wird, so ist doch damit der große Uebelstand verbunden, daß die von den Schlägen erzeugten Erschütterungen auch dem Gestelle unmittelbar mitgetheilt werden. Dies zu vermeiden, stellt man daher das Gerüst auf ein besonderes, aus Mauerwerk hergestelltes Fundament, in dessen mittlerem Theile die Unterstützung des Ambosses stattfindet. Der eigentliche Amboss (Sattel) wird in einer gußeisernen Unterlage, der Chabotte, verkeilt, die auf eine Holzunterlage gestellt wird. Ueber den Einfluß, den das Gewicht des Ambosses einschließ- lich der Chabotte auf die Wirkung der Schläge ausübt, wurde schon in §. 209 das Nähere angegeben, wobei sich ergab, daß diese Wirkung um so günstiger ausfallen muß, je größer das Ambossgewicht gewählt wird. Nach den Angaben von v. Hauer macht man dieses Gewicht bei Hämmeren ohne Oberdampf etwa gleich $4 GH$ bis $5 GH$, wenn G in Kilogrammen und die Hubhöhe H in Metern ausgedrückt ist, und die Hämmer zum Schmieden von Eisen verwendet werden, während man für das Schmieden von Stahl das Ambossgewicht um etwa die Hälfte größer nehmen soll. Bei Daalen'schen Hämmeren soll man diesen Werthen noch etwa 30 Proc. hinzufügen. Bei großen Hämmeren geht man zuweilen unter diese Werthe herab, z. B. bei dem Oberdampfhämmer in Perm auf $4,2 GH$, und bei dem großen

Hammer in Neuberg auf 4 *GH*, während bei dem Hammer in Woolwich mit Oberdampfwirkung das Chabottengewicht 8 *GH* und bei Krupp'schen Hämmeren 8 *GH* bis 10 *GH* beträgt.

Zur Unterstützung der Chabotte wendet man wohl mehrere horizontale Holzlagen über einander an, wobei indeß die Wirkung der Schläge wegen der erheblichen Durchfederung der Holzbalken sehr geschwächt und auch die Chabotte leichter verschoben wird. Daher ist es mehr gebräuchlich, die Chabotte auf einen Chabottenstoß zu stellen, der aus mehreren genau zusammengearbeiteten, stehenden Holzstämmen besteht, die durch eiserne Ringe oder Bänder fest zusammengehalten werden, wie dies in Fig. 895 dargestellt wurde. Ausnahmsweise hat man die Chabotte ¹⁾ auch auf abwechselnde Lagen von Holz und Eisen gestellt, und auch versucht, unter Vermeidung von Holz einen aus Blech ²⁾ zusammengenieteten und mit Beton ausgefüllten Kasten zur Unterstützung anzuwenden; größere Verbreitung scheint diese Ausführungsart indessen nicht erlangt zu haben.

In Betreff der constructiven Einzelheiten muß auf die besonderen Veröffentlichungen über Dampfhammer verwiesen werden.

Hebelpressen. Während bei allen bisher besprochenen Maschinen die §. 223. Verschiebung der Massentheile durch eine stoßende Wirkung des betreffenden Werkzeuges erreicht wird, findet die Bearbeitung bei einer größeren Anzahl von Maschinen durch einen nachhaltigen Druck statt, so daß bei der Verwendung dieser Maschinen die Arbeitsverluste fortfallen, die immer mit Stößen verbunden sind, und neben dem geräuschlosen Gange auch eine größere Sicherheit der einzelnen Maschinentheile gegen Bruch erzielt wird. Aus diesen Gründen hat man in der neueren Zeit vielfach die betreffende Bearbeitung bildsamer Stoffe, insbesondere von Metallen, durch Druck vorgenommen, und wenn doch in vielen Fällen die Bearbeitung durch Stoß beibehalten worden ist, so hat dies hauptsächlich seinen Grund in den hohen Kosten der Maschinen, durch die man so bedeutende Drücke erzeugen kann, wie sie in den meisten Fällen für die Bearbeitung der Metalle nöthig sind. Alle hierher gehörigen Maschinen stimmen, so verschieden sie auch sonst sein mögen, doch darin überein, daß sie in Folge erheblicher Bewegungsverlangsamung große Druckkräfte zur Aeußerung bringen, so daß man sie allgemein als Pressen bezeichnen kann, wenn auch diese Benennung nicht für alle diese Maschinen gebräuchlich ist.

Die einfachsten der hier in Betracht kommenden Maschinen beruhen auf der Anwendung des Hebels, der naturgemäß so anzuordnen ist, daß die

¹⁾ Polyt. Centralblatt 1873, S. 624.

²⁾ Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ing. 1867, S. 355.

bewegende Kraft an einem längeren Hebelarme angreift, so daß sich an dem kürzeren Arme ein Widerstand überwinden läßt, der, abgesehen von den schädlichen Bewegungshindernissen, in dem Verhältnisse der Hebelarme größer ist, als die zur Bewegung angewandte Triebkraft. Das einfachste Beispiel einer solchen Wirkung zeigt jede gewöhnliche Plombirzange, wie sie in bekannter Art verwendet wird, um behufs eines Verschlusses eine Schnur zwischen zwei zusammengepreßte Bleischiebchen einzuschließen, auf deren Oberfläche sich gleichzeitig durch den ausgeübten Druck ein Wappen oder Schriftzeichen in erhabenen Zügen ausprägt, welches in dem angewandten Stempel vertieft ausgearbeitet enthalten ist. Bei der Weichheit des Bleies und der geringen Größe dieser Scheibchen genügt für den beabsichtigten Zweck der mäßige, mit diesem Werkzeuge erhaltliche Druck. In ähnlicher Art wirken die zangenartigen Werkzeuge, deren man sich z. B. zur Befestigung der bekannten kleinen, messingenen Hülsen bedient, mit welchen die Schnürlöcher in Schuhen, Kleidern u. s. w. ausgefüllt werden.

Fig. 913.

Für die Massenerzeugung von kleinen Gegenständen aus Blech und Draht, wie Knöpfe, Nadeln, Stahlschreibfedern u. dergl. mehr, wendet man zum Prägen und Biegen vielfach kleine Hebelpressen an, bei welchen der Oberstempel in einer senkrechten Führung beweglich ist, in welcher er durch den kurzen Arm eines wagerechten Hebels niedergepreßt wird, wenn der Arbeiter den am längeren Arme angebrachten Handgriff abwärts drückt. Um hierbei beide Hände zur gehörigen Vorlegung des Arbeitsstückes frei zu lassen, wird auch vielfach die Bewegung des Hebels durch einen Fußtritt veranlaßt, wie dies bei der Fußpendelpresse, Fig. 913, aus der Fabrik von Erdmann Kircheis in Aue ersichtlich ist. Hier ist der an seinem unteren Ende A_1 zur Aufnahme des betreffenden Oberstempels eingerichtete Schieber AA_1 in der langen senkrechten Führung B sicher geleitet, und empfängt durch den um den Bolzen C pendelnden Hebel ECD die niedergehende

Bewegung, wenn der Fußtritt D vom Arbeiter niedergetreten wird. Die als Gegengewicht wirkende Verdickung des Pendels bei G veranlaßt bei nachlassendem Drucke selbstthätig den Ausgang des Schiebers. Zur Anbringung des erforderlichen Untergesenkes oder der Matrize ist die ebene obere Fläche H des Säulengestelles mit einer entsprechenden T-förmigen Nuth versehen; auch gestattet die in der Mitte von H angebrachte Oeffnung, wenn nöthig, das Durchfallen der gepreßten Gegenstände. Stellt FD die Richtung vor, in welcher der Fuß des Arbeiters eine bestimmte Kraft P ausübt, so erhält man den von dem Stempel auf das Arbeitsstück ausgeübten Druck zu $Q = P \frac{P}{q}$, wenn mit q die Länge CE des kurzen Hebelarmes und mit $p = CF$ der Hebelarm der Kraftrichtung P bezeichnet wird. Durch die Zeichnung erhält man das Verhältniß der Kräfte in bekannter Weise vermittelst des Dreiecks abc , in welchem a der Durchschnitt von P und Q und bc parallel mit FD gezogen ist. Die Länge ac stellt hierin die Größe der auf den Drehzapfen C wirkenden Kraft R vor, welche den Gestellbügel bei J abzubrechen strebt. Diese Maschine kann, wie die meisten der im Folgenden zu besprechenden, auch zum Durchsicheren und Lochen von Blechen gebraucht werden, wenn man die passenden Schneidestempel anwendet.

Man hat derartige Handhebelpressen auch vielfach zum Nachpressen der gewöhnlichen Ziegel vor dem Brennen derselben verwendet, um ihnen eine genauere parallelepipedische Form zu geben, als dies durch das übliche Handstreichen möglich ist. Trotz der natürlichen Weichheit der hierbei der Pressung unterliegenden Masse muß der auszuübende Druck doch ein ziemlich erheblicher sein, da er auf eine verhältnißmäßig große Fläche von etwa 300 qcm wirkt. Aus diesem Grunde ist bei der in Fig. 914 (a. f. S.) dargestellten Handpresse von C. Schlickeysen in Berlin eine zweifache Hebelübersezung zur Anwendung gebracht, indem der lange Handhebel A an seinem kurzen Arme durch eine Zugstange an einem zweiten auf der Ase B angebrachten Hebel F angreift, so daß durch Umlegen des Hebels A aus der Lage II in diejenige von I diese Ase B um einen geringen Betrag gedreht wird. Wie aus der Figur ersichtlich ist, wird hierdurch vermittelst des auf B befestigten Daumens der senkrecht bewegliche Boden der Form nach oben gedrückt, in welche der gestrichene Ziegel zuvor eingelegt wurde. Der zur Pressung erforderliche Widerstand wird hierbei durch den Deckel der Preßform gebildet, welchen man nach Einlegen des Ziegels vermittelst des um C drehbaren Hebels D kräftig auf die Form niedergeschlagen und mittels des Handgriffes E festgehalten hat. Bezeichnet man mit a und b die Armlängen des Handhebels A und ist ebenso c die Länge des Hebelarmes F , und d die senkrechte Entfernung der Drehaxe B von der Mittellinie der Schub-

stange *G*, wo der Angriff des Daumens anzunehmen ist, so kann man die ganze Hebelüberfegung zu $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$ annehmen, und man erhält daher bei einer Druckkraft des Arbeiters an dem Hebelarme *a* von *P* Kilogrammen einen

Fig. 914.

Pressdruck $Q = \eta P \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$, wenn η den Wirkungsgrad der ganzen Hebelverbindung bedeutet, welcher mit Rücksicht auf die Reibungswiderstände an den beiden Zapfen, ferner an dem Daumen und in den Führungen der Druckstange G zu bestimmen ist und etwa zu 0,75 geschätzt werden mag. Wie man aus den Figuren erkennt, ist diese Maschine so eingerichtet, daß gleichzeitig mit dem Aufheben des Deckels nach vollbrachter Pressung der Ziegel aus der Form nach oben ausgeschoben wird, indem der Arm H des Deckels bei dessen Aufheben gegen die wagerecht verschiebliche Stange J trifft, welche bei ihrer Verschiebung vermöge der unter der entsprechenden Neigung festgestellten schiefen Ebene (Fig. 914 I) den Boden der Form mit dem darauf ruhenden Ziegel emporhebt (Fig. 914 II). Der Gewichtshebel N führt bei dem folgenden Niederschlagen des Deckels D die Stange J wieder zurück, womit die entsprechende Senkung der Bodenplatte verbunden ist.

Von den vielen verschiedenen Maschinen, bei denen man von dem Hebel Gebrauch macht, um Formänderungen von Gegenständen hervorzubringen,

mögen hier nur noch zwei zum Biegen von Blechen dienende angeführt werden. Zum sogenannten Abkanten, d. h. zum Umbiegen von dünnen Blechtafeln, längs einer geraden, mehr oder weniger langen Kante gebraucht man in der Klempnerei einfache Maschinen, deren Wirkungsart aus Fig. 915 ersichtlich ist. Die betreffende Blechtafel D wird fest zwischen zwei gerade Platten oder Wangen A und B eingeklemmt, zu welchem Zwecke die Hauptwange A feststeht, während die

Fig. 915.

obere Spannwange B durch Keile, Hebel, Schrauben oder sonst geeignete Mittel fest gegen die untere und das zwischen beiden befindliche Blech gepreßt wird. Zum Umbiegen dient eine dritte, die Biegewange C , die um zwei beiderseits im Gestelle angebrachte Zapfen gedreht werden kann, deren Axe mit der Kante a der Spannwange genau übereinstimmt. Wird diese Biegewange durch einen an ihr befestigten Hebel um diese Zapfen gedreht, so daß sie aus der Lage C in diejenige C_1 gelangt, so wird offenbar das festgehaltene Blech der ganzen Länge nach um die Kante a umgebogen, und zwar hat man es dabei in der Hand, durch die Größe des Drehungswinkels, um den die Biegewange umgelegt wird, die Biegung unter einem beliebigen Winkel vorzunehmen. Auch kann man die Bleche anstatt in scharfen, in

mehr oder weniger abgerundeten Kanten dadurch abbiegen, daß man die zur Wirkung kommende Kante *b* der Biegewange gegen den Mittelpunkt der Drehung, d. h. gegen die Kante *a* der oberen Spannwanne verstellt, indem der Abstand dieser beiden Kanten den Halbmesser für den Kreisbogen bestimmt, in welchem die Fasern des Bleches an der Außenkante gebogen werden.

Hiernach ist die Einrichtung der Abkantemaschine, Fig. 916, leicht verständlich. Es stellt dabei *A* die mit dem Gestell fest vereinigte Hauptwanne vor, gegen welche die in senkrechten Schlitzen verschiebbliche Spannwanne *B* durch zwei Excenter angepreßt werden kann, die mittels der Kurbel *D* umgedreht werden. Die um die Zapfen *E* drehbare Biegewange *C* wird mittels der Hebel *G* umgelegt, wobei ein in dem kreisförmigen Schlitze

Fig. 916.

bei *H* fest zu verstellender Anschlagstift den Winkel für die Umlegung begrenzt.

Eine interessante Anwendung des Hebels zeigt die Maschine von H. Betrams in Burscheid zum Zusammenfalten von Blechröhren behufs Bildung der bekannten ellenbogenförmig gekrümmten Rohrstücke, Fig. 917¹⁾. Das aus Blech cylinderförmig gerollte Rohr wird hierbei über die am Gestelle feste Röhre *A* geschoben und mit dem Ende an der Muffe *B* befestigt, die auf *A* verschieblich ist. Mittels eines Handhebels kann die am Gestelle befestigte Klammer *F* fest gegen die Blechröhre gepreßt werden, wodurch vermöge einer auf *E* angebrachten wulstförmigen Erhöhung *e* das Blech in dem oberen Theile zu einer entsprechenden Ausbuchtung nach außen gepreßt wird. Ein beweglich an *E* angebrachter Kopf *D* drückt diese Ausbuchtung dann zu einer Falte zusammen, wenn sie zwischen *E* und *D* gebracht wird und man den Kopf *D* kräftig gegen *E* anpreßt. Diese Pressung wird an

¹⁾ D. R.-P. Nr. 715.

einem langen Hebel *K* auf der Axc *C* ausgeübt, indem bei dem Umlegen dieses Hebels ein auf der Axc *C* befindliches Excenter die Zugstange *S* und damit den Kopf *D* anzieht. Man ersieht aus der Figur, wie bei dieser Bewegung des Hebels gleichzeitig ein zweites auf *C* angebrachtes Excenter *J* die Sperrklinke *L* nach links verschiebt, so daß sie hinter dem nächsten Zahne einer gezahnten Stange einfällt, die mit der Muffe *B* verbunden und in dem Gestelle verschieblich ist. Wenn man daher nach vorheriger Oeffnung der Klammern *F* und *H* den Hebel *K* wieder nach rechts zurück bewegt, so

Fig. 917.

wird die Blechröhre um die Zahntheilung vorgeschoben, so daß die zuvor über *c* gebildete Ausbuchtung nunmehr zwischen *E* und *D* gelangt, in welcher Lage sie durch das darauf folgende Anziehen des Kopfes *D* mittels des Hebels *K* in der angeführten Art zu einer Falte zusammengedrückt wird u. s. w.

Zu den einfachen Hebelpressen hat man auch die Luppenquetschen zu rechnen, deren man sich früher, ehe zu demselben Zwecke die Dampf-hämmer allgemeiner verwendet wurden, dazu bediente, um aus den dem Puddelofen entnommenen Luppen die Schlacke auszuquetschen. Eine solche Luppenquetsche zeigt Fig. 918¹⁾ (a. f. S.). Der um die Axc *A* drehbare

¹⁾ Die Metallurgie von Percy, bearbeitet von Wedding, Bd. II, Abth. 3.

doppelarmige Hebel BAC wird durch die Kurbel D in Schwingungen versetzt, wobei die auf dem festen Ambosse E ruhende Luppe von der zur Verhütung des Abgleitens mit Zähnen versehenen Preßplatte F zusammengebrückt (gezängt) wird, indem die Luppe allmählich nach innen verschoben

Fig. 918.

und gleichzeitig gewendet wird. Die am äußeren Ende des Ambosses befindliche Stufe gestattet dabei gleichzeitig ein Stauchen der aufrecht gestellten Luppe nach der Längsrichtung. Die Hebelarme AB und AC werden etwa 1,3 und 2,5 m lang gemacht, und der Kurbel giebt man bei einem Hube von 0,25 bis 0,3 m in der Minute durchschnittlich 40 bis 60 Umdrehungen.

Fig. 919.

In mannigfacher Weise hat man diese Einrichtung abgeändert, z. B. derart, daß man die Presse zum gleichzeitigen Zängen von zwei Luppen doppeltwirkend nach Fig. 919¹⁾ gemacht hat, in welchem Falle die Kurbelstange

¹⁾ v. Hauer, Die Hüttenwesensmaschinen, 2. Aufl., 1876.

sowohl auf Druck wie auf Zug beansprucht wird, während sie bei der einfachwirkenden Quetsche in Fig. 918 nur gezogen wird. Auch hat man die Bewegung des längeren Hebelarmes durch eine darunter gelagerte excentrische

Fig. 920.

Scheibe bewirkt, oder nach Fig. 920¹⁾ einen besonderen, einfachwirkenden Dampfcylinder angebracht, dessen Kolben zur Ausübung der erforderlichen Pressung durch den darunter ge-

leiteten Dampf emporgedrückt wird. Zur Abkühlung des einer starken Erhitzung ausgesetzten Ambosses und Presshebels dienen in diesen angebrachte Schlangentröhen, durch welche Kühlwasser geleitet wird.

Wenn auch diese Luppenquetschen den Vortheil darbieten, daß Stoßwirkungen vermieden und geringere Kosten des Unterbaues erfordert werden und daß auch die Leistung größer, der Betrieb geräuschloser und für die Arbeiter weniger gefährlich ist, als bei der Verwendung von Hämmern, so hat man in neuerer Zeit doch mehr und mehr den Dampfhämmern den Vorzug gegeben, weil diese die Schlacke vollkommener ausquetschen und ein besseres Eisen zu erzielen gestatten.

Bei dieser Gelegenheit mag noch einer zuerst in Amerika und später auch in Europa vielfach angewandten Maschine gedacht werden, deren wirksamere Theil zwar nicht in einem Hebel besteht, deren Wirkungsweise aber im wesentlichen auf diejenige eines solchen hinauskommt. Diese als Luppenmühle bezeichnete Maschine ist in Fig. 921 (a. f. S.) dargestellt²⁾. Hier ist die mit Zähnen oder Riffeln am Umfange versehene, stehende Walze *b* innerhalb eines dieselbe excentrisch umgebenden Mantels *a* aufgestellt, der im Inneren ebenfalls geriffelt ist. Bei der Umdrehung der Walze *b* wird die auf den vorstehenden Walzenrand gebrachte Luppe mitgenommen und zwischen den beiderseitigen Riffeln einem Würgeln ausgesetzt, wobei in dem sich nach dem Ausgange hin verengenden Zwischenraume gleichzeitig ein Zusammenpressen stattfindet. Durch den über der Walze *b* angebrachten Teller *c* soll der Austritt der Masse nach oben verhindert und zugleich eine gewisse Stauchung erzielt werden; die fertige Luppe tritt bei *d* aus der Maschine heraus. Wenn man für diese Maschinen auch den Vortheil anführt, daß der Druck im Gegensatze zu der absetzenden Arbeit der Hämmer und Quetschen ein stetig andauernder und daher für das Eisen vortheilhafter ist, so haben doch auch

¹⁾ v. Hauer, Die Hüttenwesensmaschinen, 2. Aufl., 1876.

²⁾ Die Metallurgie von Percy, bearbeitet von Wedding, Bd. II, Abth. 3.

diese Maschinen den Dampfhämmern weichen müssen, weil sie die Schlacken nur mangelhaft entfernen und die Luppen nicht genügend stauchen. Auch ist diese Maschine nur für Luppen von ganz bestimmten Abmessungen brauchbar; sind dieselben zu dünn, so werden sie nicht erfaßt, sind sie zu groß, so bleiben sie stecken und können zu Brüchen Veranlassung geben.

Fig. 921.

§. 224. **Kniehebelpressen.** Um einen bedeutenden Druck auf die zu pressende Masse ausüben zu können, hat man vielfach das Kniehebelgetriebe zur Anwendung gebracht, insbesondere zum Prägen von Münzen und zum Pressen von allerlei Hohlformen aus Blechscheiben. Auch hat man den Kniehebel in der Ziegelerzeugung bei den sogenannten Trockenpressen verwendet, welche die Herstellung der Ziegel aus einer nur wenig feuchten pulverförmigen Thonmasse zum Zwecke haben, wozu immer ein erheblicher Druck erforderlich ist. Für die gedachten Zwecke ist das besagte Getriebe deswegen besonders geeignet, weil der von dem Preßhebel auszuübende Druck zu Anfang der an sich nur geringen Verschiebung nur klein ist, und bei dem weiteren Fortschreiten stetig zunimmt, bis er in dem letzten Augenblicke bei der gestreckten Stellung des Knies seinen größten Werth erlangt. Diese Verhältnisse stimmen im wesentlichen mit denjenigen überein, die für den Widerstand bildsamer Stoffe bei deren Zusammendrücken in geschlossenen Formen beobachtet werden.

Die Art der Druckerzeugung durch das Kniegelenk bei Münzprägemaschinen ist aus Fig. 922 ¹⁾ zu erkennen, welche von einer Prägemaschine dieser Art aus der Fabrik von D. Uhlhorn in Grevenbroich die hier in Betracht kommenden Theile darstellt. Man erkennt hier in *a* und *b* die beiden harten Stahlstempel, zwischen denen die kreisrunde Metallscheibe zu

¹⁾ Aus Kronauer's Atlas für mechanische Technologie, Hannover 1863.

beiden Seiten in einem einzigen Drucke das Gepräge empfängt, wie es vertieft in den beiden Stempeln enthalten ist. Dabei ist der Unterstempel *a* in das Auge des Trägers *e* eingefest, der auf der festen Unterlage *d* seine Stütze findet, während der obere Prägestock *b* in dem um einen Zapfen am

Fig. 922.

linksseitigen Ende beweglichen Träger *e* befestigt ist. Die Unterstützung des unteren Prägestockes *a* in dem Zwischenstücke *c* ist aus dem Grunde gewählt, um dem Unterstempel in dem Augenblicke der stattfindenden Prä- gung eine sehr geringe Dre- hung um seine senkrechte A- xe zu ertheilen, womit er- fahrungsmäßig eine wesent- liche Erleichterung des Prä- gens verbunden ist und welche man dadurch erreicht, daß dem zu einem längeren Arme gestalteten Zwischen- stücke *c* an dem hinteren freien Ende durch einen An- stoßdaumen eine kleine Be- wegung mitgetheilt wird. Zur Ausübung des erforder- lichen Druckes dient das Knie *f*, welches bei *g* um einen halbcylindrischen, am Gestelle festen Zapfen schwingend mit einem eben- solchen Zapfen *h* sich auf das Pendel *k* stützt und dasselbe abwärts drückt, wenn der längere Arm durch eine bei *i* angreifende, von

einer Kurbel der Betriebswelle bewegten Schubstange *l* in Schwingung versetzt wird. Um einen in Folge der Abnutzung durch den starken Druck entstehenden toden Gang unschädlich zu machen, ist hierbei das Pendel *k* mit dem oberen Stempel *b* nicht fest verbunden, sondern dasselbe drückt mittels des Zapfens *o* auf den den Oberstempel enthaltenden Träger *e*,

welcher durch ein in der Figur nicht weiter gezeichnetes Gewicht stetig nach oben gepreßt wird und daher bei dem Rückgange des Kniees das Pendel aufwärts bewegt.

Noch ist hierbei der Ring *n* zu erwähnen, innerhalb welchem die Münzplatte bei der Prägung eingeschlossen ist und welcher den Zweck hat, der Münze an dem Umfange genau die beabsichtigte Form zu geben. Dieser im Inneren mit der entsprechenden Gravirung versehene Stahlring ist in der Platte *m* enthalten, die, um ein Gelenk an dem freien Ende drehbar, einer geringen Hebung und Senkung unterworfen ist, zu welchem Zwecke eine geeignete Curvenscheibe auf der Betriebsaxe mit zugehöriger Schubstange und Hebelanordnung vorgesehen ist. Dieser Ring steht während der Prägung in der in der Figur dargestellten Lage, so daß die zu prägende Münzplatte gerade in ihm enthalten ist, und wenn darauf der Prägestempel emportritt, so hebt sich der Ring zunächst um eine sehr geringe Größe, worauf er sich tief genug herabsenkt, um die geprägte Münze durch Aufstoßen auf den Unterstempel *a* nach oben hin auszudrücken, so daß sie durch einen selbstthätig wirkenden Schieber seitlich fort in einen Auffangebehälter geschoben werden kann. Durch diesen Schieber oder Zubringer wird zugleich eine neue Münzplatte dargeboten, die von oben in den Ring hinein und auf den Unterstempel fällt. Die nähere Beschreibung der hierzu dienenden Einrichtungen, ebenso wie der Sicherheitsvorrichtungen, durch welche der Betrieb ausgerückt wird, wenn die geprägte Münze nicht gehörig entfernt oder eine neue Münzplatte nicht rechtzeitig zugeführt sein sollte, kann hier, als dem vorgesetzten Zwecke fernliegend, unterbleiben; es muß in dieser Beziehung auf die besonderen Veröffentlichungen über das Münzverfahren verwiesen werden.

Bei dem Prägen der Münzen und Medaillen kann die Herstellung der beabsichtigten erhabenen Form nur dadurch erzielt werden, daß die Massentheiligen der ursprünglich ebenen Scheibe zu beiden Seiten gewaltsam in die Vertiefungen der Prägestempel hineingedrückt werden, wie es einem eigentlichen Fließen des Materials nach §. 208 entspricht, und es ist ersichtlich, daß hierzu, da die Münzen immer im kalten Zustande geprägt werden, eine erhebliche Pressung erforderlich ist, die um so bedeutender ausfällt, je größer der Durchmesser und die Tiefe der Gravirung ist und die besonders auch mit der Härte der zum Prägen verwendeten Metalle steigt (Medaillenbronze). Von der vorstehend angeführten Maschine wird angegeben, daß sie von kleineren Münzen bis zu 20 mm Durchmesser in der Minute 60 bis 70 mit $\frac{1}{6}$ Pferdekraft, bei mittlerer Größe von 20 bis 30 mm Durchmesser in gleicher Zeit 50 bis 55 mit $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{2}$ Pferdekraft, und von großen Münzen zu 30 bis 40 mm Durchmesser 40 bis 45 mit $\frac{2}{3}$ bis 1 Pferdekraft erzeugt.

Als ein Beispiel für die Anwendung des Kniegelenkes bei Pressen zur

Herstellung von Hohlkörpern aus Blech möge die Kopfpresse zur Herstellung von metallenen Patronenhülsen von W. Lorenz ¹⁾ in Karlsruhe, Fig. 923, angeführt werden. Es handelt sich hierbei darum, die schon anderweitig vorbereiteten kleinen cylindrischen Hülsen von Kupfer- oder Messingblech an dem einen Ende mit einem den Innenraum abschließenden Boden zu versehen, zu welchem Zwecke zwei kleine Stempel angewandt werden, von denen der eine *a* in horizontaler Lage feststeht, während der andere *b* gegen den festen Stempel in dessen Axenrichtung bewegt wird. Dieser

Fig. 923.

letztere Stempel, dessen Hin- und Hergang durch das Kniegelenk *cde* veranlaßt wird, tritt jedesmal in der vom festen Stempel entferntesten Stellung bei der Umkehr seiner Bewegung zunächst in eine der gedachten Hülsen ein, die, aus einem Führungsapparate *f* herabfallend, sich ihm darbietet, und nun wird diese Hülse bei dem weiteren Vorgange dieses Stempels in einen Presscylinder *g* geschoben, der eine seitliche Hin- und Herbewegung empfängt. Dieser die Hülse ringsum einschließende Presscylinder (Matrize) ist in einem Schieber *h* angebracht, der mittels des Winkelhebels *ik* von dem Pressstempel *b* bewegt wird, indem der den Stempel enthaltende Schieber *s* durch die Lenkstange *l* mit dem besagten Winkelhebel verbunden ist. Die Figur

¹⁾ D. R.=P. Nr. 11399 und 18046.

zeigt den Preßstempel b in seine äußerste Stellung nach rechts geschoben, in die er bei gerade gestrecktem Knie gekommen ist, und in welcher die gedachte Pressung einer Hülse zwischen den beiden Stempeln im Inneren der Matrice g stattfindet. Wenn nach vollführter Pressung der Stempel nach links zurückgezogen wird, so bewegt sich der die Matrice g tragende Schlitten h vermöge der Wirkung des Winkelhebels ik nach rechts, wodurch der Preßcylinder über den festen Stempel a hinweggeschoben wird, so daß der letztere dabei die fertig gepreßte Hülse aus der Matrice herauschiebt, und die erstere beim Austritt aus der Matrice in einen darunter befindlichen Auffangebehälter fällt. Zur Sicherung dieses Abfallens auch in dem Falle, daß die Hülse vermöge eines gebildeten Grats an dem Preßstempel hängen bleiben sollte, dient der selbstthätig wirkende Abstoßer n , eine auf dem Matrizenschlitten angebrachte Hebelverbindung, die durch die Bewegung dieses Schlittens selbst in leicht ersichtlicher Weise zur Wirkung gebracht wird. Wenn der Preßstempel b , nachdem er ganz nach links zurückgezogen ist, die Bewegung umkehrt, so nimmt er, wie schon bemerkt worden, zunächst eine aus dem Führungsröhre f herabgefallene neue Hülse auf und schiebt sie in den währenddessen ihm entgegentretenden Preßcylinder g , welcher im Augenblicke der größten Annäherung der beiden Stempel wieder in die in der Figur gezeichnete Stellung gelangt ist.

Die Schraubenspindeln A und B dienen zur genauen Einstellung der beiden Stempel, deren Entfernung von einander im Augenblicke der größten Pressung der Dicke des zu pressenden Bleches entsprechen muß. Auch die Länge der Schubstange m kann durch einen eingelegten Keil innerhalb gewisser Grenzen verändert werden. Man hat hierdurch nicht nur die Möglichkeit, den Einfluß der in den Zapfenlagern entstehenden Abnutzung aufzuheben, sondern man kann auch bei jeder Umdrehung der Triebwelle o eine zweimalige Pressung erreichen, indem man die Länge der Schubstange m so bemißt, daß das Knie schon gerade gestreckt ist, bevor die Kurbel in ihre obere Todtlage gelangt. Steht die Kurbel in diesem Augenblicke der größten Pressung von der Todtlage etwa noch um einen Winkel α zurück, so wird bei der weiteren Drehung der Kurbel um diesen Winkel α das Kniegelenk nach oben ausschlagen müssen, womit eine geringe Entfernung des beweglichen Stempels b von dem festen Stempel a verbunden ist, und bei einer weiteren Drehung der Kurbel um einen Winkel α über den todten Punkt hinaus nähert sich der bewegliche Stempel wieder dem festen, so daß unmittelbar nach der ersten noch eine zweite Pressung ausgeübt wird. Es wird von dem Erfinder angegeben, daß die gedachte Wirkungsweise bei dem Pressen von Patronenhülsen deswegen von besonderem Vortheil sei, weil die in den Hülsen eingeschlossene Luft bei der ersten Pressung eine außerordentliche Zusammenpressung erleidet, in Folge deren die Hülse einer gewissen

Formänderung unterworfen ist, welche durch die zweite Pressung vollständig beseitigt werden kann.

Die Einrichtung einer mit Kniegelenken eingerichteten Trockenpresse zur Ziegelerzeugung, wie sie in den Vereinigten Staaten vielfach in Anwendung ist, verbeutlicht die Fig. 924, welche die in Chicago 1893^r ausgestellte Simpson-*press* darstellt. Die Pressung der nur wenig feuchten Masse zu einem zusammenhängenden Ziegel bewirken zwei Stempel *a* und *b*, welche, *a* von oben und *b* von unten, einander entgegen in die prismatische

Fig. 924.

Pressform *c* eintreten und dadurch die zuvor in diese Form gebrachte Masse einer starken Zusammenpressung unterwerfen. Aus der Figur ist ersichtlich, wie diese Form aus dem durch die Röhre *d* fortwährend gefüllten Behälter *e* mittels des Speiseschiebers *f* gefüllt wird, der in Folge einer ihm ertheilten hin- und hergehenden Bewegung abwechselnd Masse aus dem Behälter *e* empfängt und dieselbe dann in die Pressform *c* einfallen läßt. Zur Bewegung der beiden Stempel dient ein doppeltes Kniegelenk folgender Einrichtung. Bei der Umdrehung des gezahnten Rades *g* veranlaßt die an den Kurbelzapfen *h* angeschlossene Lenkstange *l* den Hebel *mno* zu regel-

mäßigen Schwingungen um den Zapfen i . An den Arm o ist nun der kräftige Knieschenkel ok (in zwei- oder mehrfacher Ausführung neben einander) angeschlossen, und da dieser Schenkel mit dem senkrecht gerade geführten Querträger p drehbar verbunden ist, so wird der letztere auf und nieder bewegt, so daß er seine tiefste Lage bei gerade gestrecktem Knie einnimmt. Gleichzeitig erfassen dabei die an dem Hebel n beiderseits angebrachten Zapfen die oberen Kopflager von zwei kräftigen Zugstangen q , deren untere Augen an den Zapfen des unteren Querbaumes r angreifen, so daß dieser letztere sammt den Unterstempeln b durch den Arm n gehoben wird, wenn der Arm o den Querträger p mit den Oberstempeln senkt. Es wird durch diese Einrichtung erreicht, daß der große bei der Pressung ausgeübte Druck nicht auf das Gestell der Maschine übertragen, sondern durch die beiden starken Stangen q aufgenommen wird, welche dadurch auf Zug beansprucht werden.

Wie die Figur zeigt, sind die Kopflager in den beiden Stangen q so angeordnet, daß die letzteren nur einen nach oben gerichteten Zug auf den unteren Querbalken r ausüben können, während bei der Rückschwingung des Hebels wegen der langen Schlitz in q die Zapfen freies Spiel haben. Diese Einrichtung ist gewählt worden, um den gepreßten Ziegel nach oben aus der Form ausheben zu können. Zu diesem Zwecke dient der Winkelhebel st , der mit den an beiden Seiten angebrachten Armen vermittelt der Schubstangen u die untere Traverser r mit den daran befindlichen Unterstempeln b emporhebt, sobald der Arm t nach rechts ausgeschlagen wird. Diese letztere Bewegung wird dem Arme t von der an dem Rade g angebrachten Curvenführung v mitgetheilt, welche auf den Bolzen w des Pendels x wirkt, dessen Bewegung durch die Schubstange y weiter auf den Hebelarm t übertragen wird. Auf diese Weise wird der gepreßte Ziegel bis in die Ebene des Tisches z gehoben und kann von dem Speisefchieber f bei der darauf folgenden Bewegung abgeschoben werden. Die genaue Hebung der Ziegel bis zur Tischhöhe läßt sich dadurch erzielen, daß man die Länge der Schubstange y mittels der mit rechtem und linkem Gewinde versehenen Mutter genau regelt. Ebenso kann die Dicke der Ziegel durch Veränderung der Länge der beiden Zugstangen q mit Hilfe von eingesetzten Keilen q_1 genau dem Bedürfnisse angepaßt werden. Eigenthümlich ist bei dem hier angewandten Kniegelenk, daß die Axe i , auf welcher sich der Hebel mno dreht, mit excentrisch gestellten Zapfen i_1 in dem Gestelle der Maschine gelagert ist. Vermöge dieser Anordnung, durch die das Getriebe übrigens seine Zwangsläufigkeit einbüßt, soll nach Angabe der ausführenden Firma erreicht werden, daß der volle Druck auf die Ziegel während längerer Zeit ausgeübt werde, als bei der gewöhnlichen Anordnung, und daß in Folge dessen die Ziegel gleichförmiger gepreßt und schön geglättet werden.

Diese Pressen werden zum gleichzeitigen Pressen von zwei, vier oder fünf

Ziegeln ausgeführt, indem die beiden Traversen jede mit den entsprechenden Ober- und Unterstempeln neben einander versehen werden. Die tägliche Leistung wird auf 10 000 bis 12 000 bei zwei Formen, auf 20 000 bis 24 000 bei vier Formen und auf 25 000 bis 30 000 bei fünf Formen, und die Betriebskraft entsprechend zu 5 Pferdekraften, 8 Pferdekraften und 12 Pferdekraften angegeben.

Auch sonst hat man das Kniegelenk noch vielfach bei Pressen zu den verschiedensten Zwecken und in den mannigfachsten Ausführungen angewandt. Es möge hiervon nur eine eigenthümliche, zum Schmieden vorgeschlagene

Fig. 925.

Einrichtung angeführt werden, die dazu dient, Eisenstücke zwischen drei, vier oder noch mehr Backen zusammenzupressen, welche durch eine nach Art des Kniegelenkes wirkende Vorrichtung bewegt werden. In Fig. 925¹⁾ sind $B_1 B_2 \dots$ vier Preßbacken, die zwischen den Führungsstücken $A_1 A_2 \dots$ so geleitet werden, daß sie gleichzeitig nach innen verschoben werden können, ohne einander zu hindern. Hierzu ist nur nöthig, daß die Verschiebung aller Backen gleich groß und für jeden einzelnen Backen wie bei B_1 in einer Richtung ab erfolgt, welche den Winkel α der beiden angrenzenden Seiten des Querschnitts halbirt; unter dieser Voraussetzung kann der Querschnitt auch ein regelmäßiges Vieleck von mehr als vier Seiten sein. Das Zusammenpressen der Backen geschieht durch ebenso viele Schubstangen $C_1 D_1, C_2 D_2 \dots$,

¹⁾ D. R.-P. Nr. 77944.

welche sich mit Gelenken *C* innerlich gegen die Preßbacken *B* und äußerlich gegen den Ring *R* stützen, so daß man durch Umdrehen dieses Ringes mittels eines am äußeren Umfange desselben angebrachten Hebels die Preßbacken mit großer Kraft gegen das Arbeitsstück drücken kann.

Ueber die Wirkung des Kniegelenkes kann auf das im ersten Capitel, §. 18, bei der Besprechung der Steinbrecher Gesagte verwiesen werden.

§. 225. **Kurbelpressen.** Zur Bewegung des den Druck ausübenden Stempels findet das Kurbelgetriebe eine ausgedehnte Anwendung, und zwar in der Art, daß die an den Kurbelzapfen angeschlossene Lenkerstange an ihrem freien Ende gelenkig mit einem in Geradführungen möglichst sicher geleiteten Querschnitte verbunden ist, welches den formgebenden Stempel trägt. Im wesentlichen stimmen alle diese zu den verschiedensten Zwecken dienenden Pressen mit den durch Kurbeln bewegten Lochstanzen und Scheren überein, wie sie im zweiten Capitel näher besprochen wurden. Man gebraucht derartige Kurbelpressen (Excenterpressen) vornehmlich zum Prägen von allerlei Blecharbeiten, sowie zum Anstauchen der Köpfe von Nägeln und Nieten; insbesondere hat man in neuerer Zeit bei den zur Anfertigung von Drahtstiften dienenden Maschinen vielfach einen durch eine Kurbel bewegten Druckstempel zum Anpressen der Köpfe angewandt, im Gegensatz zu den früher gebräuchlichen, stoßend arbeitenden Maschinen, in denen der Stempel durch einen Daumen zurückgezogen wurde, so daß er dabei eine starke Feder zusammenpreßte, durch deren Ausdehnung er nachher wieder vorge schnellt wurde, um den Kopf durch Stoßwirkung anzustauchen. Bei allen kleineren und namentlich bei den runden Stempeln genügt eine Kurbel oder ein Excenter zur Bewegung des Stempels, während man für längere und schwere Gegenstände und starke Pressungen ebenso wie bei den betreffenden Scheren den Stempelschieber durch zwei auf derselben Triebaxe befindliche, parallel gestellte Kurbeln von gleichem Hube bewegen läßt. Die Anwendung der unmittelbar an dem Stempelschieber angreifenden Kurbel hat vor der Verwendung des Kniegelenkes, das in der Regel ebenfalls durch eine Kurbel in Bewegung gesetzt wird (vergl. die vorstehenden Fig. 922 bis 924), den Vortheil der größeren Einfachheit, und da die Kurbel in der Nähe ihrer Todtstellung auch wie ein Kniegelenk wirkt, so kann man damit ebenfalls die genügenden Pressungen erzielen, besonders, wenn auf der Kurbelwelle ein Schwungrad von hinreichender Masse angebracht ist, wie es meistens der Fall ist. In Bezug auf die Wirkung dieses Schwungrades gelten hier dieselben Betrachtungen, wie sie in den §§. 20 und 75 für die Steinbrecher und Lochwerke angeführt worden sind.

Die durch Elementarkraft bewegten Kurbelpressen sind in der Regel so eingerichtet, daß die Kurbelwelle durch eine ausrückbare Kuppelung mit dem

Schwungrade oder dem antreibenden Zahnrade verbunden wird, die in der höchsten Stößelstellung selbstthätig ausgelöst wird, so daß der Stößel dann still steht, bis der Arbeiter durch Treten eines Fußtrittes die Kuppelung wieder einrückt, wenn man nicht für manche kleinere Gegenstände mit fest eingerückter Kuppelung arbeitet, um eine größere Leistung zu erzielen.

Bei allen diesen Pressen ist es von besonderer Wichtigkeit, daß man die Länge der den Stößel bewegenden Lenkerstange genau nach den Erfordernissen der zu erzeugenden Arbeit reguliren kann, weil bei allen Prägearbeiten der Widerstand gegen das Ende des Stempelhubes außerordentlich schnell

Fig. 926.

zunimmt, so daß ein Gleiten des Betriebsriemens oder der Bruch eines Maschinentheils befürchtet werden muß, wenn die Stempelstange auch nur wenig zu lang ist, während eine zu kurze Länge den beabsichtigten Erfolg nicht erreichen läßt. Zu dem Zwecke hat man verschiedene Einrichtungen angewendet; indem man z. B. die Stößelstange aus zwei durch Schraubengewinde verbundenen Theilen herstellt, die durch Umdrehen der zugehörigen Mutter einander genähert oder von einander entfernt werden können, oder man hat das den Kurbelzapfen umschließende Kopflager der Stößelstange in Gestalt einer excentrischen Scheibe ausgeführt, durch deren Verdrehung man die wirksame Länge der Stößelstange in ähnlicher Weise regeln kann, wie es bei der Schere, Fig. 235, wenn auch dort zu einem anderen

Zwecke, geschieht. Wenn der Stempelschlitten bei größeren Pressen durch zwei Lenkerstangen bewegt wird, so ist natürlich darauf zu achten, daß die Verlängerung oder Verkürzung genau übereinstimmend bei beiden Lenkerstangen geschehe, zu welchem Zwecke man verschiedene geeignete Einrichtungen anwendet. Es genügt, von den vielen, zu den verschiedensten Zwecken dienenden Kurbelpressen hier einige wenige Beispiele anzuführen.

In Fig. 926 ist eine einfache Kurbelpresse ¹⁾ dargestellt, wie sie auch

¹⁾ Von Fr. Mönkemöller in Bonn.

wohl als Excenterpresse bezeichnet wird, und zum Pressen flacher Blechwaaren, wie Deckel, Böden von Geschirren u. dergl. mehr, vielfach verwendet wird. Die Figur zeigt den in langen Führungen *a* geleiteten Schlitten *b*, welcher durch die Lenkerstange *c* die auf- und absteigende Bewegung von dem excentrisch in die Ase eingesetzten Zapfen *e* erhält. Lose drehbar auf der Ase ist das Schwungrad *f*, das durch einen Riemen ununterbrochen umgedreht wird und vermittelt der ausdrückbaren Zahnkuppelung *g* mit der Ase verbunden wird, wenn der Tritthebel *h* niedergetreten wird. In der höchsten Stößelstellung wird diese Kuppe-

Fig. 927.

lung durch Anstoßen eines auf der Ase angebrachten Knaggens selbstthätig ausgerückt. Der in Anwendung kommende Stempel wird am unteren Ende des Schiebers *b* befestigt, während die Matrize oder das Untergefenk auf der Tischplatte *p* fest angebracht wird. Die richtige Länge der Lenkerstange kann mittels der Schraubenmutter *m* erzielt werden.

Von der vorstehend besprochenen Maschine unterscheidet sich die in Fig. 927¹⁾ dargestellte hauptsächlich nur durch die geneigte Lage, die man dem oberen Theile *A* durch Verstellung in dem unteren *B* geben kann. Der Zweck dieser Neigung ist ein in manchen Fällen

bequemeres Arbeiten, insofern hierbei die gepressten Gegenstände auf dem geneigten Tische *C* nach hinten und durch das geschlitzte Gestell hindurch in einen Behälter fallen. Eigenthümlich ist bei dieser Maschine die Art, wie die Länge der Lenkerstange *D* durch Verdrehung des excentrischen Lagerfutters im oberen Kopfe erreicht werden kann, wie dies näher in Fig. 928¹⁾ dargestellt ist. Hierin bedeutet nämlich *A* dieses Lagerfutter, welches in der

¹⁾ Von C. W. Bliz & Co. in Brooklin, N. = Y.

Fig. 928.

Öeffnung *B* den Kurbelzapfen aufnimmt. Der äußere zu *B* excentrische Umfang dieses Futter's wird von dem Auge *C* der Lenkerstange *D* umfassen, das aus zwei Theilen gebildet ist, die mittels der Schrauben *E* fest zusammengezogen werden können, um eine zufällige Verdrehung von *A* in *C* zu verhüten, wozu man geeigneten Falles auch noch eine besondere Druckschraube anwenden kann. Das ringförmige Futter *A* ist auf dem halben Umfange mit Zähnen versehen, in welche ein kleines Zahngetriebe *F* eingreifen kann, so daß man die Möglichkeit hat, mittels des Hebels *H* das Futter *A*

Fig. 929.

entsprechend in dem Auge *C* der Lenkerstange zu verdrehen.

Die hierdurch erreichbare Veränderung der Länge ist aus Fig. 929 zu erkennen, worin *A* den Mittelpunkt der Kurbelwelle und *B* denjenigen des Kurbelzapfens, also *AB* den halben Hub des Schiebers vorstellt. Denkt man sich den Kurbelzapfen *B* in der unteren Todtlage, und dreht das excentrische Futter einmal in die Lage *E*₁ und das andere Mal in diejenige *E*₂, wo *M*₁ und *M*₂ die Mittlen des Futter's oder Lenkerstangenauges bedeuten, so hat man die wirkfame Länge der Lenkerstange zwischen den Zapfenmittlen in den beiden Fällen $BC_1 = l - e$ und $BC_2 = l + e$, wenn man mit $e = BM$ die Excentricität des Futter's und mit $l = MC$ die Länge zwischen den Mittelpunkten der beiden Lenkerstangenauge bezeichnet. Für irgend eine beliebige Stellung des Futter's in *E* zum Mittelpunkte *M*, welche von der tiefsten *E*₂ um den Winkel $MBM_2 = \alpha$ abweichen mag, erhält man sonach die wirkfame Lenkerstangenlänge zu $l \cos \beta + e \cos \alpha$, wenn β den Neigungswinkel der Stange *MC* gegen

die Schubrichtung bedeutet. Man ersieht auch aus der Figur, daß diese Art der Längenveränderung mit einem Uebelstande verbunden ist, welcher dadurch entsteht, daß nur in den beiden äußersten Stellungen E_1 und E_2 des Futter's der von dem Stempel auf die Lenkerstange ausgeübte Widerstand in die Mittellinie der letzteren hineinfällt, während in jeder Zwischenlage, wie in E , die in der Lenkerstange auftretende und immer von C nach B gerichtete Druckkraft von der Mittellinie der Lenkerstange um den Winkel $BCM = \beta$ abweicht.

Fig. 930.

Eine Presse mit zwei Lenkerstangen und Kurbeln zeigt Fig. 930 ¹⁾. Man erkennt hieraus die Uebersetzung durch das Zahnradvorgelege, welche wegen des größeren auszuübenden Druckes erforderlich ist. Hier ist das Schwungrad S natürlich auf der schneller umlaufenden Vorgelegswelle A angebracht, während die Kuppelung B das Zahnrad C mit der Kurbelwelle verbindet. Die Verlängerung der beiden Lenkerstangen erfolgt hierbei gleichzeitig für

¹⁾ Von E. Kircheis in Aue, Sachsen.

beide durch Umdrehung der Schraube ohne Ende *E*, die in die beiden Schneckenräder *F* eingreift, welche im Inneren die Muttergewinde für die auf den Lenkerstangen angebrachten Schrauben enthalten.

Die Einrichtung einer Presse zur Herstellung von Drahtstiften ist aus der oberen Ansicht in Fig. 931¹⁾ zu erkennen. Der von links von einem Drahtspindel ablaufende Draht, welcher bei *a* durch einen aus mehreren Rollen bestehenden Richtapparat hindurchtritt, wird an seinem vorderen Ende in einer zweitheiligen Matrize *b* wie in einer Zange festgehalten, deren beweglicher Backen durch den kräftigen Hebel *c* fest angebrückt wird, wenn der Daumen *d* auf der Schwungradwelle *e* mit seinem seitlichen Ansatz die Reibrolle *f* am anderen Ende des Hebels *c* nach außen drückt. Der

Fig. 931.

Kurbelzapfen *g* bewegt den Stößel, welcher, in einer Geradföhrung *h* geföhrt, an seinem freien Ende den Stempel zum Anpressen des Kopfes an das aus der besagten Matrize herausragende Drahtstück trägt. Diese Pressung erfolgt, wenn die Kurbelwelle sich gegen die in der Figur dargestellte Lage um eine halbe Umdrehung gedreht hat; die seitliche Erhöhung auf der Daumenscheibe *d* hat daher eine solche Ausdehnung zu erhalten, daß während dieser Zeit die Matrize fortdauernd geschlossen gehalten wird. Unmittelbar nachdem die Pressung stattgefunden hat und der Stößel zurückgeföhrt wird, öföhnet sich die Matrize, so daß nunmehr der an seinem Ende mit einem Kopfe versehene Draht durch die Matrize hindurch um eine bestimmte, von der Länge der zu erzeugenden Drahtstifte abhängige Grööße nach rechts vorgeschoben werden kann, welche Bewegung ein Schlitten *i* bewirkt, der von

¹⁾ Von Hüffer & Gastrich in Aachen.

einem entsprechend verstellbaren Kurbelzapfen *k* der Betriebswelle *e* mit Hilfe der Schubstange *l* hin und her bewegt wird. Ist in dieser Weise der Draht um die entsprechende Länge vorgezogen, wobei der aus mehreren Rollen bestehende Apparat *a* zum Geraderichten dient, so wird der fertige Nagel von dem Drahte durch zwei zangenartig wirkende Backen *nn* abgetrennt, welche durch die Hebel *pp* fest gegen einander und gegen den zwischen ihnen befindlichen Draht gepreßt werden, indem die beiden Daumenscheiben *qq* in ähnlicher Art wie *d* gegen Reibrollen der Zangenhebel *pp* drücken. Diese Zangen wirken abtrennend in der Art, daß sie vor dem Ab-

Fig. 932 I.

II

trennen des Nagels den Draht zu einer vierkantigen, pyramidenförmigen Spitze zusammendrücken, wie sie an den Drahtstiften bekannt ist. Ein Hämmerchen *r* schlägt wohl auch auf den Nagel, um ihn sicher zum Abfallen in ein darunter befindliches Auffangegefäß zu veranlassen, worauf der beschriebene Vorgang sich wiederholt. Mit jeder Umdrehung der Schwungradaxe wird in solcher Weise ein Drahtstift fertig; diese Axe macht nämlich, je nach der Dicke des verarbeiteten Drahtes, zwischen 100 und 240 Umdrehungen, wozu eine Betriebskraft zwischen $\frac{1}{5}$ und 2 Pferdekraften erforderlich ist. Diese Betriebskraft ist zwar größer als die für die älteren, mit Stoß wirkenden Maschinen, doch besitzen diese Pressen neben den Vortheilen eines ruhigeren Ganges und größerer Schonung der Werkzeuge gleichzeitig den

einer größeren Leistung, weshalb sie sich ungeachtet der höheren Anschaffungskosten vielfach eingeführt haben.

Abweichend hiervon wird der Stempel zum Anpressen des Kopfes bei der Drahtstiftpresse von Dubigl & Dffergeld in Aachen, Fig. 932¹⁾, anstatt durch eine Kurbel durch einen Daumen bewegt. Hier wird der den Kopfstempel *a* aufnehmende Stößel *b* in der Hülse *c* geführt, die um zwei Zapfen drehbar gelagert ist, so daß der Stößel sich in die gegen den Horizont geneigte Lage, Fig. 932 II, stellen kann, wenn der vorher gefertigte Nagel vorgeschoben und durch die beiden Zangenbacken abgekniffen wird. Nachdem dies geschehen und der Stift nach unten abgefallen ist, wird der Stößel durch Anheben des hinteren Endes *d* in die wagerechte Lage, Fig. 932 I, gebracht, worauf der um die Axe *e* drehbare Winkelhebel *f* durch den Daumen *g* auf der Betriebswelle *h* gehoben wird, wobei er mit dem Stahlstift *i* gegen denjenigen *k* des Stößels drückt und den neuen Kopf anpreßt. Um dem Stößel die gedachte, um die Hülsenzapfen schwingende Bewegung zu ertheilen, dient ein zweiter Daumen *l* auf der Betriebswelle *h*, unmittelbar neben dem Druckdaumen *g*.

Daumen und Curvenscheiben werden überhaupt vielfach zur Bewegung von Stempeln und Schneidewerkzeugen bei den Maschinen zur Herstellung der verschiedensten Gegenstände aus Blech, Draht u. s. w. angewendet, und es möge von den verschiedenen Maschinen dieser Art hier nur eine angeführt werden, die zur Anfertigung der sechskantigen Schraubenmutter dient. Diese Mutter von der bekannten sechskantigen Form, Fig. 933, werden hierbei aus einer weißwärm gemachten Eisenstange *E*

Fig. 933.

in der Art hergestellt, daß zunächst von dieser Stange, die bis gegen den festen Anschlag *A* vorgeschoben wird, das Stück *acdf* abgetrennt wird, welches in Folge der für die Stange gewählten Dicke gerade die zur Herstellung einer Mutter erforderliche Masse in sich enthält. Zur Pressung dient eine Matrize *M*, die ein sechsseitiges Hohlprisma *abcdef* darstellt und in deren Höhlung von beiden Seiten genau passende sechskantige Stempel eintreten, die bei ihrer Annäherung das zwischen ihnen befindliche Eisenstück in die durch die Matrize bestimmte Form pressen. Da die beiden Stempel außerdem in ihrer Axenrichtung durchbohrt sind, um in den Bohrungen verschiebliche, cylindrische Stahldorne *D* aufzunehmen, so wird gleichzeitig mit der äußeren

¹⁾ D. R.-P. Nr. 35475.

Form der Mutter das Loch in der Mitte hergestellt, welches für die später einzuschneidenden Schraubengewinde erforderlich ist. In welcher Weise diese Wirkung vor sich geht, ist am besten aus Fig. 934, 1—6, zu ersehen, welche den Arbeitsgang der betreffenden Werkzeuge darstellen. In diesen Figuren

Fig. 934.

bedeuten M die Matrize, s_1 und s_2 die beiden Stempel, von denen s_2 unverrückbar feststeht, während s_1 sowohl wie die Matrize M sich horizontal verschieben lassen. Die beiden unabhängig von der Bewegung der Matrize und des Stempels s_1 verschieblichen Lochdorne sind d_1 und d_2 , während E den Querschnitt der zwischen die Stempel eingehaltenen Eisenstange vorstellt, Fig. 934, 1. Dadurch, daß die Matrize M sich bis an den festen Stempel s_2 bewegt, Fig. 934, 2, wird durch den letzteren das erforderliche Stück Eisen von der Stange abgeschert, welches darauf genau in die Form der Matrize eingepreßt wird. Dies geschieht durch eine weitere Verschiebung der Matrize über den festen Stempel s_2 , Fig. 934, 3, und das Eintreten des beweglichen Stempels s_1 in die Matrize unter gleichzeitigem Vorschieben der beiden Lochdorne, die sich bis zu einem geringen Zwischenraume von etwa 1 mm einander nähern, ohne jedoch zusammenzutreffen, wodurch eine Beschädigung der Dorne veranlaßt werden würde. Um diese zu vermeiden, ist die Einrichtung so getroffen, daß nunmehr der Dorn d_2 zurückgezogen, während d_1 weiter vorgestoßen wird, wodurch das zwischen den Dornen verbleibende Scheibchen Eisen in den Stempel s_2 hineingeschoben wird, Fig. 934, 4. Um die solchergestalt fertig gepreßte Mutter auszustoßen, schiebt sich die Matrize M nunmehr wieder nach rechts über den Stempel s_1 , während der Dorn d_1 zurückgezogen wird, Fig. 934, 5; endlich wird durch den vorgeschobenen Dorn d_2 das Abfallscheibchen x aus dem festen Stempel s_2 herausgeschoben, Fig. 934, 6, worauf alle Theile wieder in die anfängliche Stellung, Fig. 934, 1, zurücktreten, um von Neuem in derselben Weise zur Wirkung zu kommen. Hierdurch ist die Möglichkeit gegeben, die Muttern einschließlich des Loches ohne einen anderen Materialabfall herzustellen, als dem dünnen Scheibchen entspricht. Man ersieht aus der vorstehenden Erläuterung, daß die zu bewegenden Theile, wie Matrize, Stempel und Dorne, nicht wohl durch eine Kurbel oder ein Kreiscenter in Bewegung gesetzt werden können, sondern daß dazu besondere Daumen oder Curvenschubgetriebe erforderlich sind, deren Formen gemäß den vorstehend besprochenen Bewegungen der einzelnen Theile zu bestimmen sind.

In Fig. 935 (a. f. S.) ist der wagerechte Durchschnitt durch eine solche Mutterpresse aus der Fabrik von C. W. Hasenclever Söhne in Düsseldorf gegeben, woraus man den im Gestelle festen Stempel s_2 und den in diesem verschieblichen Lochdorn d_2 erkennt. Die Matrize M dagegen ist in einem wagerecht verschieblichen Schlitten A angebracht, in welchem ein zweiter kleinerer Schlitten a verschieblich ist, der den beweglichen Stempel s_1 mit seinem Lochdorne d_1 aufnimmt. Die Bewegung dieser Schlitten geht von der durch ein Zahnrädervorgelege BC umgedrehten Schwungradwelle D aus, die mit zwei Daumen ausgerüstet ist, von denen der eine (in der Mitte) den kleineren Schlitten a mit dem Dorne d_1 vor-

wärts drückt, während der andere (doppelt ausgeführte) den Schlitten *A* mit der Matrice vorschiebt und darauf mit Hilfe des Winkelhebels *E* wieder zurückzieht. Der Dorn d_2 wird mit Hilfe von zwei Daumen bewegt, die auf dem vorderen Ende der Schwungradwelle *D* befindlich sind und durch eine wagerechte Schubstange einen ebenfalls wagerechten doppelarmigen Hebel in Schwingungen versetzen, welcher, bei *F* in den Schieber *G* eingreifend, den hinteren Dorn vorschiebt, während derselbe durch besondere Federn zurückgezogen wird. Die Form der Daumen ist so bestimmt, daß die einzelnen Theile in der vorstehend angeführten und aus Fig. 934 ersichtlichen Weise bewegt werden. Ohne auf die Einzelheiten dieser Maschine näher einzugehen, in welcher Hinsicht auf die bezüglichen Patentbeschreibungen ¹⁾

Fig. 935.

verwiesen werden mag, soll nur erwähnt werden, daß bei der vorstehenden Maschine der bei der Pressung der Muttern von den Stempeln ausgeübte Druck von den beiden schmiedeeisernen Anker *H* aufgenommen wird, so daß das gußeiserne Gestell, das anderenfalls leicht Brüchen ausgesetzt sein würde, durch diese Druckkräfte nicht in Anspruch genommen wird. Dies zu erreichen, sind diese beiden Anker mit dem Querstücke *K* verbunden, welches mittels der stellbaren Schraubenspindel *J* sich gegen das den hinteren Stempel s_1 aufnehmende Schlittenstück *L* legt und somit den gegen diesen Stempel und seinen Lochdorn wirkenden Druck unmittelbar aufnimmt. Die beiden Anker *H* sind am entgegengesetzten Ende ebenfalls mit einem Querstücke *M* verbunden, welches den auf dasselbe ausgeübten Zug vermittelt der starken

¹⁾ D. R. = P. Nr. 18 403 u. 21 528.

Feder N auf die Mitte eines kräftigen schmiedeeisernen Querbalkens P überträgt, dessen Enden zu beiden Seiten an den Lagergerüsten der Schwungradwelle bei O ihre Stützen finden. Hierdurch wird das Gestell der Maschine entlastet, indem der von dem vorderen Stempel s_1 und seinem Dorne aufgenommene Druck sich durch den Schieber a auf den Daumen der Schwungradwelle und durch diese weiter auf den Querbalken P überträgt. Die Feder N ist selbstverständlich, so stark anzuspannen, daß sie bei den unter normalen Verhältnissen auftretenden Pressungen nicht nachgiebt, während sie sich bei außergewöhnlich großen Widerständen entsprechend durchbiegen kann, wodurch Brüche vorgebeugt wird.

Die Schwungradwelle dieser Maschine macht in der Minute, je nach der Größe der herzustellenden Muttern, etwa 60 Umdrehungen bei Muttern bis zu 20 mm Durchmesser und 40 Umdrehungen bei den größeren Muttern, so daß die Erzeugung in 10 Stunden, mit Berücksichtigung der durch Einsetzen der Werkzeuge, Instandhalten des Ofens u. s. w. entstehenden Unterbrechungen, zu 10 000 kleineren (10 mm Gewindedurchmesser) und 5000 bis 6000 größeren (25 mm Durchmesser) Muttern angegeben wird.

Ziehpressen. Wenn man durch eine der vorbeschriebenen Pressen aus §. 226. einer ebenen Blechscheibe AB , Fig. 936, vermittelt eines Stempels S und einer dazu passenden Matrize M ein Gefäß oder überhaupt einen Hohlkörper

Fig. 936.

pressen will, so kann es nicht ausbleiben, daß das über den Stempelrand nach außen hervorragende Material sich bei dem Ein drücken in die Matrize zu einzelnen Fältchen gestaltet, da irgend eine kreisförmige Fiber wie a , die vor der Pressung den Abstand $aC = r_1$ von der Mitte der Scheibe hat, sich bei dem Eintritte in die Deffnung der Matrize vom Halbmesser $bC = r$ von der ursprünglichen Länge $2\pi r_1$ auf diejenige $2\pi r$ verkürzen muß. In Folge dessen zieht sich diese Fiber in der Gestalt einer Wellenlinie zusammen, da einer solchen Biegung sich ein geringerer Widerstand entgegensetzt, als einem Zusammenschieben der Massentheilchen nach der Richtung des Umfanges, wie es vorausgesetzt werden muß, wenn die Länge des kreisförmigen Elementes in aa auf diejenige des Umfanges in bb verkürzt werden soll.

Es ist auch ersichtlich, daß diese Wellen oder Falten um so stärker auftreten müssen, je größer die Verschiedenheit der Halbmesser r_1 und r , d. h. je größer die Tiefe des Eindringens in die Matrize im Verhältnisse zu deren oberer Weite ist. Diese Faltenbildung hat den Nachtheil, daß das Blech sich zwischen dem Stempel und der Matrizenmündung leicht festsetzt, so daß bei einem weiteren Vordringen des ersteren das Material verhindert ist, in gehöriger Art von außen nachzufolgen, und in Folge davon müssen Risse in dem Bleche entstehen. Man kann daher in dieser Weise das Blech mit jeder Pressung nur bis zu mäßiger Tiefe eindrücken und man muß, um größere Tiefen zu erzielen, häufig wiederholte Pressungen mit ebenso vielen

Fig. 937.

verschiedenen Stempeln und Matrizen vornehmen, deren Formen in geeigneter Art passend abzustufen sind. Abgesehen von der Umständlichkeit dieses Verfahrens, die durch das bei öfter wiederholtem Pressen nöthig werdende Ausglühen des Bleches noch besonders gesteigert wird, werden die so erzeugten Gefäße in der Regel nach oben hin merklich dünner in der Wandung, was man sich dadurch erklären mag, daß bei dem gedachten Festklemmen des Bleches in der Matrizenmündung das durch den Stempel bereits in die Matrize eingedrückte Material ringsum in der Richtung der Stempelbewegung verlängert, also in der Dicke verringert wird. Man wendet daher eine derartige Bearbeitung hauptsächlich nur in den Fällen an, in denen es wesentlich auf eine Verringerung der Wandstärke ankommt.

Man kann aber das Blech an der besagten Faltenbildung dadurch verhindern, daß man den außen überstehenden Blechrand zwischen der Matrize und einem besonderen ringförmigen Halter H , Fig. 937, fest einklemmt, so zwar, daß den Materialtheilchen zwar noch die erforderliche radiale Verschiebung nach innen zwischen H und M gestattet ist, dagegen eine dazu senkrechte Bewegung, wie sie zur Bildung von Falten erforderlich ist, zwischen den fest zusammengepreßten Theilen H und M ausgeschlossen wird. In Folge dieser Anordnung wird nicht nur die Faltenbildung verhütet, sondern man kann auch mit verhältnißmäßig wenigen Pressungen größere Tiefen erzielen; außerdem behält hierbei das Blech an allen Stellen nahezu dieselbe Wandstärke. Man kann sich die letztere Erscheinung etwa folgendermaßen

erklären. Wenn bei dem Eindringen des Bleches in die Matrice der äußere Rand a um eine gewisse kleine Größe nach innen rückt, etwa nach b , indem die ursprünglich in c befindliche kreisförmige Faser bis an die Matricenmündung d gezogen wird, so hat, wenn ad und $a_1 d_1$ zwei um den Winkel α abweichende Radien vorstellen, das ursprünglich die Fläche $f = acc_1 a_1$ bedeckende Blechstück nunmehr nur die kleinere Größe $f_1 = bdd_1 b_1$. Wenn hierbei das in dem betrachteten trapezförmigen Elemente enthaltene Material unverändert dasselbe geblieben wäre, so müßte offenbar die ursprüngliche Dike δ sich auf diejenige δ_1 vergrößert haben, so daß $f\delta = f_1\delta_1$ wäre. Die zu einer solchen Verdickung erforderlichen Kräfte hat man sich in den Pressungen PP zu denken, denen die Seiten des betrachteten Elementes von den beiderseitigen benachbarten Theilen ausgesetzt sind. Diese Kräfte P sind es auch unzweifelhaft, welche die Faltenbildung bei dem Fehlen der Halteplatte H veranlassen. In dem vorliegenden Falle ist aber durch diese Platte H und den großen Druck zwischen ihr und M nicht nur eine Faltenbildung unmöglich gemacht, sondern auch eine Verdickung der Platte verhindert, so daß die Massentheilchen in radialer Richtung sich verschieben müssen, entsprechend der von dem vordringenden Stempel ausgeübten Zugkraft Z . Es entspricht dieser Vorgang dem in §. 1 besprochenen Fließen der Massentheilchen nach derjenigen Richtung, in welcher der Widerstand am kleinsten ist, und man erkennt hieraus, weshalb die Blechdike bei dem hier betrachteten Ziehen einer erheblichen Verringerung nicht ausgesetzt ist. Da hiernach die Wirkung des Preßstempels wesentlich eine ziehende ist, so nennt man dergartig arbeitende Pressen Ziehpressen, und es ist aus dem Vorstehenden ersichtlich, daß die Eigenthümlichkeit derselben hauptsächlich in dem Vorhandensein einer das Blech niederhaltenden Vorrichtung (Niederhalters) besteht, welche während der Zeit, innerhalb deren der Preßstempel zur Wirkung kommt, mit hinreichender Kraft gegen das Blech gepreßt werden muß. Wegen des Vorhandenseins von zwei anzupressenden Theilen nennt man diese Pressen auch zuweilen doppelwirkende, im Gegensatz zu den in dem vorstehenden Paragraphen besprochenen einfachwirkenden, bei denen nur der Stempel in die Matrice hingedrückt wird.

Die Ziehpressen baut man hauptsächlich in zweifacher Art, je nachdem bei denselben der das Blech und die Matrice tragende Tisch behufs Ausübung der gedachten Pressung beweglich ist oder feststeht. Bei den Maschinen mit beweglichem Tische wird der letztere durch passende Excenter oder Curvenscheiben während der Pressung nach oben bewegt und so lange gegen den über dem Bleche angebrachten Niederhalter gedrückt, wie die Wirkung des Ziehstempels dauert, während bei den Pressen mit festem Tische umgekehrt der Niederhalter gegen das darunter befindliche Blech und den feststehenden Tisch gepreßt wird. Die Wirkungsweise ist in beiden Fällen dieselbe, und ein

Unterschied ist nur in Hinsicht der Bewegungsvorrichtungen vorhanden. Einige Beispiele werden die Einrichtungen der Ziehpressen verdeutlichen.

In Fig. 938 ist eine Ziehpresse mit beweglichem Tische von L. Schuler in Göppingen dargestellt. Der die Matrize tragende Tisch *A* ist auf der Unterseite mit zwei glasharten Rollen *B* versehen, die auf ebensolchen Curvenscheiben *C* laufen, welche auf der Kurbelwelle *D* befestigt sind, so

Fig. 938.

daß der Tisch durch diese Scheiben emporgehoben und das Blech gegen den festen Niederhalter *E* gepreßt wird, während der Ziehstempel niedergeht. Der letztere ist an dem unteren Ende der starken Schraubenspindel *F* mittels der Schraube *G* befestigt und geht im Inneren des ringförmig gestalteten Niederhalters *E* auf und nieder, da die Schraubenspindel *F* mit dem Querarme *H* fest verbunden ist, der durch die Lenkerstangen *L* der beiderseits

angebrachten Kurbeln auf und nieder bewegt wird. Vermitteltst der beiden Müttern *J* der Schraubenspindel läßt sich der Ziehstempel in die der Arbeit entsprechende Höhe stellen und um den Niederhalter *E*, der an seiner Unterfläche besondere, der Arbeit angepasste Einlegeringe aufnimmt, mit der gehörigen Pressung gegen das Blech zu drücken, ist der Niederhalter in senkrechter Richtung verstellbar gemacht. Zu dem Ende führt er sich beiderseits ebenso wie der Tisch *A* und der Querarm *H* in den Schlitzen des Gestelles und kann durch zwei Schraubenspindeln *K* versetzt werden, deren Müttern zu Schneckenrädern gestaltet sind, die von der Querwelle *Q* durch Schrauben ohne Ende *N* umgedreht werden. Zur Versetzung des Niederhalters um größere Längen wird diese Querwelle durch zwei auf die Scheiben *M* laufende Riemen, einen offenen und einen gekreuzten, bewegt, während die erforderliche Spannung mittels des Handrades *P* in der aus der Figur ersichtlichen Art hervorgerufen werden kann. Nach geschehener Pressung bewegt sich der Tisch vermöge seines Eigengewichtes wieder abwärts, doch bringt der Erbauer bei anderen Pressen auch eine Einrichtung ¹⁾ an, welche ein etwaiges Hängenbleiben des Tisches dadurch verhütet, daß die Rollen *B* durch an den Kurbelrädern *R* angebrachte Curvenschienen zum Niedergehen gezwungen werden. Das gepresste Arbeitsstück wird bei dem Niedergange des Tisches durch einen in dessen Mitte angebrachten Auswerfer *S* selbstthätig aus der Matrize ausgehoben. Bei den an dem Niederhalter *E* zu befestigenden Einlegerringen, welche auf das Blech drücken, ist darauf zu achten, daß dieselben möglichst gleichmäßig ringsum zur Auflage kommen, weshalb diese Einlegeringe bei größerem Durchmesser meistens mit kugelförmigen Flächen an dem Niederhalter *E* gelagert werden, um sich den etwaigen Unregelmäßigkeiten des Bleches möglichst anzuschmiegen. Bei allen diesen Pressen hat man überhaupt dafür zu sorgen, daß das Blech möglichst gleichmäßig ringsum angepresst wird, weil, wie aus den vorstehenden Bemerkungen ersichtlich ist, schon eine kleine Abweichung davon ausreicht, um eine Faltenbildung zu gestatten, insbesondere bei den dünnen Blechen, die auf solchen Pressen zu den neuerdings so viel verbreiteten emaillirten Gefäßen verarbeitet werden und deren Dicke meist unter einem Millimeter beträgt. Da bei so geringen Blechdicken schon die im Laufe der Zeit unvermeidliche Abnutzung eine wichtige Rolle spielt, so werden die in Betracht kommenden Theile, wie die Excenter *C* und Rollen *B*, sowie deren Zapfen aus möglichst hartem Material hergestellt. Die Bewegung der vorstehenden Presse von der Schwungradwelle *D* aus durch eine zweimalige Räderübersetzung ist aus der Figur ersichtlich, in welcher man auch die an den vier Ecken des gußeisernen Gestelles angebrachten

¹⁾ D. R.-P. Nr. 49 580.

schmiedeeisernen Anker *T* erkennt, deren Zweck darin besteht, den bei der Pressung auftretenden großen Zug dem Gestelle abzunehmen und von den Ankern aufnehmen zu lassen.

Eine Presse, wie die vorstehend besprochene, verarbeitet Blechscheiben bis zu 650 mm Durchmesser mit Stempeln bis zu 500 mm Durchmesser und Tiefen bis 250 mm, wobei in der Minute bis 8 Stempelniedergänge gemacht

Fig. 939.

werden und wozu nach Angabe der ausführenden Firma 5 Pferdekkräfte erfordert werden.

Nach dem Vorhergegangenen ist die Ziehpresse mit festem Tische und beweglichem Niederhalter, Fig. 939, von E. Kircheis in Aue, leicht verständlich. Diese zum leichteren Abführen der aus der Matrize ausgehobenen Gegenstände auch schräg stellbare Presse zeigt den durch die Kurbel der

Schwungradwelle *A* bewegen Ziehstößel *B* und neben der Kurbel zwei Excenter oder Daumenscheiben *C*, welche den in den Führungen *D* gleitenden Niederhalter *E* niederdrücken, wobei zwei Federn *F* zusammengepreßt werden, welche den Niederhalter nach erfolgter Pressung wieder emporheben. Die Einrichtung ist derart, daß jedesmal in der höchsten Stößelstellung die zwischen dem Schwungrade und der Kurbelwelle befindliche Kuppelung aufgelöst wird, so daß der Stößel stehen bleibt und erst durch Niedertreten des Hebels *H* wieder in Bewegung gesetzt wird. Damit der Stößel in der

Fig. 940.

höchsten Lage nicht durch sein Eigengewicht niederfällt, dient die Bremscheibe *G*, eine kreisrunde Scheibe, welche in geringem Maße excentrisch auf der Axe befestigt ist, so daß in der höchsten Stößelstellung genügende Reibung zwischen ihrem Umfange und dem Bremsbacken *K* stattfindet, um das Niederfallen des Stößels zu verhüten.

Die Ziehpressen mit festem Tische dienen in der Regel gleichzeitig zum Ausschneiden des Bleches, indem der Niederhalter zu einem Schnittstempel ausgebildet ist, welcher mit der Matrize zusammen wie eine Schere oder ein Lochwerk wirkt. In Fig. 940 ist ein solches gleichzeitig zum Ausschneiden

und Ziehen dienendes Werkzeug dargestellt, wie es zur Anfertigung von Untertassen angewandt wird. Der mit dem Blechhalter *B* mittels des Futterstückes *D* befestigte Schnitttring *E* schneidet bei dem Niedergange aus dem unterliegenden Bleche eine genau in den Unterring *F* passende Scheibe aus und preßt dieselbe fest gegen *F*, worauf der Ziehstempel *C* diese Blechscheibe in die Matrize *G* preßt. Hierbei wird die unter der Matrize befind-

Fig. 941.

liche Feder *K* zusammengedrückt, um nach dem Rückgange des Stempels *C* das Arbeitsstück nach oben hin auszustößen.

Die hierzu dienende Maschine von J. Mönkemöller in Bonn ist in Fig. 941 gezeichnet. Der Ziehstempel *A* wird durch einen excentrisch an der Triebwelle *B* befestigten Kurbelzapfen *D* bewegt, wobei er sich in dem Blechhalter *C* führt. Ein auf dieser Welle unmittelbar neben dem Kurbel-

zapfen befindlicher Daumen *E* schiebt den Blechhalter vermittelt einer an diesem angebrachten Rolle in den Gestellführungen nieder und hält ihn während des Ziehens fest auf dem Bleche, während der Rückgang des Blechhalters durch einen Gegendaumen *F* veranlaßt wird, welcher durch einen in dem Gestelle befindlichen, in der Figur nicht sichtbaren doppelarmigen Hebel den Schieber *C* wieder emporschiebt; die Rolle, sowie der Daumen zum Niederdrücken des Blechhalters sind in dem Gestelle bei *E* enthalten und in der Figur verdeckt. Bei *G* sieht man die Kuppelung zur Verbindung des treibenden Zahnrades mit der Kurbelwelle, welche Kuppelung durch zwei Federn *H* stetig ausgerückt erhalten wird und dagegen durch einen Tritt auf den Hebel *J* jederzeit eingerückt werden kann. Will man ununterbrochen arbeiten, so genügt es, eine der beiden Federn *H* zu lösen und den Hebel *J* zu belasten. Die Vorrichtung zum Ausrücken des Stößels der Maschine in der höchsten Stößelstellung ist in *K* angedeutet. Dieselbe besteht aus einer in dem Böckchen *L* niedergleitenden Klinken, die sich im eingerückten Zustande hinter die verschiebliche Kuppelungshälfte legt und dieselbe so lange eingerückt erhält, bis ein auf der Schwungradwelle hervorragender Knaggen in der höchsten Stößelstellung die Klinken emporhebt, worauf die Federn *H* die Kuppelung auslösen und die Maschine so lange still steht, bis ein Tritt auf den Hebel die Kuppelung wieder einrückt.

Die Anwendung der unrunder Scheiben zum Zusammenhalten der Blechunterlage und des Niederhalters hat mancherlei Uebelstände im Gefolge. Durch den erheblichen Druck wird leicht eine ungleichmäßige Abnutzung und Abflachung der unrunder Scheiben und der Rollen herbeigeführt, womit auch ein ungleichförmiges Anpressen des Bleches verbunden ist. Hierzu tritt der Umstand, daß die den Ziehstempel bewegende Kurbelwelle sich unter dem Einflusse des vom Stempel ausgeübten Druckes in gewissem Maße durchbiegt, woran die auf dieser Welle angebrachten unrunder Scheiben theilnehmen, so daß auch dadurch die Pressung des Niederhalters verringert wird, ein Uebelstand, welchen man dadurch möglichst herabzuziehen sucht, daß man die Curvenscheiben thunlichst nahe an die Lager der Kurbelwelle verlegt. Diese Nachtheile zu vermeiden, hat man mehrfach die Anordnung so getroffen, daß die Pressung des Niederhalters gegen das Blech mittels eines Kniegelenkes erzielt wird, welches von dem niedergehenden Ziehstempel so bewegt wird, daß es sich während des Ziehens in gestrecktem Zustande befindet. Eine solche von Kircheis in Aue¹⁾ angewandte Einrichtung zeigt Fig. 942 (a. f. S.). Hier ist an dem Pressstempel *A* auf jeder Seite desselben ein Führungsstück *B* befestigt, welches an der auf- und niedergehenden Bewegung des Stempels theilnimmt. In diesem Stücke ist eine

1) D. R. = P. Nr. 59839.

Führungscurve *CC* angebracht, in welche die Kniezapfen *E* von zwei Kniegelenken *DEF* eintreten, von denen die Schenkel *ED* bei *D* an dem Gestelle drehbar sind, während die Zapfen *F* der anderen Schenkel an dem verschieblichen Niederhalter *G* sich befinden. Während in der höchsten Lage des Ziehstempels diese Kniegelenke die in der Figur dargestellte Lage einnehmen,

Fig. 942.

ist ihre Stellung in der tiefsten Lage des Ziehstempels so, daß vermöge der gerade gestreckten Kniegelenke der Niederhalter *G* den an ihm befindlichen Einlegering fest gegen das Blech und die Matrize *M* gepreßt hält. Es ist aus der Figur auch ersichtlich, wie die senkrecht verlaufenden Enden *CC*₁ der Führungsnuthe diesen Druck unverändert während der ganzen Zeit erhalten, in welcher der Ziehstempel von der Mündung der Matrize bis zu seiner größten Tiefe sich bewegt. Als ein besonderer Vortheil dieser und ähnlich wirkender Vorrichtungen kann

angeführt werden, daß der von dem Niederhalter ausgeübte Druck von den gestreckt gestellten Knieschenkeln unmittelbar von den Zapfen *D* auf das Gestell der Maschine übertragen wird, während bei der Anwendung unrunder Scheiben dieser Druck von der Kurbelwelle auszuhalten ist, womit eine erhebliche Reibung in den Lagern derselben verbunden ist.

§. 227. **Schraubenpressen.** Zur Ausübung der zum Prägen erforderlichen Pressung bedient man sich vielfach der Schrauben in solcher Art, daß die mit einem kräftigen Schraubengewinde versehene Spindel durch die Hand des Arbeiters oder durch Maschinenkraft umgedreht wird, wobei sie sich durch die in dem Gestelle unwandelbar befestigte Schraubenmutter hindurchschraubt, um mit ihrem unteren Ende den Stempel niederzudrücken.

Für die kleineren, durch die Hand bewegten Pressen dieser Art, wie sie in Nadelfabriken zum Föhren, d. h. zum Einpressen der an den Döhren befindlichen Furchen, sowie zur Herstellung von Knöpfen und vielen anderen kleineren Metallgegenständen in mannigfacher Verwendung sind, genügt in der Regel eine sehr geringe Bewegung des Stempels und, da die Schraube meist ein drei- oder mehrfaches Gewinde erhält, so hat man der Schraubenspindel nur eine schwingende Bewegung um $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{4}$ einer Umdrehung zu geben. Zu diesem Zwecke wird die Spindel an ihrem oberen Ende mit

Fig. 943.

einem Querarme versehen, welcher an einer daran befestigten Handhabe bewegt wird. Eine derartige Handspindelpresse für kleinere Gegenstände aus Blech oder Draht zeigt Fig. 943 ¹⁾.

Die mit mehrfachen Gewinden versehene Schraubenspindel A findet ihre zugehörigen Muttergewinde in dem Querstücke B, das durch die beiden prismatischen Säulen C fest mit dem Tische D verbunden ist, so daß die Säulen C gleichzeitig zur Führung des den Stempel aufnehmenden Trägers

¹⁾ Aus der Maschinenfabrik von L. Schuler in Göppingen.

E dienen. Während die Spindel mit ihrem unteren Ende den Träger niederpreßt, wird derselbe bei der rückgängigen Bewegung der Spindel von derselben mittels der beiden Rundstangen *G* wieder mit emporgehoben. Zur Bewegung der Spindel dient der Querarm *F*, der von dem Arbeiter an der Handhabe *H* in Schwingungen versetzt wird, wobei bemerkt werden kann, daß man bei Nadelpressen die Stange *H* nach unten zu verlängern und nach Art der Pendelstangen, Fig. 913, mit einem Fußtritte zu versehen pflegt, um die Arbeit zu beschleunigen und dem Arbeiter beide Hände zum Einbringen der Nadelschäfte frei zu lassen. Der Querarm *F* ist an beiden Enden mit den Schwunggewichten *K* versehen, deren Zweck sich aus dem Folgenden ergibt und welche Veranlassung sind, daß man derartige Pressen auch wohl als Balanciers bezeichnet. Wenn zur Erzielung einer größeren Stempelverschiebung die Spindel vollständig im Kreise herumgedreht werden muß, so ersetzt man den Querarm mit den Schwunggewichten zweckmäßig durch ein hinreichend schweres Schwungrad, das an einzelnen in seinen Kranz eingesetzten Handgriffen umgedreht wird.

Wenn eine Schraubenspindel, deren Durchmesser gleich d und deren Steigung gleich s sein möge, durch eine an dem Hebelarme oder Abstände von der Mitte gleich a angreifende Kraft P umgedreht wird, so bestimmt sich der in der Axenrichtung der Spindel von dieser ausgeübte Druck zu $Q = \eta P \frac{2\pi a}{s}$, wenn η den Wirkungsgrad der Schraube bedeutet. Dieser Druck ist bei gleichbleibender Umdrehungskraft P unverändert derselbe, woraus folgt, daß eine derartige Anordnung sich wohl für die Fälle eines ebenfalls unveränderlichen Widerstandes eignet, wie er z. B. bei dem Heben von Lasten auftritt, daß dagegen den Zwecken des Prägens in wesentlich anderer Art genügt werden muß, indem nämlich hierbei der Widerstand des Materials von dem anfänglichen Werthe gleich Null in der Regel sehr schnell zu beträchtlicher Größe anwächst. Da es nun nicht möglich ist, daß der Arbeiter die Spindel mit einer diesem größten Widerstande entsprechenden Kraft umdrehe, so bedient man sich der Schwungmassen, welche vermöge der ihnen erteilten Geschwindigkeit eine genügende lebendige Kraft in sich aufnehmen, um den auftretenden Widerstand zu überwinden. Bezeichnet man die auf den Abstand gleich Eins von der Axe reducirte Masse der Schraubenspindel und des Querarmes mit den Schwunggewichten mit M , welcher Werth durch das Trägheitsmoment der Massen gegeben ist, so ist die in den Massen enthaltene lebendige Kraft durch $A = M \frac{\omega^2}{2}$ ausgedrückt, worin ω die Winkelgeschwindigkeit, d. h. die Umfangsgeschwindigkeit im Abstände gleich Eins von der Axe bedeutet. Diese Arbeit wird zur Ueberwindung der Widerstände verbraucht, welche einerseits innerhalb der Schraubengewinde sowie

der Geradsührung auftreten und andererseits von dem Arbeitsstücke ausgeübt werden, denn da die Schraube bei dem Niedergehen ihre Geschwindigkeit vollständig einbüßt, so muß auch der ganze, in ihr enthaltene Arbeitsbetrag aufgezehrt werden. Diese Spindelpressen sind daher in gewissem Sinne zu den stoßend wirkenden Maschinen zu rechnen.

Denkt man sich, daß der Stempel von dem Augenblicke der ersten Berührung des Arbeitsstückes bis zum vollständigen Stillstande einen Weg w in der Azenrichtung durchlaufe, so ist, wenn Q die in irgend einem Augenblicke während der Prägung auftretende Pressung vorstellt, die von dem

Arbeitsstücke aufgenommene mechanische Arbeit allgemein durch $\int_0^w Q \partial w = L$

gegeben. Die Größe dieses Ausdruckes ist davon abhängig, in welchem Verhältnisse der Widerstand Q mit dem Vordringen des Stempels wächst. Wäre z. B. für ein gewisses Material die Annahme zulässig, daß die Pressung im geraden Verhältnisse mit dem Wege w wächst, so würde sich

$\int Q \partial w = \int k w \partial w = k \frac{w^2}{2}$ ergeben, unter k eine von dem Material

abhängige constante Größe verstanden. Ebenso würde man unter der Voraussetzung, daß die Widerstände sich wie die Quadrate der Zusammenrückungen verhalten, die von dem Werkstücke aufgenommene mechanische Arbeit durch $\int Q \partial w = \int k w^2 \partial w = k \frac{w^3}{3}$ ausgedrückt erhalten. In welchem

Maße nun die Widerstände mit der Zusammenrückung oder dem Wege w des Stempels wachsen, ist nur aus der Beobachtung abzuleiten, wobei zu bemerken ist, daß das betreffende Verhältniß für verschiedene Materialien keineswegs dasselbe ist, indem dasselbe wesentlich von der mehr oder minder zähen Beschaffenheit des Stoffes abhängt.

Zur Bewegung der Spindelpressen durch Maschinen wendet man Frictionsgetriebe an, wie ein solches aus Fig. 944 (a. f. S.) zu ersehen ist, welche ebenfalls eine Presse von L. Schuler in Göppingen darstellt. Hier trägt die Spindel A auf ihrem oberen Ende eine Scheibe B von genügendem Gewichte, um in vorgedachter Weise als Schwungmasse zu wirken, und auf welche der Antrieb von der wagerechten Aze C aus durch eine der beiden ebenen Frictionsscheiben D_1 und D_2 übertragen wird, die mit bestimmtem Drucke gegen den Umfang von B gepreßt werden können. Es geht daraus hervor, daß bei der Umdrehung von C durch einen auf E laufenden Riemen die Schraubenspindel A in der einen oder in der entgegengesetzten Richtung umgedreht wird, je nachdem die Scheibe D_1 oder D_2 gegen den Umfang von B angeedrückt wird, und zwar muß, wie aus der Figur ersichtlich ist, bei einer Umdrehung von C im Sinne des Pfeiles die rechtsgängige Spindel sich nach

oben aus ihrer Mutter herauszuschrauben, wenn die Scheibe D_2 zur Wirkung gebracht wird, während eine Umdrehung der Spindel vermittelt der Scheibe D_1 den Niedergang des Stempels zur Folge hat. Zur Erzielung eines abwechselnden Auf- und Niedergehens ist die Queraxe C mit den beiden auf ihr befestigten Scheiben ihrer Länge nach verschieblich gelagert, und man kann mittels des doppelarmigen Hebels F entweder die eine oder die andere Frictionscheibe gegen das Schwungrad pressen, je nachdem man den Endpunkt G dieses Hebels nach oben oder nach unten bewegt.

Fig. 944.

Für gewöhnlich wird dieser Endpunkt mittels der Schubstange H durch das Gewicht K niedergezogen, so daß die Scheibe D_2 zur Wirkung kommt und der Stempelträger P daher gehoben wird. Wenn dagegen das Gewicht K gehoben wird, sei es durch Niederdrücken des Handhebels L oder beim Selbstgange durch Anstoßen des Stempelträgers gegen den auf H an bestimmter Stelle fest eingestellten Knaggen J , so wird die andere Scheibe D_1 gegen B gepreßt, so daß der Stempel niedergeht, um die Prägnung auszuüben, wonach durch die Einwirkung des Gewichtes K die folgende Hebung wiederum veranlaßt wird. Diese Bewegungen vollziehen sich in folgender Weise:

Da das fest auf der Spindel befindliche Schwungrad an der Hebung und Senkung der Spindel theilnimmt, so verändert sich während der Bewegung fortwährend der wirksame Halbmesser der treibenden Frictionscheibe und damit die Geschwindigkeit am Umfange des Schwungrades. Es sei für die folgende Rechnung mit n die minutliche Umdrehungszahl der antreibenden Queraxe C und mit a allgemein der wirksame Halbmesser der Trieb-
scheibe, d. h. der Abstand verstanden, um welchen die mittlere Ebene der Schwun-
scheibe B von der Axe der Querschwelle entfernt ist. Ferner bedeute P die am

Umfange der Schwungscheibe wirkende Kraft, G das Gewicht der Spindel mit Schwungscheibe und Stempelträger und M die auf den Abstand gleich 1 m von der Axe reducirte Masse der Schwungscheibe und Schraubenspindel, welche letztere die Steigung s haben soll. Für die Schraube soll während der Ausübung der eigentlichen Prägwirkung ein Wirkungsgrad gleich η angenommen werden, welcher sich nach dem im dritten Theile, erstes Capitel, unter Schrauben dafür angeführten, durch die Formel $\eta = \frac{n(1 - nf)}{n + f + (1 - nf)f_1 \frac{r_1}{r}}$ bestimmt,

worin unter f und f_1 die Reibungswerthe an den Gewinden sowie am Spurzapsen, unter r und r_1 die Halbmesser der Schraubenspindel, sowie des Spurzapsens derselben, und unter $n = \frac{s}{2\pi r}$ das Steigungsverhältniß der Schraube verstanden sind. Dagegen möge der Wirkungsgrad der Schraube für den Leerang, während dessen eine Prägwirkung nicht, sondern nur eine Verzögerung oder Beschleunigung der Massen stattfindet, durch den schätzungsweise anzunehmenden Werth η' ausgedrückt sein, welcher erheblich größer vorauszusetzen ist als η , da für die betrachtete Bewegung die gleitende Reibung nur den geringen, aus dem Eigengewichte sich ergebenden Betrag hat.

Faßt man den Augenblick ins Auge, in welchem die treibende Scheibe D_2 während des Aufganges der Schraube ausgerückt und die entgegenstehende Scheibe D_1 angedrückt wird, in welchem Augenblicke der Abstand der Schwungscheibe unter der Triebabre durch a_1 ausgedrückt sein mag, so bestimmt sich für diese Stellung die Winkelgeschwindigkeit der Spindel durch $\omega_1 = \frac{n}{60} 2\pi \frac{a_1}{b} = \omega \frac{a_1}{b}$, unter b den Halbmesser der Schwungscheibe und unter $\omega = \frac{n}{60} 2\pi$ die Winkelgeschwindigkeit der Querswelle verstanden, und man hat demgemäß die darin enthaltene lebendige Kraft gleich $M \frac{\omega_1^2}{2} = M \frac{\omega^2 a_1^2}{2 b^2}$. Diese lebendige Kraft veranlaßt noch ein geringes Steigen der Schraubenspindel, wobei nicht nur das Gewicht G gehoben werden muß, sondern auch die Kraft P am Umfange der Schwungscheibe bremsend wirkt. Bezeichnet α_1 den Winkel, um welchen sich hierbei die Schraubenspindel dreht, so ist die damit verbundene senkrechte Erhebung der Spindel durch $\frac{s}{2\pi} \alpha_1$ gegeben, wozu eine Arbeit $G \frac{s}{2\pi} \alpha_1$ erfordert wird, während durch den Widerstand P am Umfange der Schwungscheibe die Arbeit $P \alpha_1 b$ aufgezehrt wird. Demnach ergibt sich der Winkel α_1 aus der Gleichung

$$\eta' M \frac{\omega_1^2}{2} = G \frac{s}{2\pi} \alpha_1 + P b \alpha_1,$$

und es folgt der Abstand von der Triebaxe in der höchsten Stellung der Schwungscheibe zu $a_2 = a_1 - \frac{s}{2\pi} \alpha_1$. Bei der darauf folgenden niedergehenden Bewegung der Spindel wird durch die am Umfange der Schwungscheibe wirkende Triebkraft P und durch das Eigengewicht G die Schwungscheibe beschleunigt, und zwar findet dabei so lange ein theilweises Gleiten am Umfange der Schwungscheibe statt, als die Geschwindigkeit daselbst noch kleiner ist, als diejenige des damit in Berührung kommenden Punktes der Triebscheibe; erst in dem Augenblicke, in welchem diese beiden Geschwindigkeiten gleich geworden sind, hört das Gleiten auf. Der Winkel, um welchen sich die Spindel bis zu diesem Augenblicke gleicher Umfangsgeschwindigkeiten gedreht hat, sei mit α_2 bezeichnet, dann entspricht dieser Drehung eine Senkung der Spindel um $\frac{s}{2\pi} \alpha_2$, so daß der wirksame Halbmesser der Triebscheibe nunmehr auf $a_2 + \frac{s}{2\pi} \alpha_2 = a_3$ vergrößert worden ist, welchem eine Winkelgeschwindigkeit der Schraubenspindel $\omega_2 = \frac{n}{60} 2\pi \frac{a_3}{b} = \omega \frac{a_3}{b}$ und demnach eine in den rotirenden Massen enthaltene lebendige Kraft

$M \frac{\omega_2^2}{2} = M \frac{\omega^2}{2} \left(\frac{a_2 + \frac{s}{2\pi} \alpha_2}{b} \right)^2$ zugehört. Man erhält demnach den betreffenden Winkel α_2 aus der Gleichung

$$\eta' \left(G \frac{s}{2\pi} + Pb \right) \alpha_2 = M \frac{\omega^2}{2 b^2} \left(a_2 + \frac{s}{2\pi} \alpha_2 \right)^2,$$

wenn dieselbe nach α_2 aufgelöst wird.

Wenn nun in dem Augenblicke der beginnenden Prägung der Abstand der Schwungscheibe von der treibenden Queraxe gleich a_4 ist, so hat man in diesem Augenblicke in der Spindel die Winkelgeschwindigkeit $\omega \frac{a_4}{b}$ und dieser zufolge eine darin aufgespeicherte lebendige Kraft $M \frac{\omega^2}{2} \frac{a_4^2}{b^2}$. Wenn ferner der Stempel bei der Prägung um die Größe w in das Arbeitsstück eindringt, womit eine Drehung der Spindel um den Betrag $\alpha_3 = \frac{w}{s} 2\pi$ verbunden ist, so wird während derselben von der Triebkraft P noch eine Arbeit $Pb\alpha_3$ und vom Gewicht diejenige Gw geleistet, so daß man nach dem Vorhergehenden für die Prägung selbst die Gleichung

$$\eta \left(M \frac{\omega^2 a_4^2}{2 b^2} + Gw + Pb\alpha_3 \right) = \int_0^w Q \partial w$$

erhält, woraus man die Größe k und damit den Enddruck $Q = kw$ der Prägung bestimmen kann, wenn man in Bezug auf das Wachsen des Druckes mit zunehmendem Vordringen des Stempels eine passende Annahme macht.

Nachdem der Stempel in der tiefsten Lage bei einem Abstände der Schwungscheibe von der Triebaxe gleich $a_4 + w$ zur Ruhe gekommen ist, beginnt die Erhebung der Schraubenspindel durch die Triebkraft P , wobei zunächst wieder ein theilweises Gleiten an dem Umfange der Schwungscheibe stattfindet, bis die Umfangsgeschwindigkeit daselbst denselben Werth wie diejenige der treibenden Scheibe in dem Berührungspunkte angenommen hat. Man findet den Drehungswinkel α_4 der Schraubenspindel bis zu dem betreffenden Augenblicke gleicher Umfangsgeschwindigkeiten ähnlich wie vorher aus der quadratischen Gleichung

$$\eta' \left(Pb - G \frac{s}{2\pi} \right) \alpha_4 = M \frac{\omega^2}{2b^2} \left(a_4 + w - \frac{s}{2\pi} \alpha_4 \right)^2$$

durch Auflösung nach α_4 . Bei dieser Drehung der Spindel um α_4 hat sich dieselbe um die Größe $\frac{s}{2\pi} \alpha_4$ erhoben, so daß der wirksame Halbmesser der Triebscheibe $a_5 = a_4 + w - \frac{s}{2\pi} \alpha_4$ geworden ist, wobei die Spindel eine Winkelgeschwindigkeit $\omega \frac{a_5}{b}$ angenommen hat. Bei der weiteren Bewegung erhebt sich die Spindel bis zu dem anfänglichen Abstände a_1 der Schwungscheibe von der Triebaxe, in welchem wieder die Umsteuerung stattfindet, so daß nunmehr alle Vorgänge sich in derselben Art wiederholen. Während dieser letzten Bewegung der Spindel um den Winkel $\alpha_5 = \frac{s}{2\pi} (a_5 - a_1)$ ist die Winkelgeschwindigkeit derselben von dem Werthe $\omega \frac{a_5}{b}$ auf denjenigen $\omega \frac{a_1}{b}$ zurückgegangen, wobei die lebendige Kraft der Spindel um $M \frac{\omega^2}{2} \frac{a_5^2 - a_1^2}{b^2}$ verringert worden ist. Diese Arbeit ist nicht verloren, sondern an die Triebaxe zurückgegeben worden, indem während des Aufsteigens der Spindel von a_5 bis a_1 die Schwungscheibe antreibend auf die berührende Frictionscheibe wirkt, da sie fortwährend mit langsamer umlaufenden Punkten in Berührung tritt.

Man hat diese Spindelpressen auch mit conischen Trieb scheiben ausgeführt, in welchem Falle die Spindel unverschieblich ist und nur umgedreht wird, während die Mutter die axiale Verschiebung erhält, also mit dem Stempel zu vereinigen ist. Eine solche zum Prägen von Nietten dienende Presse aus der

Fabrik von W. Hasenclever Söhne in Düsseldorf ist in Fig. 945 dargestellt. Hier trägt die Spindel *A* auf ihrem Kopfe die conische Frictions-scheibe *B*, gegen welche abwechselnd eine der beiden Trieb-scheiben *D*₁ und *D*₂ auf der Triebabse *C* angepreßt wird. Die am unteren Ende mit einem Zapfen in dem Querstücke *E* geführte Spindel wird durch den Stellring *a* an der senkrechten Verschiebung verhindert, und die Muttergewinde befinden sich in dem Schieber *F*, der in Prismenführungen an dem Gestelle senkrecht

Fig. 945.

geführt wird. Der in ebensolcher Weise geführte Matrizen-träger *G* ist durch die starken Rundstangen *H* mit der Mutter *F* fest verbunden, so daß er deren Bewegungen mitmachen muß. Die hinterwärts auf einem um *J* schwingenden Hebel angeordneten Gewichte *K* dienen zur Gewichtsausgleichung des Matrizen-trägers *G*, der Stangen *H* und der Mutter *F*. Die Prägung findet hier bei dem Aufgange des Matrizen-trägers statt, indem der weißwarm gemachte Runden-eisenbolzen in die Matrize *M* von oben eingesteckt wird, so daß der nach oben herausragende Theil desselben zu dem beabsichtigten Nietkopfe geformt wird, wenn er von der aufwärts bewegten Matrize gegen das in dem

Querstege *E* befindliche Kopfgesenk *o* gepreßt wird. Bei dem darauf folgenden Niedergehen der Matrize schiebt der Ausstoßer *R* den fertigen Niet aus der Matrize heraus, so daß er durch ein anderes Stück Runden-eisen ersetzt werden kann.

Wenn man derartige Spindelpressen zum Ziehen von Geschirren anwenden will, so hat man außer dem Stempelträger noch einen Niederhalter anzubringen, welcher in der im vorhergehenden Paragraphen angegebenen Art das Blech während des Pressens fest gegen die Matrize drückt. Bei den von E. Kircheis in Aue ausgeführten Pressen dieser Art

dienen hierzu, wie in Fig. 942, zwei Curvenstücke, welche, beiderseits mit dem Stempelträger verbunden, an dessen Auf- und Niederbewegung theilnehmen, und dabei auf zwei Paare von Kniehebeln in der zum Niederhalten des Bleches erforderlichen und in §. 226 näher angegebenen Weise wirken.

Beispiel. Eine Spindelpresse sei mit einer Schraubenspindel versehen, deren mittlerer Gewindedurchmesser 120 mm betrage, und welche mit dreifachem Gewinde von $s = 80$ mm Steigung versehen sein soll, so daß man für diese Schraube

$$n = \frac{80}{120 \pi} = 0,22$$

und unter der Voraussetzung

$$f = 0,1; f_1 = 0,08 \text{ und } \frac{r_1}{r} = 0,5$$

einen Wirkungsgrad während der Prägung von

$$\eta = \frac{0,22(1 - 0,22 \cdot 0,1)}{0,22 + 0,1 + (1 - 0,022) \cdot 0,08 \cdot 0,5} = \frac{0,215}{0,36} = 0,6$$

annehmen kann. Für den Veergang dagegen sei der Wirkungsgrad schätzungsweise zu $\eta' = 0,9$ vorausgesetzt. Die Schwungscheibe habe einen Halbmesser von $b = 0,5$ m und werde von 0,75 m im Durchmesser haltenden Frictionscheiben angetrieben, deren Aze in der Minute 150 Umdrehungen macht; die Pressung zwischen den Scheiben soll so groß sein, daß eine Umfangskraft von $P = 30$ kg wirksam ist. Ferner sei das Gewicht der Spindel mit der Schwungscheibe und dem Stempelträger zu $G = 500$ kg vorausgesetzt, und die auf einen Abstand gleich 1 m von der Aze reducirte Masse der Schwungscheibe und Spindel durch $M = 6$ gegeben.

Erfolgt das Umsteuern bei dem Aufgange der Spindel in einem Abstände des Schwungringes von der Triebabse $a_1 = 0,150$ m, so hat man dabei die Winkelgeschwindigkeit der Spindel

$$\omega_1 = \frac{150}{60} 2 \pi \frac{0,150}{0,500} = 15,7 \frac{0,150}{0,500} = 4,71 \text{ m}$$

und die in ihr enthaltene lebendige Kraft

$$\frac{6}{2} 4,71^2 = 66,54 \text{ mkg.}$$

Daraus folgt die Drehung um α_1 bis zum vollständigen Stillstande aus

$$0,9 \cdot 66,54 = \left(500 \frac{0,080}{2 \cdot \pi} + 30 \cdot 0,5 \right) \alpha_1 = (500 \cdot 0,01274 + 15) \alpha_1 \\ = (6,37 + 15) \alpha_1 = 21,37 \alpha_1$$

zu $\alpha_1 = 2,80$, entsprechend

$$\frac{2,80}{2 \pi} 360 = 160^\circ,$$

womit eine Erhebung um

$$2,80 \frac{0,080}{2 \pi} = 2,80 \cdot 0,01274 = 0,036 \text{ m}$$

verbunden ist, so daß der wirksame Halbmesser der Triebcheibe

$$\alpha_2 + 0,150 - 0,036 = 0,114 \text{ m}$$

beträgt. Demnach erhält man den Winkel α_2 , um welchen die Schraube sich bis zum Aufhören der Gleitung an der Schwungscheibe dreht, aus

$$0,9 (500 \cdot 0,01274 + 30 \cdot 0,5) \alpha_2 = 6 \frac{15,7^2}{2 \cdot 0,5^2} (0,114 + 0,01274 \alpha_2)^2$$

$$\text{oder} \quad 19,23 \alpha_2 = 2958 (0,114 + 0,01274 \alpha_2)^2,$$

$$\text{woraus} \quad 0 = 80,6 - 22,37 \alpha_2 + \alpha_2^2,$$

$$\text{also} \quad \alpha_2 = 11,18 \pm \sqrt{-80,6 + 11,18^2} = 11,18 \pm 6,66 = 4,42,$$

entsprechend $253,4^\circ$, folgt. Dieser Drehung entspricht eine Senkung der Spindel um $4,42 \cdot 0,01274 = 0,056$ m,

so daß der Abstand der Schwungscheibe von der Triebzahn danach

$$a_3 = 0,114 + 0,056 = 0,170 \text{ m}$$

beträgt. Wenn dieser Abstand sich im Beginne der Prägung bis auf $a_4 = 0,300$ m vergrößert hat, so ist in diesem Augenblicke die Winkelgeschwindigkeit der Spindel durch

$$\omega \frac{0,300}{0,500} = 15,7 \frac{3}{5} = 9,42 \text{ m}$$

und ihre lebendige Kraft durch

$$6 \frac{9,42^2}{2} = 266,21 \text{ mkg}$$

gegeben. Es möge nun der Stempel um den Betrag $w = 8$ mm in das Arbeitsstück eindringen und dabei vorausgesetzt werden, daß der von dem Arbeitsstücke dabei ausgeübte Widerstand im geraden Verhältnisse mit dem Vordringen des Stempels wachse, so hat man dabei eine Spindeldrehung von

$$\alpha_3 = \frac{8}{80} 2\pi = 0,628$$

(entsprechend 36°) und folglich

$$0,6 (266,21 + 30 \cdot 0,5 \cdot 0,628 + 500 \cdot 0,008) = k \cdot \frac{0,008^2}{2}$$

$$\text{oder} \quad 167,8 = 0,000032 k$$

$$\text{zu setzen, woraus} \quad k = \frac{167,8}{0,000032} = 5\,243\,000 \text{ kg}$$

und daher der größte Druck zu Ende der Prägung

$$0,008 \cdot k = 41\,944 \text{ kg}$$

folgt.

Nach der Umsteuerung in der tiefsten Lage des Stempels, für welche der Abstand der Schwungscheibe unter der Triebzahn $0,308$ m beträgt, findet wieder zunächst ein Gleiten an den Umfängen statt, bis nach einer Drehung um α_4 die Geschwindigkeiten gleich geworden sind; dieß findet statt nach einer Drehung der Schraube um den Winkel α_4 , welchen man aus

$$0,9 (30 \cdot 0,5 - 500 \cdot 0,01274) \alpha_4 = 6 \frac{15,7^2}{2 \cdot 0,5^2} (0,308 - 0,01274 \alpha_4)^2$$

oder aus

$$0 = 585,8 - 64,7 \alpha_4 + \alpha_4^2$$

erhält, woraus man

$$\alpha_4 = 32,35 \pm \sqrt{1046,5 - 585,8} = 32,35 - 21,45 = 10,9$$

findet. Hierbei ist der anfängliche Abstand $0,308$ durch Hebung um

$$10,9 \cdot 0,01274 = 0,139$$

auf den Werth $0,308 - 0,139 = 0,169 \text{ m} = \alpha_3$

verringert, wobei die Winkelgeschwindigkeit der Schraube sich zu

$$15,7 \frac{0,169}{0,500} = 5,30 \text{ m}$$

und ihre lebendige Kraft zu

$$6 \frac{5,3^2}{2} = 84,27 \text{ mkg}$$

berechnet. Wird nun, wie zu Anfang vorausgesetzt, wieder umgesteuert, sobald der wirksame Halbmesser gleich 0,150 m geworden ist, so ist in der Spindel nunmehr noch die lebendige Kraft 66,54 mkg enthalten, so daß während der vorhergehenden Bewegung eine Arbeit

$$84,27 - 66,54 = 17,73 \text{ mkg}$$

von der Schwungscheibe auf die Triebzahn zurückgegeben wird.

Man kann sich von den hierbei stattfindenden Vorgängen durch die Figur 946 ein anschauliches Bild machen. Wenn hierin auf der Geraden AA_1 von A aus die Abstände der Schwungscheibe von der Triebzahn oder die wirksamen Halbmesser a abgetragen werden,

Fig. 946.

und man sich zu diesen Abständen als Abszissen senkrecht Ordinaten aufgetragen denkt, welche nach irgend einem passenden Maßstabe diejenige lebendige Kraft $M \frac{\omega^2}{2}$

darstellen, welche in der Spindel enthalten ist, sobald ein Gleiten zwischen der Triebzahn und dem Umfange des Schwungrades nicht stattfindet, so erhält man die beiden Parabeln AC und AC_1 zum Scheitel in A . Stellt nun Aa_2 den Abstand der Schwungscheibe in deren höchster Lage vor, so läßt die Gerade a_2b_3 die Steigerung

der lebendigen Kraft bis zu dem Punkte a_3 erkennen, für welchen das Gleiten aufhört und von welchem aus die lebendige Kraft der Parabel entsprechend bis zu dem Werthe a_4b_4 in a_4 wächst. Alsdann giebt die Parabel b_4w mit dem Scheitel in w ein Bild von der Aufwendung der lebendigen Kraft während des Prägens, nach welchem die Gerade wb_5 wieder den Verlauf des beschleunigten Aufganges veranschaulicht. In dem Punkte a_5 hört das Gleiten auf, und während der Abstand sich von Aa_5 bis auf Aa_1 verringert, ist wieder die Parabel b_5b_1 für die in der Spindel enthaltene lebendige Kraft maßgebend, so daß der an die Triebzahn zurückgegebene Betrag an Arbeit dem Unterschiede der beiden Ordinaten a_5b_5 und a_1b_1 entspricht. Die Gerade b_1a_2 endlich versinnlicht den Verlauf während des Aufsteigens der Spindel durch die in ihr enthaltene lebendige Kraft bis zu dem Ausgangspunkte a_2 . Die beiden Geraden a_2b_3 und wb_5 würden verlängert die Parabeln noch in zwei anderen Punkten schneiden, welche für den vorliegenden Fall indessen ohne Bedeutung sind, weshalb in dem vor-

stehenden Beispiele von den beiden Wurzeln der quadratischen Gleichungen auch nur eine benutzt worden ist.

§. 228. **Hydraulische Pressen.** Zum Schmieden von Eisen und Stahl wurde die hydraulische Presse zuerst in England von M. Gledhill und von Haswell in Wien gegen das Jahr 1860 angewendet, und zwar bediente man sich derselben ursprünglich vornehmlich zum Eisen schmieden, d. h. zur Herstellung von verschiedenen Gegenständen durch Einpressen des erhitzten Materials in passende Hohlformen oder Gesenke. In der neueren Zeit hat man dagegen starke hydraulische Pressen mit Vortheil zum Aus schmieden schwerer Gußstahlblöcke verwendet, wozu man früher ausschließlich große Dampfhammer gebrauchte. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Presse bei der Verarbeitung von Blöcken aus Flußeisen vor dem Dampfhammer den Vortheil gewährt, daß das ganze zwischen den Preßbacken befindliche Material der verdichtenden Wirkung gleichmäßig ausgesetzt ist, was bei der Bearbeitung durch Hämmer nicht in gleicher Weise der Fall ist. Man erkennt dies an der verschiedenen Form, welche der Querschnitt eines

Fig. 947.

Fig. 948.

Fig. 949.

bearbeiteten Blockes in beiden Fällen nach der Bearbeitung zeigt. Während nämlich der ursprünglich rechteckige Querschnitt bei hinreichend starker

Pressung eine Form wie Fig. 947¹⁾ annimmt, ergiebt sich bei der Anwendung eines genügend schweren Hammers die in Fig. 948 dargestellte Form, indem die dem Stöße des Hammers zunächst ausgesetzten Theile stärker zusammengepreßt werden, als die weiter zurück gelegenen. Wenn dabei jedoch das Gewicht des Hammers nur klein ist, so erstreckt sich die Wirkung desselben hauptsächlich nur auf die Oberfläche, so daß eine Querschnittsform nach Fig. 949 entsteht. Diese Umstände sind die Veranlassung gewesen, daß man neuerdings in den Stahlwerken die Dampfhammer mehr und mehr durch starke hydraulische Pressen ersetzt hat, welche in den größten Ausführungen Pressungen bis zu 5000 Tonnen ausüben können.

Um so erhebliche Druckkräfte auszuüben, wendet man in diesen Pressen im Allgemeinen sehr hoch gepreßtes Druckwasser an, in welcher Hinsicht die obere Grenze meist nur durch die beschränkte Festigkeit der Materialien und durch die Schwierigkeit, dichte Abschlüsse herzustellen, gegeben ist. Pressungen bis zu 600 Atmosphären und selbst noch höhere sind für Schmiedepressen nicht außergewöhnlich. Um Wasser von so hohen Pressungen zu beschaffen, werden Druckpumpen mit Taucherkolben angewendet, die gewöhnlich von einer Dampfmaschine bewegt werden, sei es, daß diese

¹⁾ Stahl und Eisen, Jahrg. 1892, S. 59.

Maschine mit einem Schwungrade versehen ist und ununterbrochen umläuft, sei es, daß die hin- und hergehende Bewegung des Dampfkolbens unmittelbar auf den Pumpenkolben übertragen wird, ohne daß eine rotirende Welle mit Schwungrad vorhanden ist. In zweckmäßiger Weise hat man bei gewissen Ausführungen den erforderlichen hohen Druck durch einen sogenannten Uebersetzer erzielt, d. h. durch einen mit einem Dampfkolben unmittelbar verbundenen Taucherkolben, welcher in das den Preßcylinder erfüllende Wasser hineingedrückt, in demselben in Folge seiner verdrängenden Wirkung eine Pressung erzeugt, welche diejenige des Triebdampfes in dem Verhältnisse übertrifft, in welchem der Querschnitt des Dampfzylinders größer ist, als derjenige des verdrängenden Taucherkolbens. Als ein besonderer Vortheil ist hierbei der Wegfall aller Ventile anzusehen, wie solche bei jeder Pumpenanordnung erforderlich und welche hier besonders deswegen mit mancherlei Unannehmlichkeiten verbunden sind, weil sie in dem hochgepreßten Wasser liegen und daher schwierig dicht zu halten sind, wobei ihr Spiel wegen des hohen Druckes zu starken Stößen Veranlassung giebt, wenn sie nicht in gehöriger Weise vermöge ihrer Construction entlastet sind.

Die Erzeugung der erforderlichen Pressung des Wassers in der vorgedachten Weise durch einen Druckübersetzer setzt natürlich voraus, daß ein solcher Uebersetzer für jede Presse selbständig vorhanden ist. Wenn es sich daher um einen ausgedehnten Betrieb von hydraulischen Pressen handelt, wie sie in Dampfkesselfabriken und Brückenbauanstalten zum Biegen, Lochen, Nieten u. s. w. vielfach angewendet werden, so bedient man sich besser der unter dem erforderlichen Drucke stehenden Accumulatoren oder Sammler, in welche das Wasser von der Pumpe eingedrückt wird. Da die letztere unausgesetzt in Thätigkeit sein kann, während dem Sammler nur zeitweise während der auszuübenden Pressung Wasser entnommen wird, so reicht man hierbei mit einer kleineren Pumpe und Dampfmaschine aus, als sie erforderlich ist, wenn die Pumpe das Wasser unmittelbar ohne Verwendung von Sammlern in den Preßcylinder befördern muß. Wenn man diese Accumulatoren in der aus Theil III, Abth. 2 bekannten Art durch Gewichte belastet, so ist hiermit der Nachtheil erheblicher Stoszwirkungen verbunden, die dann entstehen, wenn das Wasser in den Druckleitungen plötzlichen Geschwindigkeitsänderungen ausgesetzt ist, wie sie bei dem Betriebe der Schmiedepressen unvermeidlich sind. Diese Stoszwirkungen, die schon bei den nur etwa bis zu 50 Atmosphären belasteten Sammlern der gewöhnlichen hydraulischen Hebevorrichtungen sehr störend aufzutreten pflegen, sind bei den viel größeren Belastungen für Schmiedepressen entsprechend nachtheiliger und veranlassen häufig Brüche in den Leitungsröhren, welche durch den in ihnen vorhandenen Druck ohnehin schon außerordentlich stark beansprucht werden. Diese Uebelstände hat man wirksam beseitigt durch An-

wendung der Luftaecumulatoren, bei denen man zur Belastung des Kolbens gepresste Luft anstatt der Gewichte verwendet. Die Einrichtung eines solchen Luftdrucksammlers nach dem Patente von Brött & Seelhoff ist in Fig. 950 ¹⁾ veranschaulicht.

Hierin stellt *A* den Taucherkolben des Cylinders *B* vor, in welchen letzteren das Druckwasser von der Pumpe durch die Röhre *C* eingepresst wird. Dieser

Fig. 950.

Kolben *A* trägt oberhalb einen aus Stahlguß gebildeten Hohlzylinder *D*, welcher genau schließend in den darüber fest aufgestellten Luftcylinder *E* eintritt, der mit Luft von etwa 50 Atmosphären Pressung angefüllt ist. Durch eine bei *F* anzuschließende Luftpumpe hat man es in der Hand, diese Pressung im Inneren von *E* herzustellen und etwaige beim Betriebe stattfindende Verluste an Luft wieder zu ersetzen. Wie die Figur erkennen läßt, ist der Luftbehälter *E* durch drei starke Säulen *G* mit dem Sockel *H* des genau centrisch unter *E* aufgestellten Wassercylinders *B* verbunden, so daß der von der Luft gegen den Deckel von *E* ausgeübte Druck von diesen Säulen aufgenommen wird. Es ist auch ersichtlich, daß auf dem Wasserkolben *A* außer seinem eigenen Gewichte und demjenigen von *D* der ganze Luftdruck lastet, welcher auf die kreisförmige Grundfläche vom äußeren Durchmesser *d* des Hohlzylinders *D* entfällt. Da dieser Druck sich auf die Querschnittsfläche des Wasserkolbens *A* vom Durchmesser *d*₁ vertheilt, so ist die Belastung des Wasserkolbens durch $n \left(\frac{d}{d_1}\right)^2$ Atmosphären ge-

geben, wenn die Pressung der Luft in *E* gleich *n* Atmosphären ist. Wenn man daher den Querschnitt des Luftpungers *D* zehnmal so groß wie denjenigen des Wasserkolbens *A* macht, so steht das Wasser unter einem Drucke von 500 Atmosphären.

¹⁾ Stahl und Eisen, Jahrg. 1891, Nr. 1.

Damit hierbei der Luftverlust durch die Ledermanschette bei *J* vermieden werde, ist die Anordnung so getroffen, daß diese Manschette immer mit einer Flüssigkeit, am besten mit Del, bedeckt ist. Ebenso dient das durch die Füllröhre *K* einzubringende Del dazu, den Luftverlust zu vermeiden, welcher durch die Poren und Undichtigkeiten des Gußcylinders *D* stattfinden kann. Es ist nämlich zu dem Zwecke in *D* der wasserdichte Blechcylinder *L* eingesetzt, so daß der Zwischenraum zwischen ihm und dem Plunger *D* mit Del erfüllt ist. Hierdurch wird das Entweichen von Luft durch undichte Stellen des Gußstückes, welches sonst bei 50 Atmosphären unvermeidlich wäre, unmöglich gemacht. Es kann hierbei bemerkt werden, daß der Blech-einsatz *L* durch den Druck der Luft deswegen nicht auf Zerreißen beansprucht wird, weil der Druck gegen die äußere Fläche ebenso groß ist, wie der im Inneren. Der Plunger *D* ist deswegen hohl gemacht, um den Innenraum desselben gleichfalls als Luftbehälter zu verwenden, wodurch die Veränderung des Luftdruckes in den verschiedenen Kolbenstellungen entsprechend herabgezogen wird. Diese Veränderung des Luftdruckes bei der Bewegung des Kolbens aus der tiefsten in die höchste Lage bestimmt sich nach dem Mariotte'schen Gesetze wie folgt. Bei der Spannung von *n* Atmosphären in der tiefsten Kolbenstellung und einem Querschnitte $F = \pi \frac{d^2}{4}$ des Plungers *D* ergiebt sich die Spannung der Luft, nach einer Erhebung des Kolbens um *h* zu $n_1 = \frac{V}{V - Fh} n$ Atmosphären, wenn *V* den Inhalt des mit gepreßter Luft erfüllten Raumes, also die Summe der beiden Räume in *E* und *L* bedeutet. Es wird also die Druckänderung $n_1 - n$ um so kleiner, je größer *V* im Verhältniß zu *Fh* ist. Man wendet daher, wenn es sich darum handelt, den Druck der Luft möglichst wenig veränderlich zu machen, auch noch besondere Luftbehälter an, welche mit dem Cylinder *E* in Verbindung stehen. Verluste an Luft finden, abgesehen von undichten Stellen, während des Betriebes nicht statt. Durch Anstoßen des mit dem Kolben *A* auf- und niedergehenden Halsbandes *M* an die Schiene *N* wird die Accumulatorpumpe in der höchsten Kolbenstellung selbstthätig ausgerückt, und bei einem etwaigen Versagen dieser Ausrückung wird ein übermäßiges Steigen des Kolbens durch Entlassung von Wasser mittels einer Bohrung *o* verhindert, wenn sich dieselbe dem Ausflußröhrchen *o*₁ oberhalb der Manschette gegenüberstellt. Diese Luftdrucksammler haben sich bisher in allen Fällen gut bewährt; sie gestatten vermöge des stoßfreien Betriebes größere Geschwindigkeiten des Wassers in den Leitungsröhren und können wegen ihres geringen Gewichtes und wegen des Wegfalls besonderer Fundamente und Führungsgerüste auch auf Schiffen und für fahrbare Maschinen verwendet werden.

Bei den älteren, hauptsächlich für das Gesenkschmieden angewandten Maschinen wurde der Preßcylinder meistens unten aufgestellt, so daß der Preßkolben durch den Wasserdruck nach oben herausgeschoben wurde, womit die Bequemlichkeit verbunden war, daß der Kolben vermöge seines Eigengewichtes selbstthätig wieder zurückging, sobald man dem unter ihm in dem Cylinder befindlichen Wasser den Austritt ins Freie eröffnete. Bei der Herstellung der eigentlichen Schmiedepressen aber, welche die großen Dampfhämmer zum Ausschmieden schwerer Blöcke vortheilhaft ersetzen, ist es erforderlich, den Preßkolben von oben nach unten zu bewegen, damit das hierbei an einem Krahn hängende Schmiedestück seine Höhenlage nicht zu verändern braucht. Es ist daher nöthig, bei dieser Anordnung besondere Mittel zum Erheben des Preßkolbens nach ausgeübter Pressung anzuwenden. Meistens bedient man sich zu dem Zwecke besonderer Hebecylinder, welche neben dem Preßcylinder fest aufgestellt sind, und deren Kolben durch Druckwasser oder auch durch Dampf aufwärts bewegt werden, um den Preßstempel nach erfolgter Pressung wieder emporzuheben.

Wegen der verschiedenen Höhe der auf derselben Presse zu bearbeitenden Schmiedestücke hatte man früher wohl die Einrichtung so getroffen, daß der den Preßcylinder tragende Querholm an senkrechten Säulen verstellt werden konnte, entsprechend der Dike oder Höhe des jeweils zu bearbeitenden Gegenstandes. Vermöge dieser Anordnung kommt man mit einer verhältnißmäßig geringen Länge des Preßcylinders oder einem kleinen Ausschube desselben aus, in Folge dessen auch die schädlichen Seitendrucke kleiner ausfallen, die sich unter Umständen besonders dann einstellen, wenn das der Bearbeitung unterliegende Schmiedestück nicht genau in der Axe des Preßcylinders gelegen ist. Doch ist hierbei die Anordnung weniger einfach und der Betrieb aufhältlich, so daß man bei neueren Pressen den Cylinder unverrückbar fest aufstellt und dem Ausschube eine für die dicksten sowohl wie für die dünnsten Schmiedestücke ausreichende Größe giebt, wobei man durch sichere Führungen und zuweilen auch durch Anwendung von zwei Preßcylindern neben einander den vergrößerten Seitendruck Rechnung trägt. Weil nun bei dieser Anwendung längerer Preßcylinder der Preßkolben häufig auf einem größeren Wege leer, d. h. ohne Druckwirkung zu äußern, bewegt werden muß, z. B. wenn er aus einer höheren Stellung niedergeht, bis er sich auf das Schmiedestück aufsetzt, so wendet man, um an hochgespanntem Druckwasser zu sparen, meistens niedriger gespanntes Druckwasser zum Anfüllen des Preßcylinders an, indem man die Einrichtung derart trifft, daß erst dann hochgepreßtes Wasser in den Cylinder eingeführt wird, wenn die vom Kolben bewegte Preßbacke (Preßsattel) sich auf das Arbeitsstück aufgesetzt hat. Dieses Füllwasser wird vielfach einem Accumulator von geringerer Belastung, etwa 50 Atmosphären, entnommen, der auch für die Krahn und sonstigen Hebe-

vorrichtungen, sowie zur Rückführung des Preßkolbens dient, während für die eigentliche Pressung ein Hochdrucksammler das Wasser von mehreren Hundert Atmosphären Druck liefert, wenn man dazu nicht einen Uebersetzer verwendet, wie vorstehend angegeben.

Zuweilen hat man die Anordnung auch so getroffen, daß eine durch eine Dampfmaschine betriebene Pumpe das Wasser ohne Verwendung eines Sammlers unmittelbar in den Preßcylinder hineinpreßt, in welchem Falle der Preßkolben eine mit der Hubzahl des Pumpenkolbens übereinstimmende Anzahl von Spielen macht, so daß also hierdurch gewissermaßen die Wirkung der Schmiedehämmer nachgeahmt wird. Man hat bei diesen zuweilen als Schnell schmiedemaschinen bezeichneten Pressen nur dafür zu sorgen, daß der Preßkolben bei jedem folgenden Spiele um eine der stattgefundenen Zusammendrückung des Schmiedestückes entsprechende Größe tiefer herabgeht, zu welchem Zwecke verschiedene Einrichtungen getroffen sind.

Größere Pressen versteht man wohl mit zwei oder noch mehreren parallel neben einander aufgestellten Cylindern; in einzelnen Fällen hat man außer dem senkrechten Preßcylinder auch einen zweiten wagerecht aufgestellt; auch wendet man zum schnellen und bequemen Auswechseln des Ambosses zuweilen besondere liegende Preßcylinder an. Zur bequemen Handhabung werden die schweren Schmiedestücke von kräftigen, durch Wasserdruck betriebenen Krähen getragen.

Hydraulische Pressen werden außer zum Verdichten von Stahlblöcken und zur Herstellung aller Arten großer Gesenkarbeiten auch zum Biegen sehr dicker Platten angewandt, welche für das Biegen durch Walzen zu dick sind. Außerdem werden sie vielfach als Nietmaschinen zum Einziehen der Nietbolzen bei der Herstellung von Dampfkesseln, Schiffskörpern und Brückenträgern verwendet, und insbesondere bedient man sich derselben zur Herstellung von Röhren aus Blei und aus plastischer Thonmasse; auch als Ziehpressen zur Herstellung von Blechgefäßen sind sie in Anwendung gebracht worden.

Schmiedepressen. Die ältere Form der von Haswell hauptsächlich §. 229. zum eigentlichen Gesenkschmieden verwendeten Pressen ist aus Fig. 951 ¹⁾ (a. f. S.) ersichtlich. Der Preßcylinder *A* bildet den oberen, mit dem Amboss durch die vier kräftigen Schraubenspindeln *B* fest verbundenen Holm, so daß der Preßkolben *C* durch das in den Cylinder oberhalb eingeleitete Druckwasser nach unten herausgeschoben wird. Zum Heben des Kolbens nach ausgeübter Pressung ist das den Kolben am unteren Ende umfangende Halsband *D* durch Zugstangen mit dem Querstück *F* verbunden, welches mittels des Gegenkolbens *G* gehoben wird.

¹⁾ Stahl und Eisen, Jahrg. 1894, S. 901.

Fig. 951.

Fig. 952.

Dagegen ist bei der Presse von Whitworth, Fig. 952 ¹⁾, der Presszylinder in dem Querstücke *A* angebracht, welches an den vier Säulen *B* verschieblich ist und mittels der Muttern *C* in bestimmter Höhe, entsprechend der Dicke des Schmiedestückes, befestigt werden kann. Zum Heben

Fig. 953.

des Presskolbens nach ausgeübter Pressung dienen die beiden auf dem Holme *D* aufgestellten Hebecylinder *E*. Wie schon im vorhergehenden Paragraphen bemerkt worden, hat man diese Construction, trotz des mit ihr verbundenen

¹⁾ Stahl und Eisen, Jahrg. 1894, S. 901.

Vorthells, einen nur geringen Kolbenshub nöthig zu machen und den Seiten-
druck herabzuziehen, neuerdings doch nicht mehr in Anwendung gebracht.

In Fig. 953 ist die Schmiedepresse für 4000 Tonnen Preßdruck dar-
gestellt, welche von dem Bochumer Verein für Bergbau und Guß-
stahlfabrikation ¹⁾ nach dem Patente von Fritz Baare ²⁾ aufgestellt ist.
Wie aus der Figur zu erkennen ist, besteht hierbei der Cylinder aus zwei
Abtheilungen von verschiedener Weite über einander, wodurch erreicht wird,
daß man mit drei verschiedenen Pressungen arbeiten kann. Bezeichnet D
den Durchmesser des Kolbens im unteren Theile A und ist d der Durch-
messer des oberen kleineren Kolbens B , so erhält man bei einem Drucke des
Wassers von p kg auf die Flächeneinheit einen gesammten Preßdruck von
 $\pi \frac{D^2}{4} p = P_1$, wenn das Druckwasser sowohl über den oberen Kolben wie
auch bei C in den Cylinder eingeführt wird, während der Preßdruck nur
 $\pi \frac{d^2}{4} p = P_3$ beträgt, wenn man die Oeffnung C mit dem Austrittsrohre
in Verbindung setzt. Wenn man dagegen Druckwasser nur zwischen A und
 B einführt, so ergibt sich der Preßdruck zu $\pi \frac{D^2 - d^2}{4} p = P_2$. Bei der
vorliegenden Presse ist $D = 930$ mm und $d = 530$ mm, so daß man bei
einem Drucke des Wassers von 600 Atmosphären die von dem Kolben aus-
geübten Pressungen zu

$$P_1 = 4076 \text{ Tonnen, } P_2 = 2812 \text{ Tonnen, } P_3 = 1323 \text{ Tonnen,}$$

also nahezu in dem Verhältnisse wie 3 : 2 : 1 erhält.

Zum Heben des Kolbens sind die beiden Hebecylinder D angeordnet,
deren Kolben nach unten hindurchtreten, um daselbst mit dem den oberen
Schmiedesattel E aufnehmenden Querstücke F verbunden zu werden. Diese
Hebecylinder stehen ununterbrochen mit einem für eine Pressung von
50 Atmosphären belasteten Accumulator in Verbindung, und es ergibt sich
daher ein Druck auf jeden Hebekolben entsprechend der Ringfläche zwischen
den Querschnitten des oberen und unteren Theiles der Hebekolben G . Dieser
Druck genügt zum Erheben des Preßkolbens A , sobald das Wasser aus
demselben herausgelassen wird, während bei dem Niedergange des Preß-
kolbens die auf die Hebekolben wirkende Kraft von dem Drucke gegen den
Preßkolben in Abzug zu bringen ist. Die Kolben haben 1,5 m Hub, was
für die größten Schmiedestücke ausreicht, und zwar findet dabei das Quer-
stück F in den beiderseitigen Hebekolben, deren Stärke unten 260 mm beträgt,
eine ausreichende Führung.

¹⁾ Stahl und Eisen, Jahrg. 1892, S. 155.

²⁾ D. R.-P. Nr. 45323 und Nr. 48945.

Zum Betriebe dieser Presse sind zwei Accumulatoren aufgestellt, und zwar ein Luftdruckaccumulator für hohen Druck (600 Atmosphären) mit vier Luftbehältern (s. §. 228) und ein Gewichtaccumulator mit Belastung für 50 Atmosphären. Die Steuerung des Wassers wird durch drei Ventile bewirkt, wie in Fig. 954 schematisch veranschaulicht ist. Hierin stellt *P* die Presse, *H* den Hochdruck- und *N* den Niederdruckaccumulator vor. Von den drei Ventilen *a*, *b* und *c* ist *a* mit dem Hochdrucksammler *H*, und *b* mit

Fig. 954.

dem Niederdrucksammler *N* verbunden, während *c* dem Wasser aus dem Druckcylinder den Abfluß gestattet. Weil Ventile, die unter so bedeutendem Drucke stehen, nur mit großer Kraft bewegt werden können und anderer-

Fig. 955.

seits für die Handhabung der Presse eine möglichst bequeme und schnelle Steuerung nothwendig ist, so wurde hierbei die Anordnung getroffen, vermöge deren die Ventile durch den Druck des Wassers von 50 Atmosphären bewegt werden. Hierzu ist jedes Ventil *v* nach Fig. 955 mit einem kleinen Kolben *k* versehen, welcher das Ventil geschlossen hält, so lange das Druckwasser in den Raum über dem Kolben *k* geleitet wird, während das Ventil sich durch den unter ihm fortwährend vorhandenen Wasserdruck öffnet, wenn man das Wasser oberhalb des Kolbens aus dem Abflußrohre austreten läßt. Um daher die Ventile nach Bedarf zu schließen und zu öffnen, hat man nur den Canal *l* über dem Kolben *k* entsprechend mit dem Niederdrucksammler oder mit dem Austrittsrohre in Verbindung zu bringen. Dies zu erreichen, dient der in *s*, Fig. 954, angedeutete Schieber, welcher, durch einen Handhebel von dem Wärter bewegt, das in dem Rohre *d* in den Schieberkasten eintretende Niederdruckwasser je nach Erfordern durch eine der Röhren *a*₁, *b*₁ und *c*₁ über die Kolben der zugehörigen Ventile *a*, *b* und *c* leitet. Der Schieber

ist dazu mit geeigneten Aushöhlungen in seiner Schieberfläche nach Art der bekannten Muschelschieber versehen und so eingerichtet, daß bei der Oeffnung eines Ventiles die beiden anderen geschlossen sind, daß man aber auch sämmtliche Ventile geschlossen halten kann. Das letztere muß geschehen, um den Preßkolben in einer bestimmten Lage unverrückt festzuhalten. Vor dem eigentlichen Pressen öffnet man das Ventil *b* für den niederen Druck, wodurch der Schmiedesattel auf das Arbeitsstück niedergesetzt wird und wobei der Cylinder mit niedrig gepreßtem Wasser gefüllt wird; während man darauf den eigentlichen Preßdruck durch Eröffnung des Ventiles *a* für den hohen Druck erzeugt. Bei der Eröffnung des Ablassventiles *c*, welches das Wasser aus dem Preßcylinder entläßt, wird der Preßkolben durch die Wirkung des Niederdruckwassers in den Hebecylindern *D* in der schon besprochenen Weise wieder emporgehoben. Vermöge dieser Anordnung wird mit möglichst sparsamer Verwendung des Hochdruckwassers gearbeitet.

Die hier besprochene Anwendung von besonderen Kolben zum Eröffnen der Ventile gewährt den Vortheil, daß diese Ventile jederzeit vollständig geöffnet werden, also der Durchflußquerschnitt immer ein verhältnißmäßig großer ist, womit wieder eine mäßige Wassergeschwindigkeit des durch die Ventilöffnungen fließenden Wassers verbunden ist. Dieser letztere Umstand ist aber für die gute Erhaltung der Steuerung von hervorragender Bedeutung, indem erfahrungsmäßig die Ventile und deren Sitze bei einer großen Durchflußgeschwindigkeit des hochgepreßten Wassers schnell abgenutzt werden. Mit diesem Umstande steht auch in Verbindung, daß die Auf- oder Niederbewegung des Preßkolbens wegen der immer vollständigen Eröffnung der Ventile mit erheblicher Geschwindigkeit erfolgt, und um diese Geschwindigkeit nach Bedarf regeln zu können, ist bei der vorstehenden Presse noch ein entlastetes Drosselventil *f* angebracht, welches gleichzeitig mit dem vorgedachten Steuerungsschieber *s* bewegt wird und welches gestattet, den Querschnitt für das durchfließende Wasser nach Belieben zu reguliren.

Für den Betrieb dieser Presse von 400 Tonnen größtem Preßdruck und 600 Atmosphären Pressung des Wassers dient eine Zwillingspumpe mit Dampfcylindern von 760 mm Durchmesser und 920 mm Hub, während zur Beschaffung des Niederdruckwassers von 50 Atmosphären, welches neben der Presse auch die zum Heben angeordneten Krähne betreibt, eine Zwillingspumpe vorhanden ist, deren Dampfcylinder 460 mm Durchmesser und 700 mm Hub haben.

In Fig. 956 (a. f. S.) ist die Presse von Ch. Davy¹⁾ in Sheffield dargestellt. Hier wird das an den Säulen *A* senkrecht geführte Querhaupt *B*, das den oberen Schmiedesattel *C* trägt, durch zwei darüber angebrachte Preßkolben

1) D. R.-P. Nr. 34273.

Fig. 956.

Die niedergedrückt, so daß selbst bei einer so einseitigen Lage des Schmiedestückes, wie sie in der Figur angedeutet ist, das auf Klemmen wirkende Moment vermieden wird. Um auch von den Presscylindern und Kolben jede klemmende Wirkung abzuhalten, sind die Presskolben hohl gemacht, und sie übertragen den Pressdruck auf das Querstück mittels der Stangen *E*, die an beiden Enden zu kugelförmigen Druckzapfen ausgebildet sind. Zum Heben des Querstückes dienen zwei zu beiden Seiten angeordnete Hebecylinder *F*, deren Kolben *G* eine an Säulen geführte Traverse empor-schieben, von welcher doppelte Zugstangen nach den Endzapfen *b* des Querstückes *B* geführt sind. Das Querstück *B* ist durch Schrumpringe mit einer nach oben gerichteten Verlängerung *H* versehen, die an dem obersten Ende einen Kolben trägt, welcher in dem Gestelle seine Führung findet. Vermöge dieser Anordnung wird jede klemmende Einwirkung auf die Kolben und Cylinder vermieden, wie sie aus einer einseitigen Ausübung des Pressdruckes, sowie aus der Ausdehnung entspringen könnte, die das Querstück oder einzelne Theile des Gestelles in Folge der Erhitzung durch das Schmiedestück erfahren.

Auch hier ist der Betrieb so eingerichtet, daß man zum Anfüllen der Cylinder behufs Aufsetzens des Schmiedesattels Wasser von geringerem Drucke anwendet, welches einem Accumulator entnommen wird, während man das zur Ausübung der eigentlichen Pressung, sowie zum Heben des Querstückes erforderliche hochgepreßte Wasser ohne Verwendung eines Sammlers unmittelbar von den dazu aufgestellten Pumpen in die betreffenden Cylinder hineindrücken läßt. Die hierzu dienende Einrichtung ist wie folgt beschaffen.

Die beiden Presscylinder stehen durch das weite Rohr *J* mit dem Luftdruckaccumulator *K* in Verbindung, welcher Wasser von niederer Spannung enthält. Die Ventile *L*, durch welche dieses Wasser den oberen Theilen der Presscylinder zugeführt wird, sind außerdem mit einem engeren Rohre *M* verbunden, welches das von der Druckpumpe *P* beförderte hochgepreßte Wasser in die Cylinder eintreten läßt, sobald man das Absperrventil α_1 in dieser Rohrleitung geöffnet hat und die Dampfmaschine in Gang setzt, welche die Pumpe betreibt. Ein zweites ebensolches Ventil α_2 , das in der Figur sich mit α_1 deckt, findet sich in einer ebensolchen von der Pumpe *P* abgehenden Rohrleitung, welche dazu dient, das hochgepreßte Wasser durch das Rohr *N* in den unteren Theil der Hebecylinder zu leiten. Dieses letztgedachte Rohr *N* kann außerdem durch das Ventil α_3 mit der Niederdruckleitung *J* in Verbindung gesetzt werden, welcher letzteren auch die Pumpe mittels des Saugerohres *Q* ihr Wasser entnimmt. Vermöge der getroffenen Einrichtung wird dem Accumulator das ihm entnommene Wasser jederzeit wieder zugeführt, so daß zur Speisung des Accumulators

ein besonderes Pumpwerk nicht in ununterbrochenem Betriebe erhalten zu werden braucht, es vielmehr genügt, den Sammler einmal mit Wasser von der gewünschten niederen Pressung zu füllen und die während des Betriebes durch Undichtigkeiten in den Leitungen eintretenden Wasserverluste zeitweise wieder zu ersetzen. Der Betrieb der Presse geht in folgender Weise vor sich.

Denkt man sich das Querstück *B* in der untersten Lage und den Schmiedesattel *C* auf dem Arbeitsstücke ruhend, so wird zunächst durch Oeffnung des Ventiles o_2 und Ingangsetzen des Pumpwerkes hochgepreßtes Wasser durch das Rohr *N* unter die Hebefolben geleitet, wodurch dieselben das Querstück mit den Preßkolben emporziehen. Das über denselben befindliche Wasser kann dabei durch das Niederdruckrohr *J* in den Accumulator *K* gelangen, weil nämlich die Ventile *L* sich selbstthätig öffnen, sobald Druckwasser in das Rohr *N* und durch die Abzweigungen *R* nach den Ventilgehäusen *L* geleitet wird, wie aus der folgenden Beschreibung dieser Ventile ersichtlich werden wird. Damit die hier gedachte Wirkung stattfinden kann, müssen natürlich die Hebefolben *G* solchen Querschnitt erhalten, daß der von dem hochgepreßten Wasser auf sie ausgeübte Druck genügt, um nicht nur das Gewicht des Querstückes mit Schmiedesattel und Preßkolben emporzuheben, sondern auch das über den Preßkolben enthaltene Wasser entgegen dem in dem Sammler *K* herrschenden Drucke in diesen hineinzudrücken. Nach erfolgter Hebung des Querstückes wird das Ventil o_2 geschlossen und die Pumpen kommen selbstthätig zum Stillstande. Soll eine Pressung bewirkt werden, so wird durch Oeffnung des Ventiles o_3 dem in den Hebecylindern befindlichen Wasser der Austritt in das Rohr *J* nach dem Accumulator ermöglicht, und da die beiden Ventile *L* durch den Druck des Wassers in den Zweigröhren *R* immer noch geöffnet erhalten werden, so kann Wasser von niedriger Spannung aus dem Sammler durch diese Ventile hindurch über die Preßkolben treten, wodurch diese niedergehen, so daß der Schmiedesattel sich auf das Arbeitsstück setzt. Diese abwärtsgehende Bewegung des Querstückes erfolgt hierbei nicht allein vermöge des Eigengewichtes desselben, sondern auch wegen der verschiedenen Querschnitte der Preß- und Hebefolben mit einer der Differenz dieser Querschnitte entsprechenden Kraft. Bei diesem Senken der Preßkolben tritt daher das bei dem vorherigen Heben nach dem Sammler getriebene Wasser in die Preßcylinder zurück, während gleichzeitig das zuvor aus dem Rohre *Q* durch die Pumpen angesaugte und unter die Hebefolben gedrückte Wasser als solches von niederem Drucke dem Sammler zurückgegeben wird. Wegen des verhältnißmäßig großen Querschnittes der Ventile *L* und des Rohres *J* geht dieser Niedergang des Querstückes schnell von statten. Um nun den für das Pressen erforderlichen hohen Druck in den Preßcylindern herzustellen, genügt es, das Ventil o_1 zu öffnen und die Pumpen wieder in Gang zu setzen, während das Ventil o_3 nach wie vor

offen gelassen wird, um dem bei dem weiteren Niedergehen aus den Hebelcylindern verdrängten Wasser den Rücktritt in den Sammler zu ermöglichen. Die Ventile *L* sind nun, wie aus dem Folgenden ersichtlich wird, so eingerichtet, daß sie bei dem Eintritte des hochgepreßten Wassers aus dem Rohre *M* selbstthätig die Verbindung mit dem Sammler absperren, dagegen dem von den Pumpen eingedrückt Wasser den Zutritt zu den Preßcylindern gestatten, in welchen daher der beabsichtigte hohe Preßdruck hervorgerufen wird; in dieser Weise dient das Wasser des Sammlers nur als Füllwasser für den leeren Niedergang des Querstückes, und die Presse arbeitet unter sparsamer Verwendung des von den Pumpen eingedrückt hochgespannten

Fig. 957.

Wassers. Nach einer bestimmten, für die Preßung gerade hinreichenden Anzahl von Umdrehungen der Dampfmaschine kommt diese selbstthätig zum Stillstande und der Vorgang wiederholt sich von Neuem in der gleichen Weise.

Damit die beiden, den Eintritt des Wassers in die Preßcylinder vermittelnden Ventile *L* in der vorstehend angegebenen Weise selbstthätig wirken, sind dieselben in der durch Fig. 957 veranschaulichten Art eingerichtet. Das von dem Sammler durch das Rohr *J* hinzutretende Wasser kann nach dem bei *d* sich anschließenden Preßcylinder gelangen, oder aus dem letzteren nach dem Sammler zurückfließen, sobald der cylindrische und an dem Umfange durch Leder-

manschetten *a* dicht geführte Ventilkörper *b* von seinem Sitze *c* abgehoben ist, während in der gezeichneten Stellung dieses Ventiles die Verbindung zwischen dem Preßcylinder und dem Sammler unterbrochen ist. Die Deffnung dieses Ventiles wird durch den Druck des Wassers bewirkt, das bei *R* in das Ventilgehäuse *L* eingeführt wird und welches, wie vorstehend angegeben wurde, aus dem Rohre *N*, Fig. 956, mittelst eines Zweigrohres zugeführt wird. Da nämlich der Ventilkörper *b* im oberen Theile einen größeren Durchmesser hat als im unteren, so drückt das zugeführte Wasser gegen die dadurch gebildete Ringsfläche *ff*, wodurch der Ventilkörper *b* gehoben wird. In dieser geöffneten Stellung befindet sich das Ventil nach

dem Vorhergehenden sowohl während das Querstück angehoben wird, sowie auch während des Niederganges bis zum Aufsetzen des Schmiedesattels auf das Arbeitsstück. Um nun während des eigentlichen Pressens das niedergepreßte Wasser des Sammlers abzuschließen und dem hochgespannten der Pumpen allein den Zutritt zu gestatten, ist in dem hohlen Ventilkörper *b* das kleinere Ventil *g* befindlich, welches nach unten aufschlagen kann, für gewöhnlich aber durch die starke Feder *h* geschlossen gehalten wird. Sobald man nun behufs Ausübung des Preßdruckes dem Wasser der Pumpen durch Eröffnung des zugehörigen Ventiles den Zutritt durch *M* gewährt, wird zugleich der Ventilkörper *b* auf seinen Sitz bei *c* niedergedrückt, also der Sammler abgesperrt

Fig. 958.

und auch das innere Ventil *g* unter Ueberwindung des Federdruckes geöffnet, so daß nunmehr das hochgepreßte Wasser zur Ausübung des Preßdruckes in der vorgedachten Weise eingeführt wird.

Die Einrichtung der Zulaßventile *o* in Fig. 956 ist aus der Fig. 958 ersichtlich gemacht. Der cylindrische, oberhalb in einer Büchse *b* geführte Ventilkörper *a* wird für gewöhnlich durch den Druck des bei *c* eintretenden Wassers dadurch geschlossen gehalten, daß dieses Wasser durch eine enge Bohrung bei *d* über das Ventil treten und dasselbe niederhalten kann. Um es mit geringer Kraft zu öffnen, wird es zuerst entlastet, zu welchem Zwecke im Inneren das kleine Ventil *e* angebracht ist, welches mittels der Stange *ef* gehoben wird. Hierbei findet zunächst Entlastung von *a* durch Ausgleichung des Druckes oberhalb und unterhalb statt,

worauf eine weitere Erhebung von *e* mittels der angebrachten Stege das Ventil *a* von seinem Sitze abhebt. Auch das kleine Ventil *e* ist dadurch entlastet, daß die Stange *f* oberhalb in einer Büchse geführt ist, in welche durch das Röhrchen *g* das unter *e* befindliche Wasser gelangen kann. Zum Öffnen und Schließen des Ventiles wird die Stange *ef* durch einen Hebel *h* bewegt, der mit dem Kolben *k* in dem kleinen Steuercylinder *i* verbunden ist. Mittels eines Schiebers kann dem Wasser des Accumulators der Zutritt unter oder über diesem Kolben *k* erschlossen werden, womit die beabsichtigte Bewegung des Zulaßventiles *a* verbunden ist. Für die drei Zulaßventile der Presse sind ebenso viele derartige Schieber mit Steuerhändeln vorgesehen. Die Maschine zum Betriebe des Pumpwerkes ist mit einer Vorrichtung

versehen, durch welche die Maschine selbstthätig in Stillstand versetzt wird, nachdem sie eine bestimmte Anzahl Umdrehungen gemacht hat, welche durch die Umdrehung einer Schraube von der Hand des Wärters bei dem Anlassen der Maschine jederzeit leicht bestimmt werden kann.

Die in Fig. 959 dargestellte Presse von Tweddel, Platt & Fielding ¹⁾ unterscheidet sich von den bisher besprochenen dadurch, daß die Preßcylinder, deren hier drei neben einander angewendet werden, unterhalb des Ambosses

Fig. 959.

und der Hüttensohle aufgestellt sind und daß die Kolben *A* dieser Cylinder bei ihrem Ausschube nach unten gegen das Querstück *B* wirken, welches den Zug durch die vier Zugstangen *C* auf das obere mit dem Schmiedesattel *D* versehene Querstück überträgt. Zum Heben der Kolben dienen die beiderseits angebrachten Hebecylinder *E*. Diese Anordnung, vermittelt deren sich wegen der tiefen Lage der hauptsächlichsten Theile eine große Standsicherheit

¹⁾ Stahl und Eisen, Jahrg. 1894, S. 907.

erzielen läßt, gewährt außerdem den besonderen Vortheil, daß der Raum oberhalb möglichst frei zugänglich ist.

Um den Presssattel je nach der Dicke des Schmiedestückes höher oder tiefer einstellen zu können, hat Trappen¹⁾ anstatt der Whitworth'schen Einrichtung des durch Schrauben verstellbaren Querstückes die Aufstellung von zwei verschiedenen Cylindern über einander, Fig. 960, gewählt, von denen

Fig. 960.

§. 230.

der untere C zur Ausübung des Pressens dient, während der obere B dazu angewandt wird, durch eingeleitetes Druckwasser den Preßcylinder C sammt seinem Kolben A um die der Dicke des Schmiedestückes entsprechende Größe herabzuschieben. Zum Heben des den unteren Cylinder tragenden Querstückes D dienen die beiden Hebecylinder E, während ein in der Mitte angebrachter Hebekolben G den Preßkolben A nach ausgeübter Pressung wieder emporhebt. Der Hub dieses letzteren Kolbens braucht in Folge dieser Einrichtung nur kurz zu sein.

Fortsetzung. Die Einrichtung einer Presse mit Wasserdruckübertragung ist aus Fig. 961 zu ersehen, welche eine Ausführung der Maschinenfabrik von Breuer, Schumacher & Co. in Kalk vorstellt. Der Preßcylinder A wird hier von vier starken Säulenantern B getragen, die gleichzeitig dem Querstück C zur Führung zu dienen haben. Bei dem Aufsetzen des Schmiedesattels auf das Arbeitsstück wird der Preßcylinder mit Füllwasser aus einem höher gelegenen Behälter gefüllt, worauf der

Preßdruck durch den eigentlichen Heberseker hergestellt wird. Dieser besteht der Hauptsache nach aus dem einfachwirkenden Dampfcylinder D, welchem nur unten Dampf zugeführt wird, und dessen Kolbenstange, nach oben durch eine Stopfbüchse heraustrehend, sich zu einem Plungerkolben verlängert, der in den darüber aufgestellten Druckcylinder E eintritt. Das hierbei aus dem Cylinder E verdrängte Wasser gelangt durch das Rohr F in den Preß-

¹⁾ D. R.-P. Nr. 53 225.

cylinder, wodurch in demselben eine von der Dampfspannung und dem Querschnittsverhältnisse der Kolben von D und E abhängige Pressung hervorgerufen wird. Bedeutet p den Ueberdruck des Dampfes in dem Cylinder D über die auf die obere Kolbenfläche wirkende atmosphärische Spannung, und ist D der Durchmesser des Dampfzylinders D und d derjenige des

Fig. 961.

Kolbens von E , so ergibt sich unter Nichtbeachtung der Kolbenreibungen und sonstigen schädlichen Widerstände die in dem Presszylinder erzeugte Pressung für die Flächeneinheit zu $p \left(\frac{D}{d}\right)^2$, also z. B. für 10 Atmosphären Ueberdruck und ein Verhältniß der Durchmesser $D:d = 6:1$, eine Pressung von 360 Atmosphären.

Bezeichnet man noch die Subhöhe des Dampfcylbens mit h , so ergibt sich dabei eine Verschiebung des Presskolbens um $h \left(\frac{d}{D_1} \right)^2$, wenn D_1 den Durchmesser desselben bedeutet. Da bei dieser Uebersetzung des Druckes keinerlei Ventile in der Leitung F angebracht sind, die letztere auch nur kurz und die ganze Einrichtung sehr einfach ist, so kann man dabei die Geschwindigkeit des Dampfcylbens verhältnißmäßig groß annehmen, ohne Stoßwirkungen ausgesetzt zu sein; für diese Geschwindigkeit wird ein Werth von 3 m als noch zulässig angegeben.

Gesteuert wird der Dampfcylinder durch das Einlaßventil G mittels des Handhebels H , doch kann die Steuerung auch selbständig und von der Bewegung des Querstückes C abhängig gemacht werden, wozu der Steuerhebel H durch ein Gestänge J mit dem Hebel K verbunden ist, welcher von dem auf- und niedergehenden Querstücke in Schwingung versetzt wird. Während man zur Erzielung des größten Pressdruckes den Dampfcylinder D vollständig füllt, kann für geringere Pressungen der Dampf mit Expansion wirken.

Um das Quershaupt nach ausgeübter Pressung wieder emporzuziehen, dient der über dem Presscylinder aufgestellte kleinere Dampfcylinder L , dessen Kolbenstange mittels der Traverse M und zweier Zugstangen N das Quershaupt emporzieht, sobald man frischen Dampf aus dem Kessel unter den Kolben von L leitet. Dies wird ebenfalls durch den Steuerungshebel H veranlaßt, bei dessen Niederdrücken ein in G befindlicher Kolbenschieber zunächst den Dampf in D ins Freie oder über den Kolben treten läßt, so daß der letztere durch sein Eigengewicht niedergezogen wird, während unmittelbar darauf der Dampf unter den Kolben von L geleitet wird, um das Querstück mit dem Schmiedesattel zu heben. Hierbei tritt das zuvor aus E nach A gedrückte Wasser wieder nach dem Druckcylinder E zurück, während das zum Füllen des Presscylinders dienende Wasser durch ein Rückschlagventil O nach dem darüber befindlichen Behälter entweichen kann, wenn dieses Ventil gleichzeitig durch einen Zug an der Stange S gehoben wird. Dieses Ventil vermittelt auch bei dem nachherigen Niedergange des Quershauptes von Neuem den Nachlauf von Füllwasser aus dem Behälter nach dem Presscylinder, wenn man das Ventil geöffnet hält, während der Dampf aus L entlassen wird, um den Schmiedesattel vermöge seines Eigengewichtes auf das Arbeitsstück aufzusetzen. Erst nachdem dies geschehen, wird das Ventil O durch Aufhebung des Zuges an S mittelst des Gewichtes Q wieder geschlossen, worauf der Dampf unter den Kolben in D geführt wird und der beschriebene Vorgang sich in derselben Weise wiederholt.

Diese Einrichtung von Pressen mit Hilfe derartiger Wasserdruckübersetzer ist von der angeführten Maschinenfabrik auch vielfach zum Durchdrücken des

Messers bei großen Blockscheren, sowie für Lochwerke und Nietmaschinen angewendet worden, über welche letzteren im folgenden Paragraphen Näheres angeführt wird.

Die Wirkung des directen Wasserdruckübersetzers findet sich auch bei der durch Fig. 962 ¹⁾ dargestellten Presse von Haniel & Lueg in Düsseldorf. Hier spielt der das bewegliche Querstück mit dem Schmiedesattel *A* tragende Preßkolben *B* in einem Cylinder *C*, der in dem Kopfstücke *D* befestigt ist, welches mit dem Fußstücke *E* in üblicher Art durch die vier Anker *F* ver-

Fig. 962.

bunden ist. Unmittelbar über dem Preßcylinder *C* ist der Dampfcylinder *G* aufgestellt, dessen Kolbenstange *g* in den Preßcylinder eintritt, zu welchem Zwecke der Preßkolben *B* hohl gestaltet ist. Die Wirkung dieser Kolbenstange als Plunger oder Verdränger stimmt mit derjenigen bei der vorhergesprochenen Presse überein, und es ist auch die dadurch hervorbrachte Uebersetzung oder Drucksteigerung in der oben angegebenen Weise zu bestimmen. Zum Heben des Preßkolbens und des Querstückes ist das letztere durch die Stangen *J* mit zwei Hebekolben *H* verbunden, welche in den beiderseits angeordneten Hebecylindern

spielen und fortdauernd unter Dampfdruck stehen, so daß die Rückbewegung des Querstückes erfolgt, sobald durch das Dampfsteuerventil *K* der Dampf aus dem Dampfcylinder *G* entlassen wird. Da die beiden Hebekolben nach oben hin mit dem Pumpenkolben *L* ausgerüstet sind, so pressen die letzteren bei dem Aufwärtsgange die in den Cylindern *M* enthaltene Flüssigkeit durch die Steigeventile *N* in das Rohr *O* und in den Preßcylinder, in Folge dessen der Preßkolben nur auf eine geringere Höhe emporgehoben wird, als diejenige

¹⁾ D. R.-P. Nr. 65811.

ist, von welcher er zuvor herabgegangen ist, während der Dampfkolben in G durch den Druck auf das Ende der Stange g in die vorher eingenommene Stellung wieder emporgehoben wird. Bei dem darauf folgenden Niedergehen des Preßkolbens bewegt sich daher der Schmiedesattel von der tiefer gelegenen Anfangsstellung aus entsprechend tiefer herab und so fort bei jeder folgenden Pressung, so daß dadurch dem durch die Pressung erfolgenden Zusammendrücken des Arbeitsstückes Rechnung getragen wird. Man kann übrigens auch den Preßkolben stets auf dieselbe unveränderte Höhe steigen lassen, wenn man durch die Pumpenkolben L keine Flüssigkeit in den Preßcylinder drücken läßt, und man erreicht dies durch Oeffnen des bei P angebrachten Ventiles, wodurch die von den Kolben L angesaugte Flüssigkeit beim Aufsteigen des Querstückes wieder nach dem Behälter Q zurückgeführt wird. Auch hat man es in der Hand, den Preßkolben zu Anfang höher einzustellen, wenn man bei dem Aufsteigen desselben das andere Ventil R öffnet, indem alsdann Flüssigkeit aus dem Preßcylinder durch dieses Ventil hindurch nach dem Behälter Q entfernt wird. Wenn hierdurch der beabsichtigte höhere Stand des Preßkolbens erreicht ist, so hat man das Ventil R wieder zu schließen.

Bezeichnet man mit D den Durchmesser des Preßkolbens, mit d den des Plungers g und mit d_1 denjenigen jedes der beiden Pumpenkolben L , so erhält man bei einer Bewegung des Dampfkolbens in G um die Länge h eine Verschiebung des Preßkolbens um $s = h \left(\frac{d}{D}\right)^2$. Ist x die Größe, um welche der Preßkolben bei dem darauf folgenden Rückgange emporgehoben wird, so erhält man dieselbe aus der Gleichung

$$x \cdot 2\pi \frac{d_1^2}{4} = (s - x) \pi \frac{D^2}{4} \text{ zu } x = \frac{D^2}{D^2 + 2d_1^2} s = \frac{d^2}{D^2 + 2d_1^2} h.$$

Dies giebt z. B. mit

$$D = 250 \text{ mm}, d = 100 \text{ mm}, d_1 = 125 \text{ mm und } h = 200 \text{ mm}$$

$$s = 200 \left(\frac{10}{25}\right)^2 = 32 \text{ mm}$$

und

$$x = \frac{100^2}{250^2 + 2 \cdot 125^2} 200 = 21,4 \text{ mm,}$$

also 10,6 mm weniger als s .

Bei den bisher besprochenen Schmiedepressen wird die Bewegung des Preßkolbens durch die Hand umgesteuert, was zur Folge hat, daß die Anzahl der in der Minute erreichbaren Spiele nur gering sein kann. Um eine größere Geschwindigkeit zu ermöglichen, hat man den zur Druckübersetzung dienenden Plunger durch eine Kurbel bewegt, wie dies bei der in Fig. 963 1)

1) Stahl und Eisen, Jahrg. 1892, S. 168. D. R.-P. Nr. 60958.

dargestellten Maschine von H. M. Daelen in Düsseldorf geschieht. Hier dient eine durch einen besonderen Dampfcylinder *A* oder durch einen auf das Schwungrad *B* laufenden Riemen umgedrehte Kurbelwelle *C* zur Bewegung des behufs der Druckübersezung durch eine Stopfbüchse in dem Boden des Presscylinders *D* in diesen eintretenden Plungers *E*. Unter der Voraussetzung, daß der Presskolben *F* durch den Druck von Wasser oder Luft gegen die beiden Hebelkolben *G* emporgehoben wird und daß die in dem

Fig. 963.

Presscylinder enthaltene Flüssigkeit nicht entweichen kann, macht dann der Presskolben *F* ebensoviele Spiele, wie der Plunger *E*. Der Presscylinder *D* steht hierbei durch ein Rohr mit dem Raume oberhalb des Ventiles *H* in Verbindung, während Wasser aus dem Behälter *M* durch das Rohr *J* unter dieses Ventil gelangen kann, welches letztere mit dem kleinen Steuerkolben *L* verbunden ist. Läßt man durch Oeffnen des Hahnes *K* Druckwasser unter den Kolben *L* treten, so wird das Ventil *H* geöffnet, und das in dem Presscylinder *D* enthaltene Wasser wird bei dem durch die Kolben *G* veranlaßten Aufsteigen des Presskolbens nach dem Behälter *M* gedrückt. Leitet man, um den Schmiedesattel auf das Arbeitsstück aufzusetzen, das Wasser unter den Kolben *G* ab, so sinkt der Presskolben herab, wobei durch

das geöffnete Ventil *H* Füllwasser aus dem Behälter *M* in den Cylinder eintritt. Wenn dann durch Niedergehen des Uebersetzerkolbens *E* in dem Presscylinder hoher Druck hervorgebracht wird, so ist dabei das Ventil *H* geschlossen, während dasselbe bei dem darauf folgenden Hochgehen von *E* wie ein Saugventil nach oben aufschlägt und aus dem Behälter *M* so viel Wasser in den Presscylinder eintreten läßt, als dem frei werdenden Raume entspricht. Der Schmiedesattel *S* wird dagegen bei dem Hochgehen des Uebersetzerkolbens *E* nicht gehoben, wenn die Hebelkolben *G* nicht gedrückt werden. Die Wirkung der Presse ist dann derart, daß der auf dem Schmiedestück

stehende Sattel wiederholten Druckwirkungen ausgesetzt ist, so oft der Uebersegerkolben *E* niedergeht, und daß bei jeder solchen Wirkung eine Zusammendrückung des Eisens eintreten muß, entsprechend der Verschiebung des Preßkolbens, welche sich durch die aus dem Ventile *H* nachgeflossene Wassermenge ergibt. Um diese Wassermenge und damit die besagte Verschiebung in gewissen Grenzen reguliren zu können, kann man die Deffnung des Ventiles

H bei dem erwähnten Aufschlagen durch einen Anschlagstift *N* begrenzen, der mittels der Zugstange *Z* stellbar ist. Man erkennt übrigens aus dem Vorstehenden die Nothwendigkeit, bei dieser Presse ein Sicherheitsventil anzubringen, durch das der Druck im Cylinder auf das höchstens zulässige Maß begrenzt wird, welches sonst in Folge der lebendigen Kraft der Schwungradwelle leicht überschritten werden kann, sobald das bearbeitete Schmiedestück nach wiederholten Pressungen einen der eingetretenen Abkühlung entsprechenden größeren Widerstand darbietet.

Demselben Zwecke, schnell hinter einander wiederholte Pressungen auf das Arbeitsstück auszuüben, dient die Schnellschmiedepresse der Märkischen Maschinenbau-Anstalt, vorm. Kamp & Co. in Wetter a. d. Ruhr,

Fig. 964. Die Maschine trägt an dem dampfhammerartigen Gestelle *A* den Presscylinder *B*, in welchem der den Presssattel *C* tragende Kolben durch Wasser niedergedrückt wird, das durch die Röhre *D* zugeführt wird. Diese Röhre steht mit einem an der anderen Seite des Gestelles angebrachten Druckcylinder *E* in Verbindung, in welchem ein Uebersetzerkolben oder Plunger *F* von der Kurbelwelle *G* ununterbrochen auf und nieder bewegt wird. Da in diesem Cylinder, sowie in dem Röhre *D* keinerlei Ventile angebracht sind, so wirkt der Kolben *F* lediglich als Verdränger und veranlaßt den Presskolben zu einer gleichen Anzahl von Spielen, wobei die Hublängen natürlich in dem umgekehrten Verhältnisse der beiderseitigen Kolbenquerschnitte stehen. Das Gewicht *H* dient dabei zur Ausgleichung des Eigengewichtes von *C*. Wie aus Fig. 964 II ersichtlich ist, verlängert sich der Kolben *F* zu einer dünneren Stange *F*₁, welche in der Verlängerung des Cylinders *E* als Pumpenkolben wirkt, derart, daß dem Behälter *J* bei jedem Hube eine bestimmte Wassermenge entnommen und durch das Rohr *K* ebenfalls in den Presscylinder eingedrückt wird. Es ist daraus ersichtlich, daß der Schmiedesattel sich dem Arbeitsstücke bei jeder Pressung entsprechend der durch den Kolben *F*₁ in den Presscylinder gedrückten Wassermenge nähert, wie es der fortschreitenden Zusammendrückung des Eisens entspricht. Um die in den Cylinder tretende Wassermenge reguliren zu können, dient das Ventilgehäuse *L*, in welchem *a* das Steigventil der Pumpe ist, während *b* und *c* zwei von außen abstellbare Ventile sind. Sind diese beiden Ventile geschlossen, so strömt das Wasser, wie vorhergesagt, von der Pumpe durch das Steigventil *a* in den Presscylinder. Deffnet man aber das Ventil *b*, so fließt das bei *K* ankommende Wasser durch *b* und das Rohr *d* dem Behälter *J* wieder zu, ohne daß es in den Presscylinder gelangen kann; der Presskolben macht daher seine auf- und abgehende Bewegung immer in derselben Höhe. Wenn man dagegen das Ventil *c* öffnet und dasjenige *b* geschlossen hält, so kann Wasser aus dem Presscylinder durch *e* nach dem Behälter *J* abfließen, in Folge wovon der Presskolben höher hinauftritt.

In welcher Art die hydraulischen Pressen zum Biegen und Pressen von Platten verwendet werden können, ist aus den beiden folgenden Figuren zu erkennen. Hiervon stellt Fig. 965 (a. f. S.) eine Schwellenpresse von Breuer, Schumacher & Co. in Kalk vor, welche dazu dient, die vorgewalzten Schienen zu Eisenbahnschwellen zu pressen. Der 3,5 m lange Pressbalken *B*, welcher ebenso wie die Sohle *A* mit Schlitzen zur Aufnahme der erforderlichen Stempel und Matrizen versehen ist, wird hierbei durch zwei Presskolben *C* niedergedrückt, um ein möglichst gleichmäßiges Niedergehen in der ganzen Länge zu erzielen und jedes Ecken zu vermeiden. Beide Presscylinder werden von einem gemeinsamen Druckübersetzer der schon bei Fig. 961 besprochenen Einrichtung betrieben. Von den drei über dem

oberen Träger *D* aufgestellten Dampfcylindern dienen die beiden äußeren E_1 und E_2 dazu, das Gewicht des Druckbalkens *B* durch den Dampfdruck auszugleichen, während der mittlere Cylinder *F* dazu verwendet wird, die Presse zu öffnen und zu schließen, d. h. den Druckbalken bis auf die zu pressende Schiene niedersinken zu lassen und nach ausgeübtem Drucke wieder zu heben, um eine neue Schiene einbringen zu können. Nach den Angaben der ausführenden Fabrik können mit dieser Presse in 10 Stunden 2500 bis 3000 Schwellen gepreßt werden.

In Fig. 966 ist eine Presse aus der Fabrik von Daniel & Lueg in Düsseldorf zur Anschauung gebracht, mittels deren Panzerplatten und starke

Fig. 965.

Kesselbleche gebogen werden können. Zwischen den beiden Seitenständern *A* und *B*, die durch das Fußstück *C* und den Kopfbalken *D* fest mit einander verbunden sind, ist der auf den Rollen *E* bewegliche Preßbalken *F* verschieblich, und zwar wird derselbe durch den hydraulischen Cylinder *G* dadurch verschoben, daß dessen Kolben G_1 bei der Aufwärtsbewegung den Rahmen *H* emporschiebt, der an jedem Ende mit zwei Walzen ausgerüstet ist, die vermöge der schiefen Flächen eine keilartige Wirkung gegen den Preßbalken *F* ausüben. Da nun die einander zugekehrten Flächen von *F* und *B* der beabsichtigten Biegung entsprechend gewölbt sind, so muß die zwischen beide gebrachte Platte die gewünschte Form annehmen. Auch kann man, um die Platten nach verschiedenen Krümmungen zu biegen, die Preßbalken mit ent-

sprechend geformten Backenstücken versehen. Zurückgezogen wird der Pressbalken *F* durch einen kleinen Wasserdruckcylinder *J*, dessen Kolben mittels zweier Zugstangen *K* den Balken *F* angreift, während der Presskolben *G* mit dem Walzenrahmen *H* durch das Eigengewicht wieder sinkt, sobald dem Wasser unter dem Presskolben der Austritt aus dem Cylinder ermöglicht wird. Durch Flaschenzüge oder einen Laufrahm wird die Platte nach dem

Fig. 966.

Biegen so weit hervorgezogen, daß bei der folgenden Pressung der an die gebogene Stelle sich anschließende Streifen in derselben Weise der Presswirkung unterworfen werden kann. Die zu biegende Platte wird hierbei durch beiderseits angebrachte Rollen *L* unterstützt. Um die Platten bequem von oben einbringen zu können, ist das Quershaupt *D* zum Umschlagen um den Bolzen *O* eingerichtet, nachdem zuvor die Schraubenmutter *M* gelöst worden ist. Das für diese Presse erforderliche Wasser wird einem

Sammler entnommen, der für eine Pressung von 110 Atmosphären belastet ist; dabei beträgt der gegen die Platten ausgeübte Pressdruck bei den verschiedenen Maschinen zwischen 300 bis 670 Tonnen, was für eine Plattendicke von 25 und bezw. 40 mm ausreicht. Als besonderer Vorzug derartiger Pressen wird angeführt, daß auch die dicksten

Fig. 967.

Kesselbleche damit im kalten Zustande gebogen werden können, was besonders für Stahl und Flußeisen aus dem Grunde von Bedeutung ist, weil diese Materialien durch das Glühen und das darauf folgende Abkühlen leicht schädliche Materialspannungen erhalten. Vor dem Biegen der Bleche zwischen Walzen (s. weiter unten) hat das beschriebene Verfahren den Vorzug, daß die Bleche bis an die Ränder gebogen werden können, während bei der Anwendung von Biegewalzen Streifen an den Rändern sich der Biegung entziehen.

In Fig. 967 ist noch eine hydraulische Maschine zum Flantschen und Bördeln von Blechplatten, d. h. zum Umkrempen der Ränder ebenfalls aus der Fabrik von Haniel & Lueg in Düsseldorf dargestellt. Hierbei trägt das kräftige hammerartige Gestell zwei Presscylinder *A* und *B* neben einander, deren Kolben nach unten ausschieben und von denen *A* dazu dient, das an dem Krahne hängende Blech fest auf den Amboß *C* niederzudrücken, während *B* den Rand zu einem Flantsche abbiegt und vermittelt eines geeigneten Gesenkes in der gewünschten Art formt. Diese Wirkung kann durch den Kolben des wagerechten Cylinders *D* unterstützt werden, und für gewisse Zwecke kann auch noch ein unter der Sohle befindlicher, nach oben hin ausschiebender Kolben zu Hülfe genommen werden. Zur Rückführung der beiden Kolben von *A* und *B* dient der wagerechte Cylinder *E* mit Rollenzug, während der Kolben von *D* als Differentialkolben ausgeführt ist, derart, daß der Druck des Wassers gegen die vordere Ringfläche den Kolben zurückführt, sobald das Wasser aus dem hinteren Theile des Cylinders entlassen wird. Die Steuerung des einem Sammler entnommenen Wassers von 110 Atmosphären Druck für die verschiedenen Cylinder, sowie für den hydraulischen Krahn wird mit Hülfe der Handhebel *H* bewirkt. Wenn erforderlich, können die beiden Kolben von *A* und *B* durch einen gemeinsamen Sattel mit einander verbunden werden, welcher dann Gelegenheit giebt, ganze Kesselböden mit einem Niedergange in einem passenden Gesenke zu flantschen.

Fig. 968.

gegenüber der Handarbeit giebt diese Presse nicht nur bessere Erzeugnisse, sondern auch Ersparnisse an Kohlen, da man eine Platte in einer Hitze auf einem größeren Umfange flantschen kann, als dies durch die Hand möglich ist.

Nietpressen. Zur Herstellung der Nietverbindungen, wie sie bei der Anfertigung von Dampfkesseln, Brückenträgern und im Schiffsbau eine so hervorragende Rolle spielen, hat man in der neueren Zeit die früher allein gebräuchliche Handnietung mehr und mehr verlassen und ist zum Gebrauche von hydraulischen Pressen übergegangen, weil dadurch erfahrungsmäßig eine größere Festigkeit als durch die Handvernietung erreichbar ist. Ein Niet besteht nach Fig. 968 aus einem cylindrischen Bolzen *A* von möglichst weichem Schmiedeeisen, welcher zu beiden Seiten der zu verbindenden Platten mit einem hervorstehenden Kopfe *B* von genau oder annähernd kugelförmiger Gestalt versehen ist, und da diese Köpfe die zwischenliegenden Platten *C* und

D mit einem mehr oder minder großen Drucke zusammenpressen, so entsteht dadurch zwischen den Platten eine entsprechend große Reibung, durch welche die Verbindung wesentlich an Festigkeit gewinnt, indem bei einer die Platten aus einander ziehenden Kraft zunächst diese Reibung überwunden werden muß, bevor der Niet auf Abscheren in dem Querschnitte *F* in Anspruch genommen wird. Von wesentlicher Bedeutung hierfür ist es, daß der Nietbolzen möglichst genau die Höhlung in den Platten ausfülle, und da dieselbe nicht immer genau cylindrisch und glatt ist, besonders wenn die Löcher durch Ausstoßen anstatt durch Bohren hergestellt werden, so muß bei der Vernietung nicht bloß der eine Kopf B_1 , der sogenannte Schließkopf, aus dem hervorstehenden Schaftstücke *ab* durch Stauchen gebildet, sondern es muß auch die Masse des Nietbolzens im Inneren möglichst gut an die Wandung angepreßt werden. Dies ist besser durch Druckwirkung als durch den Schlag der Hämmer bei der Handarbeit zu erreichen, weil im ersteren Falle sich die Wirkung gleichmäßiger auf die ganze Masse des Nietbolzens vertheilt als bei der Stoßarbeit, bei welcher hauptsächlich die äußeren Theile der Formänderung unterliegen. Es ist nur darauf zu achten, daß der den Schließkopf anpressende Stempel nach der Formung des Kopfes noch eine gewisse Zeit auf denselben drückt, so daß die Zusammenpressung noch stattfindet, nachdem der Niet sich bereits in gewissem Maße abgekühlt hat. Die von Bach ¹⁾ hierüber angestellten Versuche ergaben unter der Voraussetzung, daß der Nietstempel noch 15 bis 20 Secunden auf dem fertig gepreßten Schließkopfe stehen blieb, eine wesentlich größere Festigkeit der Verbindung gegen Gleiten, als durch Handnietung unter gleichen Verhältnissen erreichbar war. Die Festigkeit war im letzteren Falle bei dünneren, 12 mm dicken Blechen um etwa 20 Proc. und bei Blechen von 18 mm Dicke um 54 Proc. kleiner, als bei der durch Maschinennietung hergestellten Verbindung. Wenn dagegen jene Bedingung nicht erfüllt war, so zeigte sich im Gegentheil bei der Maschinennietung eine auffallend kleinere Festigkeit der Verbindung gegen Gleiten, als bei der Handarbeit. Mit Rücksicht hierauf wird man daher die Anzahl der in einer bestimmten Zeit einzuziehenden Niete zu beschränken haben, und wenn bei einzelnen Maschinen auch die Möglichkeit vorliegt, in einer bestimmten Zeit eine sehr große Anzahl Niete einzuziehen, z. B. bis zu 10 in einer Minute, so wird es doch aus dem vorstehenden Grunde gerathen sein, nicht mehr als zwei bis drei Niete in der Minute wirklich einzuziehen, damit der Stempel noch genügend lange auf dem fertigen Schließkopfe unter Druck stehen kann.

Die zur Verwendung kommenden Niete sind immer schon vorher mit dem einen Kopfe, dem Setzkopfe *B*, Fig. 968, versehen, indem die Versuche,

¹⁾ Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ing. 1894, S. 1221.

die man gemacht hat, cylindrische Stifte in die Löcher zu stecken, die zu gleicher Zeit beiderseits zu Köpfen gepreßt werden, bisher befriedigende Ergebnisse nicht geliefert haben. Die Herstellung des Sezkopfes an einem Niet ist daher von derjenigen des Schließkopfes bei der Herstellung der Verbindung ganz getrennt, und es mag hier nur bemerkt werden, daß die Aufertigung der Nietbolzen auf besonders zu dem Zwecke eingerichteten Maschinen erfolgt, welche im Wesentlichen mit den Drahtstiftpressen, Fig. 931, übereinstimmen, von denen sie sich hauptsächlich dadurch unterscheiden, daß das Material für die stärkeren Niete (über 12 mm Dicke) im weißwarmen Zustande verarbeitet wird. Der Stempel, welcher dabei mit

Fig. 969.

einem Gesenke, entsprechend der Form des herzustellenen Nietkopfes, versehen ist, wird in der Regel durch eine Kurbel bewegt, und das von dem zu verarbeitenden Kundeisen in der erforderlichen Länge abgechnittene Stück wird in eine Matrize gesteckt, welche meistens in Form einer Scheibe ausgeführt ist, die an ihrem Umfange in gleichen Entfernungen mit den zur Aufnahme des Bolzens passenden Löchern versehen ist. Nachdem der Bolzen an seinem aus einem solchen Loche hervorstehenden Ende durch den darüber befindlichen Stempel mit dem beabsichtigten Kopfe versehen ist, genügt es, die Matrize um einen der Entfernung der einzelnen Löcher von einander entsprechenden Winkel zu drehen, um das nächstfolgende, bereits mit einem anderen Bolzen versehene Loch unter den Stempel zu bringen, der bei dem

Niedergange in derselben Weise wieder einen neuen Kopf anpreßt. Durch eine geeignete Vorrichtung wird dann der gepreßte Niet aus der Matrizenscheibe ausgestoßen. In Fig. 969 (a. v. S.) ist die Skizze einer solchen Nietpresse gegeben. Hierin stellt *A* die mit acht Löchern am Umfange versehene Matrizenscheibe vor, in welche bei *B* ein weißwarm gemachtes Stück Rundeisen eingeführt wird, während das in dem daneben befindlichen Loche enthaltene durch den Stempel *C* mit dem Kopfe versehen wird. Dieser Stempel wird von der Kurbelwelle *D* bewegt, welche von der Schwungradwelle *E* durch die beiden Zahnräder *F* umgedreht wird. Eine auf der Kurbelwelle angebrachte excentrische Scheibe *H* dreht vermittelst eines achtzähligen Schaltrades *G* die Matrizenscheibe nach jeder Pressung genau um 45° herum, während die fertigen Nietbolzen durch eine im Inneren der Matrizenscheibe angebrachte excentrische Scheibe *J* ausgestoßen werden, die an der Drehung der Matrize nicht theilnimmt.

Bei derartigen Maschinen ist es nicht zu vermeiden, daß die Köpfe häufig schief angepreßt werden, weil die Matrizenscheibe sich in Folge ihres Beharrungsvermögens noch etwas über die durch das Schaltrad ihr gegebene Lage hinaus gedreht hat. Um diesen Uebelstand zu vermeiden, ist die Presse von J. C. Harkort ¹⁾ in solcher Weise ausgeführt, daß die Matrizenscheibe jedesmal genau in dem gerade erforderlichen Betrage umgedreht und während der erforderlichen Pressung darin unveränderlich festgehalten wird. Nach Fig. 970 ist hierbei ein durch die beiden Excenterstangen *A* senkrecht auf und nieder bewegter Stempel *B* angeordnet, welcher in den Führungsbüchsen *C* und *D* gerade geführt ist und an der Scheibe *E* zwei Stempel *F* zur Formung von zwei Nietköpfen an diametral gegenüberliegenden Stellen trägt. Als Matrize dient die drehbar gelagerte Führungsbüchse *D*, welche in dem scheibenförmigen Rande *G* ringsum in gleichen Abständen die Löcher *H* zur Aufnahme der zu pressenden Bolzen enthält. Die ruckweise Drehung dieser Matrizentrommel wird durch die auf- und absteigende Bewegung des Stößels *B* hervorgerufen, zu welchem Zwecke im Inneren der Trommel ein Stahlring befindlich ist, welcher in seinem Mantel ringsum mit einer Führungsmuth von der Form *a* in Fig. 970 II versehen ist. In diese Führung paßt ein sechskantiger Zapfen oder Stift *b*, der im Stößel *B* angebracht ist und mit demselben auf- und niedergeht. Es ist ersichtlich, wie dieser Stift, aus der tiefsten Lage des Stößels in b_1 stehend, sich in dem senkrechten Theile des Schlüzes erhebt, wobei die Matrizentrommel festgehalten wird und darauf durch Anstoßen gegen die schräge Fläche bei a_1 eine Drehung der Trommel veranlaßt, bis er in die höchste Lage b_2 gelangt. Bei der Abwärtsbewegung wird die Trommel durch Anstoßen des Stiftes

¹⁾ D. R.-P. Nr. 56711.

gegen die Fläche bei a_2 noch weiter gedreht, um darauf festgehalten zu werden, während der Stift sich in dem senkrechten Theile des Schlitzes bis in die Lage b_5 bewegt. Während dieser Zeit wird der Kopf an den Niet angepreßt. Zum Ausstoßen der fertigen Niete dienen die beiden unter der

Fig. 970 I.

Fig. 970 II.

Matrizenscheibe angeordneten Ausstoßstangen K , welche durch Daumen L auf der Triebaxe M bewegt werden. Eine eigenthümliche Sicherung gegen Bruch ist bei dieser Maschine in dem Stößel angebracht. Derselbe ist nämlich aus den beiden

in einander geschobenen Cylindern B und B_1 zusammengesetzt, welche durch den Bolzen P mit einander verbunden sind, so jedoch, daß zwischen B und B_1 eine Schicht Wasser oder einer anderen Flüssigkeit W enthalten ist. Diese Flüssigkeit überträgt bei dem Niedergange des Stempels den Druck von B_1 auf B , und man kann durch geeignete und entsprechend belastete Ventile in dem oberen Theile bei r den auftretenden Druck auf ein bestimmtes Maß begrenzen, bei dessen Uebersteigung die Ventile sich nach oben öffnen.

Um die mit Setzköpfen versehenen Niete in die zu verbindenden Platten einzuziehen, dienen die Nietmaschinen, die im Wesentlichen aus zwei der Kopfform entsprechend ausgetieften Gesenken bestehen, von denen das eine zur Unterstützung des schon fertigen Setzkopfes dienende feststeht, während der das andere Gesenk enthaltende Stempel dem festen Gesenke genähert und mit der zum Anprägen des Schließkopfes erforderlichen Kraft dagegen gedrückt wird. Bei dem Vernieten, d. h. bei der Bildung des Schließkopfes, wird der Nietbolzen ebenso wie bei der Herstellung des Setzkopfes weißwarm gemacht; eine Ausnahme bilden auch hier nur die schwächeren Niete, etwa unter 12 mm Dicke, bei welchen der Kopf im kalten Zustande des Eisens angepreßt werden kann; kupferne Niete bedürfen einer Erhitzung nicht.

Die älteren Nietmaschinen waren nach Art der Hebeldurchschnitte und Lochwerke derart eingerichtet, daß der bewegliche, zur Bildung des Schließkopfes dienende Stempel an dem kürzeren Arme eines doppelarmigen Hebels angebracht war, dessen längerer Arm durch eine excentrische Scheibe in die erforderliche schwingende Bewegung versetzt wurde, so daß die Kraft in dem Verhältnisse der Hebelarme vergrößert wurde. Später führte man Dampfrietmaschinen aus, bei welchen der Druck des Dampfes auf einen hinreichend großen Dampfkolben unmittelbar zum Anpressen des Schließkopfes diente, indem die zugehörige Kolbenstange an ihrem freien Ende den erforderlichen Kopfstempel trug; selbstredend war der Hub dieses Dampfkolbens nur klein, entsprechend dem geringen Wege, den der Stempel zum Anpressen des Kopfes nur durchlaufen muß. In der neueren Zeit sind diese Dampfrietmaschinen kaum mehr in Betrieb und fast allgemein durch hydraulische Nietmaschinen ersetzt, von denen einige der gebräuchlichsten Ausführungsformen hier angeführt werden mögen.

In Fig. 971 ¹⁾ ist eine feststehende Maschine dieser Art von Breuer, Schumacher & Co. in Kalk dargestellt, in welcher der zum Pressen erforderliche Druck durch den aus dem vorhergehenden Paragraphen bekannten Druckübersetzer erzeugt wird. Das feste Gesenk A für den Setzkopf ist an dem Ende des kräftigen Armes B angebracht, welcher durch starke

¹⁾ D. R.-P. Nr. 43774.

Schrauben mit dem zweiten Arme *C* verbunden ist, der an seinem freien Ende den Wasserdruckcylinder *D* trägt. Der in diesem Cylinder befindliche verschiebliche Plungerkolben *E* übt den erforderlichen Druck gegen den Stempel *F* aus, wenn das hinter ihm in dem Cylinder *D* befindliche Wasser durch die Wirkung des aus dem Dampfzylinder *G* und der Kolbenstange *H* bestehenden Uebersetzers unter Druck gebracht wird. Zu dem Zwecke wird das Dampfsteuerventil *J* durch Stellung des Steuerhändels *K* so gesteuert, daß Dampf unter den Kolben *G* treten kann. Hierbei dringt die Kolbenstange *H* in den Druckcylinder *L* ein, und da das Ventil *M* geschlossen ist,

Fig. 971.

so muß das verdrängte Wasser nach dem Cylinder *D* gelangen und den Kolben *E* herauschieben. Dieser Kolben wird nach erfolgter Nietung durch einen Gegenkolben *N* wieder zurückgezogen, welcher durch darunter geleiteten Dampf gehoben wird, wobei er durch Vermittelung der Hebelverbindung *abcd* die kleine Hilfsaxe *O* linksrum dreht, so daß ein auf dieser Axe befindlicher Finger *P* den Kolben *E* wieder zurückführt. Läßt man nach erfolgter Rückführung des Kolbens *E* den Dampf aus dem Gegencylinder austreten, so sinkt der Gegenkolben *N* in Folge seines eigenen, nach Befinden noch durch besondere Belastung vermehrten Gewichtes nieder, wobei der Preß-

kolben *E* wieder nach außen geschoben wird, und zwar so weit, bis der Stempel *F* sich gegen den hervorstehenden Theil des einzuziehenden Nietes legt. Da während dieser Zeit das Ventil *M* geöffnet wird, so füllt sich der Raum hinter dem Preßkolben bei der gedachten Bewegung mit Wasser aus dem Behälter *Q*, und man hat daher bei der nunmehr erfolgenden Prägung des Schließkopfes nur so viel gepreßtes Wasser in den Preßcylinder einzuführen, wie der Bewegung des Preßkolbens während der eigentlichen Prägung entspricht. Bezeichnet man in der Figur den ganzen Weg des Nietstempels mit s , so findet eine eigentliche Nutzwirkung offenbar nur auf dem Wege s_n statt, während dessen Zurücklegung der Schließkopf geformt wird, wogegen der Weg $s_t = s - s_n$ als todter oder leerer Gang bezeichnet werden kann, entsprechend der Bewegung, die der Kolben einer Schmiedepresse zu machen hat, um den Schmiedesattel bis auf das Arbeitsstück aufzusetzen. Die hier angewandte Einrichtung hat also den schon bei den Schmiedepressen mehrfach erwähnten Zweck, den Preßcylinder während des Leerganges mit Füllwasser aus einem Behälter zu füllen, um das Druckwasser und also hier den Dampf möglichst sparsam zu verwenden. Es ist natürlich, daß das Einlaßventil *M* sich schließen muß, wenn der Uebersetzerkolben *H* emporgedrückt wird, was dadurch erreicht wird, daß mit der Umlegung des Steuerhändels in die Lage K_1 behufs Einführung von Dampf unter den Dampfkolben G_1 gleichzeitig das Ventil *M* geschlossen wird. Im Uebrigen kann bezüglich der Einrichtung des Druckübersetzers auf das in dem vorhergehenden Paragraphen Gesagte verwiesen werden.

Der Stempel *F* ist hier nicht in der Mitte des Preßkolbens *E*, sondern an einem einseitig hervorstehenden Ansätze E_1 angebracht, zu dem Zwecke, um auch in Ecken, z. B. bei dem Verbinden von Winkelleisen, die Vernietung herstellen zu können. Von Wichtigkeit bei derartigen feststehenden Nietmaschinen, wie sie hauptsächlich bei der Anfertigung von Dampfkesseln im Gebrauch sind, ist die genügende Tiefe des freien Zwischenraumes (Maultiefe) zwischen den beiden Armen *B* und *C* des Gestelles. Damit die zu verbindenden Kesseltheile in diesen freien Zwischenraum eintreten können, muß diese Tiefe mindestens gleich der axial gemessenen Höhe des längsten Schusses oder Ringes sein, aus denen die Kessel hergestellt werden, also etwa gleich 2 bis 2,5 m. Der betreffende Kessel hängt während der Vernietung mittels Ketten von einer Rolle herab, die so hoch über der Nietmaschine angebracht ist, wie die größte Kessellänge erforderlich macht. Man hat daher über der Nietmaschine einen thurm- oder gerüstartigen Aufbau von etwa 10 bis 15 m Höhe anzubringen, von dessen Decke der Kessel herabhängt, so daß er zur Herstellung einer Längsnietnaht entsprechend gehoben und gesenkt werden kann, während die Pressung der Niete in einer ringsum laufenden Naht durch Drehung des Kessels um seine Ase zu erreichen ist.

Zur bequemen Handhabung der Kessel wendet man hierbei vortheilhaft eine hydraulische Aufzugsvorrichtung an. Dagegen sind die zur Anfertigung von Brückenträgern und ähnlichen Gegenständen im Gebrauch befindlichen Maschinen in der Regel nicht feststehend, sondern als bewegliche Maschinen ausgeführt, wovon im Folgenden einige Beispiele angeführt werden sollen.

Bei der Anfertigung der Dampfessel pflegt man zur Erzielung einer möglichst festen und dichten Nietverbindung die zu vereinigenden Platten während des Nietens mit großem Drucke gegen einander gepreßt zu halten, und man versieht daher die Nietmaschine noch mit einem besondern Organe, welches dem gedachten Zwecke zu dienen hat. Das hierzu angewandte Werkzeug ist ein den Preßstempel concentrisch umgebender Hohlstempel, welcher sich rings um den Niet auf das Blech setzt und welcher durch einen

Fig. 972.

besonderen zweiten Preßkolben angeedrückt wird, weswegen man diese Art von Nietmaschinen auch wohl als doppelwirkend bezeichnet. In Fig. 972 ist eine solche Nietmaschine von V. Schönbach¹⁾ in Prag dargestellt.

Hierin stellt A den Stempel zur Bildung des Schließkopfes und B den ihn umfangenden Hohlstempel zum Zusammendrücken der Bleche vor, während C den festen Gegenstempel zur Unterstützung des Schließkopfes bedeutet. Der Stempel A ist excentrisch mit dem Preßkolben D verbunden, welcher, durch eine Ledermanschette gedichtet, in dem Preßcylinder D_1 verschieblich ist, während eine Ausbohrung in dem Preßkolben D einen zweiten kleineren Kolben F zum Andrücken des mit ihm verbundenen Hohlstempels B aufnimmt. Mit diesem zweiten Kolben F ist durch den Bolzen G der Hilfskolben H vereinigt, welcher nicht nur zur Rückführung der Stempel nach ausgeübter Pressung dient, sondern bei der vorliegenden Maschine noch den Zweck hat, den Leergang der beiden Stempel vor der eigentlichen Pressung

1) D. R.-P. Nr. 46948.

zu veranlassen. Das durch die Röhre *a* zugeführte, von einem Sammler kommende Druckwasser wird durch zwei Kolbenventile *c* und *d* nach den einzelnen Cylindern vertheilt, so daß *c* die Zuführung zu dem Hauptcylinder *D*₁ und *d* diejenige nach dem Nebencylinder *F* und dem Hülfscylinder *H* zu regeln hat, zu welchem letzteren Zwecke die Stange des Hülfskolbens der ganzen Länge nach durchbohrt ist, um das bei *e* eintretende Wasser in den Raum *f* hinter dem Nebenkolben *F* zu leiten. Der Raum *g* zwischen dem Hülfskolben *H* und seiner Stange *H*₁ ist durch ein Verbindungsrohr fort-dauernd mit der Druckwasserleitung in Verbindung gebracht, so daß der

Fig. 973.

Druck des Wassers gegen die betreffende Ringfläche des Hülfskolbens *H* diesen sowie den mit ihm verbundenen Nebenkolben *F* zurückzuziehen strebt. Die Steuerung durch diese Kolbenventile ist in Fig. 973 ersichtlich gemacht, welche einen Durchschnitt nach *xy* der Fig. 972 darstellt, aus dem zu ersehen ist, daß eine Verschiebung der Ventilstangen *h* und *i* nach der einen oder anderen Seite die betreffenden in *k* und *l* angeschlossenen Cylinder entweder mit dem Zuflußrohre *a* des Druckwassers oder mit dem Abflusse *b* verbindet. Die Maschine wirkt hiernach in der folgenden Art. Sind die Kolben beider Stempel ganz zurückgezogen, wobei die Endflächen der letzteren in derselben Ebene gelegen sind, Fig. 972 a, und wobei die beiden Steuer-

kolben auf Abfluß gestellt sind, so wird die Stange i verschoben, so daß Druckwasser in den Raum e hinter den Hülfskolben H und durch die Bohrung von H_1 hinter den Nebenkolben F gelangt. Durch den Wasserdruck wird dann der Nebenkolben F , sowie der damit fest verbundene Hülfskolben H nach rechts verschoben, während der Hauptkolben D stehen bleibt, da der Druck in dem Raume f ihn zurückhält. Hierdurch wird der Hohlstempel B über den Kopfstempel A hinweg um eine Größe s_n verschoben, welche dadurch begrenzt ist, daß die Stange H_1 des Hülfskolbens gegen den feststehenden Hauptkolben D trifft, so daß die gedachte Verschiebung des Hohlstempels gleich dem Zwischenraume zwischen H_1 und D ist. Diese Stellung der Stempel gegen einander, wie sie in Fig. 972 b dargestellt ist, wird aber nicht dauernd sein, sondern beide Stempel F und D werden sich sogleich gemeinschaftlich weiter in die durch Fig. 972 c dargestellte Stellung bewegen, in Folge des Ueberdruckes gegen die volle Fläche des Hülfskolbens in e über die Ringfläche in g . Der Druck nämlich gegen die Rückfläche des Kolbens D in dem Raume f , welcher den Hauptkolben während der vorhergegangenen Verschiebung festhielt, wird von dem Augenblicke an wirkungslos, in welchem sich die Hülfskolbenstange H_1 mit ihrem Ansätze gegen den Hauptkolben legt. Man kann annehmen, daß von diesem Augenblicke an die beiden Kolben D und F sich wie ein einziges Stück verhalten, welches in dem Raume f zwei gleichen entgegengesetzten Drucken ausgesetzt ist, die sich gegenseitig aufheben und wie zwei innere Kräfte angesehen werden können. Die beiden Kolben werden daher vorgeschoben, bis der Hohlstempel B sich gegen das Blech setzt, und es ist die Anordnung so zu treffen, daß dann der Kopfstempel A gerade bis zu dem Schaft des Nietes vorgetreten ist, welcher zu dem Schließkopfe umgeformt werden soll. Dies wird, wie aus der Betrachtung der Figur unschwer zu ersehen ist, der Fall sein, sobald man die Verschiebung des Hohlstempels gegen den Kopfstempel, welche vorherging und durch den Zwischenraum zwischen H_1 und D begrenzt war, gerade gleich derjenigen Größe s_n bemißt, um welche der Kopfstempel vorgeschoben werden muß, um aus dem hervorstehenden Kundeisenschafte den Schließkopf zu pressen.

Diese gemeinsame Verschiebung der beiden Stempel um die Größe s_t ist durch die Differenz der Druckkräfte gegen die beiden Flächen des Hülfskolbens H veranlaßt worden, also durch eine Kraft, welche gleich dem Drucke des Accumulatorwassers auf einen Querschnitt der Kolbenstange H_1 ist. Der Raum hinter dem Hauptkolben D in m ist bei dieser Bewegung mit Füllwasser aus dem Abflußrohre angefüllt worden, weil die Ventilstange h den Hauptcylinder D_1 mit der Abflußröhre b in Verbindung setzt. Wird nun diese Ventilstange so verschoben, daß das Druckwasser in den Hauptcylinder D_1 gelangen kann, so wird der Schließkopf angepreßt mit einem

Drucke P_1 , welcher der Differenz $\pi \frac{D_1^2}{4} - \pi \frac{D_2^2}{4}$ der beiden Kolbenflächen entspricht, wenn mit D_1 und D_2 der Durchmesser von D und von F bezeichnet wird. Während der Kopfstempel mit diesem Drucke gegen den Rietschaft gepreßt wird, werden die Bleche von dem Hohlstempel mit einer Kraft P_2 zusammengehalten, welche dem Querschnitte des Nebenkolbens $\pi \frac{D_2^2}{4}$ entspricht. Es ist leicht zu erkennen, daß die Querschnitte der Stangen G und H_1 , sowie des Hilfskolbens H auf die Bestimmung der Druckkräfte P_1 und P_2 ohne Einfluß sind, da die auf diese Querschnitte entfallenden Drucke sich paarweise aufheben. Auch erkennt man, daß bei der Verschiebung des Kopfstempels A um die Länge s_n zum Anpressen des Schließkopfes das in dem Raume f zwischen dem Haupt- und Nebenkolben befindliche Wasser durch die Bohrung der Stange G in die Druckwasserzuleitung zurückgepreßt wird, also zur theilweisen Füllung des Hauptcylinders D_1 dient.

Nach Vollendung der Pressung wird durch Oeffnung beider Ventile dem Wasser der Austritt aus den Cylindern gestattet, worauf die Kolben durch den Druck auf die Ringsfläche in g wieder in die Anfangslage zurückgezogen werden.

Die für ein Spiel erforderliche Menge des Druckwassers bestimmt sich wie folgt. Ist D_1 der Durchmesser des Hauptkolbens D , D_2 derjenige des Nebenkolbens F und D_3 der des Hilfskolbens H , ist ferner d_1 die Dicke der Stange G und d_2 diejenige der Stange H_1 , so ist bei dem Vorschube der beiden Kolben, wobei nur das Ventil d für das Druckwasser geöffnet ist, und dasjenige c des Hauptcylinders denselben mit dem Austragerohre verbindet, eine Druckwassermenge gleich

$$\pi \frac{D_3^2}{4} (s_n + s_t) + \pi \frac{D_2^2 - d_1^2}{4} s_n$$

erforderlich. Zur Ausübung der Pressung empfängt der Hauptcylinder, der sich auf dem Wege s_t seines Kolbens mit Wasser aus dem Abflußrohre füllte, die Wassermenge $\pi \frac{D_1^2 - d_1^2}{4} s_n$, welche in dem Betrage $\pi \frac{D_2^2 - d_1^2}{4} s_n$ aus dem Nebencylinder übertritt, so daß nur $\pi \frac{D_1^2 - D_2^2}{4} s_n$ aus dem Druckrohre entnommen wird. Demnach bestimmt sich die ganze, für ein Spiel aufzuwendende Menge zu

$$\begin{aligned} Q &= \pi \frac{D_1^2 - D_2^2}{4} s_n + \pi \frac{D_2^2 - d_1^2}{4} s_n + \pi \frac{D_3^2}{4} (s_n + s_t) \\ &= \pi \frac{D_1^2 - d_1^2}{4} s_n + \pi \frac{D_3^2}{4} s. \end{aligned}$$

Nimmt man

$$D_1 = 200 \text{ mm}, D_2 = 125 \text{ mm}, D_3 = 80 \text{ mm}, d_1 = 50 \text{ mm}, \\ s_n = 25 \text{ mm und } s_t = 40 \text{ mm},$$

so erhält man den Verbrauch an Wasser für ein Spiel zu

$$Q = \pi \frac{2^2 - 0,5^2}{4} 0,25 + \pi \frac{0,8^2}{4} 0,65 = 0,74 + 0,32 = 1,06 \text{ Liter.}$$

Wenn man bei der vorstehenden Maschine das Druckwasser während des Pressens aus dem Nebenzylinder durch Oeffnen des Ventiles *d* abläßt, so erhält man einen verstärkten Pressdruck, wogegen man schwächere Niete mit dem Gegenkolben *F* pressen kann, wenn man den Hohlstempel *B* durch einen Kopfstempel ersetzt.

Fig. 974.

In mannigfaltiger Weise sind die beweglichen Nieten eingerichtet, deren man sich in Kesselfabriken und Brücken-

bau-Anstalten für die verschiedenen Zwecke bedient. So stellt Fig. 974 einen an der hydraulischen Hebelflasche *A* hängenden einfachen Nietler von Daniel & Lueg in Düsseldorf vor, welcher um *A*, sowie um die horizontale Achse *B* durch ein Schneckenrad leicht gedreht, sowie an dem Zahn-

bogen *C* geneigt eingestellt werden kann, um ihm jede durch die Gestalt des Arbeitsstückes bedingte Lage geben zu können. Das Druckwasser wird hierbei durch die Gelenkröhren *D* und den hohlen Drehzapfen von *B* in der aus der Figur ersichtlichen Art zu dem Presszylinder *E* geführt.

Eine andere Maschine derselben Fabrik, Fig. 975 (a. f. S.), eignet sich wegen ihrer geringen Manteltiefe insbesondere zum Nieten von Mannlochringen, Saumwinkeln u. dergl.; sie dürfte nach dem Vorhergegangenen aus der Figur ohne besondere Erklärung deutlich sein.

Fig. 975.

In manchen Fällen ist es wegen der Gestalt des Arbeitsstückes nicht thunlich, den Presskolben wie bei den bisher besprochenen Maschinen unmittelbar auf den Nietstempel wirken zu lassen, weswegen man für solche Fälle dem Nietwerkzeuge eine zangenartige Form gegeben hat, wie Fig. 976 zeigt, welche der Preisliste von Haniel & Lueg entnommen ist. Hier ist der Presscylinder an dem kurzen Arme *A* eines doppelarmigen Hebels *AB* angebracht, welcher mit dem Gegenhebel *CD* eine um *F* dreh-

bare Zange bildet.

Fig. 976.

Durch Aus Schub des in *A* befindlichen Presskolbens, der auf den kurzen Arm von *CD* wirkt, wird diese Zange geschlossen, wodurch der Niet zwischen den Stem-

peln *G* und *H* gepreßt wird. Die ganze Maschine hängt mittels des Bügels *K* an der Krahnfette und kann um den Zapfen *O* gedreht werden, durch welchen das Druckwasser zugeführt wird. In *N* ist der Steuerzylinder und in *L* der Cylinder für den Gegenkolben zum Öffnen der Zange dargestellt. Die Einrichtung des Preßcyinders zeigt Fig. 977; es ist daraus ersichtlich, wie der Preßkolben *A* mittels des cylindrischen Zapfens *a* gegen den Hebelarm *C* wirkt, und wie das in den Rückzugschylinder *L* geführte Wasser den Nietstempel nach vollführter Pressung zurückzieht.

Fig. 977.

Röhrenpressen. Zur Herstellung von Röhren und röhren- §. 232.
förmigen Gefäßen aus bildsamen Massen wird die Presse vielfach angewendet, und zwar meistens in der Art, daß man die in einem geschlossenen Behälter enthaltene Masse durch einen Preßstempel einem genügend hohen Drucke aussetzt, um sie zu einem Ausfließen aus einem entsprechend geformten Mundstücke zu veranlassen, aus welchem sie in Gestalt eines Stranges herausquillt. Wenn dabei im Inneren dieses Mundstückes ein fester Kern oder Dorn angebracht ist, so wird durch denselben die Höhlung des Rohres hergestellt. Hiervon unterscheidet sich die Pressung von Röhren oder Gefäßen

mittels eines die Innenform ausfüllenden Stempels, der bei seinem Vordringen das Material gegen die Innenwand eines Preßcyinders andrückt, welcher die Außenform des Rohres bestimmt, in ähnlicher Art, wie in den oben besprochenen Ziehpressen Gefäße zwischen einem Stempel und einer Matrize erzeugt werden. Der erforderliche Druck wird bei allen widerstandsfähigeren Massen durch einen hydraulischen Preßkolben ausgeübt, und nur bei sehr weichen Stoffen, wie bei plastischem Thon, aus welchem die für die Landwirthschaft gebräuchlichen Drainröhren angefertigt werden, genügt eine Einrichtung, vermöge deren ein Preßkolben durch eine Zahnstange mittels eines Rädervorgeleges von einer Handfurbel aus bewegt wird.

Eine eigenthümliche Presse zur Herstellung von Hohlförpern aus glühenden Eisen- oder Stahlblöcken mit Hilfe eines inneren Preßstempels und eines der äußeren Form entsprechenden Preßgefäßes wird von H. Ehrhardt ¹⁾ in Düsseldorf angewendet. Hierbei wird ein cylindrischer Stempel *A*, Fig. 978, der gleichzeitig zum Lochen und Pressen dient, durch einen hydraulischen Preßkolben mit kräftigem Drucke in eine gleichfalls cylindrische Matrize *B* eingedrückt, in welche zuvor ein glühender Eisen- oder Stahlblock *C* von prismatischer Form und quadratischem Querschnitte eingesetzt worden ist. Der Durchmesser der Matrize stimmt mit der Diagonale von dem Querschnitte des Blockes überein, so daß der letztere in seinen Kanten die Höhlung der Matrize überall berührt, und der Querschnitt des Stempels *A* ist so bemessen, daß das von ihm bei dem Niedergange verdrängte Material genau die Zwischenräume zwischen dem Block und der Matrizenwandung ausfüllt. Es ist hieraus ersichtlich, wie der Stempel *A* mit dem abgerundeten Ende in die Mitte des Blockes eindringen und das Material nach allen Seiten hin verdrängen und an die Matrizenwand andrücken muß. Weil indessen hierbei die beabsichtigte Wirkung durch Zusammenstauchen des Stoffes gestört werden könnte, wird zu Beginn der Pressung auf den Stempel *A* ein Kopf *D* zum Vorpressen gesteckt, der an den Block einen Kraken *E* anpreßt, welcher darauf, wenn der Stempel nach Abnahme des Kopfes *D* in die Matrize eingetrieben wird, den Block am Zusammenstauchen verhindert, indem er sich erst allmählich mit in die Matrize hineinzieht. Man erreicht hierdurch, daß das Material in ähnlicher Art wie bei den Ziehpressen einer Zugkraft ausgesetzt ist, in Folge deren das Werkstück sogar noch länger gezogen werden kann, besonders, wenn man den besagten Kraken vor dem weiteren Pressen durch Wasser abkühlt. Dem Zusammenstauchen setzt sich übrigens bei dieser Herstellungsart auch die beträchtliche Reibung des Werkstückes an der Matrizenwand wirksam entgegen, die man durch Riffelung der letzteren künstlich vergrößern kann, wenn man die

¹⁾ D. R.-P. Nr. 72573.

Matrize behufs Herausnahme des gepressten Rohres zweitheilig ausführt. Bei *F* ist ein Schieber als Boden der Matrize angebracht, in welchem eine Höhlung *G* ausgedreht ist. Wird dieser Schieber nach Anpressung des Tragens aus der Stellung Fig. 978 II in diejenige Fig. 978 III verschoben, so daß die Höhlung genau in die Mitte der Matrize gelangt, so bildet sich bei der Pressung durch Ausfüllung dieser Höhlung an dem Ende des Rohres

Fig. 978.

ein Zapfen, welcher bei der weiteren Verarbeitung desselben benutzt werden kann.

Nach einem anderen, ebenfalls von Ehrhardt¹⁾ angegebenen Verfahren wird das Arbeitsstück *C*, Fig. 979 (a. f. S.), von einer genau passenden Matrize *B* umfassen, aus welcher es durch den vierkantigen Stempel *A* mittelst einer hydraulischen Presse hindurchgeschoben wird, wobei ein fester

¹⁾ D. R.-P. Nr. 67430.

Dorn *D* die Lochung und Formgebung der Röhre im Inneren bewirkt, während gleichzeitig zwei Walzen *E* das Arbeitsstück zwischen sich hindurchziehen und verlängern.

In welcher Weise hydraulische Pressen zum Ziehen von Gefäßen aus Blech angewandt werden, ist aus Fig. 980 zu ersehen, welche die hydraulische Ziehpresse von L. Schuler¹⁾ in Göppingen darstellt. Hier sind zwei concentrisch in einander gesteckte Kolben *A* und *B* angebracht, von welchen der äußere *B* beim Aufgange durch den Tisch *C* mit dem darauf befindlichen Blechhalter *D* die Blechscheibe *S* fest gegen die Matrize *E* preßt, während der innere Kolben *A* als Ziehstempel dient, indem er beim Aufgange die Blechscheibe in die Matrize eindrückt und dabei die Auswerfplatte *F* emporhebt. Zu Beginn des Aufganges, wenn die beiden Kolben in der tiefsten Stellung sind, schließt das durch eine Feder angepreßte Ventil *G* den äußeren Kolben *B* unten ab, in Folge wovon das durch das Ventil *O* eintretende Druckwasser beide Kolben aufwärts bewegt. Sobald der Blech-

Fig. 979.

halter *D* gegen die Matrize *E* trifft, bleibt der äußere Kolben stehen, wogegen der innere *A* sich weiter bewegt, weil während der Zeit durch seine Oeffnungen *i* in dem Ventile *G* Druckwasser über dasselbe getreten ist, so daß es in Folge seines Eigengewichtes niederfällt, wie in der Figur gezeichnet ist. Bei hinreichender Aufwärtsbewegung des Ziehstempels *A* stößt das mit der Auswerfplatte *F* aufgehende Querstück *J* gegen einen Knaggen *K* auf der Umsteuerstange *L*, wodurch der Winkelhebel *M* bewegt wird, der das Eintrittsventil *O* schließt und dadurch zugleich das Austrittsventil *H* öffnet, durch welches das Druckwasser in den Raum *N* abgelassen wird. Die Kolben sinken durch ihr eigenes Gewicht nieder, und der Tisch *C* stößt in der tiefsten Stellung gegen den unteren Anstoßknaggen *K*₁ der Steuerstange, welche nunmehr den Winkelhebel *M* zurückdreht, wodurch umgesteuert wird, indem das Austrittsventil *H* geschlossen und das Eintrittsventil *O* geöffnet wird. Der kleine Gegenkolben *Q* dient hierbei dazu, den

1) D. R.-P. Nr. 84410.

Fig. 980.

in der Matrize, sich entgegenstellen sollten.

Bei der Presse von G. James¹⁾ in Birmingham hat man den Druck des Presswassers in eigenthümlicher Art dazu verwendet, die Blechwand des gepressten Gefäßes unmittelbar gegen die Höhlung der Matrize zu drücken, um in dieser Weise auch bauchige Gefäße herstellen zu können, was mit den gewöhnlichen Ziehpressen nicht angängig ist. Hier ist die aus vier Sektoren bestehende Matrize *A* in dem auf dem Kopfe des Presskolbens *B* angebrachten Futter *C* enthalten und über ihr eine Platte *D* angebracht, welche als Blechhalter dient, wenn bei dem Aufsteigen der Matrize der Ziehstempel *E* die Blechscheibe in die Matrize einpresst. Dieser mit dem oberen Querstücke *F* der hydraulischen Presse fest verbundene Ziehstempel *E* ist von einem ringförmigen Plunger *G* umgeben, welcher durch Druckwasser, das durch den Canal *H* über

ihn geführt wird, abwärts bewegt wird und den Rand des Bleches so fest gegen die Matrize drückt, daß dadurch der Innenraum des gepressten Gefäßes abgedichtet wird. Denkt man sich nun den Ziehstempel *E* in

¹⁾ D. R.-P. Nr. 46 519.

die Matrize *A* eingetreten, bis er deren Boden berührt, und verbindet hierauf die Bohrung *J* des Ziehstempels mit dem Druckwasser, so füllt sich diese Bohrung, sowie der Raum zwischen dem Ziehstempel und der Innenwand des Blechgefäßes mit Druckwasser. Hierauf wird das Rohr *H* geschlossen und der Preßkolben *B* wieder unter Druck gesetzt. Wenn in Folge dessen die Matrize weiter emporsteigt, wobei der ringförmige Plunger *G* wieder zurückgeschoben wird, so tritt das über demselben in dem Raume *L* befindliche Wasser durch die Bohrung des Ziehstempels in das Innere des gepreßten Gefäßes, dessen Wandung dadurch fest gegen die Matrize gepreßt wird. Hierbei bestimmt sich die in dem Gefäße wirk-

Fig. 981.

same Pressung des Wassers durch $p_1 = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 p$, wenn d_1 und d_2 die Durchmesser des Preßkolbens *B* und des Plungers *G* sind, und wenn p die Pressung in dem Preßcylinder bedeutet.

Von den eigentlichen Röhrenpressen, welche das Material durch ein passend geformtes Mundstück in Strangform hindurchdrücken, sind die einfachsten die zur Herstellung der Drainröhren dienenden, von denen in Fig. 982 eine Ausführung von C. Schlickeysen dargestellt ist. Der in Thonschneidern oder durch Walzen, erforderlichen Falles durch Schlämmen in eine möglichst gleichmäßige Masse verwandelte plastische Thon wird hierbei in den gußeisernen Cylinder *A* gebracht, welcher in dem Gestelle *B* um zwei Zapfen drehbar gelagert ist, so daß er zum bequemen Anfüllen in

die punktirt gezeichnete Stellung gebracht werden kann. Wenn ein in diesen Cylinder genau passender Kolben durch Verschiebung der an ihm angebrachten Zahnstange *C* in den Cylinder hinein bewegt wird, so quillt der Thon durch das am vorderen Cylinderende befindliche ringförmige Mundstück in der

Fig. 982.

Gestalt einer cylindrischen Röhre *D* heraus, die sich leicht über die Walzen *E* hinschieben kann, und von welcher durch Schneidewrähte *F* Stücke von bestimmter Länge abgeschnitten werden, um sie nach darauf folgendem

Trocknen in dem Ziegelofen zu brennen. Zur Vorschreibung des Kolbens dient die Handkurbel *G*, welche mittels eines doppelten Vorgeleges das in die Zahnstange *C* eingreifende Triebbad umdreht. Die zum Abschneiden dienenden Drähte sind straff gespannt in dem Rahmen *H* befestigt, welcher um die unter dem Tische gelagerte Ase umgelegt wird, wenn die Drähte den Thon durchschneiden sollen.

Fig. 983.

Die Form des Mundstückes einer solchen Röhrenpresse ist aus Fig. 983 zu erkennen. In der die vordere Cylinderöffnung abschließenden Wand *A* ist die kreisförmige, innerlich möglichst glatt gearbeitete und am Rande abgerundete Oeffnung *B* angebracht, deren Durchmesser an der engsten Stelle den äußeren Rohrdurchmesser bestimmt. Zur Herstellung der Höhlung in den gepressten Röhren dient der Dorn *C*, eine Scheibe von einem der verlangten Lichtweite der Röhren gleichen Durchmesser, die nach innen entsprechend abgerundet ist, um dem in das

Mundstück gelangenden Thone möglichst wenig Widerstand entgegenzusetzen. Dieser Dorn muß genau centrisch in der Mündung angebracht sein, wenn die Wandstärke der Röhren ringsum überall die gleiche sein soll, und zwar

wird er in dieser Lage durch einen Steg *D* gehalten, durch den er mit der Platte *A* fest verbunden ist. Es ist ersichtlich, daß eine solche Anordnung des Dornes nur brauchbar ist, wenn die auszupressende Masse so weich und bildsam ist, daß die durch den festen Steg getrennten Theile sich wieder innig mit einander vereinigen, sobald sie nach dem Vorbeigange an ihm in dem sich verengenden Mundstücke dem erforderlichen Drucke ausgesetzt werden. Man wird daher diesen Steg nicht unnöthig dick machen, und ihn passend abrunden oder zuschärfen. Für das Auspressen von plastischem Thon und anderen breiartigen Massen, sowie für die Herstellung von Röhren aus geschmolzenem Blei sind derartige Mundstücke allgemein in Anwendung.

Dagegen ist ein solcher, durch Stege mit dem Mundstücke fest verbundener Dorn nicht anwendbar, wenn die Röhren aus einer festen Masse, wie Blei oder gewissen Metalllegirungen im nicht geschmolzenen Zustande gepreßt werden sollen. In diesem Falle wendet man wohl einen mit dem Preß-

Fig. 984.

kolben *A*, Fig. 984, fest verbundenen, genau cylindrischen Dorn *B* an, welcher bei dem Vorwärtsgen des Preßkolbens in das Mundstück *C* eintritt, während sich das aus der Masse gepreßte Rohr in größerer Länge über den Dorn hinwegzieht. Diese Länge *L* ergibt sich natürlich wie bei allen der-

artigen Röhrenpressen aus $\pi \frac{D^2 - d^2}{4} L = V$, wenn *D* der äußere und *d*

der innere Durchmesser des Rohres und *V* das Volumen der ausgepreßten Masse ist. Bei einer derartigen Anordnung des Dornes ist eine möglichst feste Verbindung desselben mit dem Preßkolben in erster Reihe anzustreben, wenn der Dorn immer genau centrisch zu dem Mundstücke verbleiben soll; eine Bedingung, die in der Regel schwer zu erfüllen ist. Aus diesem Grunde hat man die Einrichtung auch so getroffen, daß der Dorn ganz feststeht, indem der ihn concentrisch umfangende Preßkolben sich über ihm verschiebt.

Eine solche Presse mit feststehendem Dorne ist in Fig. 985 und 986 (S. 1448) dargestellt, wie sie von dem Grusonwerke in Magdeburg-Buckau gebaut wird. Zur Ausübung der Pressung dient der Kolben *E*, welcher aus dem Wassercylinder *W* durch das Druckwasser emporgepreßt wird, wobei das Querschaupt *Q* an den vier schmiedeeisernen Säulen geführt wird, welche

den oberen Holm *K* mit dem Wassercylinder *W* verbinden. Mit diesem Quershaupte *Q* steigt der darauf geschraubte, der Länge nach durchbohrte Preßstempel *D* empor, welcher von unten in die Bohrung des in dem Holme *K* angebrachten Bleichsinders *B* eintritt und sich dabei an der feststehenden

Fig. 985.

cylindrischen Dornstange *H* verschiebt. In das obere Ende dieser Stange ist ein kurzer Dorn mit stufenförmigen Ansätzen geschraubt, welcher genau in der Mitte der in dem Ringe *R* gelegenen Matrize steht. Da der Dorn in der Höhe entsprechend verstellbar ist, so hat man es in der Hand,

die lichte Weite der herzustellenden Röhren ohne Auswechseln der Dornstange zu verändern, je nachdem der Durchgangsraum in der Matrize durch den in dieselbe eingeführten Aufsatz mehr oder minder verengt wird. Die Matrize liegt hierbei in einem Ringe *R*, welcher durch den in den Bleicylinder eingeschraubten Verschlusskopf *G* festgehalten wird; zum festen Anziehen dieses Verschlusskopfes dient das darauf befindliche Schneckenrad *S*, das mittels einer Schraube ohne Ende an einem aus Fig. 985 ersichtlichen Handrad *P* umgedreht wird. Ein anderes Handrad *U* dient zum Verstellen der Dornstange *H*, die am unteren Ende mit Schraubengewinde versehen ist, deren Mutter zu einem Schneckenrade ausgebildet ist. Da die in dieses Schneckenrad eingreifende Schraube ohne Ende von der endlosen Kette *V* durch das Handrad *U* bewegt wird, so ist die genaue Verstellung des Stufendornes jederzeit ermöglicht.

Fig. 986.

Der das Blei aufnehmende Kessel *B* wird durch ein Füllrohr *a* aus dem neben der Presse angeordneten Bleischmelzkessel gefüllt, worauf die Oeffnung *a* mittels eines Bügels *b* und einer Druckschraube verschlossen wird. Der Schmelzkessel selbst ruht in einem Ofen *A*, dessen Feuerung so eingerichtet ist, daß durch

Verstellung eines Schiebers entweder nur der Schmelzkessel geheizt wird oder bei Beginn der Arbeit auch der Bleicylinder von den Heizzgasen umspült werden kann.

Da der Dorn während der Pressung feststeht und die Dornstange in dem Preßstempel *D* eine genaue Führung erhält, so wird auch bei geringer Stärke derselben ein Verbiegen wirksam verhindert. Unter der Voraussetzung einer guten Centrirung der Matrize durch geeignete Stellschrauben tritt das Blei rings um den Dorn in gleicher Stärke aus dem Mundstücke in Form einer überall gleichwandigen Röhre aus, wobei es ringsum gegen

den Dorn mit gleichem Drucke gepreßt wird. In Folge der hierdurch veranlaßten großen Reibung wird auf den Dorn eine in seiner Axe wirkende Zugkraft ausgeübt, die ihn gerade zu ziehen strebt.

Der Bleicylinder faßt bei dieser Presse 200 kg Blei, welches in 12 bis 15 Minuten ausgepreßt wird, worauf der Preßstengel dadurch zurückgezogen wird, daß man das Druckwasser unterhalb des hydraulischen Kolbens *E* entläßt und die obere Ringsfläche des Kolbens unter Druck setzt. Von Wichtigkeit bei allen derartigen Bleirohrpressen ist die beständige Abschließung der atmosphärischen Luft von dem in dem Preßcylinder enthaltenen Blei, um einer Bildung von Bleioxyd vorzubeugen, durch welches die Herstellung homogener Röhren unmöglich gemacht werden würde.

Weil bei der vorstehend besprochenen Presse die Länge der gepreßten Röhre durch das geringe Gewicht der Füllung beschränkt wird, so hat man die Einrichtung auch so getroffen, daß man Röhren von beliebig großer Länge herstellen kann. Zu diesem Zwecke findet sich bei einer gleichfalls von dem Grusonwerke hergestellten Presse für endlose Bleiröhren der Preßcylinder innerhalb des ringförmigen Schmelzkessels, mit welchem er dadurch in Verbindung steht, daß sein unterer Rand nicht ganz bis zu dem Boden des Schmelzkessels hinabreicht. Wenn daher der Preßkolben nach vollführter Auspressung wieder so weit zurückgegangen ist, daß die untere Cylindermündung des Cylinders frei wird, so füllt sich der letztere ganz selbständig mit neuem Blei aus dem Kessel, wobei jedes Oeffnen der Presse und damit jeder Zutritt von atmosphärischer Luft vermieden wird. Die in solcher Art gepreßten Röhren von meist nur geringem Durchmesser werden nach ihrem Austritte aus dem Mundstücke in der Regel auf einen Haspel aufgewunden. Es ist ersichtlich, daß massive Bleistäbe (Bleidraht) von rundem oder sonst gewünschtem Querschnitte in derselben Art hergestellt werden können, wenn man dem Mundstücke die entsprechend geformte Austrittsöffnung giebt und den Dorn ganz beseitigt.

Hier können auch die Pressen angeführt werden, deren man sich zur Herstellung von Röhren oder Muffeln aus Thon oder Chamotte Masse bedient und welche an dem einen Ende der geraden, cylindrischen Röhre zugleich einen Boden oder die bekannte, für die Verbindung erforderliche Muffe herstellen.

In Fig. 987, 1—4 (a. f. S.), ist eine Presse dargestellt, wie sie in der Maschinenfabrik von C. Mehler in Aachen zur Anfertigung der Muffeln aus feuerfestem Thone ausgeführt werden, die zur Zinkdestillation gebraucht werden. Eine solche Muffel hat die Form einer geraden Röhre von etwa 1,5 m Länge und dem in Fig. 987, 4, angegebenen Querschnitte und ist an dem einen Ende durch eine ebene Bodenplatte abgeschlossen, die mit der Wandung aus einem Stücke hergestellt wird. Zu dem Ende ist die Presse mit drei

hydraulischen Kolben versehen, von denen der mittlere *A* von 200 mm Durchmesser den damit verkeilten Preßstempel *B* von 240 mm Durchmesser trägt, welcher in den zur Aufnahme des Rohmaterials dienenden Cylinder *C* von etwa 350 mm Durchmesser eintritt. Der ringförmige Zwischenraum zwischen *B* und *C* wird durch einen Preßring *D* ausgefüllt, der auf dem Querhaupte *E* ruht, welches mit den beiden kleineren Hebekolben *F* verbunden ist.

Fig. 987.

Das obere Ende des Preßcylinders *C* ist durch ein Mundstück *G* abgeschlossen, dessen Oeffnung

einen allmählichen Uebergang von dem kreisrunden Querschnitte des Cylinders *C* in die Außenform der zu pressenden Muffel bildet, so daß die im Inneren des Cylinders befind-

liche Masse in Form eines Stranges von dem gedachten Querschnitte nach oben aus dem Mundstücke heraustritt, wenn ein genügend starker Druck von unten darauf ausgeübt wird. Dieses Auspressen geschieht aber erst, nachdem die Bodenplatte der Muffel hergestellt ist, und um dies zu erzielen, ist die Austrittsöffnung des Mundstückes durch eine Deckplatte *H* verschlossen, welche vermittelt der auf dem Ankerbolzen *J* befindlichen Muttern *K* nieder-

gehalten wird, und nach der Pressung der Bodenplatte durch Ausschlagen nach der Seite leicht von dem Mundstücke *G* entfernt werden kann, wie aus Fig. 987, 3 zu ersehen ist. Um auch das Innere der Muffel in der beabsichtigten Form herzustellen, ist ferner auf dem Kopfe des Preßkolbens *B* ein Aufsatzstück *O* angebracht, dessen äußere Begrenzung einen allmählichen Uebergang von der kreisrunden Gestalt des Preßkolbens zu dem Innenquerschnitte der Muffel bildet, so daß dieses Aufsatzstück, welches oben überall einen mit der Wandstärke der Muffel übereinstimmenden Abstand von der Oeffnung des Mundstückes hat, in derselben Weise wirkt, wie der Dorn im Mundstücke der gewöhnlichen Röhrenpressen.

Der Arbeitsgang dieser Presse ist nun folgender. In den durch Umlegen des Deckels *H* und des Mundstückes *G* geöffneten Preßraum wird in der tiefsten Lage der drei Hebelkolben die zu pressende feuerfeste Masse in der Gestalt eines etwa cylindrischen Blockes eingebracht, welcher zuvor aus der nur wenig feuchten Masse durch Aufstampfen in einem cylindrischen Gefäße gebildet wurde. Schließt man alsdann den Deckel *H* und führt Druckwasser unter alle drei Kolben, so steigen dieselben zunächst gemeinsam empor, wobei durch den Preßstempel *B* und den Preßring *D* die im Inneren des Preßraumes befindliche Masse in sich fest zusammengedrückt und gleichzeitig in das Mundstück *G* eingepreßt wird. Nachdem dies geschehen, bewegt sich der mittlere Kolben *A* noch weiter empor, indem gleichzeitig die beiden seitlichen Kolben *F* wieder zurückgeschoben werden, so daß hierbei das Material den ringförmigen Zwischenraum ausfüllt, Fig. 987, 2, welcher zwischen dem Preßkolben *B* und dem Preßcylinder *C* belassen ist. Diese Wirkung wird einfach dadurch erzielt, daß der Querschnitt des mittleren Wasserkolbens *A* etwa doppelt so groß ist wie die Querschnitte der beiden Seitenkolben *F* zusammen, so daß der Wasserdruck gegen *A* genügt, um nicht nur die Masse in der besagten Weise zu formen, sondern auch gleichzeitig den Wasserdruck auf die beiden kleineren Kolben zu überwinden. Da die letzteren während dieses Vorganges unter Druck stehen, so erfolgt die Umbildung der Masse zu dem besagten Hohlcylinder fortwährend unter einer entsprechenden Pressung. Nachdem alsdann der mittlere Wasserkolben bis zu seiner höchsten Stellung aufgestiegen ist, die durch Anstoßen des Keiles *L* gegen den Preßcylinder bestimmt ist, hat der Aufsatz *O* den Muffelboden in der genau bestimmten Dicke gepreßt, während der Preßring *D* in demjenigen Betrage niedergegangen ist, der durch die Menge der eingebrachten bildsamen Masse bedingt wird. Wenn man nunmehr den Deckel *H* zurückschlägt, so wird durch den Wasserdruck gegen die beiden kleineren Kolben der Preßring *D* zum Steigen veranlaßt, wobei die ganze Masse in der schon besprochenen Weise aus dem Mundstücke in der Gestalt der beabsichtigten Muffel heraustritt. Zur Entfernung der in der Masse immer vorhandenen Luft sind zwei kleine Ventile

in dem Aufsatze *O* angebracht, welche die Luft in den Preßstempel und durch eingebohrte Löcher nach außen entweichen lassen. Die Presse arbeitet mit etwa 200 Atmosphären Druck und kann in 10 Stunden 90 Muffeln pressen.

§. 233. **Kabelpressen.** Mit den Bleirohrpressen stimmen diejenigen Maschinen in gewisser Weise überein, welche man anwendet, um Drähte oder Drahtseile mit umschließenden Hüllen zu versehen, wie sie für elektrische Kabel zum Zwecke der Isolirung oder zum Schutze gegen Beschädigungen vielfach angefertigt werden. Auch hier wird die genügend bildsame Masse, etwa erwärmte Guttapercha oder geschmolzenes Blei, in einem Cylinder dem Drucke eines Preßkolbens ausgesetzt, wodurch sie zum Austritte durch ein Mundstück von kreisrundem Querschnitte gezwungen wird. Genau in der Mitte wird diesem Mundstücke das zu umhüllende Seil oder Kabel zugeführt, welches der Austrittsstelle gegenüber durch eine Oeffnung in den Preßcylinder eingeführt und durch einen hohlen Dorn bis zum Austritte sicher geleitet wird. Der ringförmige, genau zu centrircnde Zwischenraum zwischen dem Mundstücke und dem Kabel bestimmt die Dicke der Umhüllung. Wenn durch den Druck des Preßkolbens das Umhüllungsmaterial durch das Mundstück herausgepreßt wird, so legt es sich dabei mit so großer Pressung an das Kabel, daß dasselbe in Folge der Reibung mitgenommen wird. Man hat daher für die gehörige Zuführung des Kabels nicht nöthig, besondere Bewegungsmittel anzuwenden; es genügt vielmehr, das Kabel auf einem leicht beweglichen Haspel vorzulegen, von dem es sich bei dem ausgeübten Zuge nach Bedarf abwickelt. Durch Wiederholung desselben Vorganges kann man, wenn erforderlich, auf die erste Umhüllung eine zweite pressen, wobei ein anderes Mundstück von entsprechender Weite zu verwenden ist.

Die Kabelpresse, wie sie der Oesterreichisch-Alpinen Montangesellschaft ¹⁾ in Wien patentirt worden ist, zeigt Fig. 988. Das von einem Haspel ablaufende und über die Rolle *A* geleitete Kabel wird durch eine senkrechte Röhre *B* nach dem Mundstücke *C* des hohlen Dornes *D* geführt und tritt daselbst durch die Matrice *E* hindurch, welche mittelst der Stellschrauben *F* genau centrirt ausgerichtet werden kann. Der Zwischenraum zwischen dem kegelförmigen Ende des hohlen Dornes *D* und dem Hohlraume der Matrice *E* bestimmt die Wandstärke der herzustellenden Umhüllung, weswegen dieser Zwischenraum durch Verstellung des Dornes *D* auf das Genaueste eingestellt werden kann. Zu dem Zwecke ist der Dorn bei *G* mit Schraubengewinde in dem das Blei aufnehmenden Preßgefäße *H* befestigt und ragt frei durch eine Bohrung des oberen Holmes *J* hindurch, so daß er durch das Schneckenrad *K* umgedreht werden kann,

¹⁾ D. R.-P. Nr. 47249.

welches auf das hervorragende Dornende lose aufgesetzt ist und bei der Umdrehung vermittelst der Schraube ohne Ende *M* den Dorn durch Nuth und Feder mitnimmt. Das zur Umhüllung dienende Blei befindet sich hierbei in dem ringförmigen Schmelzgefäß *N*, welches durch das auf dem Roste *O* unterhaltene Feuer erhitzt wird, und aus welchem es in mehrere cylindrische Bohrungen *Q* hineinfällt, sobald die oberen Mündungen dieser Bohrungen frei sind. Gerade über diesen Bohrungen sind an dem festen Bolme *J* der Presse die genau passenden cylindrischen Stempel *P* angebracht,

Fig. 988.

über welche sich das Preßgefäß mit den Bohrungen hinwegzieht, sobald es in senkrechter Richtung aufwärts bewegt wird. Dies zu erzielen, dient der hydraulische Kolben *R*, welcher durch den Druck des Wassers gegen seine untere Endfläche das an den Säulenankern *S* geführte Querstück sammt

dem darauf ruhenden Bleigesäße emporschiebt, wobei die in die Bohrungen *Q* desselben eintretenden Stempel *P* das unter ihnen befindliche Blei zwingen, durch die Canäle *a* nach dem Zwischenraume zwischen der Matrize *E* und dem Kabel zu gelangen. In dieser Weise muß daher das Kabel mit einer Bleiumhüllung versehen und durch das Mundstück hindurch nach außen befördert werden, wo es auf einen Haspel aufgewunden werden kann. Nach stattgefundener Pressung wird das Bleigesäß dadurch wieder abwärts geführt, daß das Druckwasser unter dem Kolben *R* entlassen und Wasser in den Zwischenraum *b* geleitet wird. Da nun in der tiefsten Lage des Pressgefäßes, wie sie durch Fig. 988, I dargestellt ist, die Mündungen der besagten Bohrungen *Q* durch die Stempel *P* freigegeben werden, so füllt sich das Pressgefäß *H* von Neuem mit Blei aus dem Kessel *N*, so daß bei dem darauf folgenden Kolbenaufgange der beschriebene Vorgang sich in derselben Weise wiederholt. Hierbei schmilzt das neu eintretende Blei mit dem in dem Raume *aa* noch befindlichen zusammen, so daß eine ununterbrochene Bleiumhüllung des Kabels entsteht, an der bei richtiger Führung der Arbeit keinerlei Absätze oder unganze Theile an den dem Wechseln entsprechenden Stellen zu bemerken sind.

Bei dem Niedergange des Presskolbens *R* setzt sich das Querstück auf die Stellringe *c* der Säulenanker, welche so hoch liegen, daß in der tiefsten Lage des Bleiefessels die Eintrittsöffnungen für das Blei noch von der atmosphärischen Luft abgeschlossen sind, so daß eine Oxydation des Bleies nicht zu befürchten ist. Um bei dem Ueberziehen des Kabels mit einer Bleiumhüllung die darunter liegende, bereits vorher angebrachte Umhüllung von Guttapercha gegen die Einwirkung der Wärme des geschmolzenen Bleies zu schützen, ist im Inneren des hohlen Dornes *G* eine Kühlvorrichtung von folgender Einrichtung angebracht. Das zur Führung des Kabels dienende Rohr *B* ist von einer weiteren Röhre *T* umgeben, welcher bei *d* Kühlwasser zugeführt wird. Dieses Wasser fließt in der Röhre *T* abwärts, um am unteren Ende in den Zwischenraum zwischen *T* und dem Dorne *D* zu gelangen und oben aus dem Abflußrohre *e* auszutreten.

Von der vorstehenden Kabelpresse unterscheidet sich die von Huber, welche in Fig. 989 dargestellt ist, in verschiedenen Punkten. Zunächst sind hierbei zwei hydraulische Druckkolben *A* wirksam gemacht, welche wagerecht in derselben Axe angeordnet sind, so daß beide gleichzeitig aus ihren Cylindern heraustraten, wobei die mit ihnen verbundenen Pressstempel *B* von beiden Seiten in das zwischen ihnen befindliche Pressgefäß *C* eintreten. In dieses Gefäß, das aus dem darüber befindlichen Kessel mit flüssigem Blei gefüllt wird, tritt das Kabel auf der vorderen Seite bei *D* durch einen hohlen Zuführdorn ein, während es, mit der Umhüllung versehen, auf der Rückseite durch eine passende Matrize austritt. Die Befestigung der Matrizen=

halter durch Schraubengewinde mit Hülfe eines Schneckenrades und einer Schraube ohne Ende ist in ähnlicher Art wie bei der Presse Fig. 985 ausgeführt. Sobald nach ausgeübter Pressung die Stempel wieder zurückgezogen sind, wird das Preßgefäß an beiden Enden durch Oeffnung der Einlaßventile *E* wieder gefüllt, wobei die atmosphärische Luft vollständig abgeschlossen ist.

Um hierbei eine möglichst gleichmäßige Bewegung der von beiden Seiten in das Preßgefäß eintretenden Stempel zu erzielen, ist ein sogenannter Wegregulator in die Druckwasserleitung eingeschaltet, welcher das Voreilen des einen Kolbens gegen den anderen verhindert. Derselbe besteht im Allgemeinen aus einem entlasteten Kolbenschieber, welcher dem in die Mitte des Schiebergehäuses eingeführten Druckwasser rechts und links durch schmale Canäle den Zutritt zu den beiderseitigen Cylindern ermöglicht. So lange

Fig. 989.

die beiden Kolben mit derselben Geschwindigkeit sich bewegen, bleibt dieser Kolbenschieber unverändert in seiner mittleren Lage, worin dem Druckwasser nach beiden Cylindern hin dieselbe Oeffnung dargeboten ist. Wenn jedoch der eine Stempel gegen den anderen auch nur um einen geringen Betrag voreilt, so wird durch die Differenz der Bewegungen der Schieber so verschoben, daß der Durchgangsquerschnitt für das Druckwasser auf der Seite des voreilenden Kolbens verengt, daher die Geschwindigkeit hier ermäßigt wird, so daß beide Stempel immer zu derselben Zeit ihre Anfangs- und Endstellungen erreichen. Außerdem sind in der Rohrleitung des Druckwassers neben dem erforderlichen Umsteuerventile noch zwei Sicherheitsventile angebracht, welche am Ende jedes Hubes selbstthätig geöffnet werden, so daß die Presse zum Stillstande kommt, auch wenn das Umsteuerventil nicht rechtzeitig umgestellt worden ist.

Zum Schmelzen des Bleies dient eine bei *G* angebrachte Vorfeuerung, deren Kofst durch die seitlich angebrachten Feuerthüren *H* zugänglich ist, und deren Abgase zuerst den Kessel unterhalb und dann an den Stirnseiten bestreichen, um durch das Gabelrohr *J* zu entweichen. Die kleine Feuerung *K* unter dem Preßgefäße *C* dient zur Erwärmung desselben vor dem Beginne der ersten Preßung. Die abgebildete Presse arbeitet mit hydraulischen Druckkolben von 500 mm Durchmesser und 600 mm Hub, während die Preßstempel 140 mm Durchmesser haben. Der größte Druck auf einen Kolben wird zu 500 Tonnen angegeben, was einer Preßung des Druckwassers von etwa 250 Atmosphären entspricht. Der Bleiekessel enthält 1800 kg Blei, während eine Füllung des Preßgefäßes 170 kg wiegt, und da in einer Stunde mindestens drei Preßungen vorgenommen werden können, so berechnet sich die Leistung der Presse während 10 Stunden auf etwa 5000 kg Blei, welchem natürlich je nach dem Durchmesser des Kabels und der Wandstärke verschiedene Längen entsprechen, worüber die folgende Zusammenstellung Auskunft giebt.

Leistung der Huber'schen Kabelpresse¹⁾.

Wandstärke mm	Kabel- durchmesser mm	Gewicht von 1 Meter g	Leistung in 50 Stunden m
0,5	3	60	13 000
0,75	6	170	10 000
1	12	440	6 000
1	20	725	4 500
1,25	30	1350	3 000
1,50	40	2200	2 000
1,75	50	3000	1 500
2	60	5000	1 000

§. 234. **Ziegelpressen.** Zum Erfatze der bekannten Handarbeit des Ziegelstreichens hat man schon seit längerer Zeit verschiedene Maschinen angewandt, von denen aber nur einige wenige allgemeiner in Gebrauch gekommen sind. Ursprünglich verwendete man dabei in Nachahmung des Handstreichens rahmenförmige Ziegelformen, in welche der Thon oder Lehm durch eine geeignete Vorrichtung eingepreßt wurde, um darauf in der Gestalt des gebildeten Ziegels aus der Form ausgestoßen zu werden. Derartige

¹⁾ Der Preisliste des Grusonwerkes in Magdeburg-Buckau entnommen.

Maschinen sind in sehr verschiedenen Anordnungen bekannt geworden; da sie aber nur in wenigen Fällen noch gebraucht werden, so genügt an dieser Stelle eine kurze Erwähnung. Die hierbei angewandten rahmenförmigen Formen waren nach Art der gewöhnlichen Handziegelformen in der Regel oben und unten offen und mit einem genau passenden, vierseitigen Stempel versehen, welcher bei dem Einpressen des Thones als fester Boden diente, worauf er durch die Form hindurchgeschoben wurde, um den gepreßten Ziegel daraus zu entfernen. Zum Eindrücken des aus einem Kumpfe oder Borrathsbehälter entnommenen Thones dienten entweder ebenfalls besondere, in die Form von oben eintretende Stempel oder auch Walzen. In den meisten Fällen wandte man eine größere Anzahl von Formen an, die mit einander zu einem festen Ganzen verbunden und so bewegt wurden, daß in derselben Zeit, wo eine Form mit Masse gefüllt wurde, aus einer anderen der gepreßte Ziegel entfernt werden konnte. Zu dem Zwecke vereinigte Carville die einzelnen Formen zu einer durch zwei Trommeln bewegten endlosen Kette, welche behufs der Füllung unter einem Thonschneider hinweggezogen wurde, und wobei eine Preßwalze den Thon in die Formen eindrückte. Statt dessen bediente sich Souin eines Dampfhammers, welcher durch schnell auf einander folgende Schläge (sechs bis sieben für jeden Stein) den Thon zusammendrückte. Mac Henry dagegen vereinigte zwei Reihen von je sieben Formen in einem Rahmen oder Schlitten, der bei seiner hin- und hergehenden Bewegung die Formen einer Reihe unter den mit gemahlenem, trockenem Lehm gefüllten Speiserumpf führte, während die vorher gefüllten Formen der anderen Reihe abwechselnd auf der einen oder anderen Seite des Rumpfes entleert wurden. Bei anderen Maschinen, z. B. denen von Jones, Julienne, Manoury, Bradley und Craven und von anderen waren die Formen in einer wagerechten, sich um ihre senkrechte Axe drehenden, kreisförmigen Scheibe in gleichem Abstände von der Mitte angebracht, so daß durch die stetige Umdrehung dieser Scheibe jede Form abwechselnd unter den Speisebehälter trat und darauf durch senkrechte Verschiebung des in der Form enthaltenen Stempels entleert werden konnte. Bei anderen Maschinen, wie z. B. denen von Capouillet, Parise, Cars und Milch, waren die Formen in der Umfläche eines wagerechten Cylinders angebracht, durch dessen ununterbrochene Umdrehung sie regelrecht gefüllt und entleert werden konnten.

Von allen den verschiedenen Maschinen, die in vorgedachter Art mit Rahmenformen arbeiten, haben nur diejenigen eine namhafte Verwendung gefunden, welche als sogenannte Trockenpressen die Ziegel aus trockenem oder nur wenig feuchtem Thonpulver pressen, ein Verfahren, das sich für manche Thone besonders empfiehlt und namentlich in England und Amerika gebräuchlich ist. Eine derartige Presse wurde auch schon in §. 224 angeführt und durch Fig. 924 erläutert. Hierher gehört die Presse von

Platt & Co., bei welcher in vier starken, oben und unten offenen Formkasten immer gleichzeitig ebenso viele Ziegel dadurch erzeugt werden, daß das getrocknete und gesiebte Material zwischen den durch eine Daumenwelle bewegten Stempeln nach einander zwei kräftigen Stößen ausgesetzt und darauf noch einer starken Pressung von oben und unten unterworfen wird.

Dieserjenigen Maschinen, welche die Herstellung eines plattenförmigen Thonkuchens von entsprechender Dicke zum Zwecke hatten, aus welchem die Ziegel durch die Formen ausgestochen werden sollten, haben keine weitere Verbreitung gefunden. Nähere Angaben über die vorgedachten Maschinen siehe an unten angezeigter Stelle ¹⁾.

Dagegen haben sich diejenigen Maschinen allgemein eingeführt, welche den bildsamen Thon in einen Strang oder prismatischen Körper verwandeln, dessen Querschnitt mit einer Fläche der zu erzeugenden Ziegel übereinstimmt, so daß man zu deren Herstellung nur nöthig hat, von diesem Strange einzelne Stücke von bestimmter Länge abzutrennen. Diese Maschinen stimmen in gewisser Hinsicht mit den Drainröhrenpressen überein, insofern der besagte Thonstrang durch Auspressen der bildsamen Masse aus einem passenden Mundstücke hergestellt wird. In den Fällen, in denen es sich um die Anfertigung sogenannter Hohl- oder Lochsteine handelt, hat der ausgepreßte Strang auch thatsächlich die Form einer Röhre, deren Höhlung mit den in dem Ziegel gewünschten Durchbrechungen übereinstimmt. Es mag hierbei erwähnt werden, daß derartige Hohlsteine nur mit solchen, einen Thonstrang erzeugenden Maschinen hergestellt werden können, und hierzu die im Vorstehenden besprochenen, mit einer Rahmenform arbeitenden Maschinen nicht geeignet sind. Die verschiedenen, hier in Betracht kommenden Maschinen unterscheiden sich von einander wesentlich nur durch die Art, wie die Pressung auf den Thon ausgeübt wird, in Folge deren die Masse zum Ausfließen aus dem Mundstücke genöthigt wird. Es sind hierzu vornehmlich drei Mittel in Gebrauch, nämlich entweder ein in einem cylindrischen oder prismatischen Preßgefäße verschieblicher Stempel, oder ein Walzenpaar, oder die bei den sogenannten Thonschneidern gebrauchte Einrichtung der archimedischen Schnecke. Die Anwendung eines Stempels, der in einem Preßgefäße verschoben wird, gestattet natürlich nur eine absetzende Wirkung, wie aus der Beschreibung der in Fig. 982 dargestellten Drainröhrenpresse sich ergibt, weshalb man derartige Maschinen zur thunlichsten Vermeidung des Zeitverlustes wohl auch doppeltwirkend macht, so daß auf der einen Seite das Gefäß gefüllt werden kann, während auf der anderen die Masse durch das Mundstück hindurchgepreßt wird.

¹⁾ Die Ziegel- und Röhrenfabrikation von Edm. Heusinger von Waldegg. Leipzig 1867.

Dagegen findet der Betrieb bei den anderen beiden Arten von Maschinen ununterbrochen statt, da sowohl die Walzen wie die Schnecken der Thonschneider den Thon in einem stetigen Strange durch das Mundstück hindurchpressen.

Die archimedische Schnecke, wie sie in ähnlicher Art früher vielfach in den Thonschneidern verwendet wurde, hat zuerst Schlickeysen bei Ziegelmaschinen benutzt; in Fig. 990¹⁾ ist eine solche Maschine dargestellt. Der zwischen Walzen vorbereitete und mit Wasser genügend angefeuchtete Thon fällt in den Aufnahmetrichter *A*, an welchen sich unterhalb das conische Blechgefäß *BC* anschließt, worin sich die stehende Ase *D* dreht,

Fig. 990.

die mit den Misch- und Knetmessern *E* versehen ist und im Aufnahmetrichter den Abstreicher *F* herumsührt. Indem die Messer oder Schaufeln bei der Umdrehung den Thon durchschneiden, wird derselbe nicht nur zu einer gleichmäßigen Masse durchgearbeitet, sondern auf ihn vermöge der schraubenförmigen Gestalt der Messer gleichzeitig ein abwärts gerichteter Druck ausgeübt, in Folge dessen die Masse am unteren Theile des Gefäßes an einer oder, wie in der Figur, an zwei gegenüberliegenden Stellen durch Oeffnungen heraustritt. Dieses Austreten wird insbesondere durch die

¹⁾ Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1892, S. 497.

beiden Auswurfschaufeln oder Messer *G* und *H* befördert, zwischen denen sich die Masse nach außen bewegt. An die Austrittsöffnungen schließen sich die beiden Mundstücke *L* von rechteckigem Querschnitte an, welche sich nach den Enden hin sanft verjüngen, so daß die Breite des zu jeder Seite austretenden Thonstranges mit der Länge, und die Höhe mit der Breite eines gewöhnlichen Ziegels übereinstimmt. Von jedem dieser über leicht bewegliche Walzen *K* geführten Thonstränge werden die einzelnen Ziegel durch besondere Abschneidevorrichtungen mit Hilfe von Schneidedrähten abgetrennt, deren Entfernung von einander die Dicke der Ziegel bestimmt. Die zu beiden Seiten aufgestellten Tische *M* nehmen die Walzen und Abschneidevorrichtungen auf. Zur Umdrehung der stählernen Messerwelle *D* dient das Regelräderpaar *N*, von welchem das Getriebe mittels eines Stirnrädervorgeleges *O* von der Scheibe *P* aus durch einen Riemen bewegt wird. Die Messerwelle macht in der Minute neun Umdrehungen, und die Leistung der Maschine wird bei 0,7 m oberer und 0,6 m unterer Weite des 1,25 m hohen, kegelförmigen Gefäßes für beide Stränge zu 3000 bis 4000 Ziegel in einer Stunde angegeben. Nach der angegebenen Quelle erforderte die Anlage, bestehend aus einem Vorbrecher, zwei Walzwerken, einem Vormischer und der Ziegelmaschine, sowie einem Thonelevator etwa 25 Pferdekkräfte, und man soll mit je einer Pferdekraft in der Minute 56 Ziegel anfertigen können. Es ist übrigens ersichtlich, daß die Größe der Betriebskraft wesentlich von der Beschaffenheit des verarbeiteten Thones abhängen und um so erheblicher ausfallen muß, je steifer der Thon ist. Nach einer anderen Angabe ¹⁾ betrug die Leistung für mäßig schluffiges, aber noch gut plastisches Material bei einer Maschine von 0,52 m unterem Durchmesser, bei zweiseitiger Auspressung und minutlich zehn Umdrehungen der Messerwelle in zehn Stunden 50 000 Ziegel vom Normalformate; sie nahm mit zunehmender Dichtigkeit des Thones ab, ohne unter den Werth von 20 000 Stück täglich herabzugehen.

Besondere Sorgfalt ist bei diesen Pressen dem Mundstücke zu widmen, um den Thon mit möglichst geringem Widerstande hindurchzuführen und eine thunlichst glatte Oberfläche des ausgepressten Stranges zu erreichen. Bei einer zu großen Reibung des Thones in dem Mundstücke zeigte sich anfänglich häufig ein Einreißen des Stranges, besonders an den Ranten, wo der Widerstand größer ist, als in der Mitte der Seitenflächen; auch giebt ein großer Widerstand des Thones bei dem Durchgange durch das Mundstück leicht zur Bildung eines für die Festigkeit der Ziegel ungünstigen Gefüges Veranlassung. Diese Uebelstände zu vermeiden, pflegt man die

¹⁾ Lehrbuch d. Kalk-, Cement-, Gyps- u. Ziegelfabrikation von J. F. Kühne. Braunschweig 1877.

Mundstücke zu bewässern, d. h. ihnen eine geringe Menge Wasser zuzuführen, welches in feinen Rinnen im Inneren des Mundstückes den hindurchtretenden Thonstrang schwach und möglichst gleichmäßig befeuchtet. Hierzu dienen hauptsächlich die sogenannten Schuppenformen, Fig. 991. Hierin stellt Fig. 991, I

Fig. 991.

ein Mundstück für Vollziegel vor, welches aus gußeisernen, innerlich mit Wasserrienen versehenen Wandungen *A* besteht, in welche ein aus an einander gelötheten Blechstreifen schuppenförmig gebildeter Einsatz *B* eingeschoben ist, so daß das Wasser zwischen den einzelnen, sauber polirten Blechen hindurch an den Thonstrang gelangen kann. Das Wasser wird aus einem oberhalb aufgestellten Gefäße durch die bei *C* mündenden Röhrchen zugeführt. Ebenso ist in Fig. 991, II die Form für Dachziegel und in Fig. 991, III eine solche für drei neben einander austretende

Stränge zur Herstellung von Lochsteinen dargestellt, worin die zur Ausräumung der Höhlung dienenden Dorne oder Kernstücke ersichtlich sind.

Bei der Ziegelpresse der Rieburger Eisengießerei und Maschinenfabrik in Rieburg (früher Hertel & Co.), Fig. 992 (a. f. S.), ist die Messerwelle *A* wagerecht gelagert und das Mundstück in der Verlängerung der Ase an das Pressgefäß angeschlossen. Das Rohmaterial fällt hierbei durch den Trichter *C* ein und wird den Flügeln der Messerwelle

durch eine Speisewalze *D* zugeführt. Unmittelbar über dem Einfalltrichter ist hierbei ein einfaches oder doppeltes Walzwerk aufgestellt, zwischen dessen Walzen gröbere Thonknollen zerquetscht werden. Die Messerwelle wird durch ein doppeltes Stirnrädervorgelege von der Riemscheibe *E* bewegt, welche sammt dem mit ihr aus einem Stücke bestehenden Getriebe *F* lose

Fig. 992.

auf der Messerwelle *A* läuft, mit welcher das Stirnrad *G* fest verkeilt ist, das von einer Vorgelegswelle mit dem Rade *H* umgedreht wird. Durch die Zahnräder *J* und *K* dreht die Messerwelle die Speisewalze *D*.

Bei dieser Maschine ist noch auf einen Unterschied bezüglich des Abschneidens der Ziegel von dem Thonstrange aufmerksam zu machen. Während nämlich bei der vorbesprochenen Maschine von Schließhaken der Thonstrang durch Schnitte

Fig. 993.

senkrecht zu seiner Länge getheilt wird, sind vor dem Mundstücke der Nienburger Presse fünf Drähte schräg in senkrechten Ebenen fest ausgespannt, Fig. 993. Durch diese festen Schneidewirthe wird der Thonstrang sogleich nach dem Austritte in sechs parallele Streifen zerlegt, von denen die vier

inneren so dick sind, wie die herzustellenden Ziegel werden sollen, und in Abständen gleich der Länge der Ziegel abgeschnitten werden, wogegen die seitlich abfallenden Schwarten wieder in den Aufgebetrichter geworfen werden.

Aus der Vergleichung dieser beiden Herstellungsarten ergibt sich daher, daß die mit der Schlickeysen'schen Maschine gefertigten Ziegel auf allen vier Schmalseiten ringsum diejenige Glätte und Sauberkeit zeigen, welche das mit polirten Blechen ausgefetzte und gewässerte Mundstück hervorruft, wogegen die beiden breiten Lagerflächen in Folge der Wirkung der Schneiddrähte sehr rauh ausfallen, eine Eigenschaft, die hier nur erwünscht ist, insofern der Mörtel an rauhen Flächen besser haftet als an glatten. Dagegen sind die Ziegel, welche in der angeführten Art vermittelt der festen Schneiddrähte des Mundstückes Fig. 993 hergestellt werden, nur an den beiden langen Schmalseiten glatt, während außer den Lagerflächen auch die beiden kurzen Schmalseiten als rauhe Schnittflächen auftreten, welcher Umstand sich besonders bei der Verwendung der Ziegel zum Verblenden des Mauerwerkes fühlbar macht. Andererseits wird zu Gunsten des Mundstückes Fig. 993 mit festen Schneiddrähten geltend gemacht, daß den damit hergestellten Ziegeln eine größere Haltbarkeit zukomme, als den durch die Schlickeysen'sche Maschine gelieferten, und zwar aus folgendem Grunde: Indem der Thon durch einen auf ihn ausgeübten Druck genöthigt wird, sich durch das Mundstück hindurch zu bewegen, werden die einzelnen Theile veranlaßt, sich in gewissem Maße in Gestalt parallel neben einander liegender Sehnen oder Fasern anzuordnen, wie dies bei dem Walzen des Eisens (s. w. u.) zu bemerken ist. Bei einer solchen Gefügebildung muß allerdings ein der Länge nach aus dem Thonstrauge herausgeschchnittener Ziegel sich zu einem in der Querrichtung herausgeschnittenen etwa wie ein Stück Langholz zu einem Stücke Querholz verhalten. Es muß indessen bemerkt werden, daß es für die Ziegel immer nachtheilig ist, wenn sie im Inneren irgend welche Art von Gefüge oder Structur zeigen, weil hierdurch beim Brennen erfahrungsgemäß leicht Sprünge und Risse entstehen, so daß es wünschenswerth ist, die Masse im Inneren der Ziegel möglichst gleichmäßig und ohne ein anderes, als etwa ein körniges Gefüge zu erhalten.

Die Einrichtung einer Walzenpresse von der Firma Gebr. Sachsenberg in Koflau ist in Fig. 994 u. 995 (a. f. S.) dargestellt. Hier dient der Thonschneider *A* zur Vorbereitung des Thones, welcher, nachdem er von den Messern der stehenden Welle *B* genügend durchgesehen worden ist, durch die mittels eines Schiebers *C* verstellbare Oeffnung austritt, um sogleich zwischen die beiden Walzen *D*₁ und *D*₂ zu gelangen. Diese Walzen erfassen den Thon vermöge der bedeutenden Reibung desselben an dem Umfange und drücken ihn durch den Zwischenraum zwischen sich hindurch in den Preßraum *E*, an welchen sich das Mundstück *F* anschließt. Der aus dem letzteren austretende Thonstrang wird dann ebenso wie bei den vorgedachten Pressen über die Walzen *G* in dem Gestelle nach dem Abschneideapparate geführt.

Die beiden gleich großen Walzen, deren Durchmesser je nach der Stärke

der Maschine zwischen 400 und 800 mm schwankt, werden mit gleicher Geschwindigkeit von etwa acht Umdrehungen in der Minute durch die beiden Zahnräder H_1 und H_2 umgedreht, von denen H_1 mit äußerer und H_2 mit innerer Verzahnung versehen ist, und in welche zwei gleiche Getriebe J_1 und J_2 auf der Vorgelegswelle K eingreifen, so daß die Walzen dadurch nach entgegengesetzten Richtungen umgedreht werden. Die Vorgelegswelle wird von der durch Riemscheiben P angetriebenen Welle mit Hilfe der Zahnräder L umgedreht. Die Umdrehung der Messerwelle des Thonschneiders von der Riemscheibe M aus mittels der Regelräder N und des Stirnradvorgeleges ist aus der Figur ersichtlich. Ueber die Leistung und die Verhältnisse dieser Maschinen

Fig. 994.

Fig. 995.

macht die ausführende Fabrik die in der folgenden Zusammenstellung enthaltenen Angaben:

Kraftbedarf und Leistung der Walzenpresse mit Thonschneider (Sachsenberg's).

Durchmesser der Walzen .	0,400	0,485	0,640	0,800 m
„ d. Thonschneiders	0,450	0,500	0,630	0,750 m
Kraftbedarf	4,5—6	6—7,5	8—10	12—15 Pferdefr.
Leistung in einer Stunde .	600—800	800—1000	1000—1500	1800—2200 Ziegel.

Bei der Anordnung der Abschneidevorrichtung aller vorgedachten Maschinen hat man zu beachten, daß der Thonstrang während der für den Schnitt erforderlichen Zeit um eine gewisse Strecke vorrückt, und man deshalb windschiefe Schnittflächen erhalten würde, wenn das Schneidezeug dabei unbeweglich wäre. Um dies zu vermeiden, richtet man diese Vorrichtungen immer so ein, daß die Abschneide-

Fig. 996.

drähte während des Schneidens an der fortschreitenden Bewegung des Thonstranges theilnehmen, was man dadurch erreicht, daß man den Thonstrang selbst das in einem kleinen Wagen angebrachte Schneidezeug vor sich her schieben läßt. Es kann in dieser Hinsicht auf die im zweiten Capitel angeführten Bemerkungen verwiesen werden, woselbst in Fig. 306 der von Gebr. Sachsenberg angegebene Schneideapparat dargestellt wurde. Es mag hier nur noch eine vereinfachte Schneidevorrichtung derselben Firma in Fig. 996 (a. v. S.) angeführt werden. Hieraus ist ersichtlich, wie der die Tragwalzen *A* enthaltende Schneidewagen *B* auf den Schienen des Gestelles *D*

Fig. 997.

verschoben wird, sobald der Thonstrang gegen die Platte *E* trifft, und daß die Schneidebrähte *F* drei Ziegel mit ebenen Schnittflächen abtrennen, wenn während dieser Bewegung der um die Ase *G* drehbare Rahmen *H* umgelegt wird. Mancherlei Aenderungen hat man an diesen Schneidevorrichtungen vorgenommen. Z. B. hat Schlickeysen zu dem Zwecke, einen gratfreien Schnitt zu erzielen, die Anordnung so getroffen, daß die Drehaxe des die Drähte aufnehmenden Bügels während des Schneidens sich verlegt.

Walzen hat man auch vielfach zur Herstellung von Thonröhren angewandt, in welcher Hinsicht noch die Röhrenpresse von Gebr. Sachsenberg in Fig. 997 angeführt werden möge. Die wagerecht neben einander gelagerten Walzen *A* pressen hierbei den Thon durch das Mundstück *B* in

einem Strange nach unten heraus, wobei derselbe gegen einen durch Gegengewichte im Gleichgewichte gehaltenen Tisch *C* trifft und denselben vor sich her schiebt, worauf nach erfolgtem Ausschube das gebildete Rohr durch einen Draht abgetrennt wird. Soll das Rohr die zur Verbindung dienende muffenförmige Erweiterung erhalten, so wird diese zuerst gepreßt, indem man den Tisch an der Bremse *D* festhält und den Thon in eine passende Form preßt, worauf bei dem Freilassen des Tisches das glatte Rohr nach-

folgt. Die Zahnstangen E und die Kurbelwelle dienen zum Heben des Tisches für die nächstfolgende Pressung.

Es ist nicht möglich, die Leistungsfähigkeit einer Schlickeysen'schen Ziegelpresse aus den Verhältnissen der Schnecke und deren Umdrehungszahl etwa in der Weise zu berechnen, daß man annimmt, die Thonmasse werde bei einer Umdrehung der Schneckenwelle um die Größe der Steigung derselben vorgeschoben und eine dem entsprechende Masse durch das Mundstück hinausgepreßt, weil eine solche Voraussetzung nur zulässig ist, wenn es sich um die Verschiebung einer starren Masse handelt, die nach einer anderen als der Bewegungsrichtung nicht ausweichen kann. Man muß annehmen, daß der unter einem Schneckenflügel befindliche Thon bei der Umdrehung des ersteren zwar einem durch die Schraubenwirkung veranlaßten Drucke nach unten ausgesetzt wird, daß aber gleichzeitig ein beträchtlicher Theil der Masse hinterhalb des Schneckenflügels und in dem Zwischenraume zwischen diesem und der Gefäßwandung unter dem Einflusse dieses Druckes nach oben hin zurückgedrängt wird, entsprechend dem allgemeinen Gesetze für das Fließen bildsamer Massen, demzufolge diese nach den Richtungen des kleinsten Widerstandes ausweichen. Wie beträchtlich dieses Zurücktreten der Massen in dem Thonschneider ist, läßt sich aus den gemachten Erfahrungswerten beurtheilen. Bei der Ziegelpresse, Fig. 990, berechnet sich der Inhalt einer vollen Schneckenwindung von 0,6 m Durchmesser des Gefäßes und 0,18 m Durchmesser der Nabe, sowie bei einer Größe der Steigung von 0,4 m zu $V = \frac{\pi}{4} (0,6^2 - 0,18^2) 0,4 = 0,1029$ cbm, welcher Raum einer Anzahl von $n = \frac{0,1029}{0,25 \cdot 0,12 \cdot 0,065 \cdot 1,4} = \frac{1029}{27,3} = 38$ Ziegeln der normalen Größe von 0,25, 0,12 und 0,065 m entspricht, wenn man das Volumen des gestrichenen Ziegels wegen des Schwindens beim Brennen zum 1,4 fachen von dem des gebrannten Ziegels annimmt. Dem gegenüber wird aber die Leistung der Maschine täglich zu 32 000 Ziegeln angegeben, was bei einer zehnstündigen Arbeit und bei neun Umdrehungen der Schneckenwelle in der Minute für jede Umdrehung nur $\frac{32000}{10 \cdot 60 \cdot 9} = 6$ Ziegel ergibt. Es ist auch erklärlich, daß die Menge des wirklich durch das Mundstück ausgepreßten Thones wesentlich von dessen Steifheit, besonders von dem mehr oder minder großen Wassergehalte, sowie von den Widerständen im Preßraume und im Mundstücke abhängen muß. Wenn durch den vollständigen Abschluß des Mundstückes die Masse gänzlich am Austreten verhindert wird, so kann die ganze Wirkung der Schnecke nur in dem erwähnten Zurückpressen der Masse bestehen, falls dann nicht etwa die in dem Thonschneider enthaltene Masse sich an der Umdrehung der Schnecke beteiligt.

Aus vorstehenden Gründen muß es auch als aussichtslos betrachtet werden, aus den Verhältnissen der Schnecke und der aufzuwendenden Betriebskraft einen Schluß auf die in der Axenrichtung ausgeübte Pressung zu ziehen, indem man etwa hierfür die für die Schrauben geltenden Formeln anwenden wollte. Diese Rechnung würde auch nicht annähernd zu brauchbaren Werthen führen wegen des großen Einflusses, welchen die Reibung der Schneckenflügel in dem Thone findet. Ueber die Größe dieser Reibung sind bisher nähere Zahlen nicht bekannt geworden; daß sie aber einen beträchtlichen Werth hat, und daß sie wesentlich von der Größe der Berührungsfläche abhängt, davon überzeugt man sich leicht, wenn man mit einem breiten Messer einen Thonklumpen durchzuschneiden versucht. Man findet dann den Widerstand immer viel größer, als wenn man sich eines Drahtes bedient, da derselbe nur wenig Fläche für den anhaftenden Thon darbietet.

Dagegen läßt sich die Leistung der Walzenpressen annähernd durch die Rechnung verfolgen, wie das Beispiel der Sachsenberg'schen Presse, Fig. 995, zeigt. Hier haben die Walzen einen Durchmesser von 0,8 m und eine axiale Länge von 0,5 m. Setzt man einen Abstand der Walzen von 10 mm und acht Umdrehungen in der Minute voraus, so berechnet sich die in dieser Zeit zwischen den Walzen hindurchgehende Thonmasse zu $V = \pi \cdot 0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,01 \cdot 8 = 0,10048 \text{ cbm}$, was für etwa $\frac{0,10048}{0,00273} = 37$ Ziegel genügt. Hiermit steht die Angabe der Firma in Uebereinstimmung, wonach sich die Leistung einer solchen Maschine in einer Stunde auf 1800 bis 2200, also in einer Minute auf 30 bis 37 Ziegel bezieht.

§. 235. **Walzwerke.** Die zur Eisenerzeugung angewandten Walzwerke unterscheiden sich von den im ersten Capitel besprochenen Walzwerken zur Zerkleinerung in der Wirkungsweise vornehmlich dadurch, daß die Walzen ringsum auf ihrer Oberfläche mit Furchen (Kalibern) versehen sind, durch welche das Eisen in Folge der Walzendrehung hindurchgezogen wird, so daß die Masse vermöge des erheblichen, zwischen den Walzen auftretenden Druckes in diese Kaliber eingepreßt wird und die Walzen in Form eines prismatischen Stabes verläßt, dessen Querschnitt mit dem des betreffenden Kalibers übereinstimmt. Durch wiederholtes Hindurchziehen durch allmählich engere Kaliber entstehen die bekannten Stangen oder Stäbe von verschiedenen Querschnittsformen, wie sie als Flach-, Quadrat-, Rundeisen oder als Winkel-eisen, T-Eisen, Eisenbahnschienen u. s. w. gebraucht werden. In Fig. 998 sind einige solcher Kaliber dargestellt, von denen ein solches wie *a*, welches durch entsprechende Furchen in beiden Walzen hergestellt ist, ein offenes heißt, während bei den geschlossenen Kalibern, wie *b* und *c*, der beabsichtigte Durchgangsquerschnitt vollständig in der einen, in der Regel in der

unteren Walze *A* enthalten ist, und die andere Walze *B* mit einem entsprechenden Vorsprunge in die Vertiefung der ersteren eingreift. In der Regel treten dabei seitliche Ringe *d* der das Kaliber enthaltenden Walze *A* in passende Furchen (Ringelspuren) *e* der anderen Walze ein, wodurch eine Verschiebung der Walzen gegen einander verhütet wird. Bei Walzen zur Herstellung von Platten und Blechen fallen diese seitlichen Ringe, sowie überhaupt die Kaliber ganz fort, indem die beiden genau cylindrischen Walzen das zwischen ihnen hindurchgehende Eisen nur von oben und unten formen, so daß die Ränder unregelmäßig ausfallen, wenn man nicht durch besondere Vorrichtungen auch hier für eine ebene Begrenzung sorgt, wie es in den sogenannten Universalwalzwerken (s. w. u.) geschieht.

Das Eisen wird in diesen Walzen immer im glühenden Zustande bearbeitet, weshalb die Anzahl der auf einander folgenden Durchgänge oder

Fig. 998.

Stiche eine beschränkte ist, wegen der eintretenden Abkühlung der Masse, die um so schneller stattfindet, je mehr das Eisen durch wiederholtes Walzen verdünnt, also die der Abkühlung unterworfenen Oberfläche vergrößert wird. Natürlich findet bei jeder solchen Verkleinerung des Querschnittes eine entsprechende Verlängerung des Stabes statt, welche sich mit Rücksicht darauf leicht ermitteln läßt, daß das Volumen des Stabes, abgesehen von dem geringen Verluste durch Abbrand, während des ganzen Vorganges dasselbe bleibt. Nur wenn die Walzen gleichzeitig zum Ausschweißen der Luppen dienen, findet eine Volumenverminderung durch das Zusammenschweißen der einzelnen Theile, sowie durch das Auspressen der Schlacken statt. Ehe die Wirkungsweise der Walzen näher betrachtet wird, sei die Einrichtung eines gewöhnlichen Walzwerkes besprochen.

In Fig. 999 (a. f. S.)¹⁾ ist eine sogenannte Walzenstraße mit zwei

¹⁾ Aus A. Ledebur, Die Verarbeitung der Metalle 1877.

Walzenpaaren AA' und BB' dargestellt, von denen A zum Vorwalzen der Suppen und B zum Fertigwalzen der Rohschienen von rechteckigem Querschnitte

Fig. 999.

dient, wie sie zur Herstellung der Pakete dienen, aus denen irgend welche Profileisen in einem zweiten Walzwerke angefertigt werden, dessen Kaliber die entsprechenden Formen haben. Je zwei Walzen AA' und BB' sind in zwei gußeisernen Ständern C von kräftigen Abmessungen über einander gelagert, so daß die unteren Walzen festliegen, während die Oberwalzen in gewissem Betrage sich heben können, sobald die zu walzende Stange auf der einen Seite zwischen die Walzen eingeführt (eingestochen) wird. Von der Welle a , die von einer mit einem schweren Schwungrad ausgerüsteten Dampfmaschine umgedreht wird, werden die Walzen bewegt, sobald die ausrückbare Kuppelung ee' eingerückt ist. Vermittelt der Spindeln r und der Muffen p ist die Welle a mit den Unterwalzen AB verbunden, während die Oberwalzen durch die Zahnräder FF' (Krauseln) in entgegengesetzter Richtung umgedreht werden. Auch die Aze des oberen Kammrades F' ist durch Spindeln r' und Muffen m mit den oberen Walzen verbunden, und zwar so, daß den oberen Walzen die gedachte senkrechte Bewegung in den Walzenständern ermöglicht ist. Nur selten wird die Bewegung durch Kammräder cc' jenseits der Walzen auf die Oberwalze übertragen; meistens werden die Oberwalzen in allen Paaren unmittelbar mit einander durch Spindeln wie r' und Kuppelungen m verbunden. In manchen Fällen dagegen wird die obere Walze überhaupt nicht von der Betriebswelle an-

getrieben, sondern von der Unterwalze vermöge der Reibung mitgeschleppt (Schleppwalze). Diese Anordnung eignet sich indessen, wie aus den in §. 25 angestellten Betrachtungen sich ergibt, nur für geringere Widerstände.

Je zwei Ständer sind mit einander durch Queranker *D* zu einem festen, auf die Fundamentalplatte *EE'* geschraubten Walzengerüste verbunden, und ebenso ist für die Kammräder oder Krauseln ein besonderes Krauselgerüst vorgesehen. Je nach dem beabsichtigten Zwecke enthält eine Walzenstraße zwei, drei und noch mehr Walzengerüste, zuweilen, z. B. zum Blechwalzen, ist auch nur ein Gerüst vorhanden. Durch die Röhren *t* wird aus einer

Fig. 1000.

Fig. 1001.

Wasserrinne *J* unablässig Kühlwasser in dünnen Strahlen auf die Walzen und Lager geführt.

Die Figuren 1000 ¹⁾ und 1001 ¹⁾ zeigen die gewöhnlichen Ständer, in welche die Lager entweder von oben, Fig. 1000 (Kappenständer), oder von der Seite, Fig. 1001 (Rahmenständer), eingelegt werden. Die untere Walze erhält nur ein Unterlager, da sie immer durch ihr Eigengewicht sowohl wie durch den beim Walzen ausgeübten Druck nach unten gepreßt wird. Dagegen ist für den Zapfen (Lauzapfen) der Oberwalze sowohl oben wie unten eine Lagerschale anzubringen, von welchen die untere das Gewicht der Walze in deren Stillstande oder Leergänge tragen muß, während die beiderseitigen

¹⁾ Aus Wedding, Handbuch der Eisenhüttenkunde, Abth. III. Braunschweig 1874.

Oberlager beim Walzen mit derjenigen Kraft nach oben gepreßt werden, um welche der zwischen den Walzen stattfindende Druck das Eigengewicht der Oberwalze übersteigt. Dieser zwischen den Walzen auftretende Druck ist immer viel größer als das Gewicht der Walze, insbesondere bei dem Einstechen des Eisens, so daß in diesem Augenblicke die von dem Unterlager getragene oder auf der unteren Walze ruhende Oberwalze mit einem starken Stöße gegen das Oberlager geworfen wird. Zur Begrenzung des Aufsteigens dient die starke Schraubenspindel *k*, deren Muttergewinde in dem Ständer enthalten sind, und welche mittels eines Schlüssels an dem vierkantigen Ende umgedreht wird. Selbstverständlich müssen die Stellschrauben für beide Zapfen der Walze übereinstimmend gestellt sein, damit die Äxe der Oberwalze immer mit der unteren parallel bleibt. Bei den gewöhnlichen Walzen, wie bei den in Fig. 999 dargestellten, werden diese Schrauben während des Walzens nicht verstellt, wogegen man bei den cylindrischen Blechwalzen nach jedem Stiche die Schrauben beiderseits übereinstimmend um den Betrag herabstellt, um den die Dicke des Bleches bei dem folgenden Durchgange verkleinert werden soll. Die Stellschrauben läßt man zweckmäßig auf die Oberlager mit Hilfe sogenannter Brechkapseln *i*, Fig. 1001, wirken, welche nur so stark ausgeführt werden, daß sie dem gewöhnlichen Drucke widerstehen, dagegen bei ungewöhnlich starken Pressungen zerbrechen, wodurch man der Gefahr entgeht, einem Bruche der Walze oder eines Ständers oder sonstigen, nur mit großem Zeit- und Kostenaufwande ersetzbaren Maschinentheiles ausgesetzt zu sein. Aus dem gleichen Grunde pflegt man auch die Spindeln, welche mittels der Muffen die Walzen unter einander oder mit den Krauseln verbinden, als sogenannte Brechspindeln, d. h. entsprechend schwächer in den Abmessungen auszuführen, weil eine solche Spindel bei einem etwaigen Bruche verhältnißmäßig leicht zu ersetzen ist. Auch hat man zu demselben Zwecke die zur Verkuppelung dienenden Muffen als Brechkuppelungen ausgeführt, welche in der Weise eingerichtet sind, daß die Betriebskraft mit Hilfe von hölzernen Keilen übertragen wird, die bei einem übermäßig großen Widerstande abgeschert werden und nachher leicht zu erneuern sind. Auch Frictionskuppelungen sind zu dem Zwecke in Vorschlag gebracht, aber wohl nur selten angewandt worden, wegen der Mängel, welche den Frictionskuppelungen im Allgemeinen anhaften.

Bei der Verbindung der Walzen mit einander und mit den Krauseln hat man eine genügende Nachgiebigkeit der Verbindung anzustreben, um der Oberwalze die erforderliche, oben angegebene Hebung und Senkung zu gestatten. Dies wird vielfach einfach dadurch erreicht, daß man den Zapfen der Walzen und Spindeln in den Muffen einen geringen Spielraum beläßt, in Folge dessen die Spindeln sich schräg stellen können, ein Mittel, das nur

geringe Abweichung gestattet und recht unvollkommen genannt werden muß, weil bei einer schrägen Stellung der Spindel oder Muffe der ganze Druck nur in einem Punkte übertragen werden muß, wie aus Fig. 1002 ersichtlich ist, welche eine derartige Verbindung darstellt. Den Zapfen und Muffen pflegt man hierbei meistens einen der in Fig. 1003 dargestellten Querschnitte zu geben. Um auch für größere Neigungswinkel der Axen eine gute Verbindung zu erhalten, hat Ed. Daelen ¹⁾ die in Fig. 1004 (a. f. S.) dargestellte Gelenkkuppelung für Walzen angegeben, welche von dem vorgedachten

Fig. 1002.

Uebelstande frei ist. Hier hat der Querschnitt der Zapfen, sowohl der Walzen *a* wie der Kuppelungsspindeln *b*, die quadratische Form mit gebrochenen Kanten, und die übergeschobenen Muffen *c* sind in der Mitte, wo die Zapfen zusammenstoßen, ebenfalls quadratisch. Von der Mitte aus erweitert sich aber die Höhlung der Muffe nach den beiden Enden hin in zwei zu einander senkrechten Richtungen, indem nämlich zwei gegenüberstehende Flächen nach dem einen und die beiden anderen Flächen nach dem anderen Ende hin divergiren. In Folge dessen bildet jede Muffe mit den beiden in ihr enthaltenen Zapfen ein Universalgelenk, so daß die senkrechte Verschiebung der Oberwalze *B* ermöglicht wird, wobei die obere Kuppelungsspindel *b*₁ sich geneigt einstellen kann und der bei der Kraftübertragung

Fig. 1003.

auf tretende Druck überall durch genügend große Berührungsflächen zwischen den Zapfen und Muffen aufgenommen wird. Um die Kuppelungsspindeln am Verschieben zu verhindern, dienen die Schrauben *n*, welche sich gegen die abgerundeten Flächen der Muffen legen, während die unterstützenden Lager *g* die Spindeln an einer Durchbiegung verhindern. Aus der Figur ist ersichtlich, wie das Lager *g*₁ der oberen Spindel auf einem an den

¹⁾ Zeitschrift deutscher Ingenieure 1883, S. 860.

Enden drehbar aufgehängten Rahmen *f* ruht, welcher einerseits an den Krauselständer bei *d* und andererseits an dem verschieblichen Lager *e* der Oberwalze drehbar angelenkt ist. Die zu demselben Zwecke von Schalten-

Fig. 1004.

Fig. 1005.

brand ¹⁾ angegebene Kuppelung kommt ebenfalls auf die Wirkung des Universalgelenkes hinaus.

Bei dem Walzen wird das auf der einen Seite eingesteckte Eisen durch eine an den Ständern befestigte Platte, den Walztisch *a*, Fig. 1005, gestützt, auf welcher man zur sicheren Einführung in die verschiedenen Kaliber besondere, durch hervorstehende Rippen gebildete Einlässe oder Büchsen anbringt, die fest oder verstellbar auf dem Walztische angebracht werden. Auf der gegenüberstehenden Austrittsseite dagegen bringt man die Abstreifmeißel *b* an, welche sich einerseits auf den Querstab *d* stützen und mit

¹⁾ Dingler's polyt. Journal, Bd. 152, S. 23; Zeitschrift deutscher Ingenieure 1864, S. 264.

den anderen Enden auf der Walze in den Kalibern schleifen. Diese Abstreifmeißel haben den Stab von der Walze abzulösen, damit er sich nicht in die Kaliber einklemme, und ihn fortzuleiten. Hierbei kann bemerkt werden, daß ein durch die Walzen hindurchgehendes Stück im Allgemeinen bestrebt ist, sich um diejenige der beiden Walzen herumzubiegen, welche den kleineren Durchmesser und unter der Voraussetzung gleicher Umdrehungszahlen die kleinere Umfangsgeschwindigkeit hat, weil die größere Walze vermöge ihrer schnelleren Umfangsbewegung den Stab entsprechend zu strecken sucht, in Folge wovon derselbe dort eine convexe Krümmung annehmen muß. Aus diesem Grunde pflegt man der Oberwalze einen etwas größeren Durchmesser zu geben, damit die Abstreifmeißel nur an der Unterwalze erforderlich werden. Wenn in gewissen Fällen doch auch an der Oberwalze Abstreifmeißel nothwendig werden, wie es z. B. bei Blechwalzen eintreten kann, sobald die Oberwalze durch nachheriges Abdrehen im Durchmesser kleiner geworden ist und daher das Blech nach oben aufgebogen wird, so müssen diese oberen Abstreifmeißel derartig zum Zurückziehen oder Zurückklappen eingerichtet werden, daß man das Walzgut nach dem Durchgange über die Oberwalze heben kann, um es dadurch wieder nach der Eintrittsseite zum erneuerten Durchgange durch das folgende Kaliber zurückzuführen.

Während dieses Ueberheben des Walzstückes über die Oberwalze bei leichten Arbeitsstücken aus freier Hand erfolgen kann, bedient man sich bei dem Walzen aller schwereren Gegenstände besonderer Ueberhebevorrichtungen, welche in sehr verschiedener Art ausgeführt werden. Bei denselben läuft das aus den Walzen herastretende Walzstück auf einen mit Rollen versehenen Tisch auf, welcher entweder in Führungen senkrecht bis zum Scheitel der Oberwalze erhoben wird, oder in der Form eines auf- und niederschwingenden Rahmens ausgeführt ist. Das den Walzen zugekehrte Ende dieses Rahmens wird bei dessen Schwingung um die mit den Walzen parallele Drehaxe gehoben, so daß die Zurückführung des Walzstückes durch Ueberheben desselben über die Oberwalze leicht bewirkt werden kann, was durch die Rollen des Hebetisches erleichtert wird. Zweckmäßiger ist es, auch auf der vorderen oder Eintrittsseite der Walzen ebenso wie auf der Austrittsseite einen derartigen Hebetisch anzuordnen, auf welchen das über die Oberwalze laufende Walzgut sich auflegt, um bei der darauf folgenden Senkung wieder zwischen die Walzen geführt zu werden. Bei einer solchen Anordnung von Hebetischen zu beiden Seiten werden die Beschädigungen vermieden, denen sonst das Walzstück oder einzelne Theile des Walzwerkes durch Herabfallen des Arbeitsstückes auf der Eintrittsseite ausgesetzt sein können.

Zur Erhebung des Tisches hat man zuweilen die Oberwalze selbst benutzt, indem man auf den verlängerten Zapfen derselben eine Treibscheibe setzt,

um welche ein Seil in einer ganzen Umschlingung gelegt ist, so daß das eine freie Ende für gewöhnlich lose herabhängt, während das andere Ende am Umfange einer größeren Scheibe befestigt ist, die sich auf einer über den Walzen gelagerten Welle befindet. Zwei auf dieser Welle befestigte Kettscheiben tragen an den von ihnen ausgehenden Ketten den Hebetisch, welcher somit erhoben wird, sobald das gedachte lose Ende des antreibenden Seiles straff genug gezogen wird, so daß die Hebewelle dann von der stetig umlaufenden Oberwalze umgedreht wird. Als Nachtheil dieser Einrichtung ist die beträchtliche Abnutzung des Seiles anzuführen, welches auf der Scheibe des Walzspfens schleifen muß, wenn es lose gelassen ist.

Fig. 1006.

Man hat daher zur Bewegung der Hebetische in der Regel besondere, stehende Dampfcylinder angebracht, deren Kolbenstange den daran hängenden Tisch erhebt, sobald der Kolben durch darunter geleiteten Dampf empor bewegt wird. Die verschiedenen Anordnungen dieser Art stimmen in den wesentlichsten Einrichtungen mit einander überein und unterscheiden sich hauptsächlich nur in der Aufstellung des Dampfcylinders, je nachdem derselbe unterhalb, oberhalb oder zur Seite des Walzwerkes angebracht wird.

Eine Ueberhebevorrichtung mit unterhalb stehendem Dampfcylinder für ein Walzwerk zu Kesselblechen ist in Fig. 1006 ¹⁾ dargestellt. Hieraus ist ersichtlich, wie zu jeder Seite des Walzwerkes *W* ein Gitter aus zwei Schienen *a* gebildet ist, die an dem einen Ende auf den Pendelstützen *b* und am anderen vermittelt der Querträger *c* und der Stangen *d* auf dem Querhaupte *e* des Dampfcylinders *f* ruhen. Wenn vermittelt des in *g* spielenden Steuerschiebers Dampf unter den Kolben von *f* geführt wird, so steigt das Querhaupt *e* in die höchste, in der Figur dargestellte Lage, so

¹⁾ v. Hauer, Die Hüttenwesensmaschinen, Leipzig 1876.

daß die Schienen *a* mit dem darauf ruhenden Bleche bis zum Scheitel der Oberwalze gehoben werden, und das Blech durch Vorstoßen auf diese Walze vermöge deren Umdrehung zurückbewegt wird. Nachdem dies geschehen, wird der Dampf aus dem Cylinder entlassen, worauf die beiden Tische sich wieder senken, um das Blech von Neuem zwischen die nunmehr enger zusammengestellten Walzen einzuführen. Die auf den Schienen *a* angebrachten Laufrollen erleichtern die Bewegung des Bleches auf den Tischen, während die über die Rollen *h* geführten Ketten *k*, welche einerseits an das Querhaupt *e* angeschlossen und andererseits durch die Gewichte *q* belastet sind, dazu dienen, das Eigengewicht der Tische auszugleichen, so daß von dem Dampfkolben nur die Blechplatte gehoben werden muß. Bei diesem Walzwerke sind außer den in der Figur nicht weiter angegebenen Abstreifmeißeln der

Fig. 1007.

unteren Walze auch für die Oberwalze solche Meißel *p* angeordnet, welche sich um die Queraxe *o* drehen und bei dem Durchwalzen mit ihren Enden an die Oberwalze anlegen. Bei dem Heben der Tische werden diese oberen Meißel durch die Schubstangen von der Oberwalze zurückgeschlagen, wie in der Figur gezeichnet ist, um dem Bleche freien Durchgang zu gestatten.

Während bei der vorstehend besprochenen Ueberhebbvorrichtung der Steuerschieber für den Dampfzylinder aus freier Hand bewegt werden muß, wird bei der in Fig. 1007 dargestellten Hebevorrichtung von Bredt & Schuchard ¹⁾, die auf dem Walzwerke von Harkort in Wetter in Gebrauch ist, der Dampfzylinder durch einen Tritt gesteuert, auf welchem der Arbeiter auf der Austrittsseite steht, so daß derselbe die Hände frei hat zur Handhabung des Bleches. Hierbei ist der zum Heben dienende Dampfzylinder *a* oberhalb

¹⁾ D. R.-P. Nr. 10434.

des Walzgerüstes aufgestellt, und der um die Aze b schwingende, nur einerseits vorhandene Hebetisch c hängt mittels der beiden Stangen d an einem Querkopfe der nach oben heraustretenden Kolbenstange e . Der Arbeiter steht auf der um den mittleren Längsträger f drehbaren Wippe g , welche nach der einen oder anderen Seite ausschlägt, je nachdem der Arbeiter sich auf den linken oder rechten Fuß stützt, und diese schwingende Bewegung der Trittplatte veranlaßt durch eine Zugstange h die geeignete Bewegung des Steuerventiles.

§. 236. **Fortsetzung.** Da bei vielen Walzwerken, insbesondere bei den Blechwalzen, die Oberwalze bei dem Eintritte des Walzstückes mit großer Kraft gegen die Stellschraube geworfen wird, um nach dem Durchgange der Platte wieder auf die Unterwalze herabzufallen, so sucht man die hierdurch veranlaßten Stosswirkungen durch eine Gewichtsausgleichung der Oberwalze möglichst herabzuziehen. Zu diesem Zwecke wendet man meistens Gegengewichte an, welche an den langen Armen von ungleicharmigen Hebeln befindlich sind, deren kurze Arme mittels Schubstangen die Oberwalze tragen. Diese Hebel werden in der Regel unterhalb der Walzen in dem Fundamente und nur selten oberhalb angebracht, und zwar stützt man das Unterlager für jeden der beiden Walzenzapfen durch zwei Stangen, verwendet also im Ganzen vier Stangen, die entweder durch vier Hebel mit ebenso vielen Gewichten, oder durch zwei gabelförmige Gewichtshebel emporgedrückt werden. Wenn die Oberwalze um größere Beträge gehoben werden muß, wie dies z. B. bei dem Walzen von Panzerplatten erforderlich ist, so wird die Anwendung von Hebeln zur Gewichtsausgleichung dadurch erschwert, weswegen man in solchen Fällen das Gewicht durch unter den Gerüstständern aufgestellte Druckcylinder ausgleicht, deren Kolben durch Dampf oder Wasser nach aufwärts gepreßt werden und mit je zwei Stangen den darüber befindlichen Walzenzapfen stützen. Man kann die das Unterlager der Oberwalze stützenden Stangen auch nach oben durch den Ständer hindurchführen und mit einem auf der Stellschraube angebrachten Querträger verbinden, in welchem Falle die Hebung der Oberwalze durch die Stellschraube geschieht und durch die Gegengewichte erleichtert wird.

Bezeichnet man das Eigengewicht der Oberwalze mit G und stellt Q den Druck vor, welcher von den Hebeln oder Druckcylindern auf beide Zapfen senkrecht aufwärts ausgeübt wird, so hat man während des Stillstandes oder Leerganges in $Z = G - Q$ die Kraft, mit welcher die beiden Zapfen zusammen gegen die unteren oder die oberen Lagerchalen gepreßt werden, je nachdem das Eigengewicht G größer oder kleiner ist als der Gegengewichtsdruck Q . Wenn nun beim Durchgange eines Walzstückes von demselben ein verticaler Druck P auf jede der beiden Walzen ausgeübt wird, so hat

man in $P + G = Z_1$ den Zapfendruck für die untere Walze, während derjenige gegen die beiden Zapfen der Oberwalze durch $P - G + Q = Z_2$ ausgedrückt wird, unter der Voraussetzung, daß die Druckstangen der Gewichtsausgleichung, wie vorstehend angenommen worden, gegen das Unterlager der Walze drücken. Wenn man dagegen die in Fig. 1008 angegebene Anordnung wählt, bei welcher die Druckstangen *a* der Gewichtsausgleichung die Oberlager *c* tragen, an welche die Unterlager *d* durch die Schraube *b* gehängt sind, so ergibt sich bei dem Walzen für die Zapfen der Oberwalze der kleinere Zapfendruck $P - G = Z_2$, so daß die zuletzt gedachte Anordnung nach Fig. 1008 auch einen erheblich kleineren Reibungswiderstand im Gefolge hat, als diejenige nach Fig. 1009 (a. f. S.).

Wie schon erwähnt, muß bei der Herstellung von Blech nach jedem Durchgange der Platte die Oberwalze entsprechend der beabsichtigten Verdünnung um eine bestimmte Größe gesenkt werden, wobei darauf zu achten

Fig. 1008.

ist, daß jeder der beiden Zapfen um genau denselben Betrag gesenkt wird, damit der Zwischenraum der Walzen an allen Stellen derselbe ist, wenn das Blech überall gleiche Dicke erhalten soll. Zu dem Zwecke ist bei den Blechwalzen eine Einrichtung zu treffen, vermöge deren die beiden Stellschrauben gleichzeitig um gleiche Winkel gedreht werden. Bei den kleineren Walzen werden dabei die Stellschrauben durch die Hand des Arbeiters umgedreht, während man bei

größeren Walzen entweder eine besondere kleine Dampf- oder hydraulische Maschine anbringt, oder die Stellschrauben von einer besonderen Transmissionswelle aus bewegt; auch hat man den Antrieb dazu von dem Zapfen der Oberwalze aus abgeleitet.

Eine einfache Einrichtung zum gleichzeitigen Verstellen beider Schraubenspindeln durch Handbetrieb erhält man, wenn man auf das Ende jeder Spindel ein größeres Stirnrad setzt, und in diese beiden Räder ein gemeinsames, kleineres Zahngetriebe eingreifen läßt, das vermittelt eines auf seiner Achse befestigten Radsternes umgedreht wird. Die Arme dieses Radsternes sind so lang zu machen, daß ihre nach unten umgebogenen Enden dem Arbeiter zugänglich sind (siehe auch Fig. 1007). Statt der beiden Stirnräder kann man auch Kegelräder auf die Enden der Stellschrauben setzen, in welche kleinere Getriebe eingreifen, die auf einer gemeinsamen Querwelle befestigt sind, eine Einrichtung ähnlicher Art, wie sie für die senkrechte Verstellung des Querträgers bei Metallhobelmaschinen in Anwendung ist

(s. Fig. 538, §. 151). Eine derartige Anordnung, bei welcher statt der Kegelhäder Schrauben ohne Ende mit Schneckenrädern angewandt werden, ist aus Fig. 1009¹⁾ ersichtlich. In die beiden auf den Enden der Stellschrauben befestigten Schneckenräder *a* greifen Schrauben ohne Ende auf der Querswelle *b* ein, die durch das Handrad *c* umgedreht wird. Diese Querswelle wird durch Lager unterstützt, welche auf dem Rahmen *d* befestigt sind, der auf Ansätzen der Stellschrauben unmittelbar unter den Schneckenrädern ruht und so gestaltet ist, daß sein Schwerpunkt möglichst in der senkrechten Mittelebene der beiden Stellschrauben gelegen ist, damit dieselben nicht durch

Fig. 1009.

einseitige Belastung einem biegenden Momente ausgesetzt sind. Aus den Figuren ist auch die Anordnung der Gewichtsausgleichung durch ein einziges Gegengewicht *e* zu erkennen, welches an die längeren Arme von zwei Belastungshebeln *f* gehängt ist, die gabelförmig gestaltet sind, so daß an jeden Hebel zwei nach oben geführte Stangen *g* angeschlossen sind. Diese Stangen finden ihre Geradsührung in dem betreffenden Walzenständer und stützen das Unterlager *h* des Walzenzapfens, während die Stellschraube

¹⁾ Aus A. Ledebur, Die Verarbeitung der Metalle, Braunschweig 1877.

mittels der Brechkapsel *l* auf das Oberlager drückt. Das Ausgleichsgewicht muß daher bei dieser Anordnung groß genug gewählt werden, um bei dem Zurückschrauben der Stellschrauben die Oberwalze zum Aufsteigen zu veranlassen.

Um die Oberwalze möglichst schnell zu verstellen, hat man die Bewegung von ihr selbst dadurch abgeleitet, daß auf dem Zapfen zwei ausdrückbare Regelradgetriebe angebracht werden, von denen nach Erfordern das eine oder andere ein drittes Regelrad umtreiben kann, das auf dem unteren Ende einer am Ständer fest gelagerten stehenden Welle befindlich ist, welche dann die Stellschrauben in der einen oder anderen Art bewegt ¹⁾. Auch hat man eine besondere kleine Dampfmaschine empfohlen ²⁾, welche auf den Stellschrauben ruht und mit denselben auf- und niedersteigt. Diese verschiedenen Einrichtungen sollen hier nicht eingehender besprochen werden und es genüge die Bemerkung, daß man bei allen denselben dafür sorgen muß, daß auch die eine Schraube einzeln verstellt werden kann, um jederzeit die parallele Lage der Walzen zu erzielen.

Bei der von Sachs ³⁾ empfohlenen Einrichtung wird der Druck gegen jedes Oberlager durch einen Plungerkolben ausgeübt, welcher in einem von dem Ständer gebildeten Cylinder spielt, und über welchem eine bestimmte Menge Wasser enthalten ist, das nach außen durch ein belastetes Sicherheitsventil nur dann entweichen kann, wenn der Druck ein bestimmtes Maß überschreitet. Es wird hierdurch also die Brechkapsel unnötig gemacht, während die Verstellung der Oberwalze in der Höhe ebenfalls durch zwei Stellschrauben veranlaßt wird, durch deren Umdrehung die gedachten Plunger höher oder tiefer gestellt werden, womit gleichzeitig eine der Verstellung entsprechende Wassermenge aus den Cylindern ausgetrieben oder in sie eingesaugt werden soll.

Von den bisher besprochenen Einrichtungen, bei denen nach jedesmaligem Durchgange des Bleches die Entfernung zwischen den beiden Walzen um eine bestimmte Größe verkleinert wird, unterscheidet sich die für die Herstellung dünner Bleche empfohlene Einrichtung des Walzens unter einem constanten Drucke, welche im Wesentlichen darin besteht, daß auf jedes Oberlager ein hydraulischer Cylinder gesetzt wird, dessen nach oben heraustrtretender Plungerkolben sich gegen die darüber in gewöhnlicher Art angebrachte Stellschraube stemmt. Die Cylinderräume unterhalb der Druckkolben stehen mit zwei Accumulatoren durch Röhren in Verbindung, so daß auf die Oberlager beständig derselbe, von der Accumulatorpressung ab-

1) Berg- und hüttenmännische Zeitung 1879, S. 211.

2) Stahl und Eisen 1883, S. 335.

3) Dingler's polyt. Journal 1882, Bd. 246, S. 359.

hängige Druck ausgeübt wird. Wenn mittels der Stellschrauben zu Anfang des Walzens die Oberwalze bis zur Berührung mit der Unterwalze gebracht wird, so hebt sich bei jedem Durchgange des Bleches die Oberwalze so weit, bis die von unten und von oben wirkenden Kräfte im Gleichgewichte sind, wobei eine gewisse Wassermenge nach dem Accumulator zurückbefördert wird, die nach dem Durchgange des Bleches bei dem Niederfallen der Walze wieder in die Druckcylinder eintritt. Die Hebung der Walze wird hierbei immer kleiner, und es bedarf einer Regelung der Höhenlage nicht, vielmehr findet das Walzen beständig unter demselben Drucke statt. Ein Bedenken gegen diese Art des Walzens unter gleichbleibender Pressung ist nur insofern berechtigt, als es fraglich ist, ob die beiderseitigen Walzenzapfen sich unter dem Einflusse des Accumulatordruckes immer um genau dieselbe Größe heben, was durchaus erforderlich ist, wenn das Blech an allen Stellen dieselbe Dicke annehmen soll. Diese Bedingung wäre von vornherein nicht erfüllt, wenn die beiden Druckcylinder mit einem gemeinsamen Accumulator in Verbindung stehen würden; denn in solchem Falle würden sich die beiden Walzenzapfen um verschiedene Beträge heben müssen, wenn das eingeführte Walzstück nicht an allen Stellen denselben Widerstand darbietet. Es würde z. B. eine Platte von ungleicher Dicke an der stärkeren Seite den Zapfen zu einem höheren Ansteigen zwingen, als an der Seite, wo die Platte dünner ist. Man ersieht hieraus, daß der geforderten Bedingung nur durch Anwendung von zwei gesonderten Accumulatoren für die beiden Walzenzapfen genügt werden kann, wenn gleichzeitig dafür gesorgt wird, daß die beiden Accumulatorkolben von gleichem Durchmesser sich stets um genau denselben Betrag heben und senken müssen, eine Bedingung, deren Erfüllung mit Schwierigkeiten verknüpft sein dürfte.

Die durch die Stellschrauben auf die beiden Zapfen der Oberwalze ausgeübten Pressungen biegen die Zapfen nach unten durch, in Folge deren der mittlere Theil oder Ballen der Walze nach den beiden Seiten hin mit größerem Drucke gegen die Unterwalze gepreßt wird, als in der Mitte, und der Zwischenraum in der Mitte größer, daher das Blech daselbst dicker ausfällt, als an den Seiten. Um diesen Uebelstand zu umgehen, hat man zuweilen die Walzen in der Mitte von vornherein entsprechend dicker ausgeführt (Bombiren), so daß bei der eintretenden Durchbiegung der Zwischenraum überall derselbe wird; doch hat dieses Mittel, abgesehen von der schwierigen Herstellung der genauen Wölbung, den Uebelstand, daß bei einem geringeren Drucke, als dem für die Wölbung zu Grunde gelegten, die Walzen sich dann in der Mitte berühren, so daß das erzeugte Blech dort dünner als an den Seiten ausfällt. Aus diesen Gründen ist von Schürmann in Düsseldorf eine Ausführungsform nach Fig. 1010 zur Anwendung gebracht worden. Diese Walzen, die man wohl mit dem Namen

Antideflexionswalzen bezeichnet hat, sind dadurch gekennzeichnet, daß der Ballen von jeder Seite her bis zu einer bestimmten Entfernung von der Mitte eine conische Aushöhlung erhält, die durch Ausdrehen hergestellt wird, so daß von dem mittleren massiven Theile die zwei Schenkel ausgehen, welche an den Enden die Laufzapfen bilden. Statt dessen kann man auch eine besondere massive Axe aus Stahl oder Schmiedeeisen nach Fig. 1010, II in die entsprechend ausgebohrte Walze einpressen. Die durch diese Ausführung zu erzielende Wirkung läßt sich etwa in folgender Weise erläutern.

Denkt man sich bei einer gewöhnlichen, massiv ausgeführten Walze die beiden Zapfen in *a* und *b* je mit einem Drucke *P* angegriffen, Fig. 1010, I, so muß die Unterwalze dagegen mit einer Gesamtkraft gleich $2P$ widerstehen. Wäre die Walze vollkommen starr, so könnte man eine gleichmäßige Vertheilung dieses Gegendruckes über die ganze Länge der Unterwalze an-

Fig. 1010.

I.

II.

nehmen, welche daher eine resultirende Pressung in ihrer Mitte von der gedachten Größe $2P$ äußern würde. Wegen der unvermeidlichen Durchbiegung der Zapfen nach unten wird jedoch der mittlere Theil zwischen den Zapfen sich nach oben durchbiegen, so daß die

Unterwalze in der Mitte *c* entsprechend entlastet wird, während nach beiden Seiten hin die Pressungen zunehmen, so daß man annehmen kann, auf jeder Seite von der Mitte *c* setzen sich die Reactionen der Unterwalze zu je einer Mittelkraft *P* zusammen, die nahe den Enden des Ballens, etwa in *d* und *e*, zur Wirkung kommt. Demgemäß würde die elastische Linie der Walze etwa einen Verlauf zeigen, wie er durch *fdeg* angedeutet ist.

Bei einer Walze jedoch von der gedachten Form der Fig. 1010 werden zunächst zwar auch die beiden Schenkel durch den Zapfendruck nach unten durchgebogen, doch ist der Ballen der Walze in den ausgedrehten Seitentheilen nicht genöthigt, an dieser Durchbiegung sich zu betheiligen, da der unmittelbare Zusammenhang daselbst in Folge der Aushöhlung fehlt. Nur in dem mittleren Theile zwischen *h* und *i*, Fig. 1010, II, ist die Walze genöthigt, an der daselbst stattfindenden Durchbiegung nach oben theilzunehmen, so daß auch hier eine gewisse Entlastung der Unterwalze in der

Mitte und eine entsprechend stärkere Pressung nach den Seiten hin eintritt. Es möge demgemäß zu jeder Seite der Mitte die Mittelkraft aus allen Reactionen einer Walzenhälfte in k und l wirksam sein, so suchen diese beiden aufwärts gerichteten Pressungen den zwischen h und i festgehaltenen Ballen der Walze zu beiden Seiten aufwärts zu biegen, so daß der Verlauf der elastischen Linie für den Ballen der Walze ungefähr durch die Curve $mnhiop$ dargestellt sein mag, welche in der Mitte nach oben und zu beiden Seiten nach unten convex ausfällt. Wenn es auch nicht möglich ist, durch die Rechnung den genauen Verlauf dieser Curve festzustellen, so erkennt man doch, daß die Abweichung der geraden Ballenbegrenzung von dieser Form hier erheblich geringer ausfallen muß, als bei einer massiven Walze, für welche die Durchbiegung etwa der Linie $fdeg$, Fig. 1010, I, folgt. Dies wird auch durch Versuche bestätigt, und zwar führt der Erfinder an, daß man in den gewöhnlichen Fällen dann die geringste Abweichung von der geraden Linie in Folge der eintretenden Biegung erhalte, wenn der mittlere Theil hi etwa gleich 0,35 bis 0,38 der Ballenlänge mp gemacht wird.

§. 237. **Kehrwalzwerke.** Bei dem Betriebe der im Vorstehenden besprochenen Walzwerke vergeht zwischen zwei auf einander folgenden Stichen eine mehr oder minder große Zeit, während welcher das Walzgut bis zum Scheitel der Oberwalze erhoben und über dieselbe zurückgegeben wird. Dies ist nicht nur wegen der verringerten Leistung des Walzwerkes, sondern auch wegen der in den Pausen stattfindenden Abkühlung des Eisens nachtheilig, da hierdurch die Zahl der in einer Hitze möglichen Stiche vermindert wird. Dieser Nachtheil ist daher ganz besonders bei dem Walzen sehr langer und dünner Gegenstände störend, die vermöge ihrer großen Oberfläche bei der beträchtlichen Zeit jedes einzelnen Durchganges ohnehin einer schnellen Abkühlung unterworfen sind. Man hat daher für solche Fälle die Walzwerke so eingerichtet, daß die Walzen abwechselnd nach entgegengesetzten Richtungen umgedreht werden, so daß es möglich ist, den aus den Walzen auf der einen Seite ausgetretenen Stab auf derselben Seite sogleich in ein anderes Kaliber zu führen, durch welches er vermöge der unterdessen umgekehrten Drehungsrichtung der Walzen nach der vorherigen Eintrittsseite zurückgeführt wird. Da man bei einer solchen Einrichtung des Walzwerkes, das hier als Kehrwalzwerk (Reversirwalzwerk) bezeichnet werden soll, das Walzgut nach dem Durchgange auch nicht zu heben nöthig hat, so geht zwischen zwei Stichen nur die Zeit verloren, welche zur Umkehrung der Bewegung erforderlich ist. Man hat daher die Einrichtung so zu treffen, daß die Bewegung sich möglichst schnell umkehren läßt. Hierzu kommt es wesentlich darauf an, die einem Wechsel der Bewegung unterworfenen umlaufenden

Masse so klein zu halten, wie es überhaupt möglich ist, indem mit dieser Masse die Zeit zunimmt, welche sowohl zur Verzögerung der Geschwindigkeit bis zum Stillstande, wie auch zur nachherigen Beschleunigung bis zur normalen Geschwindigkeit erforderlich ist, abgesehen davon, daß bei jedem Bewegungswechsel die in den umlaufenden Massen enthaltene lebendige Kraft verloren geht. In Bezug auf den beim Walzen stattfindenden Vorgang mag noch bemerkt werden, daß im Kehrwalzwerke das Walzgut abwechselnd nach entgegengesetzten Richtungen gezogen wird und bald das eine, bald das andere Ende in die Walzen eintritt, wogegen bei dem gewöhnlichen Walzwerke ohne Umkehr der Stab immer mit demselben Ende zwischen die Walzen eingeführt und daher auch immer nach derselben Richtung ausgereckt wird.

Man kann die Bewegung der Walzen hauptsächlich in zweifacher Art umkehren. Das eine Mittel besteht darin, daß man die antreibende Dampfmaschine mit einer Umsteuerungsvorrichtung nach Art der Locomotiven und Fördermaschinen versieht, in welchem Falle die untere Walze, wie vorstehend angenommen, unmittelbar mit der Welle der Dampfmaschine verbunden sein oder aber auch durch ein Nüdervorgelege schneller bewegt werden kann. Das andere Mittel gestattet, die Dampfmaschine immer nach derselben Richtung umlaufen zu lassen, indem die Umkehrung durch ein Wendegetriebe veranlaßt wird, welches zwischen die Aye der Dampfmaschine und das Walzwerk eingebaut ist und solche Einrichtung zu erhalten hat, daß die Walzen je nach Bedarf sowohl in der einen wie in der anderen Richtung umgedreht werden. Derartige Getriebe, die auch als Reversirkuppelungen bezeichnet werden, haben dem zuerst angegebenen Mittel der umsteuerbaren Dampfmaschinen (Reversirmaschinen) gegenüber den Vortheil der größeren Einfachheit, sowohl in Hinsicht der Ausführung wie des Betriebes; sie leiden aber vielfach an dem Uebelstande, bei dem Umkehren starke Stosswirkungen zu veranlassen, die um so heftiger ausfallen, je größer die umlaufenden Massen und deren Geschwindigkeiten sind, und die leicht zu Brüchen der in der Kuppelung enthaltenen Zahnräder führen. Trogdem man sich vielfach bemüht hat, Kuppelungen für den vorliegenden Zweck anzugeben, welche von diesem Uebelstande frei sind, und insbesondere durch Anwendung von Frictionskuppelungen die Stöße vermeiden, so ist man doch in der neueren Zeit mehr und mehr von der Verwendung solcher Wendegetriebe oder Reversionskuppelungen zurückgekommen, und man zieht daher die Aufstellung von umsteuerbaren Dampfmaschinen in der Regel vor, sofern man nicht etwa dem Dreiwälzensystem (siehe den folgenden Paragraphen) den Vorzug vor dem Kehrwalzwerke giebt.

In Betreff der für Kehrwalzen angewandten Reversirmaschinen ist anzuführen, daß diese Maschinen immer als Zwillingmaschinen wie die Loco-

motiven auszuführen sind, damit sie in jeder beliebigen Kurbelstellung, in der sie angehalten werden, auch wieder angelassen werden können, und damit man eines Schwungrades nicht bedarf, welches in dem vorliegenden Falle die Uebergangspausen zwischen den Bewegungswechseln in ganz unzulässiger Weise verlängern würde. Es ist auch leicht erklärlich, daß diese Maschinen stärker ausgeführt werden müssen, als solche Walzenzugmaschinen, die fortdauernd in derselben Richtung umlaufen, wie es bei dem gewöhnlichen Walzwerke oder bei der Anwendung einer Reversionskupplung der Fall ist, weil hierbei die Wirkung des Schwungrades wesentlich in Betracht kommt. Das letztere hat nämlich diejenige Arbeit in sich aufzunehmen, welche von der Dampfmaschine in der Zeit ausgeübt wird, während welcher das Walzgut außerhalb der Walzen befindlich ist, und giebt diese Arbeit während des darauf folgenden Stiches wieder zurück. Diese Walzpausen sind offenbar bei dem gewöhnlichen Walzwerke mit unveränderter Bewegungsrichtung sehr erheblich und im Allgemeinen größer als die eigentlichen Walzzeiten, woraus man die Nothwendigkeit erkennt, solche Walzwerkmaschinen mit sehr schweren und schnelllaufenden Schwungradern auszustatten, die genügen, um die Arbeit der Dampfmaschine in der Walzpause aufzunehmen, ohne in unzulässiger Weise dadurch beschleunigt zu werden. Für den ganzen Walzvorgang ist demnach die Wirkung des Schwungrades hervorragend wichtig, indem das letztere, wenn es die beim Leergange aufgenommene Arbeit bei dem darauf folgenden Stiche wieder abgiebt, einen erheblichen Widerstand zu bewältigen ermöglicht, welchen die Dampfmaschine allein nicht zu überwinden vermöchte.

Bei dem Betriebe eines Kehrwalzwerkes mittels eines geeigneten Wendetriebses wird ebenfalls während der Walzpause die von der Dampfmaschine geleistete Arbeit von dem Schwungrade aufgenommen, das in solchem Falle vorhanden ist, weil die Dampfmaschine nicht umgesteuert wird; doch sind hierbei die Walzpausen vergleichsweise viel kürzer, als bei einem Walzwerke mit unveränderlicher Drehungsrichtung, so daß also hier die Wirkung des Schwungrades weniger in Betracht kommt. Jedenfalls wird aber auch hier die Dampfmaschine wegen ihres ununterbrochenen Ganges kleiner sein dürfen, als unter sonst gleichen Verhältnissen eine Reversionsmaschine gemacht werden muß.

Nachtheilig für die Reversionsmaschinen ist hierbei noch der Umstand, daß dieselben nur mit geringer Expansion, also nur unvortheilhaft aus dem Grunde arbeiten können, weil man bei der Annahme einer geringen Cylinderausfüllung die Maschine trotz der unter rechtem Winkel angebrachten Kurbeln nicht in jeder Stellung in Gang setzen kann. Wollte man z. B. nur halbe Füllung der Cylindere anwenden, so würde, wenn die eine Kurbel im todtten Punkte steht, die andere zwar in günstiger Lage sich befinden, aber eine Um-

drehung nicht einleiten können, weil der Dampf in dem zugehörigen Cylinder abgeschlossen ist. Man wendet deshalb immer nur geringe Expansion an, entsprechend einer Füllung der Dampfcylinder von etwa 0,75, und vermeidet aus diesem Grunde auch eine merkliche Compression, wie sie mit der Vor-eilung des Schiebers verbunden ist. Von den Vortheilen der Woolf'schen und Verbundmaschinen kann man daher auch keinen Gebrauch machen; es wird angegeben, daß eine als Verbundmaschine ausgeführte Maschine von Tannet, Walker & Co.¹⁾ nachträglich sogar in eine gewöhnliche Zwillingmaschine umgeändert werden mußte. Nur bei der Anwendung des Drillingsystemes hat man in dem Walzwerke in Neunkirchen¹⁾ die Füllung bis auf 0,4 herabziehen können. Hierzu tritt der Nachtheil, daß bei dem jedesmaligen Wechsel der Bewegungsrichtung die vor den Kolben befindlichen Cylinderräume immer erst von Neuem mit frischem Kesseldampfe gefüllt werden müssen, womit ein Verlust an Dampf von 0,5 bis 1,5 einer Cylinderräumung verbunden ist, ein Verlust, der um so empfindlicher ist, je öfter die Wechsel vorgenommen werden müssen, also je kürzer das Walzstück ist.

Zum Umsteuern dieser Maschinen, wozu ein sehr gewandter Maschinenführer erforderlich ist, verwendet man meistens die in dem zweiten Theile besprochenen Couliffensteuerungen, und zwar wird in der Regel der Steuerhebel durch einen besonderen kleinen Hülfscylinder mit Dampf- oder Wasserdruck bewegt, wobei man durch einen geeigneten Katarakt den Stoß bei dem Umlegen des Hebels zu verhindern sucht. K. M. Daelen²⁾ hat auch vorgeschlagen, das Walzwerk mit zwei gesonderten Dampfmaschinen zu betreiben, welche nach entgegengesetzten Richtungen umgehen und die abwechselnd zur Wirkung kommen, je nachdem man durch eine, am besten hydraulische Kuppelung die eine oder andere Maschine mit dem Walzwerke verbindet. Hierbei wird jedes Umsteuern vermieden, indem die Maschinen unausgesetzt umlaufen, und in der Zeit, während der sie die Walzen nicht umzudrehen haben, ihr Schwungrad beschleunigen. Mit dieser Anordnung ist der Vortheil verbunden, daß das Walzwerk auch noch im Betriebe erhalten werden kann, wenn die eine Maschine reparaturbedürftig wird, in welchem Falle die andere Maschine allerdings mit Zuhülfenahme eines Ueberhebens die Walzen unverändert nach derselben Richtung umzudrehen hätte.

Zum Vor- und Rückwärtswalzen hat man auch oscillirende Sectoren³⁾ vorgeschlagen und angewendet, welche durch eine von der Dampf-

1) Zeitschrift deutscher Ingenieure 1884, S. 42.

2) Zeitschrift deutscher Ingenieure 1875, S. 98.

3) v. Hauer, Die Hüttenwesensmaschinen, Leipzig 1876.

maschine hin und her bewegte Zahnstange oder unmittelbar von dem Kreuzkopfe der Dampfmaschine aus in schwingende Bewegung versetzt werden; jedenfalls sind derartige Einrichtungen nur für Walzstücke von geringer Länge, wie z. B. für die Luppen oder Gußblöcke (Ingots) der Stahlwerke verwendbar.

Wenn man trotz der vorgedachten Nachteile der Umsteuermaschinen die umkehrbaren Kuppelungen doch nur wenig verwendet, so ist dies den Mängeln dieser Einrichtungen zuzuschreiben, insbesondere dem Umstande, daß bei ihrer Anwendung Stöße kaum zu vermeiden sind, welche Brüche der Triebräder im Gefolge haben, durch die der ganze Walzbetrieb in der empfindlichsten Weise gestört wird.

Die Einrichtung einer solchen umkehrbaren Kuppelung, die auch als Wendegerieße bezeichnet werden kann, ist aus Fig. 1011 zu erkennen, worin *a* eine von der Dampfmaschine umgedrehte Vorgelegswelle vorstellt, während *d* die Ase der unteren Walze bedeutet. Auf der Vorgelegswelle *a* sind die beiden Zahnräder *b* und *c* befestigt, von denen das größere *b* in ein ebenso großes *e* auf der Walzenwelle *d* eingreift, während das kleinere Rad *c* durch Vermittelung des Zwischengetriebes *f* das Zahnrad *g* auf der Walzenwelle in der entgegengesetzten Richtung von derjenigen des Rades *e* umdreht.

Fig. 1011.

Da die beiden Räder *e* und *g* lose auf die Walzenaxe gesteckt sind, so kommt es also nur darauf an, je nach Bedarf entweder das eine oder das andere fest durch die Kuppelung *k* mit der Walzenwelle zu verkuppeln, um die Walzen nach der einen oder anderen Richtung umzudrehen, und zwar erfolgt die Bewegung nach beiden Richtungen mit derselben Geschwindigkeit, welche auch der Welle *a* zu eigen ist, wenn die beiden Räder *b* und *e* ebenso wie diejenigen *c* und *g* unter sich gleich groß sind. Die gedachte Verkuppelung kann, wie aus der Figur ersichtlich ist, durch die doppelte Zahnkuppelung *k* erzielt werden, wenn der mittlere, auf der Welle nicht drehbare, aber verschiebbliche Theil in die an dem Rade *e* oder *g* angebrachten Zähne eingerückt wird. Es ist ohne Weiteres klar, daß die Anwendung einer derartigen Zahnkuppelung bei größerer Umdrehungsgeschwindigkeit nothwendig die oben gedachten starken Stoßwirkungen im Gefolge haben muß, weswegen man derartige Kuppelungen nur bei Geschwindigkeiten, entsprechend etwa 25 Umdrehungen in der Minute, anwenden kann, wenn man vor Brüchen sicher sein will. Für größere Geschwindigkeiten hat man daher Reibungskuppelungen angewendet, welche während des Bewegungswechsels in

gewissem Grade schleifen können und dadurch den Stoß herabziehen; auch hat man denselben Zweck wohl durch Federn oder ein elastisches Luftfissen zu erreichen gesucht, welches bei dem Angriffe der Kuppelungstheile zur Wirkung kommt.

Die Frictionskuppelung von *Stevenson*¹⁾ ist aus Fig. 1012 zu erkennen, worin *B* und *C* die beiden lose auf Büchsen *F* laufenden Kammräder sind, in deren innerlich conisch ausgedrehte Kränze *D* die passenden Kegele *E* eingedrückt werden können, welche zu der auf der Ase *A* verschieblichen Kuppelungsmuffe *M* vereinigt sind. Um diese Muffe zu verschieben und den betreffenden Kegele mit hinreichender Kraft gegen das Kammrad gepreßt zu halten, dient ein Wasserdruckcylinder *W*, dessen Kolbenstange *K* durch einen Keil *J* die Muffe *M* nach der einen oder anderen Richtung verschiebt, je nachdem das durch *a* zugeführte Druckwasser vor oder hinter

Fig. 1012.

den Kolben geleitet wird. Die Kegele *E* sind hierbei aus einzelnen, nachstellbaren Segmenten gebildet und der Neigungswinkel der Kegelefläche gegen die Ase nur klein gemacht, damit die Muffe nicht plötzlich, sondern erst allmählich mitgenommen wird, um Stöße thunlichst zu vermeiden.

Abweichend von der vorstehenden Anordnung des Druckcylinders in der Ase ist bei dem Blechwalzwerke in Gelsenkirchen nach Fig. 1013 (a. f. S.) zwischen den Druckcylinder *W* und die Schubstange *K* der Muffe ein doppelarmiger Hebel *Q* eingeschaltet worden, um die Pressung zu steigern. Ein Uebelstand dieser Kuppelung besteht darin, daß der bedeutende, zum Anpressen der Kegeleflächen erforderliche Druck eine Verschiebung der Ase *A* anstrebt und an dem betreffenden Bunde *H* eine große schädliche Reibung hervorruft.

Um den letztgedachten Uebelstand zu vermeiden, hat man die Kuppelungen vielfach so ausgeführt, daß die erforderliche Reibung durch senkrecht zur Ase wirkende Druckkräfte hervorgerufen wird, wofür noch im Folgenden zwei Beispiele angeführt werden mögen.

¹⁾ Zeitschrift deutscher Ingenieure 1872, S. 701.

Bei der in Fig. 1014 dargestellten Kuppelung von Tannet¹⁾ sind die beiden lose auf der Ase *A* laufenden Kammräder *B* und *C* mit cylindrischen Scheiben *D* versehen, deren Umfänge von den Bremsbändern *E* umschlungen werden. Zwischen den Zahnradern ist die fest aufgekittete Kuppelungsmuffe *F* angebracht, welche an zwei entgegengesetzt gelegenen Stellen ihres Umfanges zwei hydraulische Plunger *G* trägt, auf welchen sich die Klappen *H*

Fig. 1013.

Fig. 1014.

verschieben, wenn man Druckwasser unter sie leitet, welches durch eine Bohrung der Ase *A* zugeführt wird. Da an jede dieser Klappen die Enden eines Bremsbandes angeschlossen sind, so hat man es in der Hand, das eine

¹⁾ Zeitschrift deutscher Ingenieure 1872, S. 667.

oder andere Bremsband anzuziehen, wodurch die Kuppelungscheibe F und die Ase A von dem betreffenden Rade nach der einen oder anderen Richtung mitgenommen wird. Der Druck des Wassers gegen die eine Kolbenfläche ist so zu bemessen, daß er gleich der Mittelkraft M aus den Zugkräften Z_1 und Z_2 in den beiden Enden des Bremsbandes ist, deren Differenz gleich dem an dem Umfange der Scheibe D zu überwindenden Widerstande zu setzen ist, in ähnlicher Weise, wie bei einem Rientriebe. Man hat diese Kuppelung noch dahin verbessert, daß gleichzeitig mit dem Anziehen des Bremsbandes durch den Wasserdruck auch ein Schlittenstück gegen den Scheibenumfang gepreßt wird, wodurch nicht nur die Reibung vergrößert, sondern auch der Nachtheil vermieden wird, welcher aus dem einseitigen Zuge des Bremsbandes in Bezug auf den Verschleiß der Lager und den guten Eingriff der Zahnräder entsteht. Da übrigens die in den beiden Enden eines Bremsbandes auftretenden Zugkräfte von verschiedener Größe sind, so erzeugt die schräg gegen die Ase des Plungers G gerichtete Mittelkraft dieser beiden Zugkräfte auch einen einseitigen Druck der Kappe H gegen den Kolben G , worauf Rücksicht zu nehmen ist. Diese Kuppelung gewährt den Vortheil, daß der Wechsel der Bewegung ohne merklichen Stoß eingeleitet werden kann, wenn man durch geringe Eröffnung der Wasserzuführung das Bremsband langsam genug anzieht, um ihm zu Anfang des Wechsels ein gewisses Gleiten zu gestatten. Die Federn J dienen zur Abhebung des nicht angezogenen Bremsbandes von seiner Scheibe.

Eine eigenthümliche und interessante Einrichtung zeigt die Umsteuerkuppelung von Papier, Fig. 1015, I, II u. III (a. f. S.). Hier ist das Walzwerk mit der Welle A gekuppelt, auf der das Rad K lose läuft, während eine andere Welle B durch das fest auf ihr befindliche Rad L fortwährend in der entgegengesetzten Richtung umgedreht wird. An den Drehungen der Räder K und L nehmen auch die beiden Bremscheiben G und G_1 theil, von denen G_1 fest auf der Welle B und G auf der Nabe von K sitzt. Die Walzwelle wird entweder von G oder von G_1 mittels eines der beiden Bremsbänder mitgenommen, welche um die Scheiben G und G_1 gelegt sind. Zu dem Zwecke sind die beiden Enden jedes Bremsbandes J , Fig. 1015, III, durch die Zugstangen H und H_1 an ein Gelenkstück C angeschlossen, welches sich mit dem halbrunden Ansätze D gegen einen auf der Scheibe ruhenden Bremsfloß E stemmt und mittels in diesem Ansätze enthaltenen Auges auf einen Zapfen Z gesteckt ist, der mit dem auf die Welle A gekeilten Mitnehmer M fest verbunden ist. Da das Auge von D auf diesem Zapfen etwas Spielraum hat, so wird gleichzeitig mit dem Anzuge des Bremsbandes auch der Bremsfloß E fest gegen die Scheibe G gedrückt, so daß die Welle A durch den Zapfen Z mitgenommen wird, sobald das Reibungsmoment am Umfange der Scheibe G größer ist, als das Moment des an der Walzwelle A auf-

tretenden Arbeitswiderstandes. Die gedachte Einrichtung wirkt als Differentialbremse in folgender Art.

Durch eine Steuerwelle *N*, Fig. 1015, II, kann ein auf dem Mitnehmer *M* verschieblicher Ring *O* nach rechts oder links verschoben werden, wodurch

Fig. 1015.

vermittelt der beiden Winkelhebel *PQ* und *P₁Q₁* das eine oder andere Bremsband durch eine Schubstange *S* in geringem Maße auf der Bremscheibe verdreht werden kann. Da die Winkelhebel *PQ* an den Mitnehmer *M* angelenkt sind und der Ring *O* ringsum mit einer Nuth für die Hebel-

arme der Steuerwelle N versehen ist, so kann die gedachte Verdrehung ebensowohl vorgenommen werden, wenn der Mitnehmer still steht, wie auch, wenn er die Walzwelle A nach der einen oder anderen Richtung umdreht. Beim Stillstande des Mitnehmers, wobei der Ring O und das Stellzeug die mittlere Lage einnimmt, sind die beiden Bremsbänder und die Bremsflöße nicht fest gegen die Scheiben gelegt. Denkt man sich dann aber in Fig. 1015, III durch den Schub der Stange S das Bremsband J gegen die Scheibe gelegt, so wird durch die Drehung der letzteren in der Richtung des Pfeiles ein Zug in H ausgeübt, welcher das Gelenkstück C links umdreht, wodurch wegen der Verschiedenheit der Arme Dh und Dh_1 das Bremsband fester angezogen wird. Hierdurch steigert sich die Reibung unter der Voraussetzung, daß man das Stellzeug N und die Schubstange S frei läßt, selbstthätig so lange, bis der Mitnehmer und die Walzwelle folgen, ohne daß man nöthig hat, während der Bewegung einen Druck auf das Stellzeug auszuüben. Nur wenn die Bewegung gewechselt werden soll, ist durch das Stellzeug der Ring O nach der entgegengesetzten Seite hin zu verschieben,

Fig. 1016.

so daß die Zugstange S durch einen der Pfeilrichtung entgegengesetzten Zug das Bremsband wieder von der Scheibe ablöst und bei weiterer Bewegung des Stellzeuges nach der anderen Seite derselbe Vorgang des Einrückens sich an dem anderen Bremsbande in derselben Weise wiederholt. Da hierbei während des Bewegungswechsels die Bremsbänder theilweise auf den Scheiben gleiten, so läßt sich bei geeigneter Anordnung der Vorrichtung der Stoß vermeiden. Die ganze Einrichtung wirkt ähnlich wie ein Sperrkegel und hat mit einem solchen auch die selbstthätige Lösung bei der umgekehrten Bewegung der treibenden Welle gemein. Die Wirkungsweise dieser Kuppelung wird besser als durch Rechnung vermittelst eines zeichnerischen Verfahrens deutlich, zu welchem Zwecke in Fig. 1016 der Kräfteplan dieser Kuppelung gegeben ist.

Die beiden an den Enden des Bremsbandes wirkenden Zugkräfte Z in hb und Z_1 in h_1c haben eine Mittelkraft M , welche für den Gleichgewichtszustand des Gelenkstückes durch die Mitte des Zapfens a hindurchgehen muß, wenn von der geringen Reibung an diesem Zapfen abgesehen wird. (Wollte man die

selbe berücksichtigen, so hätte man die Mittelkraft nach früheren Erörterungen tangential an den Reibungskreis dieses Zapfens gerichtet anzunehmen.) Diese in der Richtung ed auf den Zapfen d wirkende Mittelkraft veranlaßt eine gewisse Pressung des Bremsklozes gegen den Umfang der Bremscheibe, und man hat während der Bewegung bekanntlich die Rückwirkung Q der Scheibe gegen den Klotz um den Reibungswinkel gegen den Halbmesser ad der Scheibe geneigt anzunehmen, so daß die Richtung dk dieser Rückwirkung Q den um a beschriebenen Reibungskreis berührt. In dem Mittelpunkte des Zapfens d hat man endlich noch den Widerstand W in der zu ad senkrechten Richtung anzunehmen, welcher behufs einer Umdrehung der Walzwelle überwunden werden muß. Es möge dieser Widerstand nach einem passend gewählten Kräftemaßstabe durch $W = df$ dargestellt sein, so erhält man aus ihm die beiden Kräfte M und Q durch Zerlegung nach den zugehörigen Richtungen. Wenn man daher fg parallel zu kd zieht, dann ist $gf = Q$ die Pressung zwischen dem Bremskloze und der Scheibe, während gd die Mittelkraft M aus den beiden Bremsbandzügen vorstellt, welche man einzeln in $Z_1 = di$ und $Z = ig$ erhält, wenn man weiter gd nach den Richtungen hb und h_1c zerlegt. Wollte man den Bremsklotz weglassen, in welchem Falle die Mittelkraft der beiden Bremsbandzüge unmittelbar von dem Zapfen a aufgenommen werden müßte, so hätte man df nach der Richtung von de und nach dem Halbmesser da zu zerlegen, wodurch man, wie in der Figur durch Punktirung angedeutet ist, die Mittelkraft der Bremsbandzüge in dg_1 erhielte. Die beiden Kräfte Z und Z_1 an den Enden des Bremsbandes stehen in dem bekannten Verhältnisse zu einander: $Z = Z_1 e^{f\alpha}$, wenn α den gespannten Bogen, f den Reibungscoefficienten und e die Grundzahl des natürlichen Logarithmensystems vorstellt. Den zu überwindenden Widerstand W erhält man aus $W \frac{2\pi a}{60} n = 75 N$, sobald man für n die minutliche Umdrehungszahl der Walzwelle, für N die erfahrungsgemäß erforderliche Anzahl von Pferdekraften und für a den Abstand des Zapfens d von der Wellenmitte a setzt. Hierbei hat man für N denjenigen Werth anzunehmen, der bei dem größten Widerstande des Walzwerkes nöthig ist, welcher Werth mit Rücksicht auf die Wirkung des Schwungrades unter Umständen erheblich größer ausfällt, als die Leistung der zum Betriebe aufgestellten Dampfmaschine, wie schon oben angedeutet wurde.

§. 238. **Das Dreiwalzwerk.** Man kann das Walzgut auch in der Weise hin und her walzen, daß man in demselben Gerüste drei Walzen über einander anbringt, von denen die obere und die untere in demselben Sinne gedreht werden, während die mittlere nach entgegengesetzter Richtung umläuft.

Hierdurch ist Gelegenheit geboten, das Walzgut zwischen der unteren und mittleren Walze in der einen Richtung und zwischen der mittleren und oberen Walze in der entgegengesetzten Richtung hindurchgehen zu lassen (Fig. 1017). Diese Einrichtung ist zum Walzen dünneren Eisens, insbesondere von sogenanntem Walzdraht, schon länger in Betrieb und wenn

Fig. 1017.

erst in späterer Zeit das Dreimalzwerk auch für stärkeres Walzeisen gebraucht wird, so liegt dies in mancherlei Uebelständen, die mit diesem an sich einfachen Verfahren verbunden sind, und die man erst durch geeignete Ausführungen verringern lernte. Hierzu gehört außer der Nothwendigkeit des Ueberhebens von dem unteren Zwischenraume *u* auf den oberen *o* die schwierigere Lagerung und Verstellung der Walzen, da hier sowohl der Zwischenraum zwischen der unteren und mittleren wie zwischen dieser und der Oberwalze verändert werden muß. Man pflegt diese Veränderung in verschiedener Art vorzunehmen, entweder so, daß die Mittelwalze fest liegt und sowohl die obere wie die untere Walze der Höhe nach verstellt werden können, oder so, daß

man bei fest liegender Unter- und Oberwalze die mittlere abwechselnd gegen die eine oder andere bewegt. Die letztere Einrichtung ist zwar in Betreff der Stellvorrichtung einfacher, leidet jedoch daran, daß dabei die Mittelwalze, die in der Regel angetrieben wird, ihre Stellung gegen das Triebwerk ändert. Wollte man, um diesen Uebelstand zu vermeiden, die fest liegende Unterwalze antreiben, so würden die Krauseln, deren man drei bedarf, die ganze Kraft zu übertragen haben, während beim Antriebe der Mittelwalze jede Krausel nur die betreffende Unter- oder Oberwalze bewegen muß. Schleppwalzen wendet man nur für geringere Kräfte an, wie sie beim Blechwalzen auftreten. Bei dem Walzen von Kaliberstäben ist ferner zu bemerken, daß ein Kaliber in der Mittelwalze im Allgemeinen nur mit einem Kaliber entweder in der Ober- oder in der Unterwalze zusammen arbeiten kann, und daß es nur in einzelnen Fällen möglich ist, dasselbe Kaliber der Mittelwalze für zwei auf einander folgende Stiche unten und oben zu benutzen. Wenn dies nicht angängig ist, so muß an der betreffenden Stelle in der unteren oder oberen Walze das Kaliber fortgelassen werden (blinde Kaliber), so daß ein größerer Bestand an Walzen nothwendig wird, als bei dem Zweimalzwerk, auch wird die mittlere Walze durch den häufigeren Durchgang des glühenden Eisens stärker erwärmt und schneller abgenutzt, als die beiden anderen. Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Lagerung der Walzen in den Ständern, wobei darauf zu sehen ist, daß bei dem Walzen zwischen den unteren Kalibern der Druck des Walzgutes gegen die Walzen nicht auch auf die Zapfen der Oberwalzen

übertragen wird, weil hierdurch unnöthiger Weise viel Reibung entstehen würde; die gleiche Bemerkung gilt auch in Betreff der Zapfen der unteren Walze beim Walzen in den oberen Kalibern.

Damit das aus den Walzen heraustretende Walzgut sich nicht um die obere der beiden zusammen arbeitenden Walzen wickle, macht man gewöhnlich die Mittelwalze von etwas größerem Durchmesser als die untere, und ebenso die obere größer als die mittlere, so daß man die Abstreifmeißel an

Fig. 1018.

der unteren und an der mittleren Walze anzubringen hat. Doch hat man im Gegensatz zu dieser meist befolgten Regel auch empfohlen, die Mittelwalze größer als die beiden anderen zu machen, damit man also die oberen Abstreifmeißel an der Unterseite der Oberwalze anzubringen habe, wo sie nicht hinderlich sind, wenn das Walzstück zum nächstfolgenden Stiche gesenkt werden muß. Dagegen hat man zum Walzen von Blechen die Mittelwalze viel kleiner im Durchmesser gehalten, als die beiden anderen, um die

Höhe zu verringern, auf welche das Blech gehoben werden muß. Bei dem zu diesem Zwecke dienenden Pauth'schen Walzwerke, Fig. 1018, hat die Mittelwalze nur ungefähr einen halb so großen Durchmesser, wie die beiden anderen, und zwar wird hierbei die Unterwalze angetrieben, so daß die beiden anderen als Schleppwalzen mitgenommen werden.

Bei den sogenannten Schnellwalzen zum Anfertigen von Walzdraht ist das Dreimalzwerk allgemein im Gebrauch, und zwar führt man dabei mit Rücksicht auf die schnelle Abkühlung das dünne und leicht biegsame Eisen schon in ein folgendes Kaliber, ehe es ganz durch das vorhergehende Kaliber hindurchgegangen ist, so daß das Eisen zu derselben Zeit gleichzeitig an vier bis fünf verschiedenen Stellen gestreckt wird. Zu dem Zwecke enthält eine solche Walzenstraße vier oder noch mehr Gerüste neben einander, Fig. 1019 ¹⁾ (a. f. S.), von denen das erste drei Walzen enthält, in denen der noch starke Knüppel ohne Umbiegung hin und her vorgewalzt wird. Die folgenden, zum Fertigwalzen dienenden Gerüste enthalten immer nur zwei Walzen, und zwar ist die Mittelwalze durch alle Gerüste durchgeführt und abwechselnd die untere und die obere Walze weggelassen und an ihrer Stelle nur eine Kuppelungswelle vorhanden. Hierdurch erreicht man bei jedem Gerüste die entgegengesetzte Walzrichtung des vorhergehenden und des folgenden und ermöglicht dadurch die gedachte Art des gleichzeitigen Streckens in mehreren Kalibern. Das aus einem Kaliber austretende Eisen wird dabei durch den Arbeiter mit der Zange aufgefangen und nach dem folgenden Kaliber des nächsten oder des vorhergehenden Gerüstes gebogen, doch hat man vielfach auch selbstthätige Einführungen ²⁾ für diesen Zweck angegeben. Da bei dem Walzen jedes Kaliber eine dem Streckungsverhältniß entsprechende größere Stablänge abliefern, als es empfängt, so ist die Bildung von Schleifen des Stabes zwischen je zwei auf einander folgenden Kalibern nicht zu umgehen, wenn alle Walzen mit derselben Umfangsgeschwindigkeit sich bewegen; man hat deswegen vielfach auch solche Einrichtungen ausgeführt, vermöge deren die Umfangsgeschwindigkeit der Walzen nach dem Ausgange hin entsprechend der zunehmenden Länge des Stabes ebenfalls größer wird. Da ferner bei diesem Walzverfahren mit Rücksicht auf die anzustrebende Streckung und möglichst gute Durchknetung des Materials der Stab nach jedem Stiche um einen rechten Winkel verwendet in das folgende Kaliber angeführt werden muß, so hat man zur Vermeidung dieses Wendens abwechselnd liegende und stehende Walzen aufgestellt, durch welche das Eisen nach einander hindurchgeführt wird.

1) Zeitschrift deutscher Ingenieure 1881, S. 83.

2) v. Hauer, Die Hüttenwesensmaschinen, Supplement, Leipzig 1887.

Fig. 1019.

Von den vielen verschiedenen Einrichtungen, die man für die Schnellwalzen zur Drahtherzeugung angegeben hat, möge hier nur die von Böcker ¹⁾ angeführt werden, Fig. 1020, welcher außer den Vorwalzen sieben Gerüste anordnet, die in zwei parallelen Reihen neben einander aufgestellt

sind, so daß eine zwischen beiden liegende Welle A den Betrieb auf die mittleren Walzen durch Zahnräder überträgt. Das Eisen geht hierbei in

¹⁾ Zeitschrift deutscher Ingenieure 1881, S. 86.

11 Stichen in der aus der Figur ersichtlichen Art durch die Walzen 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7. Diese Anordnung gestattet in einfacher Art, in den Gerüsten 3 und 5 vermöge der Zahnräder *B* eine gesteigerte Umdrehungsgeschwindigkeit zu erzielen und die Walzen Nr. 6 und 7 durch die Zahnräder *C* noch schneller zu drehen.

Für größere Walzstücke hat man das Dreimalzwerk insbesondere in Amerika vielfach in Anwendung gebracht, so namentlich zum Verdichten der Flußeisenblöcke, um das Aus schmieden unter schweren Hämmern durch die Walzarbeit zu ersetzen. Da es sich hierbei nur um kurze Stücke handelt, so hat man zur möglichsten Vermeidung der Handarbeit ganz selbstthätige Ueberhebevorrichtungen angebracht, bestehend aus zwei zu beiden Seiten befindlichen Hebetischen, die gleichzeitig durch Dampf- oder Wasserdruck gehoben und gesenkt werden. Diese Tische sind mit Laufwalzen versehen, die ebenfalls durch eine Dampfmaschine umgedreht werden, und zwar in der oberen und unteren Stellung der Tische nach entgegengesetzten Richtungen, wie es zum Zuführen des Walzstückes auf der einen und zum Abführen auf der anderen Seite erforderlich ist. Mit jeder Hebung und Senkung der Tische ist hierbei nicht nur eine seitliche Verschiebung des Walzstückes nach dem nächstfolgenden Kaliber, sondern nach Erforderniß auch eine Wendung um einen rechten Winkel durch eine selbstthätige Vorrichtung verbunden, so daß der vorzuwalzende Block nur auf der einen Seite vorgelegt und auf der anderen fortgenommen zu werden braucht. In Bezug auf die näheren Einrichtungen dieser Anlagen muß auf die unten angegebenen Quellen verwiesen werden ¹⁾.

Von besonderer Wichtigkeit ist eine geeignete Lagerung der Walzen in ihren Ständern, indem hierbei darauf zu achten ist, daß der große Druck, mit welchem die Stellschrauben vielfach, insbesondere bei Kaliberwalzen, angezogen werden müssen, nicht die Zapfen der Walzen in ihren Lagern festklemme, wodurch sehr viel Reibung an den Zapfen entstehen würde. Ferner ist es wichtig, daß der von dem Eisen gegen die betreffenden beiden Walzen ausgeübte Druck nur von diesen Walzen aufgenommen wird, und daß eine Uebertragung dieses Druckes auch auf die dritte Walze, also auf die obere bei dem Walzen in einem unteren Kaliber oder auf die untere beim Walzen durch ein oberes Kaliber vermieden wird.

In welcher Art diesen Bedingungen genügt werden kann, wird aus Fig. 1021 deutlich, worin die von R. M. Daelen ²⁾ angegebene Einrichtung dargestellt ist. Die Mittelwalze *B*, welche hier von der Dampfmaschine

¹⁾ v. Hauer, Die Hüttenwesensmaschinen, Supplement, 1887. Wedding, (Percy), Handb. d. Eisenhüttenkunde, Bd. II, Abth. 3, Braunschweig 1874.

²⁾ Zeitschrift deutscher Ingenieure 1872, S. 663.

angetrieben wird, liegt in Unterlagern U_2 , die sich bei d durch Zwischenlagen auf die Unterlager U_1 der Unterwalze stützen, während die Oberlager O_3 der Oberwalze C ebenfalls durch Zwischenstücke f getragen werden. Die Unterlagsstücke aa dienen zur richtigen Höhenstellung der Unterwalze, während die Deckel O_2 für die Zapfen der Mittelwalze B durch die Keile k angezogen werden. Bemerkenswerth ist ferner die Aufhängung der Oberwalze C durch die Stege U_3 , welche nicht, wie die in Fig. 1001, an dem Walzenständer, sondern durch die

Fig. 1021.

Schrauben bb an den Oberlagern O_3 hängen. Hierdurch wird erreicht, daß, wenn die Stellschrauben S zur Einhaltung der richtigen Höhenlage bei dem Walzen so fest wie möglich angezogen werden, dadurch die Zapfen von C nicht festgebremst werden, wie es in Fig. 1001 der Fall ist, sondern daß man mittels der Schraubenmuttern von b in der Lage ist, die Lager der Zapfen mit solcher Kraft zusammenzuspanssen, wie sie zur Verhütung des Schlotterns gerade nöthig ist. Dasselbe gilt in Bezug auf die Mittelwalze B , deren Deckel durch die Keile k nur so stark angetrieben werden, daß die Mittelwalze sich nicht heben kann. Es ist ersichtlich, daß vermöge dieser Einrichtung der beim Walzen zwischen A und B auftretende Druck sich unmittelbar durch k auf die Oberlager O_3 und die Stellschraube S überträgt, ohne die Zapfen der Oberwalze C zu treffen, und daß ebenso bei dem

Walzen in einem oberen Kaliber zwischen C und B die Zapfen der Unterwalze durch den Walzdruck nicht belastet werden.

Von den sonst zu demselben Zwecke ausgeführten Lagerungen möge nur noch die Einrichtung von Erdmann¹⁾ angeführt werden, bei welcher der Druck gegen die Zapfenlager auf jeder Seite eines Ständers durch drei doppelarmige Hebel aufgenommen wird, die in Schlitzen des Ständers angebracht mit den kürzeren Hebearmen zu beiden Seiten gegen die Oberlager der oberen und gegen die Unterlager sowohl wie die Oberlager der mittleren Walze wirken, während die nach außen aus den Ständern herausragenden längeren Hebelarme durch Schrauben verstellbar werden können. Durch

¹⁾ Stahl und Eisen 1884, S. 480.

diese Einrichtung wird der Druck von allen Zapfen mittels der Hebel auf die Gerüstständer übertragen, ohne daß es einer Stellschraube bedarf, da die Hebel auch die Verstellung der Zapfen ermöglichen.

§. 239. **Das Universalwalzwerk.** Um die große Anzahl von Kaliberwalzen zu vermeiden, welche bei der Herstellung von Flacheisen der verschiedensten Breiten und Dicken erforderlich sind, hat H. Daelen ein Walzwerk ausgeführt, welches aus zwei Walzenpaaren, einem liegenden und einem stehenden, zusammengesetzt ist, zwischen denen der Eisenstab in unmittelbarer Folge hindurchtritt, so daß durch die liegenden Walzen die Dicke und durch die stehenden die Breite des im Querschnitte rechteckigen Eisens bestimmt wird.

Fig. 1022.

Dabei kann der Zwischenraum zwischen beiden Walzenpaaren durch geeignete Stellvorrichtungen je nach Bedürfniß geregelt werden. Ein solches Universalwalzwerk ist durch Fig. 1022 ¹⁾ erläutert, worin AA die liegenden Walzen darstellen, welche nach Art von Blechwalzen ohne Kaliber in dem mittleren Theile einfach als gerade Cylinder ausgeführt sind, an die sich zu beiden Seiten conische Hälse anschließen, die sich in die Zapfen fortsetzen. Die untere Walze liegt fest, und die obere wird ebenfalls wie bei Blechwalzen durch zwei vermittelst der Duerwelle Q gleichzeitig umgedrehte Stellschrauben nach jedem Durchgange des Stabes der unteren Walze näher gerückt, bis der Stab auf die beabsichtigte Dicke gebracht ist. Um die beträchtliche Verstellung der Oberwalze ohne wesentliche Störung zu ermög-

¹⁾ Zeitschrift deutscher Ingenieure 1864, S. 263.

lichen, sind die Kuppelungsspindeln K zwischen den liegenden Walzen A und ihren Krauseln C genügend lang zu machen.

Zur Seite der liegenden Walzen in möglichster Nähe derselben sind die beiden stehenden Walzen B mit ebenfalls cylindrischen Ballen aufgestellt, die durch die Regelräder EF von einer wagerechten Welle W aus umgedreht werden, auf welche die Bewegung von der Krausel C der Oberwalze mittels des Zwischenrades D und des Getriebes G übertragen wird. Diese stehenden Walzen sind seitlich verstellbar, zu welchem Zwecke sowohl das Fußlager a wie das Halslager b jeder Walze durch eine Schraubenspindel verschoben wird, sobald man die beiden Schrauben je einer Walze mittels der Kurbelwelle c durch zwei Schrauben ohne Ende d und deren Schneckenräder in gleichem Betrage umdreht. Zur Veränderung des Zwischenraumes zwischen den stehenden Walzen genügt zwar die Verstellung nur einer derselben, man versteht aber beide Walzen mit Stellvorrichtungen, um den Einlaß des Stabes stets nach der Mitte verlegen zu können. Damit bei dieser Verschiebung der Walzen die Betriebsübertragung nicht

Fig. 1023.

gestört werde, sind die conischen Getriebe F mittels Nuth und Feder auf der Betriebswelle W verschieblich und werden durch Ansätze auf den Köpfen der Walzenaxen bei deren seitlicher Verschiebung immer mitgenommen. Vor dem Arbeiten werden die stehenden Walzen auf eine bestimmte durch die verlangte Breite des herzustellenen Flacheisens bedingte Entfernung von einander eingestellt, in welcher

Stellung sie in der Regel während des Walzens unverändert stehen bleiben mit Ausnahme etwa der letzten Durchgänge, bei denen man sie zuweilen etwas zusammenstellt.

In der Figur, worin L den Einlaß vorstellt, ist angenommen, daß das Walzstück zuerst den liegenden Walzen A und darauf den stehenden B zugeführt wird. In diesem Falle zeigt der Querschnitt des Stabes beiderseits aufgestauchte Ränder nach Figur 1023, I, zu deren Vermeidung die stehenden Walzen bei den letzten Stichen etwas aus einander gestellt werden müssen. Wenn dagegen der Stab zuerst zwischen den stehenden und dann erst zwischen den liegenden Walzen hindurchtritt, so entsteht eine Querschnittsform, wie Fig. 1023, II, bei der man die Wülste der Schmalseiten dadurch umgeht, daß bei dem letzten Durchgange die liegenden Walzen gar nicht oder doch nur sehr wenig zusammengestellt werden; in der Regel wählt man die letztgedachte Anordnung. Dabei müssen die stehenden Walzen in dem Verhältniß langsamer als die liegenden umgedreht werden, in welchem sie eine Verlängerung des Walzstückes bewirken, während man sie, wenn sie hinter den liegenden Walzen stehen, etwas schneller umlaufen läßt als diese, weil der Stab mit einer Geschwindigkeit aus den liegenden Walzen tritt, welche

deren Geschwindigkeit um eine geringe Größe übertrifft, so daß also bei einer übereinstimmenden Geschwindigkeit der Stab zwischen den beiden Walzenpaaren gestaucht oder gebogen werden müßte. Um diese Verhältnisse, die sich mit der Dicke des Walzstückes ändern, selbstthätig zu regeln, ist das Triebrad *G*, Fig. 1022, lose auf die Ase gesetzt und wird durch zwei seitlich angepreßte Frictionsscheiben *g* mitgenommen, welche bei wachsendem Widerstande im erforderlichen Maße gleiten können.

In einfacherer Art, weil unter Vermeidung der stehenden Walzen, wird der Zweck des Universalwalzwerkes durch die Einrichtung von Hutchinson ¹⁾ erreicht, Fig. 1024. Hier ist auf jede der beiden cylindrischen Walzen *A* und *C* ein Ring *B* und *D* lose aufgeschoben, welcher in eine passende Nuth der anderen Walze eingreift. Dadurch entsteht für den Stab ein geschlossenes Kaliber *abcd*, dessen Dicke durch die Stellschrauben der Oberwalze in der gewöhnlichen Art verändert werden kann. Um auch die Breite

Fig. 1024.

Fig. 1025.

zu regeln, ist die Oberwalze in ihren Lagern verschieblich angeordnet und bei einer durch die Stellschraube *e* bewirkten seitlichen Verschiebung wird der Ring *D* mitgenommen, während sich die Oberwalze durch den festgehaltenen Ring *B* frei hindurchschiebt. Diese Einrichtung, welche auch die Bedienung gegenüber dem Walzwerk mit vier Walzen erleichtert, leidet jedoch daran, daß die Walzen durch die Nuthen erheblich geschwächt werden, und die Verschiebung der Ringe durch in die Einschnitte eindringende Schlacke erschwert werden kann; auch müssen die Ringe nach jedem Abdrehen der Walzen erneuert werden. Dieses System der verschieblichen Ringe hat Flotat auch für das Dreiwalzensystem, Fig. 1025, angewendet, wobei die Mittelwalze *A* fest liegt, wogegen die Oberwalze *B* und Unterwalze *C* während des Betriebes senkrecht verstellbar werden können. Eine Verbreiterung

¹⁾ Zeitschrift deutscher Ingenieure 1881, S. 570.

der Kaliber während des Betriebes ist hier nicht möglich, vielmehr muß jedes neue Kaliber durch Auswechseln sämmtlicher Ringe hergestellt werden.

A. Daelen hat denselben Zweck in noch einfacherer Art durch Anwendung von Staffelwalzen¹⁾ erreicht, wovon Fig. 1026 ein Bild giebt. Die

Fig. 1026.

drei über einander gelagerten Walzen sind mit hervorragenden festen Ringen oder Rippen versehen, die sich dicht gegen die darüber oder darunter gelegene Walze anschließen. Die untere und die obere Walze lassen sich seitlich verstellen, wodurch die Möglichkeit gegeben ist,

eine große Anzahl von Kalibern von verschiedener Dicke und Breite herzustellen.

Von den verschiedenen sonstigen Einrichtungen mag hier nur das Universalwalzwerk von Wendstrom²⁾, Fig. 1027, erwähnt werden, bei welchem die

Fig. 1027.

Axen der vier Walzen in einer und derselben senkrechten Ebene liegen. Die beiden liegenden Walzen A und B werden angetrieben, während die stehenden Walzen C und D als Schleppwalzen ausgeführt sind. Zur Aenderung der Dicke wird die an ihren Stellschrauben aufgehängte Oberwalze B gehoben oder gesenkt, wobei die Walze D genöthigt ist, an der senkrechten Verschiebung theilzunehmen. Außerdem muß diese Walze D aber auch der Unterwalze A folgen, wenn dieselbe behufs der Verbreiterung des Kalibers wagerecht verschoben wird,

so daß das Kaliber immer geschlossen bleibt. Die Walze C liegt unverrückbar fest in ihren Lagern. Ein Hauptübelstand dieses Walzwerkes, das wohl nur wenig Anwendung gefunden haben dürfte, ist darin zu finden, daß an allen vier Ecken des Querschnittes sich ein Grat bildet.

Das Universalwalzwerk dient, wie erwähnt, hauptsächlich für die Herstellung von mehr oder minder breiten Flachstäben, und gewährt außer dem schon angeführten Vortheile der Kaliberveränderung bei breiteren, blechartigen Platten noch denjenigen, daß die Kanten regelmäßig ausfallen, so daß man die zum Beschneiden dieser Kanten erforderliche Arbeit und den damit ver-

¹⁾ v. Hauer, Die Hüttenwesensmaschinen, Supplement. Leipzig 1887.

²⁾ Zeitschrift deutscher Ingenieure 1881, S. 570.

bundenen Abfall vermeidet. Man hat aber auch für andere Querschnittsformen, als das Rechteck, das Universalwalzwerk in Anwendung gebracht, in welcher Beziehung nur auf die Anfertigung von Winkelleisen verwiesen

Fig. 1028.

werden mag, wobei man dem Stabe zunächst auf dem Universalwalzwerke mit entsprechend kalibrierten liegenden Walzen eine Querschnittsform nach Fig. 1028 ¹⁾ giebt, um darauf die Schenkel auf einem gewöhnlichen Walzwerke mit Winkelleisenkalibern in der gehörigen Art aufzubiegen.

§. 240. Das Radreifenwalzwerk dient zum Auswalzen der bekannten Radreifen oder Bandagen (Tyres) von Eisenbahnwagenrädern, und wirkt in der aus Fig. 1029 ersichtlichen Weise. Zwischen die beiden Walzen *A* und *B*, von denen die eine glatt, die andere nach dem bekannten Profil der Radreifen kalibriert ist, wird das auszuwalzende Gußstück aus Stahl eingelegt, welches die Form eines Ringes hat, dessen Querschnitt annähernd rechteckig oder trapezförmig und noch erheblich größer ist, als das Fertigprofil des Reifens. Dem entsprechend ist der Durchmesser des Ringes *C* kleiner, als der des herzustellenen Reifens werden soll. Wenn nun die Walzen in der Richtung der Pfeile umgedreht und fort-

Fig. 1029.

dauernd kräftig gegen einander gepreßt werden, so muß der Ring *C* sich ebenfalls an der Umdrehung betheiligen, und dabei wird der Querschnitt allmählich in die gewünschte Profilform des Radreifens verwandelt, während gleichzeitig mit der Querschnittsverkleinerung eine Streckung nach der Umfangsrichtung, also eine Vergrößerung des Durchmessers erzielt wird. Die beiden ebenfalls nach der Außenform des Reifens kalibrierten Rollen *DD* dienen dabei als sogenannte Centrirrollen dazu, dem Reifen die gleichmäßige kreisförmige Rundung zu ertheilen, und können zu dem Zwecke während des Walzens entsprechend der Vergrößerung des Durchmessers verstellt werden. Dieser Vorgang ist nicht nach einem einzigen Umlange des Walzstückes beendigt, indem dazu eine längere Zeit von in der Regel einigen Minuten erforderlich ist, während welcher der Ring eine größere Anzahl von Umlängen macht, so daß also ein ununterbrochenes Walzen stattfindet, während dessen die Walzen bis zur Erreichung des richtigen Querschnittes und

dauernd kräftig gegen einander gepreßt werden, so muß der Ring *C* sich ebenfalls an der Umdrehung betheiligen, und dabei wird der Querschnitt allmählich in die gewünschte Profilform des Radreifens verwandelt, während gleichzeitig mit der Querschnittsverkleinerung eine Streckung nach der Umfangsrichtung, also eine Vergrößerung des Durchmessers erzielt wird. Die beiden ebenfalls nach der Außenform des Reifens kalibrierten Rollen *DD* dienen dabei als sogenannte Centrirrollen dazu, dem Reifen die gleichmäßige kreisförmige Rundung zu ertheilen, und können zu dem Zwecke während des Walzens entsprechend der Vergrößerung des Durchmessers verstellt werden. Dieser Vorgang ist nicht nach einem einzigen Umlange des Walzstückes beendigt, indem dazu eine längere Zeit von in der Regel einigen Minuten erforderlich ist, während welcher der Ring eine größere Anzahl von Umlängen macht, so daß also ein ununterbrochenes Walzen stattfindet, während dessen die Walzen bis zur Erreichung des richtigen Querschnittes und

¹⁾ Zeitschrift deutscher Ingenieure 1864, S. 264.

Durchmessers unausgesetzt einander genähert werden. In der Regel wendet man hierzu zwei Kaliber, eins zum Vorstrecken und eins zum Vollenden, an, welche entweder in zwei besonderen Walzgerüsten angebracht sind, oder wozu bei manchen Ausführungen ein einziges Walzenpaar dient, bei dem eine Versetzung des Walzstückes aus dem Vor- in das Fertigkaliber stattfindet. Bei dem Vorwalzwerke werden die beiden Walzen durch Krauseln verbunden, wogegen bei den Vollendwalzen in der Regel nur die eine angetrieben und die andere als Schleppwalze mitgenommen wird. Da bei dem beschriebenen Vorgange Pausen nicht vorkommen, wie sie bei dem Walzen von Stäben zwischen den auf einander folgenden Stichen eintreten, so ist auch hierbei auf die in diesen Pausen stattfindende kraftaufnehmende Wirkung eines Schwungrades nicht zu rechnen, weshalb man die Betriebsmaschine in der Regel ohne Schwungrad als Zwilling in genügender Stärke von 300 bis 400 Pferden ausführt.

Diese Walzwerke werden zuweilen mit liegenden Walzen ausgeführt, häufiger aber stehen die Walzenaxen senkrecht. In allen Fällen ist die Einrichtung so zu treffen, daß das ringförmige Walzstück bequem in das Kaliber eingebracht werden kann, zu welchem Zwecke man die eine Walze auf dem freien Ende (Kopfe) ihrer Ase anbringt, woher der Name Kopfwalzwerk sich erklärt. Die Zusammenpressung der Walzen erzielt man in der Regel durch einen hydraulischen Druckcylinder, nur bei den sogenannten Centrirapparaten, deren Hauptzweck in der Herstellung einer möglichst gleichmäßigen Rundung des Radreifens besteht, werden die beiden Walzen mittels Schrauben durch die Hand gegen einander gedrückt.

Ein Radreifenwalzwerk mit stehenden Axen ist in Fig. 1030 (a. f. S.) dargestellt. Von den beiden mit zwei Kalibern über einander zum Vor- und Fertigwalzen versehenen Walzen wird nur die eine *a* vermittelst der beiden Kegekräder getrieben, während die andere *b* mitgeschleppt wird. Die nach dem Außenprofil des Radreifens kalibrierte Walze *a* ist in dem kräftigen Schlitten *c* gelagert, der durch den Druck des Wassers gegen den Preßkolben *e* vorgeschoben wird, so daß die Walze fortwährend mit großem Drucke gegen den Radreifen gepreßt wird, wobei der Betrieb durch das antreibende Kegekrad ungestört erhalten bleibt, weil dieses an der Verschiebung theilnimmt und durch Nuthen und Federn von der Welle umgedreht wird. Die Walze *b*, deren Kalibrirung der Innenform des herzustellenden Radreifens entspricht, stützt sich mit dem Fußzapfen gegen ein festes Querstück *q*, wogegen der obere Zapfen in einem senkrechten Schlitten *f* angebracht ist, welcher durch den darüber aufgestellten Hebecylinder *g* emporgehoben wird, sobald man unter den Kolben Druckwasser leitet, nachdem zuvor die Walze *a* durch Zurückziehen des Schlittens *c* entfernt worden ist. Da bei der Hebung von *f* der untere Zapfen aus dem Fußlager heraustritt, so hat man Ge-

legenheit, den auszuwalzenden Ring, welcher auf dem Tische *h* ruht, in das Vor- oder Fertigkaliber einzuführen, worauf nach Senkung der Walze *b* und Anpressen von *a* das Auswalzen vor sich geht. Da der Tisch *h* hier-

Fig. 1030.

bei in verschiedener Höhe gehalten werden muß, je nachdem das eine oder das andere Kaliber benutzt wird, so ist dieser Tisch auf einen hydraulischen Kolben *j* gestellt, so daß er nach Belieben in die obere Lage gehoben oder in die tiefere gesenkt werden kann, in welchen Stellungen er jedesmal durch eine einstellbare Stütze *i* festgehalten wird.

Die beiden auf dem Tische *h* angebrachten und¹⁾ aus dessen Ebene etwas hervorragenden Walzen *w* unterstützen den auszuwalzenden Ring unter Vermeidung der gleitenden Reibung, welche entstehen müßte, wenn der durch den Vorgang beim Walzen in Umlauf kommende Ring unmittelbar auf dem Tische ausliegen würde. Außerdem sind die beiden Centrirrollen *p* angebracht, welche auf ihren Umfängen entsprechend der Außenform des Radreifens profiliert sind, und dem Walzstücke nach Bedarf mehr oder minder genähert werden können. Zu diesem Zwecke ist jede dieser Rollen in einem Hebel *o* gelagert, welcher um die Stange *k* drehbar ist, die dem Tische *h* bei der senkrechten Bewegung zur Führung dient, und welcher an dem freien Ende mit einer Mutter für die quer durchgehende Schraubenspindel *m* versehen ist. Durch Umdrehung dieser einerseits mit rechten, andererseits mit linken Gewindegängen versehenen Schraubenspindel mittels des Handrades *r* kann man daher die beiden Centrirrollen bis zum Anliegen an das Walzstück verstellen und auch während der Vergrößerung des Reifens durch das Walzen immer anliegend erhalten, wodurch die genau runde Form des Walzstückes gewährleistet wird. Selbstverständlich müssen zu dieser Bewegung der Rollenhebel *o* durch die Schraube deren Muttern sowohl drehbar wie auch in geringem Grade verschieblich in den Hebeln angebracht werden, um der Bogenbewegung der Hebelenden Rechnung zu tragen. Die Quelle, welcher die Fig. 1030¹⁾ entnommen ist, führt an, daß dieses Walzwerk bei 50 Umdrehungen in der Minute einen Normalreifen in $3\frac{1}{2}$ Minuten (einschließlich der Pause zum Ueberheben) walzt, und daß man mit Benutzung von zwei Siemensöfen in zwölf Stunden 70 bis 80 Reifen fertigtstellt. Der Druck in den hydraulischen Cylindern wird zu 45 Atm. angegeben. Man hat derartige Radreifenwalzwerke auch mit drei oder selbst vier Walzen ausgeführt, namentlich zu dem Zwecke, um durch ein vollständig geschlossenes Kaliber die Gratbildung möglichst zu vermeiden, das Nähere hierüber ist an unten angezeigter Stelle angegeben²⁾.

Die Wirkungsweise der Walzen. Es ist bisher nicht gelungen, §. 241. die Vorgänge beim Walzen des Eisens und anderer bildsamen Stoffe durch die Rechnung genügend weit zu verfolgen, um daraus Formeln abzuleiten,

¹⁾ A. Ledebur, Die Verarbeitung der Metalle, S. 524. Braunschweig 1877.

²⁾ Wedding (Percy), Handb. der Eisenhüttenkunde, Bd. II, Abthl. 3, S. 836 u. f. Braunschweig 1874.

mit denen sich die bei bestimmten Abmessungen des Stabes vor und nach dem Walzen auftretenden Druckkräfte und der erforderliche Arbeitsbetrag bestimmen ließen. Man ist daher in Betreff der für ein Walzwerk nöthigen Betriebskraft ausschließlich auf die aus der Erfahrung sich ergebenden Angaben angewiesen, worüber weiterhin nähere Zahlen angeführt werden sollen. Zur Ermittlung des zwischen den Walzen stattfindenden Druckes sind u. A. von Blas, Daelen und Kollmann ¹⁾ Versuche angestellt worden, deren Ergebnisse an der unten angeführten Stelle angegeben sind, und welche für die Abmessungen der Walzen, Zapfen und Ständer einen ungefähren Anhalt geben können. Von der Wirkungsweise der Walzen kann man sich daher nur eine ungefähre Vorstellung machen, wie sie sich

Fig. 1031.

aus den folgenden Betrachtungen ergibt.

Es seien in Fig. 1031 A und B die Mittelpunkte von zwei cylindrischen Walzen AC und BD von gleichem Halbmesser r, die von der Betriebsmaschine mit derselben Umfangsgeschwindigkeit v umgedreht werden. Die Walzen sollen zunächst glatt, d. h. ohne Kaliberfurchen, vorausgesetzt werden, und die Umfänge in der gemeinsamen Axenebene den geringsten Abstand d von einander haben, entsprechend der Dicke des aus den Walzen austretenden Stabes zwischen CD und J. Wenn der Stab bei seinem Eintritte in die

Walzen die größere Dicke $EF = d_1$ hat, so folgt unter der Annahme, daß die Breite b des Stabes parallel den Walzenachsen sich nur unmerklich ändert, für die Länge des Stabes l_1 vor und l nach dem Walzen die Gleichung $bd_1 l_1 = bdl$ oder $l = \frac{d_1}{d} l_1 = \frac{1}{\alpha} l_1$, wenn α das Abnahmeverhältniß $\frac{d}{d_1}$ der Querschnitte des Stabes, d. h. also bei Kaliberwalzen das Verhältniß von zwei auf einander folgenden Kalibern bedeutet. Macht man

¹⁾ Stahl und Eisen 1881, S. 77.

nun die naheliegende Annahme, daß der Stab bei CD die Walzen mit einer Geschwindigkeit gleich der Umfangsgeschwindigkeit v verläßt, eine Annahme, die übrigens nicht immer in voller Strenge zutrifft, so folgt daraus in jedem links von CD gelegenen Querschnitte eine geringere Geschwindigkeit des Materials, entsprechend der größeren Querschnittsfläche, und man hat für die Bewegung des hinteren Stabendes EFK die Geschwindigkeit $v_1 = \alpha v$ anzunehmen, welche dem Querschnitte EF entspricht. Daraus folgt weiter, daß die Walzenumfänge in allen Punkten der Berührungslächen CE und DF gleiten müssen, so daß man für alle diese Berührungspunkte das allgemeine Reibungsgesetz als gültig anzusehen hat, demgemäß die resultirende Wirkung der Walzen gegen das Eisen überall um den Reibungswinkel ϱ von der normalen Richtung oder dem Radius im Berührungspunkte abweicht. Zeichnet man daher um A und B mit dem Radius $AA_1 = BB_1 = fr$ die Reibungskreise, so erhält man in der mehrfach besprochenen Weise in den Tangenten an diese Kreise die Richtungen für die Kräfte, mit welchen die Walzen auf das Eisen drücken und dieses gegen die Walzen zurückwirkt (s. auch §. 25). Die gemeinsame Tangente G_1H_1 an diese Kreise liefert demgemäß in G und H diejenigen beiden Punkte, in denen die Walzen lediglich ein Zusammendrücken des Eisens in der zur Stabaxe KJ senkrechten Richtung anstreben und diese beiden Kräfte werden durch den Widerstand im Gleichgewichte gehalten, den das Eisen seiner Zusammendrückung entgegensetzt. In C und D dagegen setzen sich die beiden nach C_1C und D_1D wirkenden Kräfte zu einer Mittelkraft p zusammen, welche den Eisenstab in der Richtung der Walzenbewegung hindurchzuziehen bestrebt ist, während dagegen die Wirkungen in E und F eine entgegengesetzt gerichtete Mittelkraft q ergeben, die den Eisenstab zurückzuhalten strebt. Ebenso wie in C und D treten in allen Querschnitten zwischen CD und GH Kräfte im Sinne von p auf, während in allen Querschnitten zwischen GH und EF zurückhaltende Mittelkräfte wie q hervorgerufen werden. Wie groß diese elementaren Mittelkräfte p und q in jedem Querschnitte sind, läßt sich allgemein nicht angeben, da die Vorgänge im Inneren der dem Zusammendrücken ausgesetzten Eisenmasse so gut wie unbekannt sind. Denkt man sich aber alle rechts von GH auftretenden, das Hindurchziehen des Stabes anstrebbenden Mittelkräfte p zu einer resultirenden Kraft P zusammengesetzt und ebenso alle zurückhaltenden Mittelkräfte q links von GH zu einer Gesamtkraft Q vereinigt, so ergibt sich als die Bedingung für den Walzproceß, daß P größer als Q sein muß. Für den Fall, daß $P = Q$ ist, bleibt das Eisen zwischen den Walzen stecken. Der Fall, daß Q größer als P werden könnte, ist nicht denkbar, denn unter dieser Voraussetzung müßte der Stab in der entgegengesetzten Richtung von J nach K hin bewegt werden, und die geringste Verschiebung in dieser

Richtung müßte sogleich eine so beträchtliche Verringerung der Kräfte q hervorrufen, daß die Gleichheit von P und Q die Folge sein würde.

Nach dieser Betrachtung erscheint der Querschnitt GH des Stabes insofern gewissermaßen als ein neutraler, als zu beiden Seiten von demselben die nach den entgegengesetzten Richtungen wirkenden Kräfte p und q auftreten, deren Wirkung auf das Eisen eine zweifache ist. Während nämlich das Material zwischen CD und EF durch Zugkräfte zu beiden Seiten von GH im Betrage von Q gestreckt wird, dient der Ueberschuß $P - Q$ zur Beschleunigung anfänglich des ganzen Stabes, und nachdem dieser die hintere Geschwindigkeit v_1 angenommen hat, weiter dazu, fortwährend der mit der kleineren Geschwindigkeit v_1 bei EF eintretenden Masse die größere Austrittsgeschwindigkeit v_2 bei CD zu ertheilen. Es erklärt sich hieraus auch die auffällige, mehrfach beobachtete¹⁾ Erscheinung, daß der Stab unter Umständen die Walzen mit einer Geschwindigkeit v_2 verläßt, welche die Umfangsgeschwindigkeit der Walzen v in geringem Grade übertrifft, wenn es auch zur Zeit nicht angängig erscheint, diese Geschwindigkeit durch die Rechnung zu ermitteln. Daß man durch Vergrößerung der Reibungskreise, d. h. der Reibung vermöge künstlicher Aufrauung der Walzen, wie sie namentlich

Fig. 1032.

in den Kalibern der Vorwalzen durch eingehauene Vertiefungen hervorgebracht wird, den neutralen Querschnitt GH mehr nach links verlegen und die Zone der ziehenden Kräfte p vergrößern kann, ist aus der Figur ohne Weiteres ersichtlich. Auch ergibt sich aus dem Vorstehenden, warum eine zwischen gerade Walzen gebrachte Platte von rechteckigem Querschnitt hauptsächlich nach der Länge gestreckt wird, während die Breite, d. h. die Ausdehnung,

parallel zu den Walzenaxen nur ganz unerheblich ist, wie dies bei dem Auswalzen der Brammen zu Blechtafeln am besten beobachtet werden kann.

Die Verhältnisse beim Walzen des Eisens in Kalibern sind viel weniger einfach, weil die seitlichen Ränder dieser Kaliber in dem Verhältnisse ihrer Axenabstände verschiedene Geschwindigkeiten haben. Bei dem offenen Kaliber von nahezu quadratischem Querschnitte AB , Fig. 1032, z. B. haben die Punkte A_1 und B_1 der Walzen eine in dem Verhältnisse $\frac{r_1}{r}$ größere Um-

fangsgeschwindigkeit, als die Punkte A und B , wovon der Einfluß sich häufig durch Risse an den Kanten $A_1 B_1$ des Stabes bemerklich macht. Man ist daher bei der Kalibrirung der Walzen, d. h. bei der Wahl der zweckmäßigen Abmessungen der einzelnen auf einander folgenden Kaliber, wesent-

¹⁾ Zeitschr. deutsch. Ing. 1876, S. 448.

lich auf praktische Erfahrung angewiesen, da die Theorie schon bei der Annahme eines vollkommen gleichartigen Materials von durchaus gleicher Temperatur versagt, in der Wirklichkeit aber die zum Walzen kommenden Eisenmassen an verschiedenen Stellen im Inneren sehr verschiedene Härtegrade zeigen und die Temperatur ebenfalls nicht überall dieselbe ist. Indem in Bezug der Walzenkalibrirung auf die einschlägigen Werke über Eisenhüttenkunde und vornehmlich auf die unten angegebene Abhandlungen¹⁾ über diesen Gegenstand verwiesen werden muß, mag hier nur erwähnt werden, daß dabei der Grundsatz gilt, bei der Herstellung von sogenanntem Façoneisen das Abnahmeverhältniß möglichst in allen einzelnen Theilen des herzustellenden Querschnittes gleich groß anzunehmen. Demgemäß hat man

Fig. 1033.

z. B. bei dem Auswalzen eines Trägers von doppel-T-förmigem Querschnitt, Fig. 1033, auf ein Kaliber $abc\dots m$ ein anderes $a_1b_1c_1\dots m_1$ folgen zu lassen, bei welchem der Flanschenquerschnitt abl_m möglichst in demselben Verhältnisse verjüngt wird (zu $a_1b_1l_1m_1$), wie der Querschnitt $cdik$ der Mittelwand, also wie deren Dicke ck . Eine Ab-

weichung von dieser Regel würde sonst in dem stärker verjüngten Theile eine größere Streckung zur Folge haben, so daß dadurch der weniger verjüngte Theil mit fortgezogen werden müßte und Risse unvermeidlich wären.

Ueber den beim Walzen von Eisen und Stahl zwischen den Walzen auftretenden Druck mögen nach den von Blas, Daelen und Kollmann angestellten Versuchen²⁾ die folgenden Angaben angeführt werden. Danach betrug dieser Druck für

	A.	B.
Eisenbahn-Stahlschienen, Voralzen . . .	119000 kg,	91000 kg,
„ „ „ „ Fertigungswalzen . . .	122000 „	78000 „
Stahl-Querschwellen, Voralzen . . .	132000 „	150000 „
„ „ „ „ Fertigungswalzen . . .	105500 „	172500 „

wobei zu bemerken ist, daß die unter A. angegebenen Zahlen sich bei Versuchen auf der Gutehoffnungshütte und die Zahlen unter B. bei der Actiengesellschaft Phönix ergeben haben.

Beim Walzen von Eisenblech von 0,810 m Breite und 5,3 mm Dicke

¹⁾ Die Kalibrirung der Eisenwalzen, drei Arbeiten von R. Daelen, von A. Hollenberg und von Diekmann in den Verhandlungen des Ver. z. Bef. des Gewerbl. in Preußen 1869.

²⁾ Stahl und Eisen 1881, S. 57.

Walzwerke erforderlichen Betriebskräfte, sowie der üblichen Walzendurchmesser und Umdrehungszahlen angeführt ist. Dabei soll nur noch, wie schon oben bemerkt wurde, hervorgehoben werden, daß Rehrwalzwerke und Dreivalzwerke erheblich stärkere Maschinen erfordern als Walzwerke, die nur nach einer Richtung walzen, weil bei den letzteren die Arbeit der Betriebsmaschine während der Rückgabe des Walzstückes in dem Schwungrad aufgespeichert wird, so daß diese Arbeit bei dem folgenden Stiche ebenfalls nutzbar gemacht wird. Die vorstehende Tabelle ist nach den Angaben von Wedding ¹⁾ zusammengestellt.

Das Universalwalzwerk für Flacheisen von 0,40—0,50 m Breite erhält liegende Walzen von 0,50—0,60 m Durchmesser und stehende vom $\frac{2}{3}$ fachen Durchmesser der liegenden. Die Umfangsgeschwindigkeit der auf der Austrittsseite gelegenen Walzen ist $\frac{4}{3}$ bis $\frac{3}{2}$ mal so groß, wie die der auf der Eintrittsseite gelegenen.

Das Schrägwalzverfahren. Unter dieser Bezeichnung ist in der §. 242. neueren Zeit ein eigenthümliches und interessantes Verfahren ²⁾ zum Auswalzen von Metallen bekannt geworden, von dem man sich in folgender Weise Rechenschaft geben kann.

Die beiden Walzen *A* und *B* der gewöhnlichen Anordnung, Fig. 1034, welche mit gleicher Umfangsgeschwindigkeit *v* nach den entgegengesetzten Richtungen umgedreht werden, ertheilen dem zwischen sie eingeführten Stabe *C* eine fortschreitende Bewegung mit einer Geschwindigkeit, die ebenfalls zu *v* angenommen werden kann. Zwei Walzen *A* und *B*, Fig. 1035, dagegen, welche in demselben Sinne mit gleicher Umfangsgeschwindigkeit *v* umgedreht werden, veranlassen, daß ein zwischen den Walzen befindlicher cylindrischer Stab *C* in der entgegengesetzten Richtung wie *A* und *B* umgedreht wird, wenn man voraussetzt, daß ein Gleiten des Walzenumfangs nicht stattfindet und der Stab an einem seitlichen Heraustreten durch Anstoßplatten oder in sonst geeigneter Art verhindert wird. Die Umdrehungsgeschwindigkeit des Stabes stimmt mit derjenigen der Walzenumfänge überein, eine fortschreitende Bewegung, wie in Fig. 1034, nimmt der Stab aber nicht an.

Fig. 1034.

Fig. 1035.

Zwei Walzen *A* und *B*, Fig. 1035, dagegen, welche in demselben Sinne mit gleicher Umfangsgeschwindigkeit *v* umgedreht werden, veranlassen, daß ein zwischen den Walzen befindlicher cylindrischer Stab *C* in der entgegengesetzten Richtung wie *A* und *B* umgedreht wird,

1) Grundriß der Eisenhüttenkunde von H. Wedding, 3. Aufl., Berlin 1890, f. auch des Ingenieurs Taschenbuch vom Verein Hütte, 16. Aufl., 1896.

2) D. R.-P. Nr. 34617 von F. Kögel in Staßfurt.

Denkt man sich nunmehr zwei Walzen so über einander angeordnet, daß ihre Axen AA_1 und BB_1 , Fig. 1036, gegen die Axe CC_1 des zwischen die Walzen geführten Stabes S unter dem Winkel $\alpha = A_1CC_1 = B_1CC_1$ geneigt sind, so müssen dieselben bei der durch die Pfeile 1 und 2 angedeuteten Umdrehung den Stab sowohl zu einer fortschreitenden Bewegung in der Richtung von C nach C_1 , wie auch zu einer Umdrehung um die eigene Axe im Sinne des Pfeiles 3 nöthigen. Trägt man in dem Kreuzungspunkte C die Umfangsgeschwindigkeiten v der beiden Walzen an

Fig. 1036.

ihrer Berührungsstelle mit dem Stabe S senkrecht zu den Axen ab, also CD für die untere Walze A und CE für die obere Walze B , so ergibt eine Zerlegung dieser Geschwindigkeiten nach CC_1 und senkrecht dazu die Geschwindigkeit der fortschreitenden Bewegung des Stabes zu

$$w = CF = v \sin \alpha = 2\pi r \frac{n}{60} \sin \alpha,$$

während die Umfangsgeschwindigkeit durch

$$u = CG = CH = v \cos \alpha = 2\pi r \frac{n}{60} \cos \alpha$$

gegeben ist, wenn r den Walzenhalbmesser und n die minutliche Umdrehungszahl bezeichnet. Bedeutet d die kürzeste Entfernung der beiden Walzenumfänge in C , so bestimmt diese Größe auch die Dicke des Stabes, nachdem er zwischen den Walzen hindurchgetreten ist, so daß man die Umdrehungszahl m des Stabes in der Minute zu

$$m = \frac{60 u}{\pi d} = \frac{2r}{d} n \cos \alpha$$

erhält. Vermöge dieser beiden Bewegungen beschreibt jeder Punkt auf der Oberfläche des Stabes, nachdem er den kleinsten Abstand der Walzen in C

durchschritten hat, eine Schraubenlinie um die Aze CC_1 , deren Durchmesser d und deren Neigung gegen die Querschnittsebene gleich α ist, denn man hat für diesen Neigungswinkel das Verhältniß

$$\frac{w}{u} = \frac{v \sin \alpha}{v \cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha.$$

Die Steigung dieser Schraubenlinie bestimmt sich daher zu

$$s = \pi d \operatorname{tg} \alpha.$$

In Folge dieser Wirkungsweise werden die einzelnen Fasern des Stabes ähnlich wie beim Spinnen eines Garnfadens schraubenförmig um die Aze gewunden, wodurch das Material allseitig nach innen zusammengepreßt wird und wovon eine größere Festigkeit des Walzerzeugnisses zu erwarten ist. Die vorstehenden Betrachtungen ändern sich nicht wesentlich, wenn anstatt der cylindrischen conische oder conoidische Walzen, Fig. 1037, angewandt werden, wobei nur der Walzenhalbmesser r und die Dicke d des Arbeitsstückes an verschiedenen Stellen von veränderlicher Größe ist. Hierbei wird das

Fig. 1037.

Material von E , wo der Zwischenraum d_2 beträgt, nach F hin entsprechend der Dicke d_1 fortwährend gestreckt, und man kann die Dicke in einem einzigen Durchgange in viel größerem Verhältnisse verjüngen, als dies bei den gewöhnlichen Walzen der Fall ist, wo zu einer gleichen Querschnittsveränderung mehrere auf einander folgende Stiche in allmählich abnehmenden Kalibern erforderlich sind.

Bei dem hier betrachteten Verfahren sind gewissermaßen viele auf einander folgende Kaliber in der Strecke zwischen E und F zusammengedrängt und die Verarbeitung erfolgt in allen diesen Kalibern gleichzeitig im Gegensatz zu dem gewöhnlichen Verfahren, bei welchem der Stab in seiner ganzen Länge immer nur in einem Kaliber gestreckt wird. Dabei wird durch die gedachte seilartige Verdrehung der Fasern das Material fest zusammengehalten, wie in einem geschlossenen Kaliber, so daß trotz der erheblichen Streckung ein Zerbröckeln der Masse verhütet wird, ebenso wie die Windung der Fasern einem seitlichen Breiten des Arbeitsstückes wirksam entgegentritt.

Die Streckung des Materials kann hierbei ungemein befördert werden, wenn die Walzenoberflächen, wie in der Figur angedeutet, mit hervorragenden Rippen oder Wulsten versehen sind, die sich in das weiche Material eindrücken und dasselbe gewissermaßen wie fortschreitende Wellen in der Richtung von E nach F hin verschieben. Wenn dabei diese Rippen in der

Gestalt von Schrauben angebracht sind, die nach dem Ausgangsende F hin entsprechend steiler werden, so läßt sich hierdurch das Material mit so beträchtlicher Geschwindigkeit in der Azenrichtung des Stabes verschieben, daß die in bestimmter Zeit bei E eintretende Masse nicht mehr ausreicht, um den Querschnitt bei F auszufüllen, und man erhält daher einen bei F austretenden Hohlstab, indem das Material im Inneren aufreißt, wie in der Figur angedeutet ist.

Es ergibt sich daher das von Mannesmann in Reimscheid gefundene höchst überraschende Verfahren, aus einem vollen Metallblocke ohne vorherige Ausbohrung und ohne Zuhilfenahme eines den Innenraum bestimmenden Dornes eine Röhre zu walzen, in welcher nach dem Vorherigen die Fasern seil- oder schraubenförmig gewunden sind. Der hintere Theil dieser Röhre bleibt dabei geschlossen, weil das letzte Stück, wenn es bis zu gewisser Entfernung dem Ausgangspunkte F genähert ist, mit genügender

Fig. 1038.

Geschwindigkeit vorgezogen wird, um die zur gänzlichen Ausfüllung des Austrittsquerschnitts erforderliche Masse darzubieten. Man kann aber auch eine an beiden Enden geschlossene Röhre in der Weise erzeugen, daß man einen an

beiden Enden zugespitzten Block, Fig. 1038 I, zwischen die Walzen bringt, in welchem Falle ein Rohr wie Fig. II erzielt wird, während ein Block von der Gestalt der Fig. III eine Röhre mit Zwischenböden wie Fig. IV ergibt.

Die Weite dieser so entstehenden Höhlung des Walzstückes hängt von dem Verhältnisse der drehenden und gradlinigen Bewegung des Arbeitsstückes, also von der Form und Stellung der Walzen, sowie von der Querschnittsverminderung ab; dabei ist die Höhlung in Folge des gedachten Aufreißens im Inneren nicht glatt, sondern vielfach durch Risse und Sprünge aufgerauht. Um daher Röhren von einer bestimmten lichten Weite und innerlich glatt zu erhalten, kann man einen Dorn von entsprechenden Abmessungen anwenden, dessen vorderes Ende zwischen den Walzen befindlich ist, während das hintere Ende festgehalten wird. Die Art, wie hierbei das Walzen vor sich geht, wird am einfachsten aus den Figuren 1039, I—IV¹⁾ klar, worin A und B wieder die Walzen bedeuten, während C das Walz-

1) D. R.-P. Nr. 46337 von R. Mannesmann.

stück und D den Dorn vorstellt. Selbstredend muß hierbei die Länge des Dornes gleich der zu erzielenden Rohrlänge sein, weswegen die letztere beschränkt ist, wogegen man engere Röhren, die nach den vorhergehenden Bemerkungen ohne Dorn gewalzt werden, in beliebigen Längen erzeugen kann.

Man kann an Stelle der bisher vorausgesetzten cylindrischen oder conischen Walzen auch solche von Scheibenform anwenden, in welchem Falle sich das Schrägwalzverfahren wie folgt erläutern läßt.

Es seien A und B , Fig. 1040 (a. f. S.), die Axen von zwei ebenen Scheiben S und T , welche von der Mittellinie CF des zu walzenden

Fig. 1039.

Blockes C nach beiden Seiten um den Winkel α abweichen mögen, und deren kleinster Abstand an der Austrittsstelle F d_1 sein mag, während die Dicke des bei E von den Scheiben erfaßten Walzstückes d_2 sein soll. Die Axen der beiden Scheiben, deren Umdrehungsrichtung durch die Pfeile 1 und 2 angedeutet ist, sollen nicht in derselben wagerechten Ebene, sondern A soll um die Größe $ab = 2a$ über B gelegen und das Walzstück C soll in der Mitte zwischen a und b (Fig. II) eingeführt werden. Bezeichnet man die Winkelgeschwindigkeit jeder Scheibe mit ω , so ist die Umfangsgeschwindigkeit beim Austritte F durch $v = r\omega$ gegeben, wenn $r = af = bf$ den Halbmesser einer Scheibe vorstellt. Diese Geschwindigkeiten haben die Richtung fh für die obere Scheibe A und fg

für die untere B . Zerlegt man diese Geschwindigkeiten nach der Richtung der Mittellinie cf des Stabes und senkrecht dazu, so erhält man die Geschwindigkeit der Vorwärtsbewegung des Stabes in $w = fi = v \sin \beta$, wenn $\beta = hfl = afc$ den Winkel vorstellt, welchen der Halbmesser af oder bf mit der Mittellinie des Walzstückes bildet. Ebenso bestimmt sich die Umfangsgeschwindigkeit des Stabes bei dem Austritte in F zu $u = fl = fk = v \cos \beta$. Setzt man $v = r\omega$ ein, so kann man die beiden Geschwindigkeiten auch durch

$$w = v \sin \beta = r\omega \sin \beta = a\omega \quad \text{und} \quad u = v \cos \beta = r\omega \cos \beta = b\omega$$

ausdrücken, wenn $b = cf$ den Abstand des betrachteten Angriffspunktes F von ab bedeutet und $a = \frac{1}{2} ab$ gesetzt wird, wie vorstehend angegeben.

Für irgend eine andere Angriffsstelle des Stabes, z. B. für E , beim Eintritte, hat man in gleicher Weise dieselbe fortschreitende Geschwindigkeit $w = a \omega$, während die Umfangsgeschwindigkeit des Stabes daselbst den geringeren Werth

$$u_1 = r_1 \omega \cos \beta_1 = b_1 \omega$$

hat, unter r_1 den zugehörigen Halbmesser ae oder be und unter β_1 dessen Neigung gegen die Mittellinie ce , sowie unter b_1 die Entfernung der Angriffsstelle E von ab verstanden.

Fig. 1040.

Es ergibt sich daher, daß für die fortschreitende Bewegung des Walzstückes in allen Punkten die Geschwindigkeit denselben Betrag $a \omega$ hat, entsprechend der halben Höhendifferenz zwischen den Axen, wogegen die Umfangsgeschwindigkeit des Stabes von der Eintrittsstelle nach der Austrittsstelle hin, entsprechend dem Abstände von der Mitte, zunimmt. Demgemäß werden vermöge dieser Anordnung auch die Fasern im Umfange des Walzstückes in Schraubenslinien gewunden, deren Steigung von der Eintritts- nach der Austrittsstelle stetig abnimmt.

Die hier beschriebene, an der unten angegebenen Stelle¹⁾ näher erläuterte Einrichtung hat noch eine bemerkenswerthe Eigenschaft, die sich aus der vorstehenden Untersuchung ergibt.

Wenn man nämlich durch Hebung der unteren Axe B den Höhenunterschied $2a$ verringert, so wird damit auch die fortschreitende Bewegung des

¹⁾ D. R.-P. Nr. 34617.

Arbeitsstückes entsprechend verkleinert, während die Umdrehungsgeschwindigkeit desselben nur unwesentlich geändert wird. Bei gleicher Höhenlage der beiden Axen hört mit $a = 0$ die fortschreitende Bewegung ganz auf und bei einer Erhebung der Axe B über diejenige A erfolgt die fortschreitende Bewegung des Arbeitsstückes nach der entgegengesetzten Richtung, wie man aus Fig. II ersieht, worin die betreffende höhere Lage der Axe B durch die Buchstaben $b_1 f_1$ u. s. f. und die Mittellinie des Stabes durch $c_1 f_1$ angedeutet ist. Man kann daher das Walzwerk in einfacher Art zum Hin- und Zurückwalzen des Blockes befähigen, wenn man die eine Axe durch eine entsprechende Hebevorrichtung abwechselnd unter und über die andere stellt, während die Walzen unausgesetzt in derselben Richtung umlaufen. Vermöge dieser Einrichtung ist man sogar im Stande, einzelne Theile von Stäben dünner zu walzen als andere, z. B. die Zapfen an den beiden Enden von Eisenbahnaxen. In Betreff der mancherlei anderen Formen, welche durch das Schrägwalzverfahren darstellbar sind, muß auf die betreffenden Patentschriften verwiesen werden, aus denen im Folgenden nur noch die Einrichtung des bezüglichen Walzwerkes mit ebenen Scheiben¹⁾ angeführt werden soll.

In Fig. 1041, welche die obere Ansicht mit theilweisem Durchschnitt des betreffenden Walzwerkes vorstellt, sind die beiden Axen A und B mit

Fig. 1041.

den auf ihren Enden befestigten Scheiben S und T in den Lagerstühlen E und F angebracht und können durch die Stellschrauben G und H nach Erfordern einander mehr oder weniger genähert werden, entsprechend der Dicke d , bis zu welcher das Walzstück ausgestreckt werden soll. Die Lagerstühle E und F sind auf der Unterlagsplatte derartig drehbar befestigt, daß man die Neigung der Scheiben gegen einander verändern kann, und zwar sind die Mittelpunkte J und L , um welche die Drehung stattfindet, so angeordnet, daß die Drehaxe J die Triebwelle M schneidet, durch welche die Betriebskraft auf die Axe A vermittelt der Krauseln K übertragen wird, und dasselbe gilt in Bezug auf die Drehaxe L und die Welle, welche die

¹⁾ D. R.-P. Nr. 34617.

Kraft von *B* aus weiter auf ein folgendes Walzwerk übertragen kann. Hierdurch wird die Einführung und Weiterleitung der Betriebskraft durch die Verdrehung der Walzenstühle auf der Grundplatte *Q* nicht beeinflusst. Die Kuppelstange *O* überträgt die Bewegung von dem Kammrade *K* weiter auf die Axe *B*, und zwar, um diese entgegengesetzt wie *A* zu drehen, durch Vermittelung von drei in einander greifenden Kammrädern, von denen das mittlere als Wechselrad zur Umkehrung der Drehungsrichtung dient. Die Paßstücke *P* dienen dazu, die Walzenständer in der ihnen gegebenen Stellung festzuhalten, durch geeignete Unterlagsplatten unter den Ständern kann die erforderliche Verschiedenheit in der Höhenlage der Axen erreicht werden.

In der mehr erwähnten Patentschrift ist auch ein Walzwerk mit drei cylindrischen Walzen angegeben, zwischen deren Umfängen das Walzstück gestreckt wird, und deren gegenseitige Neigung sich entsprechend dem gewünschten Verhältniß der fortschreitenden und drehenden Bewegung des Walzstückes während des Betriebes verändern läßt. Durch Neigung der Walzen nach der einen oder anderen Seite läßt sich dabei ebenfalls ein Hin- und Zurückwalzen des Arbeitsstückes ohne Umkehrung der Walzendrehung erreichen, ebenso wie dies für scheibenförmige Walzen vorstehend nachgewiesen wurde.

Das nach seinem Erfinder Mannesmann benannte Verfahren, aus einem massiven Blocke unmittelbar ein Rohr zu walzen, hat nach seinem Bekanntwerden berechtigtes Aufsehen gemacht. Die Erwartungen, welche daran geknüpft wurden, scheinen aber nur theilweise, insbesondere bei der Verarbeitung von Kupfer und ähnlichen weichen Materialien, erfüllt zu sein, bei dem Verarbeiten von Eisen sollen nach den spärlichen Verlautbarungen, die darüber bekannt geworden sind, die Schwierigkeiten insbesondere dadurch entstanden sein, daß nur ein außerordentlich festes Material, wie Gußstahl, die starke Beanspruchung verträgt, der es in der vorgedachten Weise bei dem Schrägwalzen ausgesetzt ist.

Hierbei mag erwähnt werden, daß die schmiedeeisernen Siederöhren für Locomotiv- und andere Kessel zwar auch gewalzt werden, das hierzu dienende Walzwerk aber nicht eigentlich zur Formbildung der Röhren, sondern nur zum Zusammenschweißen der Ränder dient, mit denen die beiden Langseiten eines zur Röhrenform gerollten Blechstreifens zusammenstoßen. Die dazu dienenden Walzen haben in der Regel nur ein in jeder Walze halbrundes Kaliber, so daß sie die Gestalt von Scheiben, *A* und *B*, Fig. 1042¹⁾, annehmen, und ein cylindrischer Dorn *D* zwischen den Walzen, der durch die Stange *E* an seinem hinteren Ende festgehalten wird, übt den Gegendruck auf die Innenwand aus, wenn das Rohr von den Walzen erfaßt und durch den Zwischenraum zwischen den Walzenumfängen und dem

¹⁾ Aus Ledebur, Die Verarbeitung der Metalle. Braunschweig 1877.

Dorne hindurchgezogen wird. Unter dem hierbei ausgeübten Drucke schweißen die Ränder des Rohres zusammen, dessen Länge natürlich nicht größer sein darf, als die der Stange *E*. Diese Walzen haben 0,55 bis 0,65 m Durch-

Fig. 1042.

messer und machen je nach der größeren und kleineren Dicke der Röhren 60 bis 130 Umgänge in der Minute, so daß die Durchgangsgeschwindigkeit des Rohres etwa zwischen 2 und 4 m gelegen ist.

Sonstige Walzwerke. Man hat die Walzen außer in der vorgedachten Weise auch noch zu den mannigfaltigsten Zwecken benutzt, von denen hier nur die hauptsächlichsten anzuführen sind, da die Wirkungsart in allen Fällen im Wesentlichen dieselbe ist und die Abweichungen hauptsächlich die dem besonderen Zwecke anzupassende Form der Walzen betreffen. Wenn man z. B. die Oberflächen von zwei cylindrischen Blechwalzen mit Vertiefungen nach einem bestimmten Muster versieht, so drückt sich das Eisen in diese Vertiefungen ein, und die erzeugte Platte zeigt auf der einen oder auf beiden Seiten das betreffende erhabene gepreßte Muster. In dieser Art werden nicht nur geriffelte und gebuckelte Platten, sondern auch manche Gegenstände, wie Dunggabeln¹⁾, Kettenglieder²⁾ u. dergl. m. vorgearbeitet, die nachher nur aus dem gewalzten Stabe ausgeschnitten werden müssen. Daß man in dieser Weise auch conisch zugespitzte Stäbe von einer den Walzenumfang nicht übertreffenden Länge herstellen kann, ist ersichtlich. Zur Herstellung längerer kegelförmig verjüngter Stäbe hat man auch vor-

1) D. R.-P. Nr. 83278.

2) D. R.-P. Nr. 65548.

geschlagen, ein in mehreren Schraubenwindungen verlaufendes Rundkaliber in den beiden Walzen anzubringen, dessen Durchmesser von dem einen nach dem anderen Ende allmählich abnimmt.

Walzen mit eingravirten Mustern wendet man auch an, um Metalle im kalten Zustande mit entsprechenden Vertiefungen oder Erhabenheiten zu versehen. So werden die vertieft herzustellen den Zeichnungen auf den kupfernen Rattendruckwalzen mit Hilfe kleiner Stahlwalzen, sogenannter Moletten, erzeugt, auf deren Umfange die beabsichtigte Zeichnung in erhabener Ausführung vorhanden ist. Eine solche Molette ist ein kleiner, äußerst genau gearbeiteter Stahlcylinder von nur geringer Länge (meist nur einige Centimeter), welcher kräftig gegen die in festen Lagern drehbare Rattendruckwalze gepreßt wird. Bei der Umdrehung der Molette drücken sich die hervorragenden scharfen Züge des Stahlcylinders in das weiche Kupfer ein, wobei die beiden Oberflächen sich auf einander abwälzen, so daß nach einigen Umgängen der Kupferwalze auf deren Oberfläche die vertiefte Zeichnung in einem ringsum laufenden Streifen von einer Breite gleich der Molettenlänge zum Vorschein kommt. Durch Versetzung der Molette in der Avenrichtung und Wiederholung desselben Vorganges wird der benachbarte Streifen in gleicher Weise bearbeitet und dasselbe Verfahren so oft wiederholt, bis die ganze Rattunwalze gleichmäßig mit dem Muster bedeckt ist. Es ist leicht ersichtlich, daß das auf der Molette angebrachte Muster ringsum auf der Rattendruckwalze so oft erscheint, als die Molette bei einer ganzen Umdrehung der Walze Umgänge gemacht hat, woraus hervorgeht, daß das Verhältniß der Umfänge der Walze und der Molette genau durch eine ganze Zahl dargestellt sein muß. Daß man hierbei die Molette nur klein im Durchmesser macht, hat seinen Grund nicht nur in der damit erleichterten Herstellung dieser harten Stahlwalze, sondern auch darin, daß die ausgeübte Pressung von einer um so kleineren Berührungsfläche zwischen den beiden Walzen aufgenommen wird, je kleiner der Molettedurchmesser ist. Hätte man es mit absolut starren und unzusammendrückbaren Massen zu thun, so würde die Berührung streng genommen nur in einer geometrischen geraden Linie stattfinden, wegen der Zusammendrückbarkeit der Materialien vertheilt sich aber der Druck auf einen sehr schmalen Streifen, dessen Breite um so kleiner ansfällt, je stärker die Molette gekrümmt ist, also je kleiner ihr Durchmesser gewählt wird. In Folge der kleinen Berührungsfläche ist daher der Druck für jede Flächeneinheit um so größer, weswegen sich für derartige Prägearbeiten gerade die Walzen besonders gut eignen. Mit der Wirkung dieser Moletten stimmt diejenige der bekannten Mändelrädchen überein, welche in mannigfacher Ausführung von dem Metalldreher zum Krausmachen von Muttern und Schraubenköpfen in der Art angewandt werden, daß sie mit dem Halter, in dessen gabelförmig gestaltetem Ende sie drehbar gelagert sind,

fest gegen das auf der Drehbank umlaufende Arbeitsstück gepreßt werden. In Fig. 1043 sind einige solcher Werkzeuge dargestellt.

Da es sehr mühsam und zeitraubend sein würde, die erwähnten Stahlmoletten so zu graviren, daß das Muster auf ihnen erhaben ist, wogegen eine vertiefte Zeichnung viel einfacher auszuführen ist, so pflegt man die eigentlichen Moletten durch denselben Vorgang des Molettirens herzustellen, indem man eine mit der Molette im Durchmesser und der Länge genau übereinstimmende Muttermolette mit vertiefter Zeichnung versieht,

Fig. 1043.

und sie im gehärteten Zustande mit der noch ungehärteten Molette zusammen demselben Verfahren des Abwälzens auf einander unter starker Pressung so lange unterwirft, bis das Material des weichen Stahls sich in die vertieften Züge der harten Gegenwalze genügend eingepreßt hat, um in Form hervorstehender scharfer Schneiden bei der späteren Verwendung in die kupfernen Rattendruckwalzen einzudringen. Eine noch weitergehende Vereinfachung läßt sich dadurch erzielen, daß man das Muster vertieft in eine ebene Stahlplatte eingräbt, welche nach der Härtung in ein Rähmchen gelegt wird, das in einer Geradföhrung sich verschieben kann. Wird nun die weiche Stahlmolette kräftig gegen die gravirte harte Platte gepreßt und abwechselnd in der einen und entgegengesetzten Rich-

Fig. 1044.

tung umgedreht, so erzielt man denselben Erfolg, wie mit einer Muttermolette.

Derartige Walzplatten mit hin- und hergehender Bewegung in Verbindung mit einer dagegen gepreßten Walze hat man auch für andere Zwecke, so z. B. bei der

Anfertigung der Feilen zum Auswalzen der Stahlstücke, in der erforderlichen verjüngten Gestalt angewendet. In Fig. 1044¹⁾ ist eine solche Einrichtung angedeutet. Hier bewegt die Walze A bei ihrer Umdrehung

¹⁾ D. R.-P. Nr. 83485.

vermittelst zweier Kurbeln *C* und Lenkerstangen *B* eine Ase *D*, welche durch andere Kurbeln *E* den Schlitten *F* über den Rollen *G* hin und her bewegt. Auf dem Schlitten *F* ruht die mit einer entsprechenden Ausbuchtung versehene Matrize *K*, in welche das glühende Stahlstück eingepreßt wird, wenn der Schlitten sich nach links bewegt und unter der Walze hingehet. Ein an dem Schlitten *F* angebrachtes Keilstück *H* veranlaßt dabei, wenn es auf die Führungsrollen *G* aufläuft, eine geringe Erhebung des Schlittens und der Matrize, in deren Folge das Stahlstück an dem Ende die gewünschte Verjüngung erhält, deren Form von der des Keilstückes *K* abhängt. Bei dem Rückgange des Schlittens *F* kann die Walze zur Verhütung unnöthiger Reibung ausgekuppelt werden, so daß sie von dem Schlitten leer nach der anderen Richtung mitgenommen wird.

In ähnlicher Weise wie die vorgedachten Walzplatten wirken die Gewindebacken, zwischen denen man die Holzschrauben mit den erforderlichen Schraubengewinden verzieht. Eine solche Platte ist in Fig. 1045¹⁾

Fig. 1045.

dargestellt, woraus man ersieht, daß in der ebenen Oberfläche vertiefte Ruthen *a* angebracht sind, deren Tiefe von *A* nach *B* hin allmählich zunimmt, wie aus dem Längsschnitte Fig. II ersichtlich ist. Zur Herstellung der Gewindgänge wird die betreffende Schraube zwischen zwei solche Platten gebracht, die man mit genügendem Drucke gegen einander und gegen die zwischen ihnen befindliche Schraube preßt. Werden die Platten dann in entgegengesetzten Richtungen verschoben, so wird dadurch die Schraube um ihre Ase umgedreht, wobei die hervorstehenden Rippen sich dermaßen in das Material eindrücken, daß letzteres seitlich in die vertieften Rinnen eingepreßt wird und die hervorstehenden Gewindgänge entstehen, deren Durchmesser daher größer ausfällt, als derjenige des Schraubenbolzens. In der Fig. 1046, 1 bis 7, ist die allmähliche Entstehung der Gewinde veranschaulicht.

Zum Walzen faßähnlicher Körper aus Stahlblech hat man den beiden

¹⁾ D. R.-P. Nr. 55393.

Walzen die aus Fig. 1047 ¹⁾ (a. f. S.) ersichtliche Form gegeben, und zwar so, daß die obere Walze *A* im Längenschnitte mit der Außenform des Fasses übereinstimmt, während die untere Walze *B* so gestaltet ist, daß sie in der Mitte näher an die untere Walze herantritt, als an den Seiten. Wenn daher eine Blechtafel zwischen die Walzen eingeführt wird, und die letzteren

Fig. 1046.

einander gedrückt werden, so wird die Platte nicht bloß nach der Breite entsprechend der Walzenform gebogen, sondern sie wird auch nach der Längsrichtung gekrümmt, weil die mittleren Fasern stärker gestreckt werden, als die seitlich gelegenen. In Folge dessen nimmt die Platte die doppelt gekrümmte Form eines Fasses an, wenn sie wiederholt zwischen den umkehrbaren Walzen unter allmählicher Zusammenstellung derselben hin- und zurückgewalzt wird. Zur Umkehr der Walzenbewegung sind hier die beiden Riemen, ein offener *C* und ein gekreuzter *D*, angeordnet, welche von der Hand des Arbeiters oder auch selbstthätig durch die Schraube ohne Ende *E* verschoben werden können, so daß die Ase der Riemscheiben abwechselnd nach entgegengesetzten Richtungen umläuft. Die Uebertragung der Drehung auf die Walzen ist aus der Figur ersichtlich. Wenn man hierbei die Walzen so ausführt, daß der Zwischenraum an den Seiten enger ist, als in der Mitte, Fig. 1047, II, so nimmt die Platte wegen der

größeren Verlängerung an den Seiten die umgekehrte Krümmung mit einer Einbauchung in der Mitte nach innen an, indem sie sich in diesem Falle um die untere Walze herumlegt.

In ähnlicher Art wie die vorstehend beschriebene Maschine wirken die von

¹⁾ D. R.-P. Nr. 72 221.

den Spenglern gebrauchten kleinen Sieben- und Wördelmaschinen, von denen in Fig. 1048 ein Beispiel von E. Kirchs in Aue gegeben ist. Die beiden von der Handkurbel A durch entsprechende Zahnräder nach ent-

Fig. 1048.

gegengesetzten Richtungen umgedrehten Wellen B und C tragen an den vorderen Stirnen zwei Scheiben D und E, deren Umfänge nach der Form des an einem Gefäße herzustellenden Bordes oder der sogenannten Siebe abgedreht sind. Beispielsweise ist in der Figur die obere Scheibe am Umfange zu einem gerundeten Wulste gestaltet, während die untere mit der passenden Nille versehen ist, so daß durch die Zusammenwirkung beider ein zwischen die Scheiben geführtes Blech in die Form einer

entsprechenden Hohlkehle oder eines Stäbchens gepreßt wird. Die obere Welle ist bei *F* drehbar gelagert, so daß man durch die Stellschraube *S* das in einem Schlitz verschiebliche vordere Lager verstellen, also die obere Walze der unteren allmählich nähern kann. Hierbei wird bei ununterbrochener Umdrehung der Walzen ein zwischen dieselben gebrachtes Blechgefäß ringsum mit einem Bord von der Gestalt der verwendeten Walzen versehen. Durch Auswechslung der Scheiben mit beliebig anders gestalteten kann diese Maschine daher zur Herstellung von allerlei Gesimsen und Leistenwerk an Blechgefäßen gebraucht werden, ebenso kann sie zum Einlegen von Draht in den freien Rand behufs der Versteifung, sowie zur Herstellung von Falzverbindungen in leicht ersichtlicher Art verwendet werden. Bringt man vor den Walzen in einem verstellbaren Bügel eine Spitze an, um welche sich eine Blechscheibe drehen läßt, so gestattet die Maschine, auch die kreisrunden Böden von Blechgefäßen am Rande sowie auf der Oberfläche mit entsprechenden kreisrunden Vertiefungen oder Wülsten zu versehen.

Da die vorstehend mit Bezug auf Fig. 1047 und 1048 besprochenen Maschinen die Erzeugung von doppelt gekrümmten Flächen aus ebenen

Fig. 1049.

Platten bezwecken, so müssen sie das Material nach zwei zu einander senkrechten Richtungen verschieben, ebenso wie dies bei dem Treiben solcher Flächen mittelst des Hammers geschieht. Dagegen ist bei der Herstellung einfach gekrümmter cylindrischer oder kegelförmiger Flächen aus ebenen Platten eine Biegung derselben, d. h. eine Verschiebung des Materials nur nach einer Richtung erforderlich. In dieser Art wirken die Blechbiegemaschinen, wie sie bei der Anfertigung von Dampfkesseln zum Biegen der Platten angewendet werden und wie sie in kleineren Abmessungen von den Spenglern zur Herstellung von allerlei Röhren unter dem Namen der Rundmaschinen gebraucht werden. Eine solche Maschine besteht im Wesentlichen aus drei Walzen, *A*, *B* und *C*, Fig. 1049, von denen die beiden *A* und *B* fest gegen die zwischen sie eingeführte Blechtafel *D* gespannt werden, so daß die letztere wie in einer Zange von den Walzen festgehalten und bei deren Umdrehung fortgezogen wird. Die dritte Walze *C* ist in der Höhe verstellbar und es ist ersichtlich, wie die zwischen *A* und *B* hervortretende Blechtafel bei dem Anstoßen gegen *C* nach oben abgelenkt wird, wobei sich die Platte *D* um die gerade Linie *G* biegen muß, in welcher sie zwischen *A* und *B* festgehalten wird. Da diese Biegung überall dieselbe

Platten bezwecken, so müssen sie das Material nach zwei zu einander senkrechten Richtungen verschieben, ebenso wie dies bei dem Treiben solcher Flächen mittelst des Hammers geschieht. Dagegen ist bei der Herstellung einfach gekrümmter cylindrischer oder kegelförmiger Flächen aus ebenen Platten eine Biegung derselben, d. h. eine Verschiebung des Materials nur nach einer Richtung erforderlich. In dieser Art wirken die Blechbiegemaschinen, wie sie bei der Anfertigung von Dampfkesseln zum Biegen der Platten angewendet werden und wie sie in kleineren Abmessungen von den Spenglern zur Herstellung von allerlei Röhren unter dem Namen der Rundmaschinen gebraucht werden. Eine solche Maschine besteht

ist, so muß die Platte sich nach einem Kreise krümmen, welcher alle drei Walzen berührt. Man findet daher den Mittelpunkt dieses Kreises unter der Voraussetzung gleicher Durchmesser der Walzen, wenn man die Mitten von *B* und *C* verbindet und in dem Halbierungspunkte *E* der Verbindungslinie das Loth *EF* errichtet, welches in dem Schnittpunkte *F* mit der Richtung *BA* den gesuchten Mittelpunkt liefert. Durch geringe Verstellung der Walze *C* kann man daher die Platten leicht nach jeder gewünschten Krümmung biegen. Es ist übrigens ersichtlich, daß an dem zuerst eintretenden Ende der Platte ein Streifen *JK* von einer Breite gleich *GH* der Biegung entzogen bleibt, so daß er nachträglich noch nachgebogen werden muß, entweder durch Handarbeit oder durch nochmaliges Hindurchwalzen mit verwechselten Kanten, so daß die vorangehende vordere Plattenkante *K* nunmehr die hintere wird.

Die Einrichtung einer solchen Blechbiegemaschine von L. Schuler in Göppingen zeigt Fig. 1050, worin *A* und *B* die beiden Einziehwalzen

Fig. 1050.

sind, während die hintere Biegewalze durch Schnecken und Schneckenräder mittelst des Handrades *D* verstellt werden kann. Die Welle *E* dient nur zur Unterstützung und leichteren Einführung der Platten. Um die zu einem

Fig. 1051.

vollen Ringe gebogenen Platten entfernen zu können, muß die obere Walze *A* nach oben aufgehoben werden. Es ist ersichtlich, daß die Walzen genau cylindrisch sein müssen, zum Biegen kegelförmiger Ringe hat man für Spenglerarbeiten auch wohl Rundmaschinen mit entsprechend conischen Walzen ausgeführt.

Hier können auch die Werkzeuge erwähnt werden, deren man sich zum Befestigen der Siederöhren in den Stirnwänden der Locomotivkessel durch Einwalzen bedient. Ein solches Werkzeug ist in Fig. 1051 dargestellt.

Dasselbe besteht aus einer Hülse *A*, die in drei Aussparungen des vorderen Theiles drei kleine Stahlwalzen *B* lose eingesetzt enthält, zwischen denen in der Mitte ein kegelförmiger Dorn *C* befindlich ist, welcher der ganzen Länge nach durch die Hülse *A* hindurchgeht und an dem hinteren vierkantigen Ende *D* mittels eines Schließels oder Hebels umgedreht werden kann. Das Werkzeug wird mit den Walzen in das Innere des betreffenden Rohres eingeführt, wobei durch den auf der Hülse *A* verstellbaren Ring *E* die Tiefe des Eintretens genau geregelt werden kann. Die kräftige Treibschraube *F*, deren Muttergewinde in der Hülse *A* enthalten sind, schiebt, wenn sie an dem Sechskant *G* umgedreht wird, den Dorn *C* vor, so daß durch die keilartige Wirkung desselben die Walzen aus einander und fest gegen die Innenfläche des betreffenden Rohres gepreßt werden. Bei der Umdrehung der Walzen, durch welche die Hülse nebst der Schraube *F* im Kreise um die Ase herumgeführt wird, muß daher die Wandung des zu dichtenden Rohres fest gegen die Bohrung in dem Stirnbleche angedrückt werden. Für die Umdrehung der Hülse gelten dabei die für das Differentialgetriebe in Thl. III, 1, §. 48 entwickelten Beziehungen, wonach bei einer Umdrehung des Dornes *C* vom Halbmesser r_1 jede Rolle vom Halbmesser r_2 sich $\frac{r_1}{r_2}$ mal um die eigene Ase dreht, während die Hülse zusammen mit den Rollen um den Betrag $\frac{1}{2} \frac{r_1}{r_1 + r_2}$ einer Umdrehung herumgeführt wird.

Ziehbänke. Zur Erzeugung des bekannten Drahtes aus Eisen oder §. 244. anderen Metallen ist das Walzwerk nicht mehr geeignet, sobald die Dicke des Drahtes unter eine gewisse kleinste Größe herabgeht, die bei Eisen etwa 4 bis 5 mm beträgt, weil es nicht möglich ist, die beiden mit einander arbeitenden Walzen während des Betriebes so genau passend zu einander zu erhalten, daß nicht eine geringe seitliche Verschiebung der Kaliber eintritt, welche bei dickeren Stäben weniger von Belang ist, als bei dünnen Drähten, deren Querschnitt schon bei einer geringeren Abweichung der Kaliber wesentlich unregelmäßig ausfallen würde. Auch verbietet sich bei so dünnen Stäben die Verarbeitung im glühenden Zustande von selbst durch die schnelle Abkühlung in Folge der im Verhältniß zur Masse erheblichen abkühlenden Oberfläche. Aus diesem Grunde verdünnt man den in den oben gedachten Schnellwalzwerken erzeugten Draht weiter im kalten Zustande auf den sogenannten Ziehbänken, in denen, wie der Name andeutet, das Material wesentlich einem Zuge ausgesetzt ist. Man gewinnt von der Wirkungsweise dieser Maschinen und dem Vorgange bei dem Ziehen in folgender Art eine Vorstellung.

Denkt man sich einen cylindrischen Metallstab *A*, Fig. 1052 (a. f. S.),

vom Durchmesser D mit seinem zuvor entsprechend angespitzten Ende durch die etwas engere Höhlung eines aus Stahl gebildeten sogenannten Zieh- eisens oder Ziehringes C hindurch gesteckt und zieht das hervortretende Ende B mit genügender Kraft an, so bewegt sich der Stab AB durch das festgehaltene Zieh Eisen hindurch. Hierbei wird der Durchmesser D auf den kleineren Durchmesser d der Höhlung des Zieh Eisens verringert, indem das Material durch das Zieh Eisen ringsum in radialer Richtung nach innen zusammengedrückt wird. Mit diesem radial gerichteten Drucke ist daher gemäß den allgemeinen Bemerkungen über das Fließen fester Körper eine Materialverschiebung nach der Azenrichtung verbunden, in welcher der Widerstand geringer ist. In Folge dieser Wirkung muß daher der Stab dünner und dem entsprechend länger werden, wofür die Beziehung gilt $D^2 L = d^2 l$; unter L die ursprüngliche Länge des Stabes vom Durchmesser D und unter l die nachherige Länge des durch die Oeffnung vom Durchmesser d gezogenen Drahtes verstanden. Die Form der Oeffnung im Zieh Eisen ist hierbei so zu halten, daß an keiner Stelle eine schabende oder schneidende Wirkung eintritt, sondern überall nur eine Formänderung durch Verschiebung der Massen-

Fig. 1052.

theilchen hervorgerufen wird. Zu dem Ende ist die Höhlung des Ziehloches nicht allein nach hinten hin zwischen E und F kegelförmig erweitert, sondern auch die vordere Mündung bei E abgerundet, mit Rücksicht auf eine etwaige schräge Richtung des ausgeübten Zuges. Von Bedeutung ist die möglichste Glätte im Inneren des Ziehloches zur Verringerung der Reibung daselbst,

sowie bedeutende Härte des Zieh Eisens, um einem schnellen Ausschleifen der Höhlung vorzubeugen.

Es ist ohne Weiteres ersichtlich, daß die in solcher Weise zu ermöglichende Verdünnung des Stabes an die Bedingung geknüpft ist, daß der Querschnitt des herausgezogenen Drahtes auch genügt, um die auszuübende Zugkraft aufzunehmen, ohne daß der Draht an dieser Stelle abreißt. Die mögliche Querschnittsverringerung hängt daher nicht allein von der Härte des Materials, d. h. dem mehr oder minder großen Widerstande, welchen dasselbe einer Verschiebung der Theilchen entgegensetzt, sondern auch von der Zugfestigkeit ab, und daraus erklärt es sich, warum Stoffe von bedeutender Weichheit, wie Blei, nicht zum Ziehen geeignet sind, weil die Zugfestigkeit zu klein ist. Man kann daher das Verhältniß $\frac{z}{w}$ der Zugfestigkeit z zu dem Widerstande beim Ziehen als ein gewisses Maß für die Ziehbarkeit des Materials ansehen und man erhält diesen Bruch für die meist

vorkommenden Metalle durch die Verhältnißzahlen ausgedrückt¹⁾: Schmiedeeisen 4,1, Stahl 4,1, Kupfer 2,5, Messing 3,0, Zink 2,1, Blei 1,8, Zinn 1,2.

Hieraus ist ersichtlich, daß insbesondere Schmiedeeisen, Stahl, Messing und Kupfer sich zum Ziehen eignen, während dies in geringerem Grade für Zink gilt, wogegen Blei und Zinn ebenso wie plastischer Thon nicht durch Ziehen, sondern durch Pressen in der vorstehend besprochenen Weise verarbeitet werden müssen.

Um über die Verhältnisse bei dem Ziehen der Metalle zu Draht ein ungefähres Urtheil zu erhalten, bezeichne D , Fig. 1053, den Durchmesser des Stabes vor und d denjenigen nach dem Ziehen, welcher letztere gleich dem-

Fig. 1053.

jenigen des Ziehloches an der engsten Stelle angenommen werden möge. In aller Strenge trifft dies zwar nicht zu, weil das Material, das im Inneren des Ziehloches einer bedeutenden radial nach innen gerichteten Pressung ausgesetzt ist, bei dem Hervortreten aus dem Ziehloche, wenn diese Pressung nicht mehr stattfindet, sich etwas ausdehnen muß, womit eine Vergrößerung des Durchmessers verbunden ist, die

aber so gering ausfällt, daß sie hier vernachlässigt werden kann. Bezeichnet man mit k die Zugfestigkeit des Materials für die Flächeneinheit, so hat man die größte an dem Drahte mögliche Zugkraft zu $Z = \pi \frac{d^2}{4} k$.

Wenn nun die Verjüngung von dem Durchmesser D in AA_1 auf denjenigen d in dem Kegelmantel zwischen AA_1 und BB_1 von dem mittleren Halbmesser $r = \frac{D+d}{4}$ bei CC_1 und von der axial gemessenen Höhe

$l = EB = \frac{D-d}{2 \operatorname{tg} \alpha}$ stattfindet, so denke man sich die Berührungsfläche

des Stabes mit dem Ziehloche in unendlich schmale Streifen, entsprechend dem Mittelpunktswinkel 2ω , zerlegt, und die Pressungen des Zieh Eisens gegen den Stab in sämtlichen Punkten eines solchen streifenförmigen Elementes zu einer Mittelkraft vereinigt, welche in der Mitte C wirksam angenommen werden möge. Stellt CN in diesem Punkte die zu der Berührungsfläche

¹⁾ Karmarsch, Mechan. Technologie.

AB senkrechtliche Richtung vor, so erhält man nach dem bekannten Gesetze für die gleitende Reibung die Richtung der besagten Mittelkraft in FC , wenn man den Reibungswinkel ϱ für den Stab und das Ziehloch als NCF anträgt. Stellt daher FC die besagte Mittelkraft gegen das betreffende Flächenelement vor, so erhält man durch eine Zerlegung derselben nach der Axe des Stabes und senkrecht zu derselben die beiden Seitenkräfte $FG = FC \sin(\alpha + \varrho)$ und $GC = FC \cos(\alpha + \varrho)$ oder deren Verhältniß $\frac{FG}{GC} = \operatorname{tg}(\alpha + \varrho)$.

Bedeutet nun p die zur Axe senkrechtliche spezifische Pressung, d. h. die Pressung für die Einheit der zur Krafrichtung GC senkrechten, also axial gerichteten Fläche, so kann man die auf das Element $\partial f = r \partial \omega l = \frac{D+d}{4} \frac{D-d}{2 \operatorname{tg} \alpha} \partial \omega$ wirkende Kraft GC durch $p \partial f = p \frac{D^2 - d^2}{8 \operatorname{tg} \alpha} \partial \omega$ ausdrücken, während die axiale Seitenkraft GF als das Differential ∂z von Z anzusehen ist. Man erhält daher die Gleichung $\partial z = p \partial f \cdot \operatorname{tg}(\alpha + \varrho)$ oder $\partial z = p \frac{D^2 - d^2 \operatorname{tg}(\alpha + \varrho)}{8 \operatorname{tg} \alpha} \partial \omega$, welche durch Integration zwischen den Grenzen $\omega = 0$ und 2π den Ausdruck

$$p \frac{D^2 - d^2 \operatorname{tg}(\alpha + \varrho)}{4 \operatorname{tg} \alpha} \pi = Z = \pi \frac{d^2}{4} k$$

oder $p \frac{\operatorname{tg}(\alpha + \varrho)}{\operatorname{tg} \alpha} (D^2 - d^2) = k d^2$ liefert.

Bezeichnet nun n den sogenannten Verdünnungsfactor, also das Verhältniß $\frac{d}{D}$ des Drahtdurchmessers nach dem Ziehen zu der vorherigen Dicke, so kann man obige Gleichung auch schreiben:

$$p \operatorname{tg}(\alpha + \varrho) (1 - n^2) = k \operatorname{tg} \alpha n^2,$$

woraus man

$$n = \sqrt{\frac{p \operatorname{tg}(\alpha + \varrho)}{k \operatorname{tg} \alpha + p \operatorname{tg}(\alpha + \varrho)}} \dots \dots \dots 1)$$

erhält, während für ein gegebenes Verhältniß n die spezifische Pressung

$$p = \frac{n^2}{1 - n^2} k \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\operatorname{tg}(\alpha + \varrho)} \dots \dots \dots 2)$$

folgt.

Aus der Formel 1) ersieht man, daß der Verdünnungsfactor um so kleiner, die Abnahme des Durchmessers also um so größer gewählt werden darf, je größer die Zugfestigkeit k des Materials und je kleiner die der Pressung p entsprechende Widerstandsfähigkeit gegen Zusammendrücken ist; ebenso ist ein möglichst kleiner Werth des Reibungswinkels ϱ für eine

beträchtliche Abnahme der Drahtdicke günstig, weswegen man die Höhlung des Zieheisens nicht nur möglichst vollkommen zu glätten, sondern auch ununterbrochen gut zu ölen hat.

Aus der Formel 1) würde man den zulässigen Verdünnungsfactor n nur berechnen können, wenn die Festigkeiten k und p des Materials für Zug und Druck, sowie die Größe der Reibung in dem Ziehloche hinreichend bekannt wären. Setzt man beispielsweise für Schmiedeeisen $k = 4000$ und $p = 3000$ kg, sowie einen Reibungswinkel von $\varrho = 3^\circ$ voraus, entsprechend einem Reibungswerthe $f = 0,05$, so erhält man unter der Annahme eines Reibungswinkels $\alpha = 5^\circ$ für das Ziehloch den kleinsten noch zulässigen Verdünnungsfactor zu

$$n = \sqrt{\frac{3000 \cdot \operatorname{tg} 8^\circ}{4000 \cdot \operatorname{tg} 5^\circ + 3000 \cdot \operatorname{tg} 8^\circ}} = \sqrt{\frac{423}{771}} = 0,74.$$

In der Wirklichkeit pflegt man den Verdünnungsfactor für Eisen- und Stahlbraht etwa zwischen 0,90 und 0,85 anzunehmen, unter welchen man nicht herabgehen kann, ohne einem häufigen Abreißen des Drahtes ausgesetzt zu sein. Es ist ersichtlich, daß man eine beträchtlichere Verkleinerung des Durchmessers, als diesem Verhältnisse entspricht, nur vermöge wiederholten Ziehens durch stufenweise enger werdende Ziehlöcher erreichen kann, wobei die Vorsicht zu beachten ist, das nach mehrfachen Zügen hart und steif gewordene Material durch Ausglühen und langsames Abkühlen wieder genügend weich zu machen; ein Verfahren, welches nothwendig macht, nach jedem solchen Ausglühen den gebildeten Glühspan durch Beizen zunächst zu entfernen, weil die gebildete Oxidschicht vermöge ihrer Härte das Ziehloch sehr schnell ausgeschliffen haben würde.

Wenn man einen Stab vom Durchmesser D einem z maligen Ziehen unter Zugrundelegung eines Verdünnungsfactors n bei jedem Zuge unterwirft, so ergibt sich die schließliche Dicke des Drahtes d nach dem letzten Zuge zu $d = Dn^z$, woraus man auch die Anzahl von Durchzügen

$$z = \frac{\log d - \log D}{\log n}$$

findet, die bei demselben Verdünnungsfactor erforderlich ist, um die ursprüngliche Dicke D auf die schließliche d zu verringern.

Beispielsweise hat man zur Verdünnung von 5 mm starkem Walzdraht bis zu 1 mm Dicke bei einem Verdünnungsfactor $n = 0,9$ zusammen

$$z = \frac{\log 1 - \log 5}{\log 0,9} = \frac{-0,69897}{0,95424 - 1} = \frac{0,69897}{0,04576} = 15 \text{ Züge}$$

nöthig, während bei einem durchschnittlichen Werthe von $n = 0,85$ diese Zahl sich zu $z = \frac{0,69897}{0,0706} = \text{rund } 10$ ergibt.

Die zum Ziehen der Metalle gebrauchten Ziehbänke bestehen in der Hauptsache außer dem besprochenen Ziehheisen, das auf dem zugehörigen Gestelle befestigt wird, aus einer Zange, die das vordere Ende des Drahtes erfasst und bei ihrer Bewegung den Draht durch das Ziehheisen hindurchzieht. Wenn dabei das hindurchgezogene Metall, wie es bei dünnerem Draht immer zutrifft, genügend biegsam ist, um auf eine Trommel aufgewunden werden zu können, so nimmt die betreffende Ziehbank eine einfache Form an, indem die besagte Zange an dem Umfange einer Trommel angebracht ist, durch deren Umdrehung der Draht aus dem Ziehheisen hervorgezogen wird. Hierbei ordnet sich das Erzeugniß in vielen Windungen neben einander auf dem Umfange dieser Ziehtrommel an, von welcher es nachher wie ein Garnstrang abgenommen werden kann, um dem folgenden Zuge unterworfen zu werden. Zu diesem Zwecke werden die von der Ziehtrommel abgenommenen Drahtwindungen auf einen Haspel oder eine Krone gelegt, welche sich lose auf der Ase drehen kann, wenn der Draht von der folgenden Zange durch das nächst kleinere Ziehloch hindurchgezogen wird. Diese Art von Maschinen, welche den Namen Leierbänke führen, bestehen aus einer größeren Anzahl

Fig. 1054.

von Ziehtrommeln oder Scheiben, die in einer oder in zwei Reihen neben einander auf einem gemeinsamen Gestelle angeordnet und sämtlich von einer und derselben Betriebswelle umgedreht werden. In der Regel werden diese

Trommeln, ebenso wie die zugehörigen Haspel, stehend angeordnet, obwohl man, insbesondere für stärkere Drähte, auch liegend aufgestellte Trommeln findet.

Die Anordnung eines solchen Drahtzuges im Allgemeinen ist aus dem Grundrisse Fig. 1054 ersichtlich, worin A die in einer geraden Linie hinter einander aufgestellten Ziehheisen und B die zugehörigen Haspel vorstellen. Zwischen jeder Ziehheise und ihrem Haspel ist das Ziehheisen C befestigt, so daß der Draht unmittelbar von dem Haspel auf die Ziehheise aufgewickelt wird. Alle Ziehheisen werden von einer unterhalb gelagerten wagerechten Betriebswelle D durch Regelräder nach derselben Richtung umgetrieben.

Die nähere Einrichtung eines solchen Scheibenzuges ist aus Fig. 1055 ¹⁾

¹⁾ Aus Fehland, Die Fabrication des Eisen- und Stahldrahtes.

Fig. 1055.

zu ersehen. Die gußeiserne Zieh-
 scheibe *A* sitzt lose drehbar
 auf der senkrechten Spindel *B*,
 welche von der Betriebswelle *C*
 durch die Kegevräder *D* ununter-
 brochen umgedreht wird. Um
 die Scheibe mit herumzudrehen,
 dienen die beiden Bolzen *E*,
 deren vierkantige Köpfe sich gegen
 eine Mitnehmerklaue *F* auf der
 Spindel *B* legen, sobald die
 Scheibe *A* den in der Figur
 gezeichneten tiefsten Stand ein-
 nimmt. Durch Anheben der
 Trommel mittelst des doppel-
 armigen Hebels *G* aber wird
 die Bewegung ausgerückt. Die

am unteren Ende der Trommel zwischen den beiden Wülsten *a* angeordnete Zange ist so eingerichtet, daß sie durch den darauf ausgeübten Zug sich selbstthätig schließt, und der auf die Scheibe auflaufende Draht schiebt sich unter die schon oberhalb des oberen Wulstes befindlichen Drahtwindungen, so daß dieselben sich fortwährend nach oben verschieben. Dieses und das nachherige Abnehmen der Windungen zu befördern, ist die Scheibe nach oben hin verjüngt ausgeführt. Das bei *H* angebrachte Zieheisen kann sich in geringem Grade drehen, so daß die Axt des Ziehloches sich immer von selbst in die Richtung des ausgeübten Zuges stellen kann; in *J* ist ein Schmiergefäß zum Oelen des Drahtes angebracht.

Solche Scheibenzüge wendet man ausschließlich an, um den durch die Schnellwalzen hergestellten Walzdraht von etwa 5 m Dicke bis zu den feinsten Drähten auszuziehen, und man unterscheidet danach wohl Grob-, Mittel- und Feinzüge. Die Grobzüge für das Ziehen bis zu 3,4 mm Dicke erhalten Scheiben von 550 bis 700 mm Durchmesser und machen etwa 20 bis 30 Umdrehungen in der Minute, den Mittelzügen für Draht von 3,4 bis 2,2 mm Dicke giebt man Scheiben von 420 bis 500 mm Durchmesser und 30 bis 40 Umdrehungen, während man für die feineren Drähte Scheibendurchmesser von 360 mm Durchmesser und 48 bis 60 Umdrehungen wählt.

Wenn es sich um das Ziehen von stärkeren Stäben handelt, welche sich nicht um Trommeln biegen lassen, so muß die Ziehbank in der Art ausgeführt werden, daß die Zange auf einem wagerechten langen Gestelle zwischen zwei parallelen Wangen geradlinig bewegt wird, in welchem Falle die Maschine als Schleppzangenziehbank bezeichnet wird. Eine solche ist in Fig. 1056¹⁾ dargestellt. Hier wird die den Draht erfassende Zange *A* durch eine Kette ohne Ende *B* zwischen den beiden wagerechten Wangen *C* fortbewegt, wenn das Rad *D*, in dessen Einschnitte sich die Kettenglieder einlegen, umgedreht wird, zu welchem Zwecke die von den Riemscheiben *E* angetriebene Schraube ohne Ende in das Schneckenrad *F* eingreift. Das Zieheisen ist auf dem Boock *G* befestigt, und ein an der Zange *A* befindlicher Haken *J* legt sich über den betreffenden Bolzen der Gelenkkette, sobald man das Gegengewicht *H* anhebt. In Folge dessen wird bei dem Anzuge der Kette zunächst der Draht durch Schließen der Zange fest in diese eingeklemmt und dann durch das Zieheisen hindurchgezogen. Nachdem dies geschehen, wird der Haken bei nachlassendem Zuge durch das Gewicht *H* selbstthätig ausgehoben, worauf man die Zange für einen neuen Zug nach dem Zieheisen zurückführen kann.

Es ist ersichtlich, daß die Länge des auf solchen Schleppzangenziehbänken

¹⁾ Aus Fehland, Die Fabrikation des Eisen- und Stahlrahtes.

zu ziehenden Stabes durch die Länge der Wangen begrenzt ist, wogegen bei den oben besprochenen Scheibenzügen beliebig große, nur durch den Fassungsräum der Scheiben beschränkte Drahtlängen hergestellt werden können. Will man auf den Schleppzangenbänken Stäbe von größerer als der Länge der Wangen ziehen, so ist dies nur dadurch möglich, daß man die Zange nach ausgeübtem Zuge von Neuem den Draht erfassen läßt, womit aber unangenehme Beschädigungen der Oberfläche durch die sogenannten Zangenbisse verbunden sind. Diese Schleppzangen dienen nicht bloß zur Herstellung von dickerem Draht, sondern vorzugsweise auch zum Ziehen von metallenen Röhren, die immer nur in beschränkter Länge vorkommen, und welche eine

Fig. 1056.

Umbiegung um Scheiben nicht zulassen. Auch hat man die Schleppzangenziehbank neuerdings vielfach dazu angewandt, Stäben von kreisrundem oder auch anders gestaltetem Querschnitte überall möglichst genau dieselbe Stärke zu geben, z. B. bei der Erzeugung kleinerer Schrauben aus solchen gezogenen Stäben. In solchem Falle werden die Zieheisen auch zuweilen mit scharfen Kanten ausgerüstet, um eine schabende Wirkung zu erzielen; das letztere ist auch für die Herstellung von sogenanntem Formdraht (Façondraht) nöthig, wenn dessen Querschnitt irgendwie scharfe Einschnitte zeigt. Die Wirkung ist dann wie die von schneidenden Werkzeugen zu beurtheilen.

Noch kann der Anwendung von Schleppzangenziehbänken für die Darstellung von allerlei Gesims- oder Leistenwerk aus dünnerem Bleche gedacht werden, in welchem Falle die Wirkung vornehmlich auf ein Biegen

des Bleches ohne Verschiebung des Materials nach der Richtung des Zuges hinauskommt. Ein solcher sogenannter Sickenzug (Seckenzug) ist in Fig. 1057¹⁾ dargestellt. Hier wird durch die Kette *A* auf den Gestellwangen *B* ein Schlitten *C* bewegt, welcher mit mehreren zangenartigen Klöben das vordere Ende des Blechstreifens *E* erfasst, der bei dem Hindurchziehen durch das zweitheilige Zieheisen *D* diejenige Form annimmt, welche der Zwischenraum zwischen den beiden Backen des Zieheisens ihm vorschreibt. Es ist hierbei nur nöthig, vor Beginn des Ziehens das vorangehende Ende des Blechstreifens in den Zwischenraum des Zieheisens einzupassen.

Fig. 1057.

§. 245. **Formmaschinen.** Zum Schlusse dieses Capitels mögen auch die sogenannten Formmaschinen erwähnt werden, deren man sich in der Eisengießerei zur Herstellung der Gussformen aus Formsand bedient, in welche das flüssige Eisen eingegossen wird. Wenn es sich hierbei auch nicht gerade um eine Verschiebung der Massentheile handelt, wie sie im Vorstehenden hauptsächlich in Betracht gezogen und als das Fließen fester Körper bezeichnet wurde, so hat man es in dem verwendeten Formsand doch mit einer hinreichend bildsamen Masse zu thun, welche, wenn sie gegen das Modell, d. h. einen widerstandsfähigen Körper von bestimmter

¹⁾ Von Erdmann Kircheis in Aue.

Gestalt gepreßt wird, die Umhüllungsform dieses Modelles annimmt, in ähnlicher Art, wie eine glühende Eisenmasse bei dem Einschlagen in ein Gesenk einen Abklatsch desselben giebt. Die Anfertigung der besagten Gußformen geschieht in der Art, daß ein mit dem zu gießenden Gegenstande in der Gestalt und, abgesehen von dem Schwindemaße, auch in den Abmessungen übereinstimmendes Modell von Holz oder Metall theilweise in den in einem Rahmen oder Kasten befindlichen Sand eingedrückt wird, worauf man die nach dem Ausheben des Modelles zurückbleibende Vertiefung als die sogenannte Form benutzt, in welche das flüssige Metall eingegossen wird. Ohne hier näher auf die Formerei einzugehen, ist daraus ersichtlich, daß es bei derselben im Wesentlichen auf das Eindrücken, Einstampfen des Modelles und auf dessen Ausheben aus der Form ankommt. Bei dem letzteren ist mit besonderer Sorgfalt zu verfahren, um den Sand in den Ecken und Ranten nicht abzubröckeln, während bei dem Einstampfen darauf zu achten ist, daß die Sandmasse überall möglichst gleichmäßig verdichtet wird, wozu eine besondere Geschicklichkeit und Erfahrung des Formers erforderlich ist, der die jeweilige Gestalt des Modelles, sowie die verschiedene Beschaffenheit des Formsandcs dabei gehörig zu berücksichtigen hat. Aus diesem Grunde haben die anzuwendenden Formmaschinen nur in einzelnen Fällen das Einstampfen des Modelles zu bewirken, das fast immer, von einfacheren Formen, wie z. B. für Röhren, abgesehen, durch die Hand des Arbeiters vorgenommen wird. Man verwendet die Formmaschinen vielmehr hauptsächlich zum Ausheben des Modelles, weil sich dieses durch Maschinen viel genauer ausführt, als durch die Hand des Arbeiters, so daß eine Beschädigung der Form dabei weniger leicht zu befürchten ist. Auch läßt die Anwendung von Maschinen für gewisse Gegenstände besondere Erleichterungen zu in Betreff der Anfertigung der Modelle, was insbesondere für gezahnte Räder zutrifft, für welche die Modelle bei größeren Abmessungen

sehr theuer und wenig dauerhaft sind.

Eine Formmaschine einfachster Anordnung ist in Fig. 1058 dargestellt, worin das Modell *A* auf einer Platte *B* befestigt ist und mit dieser vermittelst der Schraubenspindel *C* durch ein Handrad *D* und zwei Regelräder genau senkrecht auf und nieder bewegt werden

Fig. 1058.

kann, wobei die Platte *B* an den Stangen *E* geführt wird. Hierbei tritt das Modell *A* durch die ringsum genau anschließende Deffnung einer wagerechten Formplatte *F* hindurch, so daß zwischen ihm und dieser Formplatte ein Zwischenraum nicht vorhanden ist, durch welchen Sand nach unten hindurchfallen könnte. Nachdem nun in der höchsten, in der Figur gezeichneten Lage des Modelles der rahmenförmige Formkasten *G* auf die Formplatte gesetzt ist, wobei die Stifte *H* eine ganz genau bestimmte Stellung verbürgen, wird der Raum innerhalb dieses Kastens über dem Modelle mit Formsand gefüllt, welcher darauf überall dicht zusammengestampft werden muß.

Fig. 1059.

behufs Aushebens das Modell durch die Schraubenspindel gesenkt wird, was natürlich voraussetzt, daß unterschrittene Theile nicht vorhanden sind, so verhindern die Ränder der in der Formplatte enthaltenen Deffnung wirksam das Ausbröckeln des Sandes an den Ecken, was bei dem Ausheben aus freier Hand auch bei der größten Geschicklichkeit und Sorgfalt kaum zu vermeiden ist. Nachdem das Modell nach unten hindurch die Deffnung hindurchgezogen ist, kann der Formkasten entfernt und durch einen anderen zur Wiederholung desselben Verfahrens ersetzt werden.

Bei dem Formen von Umdrehungskörpern kann man sich zur Entfernung des Modelles aus dem Sande auch des Verfahrens von Schieß bedienen, welcher das Mo-

dell um seine Umdrehungsaxe dreht, wie dies aus der Betrachtung der Fig. 1059 erhellt, welche die betreffende Maschine darstellt. Hier sind die halben Modelle von drei Seilrollen *A* auf einer Axe *B* befestigt, welche so auf der Formplatte *C* drehbar gelagert ist, daß ihre Mitte genau in der oberen Ebene der Formplatte gelegen ist. Nachdem der Sand in den darüber gesetzten Formkasten von Hand eingestampft ist, lassen sich die Modellhälften durch eine halbe Umdrehung der Axe aus dem Sande herausdrehen, zu welchem Behufe die Formplatte für jede Modellhälfte mit einer Deffnung versehen ist, die genau mit dem Mittelschnitte der Rolle übereinstimmt. Hierbei wird durch die Drehung der sehr glatt

gearbeiteten Modelle gleichzeitig die Innenfläche der Form in wünschenswerther Weise geglättet, eine Wirkung, von der man auch bei dem Formen anderer Umdrehungskörper, wie z. B. von Geschossen, auf Maschinen nach Art der vorher besprochenen der Fig. 1058 vortheilhaft Gebrauch gemacht hat. Zwei solcher Formkästen, in genau übereinstimmender Weise zusammengestellt, liefern dann die Form für drei Rollen, wobei die von der Ase *B* in dem Sande hinterlassene Höhlung dem an einer Seite eingegossenen Eisen als Rinne zur Verbindung der einzelnen Rollen unter sich dient.

In welcher Weise die Formmaschinen für Räder angewandt werden können, um das Modell eines vollständigen Rades ganz zu entbehren, ist aus Fig. 1060 ersichtlich. Hier ist an der Stelle, wo das Rad geformt werden soll, eine Grundplatte *A* eingegraben, in deren hohlen Aufsatz ein cylindrischer Zapfen *B* gesteckt werden kann, der durch Stellschrauben an

Fig. 1060.

der Drehung verhindert ist. Der Zapfen trägt oberhalb das hohle Aufsatzstück *C*, das undrehbar befestigt ist und einer aufgeschobenen cylindrischen Hülse *D* zur Drehaxe dient. Durch ein Führungsstück *E* dieser Hülse ist ein wagerechter Rahmen *FG* verschieblich, dessen Verschiebung in radialer Richtung durch die Schraubenspindel *b* mittelst des Handrades *c* geschehen kann. Am einen Ende trägt dieser Rahmen eine senkrechte Führung *H*, in welcher ein Prisma auf und nieder bewegt werden kann, welches unten ein Modellstück *m* trägt, das von dem zu formenden Zahnfranze ein kleines Segmentstück mit nur einem oder einigen Zähnen enthält. Durch die Axe *e* mit der Handkurbel *f* kann mittelst geeigneter Wechselräder eine Schraube ohne Ende umgedreht werden, die in ein Zahnrad *K* eingreift, welches auf dem feststehenden Führungsstücke *E* befestigt ist. Da dieses Rad sonach sich nicht drehen kann, so muß bei der Umdrehung der Schraube ohne Ende diese und

der Rahmen FG mit allen daran befindlichen Theilen um die Mitte kreisen, und man hat es dabei in der Hand, durch geeignete Wechselräder den Rahmen genau um $\frac{1}{n}$ einer Umdrehung herumzuschwenken, wenn das zu formende Rad n Zähne erhalten soll. Bei dem Gebrauche der Maschine wird zunächst rings um die Säule in der wagerecht abgeglichenen Sohle der Gießerei durch Ausdrehen mittels einer Schablone eine Grube hergestellt, deren Tiefe mit der Höhe des herzustellenden Rades und deren Durchmesser mit demjenigen des durch die äußersten Punkte der Zähne gehenden Kreises übereinstimmt. Hierauf wird das Prisma mit dem daran befestigten Modelle in die Grube eingesetzt, das Modell eingestampft, herausgehoben und nach entsprechender Verdrehung des Rahmens FG derselbe Vorgang so lange wiederholt, bis der ganze Umkreis eingestampft ist. Die Arme und die Nabe werden darauf nach Fortnahme des Zapfens B mit allen daran befindlichen Theilen mit Hülfe von hölzernen Modellen geformt, und schließlich wird ein Oberkasten mit ebener Sandfläche auf die Radform gestellt. Man ersieht hieraus, daß der hauptsächlichste Vortheil dieses Verfahrens darin besteht, daß man nicht nöthig hat, von dem ganzen Rade ein genau getheiltes Modell herzustellen, welches bei größerem Durchmesser ziemlich kostspielig ausfällt, und in Folge des Verziehens seine genaue Form leicht verliert. Es eignen sich daher diese Räderformmaschinen hauptsächlich für die Herstellung größerer Räder von Durchmessern über etwa 1,5 m, während man kleinere Räder einfacher in der gebräuchlichen Art des Handformens nach einem vollständigen Modelle herstellt, wobei man sich bei massenhafter Erzeugung kleiner Formmaschinen nach Art der Figur 1058 bedienen kann, in welchen die Formplatte mit einer an den gezahnten Umfang sich dicht anschließenden Oeffnung versehen sein muß.

Da eine Gußform gemeiniglich aus zwei über einander gesetzten Formkasten besteht, so sind zu deren Herstellung auch zwei Formmaschinen nach Art der Fig. 1058 erforderlich, wenn man nicht dieselbe Maschine abwechselnd für die obere und untere Fläche des Modelles verwenden will, was wegen der wiederholten Austauschung der beiden Modellhälften zeitraubend ist. Um diesen Uebelstand zu beseitigen, dienen die Formmaschinen mit einer Modellplatte, welche zu beiden Seiten die halben Modelle bildet. Hier von ist eine Darstellung in Fig. 1061 gegeben, welche die Maschine von Woolnough u. Dehne¹⁾ vorstellt. Die betreffende Modellplatte h , die zu jeder Seite das halbe Modell des zu formenden Gegenstandes trägt, ist hierbei mit zwei beiderseits angebrachten Zapfen g wie mit einer Drehaxe in den Köpfen von zwei Schraubenspindeln b gelagert, so daß sie sich bequem umkehren läßt, um abwechselnd die eine oder andere Seite zum Einformen

¹⁾ Fischer, Dingl. polyt. Journ. CCXLVI, 6, 1882.

nach oben zu bringen. Hat man die eine Seite in dem darüber gesetzten Formkasten *a* eingestampft, so wird die Modellplatte nebst dem Kasten durch die beiden Schraubenspindeln *b* so weit gehoben, daß man sie umschwenken kann, worauf die Schraubenspindeln gesenkt werden, bis der Kasten mit seiner jetzt nach unten gelangten freien Fläche sich auf den fahrbaren Tisch *s* setzt. Löst man nunmehr den Kasten von der Modellplatte, so kann die letztere senkrecht aus der Form durch die Schraubenspindeln gehoben werden, worauf die entgegengesetzte Modellfläche in derselben Weise abgeformt werden kann, während der Tisch *s* nach der Seite gefahren wird, um den fertigen Kasten abzunehmen. Die Spindeln *b* wirken hierbei nicht wie Schrauben, sondern wie Zahnstangen, indem zwei gezahnte Räder *c* auf der durch den Handhebel *e* umzudrehenden Ase *d* mit ihren Zähnen in die Schrauben-

Fig. 1061.

gänge eingreifen, durch welche Einrichtung die Möglichkeit gegeben ist, die Mitten der beiden Drehzapfen *a* genau in dieselbe Höhe zu stellen, wozu man nur die eine Schraubenspindel entsprechend zu verdrehen braucht. Daß die beiden Modellhälften in genau passender Lage auf der Modellplatte angebracht sein müssen, ist ebenso selbstverständlich, wie daß die beiden Formkasten gleichfalls in genau entsprechender Stellung auf die Modellplatte zu setzen sind, damit sie bei dem nachherigen Zusammensetzen die richtige Hohlform zwischen sich belassen.

Während bei den bisher besprochenen Formmaschinen nur der Zweck vorliegt, das Modell möglichst sicher und genau aus der Form zu heben oder zu entfernen, wogegen die eigentliche Herstellung der Form durch die Handarbeit des Einstampfens geschieht, so hat man zuweilen auch das Eindrücken

des Modelles in den Sand durch die Maschinen vorgenommen. Wenn auch diese Maschinen in den meisten Fällen aus den vorgedachten Gründen sich wenig zweckmäßig erwiesen haben, möge doch die Wirkungsart derselben noch kurz angeführt werden. So arbeitet die Röhrenformmaschine von Brown, welche später von Waltjen¹⁾ in Bremen weiter verbessert wurde, in folgender Art. Das halbe Modell *B* eines Rohres, Fig. 1062, schiebt sich genau passend durch die Formplatte *A* hindurch, welche wiederum in dem Formtische *D* sich passend verschieben läßt. Durch senkrechte Schrauben-

Fig. 1062.

spindeln können die beiden Theile *A* und *B* unabhängig von einander gehoben und gesenkt werden. Nachdem man über das Modell und die Formplatte *A*, beide in der gezeichneten tiefsten Stellung, die erforderliche Sandmenge aufgebracht hat, wird der halbcylindrische Formkasten *E* darüber gesetzt und mit dem Formtische *D* fest verbunden. Nunmehr werden sowohl

das Modell *B* wie die Formplatte *A* so hoch empor gepreßt, daß die letztere mit ihrer oberen Fläche gerade in die Ebene des Formtisches getreten ist, wobei sich also der Sand durch den von unten ausgeübten Druck überall an die Wandungen des Modelles *B* wie des Formkastens *C* angelegt hat und eine ringförmige Auskleidung desselben bildet. Hierzu ist erforderlich, vorher genau die erfahrungsmäßig ermittelte Sandmenge einzubringen, wenn die Form genügend dicht und genau ausfallen soll. Nach dem Einformen wird zunächst das Modell nach unten herausgezogen, wobei die Formplatte *A* das Ausbrechen des Sandes an den Rändern wirksam verhindert, und wenn dann auch die Formplatte wieder in die gezeichnete Stellung gesenkt worden ist, kann der fertige Formkasten beseitigt und derselbe Vorgang mit einem neuen wiederholt werden.

Auch Preßplatten hat man verwendet, welche mittels einer Frictions-schraubenpresse den Sand fest gegen das Modell pressen sollen, doch scheinen alle derartigen Vorrichtungen dem Zwecke nur ungenügend entsprochen und eine größere Verbreitung nicht gefunden zu haben.

In anderer Art hat man die Herstellung der Sandformen für Röhren durch Maschinen versucht, wovon Fig. 1063²⁾ eine Andeutung giebt. Der Formkasten *F* ist hierbei stehend und von cylindrischer Gestalt und es handelt sich darum, denselben ringsum mit einer Schicht Formsand möglichst gleichmäßig auszukleiden. Diese Auskleidung herzustellen, dient als Modell ein kurzes cylindrisches Stück *A*, dessen Durchmesser mit dem äußeren Durchmesser der zu formenden Röhre übereinstimmt. Dieses Modell hängt

¹⁾ Pechtl, Technol. Encycl., Supplem.-Bd. 22, S. 629.

²⁾ Dürre, Handbuch des Eisgießereibetriebes II. Leipzig 1896.

an einer, in passendem Gestelle *G* senkrecht geführten Stange *B*, deren Gewicht durch über feste Rollen laufende Ketten und ein Gegengewicht ausgeglichen ist. Am oberen Ende ist das Modell mit einer aus zwei Gängen bestehenden Schraube *C* versehen, welche den Zwischenraum zwischen dem Modell und dem Formkasten überdeckt, jedoch an zwei gegenüberliegenden Stellen mit Durchbrechungen versehen ist, um den oberhalb durch den Trichter *D* eingeworfenen Sand hindurchfallen und in den Zwischenraum

Fig. 1063.

zwischen Modell und Formkasten gelangen zu lassen. Wenn nun die Stange *B* mit dem Modell und der Schraube *C* durch das Zahnrad *E* umgedreht wird, so sollen die Gewindegänge der Schraube auf den Sand drücken und gleichzeitig vermöge der schrägen Stellung auf der Sandfläche nach oben steigen in dem Maße, wie die besagte Ausfüterung des Formkastens entsteht. Diese von Steward angewandte Maschine hat später mancherlei Abänderungen erfahren. So ordnete Sheriff anstatt der

Schraube C an dem Modelle sechs kleine gegen die Rohrage schräg gestellte Rollen an, welche in dem Zwischenraume auf der Oberfläche der entstehenden Sandsfütterung rollen, während man bei anderen Maschinen einen cylindrischen, das Modell umfangenden Ring schnell in geringem Betrage durch eine Daumen- oder Excenterwelle auf und nieder bewegt, so daß dieser Ring in ähnlicher Weise den Sand in dem Zwischenraume feststampft, wie es bei der Handarbeit mit Hülfe von Stangen geschieht. Dieser Aufstampfring ist dabei am unteren Rande mit einzelnen Durchbrechungen versehen, so daß der von oben einfallende Sand in den Zwischenraum gelangen kann, wo er durch die stehen gelassenen Ringtheile wie durch Finger festgestampft wird. Im Uebrigen muß hinsichtlich der Einzelheiten der Formmaschinen auf die in Lehrbüchern über Eisengießerei, Zeitschriften und Patentzeichnungen enthaltenen Angaben verwiesen werden.