Siebentes Capitel.

Die Maschinen zur Verbindung.

Gewebe. Die in diesem Capitel zu besprechenden Maschinen dienen §. 293. zur Verbindung verschiedener Körper, insbesondere der fadenförmigen, mit einander zu gewissen meist flächenartigen Gebilden, wie sie als Gewebe, Wirk- und Strickwaaren u. dergl. m. bekannt sind. Außer den Maschinen zur Herstellung dieser verschiedenen Waaren werden dann noch die Näh- und Stickmaschinen, sowie einige andere in verschiedenen Gewerben zur Verbindung einzelner Theile gebräuchliche Maschinen kurz zu erwähnen sein. Bevor die Webstühle, als die wichtigste Gruppe dieser Maschinen besprochen werden, empfiehlt es sich, die Eigenthümlichkeiten der mit denselben herzustellenden Gewebe so weit ins Auge zu fassen, als zum Verständnisse der Wirkungsart der Webstühle nöthig ist.

Ein Gewebe ist eine Verbindung von sehr vielen Fäden, welche in zwei verschiedenen Gruppen auftreten, so daß die Fäden jeder einzelnen Gruppe unter sich parallel und zu denen der anderen Gruppe rechtwinkelig gekreuzt im Gewebe gelegen sind. Diese rechtwinkelige Kreuzung der beiden Fadengruppen, die in allen Geweben ohne Ausnahme vorkommt, ist das wesentliche Unterscheidungsmerkmal der Gewebe von den gewirkten, gestrickten und geflochtenen Waaren, bei denen eine solche rechtwinkelige Kreuzung nicht vorkommt. Die Gewebe werden in der Regel nach der einen Richtung in großer Länge bis zu etwa 30 m und darüber hergestellt, während die Breite immer nur geringer ist und selten den Betrag von etwa 2 m übersteigt; ihre Dicke hängt natürlich von derjenigen der Garnfäden ab, aus denen sie bestehen. Die nach der Längsrichtung liegenden Fäden nennt man Kettenfäden, auch schlechtweg in ihrer Gesamtheit die Kette, während man die dazu rechtwinkelligen die Schußfäden, Einschlagfäden, den Schuß oder Einschlag nennt. Diese Schußfäden bestehen nur ausnahmsweise aus lauter einzelnen Fäden von einer mit der Gewebebreite übereinstimmenden Länge, nämlich nur dann, wenn der Schuß aus Haaren, Spänen oder anderen nur

in geringer Länge erhältlichen Stoffen gebildet wird; bei den gewöhnlichen Geweben dagegen besteht immer eine größere Anzahl von neben einander liegenden Schußfäden aus einem einzigen Garnfaden, der an den beiden Längskanten des Gewebes um die äußersten Kettenfäden entsprechend herumgebogen wird, wodurch an diesen Längskanten die sogenannten Sahlleisten oder Eggen entstehen.

Die große Mannigfaltigkeit der Gewebe, welche aus der Verwendung von Fäden verschiedener Art und Farbe entsteht, kommt hier nicht in Betracht, da die Einrichtung der zur Anfertigung dienenden Webstühle hierdurch nur in Nebensachen beeinflusst wird, dagegen ist hierfür die Art und Weise von Bedeutung, wie die einzelnen Schuß- und Kettenfäden mit einander verbunden sind. Diese Verbindung kann außerordentlich verschieden sein, hier genügt die Ausführung nur der hauptsächlichsten Arten der Verbindung oder, wie man sagt, der Bindung.

Die einfachste Verbindung ist die durch Fig. 1245 dargestellte leinwandartige, die außer für Leinwand auch für Kattun, Taffet, Tuch und viele

Fig. 1245.

andere einfache Gewebe angewendet wird. Die Figur zeigt, daß hierbei jeder Schußfaden z. B. *a* in regelmäßiger Wiederholung immer über einem und unter dem darauf folgenden Kettenfaden hinweggeht, so daß er die Hälfte aller Kettenfäden 1, 3, 5, ... über sich und die andere Hälfte 2, 4, 6, . . . unter sich zu liegen

hat. Der daneben liegende Schußfaden *b* ist in derselben Art in dem Gewebe enthalten, nur daß derselbe alle diejenigen Fäden 1, 3, 5, ... bedeckt, unter denen sich der Faden *a* befindet, und umgekehrt. Man erkennt hieraus, daß bei dieser Bindungsart im Ganzen nur zwei verschiedene Lagen der Schußfäden vorkommen, indem alle mit *a* bezeichneten Schußfäden übereinstimmend durch die Kette hindurch geführt sind, ebenso wie alle mit *b* bezeichneten Schußfäden denselben Verlauf zwischen den Kettenfäden zeigen. Eine ebensolche zweifache Verschiedenheit ist auch in Bezug auf die Kettenfäden zu bemerken, indem die Fäden 1, 3, 5, ... unter sich und ebenso diejenigen 2, 4, 6 . . . eine übereinstimmende Lage zeigen. In Folge dieser Verbindung zeigt das so gebildete Gewebe auf beiden Seiten dieselbe Beschaffenheit, indem auf jeder Seite sowohl die Kette

wie der Schuß zur Hälfte sichtbar ist, was insbesondere bei verschiedener Färbung der Ketten und der Schußfäden deutlich wahrnehmbar ist.

Diese Eigenschaft einer völligen Uebereinstimmung beider Seiten ist nicht mehr vorhanden bei den sogenannten geköperten oder Körpergeweben (Körper), mit welchem Namen man im Allgemeinen alle diejenigen Gewebe bezeichnet, bei denen jeder Schußfaden die sämtlichen Kettenfäden nach einem anderen einfachen Gesetze in zwei Abtheilungen trennt, von denen die eine über und die andere unter ihm zu liegen kommt. In der Regel sind hierbei diese beiden Abtheilungen ungleich an Fadenzahl, so daß auf der einen Gewebefläche überwiegend die Kette und auf der anderen Fläche vorzugsweise der Schuß sichtbar ist, obwohl man auch Körpergewebe findet, bei denen beide Seiten gleichartig gebildet erscheinen (zweiseitiger oder beidrechter Körper). Das einfachste Körpergewebe stellt Fig. 1246 dar, wobei jeder Schußfaden wie *a* abwechselnd über einem und unter zwei Kettenfäden

hinweg geführt ist. Es ist hieraus ersichtlich, daß dabei eine dreifach verschiedene Lage der Schußfäden vorkommt, welche, mit *a*, *b* und *c* bezeichnet, sich in regelmäßiger Wiederholung in dem ganzen Gewebe vorfinden, und daß sich auch in Bezug auf die Kettenfäden in gleicher Art eine derartige dreifache Verschiedenheit zeigt, entsprechend den Bezeichnungen 1, 2 und 3. Mit Rücksicht hierauf nennt man ein solches Gewebe einen dreibindigen oder einen dreischäftigen Körper, welcher letztere Ausdruck daher rührt, daß man bei der Her-

stellung dieses Gewebes sich dreier sogenannter Schäfte zur gehörigen Trennung der Kettenfäden bedient, deren Einrichtung aus dem weiterhin darüber Anzuführenden ersichtlich werden wird. Aus der Betrachtung der Figur ergibt sich, daß bei diesem Gewebe die eine in der Figur als oben liegend angenommene Gewebefläche zu $\frac{2}{3}$ mit Kette und zu $\frac{1}{3}$ mit Schuß bedeckt erscheint, während die untere Seite umgekehrt $\frac{1}{3}$ Kette und $\frac{2}{3}$ Schuß zeigt. Auch erkennt man, daß die oben sichtbaren Theile der Schußfäden in parallelen, das Gewebe schräg oder diagonal durchziehenden Streifen angeordnet sind, so daß auf beiden Seiten Streifen erscheinen, deren Breite sich wie 1:2 verhält, und zwar sind in dem betrachteten Gewebe oben die von der Kette und unten die von dem Schuß gebildeten Streifen die breiteren. Eine derartig schräge Anordnung von Streifen findet sich zwar auch bei dem leinwandartigen Gewebe Fig. 1245, doch tritt sie hierbei wegen der gleichen Breite für das Auge weniger sichtbar auf, so daß dabei die Fläche gleichmäßig erscheint. Diese Streifen, welche Veranlassung sind, daß man derartigen Geweben den Namen Diagonal-

Fig. 1246.

stoffe (Croissé) ertheilt, sind gegen die Längs- und Querrichtung unter 45 Grad geneigt, sobald die Dicke und Entfernung der benachbarten Fäden bei dem Schuß ebenso groß ist wie bei der Kette, während natürlich bei verschieden großem Fadenabstande eine andere Neigung dieser Diagonalstreifen sich einstellt.

Nach dem Vorstehenden ist es leicht ersichtlich, warum man ein Gewebe wie das durch Figur 1247 dargestellte einen vierbindigen oder vier-schäftigen Körper nennt, indem hierbei eine vierfache Verschiedenheit in der Lage sowohl bei den Ketten- wie bei den Schußfäden zu erkennen ist, entsprechend der Bezeichnung 1, 2, 3, 4 und *a, b, c, d*. In Betreff der schrägen Bindungslinien gilt hier das von dem dreibindigen Körper der vorhergehenden Figur Gesagte in gleicher Weise, und während auf der oberen Seite die Kette zu $\frac{3}{4}$ und der Schuß zu $\frac{1}{4}$ die ganze Fläche bedeckt, zeigt die untere Seite $\frac{1}{4}$ Kette und $\frac{3}{4}$ Schuß. Wenn man in dieser Weise ein Körpergewebe herstellt, bei welchem die Kette von jedem Schußfaden zu sehr

Fig. 1247.

Fig. 1248.

ungleichen Theilen abgetheilt wird, so daß z. B. wie in Fig. 1248 jeder Schußfaden immer nur einen Kettenfaden bedeckt und unter den sieben benachbarten liegen bleibt, so erhält man nach dem Vorhergegangenen einen achtbindigen Körper, welcher auf der oberen Seite vornehmlich Kette und auf der unteren Seite dem entsprechend vornehmlich Schuß zeigt. Wenn es hierbei beabsichtigt ist, auf der einen Seite (Schaufseite) vorwiegend nur die aus schönem Material, z. B. Seide, bestehenden Kettenfäden dem Auge auffällig zu machen, so sind die schrägen Linien Fig. 1248, I störend, in denen die Bindungen der Schußfäden das Gewebe durchziehen, und man kann diesen Uebelstand wirksam dadurch vermindern, daß man die Aufeinanderfolge der mit *a* bis *h* bezeichneten Schußfäden in der durch Fig. 1248, II dargestellten Art so verändert, daß die Bindungen des Schusses vereinzelt stehen, so daß sie wegen ihrer zerstreuten Anordnung weniger auffällig sind. In dieser Weise wird der als achtbindiger Körper anzusehende Atlas gewebt, bei welchem die rechte Seite fast gänzlich aus den schönen parallelen glänzenden Seidenfäden der Kette zu bestehen scheint.

Die Verbindung der Ketten und Schußfäden folgt bei dem eigentlichen Körper immer einem verhältnißmäßig einfachen Gesetze, demzufolge die Lagenverschiedenheit der Ketten- sowohl wie der Schußfäden immer nur gering ist, so daß die erzeugte Waare im Allgemeinen ein gleichmäßiges Aussehen erlangt. Abweichend hiervon werden die sogenannten gemusterten Gewebe in solcher Art hergestellt, daß die von den Fäden der Kette oder des Schusses gebildeten Bindungen in ihrem Verlaufe gewisse Zeichnungen oder Muster darstellen (Figur bilden), und es giebt natürlich in dieser Hinsicht eine äußerst große Mannigfaltigkeit der möglichen Gewebe zwischen den einfachsten streifenförmigen Mustern und den reichsten Bildwebereien, wie sie bei Damasten in hervorragender Schönheit ausgeführt werden. Hierbei wird das zu erzielende Muster nicht durch verschiedene Farben in der Kette und dem Schuß, sondern nur durch die in Folge der gekreuzten Fadelage verschiedene Lichtwirkung erzielt, während die bekannten in Kupferstichmanier hergestellten Bildwebereien im Schuß eine andere Farbe zeigen als in der Kette. Es kann sich nicht darum handeln, hier auch nur die hauptsächlichsten Arten der verschiedenen Gewebe zu besprechen, deren Behandlung in den Lehrbüchern über die Weberei¹⁾ nachgesehen werden muß, es sei nur hervorgehoben, daß bei derartigen Mustergeweben die Verschiedenheit der Ketten- wie Schußfäden in Hinsicht auf ihre Lage im Gewebe in den meisten Fällen eine sehr große und im Allgemeinen eine um so größere ist, je größer die Ausdehnung der gewebten Muster und je freier deren Zeichnung ist. Bei reichen Bildwebereien kann dabei der Fall vorkommen, daß von den tausenden der Ketten- und der Schußfäden nicht zwei hinsichtlich ihres Verlaufes übereinstimmen. Wie diese Verschiedenheit erreicht werden kann, wird sich aus den weiter folgenden Bemerkungen ergeben. Bei den gewöhnlichen Mustergeweben erstreckt sich die Figur meist nur auf eine geringere Anzahl von Kettenfäden und von Schußfäden, so daß Wiederholungen der Figur nach der Länge wie nach der Breite des Gewebes vorkommen. Man spricht in dieser Hinsicht von dem Rapport der Figur, indem man darunter die Anzahl der Kettenfäden (Kettenrapport) und der Schußfäden (Schußrapport) versteht, innerhalb deren die Figur gebildet wird, und welche also in derselben Aufeinanderfolge sich stetig wiederholen.

Es genügt hier, zu erwähnen, daß man auch durch die Anfertigung sogenannter Doppelgewebe die mannigfachsten Wirkungen erzielen kann, indem man gewissermaßen zwei verschiedene Gewebe herstellt, die nur an einzelnen, den beabsichtigten Mustern oder Figuren entsprechenden Stellen mit einander verbunden werden, wie dies beiläufig bei den Piquégeweben der Fall ist. Nur möge hier noch des bekannten Sammets gedacht werden,

¹⁾ Handbuch der Weberei von N. Reiser und J. Spennrath, München.

bei welchem auf der Schauseite eine aus aufrecht stehenden Fasern oder Haaren gebildete Decke als Nachahmung gewissermaßen des thierischen Pelzes angeordnet wird. Bei dem eigentlichen Seidenfammt wird diese Decke aus einzelnen Kettenfäden *p*, Fig. 1249, gebildet, welche außer den das eigentliche leinwandartige Grundgewebe bildenden Kettenfäden 1, 2, in geringen Abständen neben einander angeordnet sind und den Namen Pölsfäden führen.

Fig. 1249.

Indem diese Fäden in regelmäßigen Abständen, meistens nach drei Schußfäden *a b c* und *d e f* des Grundgewebes, zu aufrecht stehenden Desen oder Noppen umgebogen und nachher längs der Breitenrichtung des Gewebes aufgeschnitten werden, entstehen die gedachten kleinen Haar- oder Faserbüschel, aus denen sich der Flor des Sammets zusammensetzt. Von dieser auch bei der Anfertigung von Teppichen üblichen Darstellung unterscheidet sich die des unter dem Namen Manchester bekannten sammetartigen Baumwollgewebes dadurch, daß bei ihm die den Flor darstellenden Noppen nicht aus Ketten-, sondern aus Schußfäden gebildet werden. Wie aus dem Durch-

Fig. 1250.

geschnitte eines solchen Gewebes in Fig. 1250 ersichtlich ist, sind hierbei die Kettenfäden 1, 2, 3, 4 des Grundgewebes nach Leinwandart durch die Schußfäden *a, b* verbunden. Wenn nun abwechselnd mit diesen letztgedachten Schußfäden ein anderer Schuß I, II köperartig derart in die Kette eingetragen wird, daß derselbe immer über drei Kettenfäden frei (stott) liegt, und man schneidet diesen Faden in *x* und *y* nach der Längsrichtung auf, so bilden sich ebenfalls die beabsichtigten Noppen, welche hierbei entgegen dem wirklichen Sammet nach der Längsrichtung des Stoffes angeordnet sind.

Dhne die besonderen Eigenschaften der verschiedenen Gewebe hervor-

zuheben, sei hier in Bezug auf die Köpfergewebe nur erwähnt, daß dieselben vermöge der angegebenen Bindungsart dichter ausfallen als die aus demselben Garn nach Leinwandart hergestellten sogenannten glatten Gewebe, wie man sich leicht aus der Betrachtung des Durchschnitts eines solchen Gewebes verdeutlicht. Während nämlich bei einem glatten Gewebe nach Fig. 1245 zwischen je zwei benachbarten Kettenfäden wie 1 und 2 genügender Zwischenraum verbleiben muß, um den Schußfaden hindurchtreten zu lassen, ist dies bei den Köpfergeweben um so weniger häufig der Fall, je größer die Zahl der zugleich von dem Schußfaden überdeckten Kettenfäden ist. Indem also bei dem glatten oder leinwandartigen Gewebe zwei Zwischenräume für die Schußfäden in einer Breitenerstreckung von 4 Fadendicken vorhanden sind, machen sich zwei solche Zwischenräume bei dem dreischäftigen Körper, Fig. 1246, nur für eine Breite von 5 Fadendicken, bei dem vierschäftigen Körper, Fig. 1247, nur für 6 und für den achtschäftigen Körper, Fig. 1248, erst für 10 Fadendicken erforderlich. Demgemäß nimmt die Kette bei den betrachteten vier Geweben beziehungsweise $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{6}$ und $\frac{8}{10}$ der ganzen Breite ein. Da eine ganz gleiche Betrachtung auch für die Schußfäden gilt, so ergibt sich hiernach die dichtere Beschaffenheit der geköperten Gewebe, die auch wegen der geringeren Zahl von Bindungen biegsamer und geschmeidiger sind, was sowohl für einen etwa beabsichtigten Faltenwurf bei Kleidern wie auch bezüglich der wasseranfangenden Wirkung von Badetüchern und dergleichen in Betracht kommt.

Webstühle. Zur Anfertigung der im Vorhergehenden besprochenen §. 294. Gewebe dienen die Webstühle, die man als Handstühle und Kraft- oder mechanische Webstühle unterscheidet, je nachdem sie durch die Hand (und den Fuß) des Webers oder von einer mechanischen Betriebskraft bewegt werden. So verschieden die für einzelne Zwecke dienenden Webstühle auch in Einzelheiten sind, so stimmen sie doch sämmtlich in Bezug auf ihre Wirksamkeit mit einander überein. Insbesondere ist bei allen Webstühlen die Kette zwischen zwei Walzen oder sogenannten Bäumen in ganz oder nahezu wagerechter Ebene ausgespannt, so daß auf den einen Baum, den Kettenbaum, die Kettenfäden parallel neben einander in spiralförmigen Windungen aufgewickelt sind, während das fertige Gewebe auf den anderen Baum, den Zeug- oder Waarenbaum, in dem Maße aufgewunden wird, wie es entsteht. Zwischen diesen beiden Bäumen entsteht das Gewebe in der Art, daß man den Einschuß Faden um Faden zwischen die Kettenfäden nach Erforderniß des zu bildenden Gewebes einträgt oder einschießt, worauf jeder Faden dicht gegen das schon gebildete Gewebe angepreßt, an= geschlagen wird. Hiernach kann man bei dem Weben folgende vier Wir= kungen unterscheiden.

Fig. 1251.

- 1) Die entsprechende Trennung der Kettenfäden von einander, die Fachbildung, um den Einschussfaden in den Zwischenraum einzuführen,
- 2) das Eintragen oder Einschließen des Schussfadens in das gebildete Fach der Kette,
- 3) das Anschlagen des Schussfadens gegen das schon gebildete Gewebe, und
- 4) die Aufwindung des gefertigten Gewebes auf den Waarenbaum unter gleichzeitiger Abwicklung einer entsprechenden Länge der Kette von dem Kettenbaume.

Man kann diese Wirkung am einfachsten aus der Betrachtung eines gewöhnlichen Handwebstuhles erkennen, wie er in Fig. 1251 dargestellt ist.

Der die Kettenfäden in vielen Lagen über einander aufnehmende Kettenbaum *a* besteht hierbei aus einer hölzernen Walze, die mit eisernen Zapfen in dem gleichfalls hölzernen Gestelle *b* drehbar gelagert ist und von welcher sich die Fäden parallel neben einander in einer

wagerechten Ebene nach dem Brustbaume c erstrecken, auf welche das schon fertige Gewebestück aufgewunden ist. Zwischen beiden Bäumen sind die Kettenfäden straff ausgespannt, zu welchem Zwecke der Kettenbaum in geeigneter Art mit einer Bremsvorrichtung versehen ist, deren Widerstand die Spannung der Kette bedingt, und welche bei dem Aufwinden des Gewebes auf den Brustbaum c die entsprechende Abwicklung der Kettenfäden gestattet. In der Figur wird diese Bremsung durch zwei um den Kettenbaum gewickelte Schnüre oder Seile d hervorgebracht, die einerseits an dem Gestelle befestigt und andererseits durch Gewichte e belastet sind, während der gleichfalls hölzerne Brustbaum c durch ein Sperrrad mit Sperrklinke an einer Rückdrehung durch die Spannung der Kette verhindert wird. Es ist ersichtlich, wie man nach dem Ausheben dieser Klinke durch Umdrehen des Brustbaumes die fertige Waare aufwinden kann.

Der Schussfaden ist auf eine kleine Spule gewickelt, die in einem passenden Geräth, dem Schiffchen oder der Schütze, untergebracht ist, so daß bei dem Hindurchwerfen dieser Schütze durch das Fach der Kette der Schussfaden sich von dieser Spule abwindet, wobei er, da die Schütze abwechselnd nach entgegengesetzten Richtungen durch die Kette geworfen wird, sich um die äußersten Kettenfäden zu beiden Seiten herum biegt, auf diese Weise die gedachten Sahlleisten des Gewebes bildend. Selbstredend kann diese Spule nur für eine begrenzte Zahl von Einschüssen hinreichende Fadenslänge aufnehmen, so daß von Zeit zu Zeit das Auswechseln der leer gewordenen Spule durch eine volle nöthig wird.

Zur Fachbildung oder Trennung der Kettenfäden von einander behufs Bildung des für den Durchgang der Schütze erforderlichen Zwischenraumes dienen für die meist üblichen Webwaaren die sogenannten Schäfte in folgender Weise. Ein Schaft besteht aus zwei wagerechten Stäbchen von Holz, von denen einer oberhalb und einer unterhalb der Kette in geringer Entfernung von derselben befindlich ist, und zwischen denen eine größere Anzahl gezwirnter Fäden, Lizen, ausgespannt ist, von denen jeder in der Mitte mit einem kleinen Metall- oder Glasaugen oder statt dessen auch mit einer Schleife versehen ist. Durch dieses Auge oder diese Schleife ist ein Kettenfaden (zuweilen auch mehrere) hindurchgezogen, so daß bei dem Heben oder Senken des Schaftes alle durch dessen Lizen gezogenen Kettenfäden folgen müssen, indem hierbei die Kettenfäden in die aus der Figur ersichtliche Lage f_1 oder f_2 gelangen, was wegen ihrer Dehnbarkeit möglich ist, ohne daß sie dabei abreißen. In der Figur ist angenommen, daß die Gewebebildung bis an den Punkt g fortgeschritten ist, und daß bei h dünne Stäbchen, Nuthen, zwischen die Kettenfäden gesteckt sind, um dieselben in Ordnung zu halten und einen gerissenen Faden leicht herausfinden zu können. Demgemäß werden die Kettenfäden durch die Bewegung eines

Schaftes auf der Strecke zwischen h und g aus der geraden Richtung nach oben oder nach unten abgelenkt. Der in solcher Art zwischen den Kettenfäden entstehende Zwischenraum wird das Fach genannt, und zwar spricht man von dem Oberfach und dem Unterfach, indem man darunter die nach oben und beziehungsweise nach unten gezogenen Fäden versteht.

Die in einem Webstuhle vorhandenen Schäfte enthalten zusammen in ihren Augen alle Kettenfäden, so daß also in dem Falle, wo durch jedes Auge nur ein Kettenfaden gezogen ist, im Ganzen eben so viele Lizen und Augen vorhanden sind, als die Kette Fäden enthält. Denkt man sich nun zur Herstellung des glatten Gewebes nach Fig. 1245 zwei Schäfte I und II neben einander angebracht, von denen der Schaft I die Kettenfäden Nr. 1, 3, 5 . . . und der andere Schaft II die Fäden Nr. 2, 4, 6 . . . in seinen Lizen enthält, so ist ersichtlich, wie ein Heben des Schaftes I und gleichzeitiges Senken des Schaftes II die Kette in solcher Weise in zwei gleiche Theile theilt, daß ein in den Zwischenraum eingeführter Faden in der bei einem leinwandartigen Gewebe erforderlichen Art mit den Kettenfäden verbunden ist. Man hat daher zur Herstellung eines solchen Gewebes nur nöthig, abwechselnd den Schaft I zu heben und II zu senken und umgekehrt. Um dies leicht zu ermöglichen, sind unterhalb in dem Webstuhle zwei sogenannte Tritte oder Schemel n_1 und n_2 angebracht, d. h. zwei um den Bolzen o drehbare Hebel oder Latten, von denen n_1 mit I und n_2 mit II durch Schnüre verbunden ist. Da ferner die beiden Schäfte I und II durch andere über Rollen k geführte Schnüre vereinigt sind, so wird durch Niedertreten des Schemels n_2 der Schaft II nieder gezogen, während der andere Schaft I empor steigen muß. Auch ist ersichtlich, daß durch Niedertreten des anderen Schemels n_1 die Schäfte in entgegengesetzter Weise bewegt werden, so daß also der auf dem Brett v sitzende Weber die für leinwandartige Bindung erforderliche Fachbildung in einfacher Art dadurch erreicht, daß er abwechselnd mit dem rechten und dem linken Fuße den einen und den anderen Schemel nieder tritt. Wenn dann bei einer jeden solchen Fachbildung ein Schußfaden in das Fach eingetragen und gegen das bereits fertige Gewebe fest angeschlagen wird, so bildet sich unaußgesetzt ein glattes oder leinwandartiges Gewebe von der in Fig. 1245 dargestellten Beschaffenheit.

Man bemerkt in der Figur anstatt der erwähnten zwei Schäfte deren vier I, II, I', II', von denen die beiden I und I' mit dem Tritte n_1 zusammen gebunden sind, während die beiden anderen II und II' an den Tritt n_2 geschnürt sind. Diese Einrichtung wird nur zu dem Zwecke gewählt, um bei einer sehr fadenreichen Kette, deren Fäden entsprechend dicht neben einander gelegen sind, genügenden Raum für die Augen in den Lizen zu erhalten, indem man nämlich vermöge dieser Anordnung in jeden Schaft nur

den vierten Theil aller Kettenfäden einzuziehen hat. Es ist leicht ersichtlich, daß man hierbei die Vertheilung der Kettenfäden auf die einzelnen Schäfte in solcher Art vorzunehmen hat, daß der Schaft I die Kettenfäden Nr. 1, 5, 9 . . . und derjenige I' die Fäden Nr. 3, 7, 11 . . . erhält, während die Fäden Nr. 2, 6, 10 . . . in die Augen des Schaftes II und die Fäden Nr. 4, 8, 12 . . . in diejenigen von II' eingezogen werden. Da die beiden Schäfte I und I' immer gemeinsam auf- oder niedergehen, und dasselbe hinsichtlich der beiden anderen Schäfte II und II' gilt, so ist die Wirkung eines solchen Schäftepaares genau wie die eines einzigen. Bei sehr fadenreichen seidenen Ketten wendet man zuweilen anstatt nur zweier Schäfte deren sogar 8 und selbst 12 an, um durch die Vertheilung der Kettenfäden in eine größere Zahl von Lagen den für die Augen derselben erforderlichen Raum zu gewinnen. Diese Anordnung ist nicht zu verwechseln mit der-

Fig. 1252.

jenigen mehrerer Schäfte zur Herstellung geköppter Gewebe, worüber weiterhin das Nähere angegeben wird. Wie man aus der Figur III ersieht, sind die Schäfte unterhalb nicht unmittelbar mit den Tritten durch Schnüre verbunden, sondern man bedient sich dabei zweckmäßig der zwischengeschalteten kurzen Querhebel m_1 , m_2 , wodurch man das seitliche Schwanken der Schäfte bei der Fachbildung wirksam verhindert.

Die zum Einbringen des Schußfadens dienende Schütze ist in Fig. 1252 dargestellt. Dieselbe besteht aus einem aus Eisenblech (bei kleineren Abmessungen auch aus Buchsbaumholz) gebildeten schmalen und niedrigen Gehäuse a , das an beiden Enden zugespitzt ist und im Inneren den zur Aufnahme der Schußspule nöthigen Hohlraum darbietet. Die Spule wird auf den federnden Dorn, die Schützenzwecke b , fest aufgesteckt, und der Schußfaden hebt sich von dem köcherförmig gewundenen Garnkörper in Schleifen ab, so daß er durch die Oeffnung c in der Schützenwandung nach außen

tritt und sich zwischen die Kettenfäden legt, sobald die Schütze durch das Fach hindurch geworfen wird. Letzteres kann nur bei schmalen Geweben aus freier Hand in der Art geschehen, daß die Schütze einfach durchgesteckt (Steckschütze) oder mit der einen Hand frei durch die Luft geworfen und mit der anderen Hand aufgefangen wird (Handschütze), wogegen man bei allen breiteren Geweben die Schütze auf einer dicht unter den Kettenfäden des Unterfaches angebrachten festen Bahn gleiten oder rollen läßt. Hierzu ist die Schütze mit den beiden kleinen Laufrollen *d* ausgestattet, wodurch sie die Gestalt eines kleinen Wagens annimmt. Die gedachte Schützenbahn wird dabei durch die sogleich zu besprechende Lade gebildet, und die Schütze wird abwechselnd von beiden Seiten durch sogenannte Treiber aus Leder mit hinreichender Geschwindigkeit fortgestoßen, um vermöge ihrer lebendigen Kraft quer durch die ganze Kette zu fliegen. Diese Wirkung ergiebt sich am einfachsten aus der Einrichtung der sogenannten Lade.

Unter der Lade versteht man einen um eine wagerechte Ase pendelartig schwingenden Rahmen in Fig. 1251, welcher im Wesentlichen aus den beiden senkrechten Schwingen oder Armen *q* und zwei wagerechten Querhölzern, dem Ladenkloze *s* und dem Deckel *t*, zusammengesetzt ist und an den Enden der Schwingen ein Querstück *r* mit den Schwingzapfen trägt. Bei dem Handwebstuhl sind diese Zapfen oberhalb in den beiden Langriegeln *b* des Gestelles gelagert, während man bei den mechanischen Webstühlen der größeren Standicherheit der ganzen Maschine wegen die Lade in umgekehrter Stellung anordnet, so daß sie um eine unterhalb gelegene Ase pendeln kann.

In dem Zwischenraume zwischen dem besagten Kloze *s* und dem Deckel *t* ist das sogenannte Blatt oder Riet (Rietblatt, Weberkamm) *u* befindlich, d. h. ein aus vielen feinen Stäbchen zusammengesetztes rost- oder kammartiges Geräth, durch dessen Zwischenräume zwischen den Stäbchen oder Zähnen die Kettenfäden einzeln oder bei fadenreichen Ketten zu je zwei oder vier hindurch gezogen sind. Die einzelnen in genau gleichen Abständen parallel zu einander stehenden Rietzähne sind senkrecht gestellt und lang genug, um den Kettenfäden bei der Fachbildung die erforderliche auf- und absteigende Bewegung zu gestatten, und es ist ersichtlich, daß die vielen Zähne den zwischen die Kettenfäden eingetragenen Schuß in ebenso vielen Punkten gegen das schon fertige Gewebe drängen, wenn die Lade dagegen gepreßt oder geschlagen wird. Zu dem Zwecke wird die Lade des Handstuhles von dem Weber an einem ihrer Schwingarme erfaßt und kräftig gegen das in der Bildung befindliche Gewebe angeschlagen, während bei den mechanischen Stühlen die gleiche Wirkung mittelst geeigneter Getriebe erreicht wird.

Wie aus der Fig. 1251 I ersichtlich, ist der Ladenkloz *s* nach vorn, d. h. nach dem Weber hin verbreitert, so daß er die oben erwähnte Bahn für die

Schütze bildet. Dabei ist diese Bahn derartig schräg gestellt, daß die Fäden des Unterfaches sich auf diese Fläche legen, sobald die Lade ganz nach hinten in die punktirte Lage gebracht wird. In dieser hintersten, der größten Höhe des Faches entsprechenden Stellung der Lade wird die Schütze geworfen, wobei dieselbe über die unter ihr auf dem Klotze ruhenden Fäden des Unterfaches hinweg rollt oder gleitet. Damit hierbei die Schütze nicht nach vorn von der Bahn herablaufe und durch die Kette nach unten oder oben hindurch fliege, pflegt man die Laufrollen der Schütze derart unter einem kleinen Winkel gegen einander zu neigen (1 bis 3 Grad), daß die Schütze das Bestreben erhält, sich in einem Kreisbogen um einen hinter der Lade gelegenen Mittelpunkt zu bewegen, in Folge welchen Bestrebens sie sich immer dicht an dem Nietplatte hält.

Da die Lade bei dem Anschlagen immer nur bis an den Punkt bewegt werden kann, bis zu welchem die Anfertigung des Gewebes fortgeschritten ist, so erkennt man, daß der Ladenausschlag mit jedem neu eingetragenen Schußfaden um so viel kleiner wird, als das Gewebe dadurch an Länge zunimmt, wenn, wie hier vorausgesetzt ist, die Aufwindung des hergestellten Gewebes von Zeit zu Zeit stattfindet, nachdem eine gewisse Länge angefertigt ist. Der Handweber muß dem entsprechend durch allmählich kräftigeres Anschlagen der Lade dafür sorgen, daß die Schußfäden trotz der stetig abnehmenden Schwingungsweite doch möglichst immer mit gleicher Kraft angeschlagen werden, wenn das Gewebe gleichmäßig dicht ausfallen soll. Dies ist trotz der größten Uebung und Geschicklichkeit selten erreichbar, und deshalb hat man die Handstühle meistens mit einer selbstthätigen Aufwindevorrichtung versehen, welche unausgesetzt das sich bildende Gewebe in dem Maße, wie es entsteht, auch aufwindet. Die nähere Einrichtung einer solchen selbstthätigen Aufwindevorrichtung, die bei mechanischen Webstühlen immer vorhanden sein muß, wird weiterhin besprochen werden.

Es ist leicht verständlich, daß auch der von der Schußspule sich abwickelnde Faden stets mit einer gewissen Kraft gespannt erhalten werden muß, wenn derselbe immer gerade gestreckt im Gewebe liegen und ein Krauswerden desselben vermieden werden soll. Zu dem Ende wird man dem Faden bei dem Abziehen von der Spule einen gewissen Reibungswiderstand entgegensetzen müssen, dessen Größe den Betrag der Fadenspannung in derselben Art bestimmt, wie dies in dem vorhergehenden Kapitel an verschiedenen Stellen angeführt wurde. In Folge dieser Fadenspannung und insbesondere in Folge der Einwirkung, welche die Nietzähne beim Anschlagen auf den Schußfaden ausüben, sucht das Gewebe an der Stelle, wo es im Webstuhle entsteht, sich nach der Querrichtung zusammenzuziehen, welchem Bestreben man durch eine Vorrichtung zum Breithalten oder Anspannen nach der Querrichtung entgegen wirkt. In der Fig. 1251, II besteht diese

Vorrichtung aus einem sogenannten Tempel oder Spannstab *p*, d. h. einem hölzernen Stabe, der an beiden Enden mit einigen scharfen Spitzen von Draht versehen ist, die in das Gewebe unmittelbar hinter der Entstehungsstelle und dicht neben den Sahlleisten eingestochen werden. In der Regel besteht ein solcher Spannstab aus zwei Theilen, die mittelst einer Schnur zusammen gehalten werden, durch deren Verziehung in den dazu angebrachten zahnartigen Einschnitten die Möglichkeit gegeben ist, den Stab für verschieden breite Gewebe zu benutzen. Diese Einrichtung setzt natürlich voraus, daß man den Spannstab von Zeit zu Zeit entsprechend der entstehenden Weblänge verzetzt, damit er immer möglichst nahe der Stelle befindlich ist, wo der Schußfaden eingetragen wird. Man hat zum Breithalten auch selbstthätig sich verstellende Spannvorrichtungen ausgeführt, wie solche bei mechanischen Webstühlen nur allein angewendet werden können.

Fig. 1253.

Die Vorrichtung, deren man sich zum Einschließen, d. h. zur Bewegung der Schütze durch das Fach bedient, ist aus Fig. 1253 ersichtlich, welche die Lade in der vorderen Ansicht darstellt. Hierin ist *u* das über die ganze Breite des Gewebes sich erstreckende Blatt zwischen dem Ladenklotz *s* und dem Deckel *t*. Die Schützenbahn ist zu beiden Seiten des Rietblattes über dasselbe hinaus soweit verlängert, daß die Schütze daselbst nach dem Hindurchtritt durch die Kette Raum findet, wobei sie mit ihrem vorgehenden Ende gegen einen kleinen Schieber *l*, den Treiber (Vogel) trifft, der, aus Leder gebildet, leicht verschieblich in dem Behälter oder Schützenkasten *k* angebracht ist, welcher über jeder der beiderseitigen Bahnverlängerungen durch zwei aufrechte Seitenwänden gebildet wird. Die auf beiden Seiten befindlichen Treiber sind durch eine Schnur *m*, die Peitsche, mit einander verbunden, die mittelst eines in der Mitte angebrachten Griffes *n* ermöglicht, den nach außen getretenen Treiber in kurzem Ruck wieder nach

innen zu schnellen. Hierbei stößt der Treiber die vor ihm befindliche Schütze vor sich her, so daß dieselbe durch das Fach der Kette hindurch fliegt, um auf der anderen Seite in derselben Weise den Treiber zurück zu schieben und darauf von demselben in gleicher Art wieder durch das nächste Fach zurück geschneilt zu werden. Die beiden Schnüre o, p dienen hierbei lediglich dazu, den Weg des Treibers zu begrenzen.

Aus der vorstehenden Beschreibung des gewöhnlichen Handwebstuhles ist die Wirkungsweise desselben hinreichend ersichtlich, und man erkennt daraus, daß der Weber, nachdem er mit einem Fuße den einen Tritt nieder getreten hat, wobei der andere Tritt mit dem darauf ruhenden Fuße empor gehoben wird, mit der einen Hand die Lade nach hinten auslegt und in deren hinterster Stellung die Schütze durch einen Zug an dem Griffe der Peitsche durch das gebildete Fach hindurch wirft. Unmittelbar darauf wird die Lade einmal oder für sehr dicke Waare auch wohl zweimal nach vorn gezogen, so daß die Zähne des Rietes den eingetragenen Faden scharf in den Winkel hinein pressen, welchen die Fäden des Untersfaches mit denen des Obersfaches bilden. Es ist auch ersichtlich, daß die einzelnen Kettenfäden, wenn sie in der angegebenen Art abwechselnd gehoben und gesenkt werden, jedesmal an den benachbarten Kettenfäden vorübergehen, wodurch dieselben leicht rauh werden, was man durch das sogenannte Schlichten zu vermeiden sucht, d. h. dadurch, daß man den Fäden durch einen Ueberzug mit Kleister oder Stärke eine gewisse Glätte der Oberfläche mittheilt (s. Schlichtmaschinen in §. 287). Wegen dieser Wirkung und wegen der bei der Fachbildung in den Kettenfäden wiederholt auftretenden größeren Spannung werden die Kettenfäden im Allgemeinen immer draller gedreht als die Schußfäden, welche letzteren bei dem Weben einer derartig starken Anstrengung nicht unterworfen sind.

Mechanische Webstühle. Die Wirkungsart der Kraft- oder §. 295. mechanischen Webstühle ist im Wesentlichen nicht von derjenigen der Handstühle verschieden, nur werden hierbei alle Bewegungen von der antreibenden Maschine ohne Zuthun der menschlichen Hand ausgeführt, und wegen dieser Betriebsart müssen gewisse Theile abweichend von den bei Handwebstühlen gebräuchlichen angeordnet werden. In dieser Hinsicht wurde bereits angeführt, daß alle mechanischen Webstühle nothwendig mit einer selbstthätigen Aufwindvorrichtung versehen sein müssen, denn da die Lade derselben vermöge des antreibenden Kurbelgetriebes immer genau bis zu einem und demselben Punkte ausschwingt, so muß auch der letzte Schußfaden des in der Bildung begriffenen Gewebes immer an einer ganz bestimmten Stelle befindlich sein. Ebenso muß der Spannstab bei den mechanischen Webstühlen selbstthätig versetzt werden. Auch ist es nicht wohl thunlich, die Kette auf dem Webstuhle selbst stückweise zu schlichten,

weshalb auf mechanischen Webstühlen immer Ketten verarbeitet werden, die vorher im Ganzen geschlichtet wurden, wozu die in §. 287 besprochenen Schlichtmaschinen dienen. Außerdem sind bei den mechanischen Webstühlen gewisse selbstthätig wirkende Ausrückungen erforderlich, welche die Bewegung anhalten, sowohl in dem Falle, daß der Schußfaden reißt oder aufgearbeitet ist, wie auch dann, wenn die Schütze auf ihrem Wege durch irgend ein zufälliges Hinderniß angehalten wird, so daß sie innerhalb des Gewebes im Fache stecken bleibt. In dem letzteren Falle würde sogleich die Kette zersprengt und das ganze Gewebe verdorben werden, wenn die Lade anschlüge, so daß die Nothwendigkeit einer derartigen Ausrückung sich ergibt, welche man als den Schützenwächter bezeichnet, im Gegensatze zu dem sogenannten Schußwächter, der die Ausrückung des Webstuhles bei fehlendem Schußfaden veranlaßt. Bei dem Handstuhle sind selbsttredend derartige Sicherheitsvorrichtungen nicht erforderlich, da der Weber sogleich abhelfen kann.

Ein einfacher mechanischer Webstuhl für glatte oder leinwandartige Waare, z. B. für Shirting, ist in Fig. 1254 I bis IV ¹⁾ dargestellt. Die auf den Kettenbaum *a* gewickelte Kette ist hier über den sogenannten Streichbaum *b*, ein glatt polirtes gußeisernes Duerstück, und von da über den ebenfalls glatten gußeisernen Brustbaum *c* geführt, um von hier über die geriffelte oder an der Oberfläche rauhe Walze *d*, den Riffelbaum, hinweg sich als fertiges Gewebe auf den Waarenbaum oder Zeugbaum *e* zu winden. Diese Anordnung einer Aufwindung mittelst eines Riffelbaumes wird aus der Besprechung der Aufwindevorrichtung deutlich werden. Die Kette ist ebenso wie bei dem Handstuhle (Fig. 1251) in vier Schäfte I, I', II, II' eingezogen, von denen je zwei, I und I' sowie II und II', immer gemeinsam bewegt werden, wie es nach dem Vorstehenden für glatte Waare nothwendig ist. Zum Zwecke der Fachbildung sind hier ebenfalls die beiden um *o* drehbaren Hebel oder Tritte t_1 und t_2 angebracht, welche von der Welle *f* aus durch auf derselben befestigte Kurvenscheiben oder Excenter g_1 g_2 , die Trittexcenter, in der für die Fachbildung erforderlichen Art bewegt werden. Man ersieht aus der Stellung dieser beiden Excenter diametral gegenüber, daß bei dem Niederdrücken eines der Tritte wie t_2 der andere emporsteigen kann, was bei dem vorliegenden Stuhle ebenso wie bei dem Handstuhle dadurch erzielt wird, daß die Schäfte des einen Trittes mit denen des anderen durch Riemen *h* verbunden sind, die über feste Leitrollen *v* im oberen Theile des Gestelles geleitet sind.

Die Lade *q* ist hier abweichend von der des Handstuhles als stehendes Pendel ausgeführt, indem ihre beiderseitigen Drehzapfen in den Zapfen-

¹⁾ Aus Kronauer's Atlas d. mech. Technologie, 2. Aufl., Taf. XVII—XIX.

lagern g_1 im unteren Theile des Gestelles schwingen, und man verwendet zur Bewegung dieser Lade zwei Kurbeln oder Kröpfungen k der Hauptwelle w , von denen zwei Schub- oder Lenkstangen k_1 in der bei Kurbeln üblichen Art die Bewegung auf die Ladenschwingen übertragen. Diese Kurbelwelle wird unmittelbar von der Haupttriebswelle der Fabrik durch einen Riemen umgedreht, und von ihr aus wird auch die Trittwelle f durch Zahnräder 1, 2, 3, 4 und durch Vermittelung der Schützenschlagwelle l umgedreht. Hiernach wird die Lade in jeder Minute ebenso viele Schläge ausführen, wie die Hauptwelle w Umdrehungen macht, und da zu einer Fachbildung vermöge der Trittwelle genau eine halbe Umdrehung gehört, so sind die Zahnräder zwischen der Hauptwelle w und der Trittwelle f so zu wählen, daß die letztere genau halb so viele Umdrehungen macht wie die erstere. Die Umdrehungszahl der Schützenschlagwelle l stimmt mit derjenigen der Trittwelle überein, indem bei jeder Umdrehung derselben die Schütze ebenfalls zweimal, einmal von rechts nach links und einmal in der entgegengesetzten Richtung, durch das Fach geworfen werden muß.

Diese Bewegung der Schütze wird hier wie folgt bewirkt. Zu jeder Seite ist an der Gestellwand eine senkrechte Ase n gelagert, welche an ihrem oberen Ende mittelst zweier Scheiben n_1 einen hölzernen Schlagarm n_2 trägt, der durch einen Lederriemen n_3 mit dem Schützentreiber n_4 verbunden ist, welcher auf einer glatten Rundstange n_5 innerhalb des Schützenkastens p sich leicht bewegen kann. Am unteren Ende ist jede dieser beiden Schlagwellen mit einem hervorstehenden Stifte versehen, auf dem eine leicht drehbare Reibrolle s_1 befindlich ist, und gegen diese Reibrolle trifft ein auf der Welle l angebrachter Daumen s von solcher Form, daß dadurch die Welle n in eine schnelle Drehung um etwa 45 Grad versetzt wird, in Folge deren der damit verbundene Schläger n_2 mit entsprechend großer Geschwindigkeit einwärts bewegt wird, d. h. so, daß er aus der in Fig. 1254 II links gezeichneten in die rechts dargestellte Lage geschneilt wird. Vermöge des von dem Ende des Schlägers ausgehenden Riemens wird dann der Schützentreiber mitgenommen, so daß derselbe der vor ihm befindlichen Schütze eine hinreichend große Geschwindigkeit ertheilt, um durch das Fach der Kette hindurch in den jenseitigen Schützenkasten zu fliegen, wo sie sich vor dessen Treiber stellt, der sie demnächst in gleicher Weise zurückwirft.

Die Bremsung des Kettenbaumes mit Hilfe der Seile a_1 und daran hängender Gewichte ist aus der Figur ersichtlich, ebenso wie die Anordnung der Kreuzruthen b_1 , deren Zweck schon oben angegeben wurde. Anstatt eines festen Spannstabes ist hier zum Breithalten ein selbstthätiger sogenannter Tempel in Form einer mit Stacheln oder Zähnen versehenen kleinen Walze b_2 angeordnet, die vermöge der beiderseits angebrachten Stacheln die Webfanten am Eingehen nach der Mitte verhindert, und bei der Aufwindung des fertigen

Gewebes durch dasselbe selbstthätig so viel gedreht wird, daß immer neue Stacheln in das Gewebe einstecken. Die Vorrichtung zur steten Aufwindung des fertig werdenden Gewebes sowie die Gestalt, welche man den Excintern für die Bewegung der Tritte und der Schützen-schlagarme zu geben hat, soll im Folgenden noch näher besprochen werden, ebenso bedürfen die schon erwähnten Sicherheitsvorrichtungen einer näheren Besprechung.

Solche Stühle, bei denen die Lade durch ein Kurbelgetriebe bewegt wird, nennt man schlechtweg Kurbelstühle im Gegensatz zu den Excensterstühlen, bei denen man sich geeigneter Excenster für die Ladenbewegung bedient. Die Kurbelstühle, die im Allgemeinen schneller arbeiten können als Excensterstühle, erhalten je nach der Breite und dem Materiale der Kette sehr verschiedene Geschwindigkeiten, die etwa zwischen 60 und 180 in der Minute angenommen werden können, wenn man auch in besonderen Ausnahmefällen (Ausstellungen und dergl.) noch größere Geschwindigkeiten gewählt hat. Demgemäß ist denn auch die Betriebskraft sehr verschieden und wird verschiedentlich zwischen $\frac{1}{5}$ und $\frac{1}{10}$ Pferdekraft angegeben.

§. 296. **Aufwindung** ¹⁾. Da bei den mechanischen Webstühlen die Lade, durch eine Kurbel oder ein Excenster getrieben, immer genau zwischen bestimmten Grenzlagen schwingt, so folgt daraus die Nothwendigkeit, das in der Bildung entstehende Gewebe fortwährend in dem Maße auf den Zeugbaum zu winden, wie es gebildet wird, damit der letzte Schußfaden immer mit der Lage des Rietes in der vordersten oder Anschlagstellung der Lade übereinstimmt. Zu dem Zwecke dienen bestimmte Aufwindevorrichtungen, die man als Regulatoren zu bezeichnen pflegt. Die Einrichtung eines solchen Aufwinderegulators ist aus Fig. 1255 zu erkennen. Hierin wird der sogenannte Sand- oder Riffelbaum *a*, um welchen das Gewebe *b* von dem Brustbaume kommend hinweg geleitet wird, um sich auf den Zeugbaum *c* aufzuwinden, bei jedem Ladenschlage um einen bestimmten kleinen Winkel α gedreht, so daß, wenn *a* den Halbmesser dieses Sandbaumes vorstellt, eine Gewebelänge gleich $a\alpha = w$ angezogen wird. Da der Zeugbaum *c* mit genügend starker Pressung gegen den Sandbaum *a* gedrückt wird, so muß der erstere durch Reibung mitgenommen und das Gewebe auf ihn gewickelt werden. Die Umdrehung des Sandbaumes *a* um den Winkel α bei jedem Einschusse wird in der Regel von der Lade *l* abgeleitet, wozu folgende Einrichtung vielfach gebräuchlich ist. Ein auf dem Sandbaume *a* befestigtes Zahnrad *d* wird mittelst der beiden Vorgelegsräder *e* und *f* auf der Zwischenaxe *g* von einer Axe *k* umgedreht, indem das auf dieser

¹⁾ S. die Arbeit von A. Lüdicke, Civilingenieur, XXIII. Bd.

Are befindliche kleine Getriebe h in das größere Rad f auf der Zwischenwelle eingreift. Die Are dieses Getriebes wird dann vermittelt des auf ihr befindlichen Schaltrades s bei jedem Ladenschlage dadurch um einen oder mehrere Zähne gedreht, daß die Ladenschwinde l durch einen Stift q einen Hebelarm in Schwingungen versetzt, der sich um q_1 dreht und bei q_2 die Schiebklinte s_1 für das Schaltrad s bewegt. Man erhält in Folge dieser Anordnung durch jede Hin- und Herschwingung der Lade, also für jeden Einschlagfaden den Drehungswinkel des Sandbaumes zu

$$\alpha = \frac{2 \pi h e}{s f d},$$

wenn s die Zahl der Schaltzähne und h, f, e und d die Zahnzahlen der gleichbenannten Zahnräder bedeuten, und wenn das Schaltrad jedesmal um eine Zahntheilung umgedreht wird. Wenn man hierbei anstatt einer einfachen Schaltklinte zwei oder drei solche anwendet, die um $\frac{1}{2}$ oder $\frac{1}{3}$ der Zahn-

theilung von einander abstehen, so beträgt natürlich die jedesmalige Umdrehung des Schaltrades und des Sandbaumes nur $\frac{1}{2}$ oder $\frac{1}{3}$ der berechneten Größe, während sie bei jedesmaliger Schaltung um zwei oder drei Zähne entsprechend zwei- oder dreimal so groß ausfällt. Es ist ersichtlich, wie man durch passende Wahl der Hebelarme $q_1 q_2$ und $q_1 q$ die Größe der Winkeldrehung α des Sandbaumes dem herzustellenen Gewebe entsprechend richtig bemessen kann. Hierfür ist die sogenannte Schußdicke, d. h. die Entfernung zwischen zwei neben einander liegenden Schußfäden von Mitte zu Mitte gerechnet, bestimmend. Soll nämlich das Gewebe in einem Centimeter z Schußfäden erhalten, so muß der Gleichung

$$z a \alpha = z a \frac{2 \pi h e}{s f d} = 0,01 \text{ m}$$

Fig. 1255.

genügt werden, wenn a den Halbmesser des Sandbaumes bedeutet. Will man auf einem Webstuhle, dessen Regulator in dieser Weise für eine bestimmte Schußdichte eingerichtet ist, ein Gewebe von größerer oder geringerer Zahl der Schußfäden in der Längeneinheit herstellen, so kann dies, wie aus der Formel für α hervorgeht, einfach durch Auswechselung eines der Räder h , e oder f geschehen, und man hat zu dem Ende in der Regel eine gewisse Anzahl von Wechselrädern vorrätzig, von denen man die passenden auswählt. Die dazu anzustellende Rechnung kann in ähnlicher Art vorgenommen werden, wie bei Gelegenheit der Drehbänke in §. 171 gezeigt worden ist.

Bei der in der Figur angedeuteten Anordnung wird die Waare während des Ladenvorganges aufgewunden, d. h. während die Lade sich von 1 nach 2 hin bewegt, um anzuschlagen; man kann indessen auch während des Laderückganges aufwinden, wozu nur nöthig ist, den einarmigen Hebel q_1 durch einen zweiarmigen zu ersetzen. Die erstere in der Figur gewählte Anordnung der Aufwindung bei dem Ladenvorgange wird in der Regel bei dichter Waare gewählt, um die Kettenfäden mehr zu schonen, da hierbei, wie leicht ersichtlich ist, der Ladenschlag weniger heftig ausfällt als im entgegengesetzten Falle. An der hier angegebenen Aufwindung wird auch nichts geändert, wenn man das zur Verkleinerung der Drehung angewandte doppelte Rädervorgelege $h f e d$ durch ein Schneckenrad auf dem Sandbaume ersetzt in das eine Schraube ohne Ende auf der Ase des Schaltrades s eingreift, bei dieser häufig gewählten Anordnung fällt die Gegenklinke s_2 weg, welche das Zurückdrehen des Schaltrades in bekannter Art hindert.

Die hier gedachte Vorrichtung ergibt immer dieselbe Fortrückung des Gewebes, also eine überall gleichbleibende Schußdichte nur in dem Falle, daß der Halbmesser a in obigem Ausdrucke für w immer denselben Werth hat, da alle Größen in der Formel für α constant sind. Es geht hieraus hervor, warum die Aufwindevorrichtung nicht unmittelbar den Zeugbaum c antreiben darf, denn der Wickelungshalbmesser desselben nimmt mit jeder aufgewundenen Lage um die Zeugdicke zu, und daher würde die Entfernung der Schußfäden von einander in dem Gewebe von Anfang bis zu Ende in demselben Verhältnisse sich vergrößern müssen wie der Zeugbaumhalbmesser. Durch die Einschaltung des Sandbaumes wird dieser Uebelstand vermieden, indem hierdurch, in ähnlicher Art wie durch die Wickelwalzen bei den Spinnereimaschinen (z. B. den Kraxen in §. 248), eine unveränderliche Umfangsgeschwindigkeit des Zeugbaumes erreicht wird, die von dessen Halbmesser ganz unabhängig ist. Dies setzt natürlich voraus, daß zwischen dem Zeugbaume und dem Sandbaume kein Gleiten stattfindet, aus welchem Grunde man die Oberfläche des letzteren durch einen Ueberzug von Sandpapier, Fischhaut oder Reibeisenblech rauh zu machen oder mit Nisseln zu versehen pflegt. Auch muß der Zeugbaum in geeigneter Art, etwa durch

Hebel p mit Gewichten p_1 , genügend stark gegen den Sandbaum gedrückt werden, um die erforderliche Reibung hervorzurufen. Wegen der allmählichen Vergrößerung des Zeugbaumhalbmessers läßt man die Zapfen dieses Baumes ähnlich wie bei den früher besprochenen Wickelmaschinen in senkrechten Schlitzen des Gestelles ausweichen, indem man die gedachten Hebel p zu beiden Seiten unter die Zapfenlager wirken läßt. Bei dem Andruck durch die Gewichte p_1 ist zu beachten, daß das Eigengewicht des Zeugbaumes mit dessen allmählicher Bewickelung fortwährend zunimmt, und daß man daher die Wirkung der Druckhebel gegen die Lager des Zeugbaumes allmählich entsprechend vergrößern muß, um stets eine hinreichend große Reibung zu erhalten. Man kann dies durch Versetzung der Gewichte an den Druckhebeln p bewirken, derart, daß man diese Gewichte mit zunehmender Anfüllung des Zeugbaumes von Zeit zu Zeit weiter nach außen rückt. Auch läßt sich der unter die Lager des Zeugbaumes greifende Arm p_2 der Hebel nach einer Kurve derartig begrenzen, daß in allen Stellungen der Hebel die Pressung nahezu unverändert erhalten bleibt, indem die Hebel bei gänzlicher Füllung des Zeugbaumes wagerecht stehen, das Gewicht dabei also an dem größten Hebelarme wirkt, welcher letztere bei noch unvollständiger Bewickelung des Zeugbaumes in Folge der nach unten geneigten Lage der Hebel entsprechend kleiner ist.

Damit die hier besprochene Vorrichtung das erzeugte Gewebe in der angegebenen Art aufwinden kann, muß die Kette von dem Garnbaume sich gleichzeitig in bestimmtem Betrage abwickeln können, und zwar im Allgemeinen in etwas größerem Betrage, als die Zeugaufwindung ist, weil die Kette sich während des Webens in Folge der geschlängelten Lage, in welche die Kettenfäden gelangen, etwas einwebt, d. h. weil das fertige Gewebe etwas kürzer ist als die unverwebte Kette. Dieses Einweben ist für verschiedene Gewebe sehr verschieden, da es nicht nur von der Beschaffenheit der Fäden, sondern auch von der Spannung der Kette und dem mehr oder minder dichten Anschlagen der Einschlagfäden abhängt.

Außer der besagten Nachgiebigkeit des Kettenbaumes ist aber auch zu fordern, daß die Spannung der Kettenfäden fortwährend möglichst dieselbe Größe habe, wenn das Gewebe in erwünschter Gleichmäßigkeit entstehen soll. Zu diesem Zwecke einer gehörigen Anspannung der Kette hat man eine große Anzahl verschiedener Einrichtungen angewendet, von denen die hauptsächlichsten ihrer Wirkungsweise nach hier besprochen werden sollen. Wenn durch die Wirkung des Aufwinderegulators das Zeug aufgewickelt wird, so entsteht in demselben sowie in den Kettenfäden eine Spannung, welche von dem Widerstande abhängt, der sich der Umdrehung des Kettenbaumes entgegen setzt. Sei mit P diese Spannung in allen Kettenfäden zusammen und mit r der Halbmesser des Kettenbaumes bezeichnet, so ist

das Moment Pr gleich dem Momente des gedachten Widerstandes W zu setzen, der sich der Umdrehung des Kettenbaumes entgegen setzt. In manchen Fällen, z. B. bei dem Weben von Bändern, wird ein solcher Widerstand in einfacher Art durch ein Gewicht Q , Fig. 1256, erzeugt, das bei der

Fig. 1256.

Umdrehung des Kettenbaumes gehoben wird, indem sich das Seil q , woran es hängt, auf den Kettenbaum K aufwickelt. Doch findet diese Anordnung deswegen nur wenig Anwendung, weil dabei ein häufiges Abwickeln des Seiles zum Niederlassen des Gewichtes erforderlich ist. Man pflegt daher, um die hiermit verbundenen Unterbrechungen der Arbeit zu vermeiden, in der Regel den besagten Widerstand durch die Reibung von Seilen, Ketten oder Bändern zu erzeugen, welche entweder unmittelbar um den Kettenbaum oder um darauf befindliche Bremscheiben geschlungen sind. In Fig. 1257

ist die Anordnung angegeben, welche auch bei dem Handstuhl Fig. 1251 angeführt wurde, bei welcher das Gewicht Q an dem einen freien Ende des in mehreren Windungen um den Kettenbaum geschlungenen Seiles q hängt, dessen anderes Ende bei q_1 an dem Gestelle befestigt ist. Bezeichnet man den umspannten Bogen mit α und den Reibungscoefficienten zwischen Seil

Fig. 1257.

und Baum mit f , so ist bekanntlich die an dem Umfange des Baumes oder der Bremscheibe vom Halbmesser k durch ein Gewicht gleich Q erzeugte Reibung durch $F = Q - Q_1 = Q \left(1 - \frac{1}{e^{f\alpha}}\right)$ dargestellt (s. Th. I, §. 199), so daß man zur Bestimmung der Kettenspannung P die Gleichung $Pr = Fk = Q \left(1 - \frac{1}{e^{f\alpha}}\right) k$ erhält, woraus $P = \frac{Q}{r} \left(1 - \frac{1}{e^{f\alpha}}\right) k$ folgt.

Dieser Ausdruck zeigt, daß die Spannung P der Webkette nur dann immer denselben Werth hat, wenn $\frac{Q}{r}$ const

stant ist, d. h. wenn das Gewicht Q in demselben Verhältnisse kleiner wird, in welchem der Halbmesser r des Kettenbaumes durch dessen allmähliche Abwicklung sich verringert. Zur Erzielung einer annähernd gleichbleibenden Spannung setzt man daher das Gewicht Q wohl aus einzelnen Scheiben zusammen, von denen man von Zeit zu Zeit die oberste abnimmt, in dem Maße, wie der Kettenbaum abgearbeitet wird. Wenn man, um schwere Gewichte zu umgehen, die Belastung des Seiles oder der Kette in Fig. 1258 durch einen Hebel AB bewirkt, so gilt dasselbe

mittelft des Stellhebels f wird selbstthätig und abhängig von dem jeweiligen Kettenbaumhalbmesser wie folgt vorgenommen. Der linksseitige Arm f_2 des Stellhebels ist mit einer sogenannten Fühlwalze h versehen, d. h. einer kleinen Walze, die durch ein Gewicht immer sanft gegen die Oberfläche des Kettenbaumes angelegt wird. Es ist hieraus ersichtlich, wie bei einer Verkleinerung des Kettenbaumhalbmessers durch Emporsteigen der Fühlwalze h die besagte Rolle d gesenkt und der Hebelarm für den Zug der Stange e verkleinert wird. Um zu ermitteln, unter welchen Verhältnissen diese Anordnung für alle Halbmesser des Kettenbaumes dieselbe Spannung der Kette ergibt, sei diese Spannung mit P und der größte Halbmesser des Garnbaumes bei voller Bewickelung mit R bezeichnet. Nach dem Vorigen ist die von der Zugstange e auf die Rolle d ausgeübte Zugkraft, abgesehen von den Zapfenreibungen, $K = Q \frac{q_1}{q_2}$, und man findet daher die Zugkraft an dem

Bremsbände b zu $Q_1 = K \frac{c_1}{c_2} = Q \frac{q_1 c_1}{q_2 c_2}$, unter c_2 den Hebelarm cc_2 und unter c_1 den Abstand der Rolle von c verstanden. Man erhält folglich die Kettenspannung P wie vorstehend aus der Gleichung

$$PR = (Q_1 - Q_2)k = Q_1 \left(1 - \frac{1}{e^{\mu a}}\right)k = Q \frac{q_1 c_1}{q_2 c_2} \left(1 - \frac{1}{e^{\mu a}}\right)k$$

zu $P = Q \frac{q_1 c_1}{q_2 c_2} \left(1 - \frac{1}{e^{\mu a}}\right) \frac{k}{R} = \varphi Q \frac{c_1}{R}$, wenn man die constante

Größe $\frac{q_1}{q_2} \left(1 - \frac{1}{e^{\mu a}}\right) \frac{k}{c_2}$ mit φ bezeichnet. Denkt man sich nun den Halbmesser des Garnbaumes durch allmähliche Abwicklung um eine beliebige Größe x verkleinert, so daß dieser Halbmesser dann nur mehr den Betrag $R - x$ hat, so ist durch den doppelarmigen Stellhebel, dessen Armlängen durch f_1 und f_2 dargestellt sein mögen, die Rolle um den Betrag $\frac{f_1}{f_2} x$ herabgezogen worden, so daß der Hebelarm für den von ihr ausgeübten Zug dann nur $c_1 - \frac{f_1}{f_2} x$ beträgt. Es muß also für diese Stellung die

Spannung der Kette $P = \varphi Q \frac{c_1 - \frac{f_1}{f_2} x}{R - x}$ sein. Damit die Größe P

constant sei, gilt daher die Bedingung $\frac{c_1}{R} = \frac{c_1 - \frac{f_1}{f_2} x}{R - x}$, woraus man $\frac{c_1}{R} = \frac{f_1}{f_2}$ folgert. Wenn die Anordnung dieser Bedingung entsprechend ist, so erhält man für alle verschiedenen Garnbaumhalbmesser r übereinstimmend dieselbe Kettenspannung P .

Man hat auch in einfacherer Art die Kettenspannung dadurch für alle Halbmesser des Kettenbaumes constant gemacht, daß man den Garnbaum selbst als Bremscheibe benutzt, indem man nach Fig. 1260 ein Lattentuch q unmittelbar auf die Kette legt, dessen eines Ende bei q_1 am Gestelle befestigt ist, während das andere durch ein Gewicht Q in erforderlicher Weise belastet wird. Hierbei ist wegen des übereinstimmenden Halbmessers die Spannung der Kette jederzeit gleich der an dem Lattentuche hervorgerufenen Reibung, welche bei stattfindender Abwicklung nur wenig veränderlich ist, entsprechend der geringen Verkleinerung des von dem Lattentuche umspannten Bogens. Diese Einrichtung ist wegen der an den Kettenfäden auftretenden Reibung indessen nur für glatte und fest gedrehte Fäden anwendbar, für die Drahtweberei empfiehlt sie sich wegen ihrer Einfachheit.

Durch eine der vorbesprochenen Spannungsvorrichtungen ist man nun allerdings im Stande, die Kettenspannung während des ganzen Verlaufes der Arbeit auf eine bestimmte Größe zu beschränken, welche nicht überschritten werden kann, weil eine geringe Vergrößerung der Spannung sogleich unter Ueberwindung der Reibung eine Abwicklung der Kette von dem Garnbaume und damit eine Spannungsverringerung veranlaßt. Wenn dagegen die Kettenspannung unter den durch die Reibung festgestellten Betrag herabsinkt, so können die gedachten Vorrichtungen dagegen nicht wirksam sein, wie man leicht erkennt, wenn man sich das Wesen und die eigentliche Wirksamkeit der Reibung vergegenwärtigt, die nur Bewegungen hindern aber niemals hervorrufen kann. Dieser Umstand ist aber unter Umständen für die Herstellung eines gleichförmigen Gewebes sehr nachtheilig, wie sich aus folgender Betrachtung ergibt. Wenn die Kettenfäden behufs des Fachmachens aus ihrer wagerechten Lage nach oben und unten gezogen werden, so bedürfen sie dabei einer größeren Länge, und wenn hierbei eine wesentlich größere Spannung in ihnen nicht auftritt, so ist dies dem vorher besprochenen Umstande zuzuschreiben, daß dann eine entsprechende Länge von dem Garnbaume abgewickelt wird. Sobald dann die Fäden wieder in die wagerechte Lage zurückkehren, wird wegen dieser gedachten Abwicklung die Spannung kleiner werden, und sie wird auch nach erfolgtem Ladenanschlage noch unter dem ursprünglichen Betrage zurückbleiben in dem Falle, daß jene gedachte Abwicklung der Ketten während der Fachbildung größer gewesen ist als die Zeugaufwindung bei dem Ladenanschlage. Es wird dies außer von der Größe dieser Aufwindung, also von der Schußdichte, namentlich von der Dehnbarkeit der Kette und von der Länge der das Fach bildenden Ketten-

fäden zwischen den Kreuzruthen und dem Gewebe sowie von der Höhe des Faches abhängen, und es wird also zwischen je zwei auf einander folgenden Einschüssen die hier gedachte Spannungsverringering wiederkehren. Man hat daher, um diesem Uebelstande zu begegnen, vielfach den sogenannten Streichbaum, über welchen die Kette von dem Garnbaume aufsteigend geführt wird, in solcher Weise beweglich gelagert, daß er vermöge seiner Nachgiebigkeit die erforderliche Länge zur Fachbildung hergibt, ohne daß dabei der Garnbaum gedreht wird. Zu diesem Zwecke wird dieser Streichbaum drehbar um zwei Zapfen in dem Wehstuhlgestelle gelagert, und man kann ihn von der Trittwelle oder von der Hauptwelle aus durch Daumen oder sonst geeignete Mittel in kleine Schwingungen versetzen, deren Periode mit derjenigen der Fachbildung oder Ladenanschläge übereinstimmt. Dieser Baum führt dann den Namen Walkbaum.

Man kann den Walkbaum auch dazu benutzen, die Abwicklung der Kette von dem Garnbaume zu regeln und damit die Spannung immer nahezu von gleicher Größe zu erhalten. Um dies zu erreichen, wird der Garnbaum durch die Betriebskraft, also etwa von der Hauptwelle aus umgedreht, um dadurch die Kette abzuwickeln. Da es nun aber nicht möglich sein würde, in jedem Augenblicke die Größe der Abwicklung genau in demjenigen Betrage zu bewirken, der in Folge der Aufwindung des Gewebes auf den Zeugbaum und mit Rücksicht auf das Einweben gerade erforderlich ist, so bedarf es einer Regulirung der Abwicklung von dem Garnbaume. Zu dieser Regulirung benutzt man den besagten Walkbaum, welcher nun aber nicht von der Betriebskraft in regelmäßige Schwingungen versetzt wird, sondern welcher unter der Einwirkung der Kettenspannung steht, so daß Aenderungen in dieser Spannung ihn zu Schwingungen nach der einen oder anderen Seite veranlassen. Wenn man diese Schwingungen derart auf das Bewegungsgetriebe des Garnbaumes einwirken läßt, daß eine Vergrößerung der Kettenspannung eine größere und eine Verringerung derselben eine kleinere Kettenlänge zur Abwicklung bringt, so ist der beabsichtigte Zweck erreicht, unter allen Umständen eine nahezu unveränderte Kettenspannung zu erhalten. Eine Einrichtung dieser Art ist in Fig. 1261 dargestellt.

Die von dem Kettenbaume *a* ablaufende Kette wird hierbei über den Streich- oder Walkbaum *b* geleitet, welcher, um die Ase b_1 schwingend, durch das Gewicht *Q* stetig das Bestreben erhält, sich nach links zu bewegen, ein Bestreben, dem die Spannung der Kette entgegen wirkt. Es ist ersichtlich, daß die durch das Gewicht *Q* erzeugte Spannung der Kette nur der geringen, durch die Reibungswiderstände der Ase b_1 und die Trägheit der Massen bedingten Veränderungen bedarf, um den Streichbaum *b* zur Bewegung nach der einen oder anderen Richtung zu veranlassen, und daß während dieser

Bewegungen daher die Kettenspannung auch nur in dem gedachten geringen Maße veränderlich ist. Um nun die erforderliche Abwicklung der Kette zu erzielen, wird der Kettenbaum a durch ein Schneckenrad c und eine Schraube ohne Ende d von einer stehenden Hilfsswelle d_1 aus umgedreht, die ihre Bewegung von einer anderen Ase e durch Kegeträder erhält, indem ein auf der Hauptwelle h des Webstuhles befindliches Excenter g durch den Hebel $f_1 f_2$ das Schaltrad k auf der Ase e bewegt. Wie aus der Figur ersichtlich ist, läßt sich der Angriffspunkt der Excenterstange g_1 an dem Schalthebel f_2 mehr oder weniger dem Drehpunkte des letzteren nähern, so daß dadurch die Größe des Drehungswinkels verändert werden kann, um welchen das Schaltrad k durch die Schaltklinke k_1 umgedreht wird. Diese Veränderung des Schalthebelarmes wird durch die Bewegung des Walkbaumes b und zwar in der Art hervorgerufen, daß bei einer größeren Kettenspannung dieser Hebelarm verkleinert, also die Umdrehung des Garnbaumes vergrößert wird, wodurch eine größere Kettenlänge abgewickelt wird, während eine Verringerung der Kettenspannung die entgegengesetzte Wirkung ausübt und durch Verlängerung des Schalthebelarmes die Abwicklung der Kette verkleinert. Der Walkbaum wird in Folge dieser Wirkung beständigen Schwingungen unterworfen sein, während die Kettenspannung nur

Fig. 1261.

den gedachten geringen Schwankungen ausgesetzt ist. In ähnlicher Art hat man die Einrichtung noch verschiedentlich ausgeführt, die Wirkungsweise ist aber dieselbe und dadurch gekennzeichnet, daß die Spannung der Kette dazu verwendet wird, um mit Hilfe des schwingenden Walkbaumes die Abwicklung des Garnbaumes dem jeweiligen Bedürfnis entsprechend zu regeln, während die Aufwindung des Gewebes durch die in Fig. 1255 dargestellte Aufwindvorrichtung für jeden Ladenschlag unverändert in derselben Größe erfolgt.

Fortsetzung. Wie zuletzt angegeben worden, sind die vorstehend angeführten Aufwindvorrichtungen dadurch gekennzeichnet, daß die Aufwindung des Gewebes zwischen je zwei auf einander folgenden Einschlägen immer genau denselben Betrag hat, weswegen sich diese Art der Aufwindung besonders für diejenigen Fälle eignet, wo auf die gleiche Entfernung der Einschlußfäden besonderer Werth gelegt wird. Dies ist namentlich der Fall §. 297.

bei allen leichten Geweben mit weit aus einander liegenden Schußfäden, insbesondere für sieb- und gazeartige Stoffe, sowie für gemusterte Teppiche, die bei dem Zusammennähen genau übereinstimmende Entfernung der Schußfäden bedingen, wenn die Musterfiguren der einzelnen Theile mit einander übereinstimmen sollen. Handelt es sich dagegen um die Herstellung sehr schwerer und dichter Stoffe, wie Tuche, Segelleinen u. dergl. m., so kommt es darauf an, die einzelnen Schußfäden möglichst dicht an einander zu legen, und wenn die Dicke dieser Schußfäden dabei nicht immer genau die gleiche ist, so wird die den verschiedenen Schußfäden zukommende Gewebelänge verschieden sein, so daß auch der schwankenden Dicke der Schußfäden entsprechend die Aufwindung verschieden sein muß. Dies zu erreichen, können die vorstehend besprochenen Aufwindevorrichtungen mit unveränderlicher Aufwindung für alle Schußfäden nicht angewendet werden, und man bedient sich dazu anderer Aufwindevorrichtungen, welche im Allgemeinen dadurch gekennzeichnet sind, daß die Umdrehung des Zeugbaumes durch eine Schaltklinke veranlaßt wird, die durch ein Gewicht immer mit derselben Kraft angezogen wird. Da hierbei das Gewicht um eine gewisse, der Größe der Aufwindung entsprechende Höhe niedersinkt, so benutzt man die Betriebskraft des Stuhles dazu, dieses Gewicht immer wieder auf seine ursprüngliche Höhe zu erheben, so daß es stets von Neuem die gleiche Wirkung auf die Aufwindevorrichtung ausüben kann. Man bezeichnet derartige Aufwinderegulatoren wohl mit dem wenig passenden Namen der negativen Regulatoren, im Gegensatz zu den vorbesprochenen nach Art der Fig. 1255 mit stets gleicher Aufwindung, die man positive Regulatoren nennt. Besser würde es sein, die letzteren als direct wirkende oder als solche mit unveränderlicher Aufwindebewegung zu bezeichnen, in welchem Falle man die hier in Frage stehenden indirect wirkende oder mit gleichbleibender Spannung aufwindende nennen könnte.

Die Einrichtung und Wirkungsweise eines solchen sogenannten negativen Regulators wird aus Fig. 1262 deutlich. Hierin bezeichnet *a* einen Sandbaum, um den die Waare gewunden ist, während *b* eine darauf liegende Druckwalze bedeutet, die so stark gegen den Sandbaum gepreßt wird, daß durch dessen Umdrehung das Gewebe angezogen und nach unten hin befördert wird. Zur Umdrehung des Sandbaumes vermittelt eines Vorgeleges *c*, *d* dient das Schaltrab *e*, in welches die an dem Schalthebel *f* befindliche Schaltklinke *f*₁ eingreift, wobei die Sperrklinke *f*₂ wie gewöhnlich die unbeabsichtigte Rückdrehung verhindert. Wie aus der Figur ersichtlich ist, wird auf diese Schaltklinke durch das Gewicht *Q* eine bestimmte Zugkraft *K* ausgeübt, welche am Umfange des Sandbaumes eine Kraft $K \frac{e}{c} \frac{d}{a} = T$ äußert, wenn unter *e*, *c*, *d* und *a* die Halbmesser der gleichbezeichneten

Räder verstanden werden. Wenn nun die Kette durch eine der vorstehend besprochenen Vorrichtungen am Garnbaume, etwa nach Fig. 1259, einer bestimmten Spannung P ausgesetzt ist, so hat man durch die Einstellung des Gewichtes Q auf seinem Hebel die Kraft T so zu regeln, daß T nicht größer als P ist, weil sonst Aufwindung herbeigeführt werden würde. Mit Rücksicht auf etwaige Erschütterungen wird man die Gewichtstellung so wählen, daß T um einen geringen Betrag kleiner ist als die Kettenspannung P , woraus folgt, daß durch das Gewicht Q allein Aufwindung der Waare noch nicht erfolgen kann. Dies wird aber stattfinden, sobald die Lade anschlägt, wie man aus dem Folgenden erkennt. In dem Augenblicke, wo beim Anschlagen der Lade das Riet gegen den zuvor eingebrachten Schußfaden trifft, wird auf denselben eine Kraft wirken, welche die Spannung der Kette hinterhalb zwischen dem Riet und dem Garnbaume zu vergrößern und vor dem Riet nach dem Sandbaume hin zu verkleinern strebt. In Folge dessen windet sich ein entsprechendes Stück Kette von dem nachgiebigen Garnbaume ab, während die Waare vor dem Riet genügend schlaff wird, um nunmehr dem Gewichte Q die Aufwindung zu ermöglichen. Dabei ist die Spannung

Fig. 1262.

der Waare vor dem Riet durch T ausgedrückt, während hinterhalb zwischen dem Riet und dem Garnbaume die Spannung nur wenig größer als P werden konnte. Von dem Augenblicke an, wo die Lade anfängt zurück zu schwingen, gleichen sich diese beiden Spannungen wieder aus, so daß man die Spannung wieder gleich P annehmen darf. Es ergibt sich hieraus, daß die Größe der Aufwindung wesentlich von der Dicke des vor dem Riet liegenden Schußfadens abhängen muß: je dicker derselbe ist, desto früher trifft das Riet gegen ihn, desto mehr Kette wird vom Garnbaume abgewickelt, und desto mehr Gewebe wird vom Sandbaume angezogen. Wenn ein Schußfaden gar nicht eingetragen wird, sei es, daß er abgerissen oder daß er zu Ende gegangen ist, so wird auch kein Gewebe aufgewunden, eine Eigenthümlichkeit, wodurch sich diese Art von Aufwindevorrichtungen wesentlich von den positiven Regulatoren unterscheidet, welche letzteren nach dem zuvor Gesagten bei jeder Ladenschwingung eine ganz bestimmte Länge

Zeug aufwinden, gleichgültig, ob ein Schußfaden eingetragen ist oder nicht. Dies giebt dann zu dünnen Stellen im Gewebe Veranlassung, und man muß zur Beseitigung des Fehlers, wenn derselbe nicht sogleich bemerkt wurde, den Stuhl zurück drehen, was mit erheblichem Zeitverluste verbunden ist.

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich auch, daß diese Regulatoren immer nur während des Vorganges der Lade, und zwar nur während des Anschlages wirken; man benützt in der Regel den Rückgang der Lade, um das während der Aufwindung etwas niedergesunkene Gewicht Q wieder auf seine ursprüngliche Höhe zu erheben. Bei der in der Figur dargestellten Vorrichtung wird dies durch einen an der Ladenschwinge l befestigten Stift l_1 veranlaßt, welcher bei dem Rückgang der Lade gegen den nach unten verlängerten Arm des Schalthebels f trifft, wodurch der letztere so gedreht wird, daß die Schaltklinke f_1 um den zuvor angezogenen Zahn auf dem Schaltrade zurück greift und das Gewicht Q wieder auf seine vorherige Höhe erhoben wird. Daß man derartige negative Regulatoren nur für Webstühle mit nicht zu schnellem Gange verwenden kann, erklärt sich leicht aus der Anwendung der Gewichte zum Schalten, wogegen die positiven Aufwinderegulatoren, weil sie von der Betriebskraft bewegt werden, für jede beliebige Geschwindigkeit des Webstuhls brauchbar sind. Aus dem Vorbesagten erkennt man auch, daß die Kraft, mit welcher der Schuß angeschlagen wird, also auch die Schußdichte, wesentlich von der Spannung P abhängt, welcher die Kette unterworfen ist, weil das Niet nur mit einer diese Spannung etwas übertreffenden Kraft gegen den Schußfaden wirkt, daß es also nicht möglich sein würde, bei geringer Kettenspannung den Schuß kräftig anzuschlagen. Bei den positiven Regulatoren dagegen ist die Schußdichte von der Kettenspannung ganz unabhängig.

Um auch bei der Anwendung eines positiven Regulators die Zugkraft, mit welcher die Waare von dem Zeugbaume angezogen wird, constant zu erhalten, hat Schönherr die in Fig. 1263 angegebene Vorrichtung angewendet, vermöge deren die Spannung des Zeuges beim Aufwinden dazu verwendet wird, die Größe der Schaltung zu regeln. Hier wird die Waare in schon besprochener Art um den Sandbaum a und die Druckwalze b geführt, so daß sie unterhalb in einen Kasten fällt. Das auf dem Sandbaume befindliche Schaltrab e wird durch eine doppelte Schiebklinke $f_1 f_2$ sowohl bei der Hin- wie bei der Rückschwingung des dreiarmligen Schalthebels f um einen kleinen Winkel gedreht, und zwar sind hierbei zwei Schaltklinken aus dem Grunde nöthig, weil der den Schalthebel f bewegende zweiarmlige Hebel $e_1 e_2$ durch die Zugtange d von der Lade aus bei dem einen Anschlage nach der einen und bei dem folgenden Anschlage nach der anderen Seite bewegt wird. Wenn der Drehzapfen f des Schalthebels in seiner Lage unverrückbar festgehalten wird, wirkt diese

Einrichtung wie ein gewöhnlicher positiver Regulator, in der Art, daß für jeden Einschub das Zeug um eine bestimmte immer gleiche Länge angezogen wird. Nun ist aber dieser Drehzapfen f in der aus der Figur ersichtlichen Weise an dem Ende h_1 eines lose um die Sandbaumaxe schwingenden Hebels befestigt, dessen anderes Ende h_2 die Sperrklinke n trägt. Gleichzeitig wird auf dieses Ende vermittelt der Zugstange n_1 von dem belasteten Winkelhebel m aus eine bestimmte Zugkraft K ausgeübt, welche mit der Zugkraft in dem Zeuge T im Gleichgewichte steht. Es ist danach deutlich, wie eine Verringerung dieser in dem Zeuge vorhandenen Spannung den oberen Hebelarm h_1 nach rechts auszuweichen veranlaßt, und daß in Folge dessen die Rolle r am Arme des Schalthhebels f sich weiter von dem Drehpunkte c des bewegenden Hebels $c_1 c_2$ entfernt, zu welchem Zwecke dieser Hebel am Ende schleifenförmig gestaltet ist. Hierdurch wird der Ausschlag des Schalthhebels und die Umdrehung des Sandbaumes a vergrößert, womit eine Vermehrung der Zeugspannung verbunden ist, in deren Folge der Hebel $h_1 h_2$ in seine mittlere Lage zurückzukehren strebt. Eine Vergrößerung der Zeugspannung würde in entgegengesetzter Weise eine Verkleinerung der Schaltung bewirken.

Fig. 1263.

An dem Kettenbaume ist hierbei eine Vorrichtung wie die in Fig. 1259 angegebene angebracht, welche die Kette mit bestimmter Kraft zu spannen strebt, und es gilt hier in Bezug auf die Größen T und P das für die negativen Regulatoren Gesagte, d. h. man hat das Gewicht Q so zu bemessen und zu stellen, daß die dadurch in dem Zeuge hervorgebrachte Spannung T etwas kleiner ist als die am Garnbaume vorhandene Kettenspannung P .

Die Fachbildung. Wie früher bemerkt worden, versteht man unter §. 298. dem Fachmachen die Trennung der Kettenfäden durch Anziehen derselben nach oben und nach unten in zwei Theile, zwischen denen genügender Zwischenraum zum Durchwerfen der Schütze geboten ist. Bei dem glatten oder leinwandartigen Gewebe (Taffet), wovon im Vorstehenden allein gesprochen wurde, geht diese Trennung der Kette immer zu gleichen Theilen

vor sich, so daß stets die geradzahligen Fäden Nr. 2, 4, 6 . . . und ebenso die ungeradzahligen Nr. 1, 3, 5 . . . gemeinschaftlich gehoben oder gesenkt werden. Aus diesem Grunde sind bei diesem Gewebe zwei Schäfte genügend, von denen jeder die Hälfte aller Kettenfäden in seinen Lagen enthält, und wenn man bei sehr dicht neben einander liegenden Kettenfäden doch vier sechs oder acht Schäfte anwendet, so beabsichtigt man dadurch, wie auch schon bemerkt wurde, nur den hinreichenden Raum für die Augen der Lagen zu schaffen, ohne daß deshalb die Verbindung der Schuß- und Kettenfäden eine andere würde. Für andere Bindungsart als die leinwandartige, also für

Fig. 1264.

die geföperten und gemusterten Gewebe, Fig. 1245 bis 1248, muß die Theilung der Kette in anderer, aus der Art des Gewebes sich ergebender Art vorgenommen werden; von den hierzu dienenden Mitteln soll weiter unten gesprochen werden.

Die Art, wie das Fach für leinwandartiges Gewebe hergestellt wird, ist aus Fig. 1264 zu erkennen. Hier sind alle Kettenfäden der Reihe nach in die Lagen der vier Schäfte I, II, I' und II' eingezogen oder eingereicht, so daß die gedachte Trennung der Kette erreicht wird, wenn man immer die

Schäfte I und I' und ebenso diejenigen II und II' zusammen entweder hebt oder senkt. Zu dem Ende sind die beiden Hebel oder Tritte t_1 und t_2 angeordnet, von denen t_1 mit I und I' durch Schnüre verbunden ist, während in gleicher Art die Schäfte II und II' mit dem Tritte t_2 zusammengeschmürt sind. Wenn die über diesen Tritten gelagerte Welle f umgedreht wird, so drückt dieselbe vermittelst der beiden auf ihr angebrachten excentrischen Scheiben g_1 und g_2 , der sogenannten Trittercenter, abwechselnd den einen oder den anderen Tritt nieder, womit dann die Senkung entweder des einen oder des anderen Paares der Schäfte verbunden ist. Um mit dieser Senkung von zwei Schäften gleichzeitig die Hebung der beiden anderen zu erreichen, sind dieselben oben paarweise, und zwar I mit II und I' mit II', durch Riemen h verbunden, die über die Rollen v geführt sind, so daß durch diesen

fogenannten Gegenzug immer durch die Senkung des einen Paares von Schäften die Hebung des anderen veranlaßt wird. Diese Einrichtung des Gegenzuges empfiehlt sich besonders bei schneller Bewegung des Stuhles (200 bis 300 Anschläge in der Minute), wofür die Anwendung von Federn oder Gewichten immer störend zu sein pflegt, doch ist mit dem Gegenzuge meistens ein größerer Kraftverbrauch verbunden. Auch müssen die Ritzgen hierbei besonders stark gemacht werden, weil dieselben nicht bloß die Kettenfäden aus ihrer Mittellage zu bringen haben, sondern auch die zum Heben der Schäfte auszuübende Zugkraft übertragen müssen. Es empfiehlt sich daher, um den Ritzgen selbst diese Zugkraft abzunehmen, die beiden Stäbe eines Schaftes an beiden Enden durch besondere kräftige Schnüre, fogenannte Nothritzgen, zu verbinden, oder die Ritzgen in steifen Rahmen anzubringen.

Man wird im Allgemeinen die Hubhöhe der Schäfte so klein machen, wie dies mit Rücksicht auf die Abmessungen der Schütze nur möglich ist, meistens wird die Höhe des Faches etwa zwischen 80 und 120 mm schwanken. Um bei einer bestimmten Hubhöhe der Schäfte eine möglichst große lichte Durchgangshöhe für die Schütze zu erhalten, wird man für ein fogenanntes reines Fach, d. h. dafür zu sorgen haben, daß alle Fäden zwischen den Schaftritzgen und dem Gewebeanfange, sowohl die gehobenen wie die gesenkten, möglichst in einer Ebene gelegen sind, weshalb die Hubhöhe der Schäfte je nach deren Abstände von dem Gewebeanfange verschieden groß gemacht werden muß. Bezeichnet man die Entfernung der vier Schäfte von dem Anfange des Gewebes a mit a_1, a_2, a_3 und a_4 , so müssen sich die Hubhöhen dieser Schäfte zur Erfüllung der besagten Bedingung eines reinen Faches wie diese Längen verhalten, und man erreicht dies in einfachster Weise dadurch, daß man auch die Hebelarmlängen der Tritte, zwischen dem Drehpunkte o und dem Anknüpfungspunkte der Schäfte gemessen, ebenso lang macht, wie dies in der Figur angenommen ist, wo o senkrecht unter a liegt. Hieraus folgt dann weiter, daß auch jede der Rollen v für die Gegenzugsriemen h mit zwei Läufern versehen sein muß, so daß die zu beiden Seiten abgehenden Riemen sich um verschieden große Längen auf- und abwickeln, entsprechend den verschiedenen Hubgrößen der von ihnen getragenen Schäfte.

Die Gestalt der excentrischen Scheiben $g_1 g_2$ zur Bewegung der Tritte ist mit Rücksicht darauf zu bestimmen, daß während einer bestimmten nicht zu kleinen Zeit das Fach der Kette ganz geöffnet bleibt, um während dieser Zeit die Schütze hindurchwerfen zu können. Dann sind bei der Anordnung des Gegenzuges die beiden Excenter so zu formen, daß die niedergehende Bewegung der Reibrolle des einen Trittes immer genau gleich der aufsteigenden Bewegung der Rolle des anderen Trittes ist, wenigstens muß diese Bedingung erfüllt sein, wenn die aufsteigende Trittrolle sich immer

an ihren zugehörigen Excenter anlegen soll. Wenn diese Bedingung des steten Anliegens der beiden Trittrollen nicht erfüllt ist, so muß man die Schäfte mit den Tritten genügend locker zusammenschneiden, so daß zwischen der Rolle des aufsteigenden Trittes und dem zugehörigen Excenter hinreichender Spielraum oder todter Gang vorhanden ist, um das Abreißen der Schnüre oder Litzen zu verhindern. Endlich ist es insbesondere bei schnell arbeitenden Webstühlen und bei festen nicht nachgiebigen Streichbäumen vortheilhaft, die Geschwindigkeit der Schäfte nach dem Ende des Hubes hin allmählich kleiner werden zu lassen als in der mittleren Lage

Fig. 1265.

bei dem geschlossenen Fache, weil hierdurch eine sanftere Bewegung erzielt wird, die weniger leicht zu Fadenbrüchen führt, als wenn man die Schäfte gleichmäßig hebt und senkt. Diesen Bedingungen gemäß kann man die Form eines

Trittercenters nach Fig. 1265 wie folgt bestimmen.

Ist f die Trittwelle, welche bei einer vollen Umdrehung der Hauptwelle genau eine halbe Umdrehung macht, und ist $a = fb$ die kleinste Entfernung der ganz gehobenen Trittrolle b von der Mitte f , so hat man

auf der Verlängerung des Halbmessers fb die Länge $bc = h$ abzutragen, wenn unter h der Hub der Trittrolle verstanden wird. Gesezt nun, es solle das Fach ganz geöffnet sein, während die Hauptwelle eine viertel Umdrehung macht, d. h. von der Lage 45 Grad vor dem Todtpunkte, welcher der hintersten Ladenaufstellung entspricht, sich bis 45 Grad hinter diesen Todtpunkt bewegt, so hat man den Trittercenter zu jeder Seite des Durchmessers cd oben und unten auf eine Erstreckung von $22\frac{1}{2}$ Grad durch Kreisbögen d_1dd_2 und e_1ee_2 zur Mitte f mit den Halbmessern fd und fe zu begrenzen. Die Uebergänge zwischen diesen Kreisbögen kann man dann mit Rücksicht auf die vorherbesagte Bedingung einer von der Mitte nach beiden

Seiten hin abnehmenden Geschwindigkeit etwa in der Weise feststellen, daß man jederseits den Winkel $e_2 f d_1 = d_2 f e_1$ in eine hinreichend große Anzahl gleicher Theile (in der Figur acht) und hierauf den Weg bc der Rollenmitte in eine ebenso große Anzahl Theile von ungleicher, dem gegebenen Bewegungsgesetze entsprechender Größe theilt. In der Figur wurden die Strecken von der Mitte m des Rollenweges nach beiden Seiten in dem Verhältnisse wie 4:3:2:1 aufgetragen. Beschreibt man dann durch die so erhaltenen Theilpunkte Kreise um die Mitte f bis zu den Durchschnitten mit den entsprechenden Radien, welche die Winkel $e_2 f d_1$ und $d_2 f e_1$ theilen, so erhält man in den so gefundenen Durchschnitten 1, 2, 3 . . . 9 die Lagen der Rollenmitte, so daß man aus diesen Punkten mit dem Rollenhalbmesser ebenso viele Kreisbögen beschreiben kann, welche sämmtlich von der gesuchten Curve k des Trittexcenters berührt werden. In der Regel pflegt man die Form des Excenters aus mehreren Kreisbögen zusammenzusetzen, die mit der wie vorstehend bestimmten genauen Curve möglichst gut übereinstimmen; wegen dieser Abweichung von der genauen Form wird man dann die Tritte aus dem schon angeführten Grunde etwas lose schnüren müssen.

Wenn man, wie es zuweilen geschieht, kreisförmige Excenter, Fig. 1266, anwendet, so tritt zwar eine Ruhstellung des Faches im ganz geöffneten Zustande nur während eines Augenblickes ein, doch ist die Bewegung der Tritte vor und hinter dieser äußersten Stellung so klein, daß die Schütze hierbei ungehindert durch das Fach geworfen werden kann.

Im Gegensatz zu den hier besprochenen Tritten, die paarweise durch eine Gegenzugvorrichtung mit einander verbunden sind, hat man auch vielfach die Einrichtung so getroffen, daß jeder Schaft unabhängig von den übrigen durch ein besonderes Excenter bewegt wird. Man ordnet hierzu vielfach die Tritte stehend zur Seite des Webstuhles an, wie Fig. 1267 (a. f. S.) erkennen läßt. Hiernach ist für jeden der vorhandenen vier Schäfte auf einer Ase b ein dünner, eiserner Hebel a lose drehbar angebracht, welcher an jedem Ende zwei Zugdrähte cd aufnimmt, die durch zwei über die Rollen e geführte Ketten mit einem Schaftstabe f verbunden sind. In Folge dieser Anordnung veranlaßt die Schwingung dieses Hebels aus seiner senkrechten Mittellage nach der einen oder anderen Richtung eine Erhebung oder Senkung des mit ihm verbundenen Schaftes. Um diese Tritthebel in gehöriger Weise zu bewegen, ist jeder derselben mit einer Trittrolle h versehen, gegen welche ein Excenter g wirkt, wenn die für alle Tritte gemeinsame

Fig. 1266.

Trittwelle k umgedreht wird, was von der Hauptantriebswelle w aus durch Zahnräder im Verhältnisse wie 1:2 bewirkt wird, so daß auch hier die Trittwelle für jede Ladenschwingung eine halbe Drehung macht. Die zur Ase k concentrische Gestalt der Excenter bei 1, 2, 3 und 4, 5, 6 hat zur Folge, daß der Schaft in seiner höchsten sowie in seiner tiefsten Lage während einer Drehung der Trittwelle um je 150 Grad, d. h. also während einer Drehung der Hauptantriebswelle w um 300 Grad, in Ruhe verbleibt, so daß die Fachbildung oder der Uebergang des Schaftes aus einer äußersten

Fig. 1267.

Lage in die entgegengesetzte entsprechend den Bögen 3, 4 und 6, 1 während der Umdrehung der Trittwelle um 30 Grad, entsprechend einer Drehung der Hauptwelle um 60 Grad, erfolgt. Die vier Trittercenter sind übrigens hierbei nicht von gleicher Größe, sondern so ausgeführt, daß der Hub der einzelnen Schäfte in dem Verhältnisse ihres Abstandes von dem Anfangspunkte des entstehenden Gewebes verschieden groß wird, um dem Vorhergesagten gemäß ein reines Fach zu erhalten. Die Trittercenter sind hier auf ihrer Ase um etwa 10 Grad gegen einander versetzt, so daß

bei dem Fachmachen zuerst der erste Schaft sich zu heben beginnt, worauf nach einer Drehung der Trittwelle um 10 Grad die Senkung des zweiten, dann wieder nach einer gleichen Drehung die Hebung des dritten und in derselben Weise darauf die Senkung des vierten Schafte beginnt. Dies hat den Zweck, das Kreuzen der Kettenfäden nicht zwischen allen Schäften zu derselben Zeit eintreten zu lassen. Die in der Figur angegebene Feder l hat offenbar den Zweck, die Trittrolle immer gegen die Trittscheibe anliegend zu erhalten. Die hier gewählte Anordnung für die Bewegung der Schäfte macht jeden Schaft von den übrigen unabhängig, so daß man auch jeden Schaft einzeln genau einstellen kann. Diese Anordnung unabhängiger Schafthebel ist auch bei den später zu besprechenden Schaft- oder Trittmaschinen in der Regel gebräuchlich.

Die Ladenbewegung. Wie schon bemerkt worden, wird die Lade §. 299. bei allen schneller bewegten Webstühlen durch ein Kurbelgetriebe bewegt, während man bei langsamerem Gange und insbesondere bei breiten Stühlen Excenter zur Ladenbewegung anwendet. Die Anordnung des Kurbelgetriebes bei einem gewöhnlichen Kurbelstuhle zeigt Fig. 1268. Hier ist die Hauptwelle des Stuhles a mit zwei Kröpfungen b versehen, die genau gleiche Länge und Richtung haben, und von denen zwei Schubstangen c ausgehen, die an den Ladenschwingen d mittelst der Zapfen e angreifen. Da die Lade unterhalb um zwei Zapfen f in beiderseits am Gestelle angebrachten Lagern drehbar ist, so kann diese Bewegungsvorrichtung als ein allgemeines Kurbel- oder Viercylindergetriebe gekennzeichnet werden, für welches die Bewegungsgesetze ausführlich in Th. III, 1, Cap. 6 besprochen worden sind,

so daß hier auf jene Stelle verwiesen werden kann. Es mag nur bemerkt werden, daß man die Ladenschwingen d meist so aufstellt, daß dieselben in der vordersten Stellung, in welcher das Riet den Schußfaden anschlägt, senkrecht stehen; nur bei sehr schweren Geweben neigt man die Lade bei dem Anschlagen oberhalb noch etwas nach vorn, nach dem Brustbaum hin, um den Schlag kräftiger zu machen, womit aber eine geringere Sicherheit in der

Fig. 1268.

Bewegung der Schütze verbunden ist. Bei sehr leichten Geweben hingegen stellt man die Schwingen bei dem Anschlage etwas nach hinten überhängend, womit eine sehr sichere Bewegung der Schütze erreicht wird. Ferner ist es üblich, die Ase a der Hauptwelle 40 bis 70 mm tiefer zu legen als die Zapfen e , aus den weiter unten anzuführenden Gründen. Die Länge der Kurbelkröpfungen kann für gewöhnliche Stühle zu etwa 60 mm angenommen werden, dabei macht man die Kurbelstangen c meistens viel kürzer, als bei Kurbelgetrieben sonst üblich ist (Verhältniß 1:5), weil man durch kurze Lenkerstangen Bewegungsverhältnisse erzielt, die für den Arbeitsgang beim Weben günstiger sind als bei längeren Lenkerstangen.

Im Allgemeinen ist die durch eine Kurbel, wie in Fig. 1268, erreichte Bewegung der Lade für das Weben insofern günstig, als die Geschwindigkeit der Lade in der Nähe von deren äußersten Stellungen d_1 und d_2 entsprechend den toten Punkten der Kurbel nur gering ist. Dies ist deswegen erwünscht, weil in der hintersten Stellung d_1 der Lade die Schütze geworfen werden muß, und weil in der vordersten Lage d_2 der Lade wegen deren geringer Geschwindigkeit der Anschlag des Riets gegen den eingelegten Schußfaden entsprechend sanft erfolgt, so daß der Schußfaden nicht durch Stoß, sondern durch einen allmählich zunehmenden Druck gegen das schon fertige Gewebe gelegt wird.

Bezeichnet man die Länge der Kurbelkröpfung ab mit r und die Länge der Schubstange mit l , so hat man, für irgend einen Drehungswinkel der Kurbel vom toten Punkte aus gleich α , die Geschwindigkeit des Zapfens e an der Lade nach Th. III, 1, §. 139, genügend genau zu

$$c = \omega r \left(\sin \alpha \mp \frac{r}{2l} \sin 2\alpha \right),$$

wenn ω die constante Winkelgeschwindigkeit der Kurbelwelle bedeutet. In diesem Ausdrucke gilt das Minuszeichen für die Bewegung der Kurbel von dem äußeren Todtpunkte b_1 und das Pluszeichen für die Drehung der Kurbel von dem inneren Todtpunkte b_2 aus. Es ist hieraus ersichtlich, daß die Geschwindigkeit der Lade in der Nähe der inneren Grenzlage d_1 um so kleiner ausfällt, je geringer die Länge l der Schubstange gewählt wird, und man hat aus diesem Grunde vielfach diesen Schubstangen eine sehr kleine Länge im Vergleiche zum Kurbelhalbmesser gegeben, um während der Zeit des Schützendurchganges eine sehr langsame Ladebewegung zu erhalten. Allerdings wird da-

Fig. 1269.

durch die Geschwindigkeit der Lade in der Nähe der anderen Grenzlage d_2 bei dem Ladenanschlage entsprechend größer. Um eine für das Weben zweckmäßige Bewegung der Lade vermittelt einer Kurbel zu erzielen, verwendet

die Sächsisch Webstuhlfabrik bei ihren Buckskinwebstühlen die Anordnung Fig. 1269, wobei die Schubstangen c der beiden Kurbelkröpfe b zwei zu beiden Seiten an dem Gestell gelagerte Winkel-

hebel f in Schwingungen versetzen, die durch die Schubstangen g auf die Ladenschwingen d übertragen werden. Auch hat man wohl, zur Vermeidung der zweimal gekröpften Welle, anstatt der Kurbelkröpfe Kreisexcenter in Anwendung gebracht, wodurch in der allgemeinen Wirkungsweise nichts geändert wird. Um den Aufschlag der Lade möglichst elastisch zu machen, hat man ferner die Zapfen, an denen die Schubstangen die Lade ergreifen, mit der letzteren durch Federn verbunden oder die Lenkerstangen selbst federnd gemacht.

Von der vorstehenden Ladenbewegung durch Kurbeln ist diejenige wesentlich verschieden, die L. Schönherr in Chemnitz bei seinen Webstühlen anwendet. Hierbei wird nämlich die Lade durch eine excentrische Scheibe bewegt, durch deren Form man es in der Hand hat, die Lade in der für den Arbeitegang beim Weben besonders geeigneten Weise zu bewegen. Insbesondere ist es dabei möglich, die Lade sowohl hinten während des Schützenlaufes, wie auch vorn während des Anschlages eine bestimmte Zeit über vollkommen unbeweglich zu erhalten. Auch kann man durch entsprechende Form des Excenters ein zwei- und selbst dreimaliges Anschlagen jedes Schußfadens erreichen. Hierbei wirkt die excentrische Scheibe gegen die Reibrolle eines Hebels, durch dessen Bewegung die Lade von hinten nach vorn behufs des Anschlages gezogen wird, wogegen der Rückgang durch eine Feder veranlaßt wird, die bei dem Laden-

Fig. 1270.

vorgange gespannt wurde. Die Einrichtung einer solchen Excenterlade mit Federwirkung ist aus Fig. 1270 (a. v. S.) zu ersehen. Hierin stellt *a* den festen Brustbaum und *b* den Ladentloß von oben gesehen vor, welcher, wie bei den bisher besprochenen Einrichtungen, durch zwei oder bei breiteren Stühlen auch drei Schwingen getragen wird. Zur Bewegung der Lade in der Richtung der Pfeile behufs des Anschlagens dienen die beiden in dem festen Brustbaume *a* drehbar gelagerten Winkelhebel *c*, welche durch die Zugstangen *d* die Lade anziehen, sobald sie durch die gemeinsame Stange *e* bewegt werden. Diese Bewegung durch *e* wird von einem seitlich neben dem Webstuhle aufgestellten Hebel *f* ausgeübt, welcher sich mit einer Reibrolle *h* gegen die excentrische Scheibe *g* auf der Welle *k* des Webstuhls mit bestimmtem Drucke anlegt, so daß dieser Hebel bei der Umdrehung des Excenters zwischen seinen beiden Grenzlagen schwingt. Da der Endpunkt f_1 des Hebels *f* mit der Zugstange *e* für die beiden Winkel *c* verbunden ist, so wird die Lade bei dem Ausschwingen des Hebels nach rechts angeschlagen. Hierbei wirkt sie mittelst einer Schubstange *l* auf einen dritten Winkelhebel *n* derartig ein, daß durch dessen Drehung die an seinen anderen Arm gehängte Feder *q* gespannt wird, so daß durch den Zug dieser Feder die Lade nachher wieder in ihre innere Grenzstellung zurückgeführt werden kann. Da hierbei durch den Federdruck die Reibrolle *h* fortwährend gegen die excentrische Scheibe *g* gelegt wird, so erfolgt auch der Rückgang der Lade genau nach dem durch die Gestalt des Excenters vorgeschriebenen Gesetze. Aus der Figur ist zu ersehen, daß die Lade sowohl in der innersten wie in der äußersten Grenzlage während einer bestimmten Zeit stillsteht, welche durch die Ausdehnung der zu *k* concentrischen Kreisbogen des Excenters bestimmt ist. Man ersieht ferner, daß die Gestalt des Excenters einen dreimaligen Anschlag der Lade, entsprechend den drei höchsten Punkten 2, 3 und 4, zur Folge hat, während die Form der Scheibe zwischen 1 und 2 dem Vorgange und zwischen 4 und 1 dem Rückgange der Lade entspricht. Es mag hier bemerkt werden, daß vermöge der gewählten Anordnung durch den Verschleiß in den Gelenken der Winkelhebel ein nachtheiliger todter Gang nicht herbeigeführt wird, weil die Stangen

d und *e* immer gezogen werden, wogegen diejenige *l* stets auf Druck beansprucht wird, so daß ein Druckwechsel in den Gelenken nicht auftritt.

Die Form eines Excenters für einen

Seiten abwechselnd zur Wirkung nach je einem Ladenschlage, d. h. nach einer Umdrehung der Hauptwelle.

Zur Bewegung des Treibers dient die sogenannte Peitsche, bestehend aus einem hölzernen Schlagstocke oder Schläger *a*, Fig. 1273, und einem

Fig. 1273.

daran befestigten Schlagriemen *b*, dessen anderes Ende den Treiber ergreift. In der Regel ordnet man zwei solcher Schlagstücke, für jede Seite des Webstuhls einen, an, doch hat man auch Webstühle mit nur einem Schläger

ausgeführt, von dessen Ende zwei Schlagriemen nach den beiderseitigen Treibern ausgehen. Der Schläger a ist nach der Figur auf dem oberen Ende einer stehenden Welle, der Schlagwelle c , befestigt, welche durch die beiden Lager c_1 und c_2 an dem Webstuhlgestelle gestützt wird. Diese Welle wird von einem auf der Axe d befindlichen Excenter, dem Schlagexcenter e , zur geeigneten Zeit dadurch in eine kurze, schnelle Schwingung versetzt, daß dieses Excenter mit der daran befindlichen Nase, Schlagnase h , gegen die Reibrolle f trifft, die auf einem Bolzen an der Schlagwelle c befindlich ist. Die Form dieser Schlagnase ist so beschaffen, daß der Schläger dadurch während einer kleinen Drehung der Axe d , also während einer kurzen Zeit aus der Lage a_1 in diejenige a_2 geschneilt wird, worauf nach dem Vorübergang der Schlagnase an der Rolle f der Schläger durch die Feder g wieder in seine Anfangslage a_1 zurück geführt wird. Für das Gesetz dieser Rückwärtsbewegung ist ebenfalls die Gestalt des Excenters e maßgebend, indem durch den Zug der Feder g die Schlagrolle stetig an den Umfang der excentrischen Scheibe gepreßt wird.

Da eine solche Schlagwirkung mit jeder Fachbildung der Kette abwechselnd auf der einen oder der anderen Seite des Webstuhls stattfinden muß, so kann die Trittwelle zur Ausübung des Schützen-schlages benutzt werden, indem man auf diese Welle, welche halb so viel Umdrehungen macht als die Hauptwelle, zwei Schlagexcenter diametral gegenüber setzt, von denen abwechselnd die Schläger zu beiden Seiten bewegt werden. In der Figur stellt h die Schlagnase für den einen Schläger vor, während diejenige für den anderen Schlagarm punktirt in h_1 gezeichnet ist. Auch erkennt man die beiden Trittexcenter k_1 und k_2 , welche so gestellt sind, daß das Fach gerade in dem Augenblicke vollendet ist, in welchem die Schlagnase den Schläger ganz nach innen in die Lage a_2 getrieben hat, in welchem also die Schütze abgeschneilt wird. Für die Bewegung der Schütze ist es nun eine passende Annahme, daß in der hintersten Ladenstellung, wenn also die Kurbel in dem hinteren todten Punkte steht, die Schütze in der Mitte ihres Laufes durch das Fach angekommen ist. Unter dieser Voraussetzung steht die Kröpfung der Hauptaxe in dem Augenblicke, wo die Schütze abgeschleudert wird, hinter dem Todtpunkte noch um einen gewissen Winkel zurück, welcher für die gewöhnlichen Fälle zu etwa 45 Grad angenommen werden kann, wie in der Fig. 1273, I angedeutet ist. Genauer kann man diesen Winkel aus der Lauflänge l der Schütze und der Umdrehungszahl der Hauptwelle bestimmen, wenn man für die mittlere Geschwindigkeit der Schütze einen bestimmten Werth v annimmt. Bei dieser Geschwindigkeit v nämlich bedarf die Schütze bis zur Mitte des Faches eine Zeit $t = \frac{l}{2v}$, und wenn die Hauptwelle in jeder Minute n Umdrehungen macht, so dreht

sie sich in der Zeit t um den Winkel $\frac{360 \cdot n}{60} t$ Grad. Nimmt man beispielsweise die Laufänge der Schütze zu 1,6 m und die mittlere Schützengeschwindigkeit zu 8 m an, so ermittelt sich die gedachte Zeit $t = \frac{1,6}{2 \cdot 8} = 0,1$ Sec. Bei 90 Umdrehungen der Hauptwelle in der Minute ergibt sich der Winkelweg der Welle in jeder Secunde zu $\frac{360 \cdot 90}{60} = 540$ Grad, so daß in diesem Falle die Kröpfung bei dem Beginn des Schützenlaufes noch um 54 Grad hinter dem Todtpunkte zurückstehen muß, wenn die oben gemachte Annahme festgehalten wird.

Um das Schlagexcenter in solcher Weise anzuordnen, daß die Schütze mit der vorausgesetzten Geschwindigkeit v durch das Fach geworfen wird, kann man folgende Betrachtung anstellen. Bezeichnet a die Länge des Schlagarmes und α den Ausschlag desselben, so kann man den Weg des freien Endpunktes, an welchen der Schlagriemen geknüpft ist, zu $s = a\alpha$ setzen. Bezeichnet man ferner diejenige Zeit, während welcher die Nase des Schlagexcenters gegen die Schlagrolle wirkt, mit t_1 , so erhält man unter der Voraussetzung einer gleichförmig beschleunigten Bewegung des Schlagarmes nach einfachen Sätzen der Fallbewegung die Zeit $t_1 = \frac{2s}{v} = \frac{2a\alpha}{v}$, während welcher die Schlagnase auf die Schlagrolle wirken muß. Diese Zeit t_1 entspricht dann bei n Umdrehungen der Hauptwelle, also bei $\frac{n}{2}$ Umdrehungen des Schlagexcenters einer Drehung desselben um $\frac{n}{2} \frac{360}{60} t_1$ Grad.

Beispielsweise ist bei einer Länge des Schlagarmes $a = 0,6$ m und einem Ausschlage desselben um 40 Grad der Weg des Armendes $s = \frac{40}{360} 2\pi \cdot 0,6 = 0,42$ m, und man erhält mit der oben zu Grunde gelegten Geschwindigkeit $v = 8$ m die Zeit $t_1 = \frac{2 \cdot 0,42}{8} = 0,105$ Sec., entsprechend einem Winkel des in jeder Minute mit 45 Umdrehungen bewegten Schlagexcenters von $\beta = 45 \frac{360}{60} 0,105 = 28,4$ Grad.

Um diesem Winkel entsprechend die Schlagnase zu zeichnen, hat man Fig. 1274 dem Abstände l der Schlagaxe c von der Mittelebene des Excenters e gemäß die Sehne $o_1 o_2$ zu bestimmen, um welche der Angriffspunkt an der Schlagrolle nach der Seite verschoben werden muß. Trägt man an diese Sehne in Fig. II den Winkel $o_2 d o_3$ gleich dem für die Wirkungsdauer der Nase gefundenen Winkel β an, theilt darauf den um die Axc d

beschriebenen Bogen $o_2 o_3$ in eine größere Anzahl gleicher Theile und zieht durch die Theilpunkte Tangenten an den die Schubrichtung $o_1 o_2$ der Rolle berührenden Kreis p , dann treten diese Tangenten bei der Drehung des Excenters nach einander in die Schubrichtung $o_1 o_2$. Theilt man daher die Länge $o_1 o_2$ in solchem Verhältnisse, wie bei einer gleichförmig beschleunigten Bewegung die Wege in den auf einander folgenden Zeittheilchen sind, d. h. also wie die ungeraden Zahlen 1, 3, 5, 7, . . . so hat man nur die so gefundenen Theilpunkte durch Kreisbogen zur Axe d auf die besagten Tangenten zu übertragen. Hierdurch findet man die Mittelpunkte $o_1, 1, 2, 3, 4, o_3$ für die Schlagrolle, und wenn man überall mit deren Halbmesser

Fig. 1274.

Kreisbögen um die gefundenen Punkte beschreibt, so ergibt sich in der gemeinsamen Berührungscurve aller dieser Kreisbogen die gesuchte Begrenzung $h_1 h_2$ für die Nase des Schlagexcenters. Der übrige Theil des Schlagexcenters hinter der Schlagnase kann dann so geformt werden, daß der Schlagarm durch die Wirkung der Feder mit gleichmäßiger Geschwindigkeit wieder zurückgeführt wird, entsprechend dem Verlaufe der Curve zwischen h_2 und h_3 , während von h_3 bis h_1 die Form concentrisch zur Axe d gemacht werden kann. Wenn man zur Erzielung eines ruhigen Ganges und geringerer Abnutzung die Schlagnase abrundet, Fig. III, so ist zu bemerken, daß in dem Punkte n , wo die Daumencurve einen Wendepunkt zeigt, die Be-

schleunigung der Schlagrolle und des Schlägers zu Null geworden ist und weiterhin in eine Verzögerung übergeht. Wenn daher auch durch die Wirkung der Abrundung bei h_2 der Schlagarm noch weiter nach außen bewegt wird, so hört doch seine treibende Wirkung auf die Schütze schon in dem Augenblicke vollständig auf, in welchem der Daumen mit dem Punkte n auf die Schlagrolle wirkt. In diesem Augenblicke trennt sich die Schütze vermöge der ihr mitgetheilten Geschwindigkeit von dem Treiber, dessen Geschwindigkeit von demselben Augenblicke an wieder abnimmt. Man hat daher bei der Zeichnung des Schlagdaumens hierauf zu achten, d. h. die Verhältnisse so zu wählen, daß die Geschwindigkeit des Treibers den erforderlichen Betrag schon in dem Augenblicke erreicht hat, in welchem der Punkt n mit der Schlagwelle in Berührung kommt.

Bei der vorstehend besprochenen Schützenschlagvorrichtung sind die beiden Schlagwellen senkrecht angeordnet, so daß die Schlagarme in wagerechten Ebenen schwingen, wie aus der Fig. 1254 ersichtlich ist. Statt dessen hat man aber auch vielfach die Schlagarme in senkrechten Ebenen schwingend angeordnet. Man spricht dann von Oberschlagapparaten, wenn die Schlagarme im oberen Theile des Webstuhlgestelles gelagert sind, so daß die Arme abwärts gerichtet sind, während man die entgegengesetzte Anordnung mit aufwärts gerichteten Schlagarmen als Unterschläger bezeichnet. Bei dieser letzteren Einrichtung werden die Treiber vielfach unmittelbar von den Schlagarmen ohne Verwendung besonderer Schlagriemen bewegt, zu welchem Zwecke das Ende jedes Schlägers durch einen Schlitz in dem Boden des Schützenkastens hindurchtritt und sich unmittelbar hinter den Vogel legt. Bei dieser Anordnung muß der Schlagarm dann nicht nur die zur Schlagwirkung erforderliche Schwingung um die Schlagaxe ausführen, sondern gleichzeitig an der Schwingung der Lade theilnehmen, weshalb man in der Regel durch eine Verbindung nach Art eines Universalgelenkes den Schläger befähigt, die beiden gedachten Schwingungen in zwei zu einander senkrechten Ebenen zu machen.

Wenn man anstatt der beiden Seitenschläger nur einen in der Mitte anordnet, dessen Ende durch zwei Schlagriemen die beiderseitigen Treiber bewegt, so erhält man die schon erwähnte, nur selten mehr gebräuchliche Anordnung mit nur einem Schläger, welcher bei jedem Ladenanschlage, und zwar abwechselnd nach den entgegengesetzten Richtungen, bewegt werden muß.

Anstatt, wie bisher angenommen worden, die Schlagwellen der beiden Schläger von der Trittwelle aus oder überhaupt von einer Axe aus zu bewegen, welche nur halb so viel Umdrehungen macht als die Hauptwelle, hat man bei manchen Ausführungen auch die Hauptwelle selbst zum Antrieb der Schläger benutzt. Wenn diese Anordnung auch wegen der größeren Geschwindigkeit der Hauptwelle gewisse Vortheile bietet, insofern sich dabei

leichter eine genügend kräftige Schlagwirkung erzielen läßt, so ist hierbei doch immer eine gewisse Steuerungsvorrichtung in der Art erforderlich, daß die Hauptwelle abwechselnd auf den einen und den anderen Schläger wirkt, so daß jeder Schläger, nachdem er von der Hauptwelle einen Antrieb erhielt, erst wieder geschlagen wird, nachdem die Hauptwelle zwei volle Umdrehungen gemacht hat. In welcher Weise man derartige Steuervorrichtungen ausführen kann, wird weiter unten bei der Besprechung der Wechselladen noch erwähnt werden.

Die hier besprochene Schlagvorrichtung mit Hülfe von Excentern ist allgemein in Gebrauch bei Webstühlen von mäßiger Breite und bei größerer Geschwindigkeit, weil hierbei die der Schütze ertheilte Geschwindigkeit genügend groß ist, um durch das Fach zu fliegen. Ein Uebelstand ist dabei aber, daß die Geschwindigkeit des Stuhles mit der Breite der Kette in einem bestimmten Verhältnisse stehen muß, so daß man breite Webstühle nicht beliebig langsam arbeiten lassen kann. Auch sind mit der besprochenen Einrichtung in der Regel starke Stoßwirkungen und Erschütterungen verbunden. Diese Uebelstände zu vermeiden, hat Schönherr bei seinen Webstühlen zum Abschneiden der Schütze eine Feder angewandt, wozu die in Fig. 1275 (a. f. S.) dargestellte Einrichtung dient. Hier sind die beiden um die Axen a drehbaren Schläger $a_1 a_2$ angebracht, welche mittels der Schlagriemen $b_1 b_2$ die Picken nach innen werfen, sobald sie durch die starke Feder c aus der nach außen gerichteten Stellung a_1 in die nach innen geneigte a_2 geschneilt werden. Damit diese Wirkung in gehöriger Weise vor sich gehe, ist es nöthig, daß die Feder jedesmal nach ihrer Wirkung wieder gespannt oder aufgezogen und daß der betreffende Schläger durch eine Sperrung so lange fest gehalten wird, bis diese Sperrung ausgelöst wird. Hierzu dient die Kurbel d auf einer von der Hauptwelle e umgedrehten Axen, die halb so viel Umdrehungen macht als die Hauptwelle, also für je zwei Ladenschwingungen eine volle Umdrehung ausführt. Eine von dieser Kurbel d abgehende Lenkerstange f setzt nämlich die beiden durch eine Kuppelstange h mit einander verbundenen Hebel $h_1 h_2$ in regelmäßige Schwingungen um dieselben Axen a , um welche die Schlagarme drehbar sind, wobei folgende Wirkung stattfindet.

Es werde angenommen, daß, wie in der Figur angegeben ist, der rechte Schlagarm a_2 die Schütze durch das Fach hindurch geworfen habe, indem dieser Arm durch die Feder c nach links gezogen wurde, eine Bewegung, welche durch den Puffer p_2 begrenzt wird, gegen den der Schlagarm sich mit dem Ansätze i_2 anlegt. Hierbei ist der Picken bis in seine innerste Stellung l_2 gelangt, welche durch die feste Rolle n_2 bestimmt wird, um die der Schlagriemen sich legt. Es wurde diese Bewegung des Schlagarmes a_2 dadurch ermöglicht, daß der besagte Hebel h_2 bei der durch die

Kurbel d veranlaßten Schwingung nach links mit der an ihm befindlichen Stellschraube q_2 gegen den Klinthebel k_2 gewirkt und denselben in die er-

Fig. 1275.

hobene Lage gebracht hat, in welcher der Sperrhaken s_2 den Schlagarm a_2 frei läßt. Der linksseitige Schläger a_1 ist in diesem Augenblicke durch eine eben solche Sperrklinke s_1 gehindert, dem Zuge der Feder zu folgen, er kann dies erst, nachdem die Kurbel d etwa eine halbe Umdrehung gemacht hat, in Folge wovon die beiden Hebel h_1 h_2 mit der Kuppelstange h sich nach rechts bewegen haben. Es ist ersichtlich, wie in Folge dieser letztgedachten Bewegung der rechte Schlagarm wieder in seine Ausgangslage zurückgedrängt wird, bis die Sperrklinke s_2 sich wieder über den Ansatz i_2 legt, wobei gleichzeitig die Feder c wieder gespannt wird, und daß bei weiterer Bewegung der Kuppelstange h durch den linksseitigen Hebel h_1 und die Stellschraube q_1 die Klinke s_1 ausgehoben wird, so daß der linke Schlagarm in derselben Art durch die Feder nach innen geschwenkt und gegen den Puffer p_1 gelegt wird, worauf sich dasselbe Spiel wiederholt. Damit der Packer bei

der Zurückbewegung des Schlagarmes a_2 gleichfalls nach außen zurückgeführt wird, ist mit dem Hebel h_2 die Stange t_2 verbunden, welche durch den Draht r_2 den Treiber nach außen bewegt.

Diese Einrichtung des Federschlages bietet den Vortheil dar, daß man den Schlag unabhängig von der Geschwindigkeit des Stuhles beliebig stark machen und genau zu ganz bestimmter Zeit eintreten lassen kann. Dabei ist der Gang ruhiger als bei der Anwendung von Schlagexcentern, wegen der elastischen Wirkung der Feder, die nur langsam angespannt wird, nämlich in der Zeit, während welcher die Hauptwelle nahezu eine ganze Umdrehung vollführt. Aus diesem Grunde wird diese Federschlagwirkung vorzugsweise für breite und langsam laufende Webstühle vortheilhaft angewendet.

Sicherheitsvorrichtungen. Wenn die Schütze in Folge eines nicht §. 301. gehörig kräftigen Schlages oder wegen eines zufälligen Hindernisses den gegenüber liegenden Schützenkasten nicht erreicht, sondern innerhalb der Kette

Fig. 1276.

liegen bleibt, so muß die Lade in ihrer Bewegung angehalten werden, weil sonst viele Kettenfäden zerreißen würden. Um diesem sogenannten Schützen-
schlage (Hecht) vorzubeugen, wendet man daher bei jedem mechanischen
Webstuhle eine Sicherheitsvorrichtung an, die den Stuhl ausrückt, sobald
die Schütze nicht in den betreffenden Schützenkasten eintritt, und nennt diese
Vorrichtung den Schützenwächter (Protector). Um dessen Wirkung zu
versinnlichen, stelle Fig. 1276 einen wagerechten Längsschnitt durch einen
Schützenkasten vor, in welchen die von links kommende Schütze eingetreten
ist. Die Hinterwand dieses Kastens ist hierbei in Form einer um den
senkrechten Bolzen a drehbaren Klappe oder Zunge b ausgeführt, welche
nach Angabe der Punktirung in den Innenraum des Schützenkastens hinein-
ragt, und durch eine von außen gegen sie drückende Feder c stets das Be-
streben erhält, sich nach dem Inneren des Schützenkastens zu bewegen, bis sie
sich mit dem Ansätze b_1 gegen die Rückwand anlegt. Zusage dieser An-
ordnung wird diese Zunge von der in der Richtung des Pfeiles ankommenden
Schütze nach außen gedrängt, bis sie die in der Figur gezeichnete Lage an-
nimmt, wobei die Schütze in Folge der Federwirkung entsprechend gebremst

wird. Um nun den Stuhl in dem Falle auszurücken, daß die Schütze nicht in den Schützenkasten eintritt, benutzt man die gedachte Bewegung der Zunge, und zwar in der Art, daß der Riemen von der festen auf die lose Riemscheibe geführt wird, sobald die Zunge nicht nach außen gedrängt wird. Hierzu dient auf jeder Seite ein Hebel *d*, Fig. 1277 II, welcher sich von außen durch den Druck der Feder *c* gegen die Zunge *b* anlegt, so daß er an deren Bewegung theilnehmen muß. Diese auf beiden Seiten angebrachten

Fig. 1277.

Hebel d sind auf einer unter dem Ladekloze e an demselben gelagerten Welle d_1 befestigt, so daß diese Welle jedesmal, wenn eine Schütze auf der einen oder anderen Seite in den Schützenkasten eintritt, eine kleine Drehung annimmt, wodurch zwei andere Hebel d_2 dieser Welle, die sogenannten Stecher, entsprechend erhoben werden. Den Enden dieser Stecher gegenüber ist auf jeder Webstuhlseite in dem Gestelle ein in geringem Grade verschieblicher Block, der Frosch f angebracht, welcher auf seiner oberen Fläche mit einem hervorstehenden Zahne versehen ist, gegen welchen der Stecher in dem Falle trifft, daß derselbe nicht durch die besagte Bewegung der Zunge b erhoben worden ist. Hieraus folgt, daß die Lade von dem Frosche f wie durch einen Puffer angehalten wird, sobald die Schütze nicht in den Schützenkasten eingetreten, also der Stecher auch nicht über die Nase des Frosches erhoben worden ist, während bei dem regelrechten Betriebe der Stecher in Folge der gedachten Erhebung frei über die Nase fortschwingen kann. Um nun nicht nur die Lade anzuhalten, sondern gleichzeitig den Stuhl abzustellen, wirkt der Frosch vermöge der geringen ihm mitgetheilten Verschiebung mittels eines hervorstehenden Stiftes g_1 gegen den federnden Ausrückhebel g , der oberhalb durch einen Einschnitt in dem Brustbaume h in seiner Stellung festgehalten wird, aus welcher er jedoch vermöge seiner Federung zur Seite schnellt, sobald er von dem Stifte g_1 aus dem Einschnitte herausgedrängt wird. Da nun durch einen Schlitz dieses Federhebels bei i das Ende eines um l_1 drehbaren Gabelhebels l hindurch gesteckt ist, so folgt daraus, daß der seitliche Ausschlag des Federhebels die Drehung des Gabelhebels l in solcher Weise bewirkt, daß der letztere mittels seiner Gabel den Riemen von der festen auf die lose Riemscheibe überführt. Gleichzeitig hiermit wird eine Bremse in Thätigkeit gesetzt, um die weitere Bewegung der Triebwelle in Folge ihres Beharrungsvermögens aufzuhalten. Hierzu ist auf der Hauptwelle k die Bremscheibe m angebracht, gegen deren Umfang die um m_1 drehbare belederte Backe m_2 angeedrückt wird, sobald das Gewicht m_3 auf dem Bremshebel m_4 zur Wirkung kommt. Für gewöhnlich wird dieser Hebel m_4 durch einen Draht n mittels eines an seinem unteren Ende angebrachten Bunderinges n_1 getragen, so daß die Bremsbacke außer Berührung mit der Bremscheibe m gehalten wird. Sobald aber der Federhebel g in der vorbeschriebenen Weise zur Seite schnellt, wird auch ein um o_1 drehbarer kleiner Winkelhebel gedreht, so daß dessen Arm o , an welchen der Draht n gehängt ist, sich senkt, wodurch der Gewichtshebel m_4 frei gegeben wird, um in der besagten Weise die Backe m_2 gegen die Bremscheibe anzudrücken. Selbstredend ist in jedem der beiden Schützenkästen eine Zunge b angebracht, und die Stecherwelle trägt auch auf jeder Seite einen Stecher, welchem ein Frosch f entgegensteht; der Federhebel g ist aber nur auf der einen Seite angebracht. Die Frösche erhalten durch hintergelegte Gummischeiben die

Fügllichkeit, die geringe, zum Ausklinken des Federhebels ausreichende Verschiebung anzunehmen, wodurch zugleich der Stoß des Stachers gegen den Frosch entsprechend gemildert wird.

Außer diesem sogenannten Schützenwächter, der an jedem Webstuhl angebracht sein muß, wendet man vielfach noch eine andere unter dem Namen des Schußwächters bekannte Sicherheitsvorrichtung an, zu dem Zwecke, den Webstuhl anzuhalten, wenn der Schußfaden reißt oder zu Ende geht. Da nämlich ein solches Vorkommniß bei schnell arbeitenden Stühlen nicht sogleich von dem Arbeiter bemerkt wird, so entstehen dünne oder Fehlstellen in dem Gewebe, wenn die Lade noch mehrmals anschlägt, ohne daß ein Schußfaden eingetragen wird. Dies ist insbesondere bei den oben besprochenen sogenannten positiven Aufwinderegulatoren der Fall, weil dieselben nach jedem Ladenanschlage eine bestimmte Zeuglänge aufwinden, gleichgültig, ob ein Schußfaden eingetragen ist oder nicht, wogegen der Uebelstand nicht auftritt bei der Anwendung der negativen Aufwinderegulatoren, die nach dem früher darüber Gesagten nicht aufwinden, wenn kein Schuß eingelegt wird. Die Entstehung einer solchen Fehlstelle durch mangelnden Einschuß macht dann immer ein aufhältliches Zurückweben erforderlich, zu dessen Vermeidung der gedachte Schußwächter meistens angewendet wird, obwohl man vielfach, insbesondere bei langsamer arbeitenden Webstühlen, den Schußwächter fortläßt, indem man es dem Weber überläßt, im gegebenen Falle den Stuhl auszurücken.

Ein sehr viel gebrauchter Schußwächter ist in der aus Fig. 1277, III u. IV ersichtlichen Weise angewendet. Hierbei ist in der Verlängerung des Nietblattes auf der einen Seite ein kleines aus drei oder vier Drähten gebildetes gitterartiges Rähmchen p_1 in die Lade eingesetzt, welchem gegenüber ein leicht um den Zapfen p drehbarer Fühlhebel p_2 angebracht ist, der einerseits in eine mehrzinkige Gabel endigt, während er am anderen Ende ein Häkchen p_3 trägt. Die Zinken dieser Gabel stehen genau den Zwischenräumen zwischen den Stäbchen des Gitters p_1 gegenüber, so daß sie frei durch dieselben hindurchtreten können, wenn das Gitter p_1 bei dem Anschlage der Lade sich gegen die Gabel hin bewegt, vorausgesetzt daß ein Schußfaden nicht vorhanden ist. Dagegen wird bei dem Vorhandensein des Schußfadens zwischen den Stäbchen des Gitters und den Zinken der Gabel die letztere in der Weise gedreht, daß der am anderen Ende befindliche Haken p_3 dadurch gehoben wird. In Folge dieser Erhebung tritt der Haken aus dem Bereiche eines Zahnes an dem oberen Ende des um q drehbaren Hebels q_1 , so daß dieser Hebel bei einer ihm ertheilten Drehung den erhobenen Haken p_3 nicht mitnehmen kann. Wenn indessen bei dem Nichtvorhandensein des Schußfadens der Haken p_3 nicht erhoben wurde, so wird er von dem Zahne des Hebels q_2 erfaßt, durch dessen Bewegung die Schußgabel p_2 in der Richtung des Pfeiles

fortgezogen wird. Es kommt also nur darauf an, diese Bewegung der Schußgabel zum Ausrücken des Webstuhles zu benutzen, zu welchem Zwecke folgende Einrichtung dient. Der Drehzapfen p der Schußgabel ist mittels des Halters p_4 an dem Ende eines auf dem Brustbaume liegenden Hebels r_1 befestigt, der um den festen Zapfen r drehbar gelagert ist, so daß er um diesen Zapfen gedreht wird, wenn die Schußgabel in der angegebenen Weise von dem Zahne des Hebels mitgenommen wird. Da nun der Brustbaumhebel r_1 unmittelbar hinter dem in seinem Einschnitte liegenden Federhebel g gelegen ist, so drängt er durch seine Bewegung diesen Federhebel aus dem Einschnitte heraus, worauf in der schon besprochenen Weise der Federhebel g vermöge seiner Federung nach der Seite geschneelt wird und die Riemengabel umlegt, sowie die Bremse in Thätigkeit setzt. Zur sicheren Erzielung dieser Wirkung ist hiernach erforderlich, daß die Schußgabel p_2 leicht genug drehbar ist, um dem geringen vom Schußfaden auf sie ausgeübten Drucke nachzugeben, und daß sie, sich selbst überlassen, vermöge eines geringen Uebergewichtes mit ihrem Haken p_3 auf der cylindrischen Fläche des schwingenden Hebels q_1 ruht, so daß der Haken p_3 von dem Zahne erfaßt wird, sobald er nicht durch den Schußfaden emporgehoben wird. Um den Hebel q_1 zur richtigen Zeit in die erforderliche Schwingung zu versetzen, ist derselbe mit einem längeren Arme q_2 versehen, der für gewöhnlich auf der Trittwelle t des Webstuhles ruht, in dem betreffenden Augenblicke aber durch einen auf dieser Welle befindlichen Daumen q_3 erhoben wird, um dem Zahne q_1 die vorgedachte Ausrückbewegung mitzutheilen.

Da der hier besprochene Schußwächter nur auf der einen Seite des Webstuhles angebracht ist, so kann er auch nur eine Ausrückung bewirken, wenn die Schütze nach dieser Seite hingeworfen worden ist, weil sich das Gitter p_1 zwischen dem Rande des Gewebes und dem Schützenkasten befindet. Bei einer Bewegung der Schütze in der entgegengesetzten Richtung dagegen kann der Schußfaden nicht auf die Schußgabel wirken, weswegen jetzt auch der Schwinghebel q_2 nicht bewegt werden darf, da er sonst den Stuhl ausrücken müßte, auch wenn der Schußfaden vorhanden ist. Aus diesem Grunde darf der Schwinghebel q_2 nicht von der Hauptwelle k des Stuhles, sondern er muß von der Trittwelle t bewegt werden, welche nur halb so viele Umdrehungen macht wie jene, und der Daumen q_3 ist an einer ganz bestimmten, nach dem Vorstehenden leicht zu ermittelnden Stelle auf der Trittwelle zu befestigen. Aus dieser Bemerkung ergibt sich auch, daß möglicherweise ein Schußfaden gerissen sein kann, ohne daß der Stuhl ausgerückt wird, indem der Schußwächter erst bei dem folgenden Schusse zur Wirkung kommt, so daß sich trotz des vorhandenen Schußwächters die Nothwendigkeit des Zurückwebens um einen oder zwei Schußfäden ergibt.

Man kann zwar durch zwei Schußwächter, zu jeder Seite des Gewebes

einen, erreichen, daß Faden um Faden die Sicherheit gewährt wird, doch wird dies in der Regel als zu weitläufig nicht beliebt. Statt dessen verwendet man einen Schußwächter in der Mitte des Stuhles, unterhalb des Gewebes, indem man das Gitter wagerecht in der Höhe der Schützenbahn anbringt und die Gabel durch einen Draht von geeigneter Form ersetzt. Diese für langsam arbeitende Stühle brauchbare Einrichtung gewährt ebenfalls für jeden Schußfaden die Möglichkeit des Ausrückens. Anstatt der hier besprochenen Schußgabel hat man auch zu jeder Seite eine Nadel angebracht, welche von dem an der Webkante sich umbiegenden Schußfaden umschlungen wird, um durch ihre Stellung bei fehlendem Schußfaden die Ausrückung zu veranlassen, ohne daß diese Anordnung jedoch größere Verbreitung gefunden hätte. Dagegen verdient ein anderes Mittel besprochen zu werden, welches darin besteht, den Schußwächter in die Schütze zu verlegen und zur Ausrückung des Webstuhles den schon besprochenen Schützenwächter zu benutzen.

Eine hierzu dienende Schütze ist in Fig. 1278 dargestellt. Die hierbei an der einen Seitenwand der Schütze angebrachte Feder *a* drängt, sobald

Fig. 1278.

die Schütze in den Schützenkasten eintritt, die darin befindliche Zunge nach außen, wenn vorausgesetzt wird, daß diese Feder selbst nicht nachgeben kann, so daß dann durch die bewegte Zunge im Schützenkasten der Stecher über den Frosch hinweg gehoben, also der Stuhl nicht angehalten wird. Die Feder *a* ist aber nur so lange in der vorausgesetzten Weise unnachgiebig, als ein mit ihr verbundener Stift *b* nicht in die Oeffnung *c* in der Wand der Schütze eintreten kann, weil ihm diese Oeffnung von dem davor gelagerten um *d* drehbaren kleinen Hebel *d*₁ *d*₂ verschlossen wird. Dieser Hebel trägt an dem anderen Ende eine Oeffnung *d*₂, durch welche der von der Spule *e* ablaufende Faden hindurch geführt ist, und durch die Spannung dieses auch durch die Löcher *f*₁ und *f*₂ hindurch gezogenen Fadens wird der Hebelarm *d*₂ in der gezeichneten Lage erhalten, in welcher sein anderer Arm *d*₁ die Oeffnung *c* verdeckt. Bei dem Reißen oder Ausgehen des Schußfadens fällt indessen der Hebelarm *d*₂ vermöge seines Uebergewichtes über den anderen

in die punktierte Lage, wodurch die Oeffnung *e* in der Schützenwand für den Stift *b* der Feder *a* frei wird. In Folge hiervon wird die Feder *a* bei dem Vorübergehen an der Zunge im Schützenkasten flach gedrückt, so daß die Zunge nicht nach außen gedrängt wird, die Stecher also auch nicht über die Frösche gehoben werden. Die Ausrückung und Bremsung des Stuhles erfolgt also dann in der schon besprochenen Weise durch den Schützenwächter.

Man hat auch unter dem Namen der Kettenwächter solche Vorrichtungen angewandt, welche den Stuhl bei dem Reißen eines Kettenfadens aussetzen, ohne daß diese Anordnungen indessen weitere Verbreitung gefunden hätten. Dagegen werden vielfach zum Schutze der Arbeiter Schützenfangvorrichtungen angewandt, welche die Arbeiter vor Beschädigungen durch

Fig. 1279.

herausfliegende Schützen sichern sollen. Sehr häufig bringt man zu dem Zwecke einfach am Ladendeckel einen starken Draht an, welcher den Schützen am Herausstreten nach oben hindert; auch werden zu beiden Seiten in der Richtung der Schützenbahn Drahtgitter aufgehängt, die einen in dieser Richtung herausgeworfenen Schützen auffangen.

In Betreff des Antriebes der Webstühle mag noch bemerkt werden, daß man sich dazu vielfach der in Fig. 1279 dargestellten Reibungskuppelung bedient. Hier treibt die Hauptantriebswelle *a* durch Kegekräder *b₁* *b₂*, etwa im Verhältniß wie 1:3, die Ladentriebswelle *c*, und zwar wird die Hauptantriebswelle *a* durch einen auf die Riemscheibe *d* laufenden Riemen angetrieben. Diese Scheibe *d* ist zu dem Ende lose laufend auf die Welle gesteckt, sie kann vermittelst der Schubstange *e* und des Hebels *f* gegen eine Bremscheibe *h* gedrückt werden, deren conischer, mit Feder überzogener

Umfang genau in das Innere der Scheibe d paßt. Durch die Feder i wird hierbei dauernd eine genügende Pressung zwischen den beiden Regelflächen erhalten, um die Umdrehung der Scheibe durch Reibung auf die Bremscheibe h und damit auf die Hauptantriebswelle a zu übertragen. Die Bewegung wird unterbrochen, sobald die Zugstange e durch Drehung der Axe k entweder an der Ausrückstange l oder durch den Stecher n des Schützenwächters angezogen wird, so daß die Riemscheibe d sich von der Reibungscheibe h entfernt. Mit dem Ausrücken ist dann gleichzeitig ein Bremsen verbunden, indem die Zugstange o den Bremshebel p um seinen Drehpunkt p_1 so bewegt, daß der Bremskloß p_2 gegen die Hinterfläche von h angedrückt wird. Die Feder q dient dazu, die Zugstange e nach geschehener Ausrückung in der ihr gegebenen Lage zu erhalten, um ein unbeabsichtigtes Wiedereinrücken zu vermeiden.

§. 302. **Schaftbewegung.** Bisher wurde immer die Herstellung eines gewöhnlichen tuch- oder leinwandartigen Gewebes nach Art der Fig. 1245 vorausgesetzt, wofür die Anbringung von nur zwei Schäften genügt, weil in der Kette nur Fäden von zweifach verschiedener Bindungsart vorkommen. Denn wenn man bei großer Fädenzahl auch die Kettenfäden hierbei in vier, sechs oder selbst acht Schäfte vertheilt, um für die Lizen an Raum zu gewinnen, so findet doch immer nur eine zweifach verschiedene Theilung der Kette statt, so daß immer zwei Tritte hierzu genügen. Anders ist es bei der Herstellung der geköperten und gemusterten Gewebe. Es ist ersichtlich, daß zur Herstellung des in Fig. 1246 dargestellten dreibindigen Köpergewebes drei Schäfte erforderlich sind, von denen jeder den dritten Theil aller Kettenfäden in seine Lizen aufnimmt, weil eine dreifache Verschiedenheit in dem Verlaufe der Kettenfäden vorhanden ist. In gleicher Weise erzieht man, daß für die Herstellung des vierbindigen Köpers in Fig. 1247 vier Schäfte anzuwenden sind, während das Atlasgewebe, Fig. 1248 zur Anfertigung acht Schäfte erfordert. Ganz allgemein gilt die Regel, daß ein Gewebe zu seiner Herstellung so vieler Schäfte bedarf, als verschieden laufende Kettenfäden darin vorkommen.

In derselben Weise findet sich, daß bei der Anfertigung des dreibindigen Köpers, Fig. 1246, die zur Anwendung kommenden drei Schäfte in dreifach verschiedener Art bewegt werden müssen, indem zur Eintragung des Schußfadens a der Schaft I mit den darin enthaltenen Kettenfäden Nr. 1, 4, 7, 10 . . . niedergezogen werden muß, während der Schaft II mit den Fäden Nr. 2, 5, 8 . . . ebenso wie der Schaft III mit den Fäden Nr. 3, 6, 9 . . . in das Oberfach zu heben ist. Dagegen findet für den Schußfaden b eine Trennung der Schäfte nach dem Schema $\frac{I, III}{II}$ und für den

Schußfaden c eine Trennung wie $\frac{I, II}{III}$ statt. Ebenso findet sich, daß die Herstellung des vierbindigen Körpers nach Fig. 1247 eine vierfach verschiedene Trennung der Schäfte erfordert, während das Atlasgewebe acht verschiedene Arten der Fachbildung durch Trennung der Schäfte nothwendig macht. Auch hierfür gilt als allgemeine Regel, daß man die Kette in so vielfach verschiedener Art trennen muß, als verschieden verlaufende Schußfäden in dem Gewebe vorkommen. Zu dieser verschiedenartigen Trennung der Schäfte benutzt man bei der Handweberei ebenso viele Hebel oder Tritte (Schemel), und man hat den Ausdruck Tritt auch für die bei mechanischen Webstühlen zur Bewegung der Schäfte dienenden Hebel beibehalten.

Wenn eine größere Anzahl von Schäften behufs der Fachbildung theilweise nach unten (Untersfach) und theilweise nach oben (Oberfach) gezogen

Fig. 1280.

werden, und man bewegt dabei alle nach derselben Seite gehenden Schäfte aus der mittleren Ruhelage um gleiche Höhe, so erhält man ein sogenanntes unreines Fach, wie es in Fig. 1280 I angedeutet ist. Zum Unterschiede hiervon versteht man unter dem reinen Fache eine solche Trennung der Kette, Fig. 1280 II, bei welcher durch ungleiche Bewegung der Schäfte die sämtlichen Kettenfäden sowohl des Oberfaches a wie des Unterfaches b innerhalb des für den Schützendurchgang dienenden Raumes c (Rehle), in eine gemeinsame Ebene gebracht werden. Diese letztgedachte Trennung der Kette zu einem reinen Fache ergibt offenbar für den Schützendurchgang eine größere lichte Höhe, als bei sonst gleichen Umständen bei einer Trennung nach Fig. I, wo überdies auch die einzelnen nach innen vorspringenden Kettenfäden leicht für die Schütze zu Hindernissen werden

können, worin sich die Schütze fängt, oder welche von der letzteren durchgerissen werden. Damit das Fach rein werde, müssen die verschiedenen Schäfte in dem Verhältnisse ihres Abstandes von dem Gewebeanfange d verschieden hoch gehoben oder gesenkt werden, womit auch eine verschiedene Anspannung der Kettenfäden verbunden ist. Aus diesem Grunde zieht man es doch in vielen Fällen vor, mit einem unreinen Fache nach Fig. I zu arbeiten, indem man alle Schäfte um gleich viel aus der Ruhelage entfernt, um damit eine gleiche Spannung der Kettenfäden zu erhalten.

Wenn, wie es bei den Körpergeweben der Figuren 1246 bis 1248 der Fall ist, die Trennung der Kette immer in solcher Art vorzunehmen ist, daß

Fig. 1281.

von allen Schäften nur einer in das eine Fach, alle anderen aber in das andere Fach gehen müssen, so ordnet man zuweilen einen dem entsprechenden Gegenzug mit Hilfe von Rollen und Hebeln (Wippen) an, wie aus Fig. 1281 ersichtlich ist, welche eine solche Anordnung für drei Schäfte zeigt. Hier sind die beiden Schäfte Nr. 1 und 3 an die über die beiden Rollen a geführten Schnüre gehängt, welche Rollen an den kurzen Armen b von Hebeln angebracht sind, deren längere Arme c den Schaft Nr. 2 tragen, während die Drehpunkte dieser Hebel selbst an Schnüren d hängen. Durch

Niedertreten eines der Tritte T_1 T_2 T_3 wird vermöge der aus der Figur ersichtlichen Ansnürung der Schäfte mittels der zwischengeschalteten Querhebel e jedesmal einer der Schäfte niedergezogen, wobei durch den Gegenzug die beiden anderen emporgehoben werden. Man kann bei geeigneter Anordnung hiermit erreichen, daß die Schäfte immer bis zu derselben Höhe erhoben oder zu derselben Tiefe niedergezogen werden, wie folgende Betrachtung zeigt.

Es möge h , Fig. 1282, die Höhe des Faches sein, das jeder Schaft machen soll, und es werde angenommen, daß für das geschlossene Fach, d. h. in der Ruhelage, die Schaftaugen um x über der tiefsten Lage, also um

$y = h - x$ unter der höchsten Lage stehen sollen. Ferner werde das Verhältniß der Hebelarme b und c mit $n = \frac{b}{c}$ bezeichnet. Wird nun der Schaft 2 um die Größe x niedergezogen, so steigen die Rollen a und mit ihnen die Schäfte 1 und 3 um nx empor, woraus die Bedingung $nx = h - x$, also

$$x = \frac{h}{n + 1}$$

folgt. Denkt man sich andererseits den Schaft 2 um die Größe $y = h - x$ emporgehend, so sinken die Rollen a um $n(h - x)$. In Folge dieser Senkung allein, d. h. wenn die Rollen nicht gleichzeitig gedreht worden wären, würden die beiden Schäfte 1 und 3 sich daher um $(1 + n)(h - x)$ unter der höchsten und um

$$x - n(h - x)$$

über der tiefsten Lage befinden. Da nun aber durch die Drehung der Rollen der eine der beiden Schäfte in die tiefste und der andere in die höchste Lage gelangen soll, so müssen diese beiden Größen $(1 + n)(h - x)$ und $x - n(h - x)$ gleich sein, so daß man die Gleichung

$$(1 + n)(h - x) = x - n(h - x)$$

erhält, welche mit Rücksicht auf $h - x = nx$ übergeht in

$$(1 + n)nx = x - n^2x, \text{ oder } 2n^2 + n = 1.$$

Diese Gleichung liefert

$$n = -\frac{1}{4} \pm \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{16}} = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{1}{2},$$

und man erhält demgemäß $x = \frac{h}{n + 1} = \frac{2}{3}h$ und $y = \frac{1}{3}h$. Beispielsweise hat man für eine Fachhöhe von 90 mm die Schäfte so einzuhängen, daß die Augen sich um 15 mm über der Mitte, also in 60 mm über der tiefsten Lage befinden. Um die hier vorausgesetzte Wirkung zu erzielen, ist es übrigens nöthig, die Bewegung der Schäfte nach oben hin durch unterhalb angebrachte Schnüre derartig zu begrenzen, daß diese Schnüre sich straff spannen, wenn die Schäfte in die obere Höhenlage gekommen sind.

In ähnlicher Art kann man durch Rollengehänge nach Art der Fig. 1283 (a. f. S.) vier Schäfte so aufhängen, daß der Niedergang irgend eines Schaftes, z. B. desjenigen Nr. 3, den Hochgang der übrigen 1, 2 und 4 zur Folge hat. Man findet hierbei durch eine ähnliche Untersuchung, daß die Schäfte

Fig. 1282.

sämmtlich bis zu derselben Höhe erhoben oder auf dieselbe Tiefe gesenkt werden, sobald man die Augen der Rige in der Ruhelage in dem Abstände $\frac{h}{4}$ von der höchsten und $\frac{3h}{4}$ von der tiefsten, also um $\frac{h}{4}$ über der mittleren Lage einstellt. Es ist auch ersichtlich, wie man durch Verdoppelung des

Fig. 1283.

Gehänges der Fig. 1281 sechs Schäfte und durch Verdoppelung desjenigen der Fig. 1283 acht Schäfte in gleicher Weise so in Gegenzug setzen kann, daß mit dem Niederziehen eines dieser Schäfte der Hochgang aller übrigen verbunden ist. Doch ist diese Einrichtung für eine größere Anzahl von Schäften wenig zu empfehlen, da sie die Herstellung eines reinen Faches nur schwierig oder gar nicht gestattet, und da hierbei die Längenänderungen der Schnüre in Folge wechselnden Feuchtigkeitsgehaltes störend werden.

Man pflegt daher bei der Anwendung von mehr als zwei Schäften dieselben in der Regel so mit den Tritten zu verbinden, daß jeder Schaft für

Fig. 1284.

sich und ganz unabhängig von den übrigen bewegt werden kann. Dies ist in mannichfach verschiedener Weise zu erreichen; in Fig. 1284 sind einige Anordnungen unter Verwendung liegender Tritte *T* angeführt. Hierbei wird der Schacht in Fig. I und II durch den Zug der Schnur *s* emporgezogen, während die Feder *f* ihn nachher wieder in das Unterfach zurückzieht, wogegen bei der in Fig. III gezeigten

Anordnung die in *T* auf die Schnur *s* auszuübende Wirkung den Schacht sowohl in das Unterfach wie in das Oberfach führt. Vielsach wendet

man bei mechanischen Webstühlen senkrecht stehende, neben dem Webstuhlgestelle angebrachte Tritte in der schon durch Fig. 1267 versinnlichten Art an, wobei jeder Tritt oben und unten durch Drähte und über Rollen geführte Ketten mit dem zugehörigen Schafte verbunden ist. Die Bewegung des Trittes durch das gegen die Reibrolle wirkende Excenter wurde ebenfalls schon besprochen, ebenso die Wirkung der Feder, welche die Reibrolle stets gegen das Excenter gepreßt zu halten hat, dieselbe wird daher in dem Falle fortgelassen, in welchem die excentrische Scheibe mit einer Curvenuth zur Aufnahme der Reibrolle versehen ist.

Wenn die Anzahl der Schäfte nur klein ist, wie es bei den einfachen Körpergeweben der Fall ist, so bedient man sich zur Bewegung der Tritte meist excentrischer Scheiben von solcher Form, wie sie sich aus der Art des Gewebes oder der Bindungsart ergibt.

So ist beispielsweise das Excenter Fig. 1285 ¹⁾ zur Herstellung des durch die danebenstehende Zeichnung dargestellten dreibindigen Körpergewebes geeignet, wenn man die Axe des Excenters sechsmal langsamer umdreht als die Hauptwelle. Da nämlich die hohe Stelle *ab* dem Niederziehen des Schafes in das Unterfach entspricht, wogegen der Schaft emporgeht, sobald die Reibrolle sich gegen den niedrigen Theil *cd* legt, so folgt bei der angegebenen Umdrehungsgeschwindigkeit, daß der zugehörige Schaft bei drei aufeinander folgenden Einschläffen oder Kurbeldrehungen, also einer halben Umdrehung des Excenters, für zwei Schläffe nieder- und für einen Schuß hochgeht. Solcher Excenter sind dann natürlich drei neben einander mit Versetzung um 60 Grad auf der Excenterwelle anzubringen. Desgleichen dienen

sechs Excenter von der Form der Fig. 1286 ¹⁾ für die Herstellung des nebenstehend gezeichneten sechschäftigen Körpers, wenn die Excenterwelle sechsmal langsamer umgedreht wird, als die Hauptwelle des Webstuhles. Die Anfertigung des in Fig. 1248 gezeichneten achtschäftigen Atlasses würde, wie leicht zu erkennen ist, acht Schäfte und Tritte und eine Excenterwelle bedingen, die achtmal langsamer läuft als die Kurbelwelle; die Excenterform

Fig. 1285.

Fig. 1286.

¹⁾ Handbuch der Weberei von R. Reiser u. J. Spennrath.

wäre dabei so zu wählen, daß der Schaft nur bei einem Schusse hochgeht, während er für die anderen sieben Schüsse im Unterfache verbleibt.

Demgemäß ist die Wirkung dieser Einrichtungen wesentlich verschieden von derjenigen der vorstehend angeführten, mit Gegenzug arbeitenden Schäfte. Da nämlich bei den letzteren jede Bewegung irgend eines Schaftes diejenige aller anderen im Gefolge hat, so werden dabei auch alle Schäfte bei jedem Schusse bewegt, und wenn dabei ein Schaft bei dem Wechsel aus dem Oberfache in das Unterfach durch die mittlere Ruhelage hindurchgeht, so gilt dies auch von allen übrigen. Die Lade schlägt daher hier bei dem sogenannten geschlossenen Fache an, während bei der Anwendung der in den Figuren 1285 und 1286 angeführten Excenter und von einander unabhängiger Schäfte das Fach bei dem Anschlage der Lade offen ist, indem diejenigen Kettenfäden, welche für mehrere auf einander folgende Schüsse im Ober- oder Unterfache bleiben, ihre Lage während des Ladenanschlages beibehalten. Demgemäß spricht man von einem Schaftzuge für Geschlossen-

Fig. 1287.

fach und einem solchen für Offen-
fach, und es geht aus dem Vor-
stehenden hervor, daß bei den Ein-
richtungen für Offenfach die Fäden
mehr geschont werden als bei Schaft-
zügen für Geschlossenfach, bei denen
alle Schäfte für jeden Schuß in die
Ruhelage zurückgehen.

Anstatt die Excenterwelle von der Hauptwelle des Webstuhles durch Zahnräder zu bewegen, wendet man bei einem größeren Umsetzungsverhältnisse auch vielfach das in Fig. 1287 dargestellte Einzahnrad A an, das mit dem runden Stifte a in einen der radialen Einschnitte b des Rades B auf der Excenterwelle eingreift, so daß dem Rade B hierdurch ein $\frac{1}{z}$ -Umdrehung mitgetheilt wird, wenn z die Zahl der Einschnitte bedeutet. Man erreicht hierdurch einen sicheren Stillstand der Excenterwelle während der Zeit, in welcher die hervorstehende concentrische Rippe c des Rades A sich gegen die entsprechenden Aushöhlungen im Kranze des Rades B legt. Das in der Figur gezeichnete Getriebe mit acht Einschnitten in dem Rade B würde sich nach dem Vorhergegangenen zur Herstellung des achtschäftigen Atlasgewebes der Fig. 1248 eignen.

Vielfach vereinigt man alle für die einzelnen Tritte erforderlichen Excenter zu einer zusammenhängenden Trommel wie eine solche in Fig. 1288 veranschaulicht wird. Hierbei sind auf der Ase die erforderlichen Nuthenscheiben b, für jeden Schaft eine, angebracht und mit einander fest zu einer Trommel verbunden, die durch das Zahnrad c umgedreht wird. Für

jeden Schaft ist ein Tritt *d* vorgesehen, welcher mit einer an einem vorstehenden Ansätze angebrachten Reibrolle *e* in die Nuth der zugehörigen Scheibe eingesetzt ist, und die ihm ertheilte schwingende Bewegung durch Zugdrähte in der schon mehrfach besprochenen Weise auf die Schäfte überträgt. Die Führung der Reibrollen in solchen Nuthen macht natürlich die Federn für das Zurückführen der Schäfte entbehrlich. Die Trommel wird von der Hauptwelle des Webstuhles durch Zahnräder umgedreht, wobei sich das Uebersetzungsverhältniß nach der Art des zu erzeugenden Gewebes richtet, indem die Trommel im Allgemeinen für so viele Umdrehungen der Hauptwelle einmal umgedreht werden muß, wie die Anzahl der verschiedenartigen Schußfäden angeht.

Es ist ersichtlich, daß solche Trommeln bei einer großen Zahl von Schäften und besonders bei sehr vielen von einander verschiedenen Fachbildungen oder

Fig. 1288.

Schußfäden sehr unbequeme Abmessungen annehmen, weshalb man in solchen Fällen besser die einzelnen Excenter oder Daumen zu einer endlosen Kette vereinigt, die über ein Prisma geführt wird, das nach jedem Schusse um eine Seite gedreht wird. Eine solche Einrichtung zeigt Fig. 1289¹⁾ (a. f. S.). Die Axe *a* trägt hierbei zwei Kettscheiben *b*, in deren acht Einschnitte sich die Bolzen *c* legen, die beiderseits durch Kettenglieder *d* zu zwei Gelenk Ketten vereinigt sind. Zwischen je zwei auf einander folgenden Kettenbolzen *c* ist an den beiderseitigen Kettengliedern *d* eine hölzerne Schiene *e* befestigt, welche in genau gleichen Abständen so viele Löcher enthält,

¹⁾ Mechanische Webstühle von G. R. Lembke, Taf. 15.

als die Zahl der Schäfte angiebt (in der Figur 8) zu dem Zwecke, um für jeden Schaft einen vorstehenden Daumen, wie *f*, durch eine Schraube befestigen zu können. Die für die Schäfte dienenden Tritte *g* sind um die Ase *h* drehbar angebracht, so daß die Zugschnur für die Schafthebung in einen der Einschnitte bei *l* eingehängt werden kann. Zur Hebung dient die am anderen Ende befindliche Reibrolle *i*, welche aus der Lage *i* in die punktirte Lage *i*₁ gehoben wird, sobald ein Daumen der vorübergehenden Holzschiene, der sogenannten Karte *e*, gegen sie wirkt. Durch diese Erhebung der Rolle wird daher der Schaft in das Oberfach gehoben, während durch unten angebrachte Federn die Schäfte überall da niedergezogen werden, wo die Karte nicht mit einem Daumen ver-

Fig. 1289.

sehen ist. Es ist hiernach ersichtlich, wie man die einzelnen Karten der Gliederkette mit Daumen zu besetzen hat, um jedesmal die der Gewebebindung entsprechenden Schäfte ins Oberfach zu bringen. Selbstverständlich muß die Kettentrommel oder Laterne *b* von der Hauptwelle durch entsprechende Zahnräder so umgedreht werden, daß die Kette für jeden Schuß um ein Glied weiter rückt, wonach also die in der Figur angenommene achtsseitige Trommel für je acht Umdrehungen der Hauptwelle einmal umgedreht wird. Auch ist ersichtlich, daß die Zahl der in der Kette vorhandenen Glieder oder Bolzen die Zahl der verschiedenartigen Fachbildungen oder Schußfäden bestimmt, und daß man durch Versetzen der Daumen das herzustellende Gewebe jederzeit nach Belieben verändern kann.

Bei der in der Figur dargestellten Einrichtung ist noch eine quer über alle Tritte hin sich erstreckende Schiene k angegeben, welche mittels des Hebels n durch die Stange m gesenkt werden kann, wodurch die Tritte sämtlich bei k niedergedrückt und die Reibrollen von der Kette abgehoben werden können. Wenn man diese Schiene bis in diejenige Stellung senkt, in welcher die Trittrollen eine mittlere Stellung einnehmen, so kann man mit Ober- und Unterfach arbeiten, d. h. man kann erreichen, daß die Schäfte aus ihrer mittleren Lage theilweise gehoben, theilweise gesenkt werden, es ist dann nur nöthig, jedesmal bei der Fachbildung die Stange m niederzuziehen, um die Senkung der nicht durch Daumen gehobenen Schäfte zu ermöglichen. Ohne diese Einrichtung sind alle nicht durch Daumen gehobenen Schäfte durch den Federzug im Unterfache gehalten, und die Wirkung der Daumen besteht darin, einzelne Schäfte um die ganze Höhe bis in das Oberfach, also etwa doppelt so viel, zu bewegen, als nöthig ist, wenn alle Schäfte aus der mittleren Lage theils nach oben theils nach unten bewegt werden. Die Wirkungsweise des in der Figur f_1 , f_2 und f_3 gezeichneten, über drei Karten hinwegreichenden Daumens ist nach dem Vorstehenden derart, daß der zugehörige Schaft während der drei auf einander folgenden Schüsse in der gehobenen Stellung verharret, so daß hierbei also eine Einrichtung für Offenfach vorliegt. Wenn man dagegen nur Daumen nach Art des in f angegebenen anwendet, so arbeitet die Einrichtung mit Geschlossenfach, indem jeder gehobene Schaft nach dem Schusse sich wieder senkt, auch wenn er für den nächsten Schuß ebenfalls wieder gehoben werden muß.

Um die Federn zum Niederziehen der Schäfte zu umgehen und die Bewegung zwangsläufig zu machen, hat man auch die Anordnung derart getroffen, daß auf die Tritte zu beiden Seiten der Drehaxe in gleichen Entfernungen von diesen zwei Daumenketten von solcher Anordnung wirken, daß immer einem hohen Daumen der einen ein niedriger Daumen der anderen Kette entspricht, wodurch die Tritte zwangsläufig in Schwingungen versetzt werden.

Schaftmaschinen. Zur Herstellung kleingemusterter Gewebe, welche §. 303. eine größere Anzahl von Schäften und Tritten erfordern, sind Excenter oder Trommeln wegen der schwerfälligen Anordnung un bequem; besser sind hierfür schon die vorstehend beschriebenen Excenter- oder Daumenketten, nur werden dieselben bei größerer Anzahl der Schäfte und Karten schwer und unhandlich. Man verwendet deshalb für solche Fälle besondere, unter dem Namen der Schaftmaschinen oder Trittmaschinen bekannte Einrichtungen von sehr mannichfaltiger Gestalt. Von denselben sollen hier nur einige der hauptsächlich zur Anwendung gekommenen besprochen werden. Bei den meisten dieser Schaftmaschinen wendet man, ähnlich wie bei den

zuletzt besprochenen Kettenhebevorrichtungen, eine endlose, über ein Prisma oder eine Trommel (Katerne) geführte Kette an, deren Glieder durch ihre Form die Bewegung der Schäfte in das Ober- oder Unterfach veranlassen. Jedoch wirken hierbei diese Kettenglieder nicht unmittelbar wie die vorbesagten Daumen hebend auf die Tritte ein, sondern sie veranlassen nur die Verkuppelung des zu bewegenden Trittes mit einem besonderen, von der Hauptwelle aus bewegten Maschinentheile, an dessen Bewegung daher der betreffende Tritt theilnehmen muß. Diese gedachten Maschinen-

Fig. 1290.

theile zur Bewegung der Tritte sind in der Regel Schienen, sogenannte Messer, deren beide Enden in geradlinigen oder bogenförmigen parallelen Bahnen hin und her bewegt werden, und deren messerartig zugespitzte Kanten die zu bewegenden Tritte mittels übergeschlagener Haken mitnehmen. Danach besteht also die Aufgabe der besagten Kartenkette darin, das Aufhängen dieser Haken auf die Kante des Messers zu veranlassen.

Am einfachsten erklärt sich die Einrichtung und Wirkungsweise an einem Beispiel, als welches in Fig. 1290 die vielfach angewandte Schaftmaschine von

Crompton angeführt werden mag, wie sie von der Sächsischen Maschinenfabrik in Chemnitz bei deren Buckskinwebstühlen angewandt wird. Hier ist jeder der Schäfte, deren Zahl bis zu 25 betragen kann, mit einem zur Seite angebrachten um die Aze a lose drehbaren, senkrecht stehenden Tritte oder Schafsthebel b durch Schnüre c verbunden. Dieser Tritt trägt an einem Seitenarme d um einen Bolzen drehbar die dünne Schiene e , die sogenannte Platine, vermitteltst deren der Schafsthebel nach links oder rechts bewegt werden kann. Zu dieser Bewegung dienen die beiden Messer f_1 und f_2 , welche an den um g drehbaren Hebeln g_1 und g_2 befindlich, fortwährend in hin und her gehende Bewegung versetzt werden, so zwar, daß sie sich entweder gegen einander oder von einander weg bewegen, daß also f_1 nach rechts schwingt, wenn f_2 nach links ausschlägt und umgekehrt. Diese schwingende Bewegung erhalten die Messer von einer Kurbel h auf einer durch gleiche Regelräder von der Hauptwelle w angetriebenen Hilfswelle, indem die kurze Schubstange h_1 dieser Kurbel vermitteltst des Lenkers h_2 und der Stange h_3 den dreiarmligen Winkelhebel l in Schwingungen versetzt. Da die beiden entgegengesetzten Arme l_1 und l_2 dieses Winkelhebels in ihren schleifenförmigen Enden die Messerhebel g_1 und g_2 an Bolzen ergreifen, so wird hierdurch die schwingende Bewegung der Messer in der vorbeagten stets entgegengesetzten Richtung veranlaßt. Wie aus der Figur ersichtlich, ist nun die Platine e mit zwei Nasen oder Vorsprüngen e_1 und e_2 versehen, von denen die obere e_1 von dem Messer f_1 nach links mitgenommen wird, wenn die Platine die in der Figur vorausgesetzte höhere Lage einnimmt. Wird dagegen die Platine e durch Drehung um den Bolzen d_1 etwas gesenkt, so tritt die untere Nase e_2 in den Bereich des Messers f_2 , von welchem sie bei dessen Bewegung nach rechts mitgenommen wird. Aus der Verschnürung der Schafsthebel b mit den Schäften vermitteltst der Zugdrähte c und der Winkel e_1 und e_2 ist erkenntlich, wie die Bewegung eines Trittes durch das Messer f_1 nach links den zugehörigen Schaft ins Oberfach bringt, während eine gesenkte von dem Messer f_2 nach rechts mitgenommene Platine den mit ihr verbundenen Schaft niederzieht.

Es handelt sich also nur darum, jederzeit die Platinen der ins Oberfach zu hebenden Schäfte in die höhere Stellung und die Platinen der nieder zu ziehenden Schafsthebel in die niedrige Stellung zu bringen. Hierzu dient die endlose Kette k , deren Bolzen nach Angabe der Fig. II in gehöriger Art mit kleinen Rollen k_1 besteckt sind, so nämlich, daß für jeden zu hebenden Schaft eine solche Rolle aufgesetzt wird, während für jeden ins Unterfach zu ziehenden Schaft eine dünne Hülse k_2 auf den Bolzen geschoben wird, wodurch die gegenseitige Stellung der Rollen gegen einander erhalten wird. Diese Kette ist auf die mit zwei Kettenrädern versehene Aze l gehängt, woraus ersichtlich ist, wie jede über einer Rolle gelegene Platine e in die höhere

Stellung gebracht wird, während eine Zwischenhülse der über ihr liegenden Platine das Herabfallen in die tiefere Lage gestattet. Es entspricht daher jede Rolle auf einem Kettenbolzen einem zu hebenden und jede Zwischenhülse einem zu senkenden Schafte, und wenn man nach jedem Einschusse die Axt l mittelst der Laterne o , Fig. III, um ein Kettenglied herumdreht, so bestimmt der dann unter die Platinen tretende Kettenbolzen durch die Vertheilung der Rollen und Zwischenhülsen die Art, wie die Kettenfäden, entsprechend dem herzustellenen Gewebe, für den folgenden Einschuß von einander getrennt werden. Wie die Laterne o nach jedem Schusse um einen Bolzen gedreht wird, ist aus Fig. III zu ersehen, wo q eine mit dem Messerhebel g_1 federnd verbundene Gabel vorstellt, welche bei ihrer Schwingung mit dem innerlich vorstehenden Haken q_1 die Laterne an einem der überragenden Kettenbolzen um einen Zahn herumzieht. Die Ziehgabel q hat außer dem oberen Haken q_1 noch einen ebensolchen unter q_2 am unteren Gabelzinken, wodurch man in der Lage ist, die Laterne und die Kette auch in der entgegengesetzten Richtung zu bewegen, sobald man durch einen Zug an der Schnur q_3 den unteren Haken zum Angriff bringt; diese Einrichtung ist erforderlich bei dem Zurückweben behufs Beseitigung eines Fehlschusses. Durch ein geeignetes Gesperre eine sogenannte Falle, wird die Laterne immer so lange in der ihr durch den Wendehaken ertheilten Stellung festgehalten, bis sie für das nächste Fach wiederum durch den Wendehaken weiter gedreht wird. Die Schäfte werden nach jedem Einschusse aus der höchsten und tiefsten Stellung jedesmal wieder in die Mittelstellung zurückgeführt, zu welchem Zwecke das Messer f_1 mit der Rückseite und eine an dem Messer f_2 angebrachte Schiene f_3 gegen die Schafthebel b wirken, sobald die Messer sich gegen einander bewegen, so daß die Schafthebel in ihre mittlere Stellung zurückgebracht werden.

Es mag bemerkt werden, daß die Kurbelstange h_1 zur Bewegung der Messerhebel deswegen nur kurz gemacht wird, um die Messer in ihrer äußersten, der unteren Todtpunktstellung der Kurbel entsprechenden Lage während längerer Zeit nahezu stillstehend zu erhalten, wie es für den Schützenwurf wünschenswerth ist. Man hat denselben Zweck bei anderen Schafmaschinen wohl auch durch geeignete Curvenschubgetriebe erzielt.

Wenn bei der hier beschriebenen Schafmaschine sämtliche Schafthebel um gleiche Winkel von der Mittellage aus gedreht werden, so erhält man ein unreines Fach, sofern die Zugdrähte c sämtlich in demselben Abstände von der Drehaxe a angebracht werden. Will man indessen ein reines Fach erzielen, so kann dies in zweifacher Art erreicht werden. Entweder schnürt man die Zugdrähte für die Schäfte in entsprechend verschiedener Entfernung von der Drehaxe a an die Schafthebel, so daß trotz des gleichen Winkelausschlags der letzteren die hinteren Schäfte höhergehoben und tiefer

gesenkt werden, als die vorderen, oder man giebt den Tritten der Schäfte von vorn nach hinten hin zunehmende Winkelbewegung. Das letztere kann man dadurch erreichen, daß man die beiden Enden jedes Messers um ungleiche Weglängen hin- und herschiebt, derart, daß die Schafsthebel für die einzelnen

Schäfte je nach deren Abstände von dem Anfangspunkte des Gewebes um verschieden große Winkel ausschlagen.

Während die vorbesprochene Einrichtung nach dem Angeführten eine Geschlossenfachmaschine darstellt, ist in Fig. 1291 eine Schafstmaschine für Offenfach angegeben, d. h. eine solche, bei welcher die gehobenen oder gesenkten Schäfte in ihrer Lage verharren, wenn sie für den folgenden Schuß

dieselbe Stellung einnehmen sollen, so daß der Ladenanschlag bei geöffnetem Fach erfolgt. Dieser von der Sächsischen Webstuhlfabrik, vormals Schönherr in Chemnitz ausgeführte Schafstmaschine zeigt ebenfalls stehende Tritte, von denen jeder aus der äußersten Stellung b_1 in die entgegengesetzte b_2 mittelst des Hebels c versetzt wird, dessen einer Arm zu einer Gabel ausgebildet ist, innerhalb welcher die Reibrolle auf dem Zapfen einer Kurbel d eingreift. Wenn diese Kurbel in eine Schwingung nach der einen oder anderen Seite versetzt wird, so gelangt die Gabel in die Stellung e_1 oder e_2 , womit die entsprechende Schwingung des durch die Schubstange h bewegten Schafthebels b verbunden ist. Zur Erzielung der gedachten Schwingung ist jede Kurbel d mit einem gezahnten Sector verbunden, in welchen die zugehörige Platine e mit passenden Zähnen eingreift. Die Platine ist zu jeder Seite wieder mit einer Nase, einer vorderen e_1 und einer hinteren e_2 , versehen, so daß je nach Bedarf entweder die eine oder die andere von einem der beiden Messer f_1 und f_2 mitgenommen werden kann. Diese Messer bewegen sich in nahezu lothrechten Gestellschlitz in der schon erläuterten Art nach entgegengesetzten Richtungen hin und her, zu welchem Zwecke der Doppelhebel g dadurch in Schwingungen versetzt wird, daß eine auf der Hauptwelle w angebrachte Curvenscheibe w_1 gegen die Reibrolle p_1 des Doppelhebels p wirkt, dessen anderes Ende durch die Stange p_2 den Hebel g bewegt. Durch eine Feder wird die Reibrolle stetig an die Curvenscheibe w_1 angedrückt und dadurch der Rückgang von p und g erzielt. Je nachdem eine Platine nun von dem vorderen Messer f_1 gehoben oder von dem hinteren f_2 gesenkt wird, dreht sich die Kurbel d nach der einen oder anderen Richtung. Um die Platinen dem einen oder anderen Messer darzubieten, dient hier die Kartenkette k , auf deren Karten nach Angabe des Webmusters an den betreffenden Stellen hervorragende Stifte angebracht sind. Oberhalb des Kartenprismas ist der am Gestelle drehbare gekrümmte Hebel k_1 angebracht, welcher gehoben wird, sobald ein Stift der Kette gegen ihn wirkt, während er bei dem Fehlen eines solchen Stiftes sich auf die Karte niedersenkt. Dadurch wird mittelst der Schubstange l die zugehörige Platine e entweder nach hinten zum Eingriffe mit dem Messer f_2 geneigt, oder sie kommt mit ihrer Nase e_1 über das vordere Messer f_1 zu stehen, und wird durch dasselbe gehoben. Das Prisma der Kartenkette wird wieder, wie schon angeführt, nach jedem Schuß um eine Vierteldrehung gewendet, so daß die nächste Karte zur Wirkung kommt. Es ist ersichtlich, daß eine durch einen Stift zurückgedrängte Platine in dieser Stellung verharret, wenn die folgende Karte wiederum einen Stift für sie trägt, so daß der zugehörige Schafst im Oberfache bleibt, und daß dasselbe auch für die niedergezogenen Schäfte gilt, für welche die Karte nicht mit Stiften versehen ist.

Hiervon abweichend ist die Maschine von Knowles, Fig. 1292, eingerichtet, die ebenfalls mit beim Anschlage offenem Fache arbeitet. Jeder der winkelförmigen Schafthebel b wird hierbei durch einen Kurbelzapfen c mittelst der Schubstange d in die eine oder andere Grenzlage gebracht, je nachdem der Kurbelzapfen in die eine oder andere Todtpunktlage geführt wird. Dies erreicht man dadurch, daß der Kurbelzapfen c an einem gezahnten Rande e befestigt ist, welches stets um eine halbe Umdrehung herumgedreht wird, und zwar je nach Bedarf links- oder rechts-um. Um

dies zu erzielen, sind oberhalb und unterhalb die beiden Axen f_1 und f_2 angebracht, auf denen Walzen mit theilweiser Verzahnung befestigt sind, und welche ununterbrochen nach entgegengesetzten Richtungen umlaufen, wie durch die Pfeile in den Figuren angedeutet ist. Durch die über das Rad g gehängte Rollenkarte von der vorbesprochenen Einrichtung (s. Fig. 1290), deren Rollen oder Hülsen die Hebel h tragen, kann das Rad e mit f_1 oder f_2 in Eingriff gebracht werden, so daß es rechts- oder links-um gedreht wird. Um diese Bewegung genau auf eine halbe Umdrehung zu begrenzen, dient der ringförmige Einschnitt in e , welcher sich gegen den am Hebel h befestigten Stift i legt, und ein Anstoßknaggen k hält den Hebel h sowohl in der

oberen wie unteren Lage fest, um den erforderlichen Zahneingriff zu sichern. Dieser Anstoß wird, wenn eine andere Karte auf die Laterne geführt wird, durch den Daumen l der Axe der oberen Walze f_1 zur Seite geschoben, nach dessen Vorbeigang die Feder p den Anstoß wieder zurückzieht.

Von den sonstigen vielen Schaftmaschinen mögen nur noch die folgenden beiden, für Geschlossenfach dienenden, angeführt werden. In Fig. 1293 (a. f. S.) ist die Schaftmaschine von J. Gülicher ¹⁾ dargestellt, in welcher die

Fig. 1292.

¹⁾ D. R.-P. Nr. 46138.

Schafthebel b durch wagerecht verschiebliche Platinen e bewegt werden. Die beiden in derselben Horizontalebene gegensätzlich verschieblichen Messer f_1 und f_2 werden von dem Doppelhebel h bewegt, der durch Zahnrechen c von einem Excenter d auf der Hauptwelle w des Webstuhls hin- und hergeschwungen wird. Die Platinen e sind mit Schlüzen auf Zapfen g gehängt, die in den Schafthebeln angebracht sind, so daß sie sich um diese Zapfen drehen können, wenn sie durch die unter ihnen vorübergehenden hohen oder niederen Daumen der Musterkette k beeinflusst werden. Dazu ist jede Platine an

Fig. 1293.

dem rechten Ende durch die Gabel eines Lenkers l getragen, welcher sich auf die Karten der Musterkette stützt. Es ist ersichtlich, wie in dieser Art je nach Bedarf die eine oder andere der beiden an der unteren Seite der Platine hervorstehenden Nasen e_1 und e_2 von dem betreffenden Messer erfaßt wird, und dessen auswärts gerichteter Bewegung folgen muß. Die an den Platinen außerdem noch vorhandenen Ansätze g_1 g_2 dienen dazu, die Schafthebel durch die wieder einwärts bewegten Messer in ihre Mittelstellung entsprechend dem geschlossenen Fache zurückzuführen. Die in den Schafthebeln angebrachten Bolzen g haben von vorn nach hinten hin abnehmenden Abstand von dem Drehzapfen a der Tritte, so daß bei überall

gleicher Messerverschiebung der Ausschlagswinkel nach hinten hin zunimmt, wie es zur Erzielung eines reinen Faches erforderlich ist. Wegen der Bogenbewegung der Bolzen g und der geradlinigen Verschiebung der Messer und Platinen müssen die letzteren mit länglichen Augen auf die Bolzen g gehängt werden.

Bei der in Fig 1294 dargestellten Einrichtung einer Schäftmaschine von L. Schönherr sind statt der Messer zwei im Bogen entgegengesetzt zu einander schwingende Axen f_1 und f_2 angeordnet, auf denen für jeden Schäft je eine drehbare Falle d mit Klinhaken e_1 und e_2 befindlich ist. Unterhalb dieser Fallen sind auf der Axe a lose drehbar eben so viele sectorenförmige Hebel b angebracht, wie Schäfte vorhanden sind, deren Tritte von dem abwärts gerichteten Arme b_1 der Sectors durch Schubstangen b_2 bewegt werden. Es ist ersichtlich, daß es sich nur darum handelt, von den beiden Haken e_1 und e_2 den einen oder anderen in den Einschnitt des Sectors b einfallen zu lassen, um den letzteren bei dem Auseinandergehen der Axen f_1 und f_2 nach der einen oder anderen Seite hin zu führen. Hierzu ist auf einem Querbolzen h für jedes Fallenpaar lose drehbar ein Ring aufgesteckt, der mit drei Drähten l_1, l_2 versehen ist, von denen die beiden l_1 und l_2 , als Taster dienend, sich gegen die bogenförmigen Arme c_1, c_2 der Fallen stemmen

Fig. 1294.

können, während der dritte l sich auf die Musterkette k legt. Daraus folgt, daß durch einen Stift der Musterkette der Draht l und der Taster l_1 gehoben, derjenige l_2 gesenkt wird, so daß bei dem Zusammengehen der beiden Fallachsen f_1 und f_2 die linksseitige Falle c_1 sich in den Einschnitt des Sectors einlegen kann, die rechtsseitige c_2 aber ausgehoben wird, wie in der Figur angegeben ist, daher muß der Sector bei dem darauf folgenden Auseinandergehen der Fallachsen derjenigen f_1 folgen, während er von der Axe f_2 nach der entgegengesetzten Richtung mitgenommen wird, sobald die Karte keinen vorstehenden Stift oder Daumen trägt. Die hin- und hergehende Schwingung der Fallachsen f_1 und f_2 wird bei dieser Maschine durch zwei auf der Hauptwelle w angebrachte Curvenscheiben hervorgerufen, gegen welche die zugehörigen Reibrollen durch Federn angepreßt gehalten werden, die gleichzeitig auch die Schäfte ins Unterfach ziehen. Die Anwendung solcher Curvenscheiben für die Bewegung der Schäfte gewährt natürlich die Möglichkeit, das Fach während des Durchschießens hinreichend lange geöffnet zu erhalten.

Außer den wenigen vorstehend beschriebenen Schaftmaschinen hat man noch eine große Zahl anderer ausgeführt, hinsichtlich deren auf die besonderen Lehrbücher über die Weberei verwiesen werden muß. In der allgemeinen Wirkungsweise stimmen diese Maschinen sämtlich überein und auch in ihrer Einrichtung zeigen sie vielfache Uebereinstimmung. Man hat auch die in Fig. 1288 angegebene Trommel so angeordnet, daß sie mit Rutenwegen versehen ist, die man je nach Bedarf für Hoch- oder Niederziehen wirksam machen kann, wie es durch das Gewebemuster gerade bedingt ist, und man hat sich zu diesem Zwecke ebenfalls einer Kartenkette bedient. Wenn durch eine solche Einrichtung auch die Verwendung einer Trommel für sehr verschiedene Gewebearbeiten ermöglicht wird, so daß man eine derartige Trommel gewissermaßen als Universaltrummel bezeichnen könnte, so leidet die Einrichtung doch an dem Mangel aller Trommeln, daß sie nur für verhältnißmäßig geringe Schäftezahl brauchbar ist, wenn sie nicht unhandlich werden soll.

Für schnell arbeitende Webstühle hat man in neuerer Zeit vielfach die sogenannten Doppelhubschaffmaschinen angewendet, welche sich von den vorstehend besprochenen im Gegensatz dazu Einhubschaffmaschinen genannten wie folgt unterscheiden. Es sind hier ebenfalls zwei Messer *a* und *b* vorhanden, welche in der mehrbesagten Weise entgegengesetzt zu einander hin und zurück bewegt werden; und es ist dabei jeder Schaft mit zwei Platinen *c* und *d* verbunden von solcher Anordnung, daß *c* von dem Messer *a* und *d* von dem Messer *b* bewegt werden kann. In Folge dessen kann man bei jedem aus einem Hingange und einem Rückgange der Messer bestehenden Spiele zweimal eine Hebung des Schaftes bewirken, denn wenn für den ersten Schuß das Messer *a* den zum Heben des Schaftes vermittelt der Platine *c* erforderlichen Hingang vollführt, so gilt dasselbe für den zweiten Schuß von dem Messer *b*, das den Schaft mittelst der Platine *d* bewegen kann. Während also das eine Messer für die ungeradzahligcn Schüsse Nr. 1, 3, 5... dient, wird das andere für die geradzahligcn Nr. 2, 4, 6... benutzt, und man hat daher die Maschine nur halb so viele Spiele machen zu lassen, als unter gleichen Verhältnissen eine Einhubmaschine. Man kann die Doppelhubschaffmaschine in gewissem Sinne als eine Vereinigung von zwei abwechselnd wirkenden Einhubmaschinen ansehen.

Da die mit Rollen oder Daumen versehenen Musterketten bei ausgedehnten Mustern, also bei großer Zahl der Kettenglieder, un bequem schwer werden, so hat man sich neuerdings auch vielfach anstatt der gedachten Musterketten solcher aus einzelnen Pappkarten bestehenden Ketten bedient, wie sie bei den Jacquardmaschinen angewendet werden; die Einrichtung der letzteren soll im folgenden Paragraphen näher besprochen werden.

Jacquardmaschine. Die vorstehend besprochenen Schaftwebstühle §. 304. sind nur so lange vortheilhaft anwendbar, als die Zahl der verschiedenartig durch das Gewebe verlaufenden Kettenfäden, durch welche die Anzahl der erforderlichen Schäfte bestimmt wird, eine gewisse Größe, etwa 30 bis höchstens 36, nicht übersteigt, weil die Anordnung einer größeren Zahl von Schäften mit Schwierigkeiten verbunden ist. Wenn nun ein Muster vermöge seiner Ausdehnung nach der Gewebebreite und wegen der Freiheit seiner Zeichnung eine größere Verschiedenheit der vorkommenden Kettenfäden bedingt, so wendet man nicht mehr Schäfte an, sondern zieht die Lizen der einzelnen Fäden unmittelbar empor, indem man in diesem Falle sich in der Regel damit begnügt, nur die betreffenden ins Oberfach gehörigen Fäden zu heben, und die übrigen in ihrer Ruhelage zu belassen, also ein Unterfach nicht zu bilden. Da bei einem nur einigermaßen nach der Breite ausgedehnten Muster oft mehrere Hundert verschiedenartig abgebundene Kettenfäden vorkommen, so würde auch die Anbringung so vieler Schäfte an sich unzweckmäßig sein, weil jeder Schaft nur eine entsprechend geringe Zahl von Kettenfäden enthalten würde, der eigentliche Zweck der Schäfte also, eine Menge von Fäden übereinstimmend zu bewegen, verloren ginge. Wenn z. B., wie es bei der Herstellung von Kunstgeweben vielfach vorkommt, alle Fäden der Kette von einander verschieden sind, so würde jeder Schaft nur einen Kettenfaden enthalten können, wodurch man von selbst darauf geführt wird, die Kettenfäden unmittelbar an ihren Lizen zu heben. Gesezt andererseits, ein kleineres Muster erstreckte sich nach der Breite über n Kettenfäden, die sämmtlich einen verschiedenen Verlauf zeigen, und es wiederhole sich dieses Muster nach der Breite n mal, so würde man n Schäfte gebrauchen, von denen jeder nur n Fäden bewegt; in diesem Falle wird, da n meistens nicht groß ist, der unmittelbare Zug der Lizen sich ebenfalls empfehlen, indem man dann nur nöthig hat, Lizen von je n gleichartigen Fäden mit einander zu verknüpfen und gemeinsam zu ziehen.

Man wendet daher in solchen Fällen anstatt der Schäfte eine geeignete Zugvorrichtung an, welche gewöhnlich mit dem Namen des Harnisches bezeichnet wird. Von einem solchen Harnisch erhält man nach Fig. 1295¹⁾ (a. f. S.) eine Vorstellung. Jeder Kettenfaden ist ebenfalls wieder durch das Auge einer Schnur oder Lize a gezogen, an welche oberhalb die zum Anheben dienende Schnur, der sogenannte Heber b , geknüpft ist, während das untere Ende durch ein kleines Gewicht, in der Regel einen dünnen Bleidraht c , belastet ist. Die Lizen und Heber sind, da sie in einer einzigen Querreihe nicht Raum finden würden, in der Regel in vier bis zehn Querreihen angeordnet, und die Kettenfäden sind darin so eingezogen, daß bei m Reihen die ersten

1) Kronauer's Atlas der mech. Technologie.

m Kettenfäden durch die ersten Litzen aller Reihen, dann die folgenden m Kettenfäden durch die zweiten Litzen aller Reihen u. s. f. hindurchgezogen sind. Danach nimmt z. B. bei acht Litzenreihen die erste Reihe die Kettenfäden Nr. 1, 9, 17, 25 ..., die zweite Litzenreihe die Kettenfäden Nr. 2, 10, 18, 26 ... und die letzte Litzenreihe die Fäden Nr. 8, 16, 24 ... auf. Zur Erhaltung der Litzen und Heber in ihrer richtigen Lage und zur parallelen Führung bei dem Anheben sind alle Heber einzeln durch kleine Löcher eines

Fig. 1295.

Brettes, des sogenannten Harnischbrettes d , gezogen, welche in derselben Reihenanzordnung angebracht sind, in der die Litzen erhalten werden sollen. Oberhalb dieses Harnischbrettes nun sind alle diejenigen Heber, deren Kettenfäden einen übereinstimmenden Verlauf in dem Gewebe haben, die also immer zusammen angezogen werden müssen, mit einer gemeinsamen Schnur, der sogenannten Chorde e , verknüpft, woraus ersichtlich ist, daß jede solche Chorde gewissermaßen einem Schafte bei der

Schaftweberei entspricht. Es ist ferner auch deutlich, daß man zur Anfertigung des beabsichtigten Gewebes einer Vorrichtung bedarf, welche ermöglicht, für jeden Schuß gerade diejenigen Chorden empor zu ziehen, deren Kettenfäden ins Oberfach gehen sollen, während die übrigen unbeeinflusst in ihrer Ruhelage liegen bleiben. Diese Vorrichtung ist die nach ihrem Erfinder benannte Jacquardmaschine. Die Einrichtung derselben wird aus Fig. 1296 I bis IV ¹⁾ deutlich.

Zum Heben der betreffenden Chorden dienen hierbei die sogenannten

¹⁾ Kronauer's Atlas der mech. Technologie.

Platinen, d. h. steife, etwa 4 mm dicke Eisendrähte f_1 , welche lothrecht neben einander in mehreren parallelen Reihen, meist ebensovielen wie die Ligen, aufgestellt sind, indem zu diesem Zwecke jede Platine mit ihrem unteren umgebogenen Ende in einer rundlichen Vertiefung des Platinen-

Fig. 1296.

bodens g steht. Eine Oeffnung in jeder dieser Vertiefungen ermöglicht der an die Platine gehängten Chorde e den Durchgang, so daß die letztere sammt

den an ihr hängenden Litzen durch Aufzug der Platine gehoben wird. Zu diesem Aufziehen ist ferner die Platine am oberen Ende zu einem Haken umgebogen, welcher sich über eine darunter befindliche Schiene, das Messer *h*, hängt, falls die Platine nicht dem Bereiche dieses Messers dadurch entzogen wird, daß man ihr eine Neigung nach hinten giebt. Solcher Messer sind so viele parallel neben einander, wie Platinreihen vorhanden sind, in einem Schieber, dem Messerkasten *k*, angebracht, der in Führungen zwischen dem Gestell *l* lothrecht auf und nieder geführt werden kann. Beispielsweise enthält die in der Figur dargestellte Maschine zehn Reihen von je zwanzig Platinen, so daß sie also einer Anzahl von 200 Schäften entspricht.

Um nun jede einzelne Platine dem zugehörigen Messer darzubieten, wenn die an ihr hängenden Kettenfäden durch den aufsteigenden Messerkasten gehoben werden sollen, oder um sie der Wirkung des Messers zu entziehen, wenn ihre Kettenfäden in der Ruhelage zu verharren haben, ist jede Platine durch das Auge eines wagerechten Drahtes, der Nadel *n*, gesteckt, so daß sie durch dieses Auge bei ihrer Erhebung hindurchgleiten kann, dagegen bei einer seitlichen Verschiebung dieser Nadel eine schräge Stellung annimmt, wie sie erforderlich ist, um ihren oberen Haken aus dem Bereiche des Messers zu bringen. Alle diese Nadeln, die in eben so vielen Reihen unter einander angebracht sind, wie hinter einander stehende Platinreihen vorhanden sind, werden durch zwei entsprechend durchlöcherter Platten $m_1 m_2$ wagerecht geführt und zwar ragen sie mit ihren Enden einerseits alle um gleichviel aus der vorderen Führungsplatte m_1 hervor, so daß diese Enden sämmtlich in einer lothrechten Ebene gelegen sind. Auf die entgegengesetzten hinteren Enden sind schwache Schraubensfederchen gesteckt, durch deren Wirkung die Nadeln bis zu der besagten Größe durch die vordere Führungsplatte hindurch geschoben werden, die aber nachgeben können, wenn eine Nadel durch einen Druck gegen ihre vordere Endfläche in ihrer Längsrichtung nach hinten verschoben wird. Ein gemeinsamer Behälter, das Federhaus *o*, nimmt alle diese Federn auf. Wenn man daher eine Platine durch Ueberneigen nach hinten der Wirkung des zugehörigen Messers entziehen will, so genügt es, ihre Nadel zu verschieben, während eine in ihrer Lage verharrende Nadel die zugehörige Platine in solcher Stellung beläßt, daß dieselbe von ihrem Messer bei dem Aufgange emporgezogen wird.

Zur Herstellung des beabsichtigten Gewebes ist es sonach erforderlich, für jeden Schuß eine Auslesung der Nadeln in der Weise vorzunehmen, daß die Nadeln aller zu hebenden Platinen ihre lothrechte Stellung behalten, während die Nadeln aller übrigen Platinen, die nicht gehoben werden sollen, nach hinten verschoben werden müssen. Dies zu erreichen, wendet man für jeden Schuß eine sogenannte Jacquardkarte an, d. h. ein rechteckiges Stück Pappe, welches an einzelnen Stellen mit kreisrunden Löchern durchbrochen ist, die

hinreichend groß sind, um die Nadelenden hindurchtreten zu lassen. Einige solcher Karten sind in Fig. IV veranschaulicht, woraus man ersieht, daß die besagten Löcher in Reihen angebracht sind, und es ist zu bemerken, daß der Abstand der Löcher von einander genau mit dem Abstände der Nadeln übereinstimmt. Wenn man daher eine solche Karte in genau passender Lage gegen die vorderen Nadelenden hin bewegt, so wird jedes Loch in der Karte die dort befindliche Nadel unbeeinflusst stehen lassen, während jede Nadel, gegen die eine nicht durchlochte Stelle der Karte trifft, durch die letztere nach hinten verschoben wird. Nach dem Vorhergegangenen wird daher jedes Loch in der Karte einer zu hebenden Platine und jede nicht durchlochte Stelle einer stehenbleibenden Stelle entsprechen, und es ist hiernach auch ersichtlich, wie man die Karte durchlochen muß, um die für einen bestimmten Schuß erforderliche Trennung der Kette zu erzielen. Für den folgenden Schuß, welcher nach Angabe des Webmusters andere Hebungen erfordert, ist daher eine dementsprechend anders durchlochte Karte zu verwenden, und man bedarf somit für die Herstellung eines Musters eben so vieler Karten, als in dem Muster verschiedenartig verlaufende Schußfäden vorkommen, ehe das Muster sich wiederholt. Nach dem Vorbesagten wird daher durch die Ausdehnung des Kettenrapportes die Zahl der Platinen entsprechend den Schäften und durch den Schußrapport die Zahl der Karten entsprechend den Tritten bestimmt, denn eine Karte der Jacquardvorrichtung entspricht eben so einem Tritte der Schaftweberei, wie eine Platine in ihrer Wirkung mit einem Schaft übereinstimmt. Bei Mustern mit einem hohen Schußrapport, d. h. also solchen, die sich nach der Längenrichtung des Gewebes über viele Schußfäden erstrecken, braucht man daher eine große, zuweilen mehrere Tausend betragende Anzahl von Karten, die nach einander in Thätigkeit gebracht werden müssen.

Um das letztere bequem ermöglichen zu können, werden alle Karten *u* beiderseits durch Schnüre zu einer endlosen Kette verbunden, wie dies aus Fig. IV ersichtlich ist. Um die einzelnen als Kettenglieder auftretenden Karten regelrecht zur Wirkung zu bringen, wird diese Kartenkette über ein vierseitiges Prisma *p* gehängt, dessen Seitenfläche mit der Fläche der Karten übereinstimmt, und welches auf jeder Seitenfläche mit so vielen Löchern versehen ist, als Nadeln vorhanden sind. Da diese Löcher in genau denselben Abständen wie die Nadeln angebracht sind, so ergibt sich, daß alle Nadeln unverändert ihre Lage beibehalten, sobald man das Prisma mit einer Seitenfläche in genau passender Lage gegen die Enden der Nadeln bewegt, weil jede Nadel eine hinreichend weite und tiefe Höhlung in dem Prisma vorfindet. Wenn dagegen die betreffende Prismasfläche durch eine Karte bedeckt ist, so können nur diejenigen Nadeln stehen bleiben, welche ein Loch

in der Karte vorfinden, während die undurchlochten Stellen der Karte die Nadeln zurückdrängen und in der vorbesprochenen Weise die zugehörigen Platinen dem Bereiche der Messer entziehen.

Man hat also zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes nur nöthig, für jeden neu einzulegenden Schuß die zugehörige Karte auf die den Nadelnden zugekehrte Prismafläche zu legen und diese mit der Karte bedeckte Fläche gegen die Nadelnden hin zu bewegen, worauf die aufsteigenden Messer die gewünschte Theilung der Kette durch Hebung der ins Oberfach zu bringenden Kettenfäden bewirken. Hierzu ist folgende Einrichtung getroffen. Das Prisma p ist mit zwei Zapfen drehbar in den beiden Armen eines schwingenden Rahmens q gelagert, der wohl auch mit dem Namen der Lade bezeichnet wird, weil seine Bewegung eine gewisse Uebereinstimmung mit der Lade des Handwebstuhls zeigt. Die Drehaxe dieser Lade ist mit einer schleifenartigen Curvenführung q_1 fest verbunden, innerhalb welcher eine Reibrolle r geführt wird, die durch einen Arm fest mit dem Messerkasten verbunden ist, an dessen auf- und absteigender Bewegung sie daher theilnimmt. Die Figur III läßt erkennen, wie in Folge der Schleifenform die auf- und abgehende Bewegung des Messerkastens eine Schwingung der Lade in der Art zur Folge hat, daß bei dem Emporziehen des Messerkastens die Lade mit dem Prisma nach außen, von den Nadeln fort, schwingt, während das Niederfallen des Messerkastens die Annäherung des Prismas an die Nadeln zur Folge hat. Da dieses Niederfallen des Messerkastens vermöge des Eigengewichtes desselben in der Regel mit größerer Geschwindigkeit erfolgt, so wird dadurch das Prisma p mit der auf ihm liegenden Karte mit hinreichender Kraft gegen die Nadeln geschlagen, um die letzteren zurück zu drängen. Es ist für die regelrechte Wirkung aber außerdem auch erforderlich, vor jedem wiederholten Anschlage des Prismas die folgende Karte aufzulegen, und zu dem Ende wird das Prisma bei jedem Auswärtsschwingen um 90 Grad gedreht. Hierzu dient ein am Gestelle drehbar angebrachter Haken p_1 , welcher sich über einen der vier runden Stifte s legt, die aus der einen Endfläche des Prismas hervorragen. Dieser Haken hält den erfaßten Stift bei dem Auswärtsschwingen der Lade zurück, so daß das Prisma dadurch im Sinne des Pfeiles gewendet wird, und damit diese Wendung genau um ein Viertel Drehung erfolgt, dient eine Falle. Letztere besteht einfach aus einem sich auf die Prismaseite legenden Querstäbchen t , das durch eine kräftige Schraubensfeder t_1 immer gegen die Fläche des Prismas gedrückt wird. Nachdem dieses Stäbchen bei der Wendung des Prismas durch dessen Kante unter Anspannung der Feder etwas zurückgedrängt worden ist, fällt es bei weiterer Bewegung gegen die folgende Seite des Prismas, dessen Wendung dadurch genau auf eine Vierteldrehung beschränkend. Um das Prisma auch in der entgegengesetzten Richtung behufs des Zurückwebens wenden zu können, ist

noch ein zweiter Wendehaken p_2 für den Angriff unterhalb des Prismas vorgesehen, so daß man zur Rückwärtsbewegung der Kartenkette nur nöthig hat, mittelst der Schnur p_3 den oberen Haken p_1 aus- und den unteren p_2 einzurücken. Noch bleibt übrig zu bemerken, daß der Messerkasten für jeden Schuß durch einen auf den Hebel w ausgeübten Zug gehoben wird, welcher Hebel mit seinem anderen Arme in der aus der Fig. I ersichtlichen Art mit dem Messerkasten k verbunden ist. Der Zug auf den Hebel kann natürlich bei mechanischen Jacquardwebstühlen in mannigfach verschiedener Art durch eine Kurbel oder ein Excenter oder sonstwie ausgeübt werden; bei Handstühlen wird dazu in der Regel ein am Boden angebrachter, durch den Fuß des Webers bewegter Tritt angewendet.

Die Karten, deren man, wie bemerkt, bei umfangreichen Webmustern oft in großer Zahl nöthig hat, werden einzeln nach Angabe der sogenannten Patrone, d. h. des Gewebebildes, gelocht (geschlagen), wozu man sich besonderer Kartenschlagmaschinen bedient. Ohne auf die letzteren hier näher einzugehen, sei darüber nur so viel angeführt, daß eine solche Maschine in der Regel mit einer Anzahl (zehn) Lochstempeln neben einander versehen ist, von denen man jeden einzelnen beliebig in Thätigkeit bringen kann, um die unter ihm befindliche Karte zu durchlochen. Man hat dazu nur nöthig, auf einem mit den Lochstempeln in Verbindung stehenden Tastenwerke diejenigen Tasten niederzudrücken, deren Lochstempel von einem niedergehenden Querholme nach unten gedrückt werden sollen, um die Karte zu durchlochen. In Betreff des Näheren über das Schlagen der Jacquardkarten muß auf die besonderen Lehrbücher über Weberei verwiesen werden. Desgleichen in Bezug der Versuche, die Pappkarten durch Metallkarten mit Stöpseln, Drahtgitter u. dergl. m. zu ersetzen.

Die vorstehend besprochene Jacquardmaschine arbeitet nur mit Oberfach, indem nur ein Theil der Kettenfäden gehoben wird, während die übrigen in ihrer ursprünglichen Lage verharren. Man kann aber derartige Maschinen auch für Hoch- und Tiefach ausführen, indem man gleichzeitig mit der Hebung des Messerkastens eine Senkung des Platinenbodens vornimmt.

Schützenwechsel. Bisher wurde angenommen, daß man sich zum §. 305. Weben nur einer einzigen Schütze bedient, welche abwechselnd nach beiden Richtungen durch die Kette hindurch geschossen wird. Dies setzt voraus, daß nur Schuß von derselben Beschaffenheit verarbeitet wird. Wenn dies nicht der Fall ist, wenn z. B. bei der Herstellung quergestreifter Gewebe Schußfäden von verschiedenen Farben eingetragen werden müssen, so bedarf man für jede Farbe einer besonderen Schütze, und man hätte daher jede Schütze durch eine andere zu ersetzen, sobald eine andere Farbe zur Verwendung kommen soll. Wenn dabei ein solcher Wechsel in häufiger Wieder-

holung, vielleicht sogar nach jedem Schusse vorzunehmen ist, so würde mit dem Auswechseln viel Zeitverlust verbunden sein, und man wendet, um diesen zu vermeiden, in solchen Fällen die sogenannten Wechselladen an, d. h. Webeladen, die auf einer oder auf beiden Seiten mit mehreren Schützenkästen ausgerüstet und die so eingerichtet sind, daß man nach Bedarf die erforderliche Schütze zur Wirkung bringen kann. Diese Einrichtung ist nicht nur bei dem Eintragen verschiedenfarbiger Schussfäden, sondern auch vielfach aus dem Grunde gebräuchlich, um ein möglichst gleichmäßiges Gewebe auch dann zu erzeugen, wenn die einzelnen Schusspulven eine ungleichmäßige Beschaffenheit hinsichtlich der Feinheit, Drehung oder sonstigen Beschaffenheit der Fäden zeigen.

Solche Wechselladen können in verschiedener, hauptsächlich in dreifacher Art eingerichtet sein, indem man entweder die verschiedenen Schützenkästen in einem wagerecht beweglichen Schieber neben einander anordnet (Schiebeladen), durch dessen Verschiebung man jederzeit die benötigte Schütze in die Schützenbahn stellt, oder indem man die Kästen in einem lotrecht beweglichen Schieber unterbringt (Steigladen), endlich in einer drehbaren Trommel vereinigt, durch deren Drehung man den Wechsel vornimmt (Revolverladen). Die erstgedachten, wagerecht oder besser in etwas gegen den Horizont geneigter Richtung verschieblichen Wechselläden werden nur bei Handstühlen benutzt, bei mechanischen Stühlen werden sie nicht gebraucht wegen des in Folge der Ladenschwingungen sich einstellenden unruhigen Ganges derselben; hierfür sind meistens die senkrechten Wechselläden in Gebrauch. Die Drehkästen werden in der Regel nur für die Herstellung leichter Gewebe angewandt, wofür sie sehr vortheilhaft verwendbar sind, während sie erfahrungsmäßig bei den kräftigen Ladenanschlägen für die Anfertigung schwerer Waaren sich nicht bewährt haben. Während die Verstellung der Wechselläden behufs Auswechslung der Schütze bei einfachen Handstühlen von der Hand des Webers vorgenommen werden kann, muß dieselbe bei den mechanischen Webstühlen natürlich von der Betriebswelle aus durch eine geeignete Vorrichtung bewirkt werden, zu welchem Zwecke man eine große Anzahl verschiedener Anordnungen vorgeschlagen und in Gebrauch genommen hat, von denen es genügt, hier einige der hauptsächlich zur Verwendung gekommenen zu besprechen.

Man kann solche Wechselläden entweder auf beiden Seiten der Lade in übereinstimmender Anordnung anbringen, oder man kann auf nur einer Seite einen Wechselladen anordnen, während die andere Seite den gewöhnlichen einfachen Schützenkasten erhält, wie er bei dem Webstuhl Fig. 1254 vorgesehen ist. In dem letzteren Falle eines nur einseitigen Wechselladens muß die in den einfachen Kasten getretene Schütze zuerst aus demselben wieder zurückgeschossen worden, woraus sich ergibt, daß hierbei

nicht ein Wechsel Faden um Faden, sondern immer erst nach 2, 4, 6 oder überhaupt einer geraden Zahl von Einschüssen stattfinden kann. Wenn dagegen beiderseits Wechsellasten vorhanden sind, so ist ein Wechsel des Fadens nach jedem einfachen Einschusse möglich. Denkt man sich auf jeder Seite, rechts wie links, je n Zellen in dem Kasten vorhanden, so kann man im Allgemeinen mit $2n - 1$ Schützen arbeiten, weil dann immer eine leere Zelle zur Aufnahme der durchgeschossenen Schütze zur Verfügung steht. In diesem Falle, d. h. wenn man bei n Zellen auf jeder Seite mit $2n - 1$ Schützen arbeitet, muß jedenfalls wie bei dem gewöhnlichen Webstuhle ohne Wechsel die Schütze abwechselnd nach der einen und der entgegengesetzten Richtung abgeschossen werden, und zwar muß der Kasten, welcher die Schütze zuletzt entsandt hat, seine Stellung für den nächsten Schuß unverändert beibehalten und ein beabsichtigter Wechsel ist nur durch die Versetzung des anderen Kastens zu erreichen, in welchen die zuletzt abgeworfene Schütze einlief. Wenn man jedoch weniger Schützen als $2n - 1$ verwendet, so kann man auch mehrfach hinter einander Schützen in derselben Richtung abschießen; um dies zu ermöglichen, bedarf die im Vorausgegangenen besprochene Vorrichtung zum Abschlagen einer besonderen Anordnung, welche man als Schlagwechsel bezeichnet. Wie eine solche Einrichtung im Allgemeinen beschaffen ist, bedarf daher ebenfalls einer Besprechung.

Zur Erläuterung des Vorbesagten ist in Fig. 1297 eine Wechsellade dargestellt, welche auf jeder Seite zwei Zellen enthält und dazu dient, um mit drei Schützen a , b und c so zu arbeiten, daß alle Schützen immer nach einander jede einmal durch die Kette geworfen werden. Die Figur läßt erkennen, wie der Abschlag regelmäßig nach den entgegengesetzten Richtungen zu erfolgen hat und wie ebenso das Wechseln abwechselnd auf der einen und dann auf der anderen Seite stattfinden muß. Dagegen versinnlicht Fig. 1298 das Weben mit zwei dreizelligen Schützenkästen, wobei mit vier Schützen gearbeitet wird, von denen a , b und c zum Eintragen des Oberschusses bei einem Doppelgewebe dienen und d für den Unterschuss bestimmt ist.

Fig. 1297.

Fig. 1298.

Die letztere Schütze geht zwischen den obersten Zellen regelmäßig hin und her wie bei einem gewöhnlichen Webstuhle ohne Wechsel, während die drei anderen Schützen der Reihe nach zwischen je zwei Unterschüssen einen Oberschuß eintragen, so daß diese Schützen in derselben Art wie in Fig. 1297 wirken. Es ist hieraus zu ersehen, wie jedesmal zweimal hinter einander in derselben Richtung abgeschlagen wird, und daß zwischen je zwei auf

Fig. 1299.

einander folgenden Einschüssen beiderseits gewechselt werden muß. Diese Beispiele genügen, um zu zeigen, daß man bei einer größeren Anzahl von Zellen, etwa vier bis sechs auf jeder Seite, eine große Mannigfaltigkeit in der Aufeinanderfolge der zur Verwendung kommenden Schützen erzielen kann.

Von der Einrichtung eines senkrecht beweglichen Wechselkastens giebt Fig. 1299 eine Vorstellung. Die vier Zellen *a*, *b*, *c*, *d* sind zu einem senkrechten Schieber gestaltet, der, mit der Lade vereinigt, an deren Schwingungen theilnimmt, und durch Bewegung der senkrechten Stange *e*, des Kastenträgers, so gehoben oder gesenkt werden kann, daß diejenige Zelle, welche die abzuschießende Schütze enthält oder aufnehmen soll, in die Höhe der Ladenbahn tritt. Der bei dieser Hebung oder Senkung ganz außerhalb des Kastens vor dessen Ende stehende Treiber *f* kann vermöge der in der hinteren Seitenwand angebrachten Schlitze in jede Zelle eintreten,

Fig. 1300.

wenn er auf seiner Führungsstange *g* durch den Treiberstock *h* oder einen Schlagriemen in der oben besprochenen Weise vorgeschickt wird. In der Vorderwand ist jede Zelle wie bei dem gewöhnlichen Stuhl ohne Wechsel mit einer drehbaren Zunge versehen, die in der angeführten Art nicht nur die einlaufende Schütze zu bremsen, sondern auch

den Stuhl in dem Falle auszurücken hat, daß die Schütze nicht gehörig in die Zelle eintrat. Ebenso ist aus Fig. 1300 die Einrichtung eines Drehkastens (Revolverkastens) ersichtlich gemacht, welcher eine mit sechs Zellen für ebenso viele Schützen ausgerüstete Trommel darstellt, die in der gehörigen Weise um

die Aze a nach der einen oder anderen Richtung gedreht wird, um die betreffende Schütze absenden oder aufnehmen zu können. Der Schützentreiber b führt sich hierbei über der Trommel an der Führungsstange c und in jeder Zelle ist eine Zunge de angeordnet, welche die Gestalt eines Winkelhebels erhalten hat. Während der Arm d dieses Winkelhebels die ankommende Schütze bremst, wird der andere Arm e nach außen gedrückt, wodurch er den Arm f des Hebels h zurückdrängt und den Stecher k so hoch erhebt, daß derselbe oberhalb des verschieblichen Frosches g frei ausschlagen kann. Wie dieser Stecher bei dem Ausbleiben der Schütze in Folge seiner gesenkten Stellung bei dem Anschlage der Lade gegen den Frosch g stößt und den Stuhl anhält, wurde schon oben angegeben.

Zur selbstthätigen Veretzung der Wechselkästen kann man, wenn immer dieselbe Aufeinanderfolge der verschiedenen Stellungen erfordert wird, Daumen oder Excenter auf einer umlaufenden Welle anwenden, ähnlich etwa denjenigen zur Bewegung der Schäfte. Meistens aber trifft man die Anordnung so, daß man je nach dem Erforderniß des herzustellen Gewebemusters die Aufeinanderfolge der verschiedenen Zellenstellungen leicht verändern kann, indem man ähnliche Einrichtungen mit Rollenarten anwendet, wie sie für die Schaftmaschinen in Gebrauch sind und in §. 303 besprochen wurden.

Zur Erläuterung einer derartigen selbstthätigen Wechselvorrichtung sei diejenige von L. Schönherr ¹⁾ in Fig. 1301 (a. f. S.) besprochen, welche für eine Wechsellade bestimmt ist; die auf jeder Seite einen vierzelligen Fallkasten enthält. Die Anordnung muß also ermöglichen, jeden der beiderseits vorhandenen Kästen in vier verschiedene Lagen zu bringen, die in senkrechter Richtung um die Höhe einer Zelle von einander abweichen. Dies zu erreichen, sind vier der bekannten Platinen a senkrecht neben einander angebracht, von denen für jede Stuhlseite zwei gebraucht werden. Diese Platinen können vermittelt beiderseits angebrachter Nasen 1 und 2 entweder mit dem einen oder anderen der beiden Messer $b_1 b_2$ in Verbindung gebracht werden, welche letzteren durch die excentrische Scheibe c , den Rollhebel d und die Wiege e mittelst der Schubstangen $f_1 f_2$ in die mehrfach besprochene gegensätzliche Bewegung versetzt werden, derzufolge das eine Messer aufsteigt, wenn das andere niedergeht. Die Verbindung der Platinen mit dem einen oder anderen Messer wird veranlaßt durch die Rollenkette g , deren Prisma nach jedem Schusse um eine Seite gewendet wird, und deren Glieder entsprechend mit größeren Rollen oder kleineren Hülfsen besteckt sind, je nachdem die betreffende Platine nach hinten oder vorn übergeneigt werden soll, um von dem hinteren Messer b_1 empor- oder von dem vorderen b_2 nieder-

¹⁾ D. R. P. Nr. 19 689.

Zugstangen n auf die Enden einer die Rolle m umfangenden Kette o übertragen. Da die Ase dieser Rolle auf dem Arme p des Winkelhebels angebracht ist, dessen anderer Arm mit seiner Verzahnung in die Triebstöcke des Kastenträgers q eingreift, so ergiebt sich hieraus eine auf- oder absteigende Bewegung des auf dem Träger q ruhenden Wechselkastens, je nachdem die Rolle m nach links oder rechts gezogen wird. Durch das Eigengewicht des Wechselkastens und den Zug der Federn $r_1 r_2$, die behufs beschleunigten Fallens angeordnet sind, wird die Kette immer straff gespannt, so daß die Rolle m stets das Bestreben hat, sich möglichst weit nach links zu bewegen. Nun sind die beiden Daumen $k_1 k_2$ und die gegen sie liegenden Pendel $l_1 l_2$ so bemessen, daß der Ausschlag des Pendels l_1 an seinem Ende doppelt so groß ist, wie derjenige von l_2 , und wenn die beiden Pendel in die äußerste Lage nach links gegangen sind, steht die oberste Zelle in der Höhe der Schützenbahn. Wird nun das Pendel l_2 vermöge der Drehung seines Daumens durch seine Platine nach rechts gestellt, während das Pendel l_1 seine äußerste Stellung links beibehält, so bewegt sich die Rolle m nach rechts und der Wechselkasten wird dadurch genau um eine Zelle gehoben. Wenn man dagegen l_2 in seiner äußersten Linkstellung durch Niederziehen seine Platine a_2 beläßt, dagegen das Pendel l_1 durch Emporziehen seiner Platine a_1 nach rechts bewegt, so muß, weil diese Bewegung doppelt so groß ist als die von l_2 , der Kastenträger jetzt um zwei Zellen gehoben werden, wie in der Figur angenommen ist. Denkt man endlich beide Daumen durch ihre hochgehenden Platinen gedreht, so daß beide Pendel nach rechts bewegt werden, so ergiebt sich jetzt eine Erhebung des Wechselkastens um drei Zellen.

Zur Bewegung des jenseitigen Wechselkastens dienen die beiden Platinen $a_3 a_4$, welche zwei mit Zahnrechen versehene Hebel $h_3 h_4$ in Schwingungen versetzen, und diese Schwingungen werden durch andere Zahnrechen s zweien über einander geschobenen Axen v, w mitgetheilt, die auf der anderen Stuhlseite in derselben Art auf Daumen und Pendel wirken.

Da durch das Gewicht des Wechselkastens mittelst der Kette o und Zugstangen n ein Druck gegen die Daumen $k_1 k_2$ ausgeübt wird, welcher wegen der nicht concentrischen Form dieser Daumen nicht nach der Mitte gerichtet ist, weshalb also ein Widerstand von bestimmtem Momente sich der Drehung der Daumen entgegensezt, so sind hier zur Aufhebung dieses Momentes mit den beiden Daumen $k_1 k_2$ andere von genau gleicher Form $t_1 t_2$ in entgegengesetzter Stellung fest verbunden, und gegen diese Daumen wird durch Federn x und Rollenhebel ein bestimmter Druck ausgeübt, welcher im Stande ist, ein ebenso großes, aber entgegengesetztes wirkendes Widerstandsmoment zu äußern. Natürlich wird hiermit eine Vergrößerung der Zapfenreibung der Daumenaxen verbunden sein.

In ähnlicher Art wie hier werden bei sehr vielen verschiedenartig ein-

gerichteten Wechselvorrichtungen Platinen mit Hilfe einer Musterkarte und eines oder zweier Messer dazu angewendet, gewisse Maschinentheile in zwei verschiedene Stellungen zu versetzen, und man erreicht durch die verschiedenen Verbindungen der Einzelstellungen dieser Maschinentheile die verschiedenen

Fig. 1302.

Höhenstellungen des Schützenkastens. Hiervon mögen nur einige Beispiele zur Erläuterung angeführt werden.

In Fig. 1302¹⁾ sind die genannten beiden Maschinentheile durch zwei excentrische Daumen *A* und *B* dargestellt, deren Axen in festen Lagern des Gestelles drehbar sind, und durch die gedachten Platinen um einen gewissen Winkel hin und zurück gedreht werden können. Zur Bewegung des Wechsels

1) D. R. P. Nr. 15 882.

kastens dient ein doppelarmiger Hebel CDE , welcher an seinem freien Ende bei E den Kastenträger bewegt, während er am anderen Ende bei C mit einer Reibrolle versehen ist, die sich gegen den excentrischen Daumen A legt. Zwischen den Enden stützt sich der Hebel mit einer Reibrolle D auf den Daumen B , wobei durch einen Gestellschlitz dem Zapfen der Reibrolle die zum Auf- und Niedersteigen erforderliche Führung erteilt wird. Bezeichnet man die beiden Stellungen des Daumens A mit A_1 und A_2 und ebenso diejenigen des Daumens B mit B_1 und B_2 , so ist ersichtlich, wie man die vier in der Figur punktiert angegebene Lagen des Kastenshebers F erreicht, wenn den Daumen die Stellungen $A_1 B_1$, $A_2 B_1$, $A_1 B_2$ und $A_2 B_2$ gegeben werden, wie dies durch die beige-schriebenen Buchstaben in der Figur angedeutet wird.

Bezeichnet man hier die Erhebung des Wechselkastens für je eine Zelle mit h und sind $l_1 = CD$ und $l_2 = ED$ die beiden Armlängen des Kastenshebels, so hat man, unter a die Hubgröße des Daumens A und unter b diejenige des Daumens B verstanden, die Anordnung so zu treffen, daß

$$h = a \frac{l_2}{l_1} \text{ und } 2h = b \frac{l_1 + l_2}{l_1}$$

ist, woraus für das Verhältniß der Daumenhübe die Gleichung

$$a : b = l_1 + l_2 : 2l_2$$

folgt.

Bei einer anderen, aus der Fig. 1303 ersichtlichen Anordnung von Ho- regger¹⁾ wird der Kastensheber ce durch zwei Kreisexcenter a und b bewegt, welche, lose auf der gemeinschaftlichen Axe A sitzend, durch Hubplatinen um eine halbe Umdrehung hin und her gedreht werden können, so daß der Mittelpunkt der Scheibe abwechselnd unter oder über die Axe A zu liegen kommt. Aus der Figur ist ohne weitere Erläuterung deutlich, wie die vier gezeichneten Stellungen der Excenter die vier Höhenlagen des Wechselkastens f hervorbringen, und man muß, wenn die beiden Abschnitte cd und ed des Hebels ce gleich groß

Fig. 1303.

¹⁾ D. R.-P. Nr. 68 647.

gemacht werden, offenbar den Hub oder die doppelte Excentricität jeder Scheibe gleich der Hubhöhe h des Wechselfastens für je eine Zelle machen.

Eine ähnliche Einrichtung zeigt der Schützenwechsel von Hacking¹⁾, Fig. 1304. Hier ist auf eine Axe a lose drehbar das Kreisexcenter b aufgesteckt, auf dessen Umfange ein zweites Kreisexcenter c von derselben Excentricität ebenfalls lose drehbar ist. Der Ring d dieses äußeren Excenters wirkt mit seiner Schubstange e auf den Kastenheber, während durch die Platinen der Musterkarte sowohl das innere wie das äußere Excenter um eine halbe Drehung aus der höchsten in die tiefste Lage gebracht werden kann. Aus der Figur ist ersichtlich, wie hierdurch der vierzellige Wechselfasten nach Belieben eingestellt werden kann.

Fig. 1304.

Die in Fig. 1302 angegebene Einrichtung eines beweglichen Stützpunktes hat man auch für mehr als vier Wechselfästen unter Anwendung von drei Hebeln ausgeführt, in welcher Beziehung der Schützenwechsel von Schwabe²⁾ angeführt sein möge. Hier sind drei Hebel ab , cd und edf , Fig. 1305, angebracht, welche von drei Platinen in bekannter Weise bewegt werden können, so daß jeder dieser Hebel in zwei Lagen gebracht werden kann. Während nun der Hebel ab seinen Drehpunkt fest am Gestelle in a erhalten hat, ist der Drehpunkt des zweiten Hebels cd auf dem ersten ab in g angeordnet, und ebenso dreht sich der dritte Hebel edf um einen im Endpunkte d des zweiten angebrachten Zapfen. Dieser dritte, winkelförmige Hebel bewegt an seinem Endpunkte f den Wechselfasten. Durch die Kurbel i kann der Endpunkt b nach b_1 ; durch die Kurbel h kann e nach e_1 und durch die Kurbel k kann e nach e_2 und zurück geführt werden. Hiernach

¹⁾ D. R.-P. Nr. 63 829.

²⁾ D. R.-P. Nr. 85 277.

ist ersichtlich, daß in Folge der beiden Lagen, die dem ersten Hebel ab gegeben werden können, der Drehpunkt g des zweiten Hebels cd in zwei Stellungen g oder g_1 gelangt, so daß der Endpunkt d dadurch in vier verschiedene Lagen zwischen d und d_1 gebracht werden kann. Da dieser Endpunkt nun aber auch der Drehpunkt des Winkelhebels edf ist, so läßt sich der letztere in Folge davon im Ganzen in viermal zwei oder acht verschiedene Stellungen bringen, welche bei richtiger Wahl der Abmessungen dazu dienen können,

Fig. 1305.

einen Kasten mit bis zu acht Zellen in der gehörigen Weise zu verschieben. In der Figur ist die Anordnung für sechs Zellen gewählt, die einzelnen Stellungen des Kastenträgers sind mit Nr. 1 bis 6 bezeichnet, und die denselben zugehörigen Lagen der einzelnen Hebel durch Punktirung angegeben.

Wie man Revolverkästen in der zum Wechseln der Schützen erforderlichen Art durch die Platinen einer Musterkette drehen kann, zeigt Fig. 1306¹⁾ (a. f. S.). Hierbei ist der sechszellige Drehkasten A mit sechs

¹⁾ E. R. Lembcke, *Mechan. Webstühle*, Taf. 114.

cylindrischen Triebstöcken a versehen, welche von zwei zu beiden Seiten angebrachten Zughaken b_1 und b_2 ergriffen werden können, die niedergezogen werden, sobald die Hebel $c_1 d_1$ und $c_2 d_2$ an den entgegengesetzten Enden bei $d_1 d_2$ emporgehoben werden. Dies zu erreichen, dienen zwei Zugplatinen e_1 und e_2 , für jeden Hebel eine, die an ihren oben angebrachten Nasen von dem um f_0 schwingenden Tritte oder Hebel f mitgenommen werden, sobald

Fig. 1306.

die Platinen genügend weit nach rechts übergeneigt werden, um sich auf das Messer f_1 des Hebels zu setzen. Die Figur läßt erkennen, wie die gehörige Verbindung der Platinen e mit dem Messer f_1 von einer Kartenkette g bewirkt wird, die über das achtsseitige Prisma h geleitet ist, das durch eine excentrische Scheibe i gehoben und gesenkt wird. Hierbei wird eine nicht durchlochete Stelle der oben auf dem Prisma befindlichen Karte den Hebel k

an dem hervorstehenden Stifte k_1 anheben, so daß durch die Zugstange l und den Winkelhebel m die zugehörige Platine e nach der Seite geneigt wird, um von dem aufsteigenden Messer f_1 emporgezogen zu werden. Ein Loch in der Karte gestattet dagegen dem Stifte k_1 das Eintreten, so daß damit keine Bewegung der Platine verbunden ist. Demgemäß müssen die Karten so gelocht sein, daß niemals beide Platinen zugleich angehoben werden, weil sonst beide Zughaken den Drehkasten nach entgegengesetzten Richtungen umzudrehen suchen würden. Für den Fall, daß durch irgend eine Unregelmäßigkeit eine solche Wirkung dennoch eintreten sollte, ist zur Vermeidung von Brüchen der Hebel $f_0 f$ bei f_2 mit einem Gelenke versehen, das für den regelrechten Betrieb durch die Feder p geschlossen gehalten wird, während ein übermäßiger Widerstand bei f_1 den Hebel nach oben einknickt. Die Bewegung des Hebels f und des Kartenprismas erfolgt von einer Welle q , die von der Hauptwelle w durch Zahnräder r_1 und r_2 in dem Verhältniß 1:2 umgedreht wird, so daß die Drehung des Revolvers immer nach dem zweiten Schusse veranlaßt wird. Es ist hierbei vorausgesetzt, daß nur auf der einen Webstuhlseite ein Drehkasten, dagegen auf der anderen Seite ein einfacher Schützenkasten vorhanden ist, so daß der Wechsel immer nur nach dem zweiten Schusse stattfinden kann. Wenn auf jeder Seite ein Drehkasten angebracht ist, hat man das Kartenprisma bei jeder Umdrehung der Hauptwelle behufs Vorbringung einer neuen Karte zu heben und zu senken, und ebenso muß dann der Hebel f für jeden Schuß eine Schwingung machen, zu welchem Zwecke man auf der Welle q etwa einen Doppeldarmen anbringen kann.

Bei der vorbesprochenen Wechsellvorrichtung kann der Drehkasten immer nur um eine Zelle nach der einen oder anderen Richtung gedreht werden, so daß man in der Aufeinanderfolge der zur Anwendung kommenden Schützen in gewissem Sinne beschränkt ist. Man hat daher zur Vermeidung dieses Uebelstandes solche Einrichtungen ausgeführt, vermöge deren man den Drehkasten nach Belieben um zwei oder drei Zellen sowohl nach der einen wie nach der entgegengesetzten Richtung umdrehen kann, wodurch bei einem sechszelligen Kasten die Möglichkeit geboten wird, jederzeit jede beliebige Zelle in die Lage der Schützenbahn zu drehen. Ohne auf die besondere Einrichtung dieser mit dem Namen Ueberspringer bezeichneten Vorrichtungen einzugehen, möge nur bemerkt werden, daß bei einer der zweckmäßigsten jeder Drehkasten auf dem freien Ende seiner Ase ein Zahngetriebe trägt, in welches zu beiden Seiten zwei Zahnstangen eingreifen können, die mit einander zu einem senkrecht verschieblichen rechteckigen Rahmen vereinigt sind. Durch zwei Platinen kann von einer Musterkarte aus dieser Rahmen so nach links oder rechts verschoben werden, daß die Zahnstange entweder auf der einen oder der anderen Seite in das Zahnrad eingreift, daher das

letztere durch das Niederziehen des Rahmes nach links oder rechts umgedreht wird. Zum Niederziehen des Rahmens dienen drei verschiedene Hebel, die vermittelt ebenso vieler Platinen in der aus dem Vorhergegangenen ersichtlichen Art in Thätigkeit gesetzt werden, je nachdem die zugehörige Kartenfette gelocht ist. Die Bewegung dieser Hebel erfolgt dabei durch drei neben einander befindliche Excenter, deren Hubgrößen sich wie 1 : 2 : 3 verhalten, entsprechend der Wendung des Drehkastens um eine, zwei oder drei Zellen.

Nach dem Früheren ist es bei den gewöhnlichen Webstühlen ohne Wechselnaden erforderlich, die Schütze abwechselnd nach der einen und der entgegengesetzten Richtung durch die Kette zu treiben, zu welchem Zwecke die Schlagexcenterwelle, die sich für zwei Nadenanschläge einmal dreht, mit zwei entgegengesetzt gestellten Schlagexcentern versehen ist. Bei der Anwendung von Wechselkästen ist es jedoch, wie aus dem früher mit Rücksicht auf Fig. 1298 Gesagten hervorgeht, oftmals nöthig, die Schütze zwei- oder mehrmals hinter einander von derselben Seite abzuschließen, je nachdem es für den beabsichtigten Schützenwechsel erfordert wird. Zu dem Ende kann man verschiedene Anordnungen treffen.

Die einfachste Einrichtung besteht darin, für jeden Schuß die Schläger gleichzeitig zu beiden Seiten schlagen zu lassen, in welchem Falle der eine Schläger, dessen Treiber eine Schütze nicht vor sich hat, wirkungslos bleibt. Trotz der Einfachheit dieser Anordnung ist dieselbe doch nur wenig in Gebrauch, weil die Betriebskraft und die Abnutzung dabei entsprechend größer ausfällt und der Weber auch nicht immer mit Sicherheit weiß, auf welcher Seite er eine neue Schütze einzulegen hat, so daß Gegenläufe von zwei Schützen nicht selten sind. Man zieht es demnach in der Regel vor, zur Erzielung des beabsichtigten Zweckes besondere Schlagwechsellrichtungen (Changirzeuge) anzubringen. Man kann hierzu bei der Anwendung von Schlagexcentern der in Fig. 1274 dargestellten Einrichtung z. B. die Anordnung derart treffen, daß die Schlagrolle, gegen welche der Daumen mit seiner Schlagnase wirkt, seitlich aus der Umlaufsebene des Schlagdaumens verschoben wird, so daß der letztere nicht auf die Rolle und den Hebel wirkt. Ebenso kann man den Schlagdaumen auf seiner Welle verschieben, so daß er seitlich neben der Rolle des Schlagarmes unwirksam vorübergeht, und zwar kann man zu dieser Verschiebung behufs der Ein- oder Ausrückung zwei Platinen benutzen, die von der Musterkarte aus in der aus Vorhergegangennem ersichtlichen Weise eingestellt werden.

Anstatt das Abschlagen durch eine geeignete Musterkarte mit Hilfe von Platinen zu veranlassen, hat man die Einrichtung auch derart getroffen, daß durch das Vorhandensein einer Schütze in einer Zelle der auf der Gegenseite angebrachte Schlagapparat außer Thätigkeit gesetzt wird, während eine leere Zelle die Schlagwirkung auf der Gegenseite veranlaßt.

Man benutzt dazu die in Fig. 1276 angegebene Zunge im Schützenkasten, durch deren Spiel der Stuhl im Falle des Ausbleibens der Schütze abgestellt wird. In Folge dieser Einrichtung wird ein etwaiges Gegenlaufen zweier Schützen verhütet, wie es sich einstellen könnte, wenn auf beiden Seiten die in der Ladebahn stehenden Zellen Schützen enthalten, während in dem Falle, daß diese beiden Zellen leer sind, zu beiden Seiten zwar Schlag gegeben wird, welcher dann aber wirkungslos ist. In Betreff der Einrichtung dieser verschiedenen Apparate muß auf die besonderen Lehrbücher über Weberei verwiesen werden.

Sonstige Schützenbewegung. Zum Schluß dieses Abschnittes §. 306. über die Webstühle mögen noch einige Bewegungsarten der Schütze angeführt werden, wie man sie mehrfach vorgeschlagen und unter gewissen Verhältnissen in Anwendung gebracht hat. Hier ist zunächst der Webstuhl von Harrison¹⁾ zu erwähnen, bei welchem nicht nur die Schütze, sondern auch die Lade und die Schäfte, sowie der Waarenbaum durch gepreßte Luft bewegt werden sollte, die, von einer Pumpe beschafft, einen Kolben in seinem wagerechten Cylinder, ähnlich dem Kolben einer Dampfmaschine, hin und her bewegt. Von diesem Kolben wird die in wagerechten Führungen bewegte Lade zum Anschlagen hin und her geschoben, während die kolbenartig gestaltete Schütze zu jeder Seite der Schützenbahn in einen kleineren Cylinder eintritt, aus welchem sie rechtzeitig durch hinter sie geführte Druckluft abgeschossen wird. Dieser sogenannte atmosphärische Webstuhl hat sich nicht eingeführt. Dasselbe kann auch in Betreff der später versuchten Anwendung der gepreßten Luft lediglich zum Abschießen der Schütze gesagt werden. Die hierzu von Richardson angegebene Einrichtung besteht im Wesentlichen darin, daß die Schütze zu jeder Seite mit ihrem Ende gegen einen kleinen Luftcylinder geworfen wird, in welchen von der entgegengesetzten Seite Druckluft eintritt, wenn die Schütze durch das Fach geworfen werden soll. Hierbei wird die erforderliche gepreßte Luft aber nicht durch eine selbstthätig bewegte Pumpe, sondern durch die Bewegung der Lade selbst beschafft, indem zu diesem Zwecke die Lade an jedem Ende mit einem nach vorn offenen Cylinder versehen ist, der sich bei dem Ladenanschlage über einen geeigneten Kolben schiebt, so daß zwischen beiden die eingeschlossene Luft zusammengepreßt wird. Auch diese Anordnung hat sich nicht bewährt, insbesondere waren die Kolben schwierig dicht zu halten, so daß die Pressung der zusammengedrückten Luft für die Schützenbewegung nicht ausreichte; es genügt daher, diese Einrichtungen hier einfach zu erwähnen.

Andererseits hat man sich bestrebt, den Stoß zum Abschleudern der

¹⁾ E. N. Dembcke, Mechanische Webstühle, Fortsetzung III, Taf. 48.

Schütze zu beseitigen und die letztere mit gleichmäßiger Geschwindigkeit durch das Fach der Kette hindurch zu ziehen. Hierzu hat Pfall in New-York eine interessante, durch Fig. 1307 I bis III ¹⁾ dargestellte Einrichtung angegeben.

Die Schütze *A* ruht hierbei auf einem kleinen wagenartigen Gestelle *B*, das mittels der beiden Laufrollen *a* auf dem Ladendeckel *C* abwechselnd nach der einen und anderen Seite gefahren wird, zu welchem Zwecke an beiden Enden des Wagens Schnüre *e* angebracht sind, die, über die Leitrollen *f* geführt, eine Scheibe *g* umschlingen. Wenn diese Scheibe *g* von der Hauptwelle *H* des Stuhles durch Vermittelung der Zwischenwelle *J* und

einer durch die Kurbel *K* hin und her geführten Zahnstange *L* in abwechselnde Umdrehung nach links und rechts bewegt wird, so muß der Wagen *B* durch die Schnur *e* hin und her gezogen werden. Selbstredend muß sowohl der Wagen *B* wie die Schnur *e* vollständig außerhalb des Kettenfaches befindlich sein, und um die auf *B* gelegene Schütze *A* zu veranlassen, der Wagenbewegung zu folgen, sind in dem Wagen oberhalb der Laufrollen *a* zwei andere Rollen *b* angebracht, zwischen denen wiederum die Rollen *c* der Schütze ruhen. Da die Schütze gleichzeitig mit zwei oberen Rollen *d* sich gegen den Ladendeckel *D* stemmt, so sind die Rollen *b* und *c*

¹⁾ E. R. Lembcke, Mechanische Webstühle, Fortsetzung II, Taf. 24.

stark genug gegen einander gepreßt, um vermittelt der Reibung von den Laufrollen des Wagens bei dessen Bewegung umgedreht zu werden. Bemerkenswert mag noch werden, daß die ins Unterfach gezogenen Fäden zwischen den oberen Rollen *b* des Wagens und den unteren *c* der Schütze befindlich sind, während die Fäden des Oberfaches sich gegen den Ladendeckel *D* legen, so daß die Rollen *d* sich über sie hinwälzen.

Als besondere Vorzüge dieser Ausführungsart wird angeführt, daß man die Schütze mit größerer Geschwindigkeit und bei beliebig großer Breite der Kette durch das Fach bewegen, daher die Leistungsfähigkeit erheblich vergrößern, auch mehrere Stücke Zeug neben einander in demselben Webstuhle gleichzeitig anfertigen könne. Trotzdem haben sich indessen diese Stühle nicht einführen können, insbesondere wirft man ihnen vor, daß nicht genau richtig im Unterfache liegende Fäden vielfach durchgeschnitten werden und daß nur bei haltbarem Materiale und genau richtiger Wirkung der Vorrichtung dieselbe brauchbar sei.

Von den Einrichtungen, deren man sich bedient, um die Schütze ohne Schleudwirkung durch das Fach hindurch zu ziehen, mögen noch die bei den sogenannten Bandstühlen gebräuchlichen angeführt werden. Unter einem Bandwebstuhle hat man sich einen solchen zu denken, in welchem gleichzeitig eine größere Anzahl von schmalen Bändern (bis zu 40 Stück) hergestellt werden. Während hierbei durch die Schäfte in allen Bändern gleichmäßig das Fach gebildet wird, und ebenso auch die Lade die Schußfäden in allen Bändern zugleich anschlägt, ist für jedes Band eine besondere Schütze vorhanden und alle diese Schützen müssen ebenfalls zu derselben Zeit durch ihre zugehörigen Ketten bewegt werden. Bei der immer nur geringen Breite der einzelnen Bänder ist die Länge jeder einzelnen Schütze meist erheblich größer als die Breite der Kette, und man kann daher bei der Herstellung von Bändern auf dem Handstuhle sogenannte Steckschützen anwenden, so nämlich, daß die Schützen nicht durch das Fach geworfen, sondern nur durchgesteckt werden. Dieser Umstand ermöglicht eine Bewegung der Schützen bei Bandstühlen mit Hilfe solcher Vorrichtungen, welche die Schütze zur einen Seite der Bandkette in das Fach einführen, und das auf der anderen Seite heraustretende Ende der Schütze erfassen, um diese ganz hindurch zu ziehen.

Die Einrichtung einer diesem Zwecke dienenden Vorrichtung ist aus Fig. 1308 I u. II¹⁾ (a. f. S.) ersichtlich. Hier bedeuten *b* die Stellen, wo die Ketten der einzelnen Bänder angebracht sind, während *a* die Schützen darstellen, welche sich zwischen den einzelnen Bändern in geradlinigen Führungen *c* bewegen, die fest mit der Lade *A* verbunden sind. Zur Verschiebung der Schützen

¹⁾ D. R.-P. Nr. 76584.

Fig. 1308 I.

ist jeder derselben mit zwei senkrechten Löchern versehen, in welche die geraden Mitnehmer d_1 d_2 eingreifen, sobald dieselben durch Schwingung der dreiarmigen Winkelhebel e nach der einen oder anderen Richtung in den cylindrischen Führungen f emporgeschoben werden. Alle diese Führungsbüchsen f sind auf einem Schlitten g angebracht, welcher auf der an dem Ladentloze festen Schiene h vermittelst des Hebels k hin und her geschoben wird, wozu dieser um o drehbare Hebel durch eine Zugstange l von einem Excenter aus bewegt wird. Wie man aus Fig. 1308 II ersieht, ist der Drehpunkt o des Hebels k an der Schwingungsaxe m

der Lade befestigt, so daß die angegebene Bewegung desselben unbeschadet der Schwingung der Lade stattfinden kann, zu welchem Zwecke nur der Zapfen l_1 der Schubstange l kugelförmig gestaltet sein muß. An der gedachten hin und her gehenden Bewegung des Schiebers g nimmt auch der Drehzapfen n eines Winkelhebels pq theil, dessen einer Arm bei p in der an der Lade festen Leitschiene s mittels einer Rolle p_1 gleitet, während der aufwärts gerichtete Arm q eine Schiene r bewegt, die mit allen abwärts gerichteten Armen der Winkelhebel e verbunden ist. Wenn daher der Schieber g in der aus Fig. 1308 I ersichtlichen Lage durch den Hebel k nach rechts bewegt wird, werden alle Schützen a durch die Mitnehmer d_1 in das Fach geschoben, bis in der mittleren Schützenstellung durch die Leitschiene s die Rolle p_1 gehoben wird, wodurch die Schiene r alle Winkelhebel e so umlegt, daß die Mitnehmer d_1 aus den Löchern der Schützen nach unten herausgezogen werden und die Mitnehmer d_2 in die am anderen Ende der Schützen befindlichen Löcher eintreten. Bei der weiteren Bewegung des Schiebers g werden daher die Schützen durch die Mitnehmer d_2 aus dem Fache herausgezogen. Es ist ersichtlich, daß bei dem folgenden Ladenschlage der Schieber g die Schützen in derselben Art nach der anderen Seite bewegen muß, so daß also der Hebel k von einem Excenter anzutreiben ist, dessen Axe halb so viele Umdrehungen macht, als die Anzahl der Ladenschläge beträgt.

Von den verschiedenen anderen Einrichtungen zu demselben Zwecke sei nur die von J. Th. Cook in Leicester angeführt, wobei nach Fig. 1309 jede

Schütze mit zwei an den Enden hervorstehenden Stiften a und b versehen ist, die in die Gewindegänge von zwei

Schraubencylindern c eintreten können, welche zu beiden Seiten der Bandkette auf einer für alle Bänder gemeinsamen Axe d angebracht sind. Es ist ersichtlich, wie jede Schütze von dem einen Schraubencylinder erfaßt und in das Fach eingeführt wird, um von dem auf der anderen Seite des Bandes gelegenen Cylinder durch das Fach hindurchgezogen zu werden, und daß die Axe der Schraubencylinder abwechselnd nach entgegengesetzten Richtungen umgedreht werden muß.

Um die Entfernung der einzelnen Bänder von einander möglichst klein, also die Zahl der in einem Stuhle von bestimmter Breite anzufertigenden Bänder entsprechend groß wählen zu können, giebt man den Schützen für solche Bandstühle häufig eine gekrümmte Gestalt und führt sie in kreisbogenförmigen Bahnen hin und zurück, wie aus Fig. 1310 (a. f. S.) ersichtlich ist. Hier sind die Bandketten bei a angebracht, und jede der entsprechend

Fig. 1309.

gekrümmten Schützen wird in den Bogenführungen *b* hin und her geführt. Dies zu erreichen, ist jede Schütze *c* unterhalb mit Zähnen versehen, in welche die gezahnten Rädchen *d* eingreifen. Wenn diese letzteren durch eine vermittelst der Schnur *e* und zweier Tritte f_1, f_2 hin und zurück bewegte Zahnstange *g* abwechselnd nach den entgegengesetzten Richtungen umgedreht werden, so bewegen sie die Schützen in ersichtlicher Art durch das Fach der Kette in erforderlicher Weise.

Man hat auch bei gewissen Webstühlen zur Herstellung gemusterter, nach Art der Stickereien ausgeführter Waare die kleinen sogenannten Broschirschützen in vollen Kreisen abwechselnd nach den entgegengesetzten Seiten um die gehobenen Kettenfäden herumgeführt, in welchem Falle die mit dem Broschirfad zu umwickelnden Kettenfäden

durch eine Jacquardvorrichtung nach der Mitte der kreisförmigen Schützenbahnen gehoben werden. Betreffs der besonderen Anordnung der verschiedenen diesem Zwecke dienenden Einrichtungen muß auf die über die Weberei handelnden Veröffentlichungen verwiesen werden.

Die verschiedenen Versuche, welche man in neuerer Zeit zur Bewegung der Schützen durch Elektromagnete gemacht hat, scheinen sich nicht als brauchbar erwiesen zu haben, so daß deren nähere Einrichtung einer besonderen Besprechung nicht bedarf. Dasselbe kann von den mehrfachen Versuchen gesagt werden, die Webstühle als sogenannte Rundwebstühle in solcher Art auszuführen, daß die Kettenfäden in einer senkrechten Cylinderoberfläche angeordnet werden, um deren Axe die Schütze ununterbrochen im Kreise herum geführt wird, indem fortwährend vor der Schütze die Kettenfäden zur Bildung des erforderlichen Faches von einander getrennt werden, um sich hinter der Schütze behufs des Anschlagens wieder zu vereinigen. Man hat dabei unter anderen Einrichtungen auch eine solche vorgeschlagen, bei welcher das Blatt einen wagerechten Ring mit radial gestellten Nietstäben bildet, auf denen die Schütze rollt, während die Kettenfäden behufs der Fachbildung entsprechend nach innen und außen gezogen werden. Wenn hierbei die das Blatt aufnehmende kreisförmige Scheibe geneigt zur senkrechten Mittellinie des Stuhles gestellt und unter steter Beibehaltung dieser Neigung um diese Mittellinie gedreht wird, so rollt die Schütze vermöge ihres Eigengewichtes stets nach der tiefsten Stelle des Blattes, während dessen höchste Stelle den eingetragenen Schußfäden mit gleichmäßigem

Fig. 1310.

Drucke gegen den Rand des entstehenden sackförmigen Gewebes anlegt. Trotz der scheinbaren Einfachheit derartiger ununterbrochen arbeitender Rundstühle haben dieselben doch bisher eine nennenswerthe Verbreitung nicht gefunden, hauptsächlich wegen der Schwierigkeiten, die mit der gehörigen Zuführung der Kette und Abführung der Waare, sowie mit der Fachbildung verbunden sind; es genügt daher hier die einfache Erwähnung derartiger Webstühle. Ebenso muß eine nähere Besprechung der verschiedenen, zu ganz bestimmten Zwecken dienenden Webstühle hier unterbleiben.

Gewirkte Waaren. Diese unterscheiden sich von den Geweben durch §. 307. die Art, wie die einzelnen Fäden zu einem zusammenhängenden flächenartigen Erzeugnisse mit einander verbunden sind, und da die Einrichtung der zu ihrer Herstellung dienenden Maschinen wesentlich von dieser Verbindungsart abhängt, so ist diese letztere zunächst zu besprechen. Man hat bei den gewirkten Waaren einen Unterschied danach zu machen, ob das Gewirke

nur aus einem einzigen Faden gebildet ist, wie es bei dem gewöhnlichen Handstricken geschieht, oder ob man sich einer größeren Anzahl von Fäden bedient. Im ersteren Falle, bei der Verwendung nur eines Fadens, stimmt die Bildung der Waare mit derjenigen bei dem Handstricken überein. Man bezeichnet solche Waaren, sofern sie auf Maschinen hergestellt werden, mit Rücksicht auf den aus dem Folgenden ersichtlichen Vorgang des sogenannten Kulirens mit dem Namen der kulirten oder Kulirwaaren, während man die aus vielen Fäden erzeugten Gewirke im Gegensatze hierzu Kettenwaaren nennt, indem man die vielen parallel neben einander zugeführten Fäden ebenso wie bei dem Weben mit dem Namen der Kette belegt. In allen Fällen, sowohl bei den kulirten, wie bei den Kettenwaaren, wird die Verbindung in der Art erzielt, daß der Faden zu einzelnen Schleifen oder Maschen umgebogen wird, welche in andere eben solche Schleifen in der erforderlichen Weise eingehängt werden. Am einfachsten erkennt man die Verbindung bei einem gewöhnlichen Gestrick, Fig. 1311 I u. II. Hierbei hängt das entstehende Gestrick auf der Stricknadel A mit einer

Reihe übereinstimmend neben einander liegender Schleifen oder Maschen a, a , und aus dem Faden b wird mittels einer zweiten Nadel B eine eben solche Schleife c gebogen und durch eine der schon fertigen Maschen a hindurchgezogen. Hierdurch entsteht aus der Schleife c eine neue Masche d , welche nun auf der Nadel B hängen bleibt, so daß die alte Masche a von ihrer Nadel A abgeworfen werden kann. Wiederholt man den Vorgang für jede der auf der Nadel A hängenden alten Maschen, so erhält man auf der Nadel B eine Reihe ebenso vieler neuer Maschen, während die Nadel A frei wird und nunmehr in derselben Art wie vorher B zur Bildung einer neuen Maschenreihe verwendet werden kann. In solcher Weise erhält man das bekannte flächenartige Gestrick, indem der Faden wiederholentlich zu U- oder V förmigen Schleifen gebogen wird, die in der aus der Figur ersichtlichen Weise in einander gehängt werden. Es ist auch ersichtlich, daß bei der hier vorausgesetzten Anwendung von nur zwei Nadeln die Maschen abwechselnd von links nach rechts und umgekehrt entstehen, während man bei dem gewöhnlichen Strumpfsticken ein ringsum geschlossenes, schlauchförmiges Erzeugniß dadurch erhält, daß die sämtlichen, im Umfange enthaltenen Maschen auf drei (oder auch vier) Nadeln hängen, während eine vierte (oder fünfte) Nadel zur Bildung neuer Maschen in derselben Art und immer in derselben Richtung angewendet wird.

Aus der losen Verbindung der nur durch Zusammenhängen mit einander vereinigten Schleifen erklärt sich die leichte Veränderung derselben, indem eine Schleife durch einen auf sie ausgeübten Zug sich auf Kosten der benachbarten vergrößert, weshalb alle gestrickten und gewirkten Waaren sich besser als die gewebten den Körperformen anschließen und sich daher insbesondere für Strümpfe, Handschuhe u. s. w. eignen. Es ist ferner aus der Bildung des Gestrickes auch ersichtlich, warum dasselbe sich durch einen auf das freie Fadenende b ausgeübten Zug leicht wieder auflösen läßt. Es ist bekannt, daß ein derartiges Gestrick auf der einen Seite ein anderes Aussehen gewährt, als auf der anderen, indem auf der einen Seite, welche als die rechte bezeichnet wird, die geraden Seitentheile ab der Schleifen, Fig. 1312, sich dem Auge als Streifen senkrecht zu den Maschenreihen darstellen, wogegen die linke oder Rückseite der Waare die aus den einzelnen bogenförmigen Schleifentheilen sich zusammensetzenden geschlängelten Querlinien cd , Fig. 1313, zeigt.

Die mehr oder minder große Feinheit einer gestrickten oder gewirkten Waare wird hiernach ebensowohl von der Feinheit des Fadens, wie auch von der Entfernung der einzelnen Maschen in derselben Reihe von einander, sowie auch von dem Abstände der einzelnen Reihen abhängen. Diese letztere Größe, also auch die Breite der einzelnen Querstreifen, wird insbesondere durch die mehr oder minder große Spannung geregelt, welche man dem

Faden beim Stricken ertheilt, so daß man in dieser Hinsicht sehr verschiedene Grade mehr oder minder loser Strickwaaren unterscheidet.

Wenn bei einer eben gestalteten sogenannten flachen Strickwaare die Zahl der Maschen in allen einzelnen Reihen dieselbe ist, so nimmt die Waare eine rechteckige Gestalt an, während bei dem Rundstricken unter derselben Voraussetzung ein cylindrischer Schlauch von überall gleicher Weite entsteht. Wenn man jedoch in dem letztgedachten Falle beim Rundstricken die Anzahl der im Umfange vorhandenen Maschen zu geeigneter Zeit vermehrt oder vermindert, so entsteht ein Waarenstück von entsprechend zu- oder abnehmender Weite, und es ist dadurch Gelegenheit gegeben, genau passende Kleidungsstücke herzustellen. Die gedachte Vergrößerung der Maschenzahl wird hierbei einfach dadurch erzielt, daß man durch eine alte zwei neue Maschen zieht, während umgekehrt eine Verminderung der Maschenzahl erreicht wird, wenn man eine neue Masche durch zwei alte gleichzeitig hindurchführt. In dieser Hinsicht spricht man bei dem Handstricken von dem

Fig. 1312.

Fig. 1313.

Zunehmen und dem Abnehmen, während man die gleichen Vorgänge bei dem Wirken als das Ausdecken und Mindern bezeichnet. Es ist auch ersichtlich, daß man bei der Herstellung flacher Waare durch entsprechendes Ab- und Zunehmen ein Waarenstück von solchen Abmessungen nach der Richtung der Maschenreihen erhält, daß es nach dem Zusammennähen seiner beiderseitigen Ränder ebenfalls ein genau passendes Kleidungsstück ergibt. Solche Waaren nennt man in der Wirkerei reguläre Waaren, zum Unterschiede von den geschnittenen Gegenständen, d. h. solchen, die man durch Ausschneiden aus einem größeren Gewirke in derselben Art wie aus einem Gewebe herstellt. Der Uebelstand des leichten Auseinandergehens gewirkter Waaren an den Stellen, wo die Maschen durchgeschnitten werden, macht die geschnittenen Gegenstände viel weniger werthvoll, als die regulär gearbeiteten, ein Umstand, auf welchen hier deshalb hingewiesen werden mag, weil er bei der Ausführung mechanisch betriebener Wirkmaschinen besonders zu berücksichtigen ist.

Es ist bekannt, daß man durch verschiedenartige Verbindung der Maschen

mit einander bei dem Handstricken die mannigfaltigsten Musterzeichnungen in der Waare erzielen kann. Ohne hierauf näher einzugehen, mag nur soviel bemerkt werden, daß man auch bei der Herstellung der gewirkten Waaren mittels Maschinen in einem gewissen Grade derartig gemusterte Waaren erzeugt, im Allgemeinen aber sind die Muster meist einfachere, von weniger freier und schöner Zeichnung, als man sie bei Webwaaren herstellen kann; der Grund hiervon liegt in der schwierigeren Einrichtung der zum Wirken dienenden Maschinen, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird.

Die Herstellung der gewirkten Waaren unterscheidet sich von derjenigen der gestrickten vornehmlich dadurch, daß beim Wirken für jede einzelne Masche einer Reihe eine besondere Nadel vorhanden ist, und daß über allen diesen Nadeln ebenso viele neue Schleifen gebildet werden, worauf man alle alten Maschen, die an den Nadeln hängen, gleichzeitig über alle neu gebildeten Schleifen hinwegzieht, während bei dem Stricken jede neue Schleife einzeln durch die alte Masche hindurchgezogen wird. Der Vorgang bei dem Wirken erläutert sich am einfachsten aus der Einrichtung der Nadeln und der dazu gehörigen übrigen Maschinentheile.

In Fig. 1314 ist eine der gebräuchlichen Strumpfwirker-nadeln dargestellt, woraus man ersieht, daß das zugespitzte Ende zu einem federnden

Haken umgebogen ist, der für gewöhnlich offen ist, wie *ab* angiebt, der aber durch einen von oben auf *ab* wirkenden Druck, entsprechend der Punktirung, geschlossen werden kann, wobei die Spitze *c* des Hakens

sich in eine eingestanzte Vertiefung *ef* des Nadelchaftes, die Fischasche, legt, so daß in dieser Stellung eine auf der Nadel *N* hängende Masche *m* über die Spitze *c* des Hakens hinweg auf den letzteren und ganz über denselben fortgeschoben werden kann. Solche Nadeln sind in großer Anzahl parallel und in gleichen Abständen von einander in einer nahezu wagerechten Ebene angebracht, und wenn man über alle diese Nadeln den Faden hinweg legt und zwischen den Nadeln zu gehörigen Schleifen hindurchbiegt, welche in die Hakenräume vorgeschoben werden, so entsteht bei dem Ueberwerfen aller an den Nadeln hängenden alten Maschen eine Reihe von neuen Maschen. Diese letzteren hängen dabei in den Nadelhaken, und zur Wiederholung der Arbeit ist es nur nöthig, dieselben nach hinten auf die Nadeln zu bringen, um die Herstellung einer neuen Maschenreihe in den Haken in derselben Weise vorzunehmen, indem nunmehr der Faden in der entgegengesetzten Richtung über die Nadeln gelegt wird.

Um in der gedachten Weise die Schleifen zu bilden und die Waare

darüber zu stülpen, dienen die sogenannten Platinen, das sind dünne Stahlbleche *A*, Fig. 1315, von denen eins zwischen je zwei Nadeln befindlich ist, so zwar, daß dieselben sowohl wagerecht hin und zurück, sowie auch senkrecht auf und nieder bewegt werden können. Zu dem letzteren Zwecke sind die Platinen oberhalb bei *a* drehbar aufgehängt, so daß sie um ihre Aufhängeaxe nach vorn und hinten schwingen können, während diese Ase selbst mit allen daran hängenden Platinen um wagerechte Hebelarme *ab* auf und nieder bewegt werden kann. Zur Ausübung der verlangten Wirkung ist jede Platine mit einem etwas nach aufwärts unterseilten Ansatze,

Fig. 1315 I.

der Nase *e*, versehen, womit der darunter befindliche Faden in Schleifenform zwischen den beiderseitigen Nadeln durchgebogen werden kann, und an diesen Ansatz schließt sich das sogenannte Kinn *d* an, ein abgerundeter Vorsprung, welcher geeignet ist, die in den Nadelhaken vorn hängenden Fadenschleifen nach erfolgtem Ueberwerfen der alten Maschen als neue Maschen zurück zu holen, wobei sie in der sogenannten Kehle *e*, d. h. in dem Zwischenraume zwischen dem Kinn *d* und der Platine Raum finden. Der untere Theil *f*, der Bauch oder Fuß der Platine, ist entsprechend gerundet, um die in der Kehle hängenden Maschen durch gleichzeitige Hebung und

Vorwärtsbewegung der Platinen über die in den Haken neu gebildeten Schleifen hinweg zu schieben. Damit hierbei die alten Maschen nicht zu den Schleifen in den Nadelhaken gelangen, müssen die letzteren zur gehörigen Zeit durch die sogenannte Presse, d. h. eine Querschiene *P*, niedergedrückt werden, welche Wirkung indessen nur so lange dauern darf, bis die Maschen über die Spitzen der Nadelhaken gebracht sind; unmittelbar darauf muß die Presse wieder gehoben werden, um die alten Maschen ganz über die Nadeln hinwegzuschieben zu können. In Fig. 1316, I—V, ist diese Wirkung verdeutlicht.

Hierin stellt *m* in I die alte schon fertige Waare und *a* den quer über die Nadeln *N* gelegten Faden vor. Derselbe wird von den Nasen *c* durch

Fig. 1316.

ihre Senkung zu Schleifen durchgebogen, Fig. II, und unmittelbar durch die Vorwärtsbewegung der Platinen unter die Haken gebracht, das Vorbringen, während die fertige Waare immer noch in den Kehlen hängt, das Einschließen, Fig. III. In Fig. IV ist das Pressen der Nadeln durch die Presse *P* dargestellt, ebenso wie auch das Auftragen der Waare auf die Nadelhaken durch den Vorgang der Platinen, welche in Fig. V die Waare abschlagen. Nachdem dies geschehen, folgt hierauf wiederum das Einschließen der neu gebildeten Maschen

in die Kehlen der Platinen vermöge des Senkens und Zurückgehens derselben, sowie die Ueberführung des Fadens über die Nadelreihe, in der der vorhergehenden entgegengesetzten Richtung.

Man erkennt leicht, daß es nicht möglich sein würde, den quer über alle Nadeln ausgelegten Faden zu gleicher Zeit zwischen allen Nadeln in die erforderlichen Schleifen nach unten durchzubiegen, weil dabei der Faden an so vielen Stellen Reibung finden würde, daß er abreißen müßte, auch würden die Nadeln nach unten hin stark durchgebogen und abgebrochen werden. Aus diesem Grunde muß die besagte Schleifenbildung von einer

Seite nach der andern hin allmählich fortschreitend vorgenommen werden und zwar in derselben Richtung, in welcher der Faden ausgelegt wird, so daß bei der Bildung jeder Schleife das dazu erforderliche Fadenstück frei von der den Faden liefernden Spule abgezogen werden kann. Demgemäß dürfen sich nicht alle Platinen gleichmäßig aus der höchsten Lage I in diejenige in II bewegen, sondern sie müssen einzeln in stetiger Aufeinanderfolge gesenkt werden. Dies zu ermöglichen, wird jede Platine an das vordere Ende eines dünnen Hebelchens, Schwinge oder Unde *ab*, Fig. 1315, gehängt, und alle diese lose drehbar auf eine gemeinsame Aze *b* gesetzten Hebel werden nach einander mit ihren die Platinen tragenden vorderen Enden gesenkt. In Fig. 1317 sind die Platinen zwischen N_1 und N_3 bereits bis in ihre tiefste Lage gesenkt worden, diejenige zwischen N_3 und N_4 ist im Fallen begriffen, wobei sie den von dem Fadenführer dargebotenen Faden *a* in der zur Schleifenbildung erforderlichen Länge an sich ziehen kann, während die Platinen über N_4 hinaus noch in ihrer höchsten Stellung befindlich sind. Die Bewegung der Platinen ist hierbei so vorzunehmen, daß eine Platine, z. B. A_3 ,

Fig. 1317.

bereits in ihre tiefste Lage *de* gelangt ist, bevor die folgende A_4 aus der höchsten Stellung in *bc* bis auf den Faden *a* sich herabgesenkt hat. Anderenfalls würde der Faden abreißen, wenn er gleichzeitig über mehrere Nadeln hinweg gezogen würde. Um eine derartig fortschreitende Senkung der Platinen zu ermöglichen, dient eine unter den Schwingen angebrachte feste Leitschiene *S*, Fig. 1315, I u. II, auf welcher ein Schieber *C* mittelst einer Schnur *s* abwechselnd nach rechts und links geführt wird. Hierbei wirkt die obere nach beiden Seiten schräg oder keilförmig geformte Fläche *F* dieses Schiebers hebend auf die Schwingen *ab*, so daß die hinteren Enden *h* die Federn *l* zurück drücken und die vorderen Enden mit den daran hängenden Platinen *A* niederfallen können. Man bezeichnet diese Art der Schleifenbildung durch die Platinen als Kuliren und spricht deshalb von kulirter Waare.

Da die Anordnung einer besonderen Schwinge für jede Platine bei enger Nadel- und Platinenstellung gewisse Schwierigkeiten der Ausführung veranlaßt, so trifft man auch vielfach die Einrichtung der Art, daß nur die Hälfte der Platinen an Schwingen gehängt und zum Kuliren eingerichtet werden, derart, daß zwischen je zwei solchen dann als fallende bezeichneten Platinen eine sogenannte stehende angebracht wird, welche an dem Kuliren nicht Theil nimmt. In diesem Falle läßt man die fallenden Platinen in

der besprochenen Art bei dem Kuliren dann so tief herabfallen, daß die von jeder Platine dabei gebildete Fadenschleife lang genug ist, um daraus zwei Maschen zu bilden. Zu dem Zwecke werden, nachdem die fallenden Platinen sämmtlich nach einander niedergegangen sind, alle stehenden Platinen gleichzeitig um diejenige Höhe gesenkt, welche für die Bildung einer Masche nöthig ist, mit welcher Abwärtsbewegung der stehenden dann zugleich wieder eine theilweise Aufwärtsbewegung aller fallenden Platinen verbunden ist, so daß hierdurch jeder stehenden Platine das zur Schleifenbildung erforderliche Fadenstück von den zu beiden Seiten befindlichen fallenden Platinen bei deren theilweiser Erhebung dargeboten wird. Die stehenden Platinen stimmen in allen wesentlichen Punkten mit den fallenden überein, nur sind sie nicht einzeln an Hebel, sondern alle zusammen drehbar an eine auf und nieder bewegte Schiene oder Barre (a_1 , Fig. 1315, 1) gehängt. Man nennt eine zum Wirken dienende Maschine einen Stuhl und bezeichnet denselben als einnädlig, wenn er nur fallende Platinen enthält, wogegen man unter einem zweinädligen Stuhle einen solchen versteht, bei welchem, wie vorstehend angegeben, die Platinen abwechselnd zur Hälfte fallende und stehende sind. Zuweilen hat man auch zwischen je zwei fallenden Platinen zwei stehende angewendet, in welchem Falle jede fallende Platine so tief sinken muß, daß die von ihr gebildete Schleife zur Herstellung von drei Maschen ausreicht; eine noch weitere Verminderung der fallenden Platinen ist aber nicht angängig, weil sonst der erwähnte Uebelstand einer großen Reibung und damit des Fadenbruches bei der Schleifenbildung sich einstellen müßte.

§. 308. **Der Strumpfwirkerhandstuhl.** Nach dem Vorstehenden möge die Einrichtung eines Handstuhles¹⁾ zur Herstellung flacher Wirkwaaren besprochen werden, wie derselbe in Fig. 1318 dargestellt ist. Hierin bedeuten n die Nadeln, welche in großer Anzahl neben einander zu einer festen Barre, der Nadelbarre N , vereinigt sind, die festliegend auf dem Stuhlgestelle B angeordnet ist. Von den zwischen den Nadeln befindlichen Platinen sind die Hälfte fallend, indem sie an die um b drehbaren Schwingen ab angelenkt sind, während die anderen als stehende sämmtlich an einer Ase a_1 hängen, die an der sogenannten Platinenbarre A angebracht ist. Die letztere ist mit den beiderseits befindlichen Hängearmen C und zwei Schienen D , den Streckarmen, an einer Welle E befestigt, die drehbar in den Ständern F gelagert ist. Die unteren Enden aller Platinen, der fallenden wie der stehenden, werden von einem die Hängearme C verbindenden Rahmen, der Platinenschachtel G , aufgenommen, woraus ersichtlich ist, daß der Wirker durch Bewegung dieses Rahmens bei g_1 die sämmtlichen

¹⁾ Nach G. Willkomm, Technologie der Wirkerei, Leipzig 1887 u. 1893.

Fig. 1318.

Platinen nicht bloß hin und her schwingen, sondern auch um E auf und nieder bewegen kann. Diese Bewegung der Platinen wird dadurch ermöglicht, daß die Drehaxe b der Schwingen auf einem kleinen Wagen H angebracht ist, der mit den Rädern h beiderseits auf Schienen des Gestelles läuft. Mit diesem Wagen sind außer der Drehaxe b für die Schwingen auch die Lauffchiene S für den zum Kuliren dienenden Schieber, das Rößchen, sowie der Stab L befestigt, welcher die zum Halten der Schwingen dienenden Federn l zu tragen hat. Durch eine Feder J wird das ganze Hängewerk, d. h. die Hängearme C , mit den stehenden Platinen immer in die höchste, durch einen Anstoß begrenzte Lage der Platinen erhoben, während das Niederziehen derselben von der Hand des Wirkers an der Platinschachtel veranlaßt wird. Die fallenden Platinen dagegen werden während des Kulirens durch ihr Eigengewicht und das Uebergewicht der Schwingen in dem Maße niedergezogen, wie durch die Bewegung des Rößchens unter den Schwingen hin die letzteren an den hinteren Armen emporgehoben werden. Damit nun aber diese niedergefallenen Platinen nachher behufs der Vertheilung der Fadenschleifen beim Niedergange der stehenden Platinen wieder theilweise bis zur gleichen Höhe mit den letzteren gehoben werden, dient die Schwingenpresse, d. h. eine Schiene K über den hinteren Schwingenarmen, welche zu beiden Seiten zwei doppelarmige Hebel trägt, gegen deren vordere abgerundete Enden k_1 keilförmige Aufsatzstücke k_2 drücken, sobald der Wirker diese um k_3 drehbaren sogenannten Daumendrücker an ihren Hängearmen nach dem Stuhlinnern hin drückt, bis die vorderen Schwingenenden sich fest gegen die unten an der Platinenbarre befindliche Schiene, den Umdenhut, anlegen. Dann stehen alle Platinen in gleicher Höhe, und die fallenden folgen bei dem späteren Aufwärtsbewegen des Hängewerkes, so daß die hinteren Schwingenhebel von den Federn l wieder gefangen werden. Mit der Platinenbarre A ist der gedachte Wagen H durch zwei bei c drehbare Lenker $b c$ verbunden, so daß die fallenden Platinen der Bewegung der stehenden in erforderlicher Art folgen können.

Zum Pressen der Nadelhaken dient die Schiene P , welche quer über allen Nadeln befindlich ist und durch zwei seitliche Hebelarme p um die Zapfen p_1 gedreht werden kann. Diese beiden Arme sind nach hinten verlängert und werden durch eine gemeinsame Zugstange p_2 zur rechten Zeit niedergezogen, sobald der Wirker mit dem Fuße einen im unteren Stuhlgestelle befindlichen Tritt oder Schemel (Preßschemel) niedertritt, an dessen hinterem Ende die Zugstange p_2 angreift. Zwei durch die Enden der Preßarme hindurchtretende verstellbare Schrauben p_3 treffen dabei auf die Grundplatte des Gestellrahmens auf und hindern die Presse, zu tief niederzugehen und die Nadeln zu verbiegen, während die Feder O die Presse von den Nadeln

folglich wieder abzieht, sobald der Fuß des Wirkers den Preßschemel verläßt.

Zu beiden Seiten des gedachten zum Pressen dienenden Schemels sind noch zwei andere Tritte, die sogenannten Kulirschemel, angebracht, welche nach jeder Maschenreihe abwechselnd mit dem rechten oder linken Fuße getreten werden, zu dem Zwecke, das Kößchen mittels seiner Schnur s abwechselnd nach rechts oder links unter den Schwingen hin zu bewegen. Dies zu erreichen, sind die beiden von dem Kößchen abgehenden Schnüre s um die Scheibe Q gelegt und an der letzteren mit ihren freien Enden befestigt. Es ist ersichtlich, wie in Folge dieser Anordnung das Kößchen nach der einen oder nach der entgegengesetzten Richtung auf seiner Lauffchiene S fortbewegt wird, je nachdem die Scheibe Q rechts oder links umgedreht wird. Das letztere wird durch eine kleinere mit Q verbundene Schnurscheibe q erzielt, über welche die Schnur s_1 gelegt ist, deren beide Enden mit den beiden Kulirschemeln verbunden sind.

Aus dem Vorstehenden wird ersichtlich, in welcher Weise der Wirker mit den Händen und Füßen die einzelnen Maschinentheile zu bewegen hat, um in der vorgedachten Weise die einzelnen Maschenreihen zu bilden. Der von einer Spule ablaufende Faden wird hierbei entweder aus freier Hand nach jeder Maschenreihe abwechselnd in der einen oder anderen Richtung über die Nadeln gelegt, oder man bedient sich dazu eines selbstthätigen Fadensführers, welcher in der Regel zugleich mit dem Kößchen und zwar so bewegt wird, daß er immer dem Kößchen um eine geringe Größe vorangeht, wie es zum richtigen Ueberlegen des zu kulirenden Fadens erforderlich ist.

Um eine Waare je nach Wunsch fester oder loser zu wirken, hat man das Mittel, die zu den Maschen verwendeten Schleifen mehr oder minder lang zu machen, und zu dem Zwecke ist noch eine Vorrichtung vorhanden, welche die Senkung der fallenden Platinen beim Kuliren zu regeln gestattet. Die Schwingen ab der fallenden Platinen fallen bei dem Kuliren auf ein Querstäbchen oder einen Steg r , welches zu beiden Seiten an Schraubenspindeln r_1 hängt, die durch Stellmuttern r_2 ein Heben und Senken des Stäbchens ermöglichen, wodurch die Kulirtiefe der Platinen geregelt werden kann. Diesen Steg r nennt man das Mühleisen. Die Muttern r_2 der Mühleisenschrauben sind in der Regel am Rande mit einer Eintheilung versehen, so daß die gleichmäßige Senkung des Mühleisens zu beiden Seiten geschehen kann. Wegen der veränderlichen Tiefe, bis zu welcher hierdurch die Senkung der Platinen ermöglicht wird, ist das zum Anheben der Platinenschwingen dienende Kößchen, Fig. 1315, II, auf eine Feder gesetzt, um die erforderliche Nachgiebigkeit desselben zu erzielen.

Bei manchen älteren Wirkstühlen findet sich anstatt des auf einer Querschne beweglichen Kößchens zum Kuliren auch wohl eine wagerechte hölzerne

Walze angebracht, auf deren Umfange in einer Schraubenwindung hervorstehende kleine Daumen angebracht sind, welche unter die Platinenschwingen treten und dieselben in der zum Kuliren erforderlichen Aufeinanderfolge heben, sobald diese Walze vermittlest der beiden Kulirschemel abwechselnd nach der einen oder andern Richtung um etwa drei Viertel einer Umdrehung herumgedreht wird. Danach unterscheidet man wohl sogenannte Kößchen- oder Walzenstühle.

Wie schon bemerkt worden, kann der Faden bei dem Kuliren durch die Hand des Wirkers abwechselnd nach der einen und entgegengesetzten Seite über die Nadeln gelegt werden. Soll der Faden indessen selbstthätig ausgelegt werden, so bedient man sich eines auf einer Querschiene leicht verschieblichen Fadensührers, der von dem Kößchen mitgenommen wird. Dabei ist die Einrichtung so zu treffen, daß der Fadensührer dem Kößchen immer um eine geringe, für das Kuliren erforderliche Größe vorangeht, und daß er jedesmal früher stehen bleibt als das Kößchen, indem seine Bewegung sich immer nur über die Breite der arbeitenden Nadeln erstrecken darf, um nicht übermäßig lange Randmaschen zu erhalten, wogegen das Kößchen sich behufs der Kulirwirkung stets zu jeder Seite um ein Stück über die Nadelreihe hinweg zu bewegen hat. Diesen Bedingungen zu genügen, trifft man

Fig. 1319.

die Anordnung derart, daß der Fadensührer von dem Kößchen durch Reibung mitgenommen und in seinen Endstellungen beiderseits durch Ansätze angehalten wird, welche der zu erzeugenden Breite des Gewirkes entsprechend genau eingestellt werden können. Eine dazu dienende Einrichtung stellt Fig. 1319 vor. Der Fadensührer *a* ist an einem Schieber *b* angebracht, der auf der Querschiene *c* abwechselnd nach der einen oder anderen Richtung in derselben Art wie das Kößchen durch eine Schnur *s* bewegt wird. Diese Schnur ist aber mit dem Schieber *b* nicht fest, sondern mittels der drei Röllchen *d* verbunden, die von ihr in der aus der Figur ersichtlichen Weise umschlungen werden. Vermöge dieser Anordnung folgt der Schieber *b* dem Zuge der Schnur, wenn deren Spannung genügend groß ist, um die geringe Reibung des Schiebers *b* auf der Schiene *c* zu überwinden. Sobald indeß der Schieber durch Anstoßen gegen den festen Ansatz *e* an einer weiteren Bewegung gehindert wird, gestatten die Rollen *d* vermöge ihrer Umdrehung der Schnur *s* eine weitere Bewegung, während bei dem darauf folgenden Zuge nach der entgegengesetzten Richtung der Schieber sogleich wieder von der Schnur zurück-

geführt wird, bis auf der anderen Seite ein zweiter Aufsatz wieder die Bewegung in derselben Art begrenzt.

Wie schon erwähnt worden, kommt es bei der Herstellung der sogenannten regulären Waare darauf an, die Breite des Gewirkes nach Bedarf dadurch zu verändern, daß man eine oder mehrere Maschen am Rande auf die benachbarten Nadeln nach innen hängt, Mindern, oder einzelne Nadeln außen mit neuen Maschen versehen, Ausdecken. Hierzu bedient man sich der Bequemlichkeit halber besonderer einfacher Geräthe, der sogenannten Decker, wovon Fig. 1320 eine Vorstellung giebt. Eine Platte *a* trägt neben einander in derselben Entfernung wie die Stuhlnadeln mehrere, etwa vier bis sechs, Decknadeln *b*, deren Spitzen abwärts gebogen, und welche auf ihrer Unterseite mit Vertiefungen versehen sind, um die Nadelhaken zu überdecken. Drückt man diese Decknadeln auf die betreffenden Randnadeln *d* des Gewirkes, wie Fig. II zeigt, so kann man mit der Hand oder mittels der Platinen die hinterhalb auf den Stuhlnadeln hängenden Maschen *c* auf

Fig. 1320.

die Decknadeln *b* aufschieben, von den Stuhlnadeln nach vorn abheben und nach entsprechender seitlicher Versetzung auf andere Stuhlnadeln aufschieben. Um in dieser Art beiderseits die Veränderung vornehmen zu können, hat man zu jeder Seite eine solche Platte auf einer quer verschieblichen Schiene angeordnet und die Einrichtung so getroffen, daß die beiden Schienen durch ein Kettenrad mit Kette nach Bedarf um eine gewisse Anzahl von Nadeltheilungen nach innen oder außen verschoben werden können. Solche sogenannte Mindermaschinen sind insbesondere an den mechanischen Wirkstühlen angebracht, von denen im nächsten Paragraphen gehandelt werden soll.

Mechanische Wirkstühle. Um den Strumpfwirkerstuhl als selbst- §. 309. tätig wirkenden, durch eine elementare Betriebskraft bewegten, zu gestalten, hat man zunächst alle einzelnen Theile, Nadeln, Platinen, Presse, Kößchen, Fadenführer u. s. w., wie bei dem Handstuhle, beibehalten und zur Bewegung dieser Theile eine Triebwelle benutzt, auf welcher die zu der erforderlichen Bewegung nöthigen Curvenscheiben angebracht sind, die durch Vermittelung von Hebeln oder sonst geeigneten Zwischengliedern die arbeitenden Theile in Bewegung setzen. Wenn man auf diese Weise nun zwar die Geschwindigkeit der Maschenbildung nicht wesentlich größer machen konnte, weil bei derselben eine bestimmte Geschwindigkeit wegen der Eigenthümlich-

keit des Kulirens nicht wohl überschritten werden darf, und die Wirkung der Presse, sowie das Abschlagen der Maschenreihen erst nach erfolgtem Kuliren stattfinden kann, so wurde eine größere Leistungsfähigkeit der mechanischen Stühle doch dadurch ermöglicht, daß man die Breite derselben beträchtlich vergrößern und auf demselben Stuhle gleichzeitig mehrere, vier und selbst acht Gewirke neben einander herstellen konnte (Mehr-Längen=Stühle). Diese Maschinen erhielten aber dann größeren Werth und weitere Verbreitung, als es gelang, außer der Maschenbildung auch das Windern selbstthätig vorzunehmen, weil erst hierdurch die Herstellung der werthvolleren regulären Waaren möglich wurde. Für die Herstellung der sogenannten Schnittwaaren, d. h. solcher von überall gleicher Maschenzahl der einzelnen Reihen, aus denen man die zu den Kleidungsstücken nöthigen Theile wie aus den Geweben herauschneidet, wandte man dagegen sehr frühe schon anstatt der sogenannten flachen Kulirstühle mit hin und her gehendem Faden die Rundstühle an, bei denen der Faden ununterbrochen in kreis- oder richtiger schraubensförmigen Windungen in dem Gestricke angeordnet wird. Durch Ausschneiden der hierbei entstehenden schlauchförmigen Gewirke nach der Länge erhält man dann die gewünschte Schnittwaare. Dem entsprechend soll im Folgenden zunächst die Einrichtung eines flachen mechanischen Kulirstuhles besprochen werden, woran sich weiterhin die Betrachtung der Rundstühle anschließen mag.

Bei dem Bau mechanischer Kulirstühle ist man vielfach von der Anordnung des oben besprochenen Handstuhles in der Art abgegangen, daß man die Nadelbarre nicht unwandelbar fest im Gestelle gelagert, sondern in der Richtung der Nadeln verschieblich gemacht hat, wodurch erreicht wird, daß nunmehr die Platinen nur nach der zu den Nadeln senkrechten Richtung bewegt werden müssen, um die gewünschte Schleifenbildung in der durch Fig. 1316 dargestellten Art zu ermöglichen. Auch hat man mehrfach die Einrichtung so getroffen, daß die Nadeln in senkrechter Ebene neben einander aufgestellt sind, während die Platinen zwischen denselben dann wagerecht verschieblich angebracht werden; derartige Stühle zeigen immer eine bewegliche Nadelbarre, während bei den Stühlen mit wagerecht stehenden Nadeln insbesondere die älteren Ausführungen eine fest gelagerte Nadelbarre, ähnlich wie bei dem Handstuhle, zeigen.

In Fig. 1321 ist ein flacher mechanischer Wirkstuhl nach der Ausführung von Hilscher u. Hertel¹⁾ in Chemnitz dargestellt, woraus man zunächst die Nadelbarre *A* mit den darin befestigten, wagerecht neben einander stehenden Nadeln *a* der gewöhnlichen Form erkennt. Die Nadelbarre *A* ist mittels der cylindrischen Führungsstangen *A*₁ wagerecht auf dem Gestelle *B*

¹⁾ D. R.-P. Nr. 15652.

verschieblich und wird rückwärts (nach innen) bewegt durch eine auf der Haupttriebswelle C befindliche Daumenscheibe e , welche gegen die Reibrolle des um d drehbaren Hebels D wirkt, dessen anderes Ende mittels der Zugstange d_1 die Barre zurückzieht. Die hierbei durch den doppelarmigen Hebel E gespannte Feder e bewegt zur gehörigen Zeit die Nadelbarre wieder nach vorn in die Fig. 1321, I gezeichnete Lage.

Die Platinen sind hier dünne, zwischen den Nadeln befindliche Stäbchen f , welche zwischen den beiden Führungsschienen f_1 auf und nieder gleiten können, und die für das Kuliren erforderliche absteigende Bewegung wird ihnen in der schon besprochenen Art durch das Köpfchen f_2 ertheilt. Dies ist ein Schieber, welcher auf der festen Querschiene f_3 mittels einer Schnur abwechselnd nach der einen und anderen Seite fortgezogen wird. Ein an diesem Schieber befindlicher hervorstehender keilförmiger Aufsatz veranlaßt die Platinen, in der für das Kuliren erforderlichen Aufeinanderfolge niederzugehen. Gehoben werden alle Platinen gleichzeitig durch eine Schiene f_4 , die mit ihrem vorstehenden Rande in Einschnitte der Platinen eingreift und durch die zu beiden Seiten angebrachten senkrecht verschieblichen Stangen f_5 emporgeschoben wird. Federn hinter den Platinen halten dieselben in der ihnen ertheilten Stellung fest, und man kann durch die Stellung der Schiene f_4 die Tiefe der Platinen bei dem Kuliren entsprechend der zu erlangenden Waarendichte regeln, so daß diese Schiene gleichzeitig die Wirkungen des Mühlseisens und der Undenpresse des gewöhnlichen Handwirkstuhles ausübt.

Außerdem werden alle Platinen zusammen dadurch senkrecht auf und nieder bewegt, daß die beiden zur Führung der Platinen dienenden Schienen f_1 mit zwei beiderseits angebrachten Tragstäben G verbunden sind, welche oberhalb am Gestelle geführt werden und unterhalb mittels der Stützarme g_1 auf zwei wagerechten Hebelarmen H ruhen, die mit dem Querbalken J um zwei Zapfen an dessen Enden in Schwingungen versetzt werden. Hierzu dient der auf der Hauptwelle C befindliche Daumen e_1 , gegen welchen sich die Reibrolle h des mit dem Querbalken J verbundenen Hebelarmes H_1 lehnt. Da auf den beiden Hebelarmen H auch die Tragstäbe f_5 für die Schiene f_4 ruhen, so ist ersichtlich, wie durch die von dem Daumen e_1 veranlaßte Schwingung dieser Arme sowohl die Tragstäbe G für die Platinenführung f_1 , wie auch diejenigen f_5 für die Schiene f_4 bewegt werden, und zwar die letzteren wegen der größeren Armlänge der Hebel H um einen etwa dreimal größeren Betrag als die ersteren. Der Grund dieser Anordnung wird sich weiterhin aus der Betrachtung der Maschenbildung ergeben. Als Presse zum Zudrücken der Nadelhaken dient hier die um ihre seitlichen Zapfen wie um eine Längsaxe drehbare Schiene K , deren gekrümmte Fortsetzung k mit Einschnitten für die Platinen versehen ist, so daß sie eine Art Kamm bildet,

dessen Zähne die Nadelhaken niederdrücken, sobald die Schiene K etwas gedreht wird. Diese Drehung wird durch eine auf der Hauptwelle C befindliche Daumenscheibe c_2 zu der Zeit veranlaßt, wenn die hervorragende Stelle dieser Scheibe unter die Reibrolle des um k_1 schwingenden Hebels k_2 tritt, dessen freies Ende mittels der Schubstange k_3 den an der Presse angebrachten Hebel k_4 bewegt.

Außer den vorgedachten Theilen sind bei diesem Wirkstuhle noch besondere sogenannte Abschlagplatinen angebracht, d. h. senkrechte, zwischen den Nadeln stehende Stäbchen l , die mit einer Schiene L zu einem Ramme verbunden sind, welcher um die Zapfen des Querträgers L_1 in geringem Grade gedreht wird, so daß die Abschlagplatinen l dadurch entsprechend auf- und abwärts bewegt werden. Diese Bewegung, deren Zweck sogleich ersichtlich gemacht wird, erfolgt ebenfalls von einer Daumenscheibe c_3 der Hauptwelle durch Einwirkung auf die Reibrolle des mit dem Querträger L_1 verbundenen Hebelarmes l_1 .

Der Fadenführer o bewegt sich auf der Querschiene O , auf welcher er von dem Köpfchenschlitten f_2 mittelst der Reibung durch den Mitnehmer o_1 bewegt wird, bis er am Ende seines Weges durch den Anstoß oder Puffer o_2 angehalten wird. Die Bewegung des Köpfchenschiebers f_2 durch die Schnur s wird von zwei auf der Hauptwelle C befindlichen Schnurscheiben veranlaßt. Noch ist der Einrichtung zu gedenken, durch welche der Fadenführer jedesmal am Ende seines Weges von einer Stellung oberhalb der Nadeln in eine solche unterhalb derselben bewegt wird, um einen scharf begrenzten Waarenrand zu erhalten. Hierzu ist die Fadenführerschiene O um zwei Zapfen an den Enden drehbar gelagert, und sie erhält die hierzu erforderliche kleine Wendung jedesmal durch eine Curvenscheibe e_4 der Hauptwelle, die den Hebel o_3 auf jeder Seite bewegt und mittelst der Schubstangen o_4 die Schiene O an den Hebelarmen o_5 in dem erforderlichen Grade dreht.

Die Art der Aufeinanderfolge der vorgedachten Bewegungen erklärt sich am besten aus der Betrachtung der Maschenbildung mittelst der Figuren 1321, V, 1—4. In Fig. V, 1 sind die Nadeln a ganz vorgeschoben, wobei sie zur Verhinderung des Durchbiegens durch die darunter befindliche Schiene a_1 gestützt werden, welche Schiene sich bei dem Zurückgehen der Nadeln von selbst senkt, um die arbeitenden Theile nicht zu hindern. Die Platinen f , sowie die Presse k stehen in der höchsten Stellung, ebenso die Abschlagplatinen l , und vor denselben hängt die fertige Waare von den Nadeln herab. Wenn nun das Köpfchen sich quer über die Nadeln bewegt, wobei der Fadenführer o um etwas vorangeht, so kuliren die Platinen mit ihren Nasen in der besprochenen Art den über die Nadeln gelegten Faden zu Schleifen, wie aus Fig. V, 2 ersichtlich ist. Am Ende des Weges senkt

3.

4.

8.

9.

10.

IV

VI

V

sich der Fadenführer o , wie erwähnt worden, durch geringe Wendung der Schiene O , so daß er unterhalb der Nadeln zu stehen kommt. Wenn hierauf die Nadelbarre zurückgezogen wird, so treten die kulirten Schleifen unter die Nadelhaken, worauf die Presse k niedergeht, so daß die Abschlagplatinen die fertige Waare auf die Nadelhaken schieben können. Wenn darauf die Platinen f durch die Schiene f_4 gehoben und auch die Presse k geöffnet wird, Fig. V, 3 so wird bei noch weiterem Zurückziehen der Nadeln die fertige Waare über die Nadeln und die in ihren Haken befindlichen Schleifen übergestülpt oder abgeschlagen, welche Wirkung insbesondere durch die Abschlagplatinen l befördert wird, die zu dem Ende gesenkt werden, Fig. V, 4, so daß sie mit ihren Haken die alte Maschenreihe vollständig über die neugebildete hinwegziehen. Wenn nun die Nadeln sich wieder ganz nach vorn schieben, wobei die unterstützende Schiene a_1 wieder an ihre Stelle emportritt, und wenn gleichzeitig auch die Abschlagplatinen l wieder in ihre höchste Stellung kommen, die Platinen f aber in eine mittlere Lage und die Schiene f_4 in ihre tiefste Lage gebracht wird, so ist der durch Fig. V, 1 dargestellte Zustand wieder hergestellt, in welchem dasselbe Spiel sich wiederholt. Der Fadenführer ist dann wieder über die Nadeln getreten und wird von dem Kößchen nun in der entgegengesetzten Richtung über die Nadeln geführt. Aus dieser Betrachtung ergiebt sich die Nothwendigkeit der im Vorhergehenden besprochenen Bewegung der verschiedenen arbeitenden Theile.

Das zum Kuliren dienende Kößchen erhält seine hin und her gehende Bewegung durch die Schnur s , welche nach beiden Seiten über Leitrollen nach den auf der Triebwelle C befindlichen Scheiben s_1 geführt ist. Die Schnurenden sind aber nicht an diesen Scheiben befestigt, sondern mit zwei in den Killen derselben befindlichen Schiffchen s_2 , Fig. VI, verbunden. Jedes dieser Schiffchen kann durch einen an der Schnurscheibe drehbar angebrachten Hebel s_3 erfaßt werden, worauf es an der Drehung der Scheibe theilnimmt und die Schnur anzieht. Die Einrichtung ist so getroffen, daß diese Kuppelung des Schiffchens mit der Scheibe abwechselnd links und rechts vorgenommen wird, und zwar immer dann, wenn der Klinkebel s_3 in der höchsten Lage steht, während nach einer halben Umdrehung der Welle in der tiefsten Lage des Klinkebels dessen durch ein Loch im Scheibenumfange hindurchtretender Zahn s_4 aus dem Schiffchen herausgezogen wird, so daß das letztere stehen bleibt. In Folge dieser Einrichtung findet das Kuliren nur während einer halben Umdrehung der Hauptwelle C statt, und das Kößchen bleibt während der zweiten halben Umdrehung unbeweglich stehen, worauf es in derselben Art während der nächsten halben Umdrehung von der andernseitigen Schnurscheibe wieder zurückgezogen wird.

Vermöge der besprochenen Einrichtung entsteht bei jeder Umdrehung der Hauptwelle C eine Maschenreihe an dem Gewirke, welches überall dieselbe

Breite oder Maschenzahl in jeder Querreihe erhält. Um nun aber zur Herstellung regulärer Waare die Breite durch Mindern zu verändern, ist der Stuhl noch mit einer besonderen Deck- oder Mindervorrichtung versehen, die zur geeigneten Zeit selbstthätig zur Wirkung gebracht wird, und zwar wird während des Minderns das Kuliren und die Bildung einer neuen Maschenreihe unterbrochen. Zu diesem Zwecke ist vor den Nadeln eine um Zapfen in ihrer Längsaxe drehbare Schiene *M* angebracht, die in einem um *m* drehbaren Rahmen *m*₁ gelagert ist, der für gewöhnlich vorn nach unten hängt, aber zum Zwecke des Minderns aufgeklappt werden kann, so daß er die in Fig. 1321, I u. II dargestellte Lage einnimmt. In dieser Stellung kann der Rahmen durch zwei beiderseits eingehängte Zugstangen *m*₂ von Daumen *m*₃ hin und zurück bewegt werden, die auf einer besonderen Welle, der sogenannten Minderwelle *N*, befindlich sind. Während des Minderns wird nur diese Minderwelle gedreht, wogegen die zur Maschenbildung dienende Arbeitswelle *C* ausgerückt ist. Auf der oberen Fläche der gedachten Schiene *M* sind zu beiden Seiten die mit den Decknadeln versehenen Schieber *m*₄ befindlich, so daß bei der gedachten Schwingung des Rahmens die Decknadeln sich über die darunter befindlichen Stuhlnadeln legen, um in der oben an der Fig. 1320 erläuterten Art die Abnahme der Maschen von den Stuhlnadeln und das Ueberhängen auf benachbarte Nadeln zu ermöglichen. Die Art, wie diese Wirkung vor sich geht, läßt sich am besten aus den Fig. 1321, V, 5—10 erkennen.

Bei dem Beginn des Minderns, wenn die Hauptwelle abgestellt und die Minderwelle eingerückt ist, stehen die Decknadeln *n* über den Stuhlnadeln *a*, Fig. V, 5, die ganz nach vorn gegangen sind, worauf durch eine geringe Wendung des Trägers *M* um seine Endzapfen die Decknadeln fest auf die Haken der Stuhlnadeln gelegt werden, Fig. V, 6. Wenn darauf der Träger *M* durch Einwärtschwingen des ihn tragenden Rahmens *m*₁ sich nach innen bewegt, wobei er auch die Barre der Stuhlnadeln vor sich herschiebt, Fig. V, 7, so werden dabei die Maschen durch die Abschlagplatinen *l* auf die Decknadeln geschoben. Nunmehr gehen Stuhl- und Decknadeln wieder nach vorn, Fig. V, 8, worauf die erforderliche seitliche Verschiebung der beiderseitigen Decker stattfindet. Alsdann gehen die Decknadeln sowie die Stuhlnadeln wieder zurück, und zwar die Decknadeln etwas weiter als die Stuhlnadeln, um die zu übertragenden Maschen über die Stuhlnadeln zu bringen, Fig. V, 9, und wenn dann die Kulirplatinen *f*, sowie die Abschlagplatinen *l* sich senken, Fig. V, 10, so werden bei dem hierauf folgenden Vorgehen der Decknadeln und Stuhlnadeln in die ursprüngliche Lage, Fig. V, 5, die auf den Decknadeln hängenden Maschen durch die Kulirplatinen auf die Stuhlnadeln übergestreift. Nachdem in dieser Weise durch eine Umdrehung der Minderwelle ein beiderseitiges Mindern bewirkt ist, wird die Minderwelle *N* wieder

aus- und die Arbeitswelle C eingerückt, so daß nunmehr die Bildung einer bestimmten Zahl von Maschenreihen der verringerten Breite erfolgt, ehe von Neuem derselbe Vorgang des Minderns sich wiederholt. In der Regel pflegt man die Minderung nach je vier, sechs oder acht Maschenreihen vorzunehmen, je nachdem das zu erzeugende Waarenstück vermöge seiner Form eine schnellere oder langsamere Veränderung der Breite nöthig macht.

Um die hiernach erforderliche Bewegung der Mindervorrichtung zu erzielen, wird der die Decker tragende Rahmen m_1 , wie schon erwähnt wurde, von der Minderrwelle N mittelst des gegen den Hebel m_5 wirkenden Daumens m_3 nach innen gezogen, wobei ein an dem Träger M angebrachter Arm m_6 gegen einen Stift n trifft, so daß der Träger M hierdurch um seine beiderseitigen Zapfen etwas gedreht wird, um die Decknadeln fest auf die Stuhlnadeln zu drücken. Dieser Stift n ist nicht fest am Gestelle angebracht, sondern wird durch den Daumen n_1 so bewegt, wie es zur richtigen Pressung erforderlich ist. Nachher zieht die Feder m_7 die Decknadeln wieder empor. Damit durch die Bewegung der Schiene M auch die Nadelbarre in der vorher besprochenen Art nach innen geschoben wird, greifen die Zugstangen m_2 mit Einschnitten über den die Stuhlnadeln tragenden Schlitten A , so daß derselbe mitgenommen wird, doch beträgt die Verschiebung der Stuhlnadeln etwas weniger als die der Decknadeln, indem die gedachten Einschnitte in den Zugstangen mit Spielraum über den Schlitten A gelegt sind, so daß ein bestimmter todter Gang eintritt.

Bei dem jedesmaligen Mindern müssen nicht nur die Decknadeln um eine oder zwei Nadeltheilungen einwärts geschoben werden, sondern man hat auch den Weg des Fadenführers entsprechend zu verringern, damit die Endmaschen nicht übermäßig lange Schleifen bilden. Zu dem Ende sind die erwähnten Puffer o_2 zur Begrenzung des Fadenführerweges mit Zahnungen versehen, in welche Schiebflinten o_3 einfallen, die durch die Umdrehung der Minderrwelle N von Daumenscheiben n_2 derselben mittels der Hebel n_3 und Schubstangen n_4 hin und zurück gezogen werden. Dadurch werden die beiden Puffer bei jeder Umdrehung der Minderrwelle auf ihrer Schiene O nach innen geschoben, welche Bewegung sie durch die Armechen o_4 auch auf die beiden mit den Decknadeln ausgerüsteten Schieber m_4 übertragen, die auf der Querschiene M des Deckrahmens verschieblich sind.

Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, daß von den beiden Wellen C und N während der Maschenbildung diejenige C treibend wirken muß, und zwar wird bei jeder Umdrehung dieser Welle eine Maschenreihe gebildet; die andere Welle N steht während dieser Arbeit still, zu welchem Ende an einer Stelle des Zahnrades p_1 die Zähne weggeschnitten sind, so daß es von dem Trieb-
rade p_2 nicht bewegt werden kann. Sobald nun gemindert werden soll, wird die Arbeitswelle C angehalten und dafür die Minderrwelle N ein-

gerückt, so daß diese nunmehr durch die auf ihr angebrachten Daumen das Mindern in der besprochenen Art bewirkt. Zu dieser selbstthätigen Ein- und Ausrückung der beiden Wellen dient folgende Einrichtung. Die den Antrieb von einer Haupttriebswelle durch einen Riemen oder ein Seil empfangende Scheibe Q ist fest auf einem Rohre q angebracht, das lose auf der Arbeitswelle umläuft, mit dieser aber durch eine Klauenkuppelung q_1 q_2 auf Drehung fest verbunden werden kann, sobald die auf einem Zahne (Feder) der Welle C verschiebliche Kuppelungsmuffe q_2 seitlich verschoben wird. Zu dieser Verschiebung dient ein wagerechter Hebel q_3 , der in gewöhnlicher Art mit einem vorstehenden Stifte in die Halsnuth der Kuppelungsmuffe eingreift. Dieser Ausrückhebel unterstützt, wenn die Arbeitswelle eingerückt ist, gleichzeitig durch den senkrechten Arm q_4 das Rad p_1 an einem vorstehenden Stifte, so daß dieses Rad, welches auf der Seite dieses Stiftes beschwert ist, dadurch verhindert wird, sich in Folge dieser einseitigen Beschwerung zu drehen. Von der Arbeitswelle wird dieses Rad in dieser Stellung deswegen nicht umgedreht, weil, wie erwähnt, die Zähne unterhalb weggeschnitten sind, die Minderswelle steht also still. Soll nun nach einer Anzahl von vier, sechs oder acht Maschen, also nach ebenso vielen Umdrehungen der Arbeitswelle diese letztere behufs des Minderns aus- und die Minderswelle eingerückt werden, so wird der Ausrückhebel q_3 seitlich verschoben, wodurch die Klauenkuppelung aufgelöst und der Stützarm zur Seite bewegt wird. Infolge hiervon dreht sich das Rad p_1 vermöge seiner einseitigen Belastung so weit herum, daß seine Zähne in die des Triebrades p_2 eingreifen, das fortwährend in Drehung begriffen ist, da es fest auf dem erwähnten Rohre q sitzt. Da dieses Triebrad p_2 halb so viel Zähne trägt als das Zahnrad p_1 , so wird durch zwei Umdrehungen der Triebwelle C die Minderswelle N einmal umgedreht, worauf die letztere wieder angehalten und die Arbeitswelle wieder eingerückt wird. Um diese Ein- und Ausrückung selbstthätig zu erzielen, dient ein auf einem Gestellbolzen lose drehbares Zählrad Z mit einer bestimmten Anzahl von n Zähnen, in welches ein an dem gedachten Rohre q befindlicher Zahn z eingreift. In Folge hiervon wird dieses Rad Z nach n Umdrehungen des Rohres q einmal umgedreht, wobei es durch eine auf seiner Stirnfläche befindliche Erhöhung den Ausrückhebel q_3 so verschiebt, wie es zum Ein- und Ausrücken nach dem Vorstehenden erforderlich ist. Bei n Zähnen des Zählrades werden $n - 2$ Maschenreihen durch ebenso viele Umdrehungen der Arbeitswelle angefertigt, während zwei Umdrehungen des Rohres und Zahnes z erforderlich sind, um die Minderswelle N einmal umzudrehen. Dieses Zähl- oder Ausrückerad kommt nur so lange zur Wirkung, als das Mindern vorgenommen wird; sobald man Waare von überall derselben Breite herstellt, wird das Zählrad Z auf seinem Bolzen seitlich verschoben, so daß der Zahn z nicht darauf wirkt.

Die außerdem noch in Anwendung gekommenen selbstthätigen Kulirstühle zeigen zwar mannichfach verschiedene Einrichtung in der Anordnung der einzelnen Betriebsheile, ohne sich jedoch in der Hauptsache von dem vorbesprochenen zu unterscheiden, so daß die Anführung dieses einen Beispiels genügt. Es möge nur bemerkt werden, daß man auch die Stuhlnadeln in einer senkrechten und demgemäß die Platinen in einer wagerechten Ebene angeordnet hat, in welchem Falle die Nadelbarre niemals feststehend, sondern immer senkrecht verschieblich gemacht wird, so daß die Platinen nur in der wagerechten Ebene hin und her geschoben werden müssen. Auch hier wird die Kulirbewegung auf die Platinen durch ein Kößchen übertragen, welches

Fig. 1322.

entweder unmittelbar oder mittels senkrechter Zwischenhebel oder Schwingen auf die Platinen einwirkt. Zur Erläuterung einer solchen Anordnung mit senkrecht stehenden Nadeln dienen die Fig. 1322, I—VI¹⁾.

In Fig. I sind die in der senkrecht verschieblichen Nadelbarre A befestigten Stuhlnadeln a in ihrer höchsten Stellung gezeichnet, während b die wagerecht verschieblichen Platinen vorstellt. Die Waare e, welche hier wagerecht abgezogen wird, hängt zwischen den Platinen b und dem rechenförmig gebildeten Abschlagelkamme c, während der Faden f durch die Mündung des Fadenführers d über die Nadeln hin gelegt wird. Die vorgehenden Platinen b kuliren den Faden, Fig. II, und zwar ist hier zum Zwecke einer möglichst Verkürzung der freien Nadelnänge die Einrichtung so getroffen, daß die kulirten Schleifen nicht unterhalb der Nadelhaken, sondern auf diesen selbst sich bilden. Zu dem Ende müssen die

¹⁾ D. R.-P. Nr. 55326.

Nadeln zunächst etwas emporsteigen, Fig. III, damit bei ihrem darauf folgenden Niedergange, Fig. IV, die kulirten Schleifen unter die Nadelhaken treten. Gleichzeitig treffen hierbei die Haken gegen die feste Schiene *g*, welche als Presse wirkend die Haken niederdrückt, so daß sie mit ihren Enden in die Maschen der darunter hängenden Waare *e* eintreten können. Wie dann bei einer weiteren Senkung der Nadeln die Waare durch den Abschlagkamm *c* auf die Haken aufgetragen, Fig. V, und ganz abgeschlagen wird, Fig. VI, ist nach dem Vorhergegangenen aus den Figuren ersichtlich.

Außerdem hat man auch wohl versucht, die Nadeln einzeln in der Nadelbarre verschieblich zu machen, so daß vermöge der auf einander folgenden Bewegungen der einzelnen Nadeln der Faden kulirt wird, doch ist diese Einrichtung, welche bei Rundstühlen mehrfach und bei Strickmaschinen fast allgemein gebraucht wird und bei deren Besprechung näher erläutert werden soll, bei flachen Kulirstühlen nur selten zur Anwendung gebracht worden.

Die Leistung eines Kulirwirkstuhles in bestimmter Zeit hängt von der Anzahl der Maschenreihen und deren Länge ab, die mit der Breite des Gewirkes übereinstimmt. Diese Breite schwankt bei den verschiedenen Stühlen etwa zwischen 300 und 800 mm, während die Zahl der in einer Minute gefertigten Reihen entsprechend zwischen 24 und 45 beträgt, und zwar ist diese Reihenzahl im Allgemeinen um so kleiner, je größer die Breite des Zeuges ist. Man kann dem entsprechend die Arbeitsgeschwindigkeit, d. h. die in einer Secunde gefertigte Länge der Maschenreihe, durchschnittlich zwischen 150 und 360 mm annehmen. Nicht zu verwechseln hiermit ist die Kulirgeschwindigkeit, d. h. die Weglänge des Kößchens in einer Minute, welche etwa zwischen 350 und 750 mm schwankt. Das Kuliren nimmt im Allgemeinen etwa die Hälfte der Zeit einer Reihenbildung für sich in Anspruch; die größte Kulirgeschwindigkeit, die man bei bestimmter Feinheit der Nadeltheilung und Beschaffenheit des verarbeiteten Garnes noch wählen darf, bestimmt die Grenze für die Leistungsfähigkeit eines Kulirwirkstuhles, die natürlich durch das Mindern wesentlich herabgezogen wird und bei schmaler Waare wegen der häufigeren Bewegungswechsel kleiner ausfällt als bei breiter.

§. 310. Rundwirkstühle. Um die Leistungsfähigkeit der Wirkmaschinen zu vergrößern, hat man schon sehr frühe die Einrichtung so getroffen, daß anstatt der periodisch wiederkehrenden Maschenbildung des gewöhnlichen flachen Handwirkerstuhles ein ununterbrochenes Arbeiten erzielt wird. Hierzu mußte man die Nadeln, anstatt in gerader Reihe neben einander, in einem Kreise zu einem Nadelkranze anordnen und dabei die Einrichtung so treffen, daß nicht nur das Kuliren des Fadens zu Schleifen, sondern auch das Pressen, Auftragen, Abschlagen und Einschließen unausgesetzt von einer

Nadel zur folgenden immer in derselben Richtung fortschreitet. In Folge dessen entstehen die Maschen einzeln auf den Nadeln und nicht, wie bei dem flachen Stuhle, gemeinsam in der einer Querreihe entsprechenden Anzahl. Wenn hierbei auch die Geschwindigkeit der fortschreitenden Kulirbewegung nicht größer gewählt werden kann als bei flachen Stühlen, so fällt doch der Zeitverlust weg, welcher bei den letzteren nach beendigtem Kuliren durch das Pressen, Abschlagen und Einschließen der Waare, sowie durch die Bewegungswechsel des Kößchens veranlaßt wird, weil bei den besagten Rundstühlen diese Arbeiten gleichzeitig mit dem Kuliren vorgenommen werden. Auch ist eine besondere Steigerung der Leistungsfähigkeit bei den Rundstühlen dadurch erreichbar, daß man dem Stuhle zu gleicher Zeit zwei, drei, vier und noch mehr Fäden zuführt, aus denen die entstehenden Maschen an ebenso vielen gleichmäßig am Umfange des Nadelkranzes versetzten Stellen gebildet werden. Man spricht in dieser Beziehung wohl von Rundstühlen mit einem oder mehreren Systemen, indem man unter einem System die Gesamtheit derjenigen Einrichtungen versteht, die dazu dienen, aus einem zugeführten Faden die Maschen zu bilden. Die in solcher Art erzeugte Waare hat natürlich die Form eines Sackes oder Schlauches, d. h. eines ringsum geschlossenen Cylinders von überall gleicher Weite, denn da, wie leicht ersichtlich ist, die Anzahl der arbeitenden Nadeln hierbei immer dieselbe bleiben muß und daher ein Mindern nicht möglich ist, so zeigt der gebildete Cylinder auch an jeder Stelle dieselbe Maschenzahl, im Umfange also dieselbe Weite. Nur in seltenen Fällen wird derartige schlauchförmige Waare unmittelbar zu Gebrauchsgegenständen, wie Strümpfen, Ärmeln u. s. w. zu verwenden sein; in den meisten Fällen wird das entstandene Waarenstück der Länge nach aufgeschnitten und ausgebreitet als sogenannte Schnittwaare verwendet. Reguläre, durch entsprechendes Mindern herstellbare Waare läßt sich auf Rundstühlen im Allgemeinen nicht erzeugen. Hiernach ergibt sich, daß man Rundstühle in der Regel anwenden wird, wenn es sich um die Anfertigung von Schnittwaaren in größerer Menge handelt.

Aus der vorstehenden Betrachtung folgt, daß die von dem Faden gebildeten Maschen sich auf dem cylindrischen Waarenstücke ringsum in schraubenförmigen Windungen anordnen, deren Entfernung von einander durch die Maschenlänge gegeben ist, und zwar hat man es bei Zuführung nur eines Fadens mit eingängigen Schraubenwindungen zu thun, während bei einem Stuhle mit n Systemen n -gängige Schrauben entstehen. Daß man dabei durch Anwendung verschiedenfarbiger Fäden schraubenförmige Farbenringe erhält, sogenannte Ringelwaare, mag nur nebenher bemerkt werden.

Die Rundstühle unterscheidet man als sogenannte französische und englische nach der Anordnung der Nadeln. Bei den französischen Rundstühlen sind die Nadeln in einer ebenen Kreisfläche oder auch zuweilen in

einem sehr stumpfen Regelmantel radial neben einander in gleichen Abständen gelagert, und zwar in der Regel so, daß die Nadelhaken nach auswärts gerichtet sind (äußere Fontur), nur in seltenen Fällen bei sehr geringer Weite der schlauchförmigen Waare stehen die Nadeln umgekehrt mit nach innen gerichteten Haken (innere Fontur). Bei den englischen Stühlen dagegen sind die Nadeln in dem Mantel eines Cylinders angebracht, so daß die Abstände zwischen zwei benachbarten Nadeln am Fuße ebenso groß sind wie an der Spitze, wogegen natürlich diese Abstände bei den französischen Stühlen von innen nach außen hin zunehmen. Die Waare wird bei den französischen Rundstühlen nach unten hin, bei den englischen nach oben hin abgezogen. Bei fast allen Rundstühlen sind die Nadeln unwandelbar fest mit dem Kranze verbunden, welcher auf einer meist senkrechten und nur zuweilen etwas geneigten Aze gleichmäßig umgedreht wird. Es giebt indessen auch solche, in der Regel nach dem englischen Systeme mit cylindrischem Nadelkranze gebaute Rundstühle, bei denen der Nadelkranz feststeht und die Nadeln einzeln für sich in Furchen des Kranzes verschieblich gemacht sind; diese Anordnung ist indessen hauptsächlich bei den sogenannten Strickmaschinen in Gebrauch und soll dort näher besprochen werden. Bei einer senkrechten Aze des Nadelkranzes stehen sonach die Nadeln der französischen Rundstühle entweder ganz oder nahezu wagerecht, im letzteren Falle mit nach außen etwas ansteigenden Haken, während bei den englischen Rundstühlen die Nadeln senkrecht gestellt sind.

Der älteste Rundstuhl nach dem französischen Systeme war insofern aus dem Handwirkerstuhle hervorgegangen, als bei ihm, wie bei dem letzteren, zwischen je zwei Nadeln eine Platine angebracht wurde, die mit Nase, Rinn und Kehle, wie bei dem Handstuhle, versehen war und behufs des Kulirens, Einschließens und Abschlagens ebenfalls auch in senkrechte auf und nieder steigende, sowie in wagerecht schwingende Bewegung versetzt werden mußte. Der Faden wurde an einer bestimmten Stelle des Umfanges durch einen feststehenden Fadenführer den Nadeln dargeboten, während die Pressung durch ein auf einer festen Aze drehbares Rad bewirkt wurde. Eine Einrichtung dieser älteren Ausführung soll hier in Fig. 1323¹⁾ angeführt werden, weil sich daran die Wirkungsweise am leichtesten erkennen läßt und die allgemeine Anordnung auch bei den neueren Stühlen beibehalten ist, so daß es sich nachher nur noch um die Besprechung von später angebrachten Verbesserungen handelt.

In Fig. 1323, I stellt *a* den lose auf der feststehenden Aze *A* drehbaren Nadelkranz vor, der am Umfange die durch Schrauben befestigten Nadeln *a*₁ trägt und durch die Regelräder *b*₁ *b*₂ von der Welle *B* durch die Hand des

¹⁾ Aus Willkomm, Die Technologie der Wirkerei, Leipzig 1878.

Wirkers gleichmäßig im Sinne der Uhrzeigerbewegung umgedreht wird. Zwischen den Nadeln sind die Platinen *c* befindlich, die mit ihren unteren gabelartigen Enden lose auf der hervorstehenden Rippe der Scheibe *C* ruhen, welche letztere fest und undrehbar auf dem Tragbolzen *A* befestigt ist und also wie dieser eine Drehung nicht empfängt. An der Umdrehung des

Nadelkranzes mit den Nadeln beteiligten sich daher auch die Platinen, indem sie mit ihren Gabelenden auf der vorstehenden Rippe *c*₁ gleiten, während sie oberhalb zwischen den Nadeln ihren Halt finden und durch kleine Federn *c*₂, für jede Platine eine, das Bestreben erhalten, sich auf die Rippe *c*₁ aufzusetzen und mit dem oberen Theile sich nach innen hin zu legen. Die Form der Platinen ist derjenigen des Handstuhles nachgebildet, so daß der durch den feststehenden Fadensührer *d* über die Nadeln geleitete Faden durch die Nase der Platinen zu Schleifen kulirt wird, wenn die Platinen in der dazu

erforderlichen Weise niedergezogen werden. Dies zu erreichen, ist der obere Rand der hervorstehenden Rippe *c*₁ an der betreffenden Stelle mit einem Ausschnitte *c*₃ *c*₅ versehen, derart, daß die Platinen in Folge des Federzuges einzeln über die abgerundete Kante *c*₃ niederfallen, wobei die Kulirtiefe durch ein elastisches Stäbchen *c*₄ geregelt wird, auf welches die Platinen nieder-

fallen, und das mittels einer Stellschraube je nach der gewünschten Waarendichte mehr oder minder gehoben werden kann. Dieses Stäbchen vertritt sonach die Stelle des Mähleisens bei den flachen Kulirstühlen und wird auch als solches bezeichnet. Hinter diesem Mähleisen werden durch die allmählich ansteigende Bahn die Platinen wieder in ihre höchste Stellung gebracht, so daß die Nasen hoch genug über die Nadeln erhoben sind, um die Haken in erforderlicher Art niederdrücken zu können. Dies zu erreichen, dient als Presse ein am Umfange glattes, dünnes Scheibchen *e*, das lose drehbar auf einen festen Bolzen gesteckt ist, und unter dessen unterstem Punkte sich die vorübergehenden Nadeln fortbewegen, so daß eine Nadel nach der anderen von dem durch die Reibung um seine Aze gedrehten Rade gepreßt wird. Das letztere wird bei diesen älteren Stühlen schräg gestellt, um den nach oben vorstehenden Platinen den Vorbeigang zu gestatten.

Außer der zum Kuliren erforderlichen auf und nieder gehenden Bewegung erhalten die Platinen noch eine seitliche Schwingung durch gewisse curvenförmig begrenzte Schienen oder Keilstücke *f*, welche über dem Nadelkranz in fester Stellung durch Stäbe *g* von dem Gestelle *G* gehalten werden, und gegen deren entsprechend gekrümmten äußeren Rand sich die Platinen vermöge des schrägen Federzuges anlehnen. Die Betrachtung der Figur ergibt, daß die bis an den Nadelkranz gezogenen Platinen aus dieser innersten Lage durch das Keilstück *f*₁ nach außen gedrängt werden, so daß sie die durch den Niedergang der Platinen kulirten Schleifen bis unter die Nadelhaken schieben. Hierauf ziehen sich die Platinen in Folge der Form des Keilstückes *f*₁ wieder zurück, indem sie durch die ansteigende Bahn *e*₃ zugleich über die Nadelhaken gehoben werden, so daß diese letzteren durch das Preßrad *e* niedergedrückt werden können. Während dieses Pressens werden die gehobenen Platinen durch das Keilstück *f*₂ wieder nach außen geschoben, so daß sie die Maschen der alten Waare bis auf die Nadelhaken auftragen und bei der weiteren Bewegung durch ihren unteren bauchförmigen Theil ganz abschlagen, wenn sie durch das einstellbare Keilstück *f*₃ in die äußerste Lage gebracht werden. Hierauf sind die neu gebildeten Maschen wieder nach innen zu schieben oder einzuschließen, was ursprünglich wohl durch die Platinenfehlen geschehen ist, wozu man sich aber später der sogenannten Einschließräder bediente, das sind dünne, am Rande gezahnte Scheibchen *h*, die unmittelbar unter den Nadeln auf festen Bolzen drehbar angebracht sind. Vermöge dieser Anordnung kommt die Waare nach dem Vorübergange an dem feststehenden Einschließrade *h* wieder in die Lage, um durch den Fadenführer *d* des folgenden Systems Faden zugeführt zu erhalten, worauf derselbe Vorgang sich in gleicher Weise wiederholt. Die unmittelbar unter den Nadeln angebrachten Streicheisen *i* haben den Zweck, die zurückziehende Wirkung der Platinenfedern zu unterstützen. Die sämmtlichen feststehenden Theile

eines solchen Systems, also die Keilstücke *f*, das Preßrad *e*, der Fadenführer *d*, die Einschließräder *h* und die Streicheisen *i*, sind durch entsprechende Arme an einer festen Gestellscheibe *G* aufgehängt, an welcher auch der den Nadelkranz *a* tragende Bolzen *A* und die Lager für die Triebwelle *B* befestigt sind.

Die Mängel dieser ursprünglichen Einrichtung bestehen vornehmlich in der schnellen Abnutzung der auf der festen Bahn gleitenden Platinen, welche eine häufige Berichtigung nöthig macht, und womit auch ein erheblicher Kraftverbrauch in Verbindung steht. Man verbesserte daher diese Maschinen in der Art, daß man die von jeder dieser Platinen auszuübende Wirkung auf zwei gesonderte einfachere Organe übertrug, von denen das eine, das Platinenstäbchen, vermöge seiner radialen Schwingung die Waare auf die Nadelhafnen aufzutragen und über dieselben abzuschlagen hatte, während

II.

Fig. 1324.

I.

das andere, die sogenannte Kulirplatine, dazu diente, durch senkrechte Auf- und Niederbewegung das Kuliren der Schleifen zu besorgen und die Schleifen unter die Haken

zu ziehen. Man erkannte dann auch sehr bald, daß diese letzteren, die Kulirplatinen, nicht am ganzen Umfange des Stuhles in der großen Anzahl wie die Nadeln, sondern nur an den Stellen nöthig sind, an denen der zugeführte Faden zu Schleifen durchgebogen werden muß, und dies führte darauf, daß man für jede solche Stelle des Stuhles eine geringe Anzahl von Kulirplatinen in einem besonderen kleinen Rade vereinigte, welches den Namen Mailleuse (Maschenbildner) erhielt.

Diese Einrichtung ist aus Fig. 1324¹⁾ ersichtlich. Hierin stellt *A* den drehbaren Nadelkranz mit den Nadeln *a* vor, während *b* die Platinenstäbchen sind, dünne, zwischen je zwei Nadeln stehende gerade Stäbchen, die mit dem unteren Ende auf einem vorstehenden Rande des Nadelkranzes *A*

¹⁾ D. R. = P. Nr. 27017.

aufzuheben und durch einen umgelegten Draht gehalten werden. Die Waare hängt vor diesen Stäbchen herab, und man erkennt, daß dieselbe aufgetragen und abgeschlagen wird, wenn die Platinenstäbchen durch festliegende Keilstücke in ähnlicher Weise, wie bei dem Rundstuhl der Fig. 1323 beschrieben, nach außen gedrängt werden.

Die Mailleuse setzt sich zusammen aus drei auf der Ase C befestigten Scheiben c_1 , c_2 und c_3 , welche mit radialen Schlitzen zur Aufnahme der Kulirplatinen d versehen sind. Durch ein auf der geneigten Ase C befindliches Regelrad e wird die Mailleuse von dem Nadelkranze A wie durch einen eingreifenden Zahnkranz umgedreht, und zwar sind die Verhältnisse der Zähnezahlen so bemessen, daß bei jeder Drehung des Nadelkranzes um eine Nadeltheilung ebenfalls eine Kulirplatine an den Nadeln vorübergeht. Die lose in die Schlitze der besagten Scheiben eingelegten Kulirplatinen d umfassen mit ihren hinteren Enden gabelartig den Rand einer vierten Scheibe f , die durch die Schraube f_1 fest an das Gestell F gehängt ist, also an der Drehung sich nicht theilnimmt. In Folge der von der Kreisform abweichenden und auch nicht in einer Ebene gelegenen Gestalt des Randes von f werden die Platinen in der Nähe des untersten Punktes, wenn sie sich den Nadeln nähern, nach diesen hin vorgeschoben, so daß sie mit ihren hakenförmigen Enden über den von dem Fadensührer ausgelegten Faden treffen, und wenn sie darauf schnell niedergezogen werden aus der Stellung d_1 in diejenige d_2 , so ziehen sie den Faden in der erforderlichen Weise zu Schleifen nach unten. Dabei wird diese zum Kuliren dienende Abwärtsbewegung durch ein Keilstück g hervorgerufen, das an dem Gestelle durch den Arm g_1 aufgehängt ist, und welchem man durch die Schraube g_2 die zum Kuliren richtige Stellung zu geben hat. Die Form dieses Keilstückes auf der Strecke 1 bis 2 ist so gewählt, wie sie zum richtigen Kuliren erforderlich ist, damit eine Schleife nicht früher gebildet wird, als die vorherige ganz vollendet ist, während die wagerechte Strecke 2 bis 3 die Platinen veranlaßt, die gebildeten Schleifen so lange festzuhalten, bis die Haken durch die dicht daneben befindliche Presse niedergedrückt werden. Durch diese Anordnung wird erzielt, daß die gebildeten Schleifen nicht vor erfolgtem Pressen aus dem Haken wieder zurückspringen, was namentlich bei hartem und sehr elastischem Garne sonst leicht vorkommt. Die Tiefe, bis zu welcher die Platinen niedergezogen werden, und damit die mehr oder minder lockere Beschaffenheit des Gewirkes wird durch ein anderes, das Mühschleifen darstellendes Stäbchen h begrenzt, welches, der Stellung des Keilstückes g entsprechend, durch eine Schraube einzustellen ist.

Vielfach giebt man dem Maschenbildner die Einrichtung der Fig. 1325, bei welcher die Platinen in Form gerader Stäbchen a mit einem am Ende vorspringenden Zähnen sich als gerade Schieberchen in entsprechenden

Führungsnuthen des Mailleusenkörpers *b* verschieben. Dieser Körper besteht aus zwei durch eine Nabe *c* verbundenen Scheiben *b* und *d*, von denen *b* die besagten Führungsnuthen zur Aufnahme der Platinen enthält, während die Scheibe *d* mit Zähnen am Umfange unmittelbar in die Nadelschäfte eingreift. In Folge hiervon wird die Mailleuse von den Nadelschäften wie von den Zähnen eines Rades umgedreht, und da die Zahl der Zähne von *d* mit derjenigen der Platinen übereinstimmt, so kommt immer eine der letzteren über den Zwischenraum zwischen zwei Nadeln zu stehen. Damit nun die Platinen in der für das Kuliren erforderlichen Weise über den Rand der Scheibe *b* nach außen vorgeschoben und darauf wieder nach innen

I. Fig. 1325.

II.

zurückgezogen werden, dient eine Curvenuth in einer Scheibe *e*, welche letztere auf die Ase *g* der Mailleuse aufgeschoben ist, aber an der Drehung durch den im Gestelle befindlichen Bolzen *h* verhindert wird. Da nun jede Platine mit einem seitlich hervorragenden Stifte in diese Führungsnuth eingreift, so zwingt die letztere alle Platinen

zu einer durch die Form dieser Nuth bestimmten Verschiebung nach außen und wieder zurück. Die in Fig. II gezeichnete Nuth *f* zeigt im Allgemeinen einen kreisförmigen, zur Ase concentrischen Verlauf, welchem entsprechend die Platinen in zurückgezogener Lage befindlich sind. Auf der Strecke von 1 bis 2 indeß werden die Platinen entsprechend der für das Kuliren erforderlichen Art ziemlich schnell nach außen verschoben, so daß jede Schleife aus dem Faden fertig gebogen ist, sobald die Bildung der nächstfolgenden beginnt. Dann bleiben die Platinen auf der wagerechten Strecke 2 bis 3 in der äußersten Lage,

um durch die Strecke 3 bis 4 der Führungsnuth allmählich wieder zurückgezogen zu werden. Da nun aber die Platinen nicht bloß vermöge der Durchbiegung des Fadens die Schleifen bilden, sondern diese auch nach außen unter die Nadelhaken schieben sollen, so ist die Axe der Mailleuse gegen die darunter befindlichen Nadeln schräg gestellt, so daß das Ende einer in der wagerechten Strecke 2 bis 3 fortschreitenden Platine während dieser Bewegung sich von innen nach außen auf den Nadeln verschiebt und damit das Vorbringen der gebildeten Schleife unter die benachbarten Nadelhaken besorgt. Man pflegt der Axe der Mailleuse zu dem Zwecke etwa eine Neigung von 45 Grad gegen die Richtung der unter der Mitte von *b* befindlichen Nadel zu geben, und es geht daraus hervor, daß nicht nur die Führungsschlitz für die Platinen in *b*, sondern auch die Einkerbungen in *d* dieser Neigung entsprechend schräg ausgeführt werden müssen. Auch pflegt man die Führungsschlitz in der Scheibe *b* in der Regel nicht radial, sondern derartig einseitig gegen die Mitte zu stellen, daß die zwischen den Nadeln aufsteigenden Platinen sich möglichst in senkrechter Richtung erheben, um das Austreifen der Platinen gegen die Nadeln zu vermeiden. Derartige, nach ihrem Erfinder Jacquin benannte Mailleusen sind vielfach wegen ihrer Einfachheit in Gebrauch, insbesondere für die Verarbeitung weniger harter Garne. Die oben besprochenen Platinenstäbchen zum Auftragen und Abschlagen der alten Maschen unterstützt man zuweilen noch durch ein kleines über den Nadeln angebrachtes Flügelrad, dessen schräg gestellte Schaufeln bei der Umdrehung dieses Rades durch die Nadelstäbe vermöge der schrägen Stellung in ähnlicher Art die Maschen nach außen schieben, wie dies in Bezug auf die Schleifen seitens der Platinen in der Mailleuse geschieht.

Anstatt die Länge der entstehenden Maschen und damit die Dichte des gebildeten Gewirkes in der vorstehend mehrfach besprochenen Art durch Verstellung des Mühlseisens zu regeln, kann man sich auch noch des Mittels

bedienen, daß man die für jede Masche zugeführte Fadenlänge auf ein bestimmtes Maß begrenzt. Hierzu bedient man sich vielfach einer aus zwei verzahnten Rädchen *A* und *B*, Fig. 1326, bestehenden

Regulirvorrichtung. Diese Räder sind ähnlich den gewöhnlichen Stirnrädern, nur mit etwas größerer Lückenweite ausgeführt, weil der dem Stuhle zugehende Faden zwischen den Zähnen dieser Räder hindurchgeleitet wird. Je nachdem man nun diese beiden Räder mehr oder weniger einander nähert, wird der Faden zu tieferen oder weniger tiefen Wellen durchgebogen, also in größerer oder geringerer Länge dem Fadenführer des Wirkstuhles zugeführt.

Natürlich hat man die Axen, auf denen diese Regulirrädchen sitzen, durch andere Zahnräder von der Nabelscheibe aus umzudrehen und die Verhältnisse so zu wählen, daß die zwischen den Zähnen bei einer Umdrehung der Räder *AB* hindurchgelassene Fadenslänge zur Herstellung von so vielen Maschen ausreicht, als in dieser Zeit gebildet werden sollen.

Die englischen Kundstühle enthalten, wie schon bemerkt worden, die Nadeln im äußeren Umfange eines in der Regel senkrecht stehenden Cylinders und zwar so, daß die Haken nach oben hervorragen und nach außen hin gerichtet sind. Die fertige Waare wird dabei aus dem Innenraume des Nadelcylinders nach oben abgezogen, indem sie ebenso wie bei den französischen und auch bei den flachen Kulirstühlen durch Gewichte einem Zuge ausgesetzt wird. In der Regel werden die englischen Kundstühle nur von geringer Weite als sogenannte Schlauchstühle ausgeführt, zum Unterschiebe der weiteren französischen Stühle, die man wohl als Sackstühle bezeichnet. Demgemäß wendet man auch bei den englischen Stühlen meist nur ein einziges System an.

Ein solcher kleiner englischer Kundstuhl, ein sogenannter Kundkopf, ist in Fig. 1327¹⁾ (a. f. S.) dargestellt. Der auf dem festen, senkrechten Bolzen *A* drehbare, von der Betriebswelle *B* durch Regelräder *ab* um *A* gedrehte Nadelcylinder *C* enthält ringsum gleichmäßig vertheilt die Nadeln *c*, die bei der Umdrehung des Nadelkranzes an den zur Maschenbildung dienenden feststehenden Organen vorbeigeführt werden. Zum Kuliren des durch den Fadensführer *d* eingehenden Fadens dient hierbei eine Mailleuse *e* mit festen Schaufeln, wie sie in Fig. III näher dargestellt ist. Das auf seinem Bolzen lose drehbare Rad *e* trägt auf seinem Umfange fest eingelöthete Schaufeln, die gegen die Ase *E* windschief unter demselben Neigungswinkel gerichtet sind, welchen die Ase *E* mit den Nadeln bildet. In Folge hiervon steht die den Nadeln nächste Schaufel in der Nadelrichtung, und da die Schaufeln zwischen die Nadeln eintreten, so wird durch die letzteren das Nädchen umgedreht, wobei die hervorstehenden Schaufeln den zwischengeführten Faden zu den erforderlichen Schleifen durchbiegen, und zwar zu um so längeren Schleifen, je mehr die Mailleuse durch die Schraube *e*₁ dem Nadelkranze genähert wird. Die schräge Stellung der Schaufeln bewirkt dabei in ähnlicher Art, wie bezüglich der Fig. 1325 besprochen worden ist, eine selbständige Verschiebung der Schleifen unter die Nadelhaken, eine Wirkung, die durch ein zweites ähnliches Flügelrad, das Vertheilungsrad *f* befördert wird. Durch das auf einer nahezu senkrechten Ase drehbare Preßrad *g* werden die Nadelhaken niedergepreßt, und durch zwei andere Flügelräder, das Aufstragrad *h* und das Abschlagrad *i*, werden die alten

¹⁾ Nach Willkomm, Die Technologie der Wirkerei.

Maschen nach dem Pressen auf die Nadelhaken aufgetragen und über dieselben abgeschlagen. Ein fester Drahtbügel *l* biegt die Waare etwas nach innen, so daß sie in wagerechter Richtung sicher von den Nadeln abgezogen wird, wonach sie unter das Streicheisen *k* gelangt, welches sie bis zu dem Preßrade hin in die tiefste Lage hinabdrückt. Die Anwendung von Flügel-

I. Fig. 1327.

II.

III.

rädern mit festen Schaufeln, durch welche die Einrichtung wesentlich erleichtert und vereinfacht wird, ist bei englischen Rundstühlen hauptsächlich deshalb zugänglich, weil die parallel zu einander gestellten Nadeln an allen Stellen denselben Abstand von einander haben, wogegen die Nadeln der französischen Stühle in Folge ihrer radialen Lage von innen nach außen weiter von einander entfernt sind, ein Umstand, welcher für die Anwendung von Flügelrädern mit festen Schaufeln hinderlich ist.

Die Leistung eines Rundwirkstuhles, d. h. die Länge der in einer

bestimmten Zeit gefertigten Maschenreihe ergibt sich einfach aus der Anzahl der Umdrehungen n in einer Minute und dem Durchmesser d des Nadelkranzes, woraus die Umfangsgeschwindigkeit zu $v = \frac{n \pi d}{60}$ folgt. Diese Geschwindigkeit, welche bei Rundstühlen auch mit der Kulirgeschwindigkeit

übereinstimmt, schwankt für gewöhnlich etwa zwischen 300 und 600 mm, sie ist kleiner bei feiner Nadeltheilung als bei grober und bei weniger festem Garn kleiner als bei festerem. Der Durchmesser des Nadelkranzes beträgt zwischen 100 mm und 1250 mm, und dementsprechend sind die Umdrehungszahlen etwa zwischen 140 und 10 in der Minute gelegen. Bei $\approx$ Systemen ist natürlich die Leistung $\approx$ Mal so groß als bei einem einzigen Faden.

Kettenstühle. Während die bisher besprochenen Kulirwaaren aus §. 311. einem einzigen Faden gebildet werden, dessen Schleifen durch vorher entstandene Maschen desselben Fadens hindurchgezogen werden, um dadurch neue Maschen zu bilden, werden die Kettenwaaren aus sehr vielen Fäden gebildet, die wie die Kettenfäden der Webwaaren auf einen Baum parallel neben einander gewickelt sind, von welchem sie sich nach Bedarf in ähnlicher Art wie von dem Webkettenbaume abziehen, woher der Name Kettenwaaren rührt. Von den Geweben unterscheiden sich diese Waaren durch das Fehlen der zur Verbindung der Kettenfäden dienenden Schußfäden; diese Verbindung wird vielmehr dadurch erzielt, daß aus jedem Faden Schleifen gebildet werden, welche, ähnlich wie bei den Kulirwaaren, durch vorher entstandene Maschen von benachbarten Fäden hindurchgezogen werden. Zur Anfertigung dieser Waaren dienen Nadeln mit Haken von gleicher Einrichtung wie die der Strumpfwirkernadeln und derselben Anordnung parallel neben einander, derart, daß jede dieser Nadeln eine Masche trägt. Ebenso ist, wie bei den Kulirstühlen, zwischen je zwei Nadeln eine Platine angeordnet, welche in ähnlicher Art wie dort das Einschließen, Auftragen und Abschlagen der Maschen zu bewirken hat, wogegen das Kuliren hierbei fortfällt. Auch eine Presse zum Niederdrücken der Nadelhaken von derselben Einrichtung wie bei den Kulirstühlen ist hierbei erforderlich, während ein Fadenführer, sowie die Kulirvorrichtung, nicht vorhanden ist. Statt dessen ist außer den Haken- oder Stuhlnadeln noch für jeden Faden eine mit einem Auge oder Dehr versehene Lochnadel angeordnet, zu dem Zwecke, den durch ihr Auge geführten Faden in geeigneter Weise in wagerechter und senkrechter Richtung zu versehen. Alle diese, auch wohl als Maschinennadeln bezeichneten Lochnadeln sind an einer Barre parallel neben einander befestigt, so daß sie allesammt in gleicher Weise bewegt werden.

Die Entstehung der Kettenwaaren verdeutlicht man sich am einfachsten mit Hilfe der Fig. 1328 (a. f. S.). Hier stellen *a* mehrere parallel neben einander in ihrer unbeweglichen Barre *A* befestigte Hakennadeln vor, von denen jede eine Masche der schon fertigen Waare *e* trägt, die von den Kehlen der Platinen *b* in bekannter Art eingeschlossen ist. Jede dieser Maschen hängt mit dem einen Ende mit der fertigen Waare zusammen, Fig. IV, während

das andere, freie Ende durch das Auge der zugehörigen Lochnadel *c* und von da weiter nach dem Kettenbaume geführt ist. Die Lochnadeln stehen wie die Platinen in den Zwischenräumen zwischen den Stuhlnadeln und können sowohl in senkrechter Richtung aus der gezeichneten Lage unter den Stuhlnadeln in eine solche oberhalb derselben gebracht, sowie auch wagerecht um eine oder mehrere Nadeltheilungen versetzt werden. Denkt man sich nun eine Lochnadel *c*₁, Fig. III, in der Lage unterhalb der Stuhlnadeln zunächst wagerecht um eine Nadeltheilung nach *c*₂ verschoben, dann in die höhere Lage *c'* über die Nadeln erhoben, in dieser weiter um eine Nadeltheilung nach *c*₃ verschoben und hierauf in die tiefste Lage gesenkt, so ist der Faden dieser Lochnadel in einer halben Windung über die Stuhlnadel *a*₂ gelegt worden, und es ist ersichtlich, daß diese Windung eine Schleife bildet, die durch die Platinen unter den Haken geschoben werden kann. Ist dies geschehen, so kann, wenn der Haken durch die Presse *d* niedergedrückt wird, die

fertige Waare in bekannter Weise über die Nadel abgeschlagen werden, wodurch die besagte Schleife sich zu einer neuen Masche bildet. Denkt man diesen Vorgang für alle Kettenfäden übereinstimmend vorgenommen, so ist ein Waarenstück von der Länge einer Masche, d. h. gleich der Entfernung von zwei Querreihen Maschen, neu gebildet worden. Hierauf kann derselbe Vorgang wiederholt werden, mit dem einzigen Unterschiede, daß nunmehr die Lochnadeln nach der entgegengesetzten Seite verschoben werden, d. h. daß man die betrachtete Nadel zunächst unten von *c*₃ nach *c*₂ schiebt, dann hebt, hierauf wieder um eine Theilung nach *c*₁ versetzt und darauf senkt; dadurch erhält man nach dem Abschlagen wiederum eine neue Maschenreihe. Die zur Bildung derselben erforderliche Fadlänge wickelt sich dabei selbstthätig von dem Kettenbaume ab, wozu nur erforderlich ist, durch geeignete Vor-

richtungen die Fäden immer in gehöriger Spannung zu erhalten; es ist auch ersichtlich, daß die einzelnen Maschen um so kürzer, das Gewirke also um so fester wird, je straffer die Fäden gespannt sind. Da das Kuliren hierbei fortfällt, so sind die Platinen *b* ohne Nase ausgeführt.

In Folge der beschriebenen Herstellung entsteht ein Gewirke von der Art, wie Fig. 1329 zeigt, jeder Faden bildet hierbei abwechselnd Maschen auf

zwei benachbarten Nadeln, wie m_1 und m_2 , und da jede neue Masche in der folgenden Querreihe entsteht, so zeigt der verarbeitete Faden zwischen den beiden von ihm gebildeten Maschenreihen den aus der Figur ersichtlichen zickzackförmigen Verlauf. Die in der Figur gezeichnete Waarensseite, auf welcher diese schrägen Fadenlagen

oben auf liegen, nennt man die Rückseite der Kettenwaare, auf der entgegengesetzten Vorderseite kommen diese schrägen Fadenteile *a* weniger zur Geltung, da sie hier unten liegen, die Maschen selbst zeigen aber wegen des auf sie ausgeübten Zuges des Nachbarfadens eine mit dessen Zickzacklage entsprechend abwechselnd nach beiden Seiten hin gerichtete schräge Stellung.

Die vorstehend besprochene Waare zeigt die einfachste Verbindung bei Kettenwaare (halber, einfacher Tricot); sie ist dadurch gekennzeichnet, daß jeder Faden abwechselnd unter eine und über eine Nadel nach der einen Seite und ebenso nach der anderen Seite gelegt wird, was man einfach durch Legen unter eins und über eins und zurück

bezeichnet. Man kann sich den Verlauf jedes Fadens einfach durch ein Bild, wie Fig. 1330 darstellt, veranschaulichen, worin die Punkte die Mitten der Maschen vorstellen. Daß man durch abgeänderte Legung des Fadens unter und über den Nadeln die mannichfachsten Verschiedenheiten der Kettenwaaren erzielen kann, ist leicht ersichtlich. So stellt beispielsweise Fig. 1331 eine Waare dar (Einlegiger Atlas), worin jeder Kettenfaden nach einander über vier Nadeln nach rechts und dann ebenso über vier Nadeln nach links gelegt ist, wofür der Fadenlauf schematisch durch die

Fig. 1329.

Fig. 1330.

Fig. 1331.

Fig. 1332 dargestellt wird. In gleicher Art zeigt Fig. 1333 eine für streichwollene Waare (Tuch, Ketten Tuch) viel gebrauchte Legung der Fäden unter zwei über eins und zurück, wofür die Fig. 1334 den Fadenverlauf verdeutlicht.

Vielsfach verwendet man bei den Kettenwirkstühlen auch zwei oder mehrere Reihen Lochnadeln, die entsprechend über einander gestellt

Fig. 1332.

Fig. 1333.

Fig. 1334.

werden. Wenn nun ebenso durch jede dieser Nadeln ein Faden geführt wird, so erhält man die doppelte Anzahl von Fäden, wodurch eine größere Dicke der Waare erreicht werden kann. Hierbei können die Versetzungen der Lochnadeln in den einzelnen Maschinen, wie die Lochnadelbarren wohl hier

Fig. 1335.

genannt werden, in sehr verschiedener Art gewählt werden, wodurch mannichfache Verschiedenheit der Waare erreichbar ist. Ohne hierauf näher einzugehen, möge nur eine Waarengattung hier erwähnt werden, Fig. 1335, bei welcher die Legung für beide Maschinen entsprechend der für den halben einfachen Tricot nach Fig. 1329 unter eins und über eins

und zurück erfolgt, so jedoch, daß die eine Nadelreihe immer entgegengesetzt der anderen versetzt wird. Dadurch entstehen die

Fig. 1336.

Kreuzungen der zwischen den senkrechten Maschenreihen zickzackförmig liegenden schrägen Fadentheile, und die Maschen liegen wegen der beiderseits symmetrisch wirkenden Zugkräfte nicht mehr schräg, sondern stehen in senkrechter Richtung, ähnlich wie bei Kulirwaaren. Der Fadenlauf wird für diese Waarengattung durch die Skizze Fig. 1336 versinnlicht.

Der zur Anfertigung dieser Kettenwaare dienende Handkettenstuhl zeigt in seiner Einrichtung viel Uebereinstimmung mit dem Handkulirstuhle Fig. 1318. Insbesondere ist die Anordnung der festen Nadelbarre,

sowie der Platinen und der Presse und die Art der Bewegung derselben nicht wesentlich verschieden. Anstatt der Vorrichtung zum Kuliren tritt

III.

Fig. 1337.

I.

hierbei nur die Maschi-
nennadelbarre auf,
welcher die erforderliche
auf und nieder steigende
Bewegung, sowie die
Versetzung behufs Le-
gung der Fäden mitge-
theilt werden muß. Fer-
ner ist ein Kettenbaum

II.

für jede der angewandten Lochnadelreihen und ein anderer Baum zur Auf-
windung der gefertigten Waare erforderlich. Zur Erläuterung der Ein-
richtung möge in Fig. 1337 ein mechanischer Kettenstuhl von E. Saupe¹⁾
in Limburg angeführt werden.

¹⁾ Willkomm, Die Technologie der Wirkerei.

Weissbach-Herrmann, Lehrbuch der Mechanik. III. 3.

Hierin erkennt man die wagerechte festliegende Nadelbarre A und die zwischen den Stuhlnadeln befindlichen Platinen b , welche bei allen Kettenstühlen nur als stehende ausgeführt sind, so daß sie sämmtlich mit der Platinenbarre gemeinsam bewegt werden. Diese Platinenbarre B ist an zwei aufrecht stehenden Stützen b_1 beiderseits befestigt, welche um die Zapfen b_2 an den unteren Enden hin und zurück geschwungen werden können, während diese Zapfen selbst auf zwei um c drehbaren Hebeln C befindlich sind, die durch Daumenscheiben auf der Triebwelle D vermittelt der Reibrollen e_1 niedergedrückt werden können, so daß die Platinen gehoben werden, während sie vermöge ihres Eigengewichtes sich wieder senken, wenn sie durch ihre Rehlen die Waare einschließen sollen. Auch die wagerechte Bewegung der Platinen wird von der Triebwelle D durch entsprechend angebrachte Daumenscheiben vermittelt der Schwingen e, f und Schubstangen e_1 und f_1 veranlaßt. Desgleichen wirkt eine Daumenscheibe unter den um die Ase g drehbaren Hebelarm g_1 , wenn die mit dieser Ase verbundene Presse g_2 für kurze Zeit die Nadelhaken niederdrücken soll, wonach durch eine bei g_3 wirkende Feder die Presse sofort wieder emporgehoben wird.

Die abgebildete Maschine ist für die Verwendung von zwei Reihen von Loch- oder Maschinennadeln h, i , eingerichtet oder, wie man in der Wirkerei sagt, mit zwei Maschinen versehen. Hierzu sind zwei Kettenbäume h_1, i_1 vorhanden, deren Fäden über Spannrollen h_2, i_2 nach den Lochnadeln geführt sind. Diese Spannrollen sind in aufrechtstehenden pendelnden Rahmen h_3, i_3 gelagert, welche durch ihr Eigengewicht und nach Erfordern noch durch besondere Gewichte das Bestreben erhalten, sich nach außen zu drehen, so daß die Fäden stets unter der durch dieses Gewicht bestimmten Spannung stehen. Es wurde schon oben auf die Wichtigkeit einer bestimmten, möglichst unveränderlichen Fadenspannung hingewiesen, weil von dieser Fadenspannung vornehmlich die Länge der einzelnen Maschen, also die Waarendichte abhängt. In dem Maße, wie durch den Betrieb des Stuhles die Arbeit entsteht und die Fäden zur Maschenbildung verwendet werden, müssen die Spannrollen nach dem Stuhle hingezogen werden, was so lange dauert, bis der betreffende pendelnde Spannrahmen mit einem Arme h_4 gegen die Sperrklinke h_5 des zugehörigen Kettenbaumes trifft und dieselbe auslöst. In Folge dessen fällt der Spannrahmen wieder zurück, indem der Kettenbaum durch die gespannten Fäden um einen gewissen Winkel umgedreht wird, bis die Sperrklinke wieder in einen der folgenden Zähne einfällt. Dieser Vorgang wiederholt sich in kurzen Zwischenräumen immer wieder, und man erzielt dadurch eine nahezu unveränderliche Fadenspannung. Jede der beiden Lochnadelbarren h, i ist mittels zweier Füße h_6, i_6 , die unten gabelförmig gestaltet sind, auf eine wagerechte eiserne Rundstange N gestellt, so daß jede Nadelbarre auf dieser Stange nicht nur seitlich ver-

geschoben, sondern auch, wie um eine Aze, um einen bestimmten Winkel gedreht werden kann. Diese letztere Bewegung ist erforderlich, um die Lochnadeln je nach Erfordern den Stuhlnadeln nähern oder von ihnen entfernen zu können. Um sie auch abwechselnd unter und über die Stuhlnadeln zu bringen, ist die erwähnte Rundstange N nicht fest am Gestelle, sondern auf einem um k drehbaren Hebel K gelagert, welcher von der Triebwelle D durch eine geeignete Daumenscheibe in der für die senkrechte Bewegung der Lochnadeln erforderlichen Weise in Schwingung versetzt wird. Die wagerechte Schwingung der Nadelplatten h, i um den Rundstab N wird einfach dadurch erreicht, daß diese Platten sich gegen die um die Rundstange N drehbare Platte p legen, welche letztere zur gehörigen Zeit von einer auf der Triebaxe D befindlichen Hubscheibe p_1 , Fig. III, nach außen geschoben wird; die Rückbewegung der Lochnadelbarren wird durch ihr Eigengewicht veranlaßt.

Zur seitlichen Verschiebung der Lochnadeln dienen sogenannte Schneidräder, wie M in Fig. II. Für jede Kettenmaschine ist ein solches Schneidrad auf einer Aze m angebracht, welche letztere vermittelst eines Schaltrades m_1 durch eine Schiebflinke m_2 von der Triebwelle aus bei jeder Umdrehung der letzteren, also für jede Maschenreihe um einen Zahn gedreht wird. Entsprechend den Zähnen dieses Schaltrades trägt jedes Schneidrad auf seinem Umfange eine mit der Zahl der Schaltradzähne gleiche Anzahl von Stufen oder Absätzen, gegen welche sich ein verschieblicher Stift m_3 anlegt. Dieser Stift überträgt, wenn er durch eine Stufe des Schneidrades nach dem Stuhllinneren verschoben wird, diese Bewegung durch die Schiene m_4 und den Arm m_5 auf den Fuß h_6 , mit welchem die zugehörige Lochnadelreihe auf den Rundstab N gestellt ist. Die Rückführung der Lochnadeln wird durch die Feder m_6 bewirkt, wenn dem Stifte m_3 eine niedrigere Stufe auf dem Umfange des Schneidrades M gegenübertritt. Es ist selbstredend, daß die Anordnung dieser Ansätze oder Stufen auf dem Schneidrade nach der Art der zu erzielenden Kettenwaare zu geschehen hat; in der Figur sind Schneidräder angenommen, welche über 24 Reihen nach einander immer eine Legung über eins nach der einen Seite und dann über ebenso viele Reihen zurück bewirken, so daß ein Gewirke von der Eigenthümlichkeit der in Fig. 1331 angeführten Waare (Atlas) entsteht. Durch Vertauschung dieser Schneidräder mit anders geformten läßt sich natürlich auf derselben Maschine jeder Zeit eine anders geartete Waare erzeugen.

Die fertig gearbeitete Waare wird bei o abgezogen und windet sich auf den Waarenbaum O , der durch eine Schnur mit Belastungsgewicht die stetige Aufwindung in dem Maße veranlaßt, wie die Waare fertig wird. Bei dem in der Figur dargestellten Kettenstuhl ist die Umdrehung der Triebwelle D von der Hand des Arbeiters vorausgesetzt, welcher die Kur-

bel q der Schwungradwelle Q umdreht, von der durch Regelräder und die Zwischenwelle R die Triebwelle bewegt wird.

Aus der vorstehend angegebenen Maschine ist die Wirkungsweise der Kettenstühle im Allgemeinen ersichtlich, und es soll hier nicht weiter auf die mannichfachen Abweichungen eingegangen werden, welche man an diesen Stühlen vorgenommen hat, um verschiedenartige Kettenwaaren herzustellen, zu welchem Zwecke man sich auch, um unhandlich große Schneidräder zu vermeiden, der Jacquard-Getriebe bedient hat.

Die Anzahl der Maschenreihen, die in einer Minute auf mechanischen Kettenstühlen gebildet werden, kann man im Durchschnitt auf 50 bis 60 annehmen, die Breite der Kettenstühle hat man bis auf nahezu 2 m gesteigert.

§. 312. **Strickmaschinen.** Dieselben dienen ebenso wie die Wirkmaschinen zur Anfertigung der Maschenwaaren, wie sie durch Handstricken erzeugt werden, und stimmen mit den Wirkmaschinen insofern überein, als auch bei ihnen ebenso viele Nadeln zur Wirksamkeit kommen, als Maschen neben einander in einer Reihe hergestellt werden. Dagegen stimmt ihre Arbeit mit dem Handstricken darin überein, daß die Maschen einzeln nach einander gebildet werden, ähnlich wie es bei den Rundstühlen geschieht, während, wie im Vorstehenden angegeben wurde, auf den flachen Kulirstühlen immer alle Maschen einer Reihe gleichzeitig fertig gestellt werden. Ebenso wie die Wirkmaschinen hat man auch die Strickmaschinen in zweifacher Art ausgeführt, nämlich als Rundstrickmaschinen zur Herstellung schlauchförmiger Waare und als Flachstrickmaschinen. Wesentlich unterscheiden sich die Strickmaschinen von den Wirkmaschinen in der Form und Wirkungsweise der Nadeln, welche hierbei so gestaltet sind, daß das Kuliren sowohl wie das Pressen ganz fortfällt, wodurch die Maschinen sich in ihrer Einrichtung und Handhabung einfacher gestalten.

In Fig. 1338 ist eine der für Strickmaschinen gebräuchlichen Nadeln dargestellt. Der gerade cylindrische Nadelchaft a läuft an dem vorderen

Fig. 1338.

Ende in ein Häkchen b aus, das zur Aufnahme des Fadens f dient, aus welchem die zu bildende Schleife oder Masche hergestellt werden soll. Bei c ist ein feiner Schlitz ein-

gefräst, in welchen eine leichte Zunge oder Klappe d um einen eingeneteten Stift drehbar eingesetzt ist. Diese Zunge bedeckt mit ihrem freien, löffelförmig ausgehöhlten Ende das Häkchen b , so daß der in demselben liegende

Faden ringsum eingeschlossen ist wie in einem Nadelöhr, daher man in diesem Zustande die bei *e* auf der Nadel hängende Masche der Waare über diese Zunge hinwegziehen kann, wobei der eingeschlossene Faden *f* zu einer Schleife oder neuen Masche gebogen wird. Diese, dem Abschlagen bei dem Kulirstuhle entsprechende Wirkung wird aber bei den Strickmaschinen nicht durch das Uberschieben der alten Masche *e* über die Schleife *f*, sondern umgekehrt dadurch erzielt, daß die Waare *e* festgehalten und die Nadel in entgegengesetzter Richtung durch die alte Masche hindurchgezogen wird. Hierbei wird der von dem Haken *b* angezogene Faden zu einer Schleife gebildet, an welche sich die von der Nadel abfallende Waare hängt. Es ist ersichtlich, daß die Länge dieser neu gebildeten Masche um so größer ausfällt, je weiter die Nadel zurückgezogen wird, so daß hierin ein Mittel gegeben ist, um ein mehr oder minder festes Gestrick herzustellen. Wenn darauf die Nadel wieder vorgeschoben, die nach unten herunterhängende Waare aber zurückgehalten wird, so wird die leicht bewegliche Zunge *d* durch die neue Masche in die punktirte Lage *d'* zurückgeklappt, so daß bei genügender Vorwärtsbewegung die Nadel durch die Masche hindurchtritt, welche letztere sich dann hinterhalb der Zunge bei *e* auf die Nadel hängt. Wie aus der Figur ersichtlich ist, legt sich die Zunge im zurückgeklappten Zustande *d'* nicht dicht auf den Nadelchaft, so daß bei dem darauf folgenden Zurückziehen der Nadel die auf derselben hängende Masche *e* unter die Zunge treten und dieselbe wieder zum Ueberdecken des Hakens nach vorn in die Lage *d* umlegen kann. Wenn unmittelbar vorher diesem Haken bereits der Faden zugeführt worden ist, so wiederholt sich der besprochene Vorgang in derselben Weise.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich zunächst die Nothwendigkeit, jede Nadel unabhängig von den anderen in ihrer Längsrichtung hin und zurück zu schieben, zu welchem Zwecke die einzelnen Nadeln in parallelen Führungen geleitet werden. Da die einzelnen Nadeln in stetiger Aufeinanderfolge in der angegebenen Weise bewegt werden, so fällt das Kuliren fort, und auch das Pressen ist nicht nöthig, da das Vor- und Zurückklappen der Zunge, welches dem Pressen der Hakenadeln entspricht, hier von den Maschen bewirkt wird.

Von den sogenannten Rundstrickmaschinen möge die mehrfach in Gebrauch gekommene von Bickford, Fig. 1339, (a. f. S.) als Beispiel angeführt werden. Diese Maschine enthält, ähnlich wie ein englischer Rundwirkerstuhl, die Nadeln in Furchen verschieblich, die in dem äußeren Umfange eines senkrecht stehenden Kegels *A* angebracht sind. Jede der mit einer Zunge versehenen Nadeln *a* ist am unteren Ende zu einem hervorstehenden Ansatz *b* umgebogen, an welchem sie erfaßt und in ihrer Führungsnuth verschoben wird. Die über den oberen Rand des Nadelkranzes hervorragende

den Enden empfangen den durch den Fadensführer *c* hindurch geleiteten Faden, welcher bei dem Niedergehen der Nadel von dem Haken erfasst und in der vorbesprochenen Weise durch die alte Masche des Gestrickes hindurch gezogen wird. Hierbei dient der obere Rand des Nadelkranzes *H* als Abschlagkamm, indem er die auf der Nadel hängende Masche zurückhält und über die Zunge hinweg abstreift, sobald dieselbe unter den Rand *H* herunter gezogen wird. Die Waare hängt im Inneren des Nadelkranzes herab und wird durch ein angehängtes Gewicht stetig abgezogen.

Um die Nadeln in der hierzu erforderlichen Art in ihren Führungsnuthen auf und nieder zu schieben, ist der feststehende, mit dem Gestelle *B* verschraubte Nadelkranz *A* von dem drehbaren Mantel *C* umfassen, der mittels

Fig. 1339.

der Regelräder *D* von der Handkurbel *E* durch den Arbeiter gleichmäßig umgedreht wird. In den unteren Theil dieses Mantels *C* ist ein kegelförmiges Futterstück *F* eingesetzt, auf dessen oberer Randfläche die besagten Nadelansätze aufrufen. Auf etwa drei Viertel des Umfanges hat diese Randfläche denselben Abstand von der der Oberkante *H* des Nadelkranzes, so daß alle in diesem Umfange befindlichen Nadeln in gleicher Höhe stehen. Dagegen ist das Einsatzstück *F* an einer Stelle mit dem winkelförmigen Ausschnitte f_1, f_2, f_3 versehen, und an dieser Stelle ist ein entsprechendes Keilstück *G* angebracht, welches zwischen sich und dem Einsatze *F* eine V-förmige Nuthe frei läßt, in welchen die Ansätze *b* der Nadeln Raum finden. Hieraus

ergiebt sich, daß bei der Umdrehung des Mantels C mit dem Einsätze F und dem Keilstücke G jede Nadel aus ihrer höchsten Stellung wie bei a_1 in die tiefste Lage, wie diejenige in a_2 , herabgezogen wird, sobald der Theil $g_1 f_2$ der keilförmigen Furche an dem Nadelansätze sich vorbei bewegt, wonach die Nadel wieder in ihre höchste Stellung durch den Theil $f_2 g_3$ der Furche zurück bewegt wird. Wenn daher das Auge C des Fadensführers an der Umdrehung des Mantels theilnimmt, so wird der durch dieses Auge einlaufende Faden von dem Haken der niedergehenden Nadel erfaßt und in der schon besprochenen Weise als neue Masche durch die alte hindurch gezogen, sobald die tiefste Stelle der Führungsnuth $f_1 g_2$ an die Nadel getreten ist, worauf die letztere, vermöge der Ruth $f_2 g_3$, sich wieder empor schiebt und hierbei die gebildete Masche durch Zurückklappen der Zunge Gelegenheit findet, sich unterhalb derselben auf die Nadel zu hängen.

Demgemäß wird bei jeder Umdrehung des Mantels C in stetiger Aufeinanderfolge auf jeder Nadel eine Masche gebildet, wie es bei dem Handstricken auch der Fall ist, und es entspricht jeder einmaligen Umdrehung die Bildung einer ringsförmigen Maschenreihe in dem entstehenden schlauchartigen Gestricke. Es ist auch ersichtlich, daß man durch Verstellung des Keilstückes G mittels der Schraube J die Tiefe verändern kann, bis zu welcher die Nadeln unter die Abschlagkante H herabgehen müssen, und da von dieser Tiefe die Länge der aus dem Faden gebildeten Schleifen abhängig ist, so hat man es in der Hand, vermöge dieses Mittels die Waare mehr oder minder lose anzufertigen. Das entstehende Erzeugniß ist, wie bei allen Rundstühlen, überall von gleicher Weite, wegen der überall gleichen Maschenzahl; ein Mindern ist nicht angängig, weshalb die Verwendung derartiger Maschinen nur beschränkt sein kann.

Man hat diese Maschinen auch zur Herstellung von flachen Gestricken angewandt, und zwar dadurch, daß man den Nadelkranz nicht ringsum voll mit Nadeln besetzt, sondern einige neben einander fehlen läßt und dann den Mantel zwischen den äußersten Nadeln abwechselnd nach der einen und der entgegengesetzten Richtung umdreht. In diesem Falle kann man natürlich durch Verhängen der Randmaschen auf die benachbarten Nadeln auch entsprechend mindern und daher reguläre Waare herstellen. Die verschiedenen Einrichtungen, die man zu diesem Zwecke angegeben hat, haben hier kein Interesse.

Die meist verbreitete Strickmaschine ist diejenige von Lamb, welche durch die Fig. 1340, I bis VIII¹⁾ näher erläutert wird. Dieselbe kann ebensowohl zum Rundstricken, wie auch zum Flachstricken benutzt werden. Sie enthält zu dem Ende zwei Reihen von parallel neben einander angebrachten Zungen-

¹⁾ Dingler, Polyt. Journ. 1869, Bd. 191.

nadeln, die in ihrer Längsrichtung verschieblich sind. Diese beiden Nadelreihen sind in zwei Ebenen angeordnet, die gegen die lothrechte Mittelebene nach beiden Seiten hin unter gleichem Winkel von etwa 50 Grad geneigt sind, so daß die beiden Nadelebenen mit einander ungefähr einen Winkel von 100 Grad bilden. Zu dem Ende sind in dem Gestelle zwei unter diesem Winkel gegen einander geneigte Platten *A* angebracht, in deren Oberflächen die zur Führung der Nadeln *a* erforderlichen Führungsnuthen eingefräst sind, und zwar stehen die Nuthen der einen Platte (Nadelbett) verfest gegen die der anderen, so daß jede Nadel der einen Seite mitten zwischen zwei Nadeln der anderen Seite trifft, also die Enden mit den Haken und Zungen sich an einander vorbeibewegen können. Auch hier ist jede Nadel am unteren Ende zu einem herstehenden Ansätze umgebogen, an welchem die Verschiebung mit Hilfe einer Führungsnuth in ähnlicher Art wie bei der vorbesprochenen Rundstrickmaschine vorgenommen wird. Hierzu ist für jede Nadelreihe, die vordere wie die hintere, ein besonderes Führungsstück angeordnet, und die beiden Führungsstücke sind mit einem gemeinschaftlichen Rahmen *B* verbunden, welcher auf dem Nadelbette *A* quer über die Nadeln durch die Schubstange einer Handkurbel *C* regelmäßig hin und her bewegt wird.

Das besagte, zur Bewegung der Nadeln auf jeder Seite des Rahmens angebrachte Führungsstück, das sogenannte Schloß, ist ein Curvenschubgetriebe und enthält im Wesentlichen eine aus drei dreieckigen Platten *D*, *E* und *F*, Fig. V bis VIII, gebildete Nuth, in welche die Ansätze a_1 an den Fußenden der Nadeln eintreten können. Wenn dieses Schloß über die Nadelreihe in der Richtung des Pfeiles, Fig. V, hinweggeführt wird, so werden die Nadeln durch die Fläche $f_3 f_1$ des unteren Keiles *F*, des Nadelhebers, nach oben heraus geschoben, bis sie in f_1 die höchste Stellung erreicht haben, worauf sie durch die Fläche $d_1 d_2$ des oberen Keilstückes *D*, des Nadelseifers, wieder zum Rückgange in die tiefste Lage in d_2 gezwungen werden, in welcher Stellung sie verharren, bis sie bei dem Rückgange des Rahmens in der entgegengesetzten Aufeinanderfolge in derselben Art wieder gehoben und gesenkt werden. Die hierbei stattfindende Maschenbildung wird durch Fig. IV veranschaulicht. Bei der Bewegung des Rahmens im Sinne des Pfeiles öffnet sich bei der empor tretenden Nadel a_1 die Klappe durch die in ihr eingeschlossene Masche, während die Nadeln bei dem Niedergehen von a_2 aus den durch den Fadenführer dargebotenen Faden mit ihren Haken erfassen und nach unten ziehen. Hierbei wird dieser Faden durch fest in dem Nadelbette angebrachte Drahtbügel *b* gezwungen, sich, in ähnlicher Weise wie beim Kuliren durch die Platinen, zickzackartig zu Schleifen zu biegen, welche von den ganz zurückgehenden Nadeln, wie a_3 , als neue Maschen durch die alten *m* hindurchgezogen werden. Es ist ersichtlich, daß

diese Wirkung bei dem Vorübergange des Rahmens sowohl nach der einen wie der anderen Richtung stattfindet, wenn jedesmal die Nadeln in der angegebenen Weise durch die Rutführung im Schlosse gehoben und gesenkt werden. Nun ist aber die Einrichtung so getroffen, daß man das mittlere zum Heben dienende Dreieck *F* des Schlosses aus der Lage in Fig. V in diejenige der Fig. VI schieben kann, in welcher Stellung die betreffende Führungsnuth verschwindet, so daß alsdann das Schloß bei seinem Vorübergange die Nadelhaken nicht beeinflusst, die Nadeln also auch nicht stricken.

Denkt man sich nun vermöge der noch zu besprechenden Einrichtung die beiderseitigen Schösser in solcher Weise verstellt, daß in regelmäßiger Abwechslung das vordere Schloß bei dem Hingange und das hintere bei dem Rückgange des Rahmens geöffnet ist, d. h. vermöge des zurückgezogenen Nadelhebers, Fig. V, arbeitet, wogegen zu dieser Zeit das entgegengesetzte Schloß nach Fig. VI geschlossen also unwirksam ist, so entsteht bei fortwährender Zuführung des Fadens in der Mitte zwischen den Nadelreihen ein ringsum geschlossenes Gestrick in derselben Art wie bei dem Rundstuhle. Die zu beiden Seiten sich bildenden Endmaschen sind dabei nicht weiter von einander entfernt als alle übrigen, indem die beiden Nadelreihen dementsprechend nahe an einander gerückt sind, so daß zwischen ihnen nur der zum Abziehen des fertigen Gestrikes nach unten erforderliche Zwischenraum verbleibt. Bei jeder einmaligen Umdrehung der Handkurbel wird hierbei in Folge des Hin- und Herganges vom Rahmen ringsum eine Maschenreihe fertig. Es ist auch ersichtlich, daß man zu jeder Seite in der äußersten Rahmenstellung durch Ueberhängen der letzten Masche einer Reihe auf die benachbarte Nadel nach Belieben mindern kann, wie es zur Herstellung regulärer Strumpfwaaeren erforderlich ist.

Aus dem Vorstehenden ist auch leicht zu ersehen, wie man auf der Lamb'schen Strickmaschine ebenfalls flache Waaren erzeugen kann. Wenn dieselben nur eine größte Breite gleich der Länge einer Nadelreihe, entsprechend 50 bis 60 Maschen, haben, so kann man die Arbeit mit einer einzigen Nadelreihe fertigen, indem man das Schloß derselben, sowohl bei dem Hingange wie bei dem Rückgange des Rahmens zum Arbeiten geöffnet erhält, während die andere Nadelreihe ganz unthätig bleibt. Unter Verwendung beider Nadelreihen kann man indessen auch eine doppelt so breite Waare herstellen, wenn man das Oeffnen und Schließen der Schösser in der Weise vornimmt, daß jede Reihe zweimal hinter einander beim Hin- und Hergange des Rahmens strickt und bei dem folgenden Hin- und Hergange unthätig bleibt. Dann hängen die zu beiden Seiten entstehenden Waarenstücke auf der Seite zusammen, wo der Wechsel in der Wirksamkeit der Nadelreihen stattfindet.

Aus der Art, wie die Maschen gebildet werden, Fig. IV, ersieht man, daß

die nach außen gelegene Fläche des entstehenden Rundgestrickes als rechte Seite zu bezeichnen ist (siehe auch Fig. 1312), indem die nach der Längsrichtung der Waare gelegenen geraden Fadentheile der Maschen vorne liegen, während die über die Nadelköpfe abgeschlagenen, nach der Querrichtung liegenden Bögen nach innen fallen, wie bei einem gewöhnlichen Handstrickstrumpf. Man kann nun aber mit der besprochenen Maschine auch Waarenstücke, allerdings nur flache, in der Art erzeugen, daß beide Flächen das Aussehen der rechten Seite von Strickwaaren zeigen, wenn man nämlich alle Nadeln beider Reihen fortwährend, d. h. sowohl bei dem Hingange wie bei dem Rückgange des Rahmens arbeiten läßt. Die in dieser Art entstehende Waare nennt man dementsprechend Rechts- und Rechtswaare, auch wohl Ränderwaare, weil sie wegen ihrer größeren Elasticität vornehmlich für die Ränder von Kleidungsstücken verwendet wird. Aus den vorstehenden wenigen Mittheilungen ergiebt sich die vielfache Verwendbarkeit der hier besprochenen Strickmaschine, woraus deren ansehnliche Verbreitung sich erklärt.

Die Einrichtung des zum Verschieben der Nadeln dienenden Schlosses ist aus Fig. V bis VIII zu ersehen. Die beiden oberen Dreiecke *D* und *E* sind an einer an dem Rahmen befestigten Platte *G* durch Schrauben festgestellt, während das untere mittlere Dreieck *F* mittels zweier an ihm befestigten Führungsstifte g_1 und g_2 in einem Schlitze *g* der Platte *G* derartig verschoben werden kann, wie es zum Oeffnen und Schließen des Schlosses erforderlich ist. Zur Erzielung dieser Verschiebung dient eine zweite Platte *H*, die an zwei an *G* festen Führungsstiften g_3 und g_4 wagerecht verschoben wird, sobald sie bei der Bewegung des Rahmens mit ihren nach unten hin vorstehenden Ecken h_1, h_2 gegen feste Anschläge trifft. Diese verschiebliche Platte *H* enthält auch einen Schlitz *h*, und zwar unter 45 Grad gegen den in *G* befindlichen Schlitz *g* geneigt, durch welchen der eine Führungsstift g_2 von *F* ebenfalls hindurchtritt. Vermöge dieser Anordnung muß der Führungsstift g_2 und mit ihm das Dreieck *F* durch die seitliche Verschiebung der Platte *H* sich entweder den beiden oberen Dreiecken *D* und *E* nähern, wodurch die Führungsnuth geschlossen wird, oder von ihnen entfernen, um die Führungsnuth wirksam zu machen. Zum Oeffnen oder Schließen des Schlosses ist daher nur die entsprechende seitliche Verschiebung der Platte *H* erforderlich. Um diese Bewegung in gehöriger Weise selbstthätig zu erzielen, läßt man die Platte *H* mit ihren Seitenkanten h_1 und h_2 an zwei Ansätze *J* anstoßen, die zu beiden Seiten an dem Nadelbett angebracht sind, so daß bei dem Bewegungswechsel des Rahmens die Platten *H* der beiderseitigen Schösser nach derselben Richtung verschoben werden. In Folge dessen wird das vorher in Thätigkeit gewesene Schloß geschlossen, so daß es während des folgenden

Rahmenschubes unwirksam wird, während das anderseitige vorher geschlossen gewesene Schloß geöffnet wird, so daß nunmehr die diesem zugehörige Nadelreihe in Wirksamkeit tritt. In dieser Weise wird ganz ohne Zuthun des Arbeiters die zum Rundstricken erforderliche Verstellung der Schösser hervorgerufen. Da jeder der besagten an dem Nadelbette angebrachten vier Ansätze *J* in Gestalt eines kleinen Schiebers ausgeführt ist, so kann derselbe durch Herausziehen auch so gestellt werden, daß die verschiebbliche Platte *H* des Schloßes nicht dagegen stößt, das letztere also die ihm ertheilte geöffnete Stellung fortwährend beibehält. Hiervon wird man Gebrauch machen, wenn man nur mit einer Nadelreihe hin und her arbeitet, um ein flaches Gestrick von einfacher Breite zu erhalten. Zur Herstellung dagegen eines flachen Gestrikes von doppelter Breite in der oben angegebenen Art bedarf es einer rechtzeitigen Verstellung der Schösser durch die Hand des Arbeiters, wenn man nicht eine der zu dem Zwecke erdachten selbstthätigen Einrichtungen verwendet, deren nähere Besprechung hier unterbleiben kann. Daß bei dem Stricken einer flachen Rechts- und Rechtswaare mit beiden Nadelreihen beide Schösser fortwährend geöffnet bleiben müssen, also alle vier Schieber oder Kiegel *J* herauszuziehen sind, ergiebt sich nach dem Vorstehenden von selbst.

Die beiden seitlichen Dreiecke *D* und *E* jedes Schloßes lassen sich auf der Platte *G* ebenfalls verstellen und zwar in der Richtung der Führungsnuth $f_1 f_2$ und $f_1 f_3$, um durch die Versetzung die Breite dieser Nuth nicht zu verändern, wie sie zur Aufnahme der umgebogenen Nadelenden nöthig ist. Diese Versetzung der Seitendreiecke hat den Zweck, die Waare je nach Wunsch mehr oder minder lose zu stricken, wie sich aus der Bemerkung ergiebt, daß diese Seitendreiecke die Nadeln so weit zurückführen oder senken, wie die Stellung ihres untersten Punktes, also der Spitze d_2 und e_2 , vor-schreibt. Man erhält daher lange Maschen, entsprechend einem losen Gestrick, wenn diese Spitze weit nach unten hin gestellt wird, so daß das Dreieck aus der Lage *D* etwa in die punktiert gezeichnete D_1 , Fig. V, gelangt. Zu dieser Verstellung dient für jedes Dreieck eine kleine Spindel *S*, die mit einem excentrisch angebrachten Stifte *s* wie mit einem Kurbelzapfen in einen Schlitze des Dreiecks eingreift, der in diesem senkrecht zu seiner Verschiebungsrichtung angebracht ist. Die auf diese Spindeln gesetzten Schraubenmuttern dienen zur Feststellung der Spindeln in der ihnen ertheilten Stellung, die nach Angabe einer auf dem Rahmen angebrachten Gradeintheilung in bestimmter Weise vorgenommen werden kann.

Der von der Garnrolle abgezogene Faden wird durch das Auge *O* und von da nach dem federnden Bügel *P* geleitet, ehe er durch den Fadensührer *N* den Nadelhaken zugeführt wird. Der federnde Bügel *P* hat hierbei den Zweck, den Faden immer gespannt zu erhalten, auch wenn er beim Wechsel

der Rahmenbewegung nicht sogleich von den Nadeln erfaßt wird, so daß in Folge davon die Handmaschinen nicht lose ausfallen. Noch kann bemerkt werden, daß der Rahmen zu jeder Seite einen Bügel *M* trägt, dessen Ende in eine scharfe messerartige Schneide ausläuft, welche dicht über den Nadeln hingehend dazu dient, mit Sicherheit die Klappen der empotretenden Nadeln zurück zu schlagen, woher der Name Nadelöffner für diese Bügel sich erklärt. Will man einzelne Nadeln außer Thätigkeit setzen, so kann dies einfach dadurch geschehen, daß man sie an ihren unten hervorstehenden Ansätzen so weit nach unten zieht, bis sie aus dem Bereiche der Schlösser kommen; an kleinen Drahtbügeln *g* kann man sie jeder Zeit wieder empor schieben, wenn sie wieder in Thätigkeit kommen sollen.

§. 313. **Flechtmaschinen.** Unter einem Geflecht versteht man im Allgemeinen eine Verbindung von mehreren Fäden oder sogenannten Strängen von solcher Art, daß jeder Strang die übrigen unter einem gewissen Winkel kreuzt und dabei abwechselnd unter und über denselben gelegen ist. Diese Geflechte sind entweder sogenannte flache, d. h. bandartige von mehr oder minder großer Breite und meist bedeutender Länge, oder sie sind schlauch- oder röhrenförmige Hohlgeflechte, wie sie vielfach zum Ueberziehen von gewissen Einlagen, z. B. von elektrischen Leitungsdrähten, dienen. Die flachen Geflechte, die vielfach als Litzn bezeichnet werden, dienen insbesondere zum Einfassen und Befestigen von Kleidern, auch als Schnürriemchen für Schuhe, woher die Bezeichnung Riemendreherei für die Herstellung rührt. Die schlauchförmigen Geflechte sind mit einer aus Fasermaterial bestehenden Einlage als sogenannte Rundschnüre bekannt, auch werden wohl mannigfach verschiedene Einlagen, z. B. Spazierstöcke, Reitpeitschen u. s. w. mit den verschiedensten Materialien umflichtet. Ein besonderes, nach Art der Rundschnüre hergestelltes Geflecht, bei welchem die Einlage fortgelassen wird, hat eine im Querschnitte nahezu viereckige Gestalt und wird vielfach zu den Treibschnüren der Spindeln in Spinnereien und neuerdings auch in stärkeren Ausführungen zur Kraftübertragung an Stelle der gesponnenen Seile verwendet. Die früher allein übliche Herstellung der Geflechte durch Handarbeit kommt hier nicht in Betracht, wogegen die Einrichtung und Wirkungsart der Flechtmaschinen im Folgenden besprochen werden soll.

Zur Anfertigung eines Geflechtes der einfachsten Art gehören mindestens drei Stränge, durch deren Verflechtung die in Fig. 1341 I. dargestellte flache Litzn entsteht. Jeder der drei Stränge *a*, *b* und *c* ist dabei, in derselben Art wie bei dem bekannten Frauenhaarzopfe, von einer Kante des Geflechtes schräg nach der gegenüber liegenden geführt, wobei er je einen der übrigen Stränge abwechselnd überdeckt oder über sich liegen läßt, so daß

hierdurch die Verbindung der einzelnen Theile zu einem zusammenhängenden Bande erreicht wird. Hiermit stimmt die in Fig. 1341 II. dargestellte siebensträngige Litze insofern überein, als jeder der sieben Stränge, wie *a*, die Hälfte aller übrigen *d*, *f* und *g* überdeckt, um unterhalb der anderen Hälfte *e*, *c* und *b*

hinweg zu gehen. Man nennt eine derartige Verbindung eine dreiflechtige, im Gegensatz zu der einflechtigen in Fig. 1341 I., wobei der Wechsel nach je einem Faden stattfindet. Es ist leicht zu sehen, daß eine in derselben Art gebildete zweiflechtige Litze aus fünf Strängen hergestellt werden muß, von denen jeder einzelne Strang abwechselnd über zwei und unter zwei anderen hinweg

geführt wird. Alle diese Litzen haben die gemeinsame Eigenthümlichkeit, daß jeder Strang in der Mitte des Geflechtes von der einen Fläche desselben nach der entgegengesetzten hindurchtritt, solche Litzen heißen Herzlizen.

Wenn die Zahl der mit einander zu verschlechtenden Stränge groß ist, so bietet diese nach Art der Herzlizen vorgenommene Verschlechtung nicht den erforderlichen innigen Zusammenhang, weil die Verbindung nur an einer Stelle, in der Mitte des Geflechtes, stattfindet; man leitet daher jeden Strang an mehreren Stellen durch das Geflecht hindurch von einer Seite zur anderen, wie dies aus Fig. 1341 III. ersichtlich ist. Diese Figur stellt eine aus 13 Strängen gebildete zweiflechtige Litze, d. h. eine solche dar, bei welcher jeder Strang, wie *a*, auf seinem Wege von einer Kante nach der anderen immer nach zwei Strängen von der vorderen auf die hintere Fläche tritt, oder umgekehrt, so daß er an fünf Stellen durch das Geflecht hindurchgeführt wird. Offenbar wird hierdurch eine innigere Verbindung erzielt, als dies bei Herzlizen möglich ist. Es ist ersichtlich, daß von der Anzahl der verwendeten Stränge die Breite der geflochtenen Litze abhängt, und daß die Länge jedes einzelnen Stranges wegen der zickzackförmigen Hindurchführung erheblich größer ist als die Länge der fertigen Litze. Diese Stranglänge, sowie die Lizenbreite hängen wesentlich von der Neigung ab, unter welcher die Stränge gegen die Längsaxe des Geflechtes hindurchgeführt werden, und zwar wird die Geflechtbreite bei derselben Zahl von Strängen

um so kleiner, je weniger die Lage der Stränge von der Längsrichtung abweicht, wie Fig. 1342 deutlich macht.

Hierin stellen I. und II. zwei aus fünf gleich starken Strängen gebildete Geflechte vor, deren Stränge in Fig. 1342 I. einen Winkel α von 30 Grad und in Fig. 1342 II. einen solchen von 60 Grad mit der Längsrichtung bilden. Bezeichnet man mit n die Zahl der Stränge, von denen jeder den Durchmesser d haben möge, so ergibt sich aus der Figur die Breite AB des Geflechtes zu $AB = \frac{n}{2} \frac{d}{\cos \alpha}$, während die Höhe $BC = B_1 C_1$

jeder Stranglage sich zu $BC = \frac{n}{2} \frac{d}{\sin \alpha}$ ergibt. Hiernach erhält man die Länge AC einer solchen Lage zu

$$L = \sqrt{\frac{n^2 d^2}{4 \cos^2 \alpha} + \frac{n^2 d^2}{4 \sin^2 \alpha}} = \frac{nd}{2} \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \alpha} + \frac{1}{\sin^2 \alpha}}$$

so daß also die Länge der verwendeten Stränge in dem Verhältniß wie

$$\sqrt{\frac{1}{\cos^2 \alpha} + \frac{1}{\sin^2 \alpha}} : \frac{1}{\sin \alpha}$$

größer ist als die Länge der gefertigten Litze. Man hat es demnach durch die passende Wahl des Neigungswinkels α bis zu gewissem Grade in der

Fig. 1342.

Hand, eine bestimmte Breite der Litze zu erhalten. Wie dieser Winkel nach Bedarf größer oder kleiner gemacht werden kann, wird sich aus der Einrichtung der dazu dienenden Flechtmaschinen ergeben. Die vorstehenden Verhältnisse und die obigen Formeln beziehen sich natürlich nur auf Geflechte, deren einzelne Stränge bis zum dichten Aneinanderliegen zusammen gedrängt sind; bei einer loser gearbeiteten Waare sind natürlich die zwischen den einzelnen Strängen verbleibenden Zwischenräume entsprechend zu berücksichtigen. Für die gewöhnlichen Litzen pflegt der Winkel α etwa zwischen 30 und 45 Grad zu liegen.

Die Anzahl der zu einem flachen Geflechte zu verarbeitenden Stränge kann zwar beliebig gewählt werden, doch ist aus den Figuren ersichtlich,

Fig. 1341 II. gezeichneten siebensträngigen Herzlitzgen dargestellt. Sieben Klöppel, I. bis VII., von der in Fig. 1344 besonders gezeichneten Einrichtung nehmen die auf Spulen *s* gewundenen Stränge auf und werden in einer aus zwei gleichen Kreisen zusammengesetzten Bahn von der Form einer 8 geführt. Diese Bahn ist in der eisernen Platte *A*, der sogenannten Gleitplatte, dadurch hergestellt, daß diese Platte mit zwei kreisförmigen Oeffnungen versehen ist, in deren Mitten zwei kleinere Scheiben oder Teller *B* und *B*₁ befindlich sind, so daß zwischen dem Umfange dieser Scheiben und der Durchbrechung in der Gleitplatte ein Zwischenraum verbleibt, durch welchen die Klöppel hindurchbewegt werden. In dieser Bahn gleitet der Klöppel mit dem zwischen den beiden Bundringen *d* und *d*₁ befindlichen Hals *a*, wobei die Bundringe den Klöppel in aufrechter Lage erhalten.

Fig. 1344.

Zur Bewegung der Klöppel dienen die Teller *B* in folgender Art. Der zwischen den Tellern und der Gleitplatte verbleibende Zwischenraum ist nur halb so weit wie die Dicke des Halses *a* am Klöppel, und um dem letzteren den genügenden Raum zu schaffen, sind die Teller am Umfange mit halbkreisförmigen Ausschnitten, entsprechend dem Durchmesser des Klöppelhalses, versehen. Diese Ausschnitte, von denen jeder Teller sieben erhält, sind in gleichen Abständen auf den Umfängen angebracht, so daß immer ein Ausschnitt des einen Tellers mit einem solchen des anderen an der Berührungsstelle der Teller bei *I* zusammentrifft, wenn die Teller mit gleicher Geschwindigkeit nach entgegengesetzten Richtungen umgedreht werden. Zu diesem letzteren Zwecke ist jeder Teller mit einer nach unten verlängerten Nabe versehen, die auf einem festen Stifte *b* lose drehbar ist und am unteren Ende ein Stirnrad *C* trägt, das in das zugehörige ebenso große Stirnrad auf der Nabe des anderen Tellers eingreift. Wenn daher der eine Teller durch ein in sein Stirnrad eingreifendes Triebrad *D* von einer Betriebskraft umgedreht wird, so dreht sich der andere Teller, wie gewünscht, mit gleicher Geschwindigkeit nach der entgegengesetzten Richtung.

Vermöge dieser Einrichtung werden die von den Tellern in ihren Einschnitten erfaßten Klöppel in der Gleitbahn in dem durch die Pfeile angegebenen Sinne mitgenommen, wobei sie mit ihren Halsen *a* an der festen Gleitplatte *A* schleifen. Wenn bei dieser Bewegung ein Klöppel in den Berührungspunkt der beiden Teller getreten ist, woselbst nach dem Vorbemerkten sein Hals von den zusammentreffenden Ausschnitten beider Teller

gleichzeitig umfangen wird, so ist dafür zu sorgen, daß der Klöppel bei seiner Weiterbewegung über diesen Berührungspunkt von einem der Teller auf den anderen übergehen muß. Zu dem Ende ist nämlich eine Weiche E angebracht, d. h. eine um einen senkrechten Stift F drehbare Platte E von der aus der Figur ersichtlichen Form, welche mit der vorstehenden Zunge e entweder den nach rechts oder nach links abzweigenden Weg für den Klöppel versperren kann. In der Figur ist diese Weiche so gestellt, daß für den durch den Berührungspunkt der Teller gehenden Klöppel I nur die nach links abzweigende Bahn frei ist. Wenn dann dieser Klöppel sich in dieser Richtung weiter bewegt, so stellt er bei dem Vorübergehen an der Weiche die letztere selbstthätig in die entgegengesetzte Stellung, indem er gegen eine hervorragende Schulter e_1 der Weiche stößt und die letztere dadurch um den erforderlichen Winkel verdreht. Nunmehr wird der linke Zweig der Bahn versperret, so daß der folgende, von dem Teller B_1 herangeführte Klöppel IV den Weg nach rechts einschlagen muß, auf welchem er in derselben Art durch Anstoßen an die anderseitige Schulter e_2 der Weiche diese wieder in die vorherige Stellung dreht, vermöge deren der Weg nach links frei ist. Diesen Weg wird daher auch der von dem Teller B herangeführte Klöppel VII einschlagen. In dieser Weise werden alle einzelnen Klöppel in stetiger Aufeinanderfolge den Berührungspunkt der Teller durchlaufen und dabei immer von dem einen auf den anderen Teller übergehen müssen. Das letztere muß deswegen stattfinden, weil die Zahl der Einschnitte auf jedem Teller eine ungerade (sieben) ist, so daß also auch die Weiche während derjenigen Zeit eine ungerade Zahl von Verstellungen erfahren hat, in welcher ein von einem Teller im Berührungspunkte I erfaßter Klöppel im Kreise herum bis wieder zu dem Berührungspunkte geführt wird. In Folge dieser Anordnung durchläuft daher jeder Klöppel die Gleitbahn in der Form einer 8, für welche der Berührungspunkt der beiden Teller den Kreuzungspunkt darstellt.

Wenn nun von jeder Klöppelspule aus der Faden oder Strang nach einer Stelle G oberhalb geführt wird, an welcher die Vereinigung der Fäden stattfinden soll, so muß in Folge der vorbesprochenen Bewegung der Klöppel an dieser Stelle, dem sogenannten Flechtpunkte, das in Fig. 1341 II dargestellte Geflecht einer siebensträngigen Herzliße entstehen, wie folgende Bemerkung zeigt. Betrachtet man den in irgend welchem Augenblicke im Kreuzungspunkte stehenden Klöppel I , von welchem angenommen werde, daß er der Weichenstellung zufolge nach links sich bewegt, so ist die Hälfte aller übrigen Klöppel auf dem Teller B und die andere Hälfte auf dem Teller B_1 befindlich. Die Umführung des Klöppels um den Teller B_1 im Sinne des Pfeiles entspricht dem Umbiegen des zugehörigen Stranges am linken Rande des Geflechtes, und es ist ersichtlich, wie während dieses

Umganges um den Teller B_1 die drei in diesem Teller befindlichen Klöppel II, III und IV ihre Stränge auf der vorderen Seite des Stranges von I nach dem Flechtpunkte G liefern, so daß also der Strang I in dem Geflechte hinter oder unter jenen drei Strängen liegen bleibt. Andererseits muß aber der betrachtete Strang von I in der Zeit vorher, während welcher sein Klöppel auf dem Teller B in der Pfeilrichtung von dem Kreuzungspunkte bis wieder zu demselben herumgeführt worden ist, die Stränge der drei Klöppel V, VI und VII überdeckt haben, weil er vor denselben hinweggeführt worden ist. Dieselbe Betrachtung gilt auch für jeden anderen Strang. Hieraus folgt, daß die Teller zur Anfertigung einer drei- oder fünfsträngigen Herzlige mit drei oder fünf Einschnitten am Umfange versehen sein müssen.

Das im Flechtpunkte G sich bildende Geflecht wird durch eine Abzugsvorrichtung stetig mit einer bestimmten Geschwindigkeit angezogen, und zwar geschieht dies bei der in der Figur dargestellten Maschine durch eine Abzugswalze H , welche durch eine Schraube ohne Ende und ein Schneckenrad langsam umgedreht wird, und um welche das über die Leitrollen J und K geleitete Geflecht in einer halben Umdrehung geschlungen ist. Von der Geschwindigkeit, mit welcher dieser Abzug des Geflechtes stattfindet, hängt der Neigungswinkel α der Stränge gegen die Längsaxe der Lige ab, denn offenbar ist die Länge, um welche das Geflecht während der Zeit abgezogen wird, in welcher ein Klöppel die ganze Bahn einmal durchläuft, gleich der Größe CD in Fig. 1342, um welche zwei an derselben Kante gelegene Umkehrpunkte desselben Stranges von einander abstehen. Man hat daher in der Veränderung der Abzugsgeschwindigkeit vermöge verschieden großer Abzugswalzen H ein Mittel, die Neigung der Stränge gegen die Längsaxe des Geflechtes zu verändern, womit nach dem Vorhergegangenen auch eine Aenderung in der Breite der Lige verbunden ist.

Um ein möglichst dichtes Geflecht zu erhalten, werden unterhalb des sogenannten Flechteisens G , wo die Vereinigung der Stränge stattfindet, geeignete Schläger angeordnet, d. h. kleine Kämme, die mit ihren Spitzen oder Zähnen zwischen die Stränge greifen und durch eine schwingende Bewegung die sich bildenden Flechtlagen fortwährend gegen einander schieben. Ein solcher Schläger soll weiterhin noch näher angeführt werden.

Die hier angebrachten beiden Teller B und B_1 sind entsprechend der zu erzeugenden symmetrischen Herzlige von gleicher Größe, und jede Scheibe ist demgemäß mit derselben, der Anzahl der Klöppel gleichen Zahl von Ausschnitten versehen. Wenn man die beiden Teller ungleich in dem Durchmesser wählen wollte, so würde man auch eine unsymmetrische Lige erhalten. Man hätte dabei zu beobachten, daß jeder Teller aus dem oben angegebenen Grunde jedenfalls eine ungerade Anzahl von Ausschnitten

erhalten muß, und daß die Umfänge der Teller, also auch deren Durchmesser, sich wie die Anzahl ihrer Ausschnitte verhalten müssen, weil die im Umfange gemessene Entfernung von zwei auf einander folgenden Ausschnitten bei dem einen Teller genau so groß wie bei dem anderen sein muß. Da auch die Umfangsgeschwindigkeit beider Teller übereinstimmen muß, so würde man in diesem Falle die Zahnräder C und C_1 ebenfalls verschieden groß zu machen haben; es müssen nämlich deren Theilkreise dieselben Durchmesser erhalten wie die sich auf einander abwälzenden Tellerscheiben, und die Zähnezahlen müssen sich demnach wie die Zahl der Ausschnitte der zugehörigen Teller verhalten. Würde man beispielsweise dem Teller B fünf und dem Teller B_1 sieben Ausschnitte am Rande geben, so müßten die Durchmesser der Teller ebenso wie die Zähnezahlen der zu ihnen gehörigen Zahnräder sich wie $5 : 7$ verhalten, man hätte dann $\frac{5+7}{2} = 6$ Klöppel nötig, und in der entstehenden Lige würde jeder Strang drei Stränge bedecken und unter zwei anderen liegen bleiben, so daß er an einem nicht mehr in der Mitte des Geflechtes gelegenen Punkte von einer Seite der Lige nach der anderen hindurch tritt.

Fortsetzung. Aus dem Vorstehenden ergibt sich nun auch, in welcher §. 314. Art die Klöppelbahn einzurichten ist, wenn ein anderes Geflecht entstehen soll. So wird man z. B. zur Herstellung der in Fig. 1341 III. dargestellten zweiflechtigen Lige aus 13 Strängen für die Klöppel eine in sich zurücklaufende Bahn mit fünf Kreuzungen zu wählen haben, wie sie in Fig. 1345 dargestellt ist. Hierbei ist die Gleitplatte mit sechs kreisförmigen Ausschnitten versehen, in denen ebenso viel Teller B_1, B_2 bis B_6 sich umdrehen. Die Berührungspunkte der Teller entsprechen den Durchgangspunkten der Stränge durch das Geflecht, und es sind in E_1, E_2 bis E_5 die zugehörigen Weichen anzuordnen, welche in der vorbesagten Art den Klöppeln abwechselnd in der einen oder anderen Richtung die Bahn frei machen. Da die Lige zweiflechtig ist, muß jeder der mittleren Teller vier Ausschnitte erhalten, wogegen die beiden Endteller B_1 und B_6 je fünf Ausschnitte erhalten müssen; die Anzahl aller Ausschnitte ist natürlich doppelt so groß (26) wie die der Klöppel. Die Durchmesser der Endteller verhalten sich zu denen der Mittelsteller wie $5 : 4$, und dasselbe gilt, wie schon bemerkt worden, auch in Bezug auf die Zähnezahlen der zugehörigen Zahnräder.

Bei einer Anordnung der Gleitbahn für die Klöppel in der aus Fig. 1345 ersichtlichen Art, wobei die Axen aller Teller in einer und derselben geraden Linie gelegen sind, nimmt die ganze Maschine bei einer größeren Anzahl von Klöppeln und Kreuzungen eine unbequeme Länge an, und außerdem ist die zwischen einem Klöppel und dem Flechtunkte enthaltene Länge des

freien Stranges einer bedeutenden Veränderung unterworfen, wodurch die stete Erhaltung einer gleichmäßigen Spannung in den Strängen erschwert

Fig. 1345.

wird. Diese Uebelstände zu umgehen, pflegt man die Axen der Teller, anstatt in einer geraden Linie, in der Regel in einem Kreise anzuordnen, über dessen Mittelpunkte das Flechteisen befindlich ist, an welchem die Stränge sich mit einander vereinigen. Diese in Fig. 1346 dargestellte

Fig. 1346.

Anordnung gewährt bei geringerem Raumbedürfnis den Vortheil, daß die freie Stranglänge zwischen dem über M gelegenen Flechtunkte und den Klöppeln nur der geringen Veränderung unterworfen ist, die aus der verschiedenen Entfernung des Flechtpunktes von den inneren oder äußeren Theilen der geschlängelten Gleitbahn sich ergibt.

Um die an den Kreuzungspunkten erforderlichen Weichen zu vermeiden, hat man die Anordnung der Bahn und den Antrieb der Klöppel in folgender Weise abgeändert. Man setzt die Gleitbahn an der Kreuzungsstelle C in Fig. 1347 nicht aus zwei Kreisbogen zusammen, die in C auf der Centrallinie AB senkrecht sind, sondern statt dieser Kreisbogen aus zwei Curven DCE und FCG, welche die Centrallinie AB unter schiefen Winkeln

Fig. 1347.

schneiden. Wird nun der Hals des Klöppels, welcher in der Gleitbahn geführt wird, nicht rund, sondern im Querschnitte oval gebildet, so folgt, daß ein in der Richtung des

Pfeiles von F in C ankommender Klöppel auch ohne irgend welche Weichenzunge nur in der Richtung CG weiter gehen kann, während ebenso der von E nach C in der Pfeilrichtung geführte Klöppel in der Richtung CD sich weiter bewegt. In beiden Fällen geht also der Klöppel von einem

Teller auf den benachbarten über, wie es für die Flechtwirkung nöthig ist. Die Klöppel können hierbei nicht mehr durch Ausschnitte in den Tellern angetrieben oder mitgenommen werden, weil die Teller hierbei wegen ihrer unrundern Form feststehend angeordnet werden. Zur Bewegung der Klöppel wendet man für jeden Teller einen Treiber an, d. h. ein Flügelrad, mit so vielen Armen oder Flügeln, als der zugehörige Teller bei einer Anordnung mit Weichen Ausschnitte am Umfange erhalten müßte. Diese Flügelräder sind lose drehbar auf die feststehenden Bolzen gesteckt, welche die Teller tragen, und werden durch Zahnräder in derselben Weise mit einander in Verbindung gesetzt, wie dies von den Tellern bei Anwendung der Weichen angegeben worden ist. In Folge dieser Anordnung treiben die Arme dieser Flügelräder die Klöppel an den unterhalb der Gleitplatte hervorstehenden Zapfen vor sich her, und an jeder Kreuzungsstelle übernimmt der gleichzeitig daselbst eintreffende Treiberarm des benachbarten Tellers die Weiterführung des Klöppels. Damit die Treiberarme von zwei benachbarten Flügelrädern sich hierbei nicht stören, ist natürlich nöthig, die beiden Flügelräder in etwas verschiedener Höhe anzuordnen.

In Fig. 1348 ist eine dementsprechend ausgeführte Flechtmaschine mit Flügelrädern dargestellt, wie sie zur Anfertigung der in Fig. 1341 III. angegebenen zweiflechtigen Lize aus 13 Strängen dient. Die Gleitbahn in der Platte A ist durch sechs Ausschnitte in dieser Platte und sechs Scheiben B hergestellt, welche durch die

fest in der unteren Gestellplatte *C* angebrachten Bolzen *D* getragen werden. Auf diesen Bolzen sind Flügelräder *F* lose drehbar, welche bei den mittleren Tellern mit je vier und bei den Endtellern mit je fünf Armen versehen sind, um die 13 Klöppel 1, 2, 3 bis 13 anzutreiben. Durch Zahnräder *E* sind alle diese Flügelräder so mit einander in Verbindung gebracht, daß die Endräder vier Umdrehungen machen, wenn die mittleren sich fünf Mal umgedreht haben. Der Antrieb geht von der Ase *G* aus, die mittelst des Zahnrades *H* in dasjenige *E* des ersten Endtellers eingreift und durch die Schraube ohne Ende *J* die Abzugswalze *K* für das fertige Geflecht umdreht. Der Abzug des Geflechtes durch das Flechteisen *L* hindurch vermittelt der Abzugswalze *K* geschieht in der schon besprochenen Art.

Fig. 1344.

Bei der Bewegung eines Klöppels in der vorgedachten Weise wird derselbe dem in der Mitte befindlichen Vereinigungspunkte der Stränge abwechselnd genähert oder von ihm entfernt, je nachdem der Klöppel aus einem äußeren Bogentheile *a* in Fig. 1348 II. in einen inneren wie *i* übergeht oder umgekehrt. Um hierbei die Stränge immer hinreichend straff gespannt zu erhalten, ist die Einrichtung so getroffen, daß ein senkrecht auf und nieder spielendes Belastungsgewicht von dem Stränge getragen wird, der dadurch einer gleichbleibenden Spannung ausgesetzt wird. Die dazu dienende Anordnung des Klöppels wird durch Fig. 1344 verdeutlicht. Der Klöppelstift *a* bildet oberhalb der Gleitplatte eine cylindrische Röhre *b*, auf welcher die den Strang aufnehmende Spule *s* lose drehbar gesteckt ist. Der von der Spule ablaufende Faden geht zunächst durch ein Auge *c* in dem auf der Scheibe *d* befestigten senkrechten Stäbchen *f* und von da aufwärts durch die Oesen *e* und *g* eines kleinen um *h* drehbaren Winkelhebels hindurch in das Innere der Röhre *b*. Hier trägt der Faden das Belastungsgewicht *k* und tritt nach oben heraus nach der Flechtstelle, wo die Stränge sich vereinigen. Die Spule *s* ist am oberen Rande mit Sperrzähnen versehen, zwischen welche sich der gedachte Winkelhebel *ehg* einlegt, so daß die Spule an einer Drehung verhindert wird. Wenn daher der Klöppel bei seiner Bewegung in der Gleitbahn abwechselnd sich dem Flechtspunkte nähert oder von ihm sich entfernt, so wird das in dem Klöppelstifte *b* hängende Belastungsgewicht *k* entsprechend auf und nieder steigen und den Faden immer gespannt erhalten. In dem Maße, wie hierbei der Strang zur Bildung des entstehenden Geflechtes aufgearbeitet wird, steigt das Belastungsgewicht *k* empor, bis es gegen den

Winkelhebel *h g* trifft und denselben aus den Sperrzähnen des Spulenrandes aushebt; alsdann wird die Spule vermöge der Fadenspannung umgedreht, so daß das Belastungsgewicht, dem ablaufenden Fadestücke entsprechend, wieder niedersinkt und der Winkelhebel die Spule von Neuem wieder sperrt.

Diese Einrichtung hat man in der mannigfachsten Weise abgeändert, indem man z. B. auch das Belastungsgewicht, anstatt im Innern der Spindel, außerhalb auf dem Stäbchen *f* gleiten läßt; auch hat man statt des Gewichtes eine Feder zum Spannen des Fadens verwendet und die Spule, anstatt

Fig. 1349.

durch Sperrzähne, durch Reibung an der Drehung verhindert; in der Hauptsache sind aber alle diese verschiedenen Einrichtungen übereinstimmend. Auch hat man gleichzeitig die Anordnung so getroffen, daß bei dem Abreißen des Stranges oder nach dem Leerwerden der Spule die Flechtmaschine selbstthätig angehalten wird, wie aus Fig. 1349 ¹⁾ ersichtlich ist. Hier wird der von der Spule *s* ablaufende Faden nach der Durchführung durch das Auge *c* des Stäbchens *f* zunächst durch die Dese *l* eines Ausseizers *n* geführt, d. h. eines kleinen, auf dem Stäbchen *f* leicht beweglichen Schiebers. Für gewöhnlich wird dieser Ausseizer durch die Fadenspannung so hoch gehalten, daß sein Auge *l* mit demjenigen *c* des Stäbchens in derselben Höhe gelegen ist; bei dem Abreißen des Fadens jedoch sinkt der Ausseizer in die gezeichnete tiefere Lage herab und stößt vermöge des Ansatzes *o* an einen Ausrückhebel, sobald der Klöppel bei seiner Bewegung an demselben vorüber geführt wird. Die Art, wie dieser Ausrückhebel die Maschine in Stillstand setzt, bietet bemerkenswerthe Eigenthümlichkeiten nicht dar.

¹⁾ Aus der Fabrik von Rittershaus und Blecher in Barmen, siehe Handb. der Weberei von R. Reifer und J. Spennrath, Fig. 1624.

Man hat auch eine solche Anordnung der Gleitbahn vorgeschlagen, vermöge deren die Klöppel immer in derselben Entfernung von dem Vereinigungspunkte des Geflechtes verbleiben. Hierzu muß die Gleitplatte nach der Form eines Kugelabschnittes ausgeführt werden, in dessen Mittelpunkt das Flechteisen angebracht ist; die Klöppel sind dann stets nach diesem Kugelmittelpunkte hin gerichtet. Diese Einrichtung hat aber keine weitere Ver-

Fig. 1350.

breitung finden können, denn abgesehen von der schwierigen Darstellung der sphärischen Gleitbahn, müssen dabei die Zahnräder als Kegekräder ausgeführt werden, und die Klöppel sind, in Folge der gegen das Loth geneigten Lage, leicht Klemmungen in der Bahn vermöge ihres Eigengewichtes unterworfen.

Wenn man die Spannungsgewichte für die verschiedenen Stränge von ungleicher Größe wählt, so nehmen die entstehenden Geflechte eine eigenthümlich schlangenförmige Gestalt an, wie Fig. 1350 andeutet, indem die stärker angespannten Stränge sich mehr nach der Geflechtmittle hin ziehen als die weniger stark angespannten. Man kann die hierdurch erzielte Wirkung noch dadurch verstärken, daß man einzelne Stränge an den Stellen *a* bei ihrer Umkehr um Drähte herumgehen läßt, wodurch Schlingen gebildet werden, die sich nachher bei dem Abziehen von den gedachten Drähten als kleine Desen oder Zacken darstellen.

Wie schon bemerkt worden, werden die einzelnen Stränge bei ihrer Vereinigung zur Erzielung eines möglichst dichten und gleichmäßigen Geflechtes in der Regel durch kammartige, schwingende Schläger zusammengedrängt. Diese Schläger können in sehr verschiedener Art ausgeführt werden, als ein Beispiel sei der in Fig. 1351 abgebildete Kronenschläger¹⁾ angeführt. Oberhalb des Flechteisens *F*, in welchem die von allen Seiten zusammenlaufenden Stränge sich vereinigen, ist ein Ring *A* angebracht, an welchem ringsum eine Anzahl einarmiger und doppelarmiger Hebel *ab* und *cd* ihre Drehpunkte finden, und deren abwärts gerichtete, gebogene Arme zwischen die Stränge schlagen, wenn sie in Schwingung versetzt werden. Dies geschieht durch Auf- und Niederbewegung der an der festen Stange *B* verschieblichen Hülse *C* in leicht ersichtlicher Weise. Für manche Arten von Ge-

Fig. 1351.

¹⁾ E. Höpfer, Ueber Flechtmaschinen, Verhandl. des Vereins zur Beförd. des Gewerbefl. in Preußen, 1885.

flechten von mehr spigenartiger Ausführung hat man wohl auch für die einzelnen Stränge besondere Nadeln angewendet, auf welchen die Stränge nach der Flechtstelle hingeleitet werden, und deren Spitzen in das Geflecht hineinragen. Wenn nun diese Nadeln zu geeigneter Zeit durch eine entsprechende Vorrichtung in Schwingungen versetzt werden, so dehnen sie das Geflecht an dieser Stelle aus, und man kann in dieser Weise mannigfaltige

Fig. 1352.

Gestaltungen des entstehenden Geflechtes erzielen, deren nähere Beschreibung hier zu weit führen würde.

Es ergibt sich aus dem Vorhergehenden, daß eine der besprochenen Flechtmaschinen nur zur Anfertigung eines bestimmten Geflechtes verwendet werden kann, dessen Beschaffenheit von der Anzahl der in der Maschine angeordneten Teller abhängt. Um bei der großen Mannigfaltigkeit der vorkommenden Geflechtes mit einer beschränkten Anzahl von Maschinen auszu-

kommen, hat man vielfach die Einrichtung so getroffen, daß man Maschinen mit vielen Tellern ausführt, von denen man nach Erfordern einzelne Teller ausschalten kann, oder man ordnet mehrere Maschinen in einem gemeinschaftlichen Gestelle so an, daß sie nach Erfordern entweder ebenso viele schmälere Geschlechte anfertigen, oder daß mehrere zusammen ein breiteres Geschlecht erzielen lassen. Man nennt diese einzelnen Maschinen oder Gänge dann Partialgänge, und wenn man die Einrichtung so trifft, daß während des Betriebes die Gänge nach Erfordern einzeln ihre besonderen Geschlechte erzeugen oder diese letzteren zu einem gemeinsamen Geschlechte verbinden, so kann man in dieser Weise mannigfach gemusterte oder durchbrochene Erzeugnisse herstellen, die eine gewisse Aehnlichkeit mit den bekannten Spitzen haben und als Flechtspitzen oder Klöppelspitzen bezeichnet werden. Die Art, wie dies erreicht werden kann, möge an einigen einfachen Beispielen erläutert werden.

In Fig. 1352 (a. v. S.) ist ein aus neun Strängen bestehendes Geschlecht¹⁾ dargestellt, welches mittelst einer Maschine angefertigt wird, die aus drei Partialgängen *A*, *B* und *C* besteht. Jeder dieser Einzelgänge arbeitet mit drei Klöppeln für einflechtige Herzlizen. Wie aus der Figur ersichtlich ist, sind alle neun Stränge bei *aa* zu einer breiten, einflechtigen Litze vereinigt, während bei *bb* die drei Geschlechte von einander getrennt auftreten und bei *cc* die Geschlechte von *A* und *B*, sowie bei *dd* diejenigen von *B* und *C* mit einander verbunden sind. Dies zu erreichen, sind die einzelnen Gänge etwas abweichend von den in Fig. 1343 für Herzlizen angegebenen ausgeführt. In

Fig. 1353.

dem Gange *A* nämlich ist nur der eine Endteller *E* in der für einflechtige Arbeit erforderlichen Art mit drei Flügelarmen versehen, während anstatt des zugehörigen ebenso großen dreiflügeligen Endtellers eine Verbindung aus dem zweiflügeligen Teller *F* und dem kleineren Dreiflügelteller *G* angebracht ist, Fig. 1353. Demgemäß ist die Gleitbahn der Klöppel in 123456731 gegeben, und zwar ist die Anordnung so zu treffen; daß die von einem Klöppel von der Kreuzungsstelle 3 aus bis wieder zu derselben zurückzulegende Bahn 345673 genau so lang ist wie ein voller Umkreis in dem Dreiflügelteller *E*. Hierzu hat der Dreiflügelteller *G* nur einen halb so großen Durchmesser wie *E* erhalten, und um die Klöppel in der

¹⁾ Handbuch der Weberei von N. Reiser und J. Spennrath.

gehörigen Art in dieser Bahn zwischen F und G und umgekehrt zwischen G und F zu bewegen, dient das Zweiflügelrad F_1 zur Führung der Klöppel von F nach G , während die Bewegung von G nach F durch die Arme des Dreiflügelrades H veranlaßt wird, das mit G von gleicher Größe ist. Durch die zugehörigen Zahnräder wird, der allgemeinen Bedingung entsprechend, die Geschwindigkeit der einzelnen Teller so geregelt, daß bei einer ganzen Umdrehung von E der Teller F 1,5 und jeder der beiden Teller G und H zwei Umdrehungen macht. Es ist leicht zu erkennen, daß unter diesen Verhältnissen die Bewegung der Klöppel durch die Arme der beiden kleinen Dreiflügelräder G und H in regelrechter Art bewirkt wird. In gleicher Art besteht auch der Gang C , Fig. 1352, aus dem gewöhnlichen Dreiflügelrade E_1 und einer Verbindung aus dem Zweiflügelrade F_5 und dem Dreiflügelrade G_1 von halbem Durchmesser, und ebenso wird die Bewegung der Klöppel zwischen F_5 und G_1 durch das Zweiflügelrad F_4 und das kleine Dreiflügelrad H_1 veranlaßt. Bei dem mittleren Gange B sind sogar beide Dreiflügelräder durch Verbindungen von je einem Zweiflügelrade F_2 und F_3 , sowie einem kleinen Dreiflügelrade G_2 und G_3 ersetzt, und es dienen hierbei zur Bewegung der Klöppel zwischen F_2 und G_2 die beiden Räder F_1 und H_2 und ebenso zwischen F_3 und G_3 die beiden Räder F_4 und H_3 . Die Bahn der Klöppel in diesem Gange ist demgemäß durch $F_2 G_2 F_3 G_3 F_2$ dargestellt.

Diese Anordnung hat folgenden Zweck. Die beiden dreiflügeligen Endteller E und E_1 bilden zusammen mit den sechs zweiflügeligen Tellern $F, F_1, F_2 \dots F_5$ einen Flechtgang mit zusammen 18 Armen für die neunsträngige einflechtige Litze, wie sie bei aa dargestellt ist, und man erkennt hieraus, daß man, um die beabsichtigte Verflechtung zu erzielen, nur nöthig hat, jeden Klöppel nach Erforderniß entweder in einem der Einzelgänge allein zu bewegen, oder nach dem benachbarten Gange überzuführen. Hierzu dienen die Zungenweichen L_1, L_2, L_3, L_4 . Wenn eine solche Weiche die Stellung wie L_1 hat, so verbleiben die Klöppel in dem Gange A , wogegen eine Stellung der Weiche wie in L_2 die von C kommenden Klöppel in den Gang B überleitet. Man hat daher nur nöthig, diese Zungen in der für das herzustellende Geflecht erforderlichen Art zu verstellen, was durch Anstoßen der vorübergehenden Klöppel gegen die Weichen in der oben bei Fig. 1343 angegebenen Weise geschehen kann. Auch hat man zur regelmäßigen Verstellung der Weichen sogenannte Rapporträder angebracht, d. h. man ordnet für jede Weiche ein Rad mit Daumen an, die bei der gleichmäßigen Umdrehung des Rades gegen einen auf der Ase der Weichenzunge angebrachten Hebel wirken und dadurch die Zunge je nach Erfordern in die eine oder andere Lage stellen. Da hierbei nach einer vollen Umdrehung eines solchen Rades die Wirkung sich in der vorherigen Weise

wiederholt, so kann man mit solchen Rapportträgern nur eine geringe Abwechslung in dem zu erzeugenden Flechtmuster hervorbringen; man hat daher für freiere Muster, d. h. für eine größere Mannigfaltigkeit des Geflechtes sich auch der Jacquardvorrichtung bedient, indem man jede der vorhandenen Weichen durch zwei Platinen entweder in die eine oder andere der ihr zu gebenden Stellungen versetzt. Die Wirkungsweise dieser Vorrichtung und die Art, wie die Karten zu lochen sind, stimmt im Wesentlichen mit der Anwendung der Jacquardvorrichtung bei den Schafstmaschinen der Webstühle überein, wo jeder Schaft ebenfalls in zwei verschiedene Stellungen für das Ober- oder Unterfach gebracht werden muß. Daß man hierbei unter Verwendung einer hinreichend großen Anzahl von Jacquardkarten dem Flechtmuster eine große Längenausdehnung (Rapport) geben kann, ist ersichtlich. Die Breite der so hergestellten Flechtspitzen ist indessen immer nur verhältnißmäßig gering und dürfte kaum jemals größer

Fig. 1354.

fein als etwa 0,3 m, weil die Breite wesentlich von einer großen Anzahl der mit einander zu vereinigenen Einzalgänge abhängt, welche Zahl bisher höchstens bis zu 24 gewählt worden ist. Es mag bemerkt werden, daß man die einzelnen Gänge dabei

nicht, wie in Fig 1352 der Deutlichkeit wegen angenommen worden ist, in einer geraden Linie neben einander anordnet, sondern daß man zur Vermeidung der mit einer solchen Anordnung verbundenen, schon oben hervorgehobenen Uebelstände die Mitten der Teller in einer Kreislinie anordnet, über deren Mitte die einzelnen Stränge zusammenlaufen.

Die Vereinigung von zwei Partialgängen pflegt man vielfach auch, anstatt in der vorbeschriebenen Art, mit Hilfe einer zwischen diese beiden Gänge unmittelbar eingesetzten Doppelweiche, des nach dem Erfinder benannten Volkenborn'schen Drehtellers vorzunehmen, wovon Fig. 1354 eine Vorstellung giebt. Hierin stellen A und B die beiden mit je fünf Einschnitten versehenen Endteller von zwei Partialgängen vor. Die kreisförmigen Gleitbahnen dieser Teller sind durch die beiden Gleitcurven ab und a_1b_1 mit einander verbunden, und durch eine um den festen Zapfen C drehbare Platte D, deren Spitzen d und d_1 zu Zungen ausgebildet sind,

kann den Klöppeln die Bewegung in diesen Verbindungscurven von einem Partialgange nach dem anderen gestattet werden, wenn die Platte *D*, der Drehteller, die in der Figur gezeichnete Stellung einnimmt. Zur Beförderung in diesen Verbindungsgeleisen dienen zwei besondere Hilfsteller *F* und *G*, welche durch Zahnräder unmittelbar von denjenigen der Endteller *A* und *B* in der erforderlichen Richtung umgedreht werden, wie die Pfeile in der Figur andeuten. Stellt man dagegen den Drehteller in die punktiert gezeichnete Stellung, so verbleiben die Klöppel in ihren Einzelgängen, deren Endteller sie umkreisen. Hierzu ist erforderlich, daß jedesmal mit dem Uebergange eines Klöppels aus dem Gange *A* in denjenigen *B* ebenfalls ein Klöppel aus *B* nach *A* geführt werde, damit bei dem Abschlusse der Verbindung in jedem Einzelgange die für denselben erforderliche Anzahl von Klöppeln enthalten ist. Auch hier kann man den Drehteller entweder unmittelbar durch Anstoßen vorübergehender Klöppel verstellen, oder man kann sich, wie vorstehend angegeben, eines besonderen Rapportrades oder auch einer Jacquardvorrichtung dazu bedienen.

Wenn man bei den vorbesprochenen Flechtmaschinen die Axen der Tellerräder hohl macht, so kann man durch dieselben Stränge oder Schnüre zuführen, die sich von unterhalb angebrachten Spulen abziehen und von den Strängen der Klöppel umflochten werden, so daß man ein Geflecht mit Längsrippen erhält. Wenn in dieser Weise durch die Axen der Tellerräder elastische Gummifäden eingeführt werden, so erhält man ein elastisches Geflecht unter der Voraussetzung, daß diese Gummifäden während des Flechtens einer bestimmten Ausdehnung unterworfen werden. Wenn nämlich diese Fäden beim Abziehen von ihren Spulen einer Spannung unterworfen werden, durch welche eine Länge *l* auf die größere Länge *L* ausgedehnt wird, so ziehen sie sich nach der Entnahme von der Flechtmaschine wieder auf die ursprüngliche Länge *l* zusammen, womit auch eine entsprechende Verfürzung des ganzen Geflechtes verbunden ist. Das letztere kann daher einem auf ihn ausgeübten Zuge so lange nachgeben, bis es wieder auf die Länge *L* ausgedehnt worden ist, die es während des Flechtens erhielt.

Rundflechtmaschinen. Denkt man sich eine mehr oder minder §. 315. dicke Einlage, z. B. eine Schnur oder eine elektrische Leitung durch eine Anzahl von Strängen in parallelen Schraubenlinien umwickelt, welche vermöge ihres dichten Nebeneinanderliegens die Einlage vollständig bedecken, so hat die hierdurch erzielte Umhüllung keinen genügenden Zusammenhang. Einen solchen erhält man aber, wenn man gleichzeitig eine ebenso große Anzahl von Strängen in entgegengesetzt laufenden Schraubenlinien auf die Einlage legt und dabei ein Verflechtes der beiden Fadengruppen in der Weise vornimmt, wie bei den vorbesprochenen flachen Ligen angegeben wurde.

In Folge dieser Ausführung geht jeder Strang der einen, etwa rechtsläufigen Gruppe abwechselnd über und unter einem oder zwei oder drei Strängen der anderen Gruppe hinweg, je nachdem das Erzeugniß ein- oder zwei- oder dreiflechtig ist. Jeder Strang der einen Gruppe wird daher mit allen Strängen der anderen in der angeführten Art verschlochten, während zwei Stränge derselben Gruppe überall parallel bleiben und sich niemals mit einander kreuzen. Das in dieser Weise entstehende Geflecht bildet bei seiner Entstehung dann einen zusammenhängenden schlauch- oder röhrenartigen Ueberzug der Einlage, gegen welche die Stränge, entsprechend der ihnen ertheilten Spannung, sich straff anlegen.

Der vorstehend besprochenen Eigenthümlichkeit der Rundgeflechte gemäß müssen die zu deren Herstellung dienenden Maschinen mit zwei von einander vollständig gesonderten Gleitbahnen für die Klöppel der

Fig. 1355.

beiden Fadengruppen versehen sein, und in jeder dieser in sich geschlossenen Bahnen müssen die zugehörigen Klöppel unablässig immer in derselben Richtung ohne Umkehr bewegt werden. Jeder Stelle, wo ein Strang der einen Gruppe mit einem solchen aus der anderen verschlochten werden soll, entspricht ein Kreuzungspunkt der beiderseitigen Gleitbahnen. Die in Anwendung kommenden Klöppel sind nicht verschieden von den vorstehend besprochenen für flache Eigen, und auch die Bewegung der Klöppel erfolgt in derselben Art mit Hilfe von Flügelrädern. Die Einrichtung und Wirkungsweise wird am einfachsten aus Fig. 1355 deutlich, welche die Gleitplatte einer mit zwölf Klöppeln arbeitenden Rundflechtmaschine darstellt.

Hier sind um die Mitte *M*, in welcher die Einlage von unten zugeführt wird, in einem Kreise sechs gleiche vierflügelige Tellerräder aufgestellt, welche durch gleiche Zahnräder in der durch die Pfeile angegebenen Richtung umgedreht werden. Die Bahn für die links umlaufenden Klöppel I bis VI ist durch Schraffur von der Bahn der rechts laufenden Klöppel 1 bis 6 unterschieden, und man erkennt aus der Figur leicht die sechs Durchschnittpunkte oder Kreuzungspunkte beider Bahnen, an denen die Verschlechtung der Stränge stattfindet. Da jedes Tellerrad vier Arme hat, so entsteht eine zweiflechtige Schnur, so daß jeder Klöppel, wie z. B. II, nachdem er den Kreuzungspunkt überschritten hat, ins Innere der Schnur tritt, wobei die Stränge der

beiden rechts laufenden Klöppel 5 und 4 über dem Stränge von II auf der äußeren Fläche der Schnur liegen. In Folge dessen gelangt jeder Strang dreimal nach innen und dreimal nach außen. Die Anzahl der Arme muß hier, wie leicht zu ersehen ist, immer eine gerade sein, und die Gesamtzahl aller Arme ist wieder doppelt so groß zu machen wie die Klöppelzahl, damit jeder in einen Kreuzungspunkt tretende Klöppel in dem benachbarten Teller einen freien Arm zur Weiterbewegung vorfindet. Der Abzug der Schnur findet in gleicher Art wie der bei den vorherbesprochenen Maschinen für flache Ligen statt.

In Fig. 1356 I. ist der Verlauf der beiden Bahnen für eine Maschine mit achtfacher Kreuzung der Stränge angegeben. Die hier anzuwendenden acht Flügelräder sind bei einflechtiger Schnur zweiarmig, bei zweiflechtiger

Schnur vierarmig und bei dreiflechtiger Arbeit sechsarmig zu machen, die Gesamtzahl der Klöppel in beiden Läufern zusammen beträgt demgemäß in diesen verschiedenen Fällen acht oder sechzehn oder vierundzwanzig. Ebenso

stellt Fig. II. die Gleitplatte für zwölf Tellerräder und ebenso vielfachen Wechsel vor, welche mit zwölf, vierundzwanzig und sechsunddreißig Klöppeln zu arbeiten hat, je nachdem das Erzeugniß ein-, zwei- oder dreiflechtig werden soll.

Wenn ein Klöppel in einer Rundflechtmaschine seine Bahn einmal vollständig durchlaufen hat, so ist dadurch in dem von ihm nach der Flechtstelle ausgehenden Stränge eine Drehung oder Windung der Fasern hervorgerufen, und zwar wird diese Drehung bei den Strängen der einen Gruppe entgegengesetzt derjenigen sein, denen die Stränge der anderen Gruppe unterworfen sind. Würde man nun für beide Stranggruppen Garn von derselben Drehungsrichtung verwenden, so müßten durch die Verschleuchtung die Stränge der einen Gruppe draller werden, während diejenigen der anderen Gruppe in demselben Maße aufgedreht werden würden, das Ergebniß wäre dann ein mangelhaftes Geflecht. Aus diesem Grunde ist es üblich, für die beiden Gruppen von Strängen dem Garn entgegengesetzte Drehung zu geben, so daß durch das Verschlechten die Drehung in beiden Gruppen in gleicher Weise entweder verringert oder vergrößert wird.

Das auf den vorherbesprochenen Maschinen erzeugte Rundgeflecht nimmt in dem Falle eine bemerkenswerthe Gestalt an, wenn die Maschine nur aus

Fig. 1356.

vier Tellern mit ebenso vielen Kreuzungen besteht. In Fig. 1357¹⁾ ist eine solche Maschine dargestellt, welche, da die Teller mit je sechs Armen

Fig. 1357.

versehen sind, mit zwölf Klüppeln arbeitet, von denen sechs rechtsläufig

¹⁾ Prechtl, Technolog. Encyclopädie, Bd. 13.

und sechs linksläufig sind, wie die Pfeile andeuten. Jeder Strang wird hierbei, nachdem er ins Innere getreten ist, von der Hälfte der entgegengesetzt gerichteten Stränge überdeckt und überdeckt seinerseits ebenso die andere Hälfte dieser Stränge. In Folge hiervon schließen sich alle Stränge im Innern des Geflechtes vermöge ihrer Spannung dicht an einander, so daß diese Schnur auch ohne Einlage gearbeitet werden kann. Die Gestalt, welche sie hierbei annimmt, wird aus Fig. 1358 deutlich, man bezeichnet diese Schnüre wegen ihrer Querschnittsgestalt als viereckige. Solche Schnüre werden vielfach als Spindeltriebsschnüre in Spinnereien und auch in stärkeren Ausführungen an Stelle der gesponnenen Hanfseile zur Kraftübertragung angewendet.

Fig. 1358.

Die Anordnung einer solchen Rundflechtmaschine zum Umflechten elektrischer Leitungen zeigt Fig. 1359 (a. f. S.) in der Ausführung der Maschinenfabrik von Rittershaus und Blecher in Barmen. Der nackte Leitungsdraht wird von der Trommel A abgezogen und in der Mitte durch die Gleitplatte hindurch geleitet, während die umflichtene Leitung von der Abzugswalze B angezogen und der Trommel C überliefert wird, die von einer Schnurscheibe D durch die Schnur E angetrieben wird.

Kleinere Flechtmaschinen werden von dem Arbeiter mittels einer Handkurbel umgedreht, während man bei größeren Maschinen Riemenantrieb wählt. Zum Betriebe einer größeren Anzahl von Flechtmaschinen werden zweckmäßig Gestelle nach Fig. 1360 (a. f. S.) angewendet, von denen jedes in einer horizontalen Rinne eine Längswelle A enthält, die durch Kegelräder einzelne stehende Spindeln B mit Stirnrädern C umdreht. Jedes dieser Stirnräder treibt zu beiden Seiten gleichzeitig zwei Flechtmaschinen, die auf eisernen Winkeln befestigt und außen durch eiserne Stützen getragen werden. Da die senkrechten Spindeln und die Befestigungswinkel der Länge nach auf dem Gestelle verschoben werden können, so ist die Aufstellung der verschiedenen Flechtmaschinen dadurch wesentlich erleichtert.

Bobbinetmaschinen. Unter Bobbinet oder Tüll (Spitzengrund) §. 316. versteht man ein eigenthümliches, aus feinen baumwollenen, zuweilen auch aus seidenen oder leinenen Zwirnen hergestelltes Gewebe oder Geflecht,

dessen Beschaffenheit aus Fig. 1361 ersichtlich ist. Die regelmäßigen sechseckigen Maschen werden durch zwei verschiedene Fadengruppen gebildet, von

Fig. 1359.

denen die nach der Längsrichtung durch das Zeug gehenden Fäden k mit den Kettenfäden eines gewöhnlichen Gewebes verglichen werden können und auch als Kettenfäden bezeichnet werden. Die andere Gruppe besteht aus Schuß- oder Spulenfäden s , welche das ganze Gewebe unter dem Winkel von 60 Grad gegen die Kettenfäden geneigt von einer Kante k_1 bis zur anderen k_2 durchziehen und durch Umschlingung der Kettenfäden die feste Verbindung bewirken. Die Anzahl der schräg liegenden Spulenfäden s stimmt genau mit derjenigen der Kettenfäden k überein, und man bemerkt, daß jeder dieser Spulenfäden abwechselnd von rechts oben nach links unten wie s und von links oben nach rechts unten wie s_1 durch die ganze Gewebe-

breite hindurchzieht, wobei er jeden einzelnen Kettenfaden in einer ganzen Schraubewindung umschlingt, während er die von der entgegengesetzten

Fig. 1360.

Seite kommenden Spulensäden einfach ohne besondere Verbindung kreuzt. Man ersieht ferner aus der Zeichnung, daß ein solcher Spulensaden an der

Gewebekante oder dem Saume den Endfaden k_1 oder k_2 in anderthalb Schraubewindungen umschlingt, wie es erforderlich ist, um in der entgegengesetzten Richtung durch das Zeug hindurch zu ziehen. Nach der Figur sind die Spulensäden auf ihrem Wege von links oben nach rechts unten vorn liegend gezeichnet, d. h. so, daß sie die entgegengesetzt laufenden Spulensäden bedecken, es mögen daher der Kürze halber die Spulensäden als vordere und hintere unterschieden werden, wobei nach dem Vorhergehenden festzuhalten ist, daß jeder Spulensaden abwechselnd als vorderer s_1 und als hinterer s auftritt. Es

Fig. 1361.

ist auch ersichtlich, daß die besagten Schraubewindungen überall rechtsläufig sind.

Wegen der den Spulenfäden bei der Herstellung gegebenen Spannung werden die ursprünglich geradlinig ausgestreckten Kettenfäden durch die nach beiden Seiten hin auf sie wirkenden Zugkräfte der Spulenfäden in die geschlängelte Form gebracht, wodurch die sechseckige Gestalt der Maschen sich erklärt, deren Regelmäßigkeit noch dadurch befördert wird, daß man in die entstehenden Maschen abwechselnd von beiden Seiten Nadeln einstecken läßt, gegen welche sich die Spulenfäden fest anlegen, und durch deren Verschiebung nach der Längsrichtung des Zeuges die gebildeten Maschen gehörig weiter befördert werden, um den neu entstehenden Raum zu geben. Dieses Erzeugniß, das wegen seiner Verwendung zu Spitzen auch den Namen Spitzengrund führt, wird insbesondere unter dem Namen Tüll (englischer Tüll) zu Gardinen und Vorhängen verwendet, zu welchem Zwecke es vielfach durch Stickarbeiten verziert wird. Man kann aber auch bei der Herstellung des Bobbinets unmittelbar durch eingearbeitete Musterfäden bestimmte Zeichnungen oder Muster hervorbringen, wie im folgenden Paragraphen näher angegeben werden soll. Zunächst möge die Einrichtung der Maschinen besprochen werden, welche zur Anfertigung des in Fig. 1361 dargestellten Bobbinets angewendet werden.

In diesen, wie auch in allen übrigen Bobbinetmaschinen werden die Kettenfäden in ähnlicher Weise, wie bei den Webstühlen geschieht, in vielen Lagen über einander auf einen Baum, den Garnbaum, gewickelt, von welchem sie sich in dem Maße abziehen, in welchem sie bei der Anfertigung des Geflechtes aufgearbeitet werden, und ebenso wird das fertige Zeug auf einen Waarenbaum gewunden, der vermittelt einer mit dem Regulator des Waarenbaumes bei Webstühlen übereinstimmenden Vorrichtung selbstthätig das fertig werdende Zeug aufwindet. In dieser Hinsicht, ebenso wie in Bezug auf die Erzielung der erforderlichen Spannung der Kettenfäden durch Bremsung des Garnbaumes kann auf das in §. 296 über Webstühle Angeführte verwiesen werden. Die Kettenfäden werden auch durch eine, etwa dem Blatte der Webstühle entsprechende, mit regelmäßig vertheilten Löchern versehene Platte in genau gleichen Abständen von einander gehalten, doch sind zum Unterschiede von den Webstühlen hierbei die Kettenfäden nicht in einer wagerechten, sondern in einer senkrechten Ebene ausgespannt, indem der Garnbaum im unteren und der Zeugbaum senkrecht darüber im oberen Theile des Maschinengestelles gelagert ist.

Die Spulenfäden, deren Zahl mit derjenigen der Kettenfäden übereinstimmt, sind auf ebenso viele kleine Spulen ¹⁾ gewickelt, welche, da die

¹⁾ Wie in dem Folgenden angegeben wird, ist die Anzahl der zur Verwendung kommenden Spulen, des Wechsels derselben wegen, um eins größer als die Zahl der Kettenfäden.

Spulenfäden zur Erzielung der vorbesagten Umschlingung der Kettenfäden durch den engen Zwischenraum zwischen den letzteren abwechselnd von vorn nach hinten und umgekehrt hindurchgeführt werden müssen, in der aus Fig. 1362 ersichtlichen Form ausgeführt sind. Die Spule oder, wie sie hier meist genannt wird, die Bobbine *B*, besteht aus zwei dünnen kreisrunden Blechscheibchen, die im mittleren Theile *a a* durch einige Nieten fest mit einander vereinigt sind, während sie nach außen zwischen *a* und *b* den zur Aufnahme der Fadenwindungen dienenden Raum zwischen sich frei lassen. Der Faden tritt bei dem Abzuge frei durch den feinen ringförmigen Spalt am Umfange *b* aus, die viereckige Oeffnung *c* in der Mitte dient nur für das Aufspulen oder Füllen der leer gearbeiteten Bobbine mit neuem Faden, zu welchem Zwecke sie auf einen schnell umlaufenden vierkantigen Dorn oder Stift geschoben wird. Diese Bobbinen sind nicht auf eine Axt gesteckt, sondern sie

Fig. 1362.

ruhen in besonderen kleinen Rahmen oder Schlitten (Carriages), wie ein solcher durch *S* dargestellt ist. Dieser aus einem Stahlbleche gearbeitete Schlitten enthält eine kreisrunde Oeffnung zur Aufnahme der Bobbine *B*, welche mit ihrem unteren Umfange sich auf eine feine, in den Spalt etwas hineinragende Rippe *d* des Schlittens setzt und auf dieser Rippe schleift, wenn durch den Abzug des Fadens bei *e* die Bobbine gedreht wird. Um die Bobbine in dieser Oeffnung fest zu halten, dient eine kleine Feder *f*, die mit einem feinen Ansätze bei *g* ebenfalls in den Spalt der Spule eingreift und durch ihre Federkraft die Spule genügend fest in den Schlitten preßt, um vermöge der entstehenden Reibung die erforderliche Fadenspannung zu erzielen. Durch das Auge *e* wird der von der Spule ablaufende Faden abgeführt. Der Schlitten dient nicht nur zur Unterstützung der Spule, sondern auch dazu, dieselbe in der schon angeführten Art durch die Kette hindurch zu bewegen. Hierzu ist der Schlitten auf der einen Seite mit einer eingefrästen kreisbogenförmigen Furche *h* versehen, in welche der ebenfalls bogenförmige Zahn eines Kammes genau hineinpaßt. In Folge dieser Anordnung, die weiterhin noch näher besprochen werden mag, können sämtliche Schlitten mit den in ihnen befindlichen Bobbinen zwischen oder auf den Zähnen des besagten Kammes hin und zurück geschoben werden, und da auf jeder Seite der senkrecht ausgespannten

Kette ein solcher Kamm sich befindet, so ist die Möglichkeit geboten, die Schlitten aus dem Kamme auf der einen Seite heraus, durch die Kette hindurch in den jenseitigen Kamm hinein zu schieben. Die beiden Ansätze oder Füßchen i dienen zur Bewegung der Schlitten durch darunter angebrachte Ziehstangen.

Ehe die Einrichtung einer Bobbinetmaschine näher besprochen wird, empfiehlt es sich, die Art und Weise anzugeben, in welcher durch Verschiebung der Bobbinen und gleichzeitige seitliche Bewegung der Kettenfäden die mehrfach angeführte Umwicklung der letzteren durch die Spulensfäden erreicht werden kann. Es sei in Fig. 1363 k ein Kettenfaden im Durchschnitt und b eine Bobbine, deren Faden s mit k verbunden sein soll. Will man nun den Kettenfaden in einer ganzen Windung mit dem Spulensfaden umwickeln, so kann dies, ohne die Spule herumdrehen zu müssen, einfach durch vier geradlinige Bewegungen oder Verschiebungen geschehen, von welchen man zwei, einen Hingang und Rückgang, der Spule ertheilt, während man die anderen beiden Bewegungen, ebenfalls einen Hin-

Fig. 1363.

und Rückgang, in einer zur Spulenbewegung senkrechten Richtung dem Kettenfaden k mittheilt. Verschiebt man in der Figur zuerst die Bobbine von b nach b_1 , in Fig. 2, dann den Kettenfaden seitwärts nach k_1 , in Fig. 3, hierauf die Bobbine zurück nach b_2 , in Fig. 4, und dann den Kettenfaden ebenfalls zurück nach k_2 , in Fig. 5, so ist der Spulensfaden dadurch einmal um den Kettenfaden herum gelegt, und zwar wird dadurch eine schraubenförmige Umwicklung erzielt werden, wenn der Kettenfaden gleichzeitig in seiner Längsrichtung um eine gewisse Größe angezogen wird, welche die Ganghöhe der betreffenden Schraubenwindung vorstellt. Man kann hierbei bemerken, daß mit dieser Umwicklung des Kettenfadens keine Verwindung der Fasern im Spulensfaden verbunden ist, die Drehung oder der Drall des letzteren also dadurch nicht verändert werden kann, weil der ganze hier betrachtete Vorgang nur aus geradlinigen Verschiebungen besteht und Drehungen dabei nicht vorkommen.

Ebenso kann man sich auch leicht darüber Rechenschaft geben, in welcher Weise die Versetzung der einzelnen Schlitten von Faden zu Faden quer über das Zeug erfolgt, wenn man den einen, die Schlitten tragenden Kamm gegen den anderen in gehöriger Weise um eine Theilung hin und her schiebt. Es sei zu dem Ende in Fig. 1364 der Kamm für die hintere Reihe der Spulenschlitten in H dargestellt und festliegend gedacht, während der Kamm

V für die vordere Reihe um eine Theilung oder Bahn nach der Seite und wieder zurück verschoben werden kann. Wenn die in *H* stehenden vorderen Schlitten durch *a, b, c* ... dargestellt werden, und man versetzt den vorderen Kamm *V* aus der Stellung in Fig. 1 um eine Theilung nach links in die Stellung der Fig. 2, schiebt dann die Schlitten in den vorderen Kamm, so nehmen dieselben nach Rückversetzung des vorderen Kamms in die ursprüngliche Lage und darauf folgender Rückschiebung in den hinteren Kamm die in Fig. 3 dargestellte Lage ein, wonach sie sämtlich um eine Theilung nach rechts versetzt worden sind. Dieselbe Betrachtung läßt sich auch für die Schlitten der hinteren Spulen anstellen, welche nach links versetzt werden; wie diese Versetzung in regelrechter Aufeinanderfolge bei beiden Schlittenreihen erfolgt, und wie namentlich an den Zeugrändern einerseits immer ein Schlitten aus der hinteren Reihe in die vordere und an der anderen Seite einer aus der vorderen in die hintere Reihe gelangt, wird sich aus dem Folgenden ergeben.

Fig. 1364.

Eine Bobbinetmaschine ¹⁾ zur Herstellung eines Zeugstückes von 8/4 Yard = 1,829 m Breite ist in Fig. 1365, I bis XI, dargestellt. Hierin bedeutet *A* den mit Schnüren und Gewichtshebeln zu beiden Seiten gebremsten Garnbaum und *B* den Waarenbaum, auf welchen das fertig werdende Zeug durch den aus einer Schraube ohne Ende und einem Schneckenrade bestehenden Regulator *C* selbstthätig aufgewunden wird. Die durch eine durchlochete Platte *D*, nach Art des Harnischbrettes der Webstühle, gleichmäßig in vier Reihen aus einander gehaltenen Kettenfäden sind senkrecht ausgespannt und werden an der abgerundeten Streichleiste *E* durch die Spulenspäulen mit einander zu dem Bobbinet verbunden. Vorher sind aber alle Fäden durch die Augen oder Desen von zwei Fadenführerstangen *F*₁ und *F*₂ abwechselnd hindurch geführt, ähnlich der Art, wie die Kettenfäden eines einfachen Webstuhles für Leinwand durch die Augen der beiden Schäfte hindurch gezogen werden, in Folge dessen die vordere Fadenführerschiene die Kettenfäden Nr. 1, 3, 5 ... und die hintere Nr. 2, 4, 6 ... in ihre Augen aufnimmt. Diese Fadenführerschienen haben thatsächlich auch einen übereinstimmenden Zweck mit den Webstuhlschäften, sie sollen nämlich zur gehörigen Zeit die beiden Hälften der Kette von einander trennen, also gewissermaßen ein Fach bilden, nur daß hierzu die Fadenführerstangen sich nicht senkrecht zur Ebene der Kette von dieser fort bewegen, sondern parallel zu derselben seitlich hin

¹⁾ Aus Pecht's Technolog. Encyclopädie, 1. Supplementband, Artikel „Bobbinet“ von Schneider.

und zurück geschoben werden, aus welchem Grunde die Augen für die Kettenfäden nicht in Schnüren, sondern in steifen Zähnen oder Stäbchen der Fadenführerschienen angebracht sind.

Die vorbesprochenen Spulenschlitten finden ihre Unterstützung in zwei Rämmen zu beiden Seiten der Kette, einem vorderen H_1 und einem hinteren H_2 , deren Zähne einander ganz genau gegenüber stehen, und in deren Zwischenräumen die Spulenschlitten gleiten können. Diese Rammzähne und die zugehörigen Gleitmuthen in den Schlitten sind nach einem Kreisbogen geformt, dessen Mittelpunkt in der Kante der Streichleiste E gelegen ist, wo die Verbindung stattfindet; hierdurch wird erreicht, daß die freie Länge des Spulensfadens, und daher dessen Spannung, durch die Verschiebung der Spulenschlitten auf ihren Bahnen nicht geändert wird. Von den beiden Rämmen ist der hintere H_2 festliegend angebracht, während der vordere genau um eine Bahnbreite hin und zurück bewegt werden kann.

Die Bahnen der Rämme sind so lang gemacht, daß zwei Schlitten neben oder hinter einander Raum finden, Fig. I und V, und wenn der eine Schlitten nach innen bewegt wird, so schiebt er den vor ihm befindlichen vor sich her. Die Schlitten werden immer nur um eine Schlittenlänge verschoben, und zwar so, daß die aus den beiden Fadenleitern nach oben gehenden Kettenfäden immer zwischen den Schlitten und Bahnen frei beweglich bleiben, wie die seitliche Verschiebung der Fadenleitungsschienen es erfordert. Zur Verschiebung der Schlitten in ihren Bahnen dient ein Rahmen, der mit zwei Schienen oder Stangen J_1 und J_2 versehen ist, welche die Schlitten zwischen sich fassen und dieselben vor sich her schieben, sobald der Rahmen um zwei seitlich angebrachte Zapfen i in schaukelnde Bewegung versetzt wird, woher dieser Rahmen den Namen der Wiege führt. Die geometrische Axe dieser beiden Zapfen fällt genau in die Kante des Streichbaumes E , um welche auch die Bahnen gekrümmt sind, über denen die Stoßstangen J sich bewegen. Den Antrieb erhält die Wiege von einer Curvenscheibe K , in deren Nuth sich die Reibrolle k_1 eines auf der durchgehenden Axe k_2 befestigten Hebels k_3 befindet. Da diese Welle k_2 an beiden Enden mit anderen gleich gerichteten Hebeln k_4 versehen ist, welche mittels der Schubstangen k_5 an der Wiege angreifen, so nimmt die letztere eine von der Form der Curvenscheibe K abhängige schaukelnde Bewegung an. Wie diese Curvenscheibe erkennen läßt, wird bei einer vollen Umdrehung derselben die Reibrolle k_1 aus der tiefsten, dem Curvenpunkte 1 entsprechenden Stellung durch eine mittlere Lage hindurch in die höchste Stellung gebracht, entsprechend dem Punkte 3 der Curve, um dann wieder in die tiefste Lage zurück zu kehren. Da die Curve an den vier Stellen bei 1, 2, 3 und 4 durch kurze Kreisbogen concentrisch zur Axe L begrenzt ist, so entspricht diesen Stellen eine gewisse Ruhepause der Wiege in den äußersten

Lagen zu beiden Seiten, wie Fig. I und V zeigt, sowie bei dem zweimaligen Durchgange durch die mittlere Stellung, Fig. VI.

Es ist ersichtlich, daß bei dieser schwingenden Bewegung der Wiege von einer der beiden Stoßstangen J_1 und J_2 die daran liegenden Schlitten und durch diese auch die vor ihnen stehenden verschoben werden, daß es aber nicht möglich ist, die Schlitten in dieser Weise vollständig durch die Kette hindurch zu schieben, daß vielmehr hierzu noch gewisse andere Bewegungsmittel anzuwenden sind. Diese Mittel bestehen in zwei zu beiden Seiten der Kette unter den Bahnen drehbar um ihre Längsaxe gelagerten wagerechten Stangen N_1 und N_2 , von denen jede mit zwei aus der Figur ersichtlichen Schienen oder Blättern n versehen ist, siehe Fig. XI. Diese Stangen, die sogenannten Locker, werden ebenfalls durch Curvenscheiben mit Hülfe von Zahnstangen n_1 in Schwingungen um etwa 90 Grad hin und zurück versetzt, wobei die besagten Blätter, die Lockerblätter unter die Schlitten treten und dieselben an den zu diesem Zwecke angebrachten, nach unten hin vortretenden Füßchen vollständig durch die Kette hindurch ziehen. Ist dies geschehen, so hält das betreffende Lockerblatt die von ihm herangezogenen Schlitten fest, wie aus den Figuren ersichtlich ist, so daß die Schlitten nicht in Folge ihres Eigengewichtes auf den geneigten Bahnen zurück gleiten können. Es ist ersichtlich, daß bei der hier beschriebenen Schlittenbewegung abwechselnd erst das äußere Lockerblatt, Fig. VI, und darauf das innere Lockerblatt, Fig. I und V, zur Wirkung kommt. Auch die zur Bewegung der Locker dienende Curvenscheibe n_2 ist so gestaltet, daß die Schwingungen durch kurze Ruhepausen unterbrochen werden, welche zu gleicher Zeit mit den Ruhepausen der Wiege eintreten. Die zur Bewegung der Locker dienenden Curvenscheiben n_2 sind ebenso wie K auf der Axe L befestigt, welche letztere von der durch die Riemenscheibe m bewegten Antriebswelle M mittels der beiden Stirnräder m_1 und m_2 umgedreht wird.

Von der Welle L der Curvenscheiben wird auch die seitliche Verschiebung der beiden Fadenleitungsschienen F_1 und F_2 , sowie des vorderen Kammes H_1 abgeleitet, zu welchem Zwecke von der Welle L aus auf jeder Seite eine kurze Axe O durch Zahnräder umgedreht wird, die mit den zur Bewegung der gedachten Schienen dienenden Daumenscheiben versehen ist. Die auf der rechts gelegenen Welle befindlichen Stoß- oder Zackenräder o_1 und o_2 , siehe Fig. VII und VIII, wirken mit den auf ihren Umfängen angebrachten Vorsprüngen oder Erhöhungen gegen zwei Winkelhebel f , durch deren senkrechte Arme die beiden Fadenleitungsschienen genau um eine Theilung der Schlittenbahnen verschoben werden, wogegen die Rückführung um denselben Betrag durch eine Feder veranlaßt wird, sobald eine Vertiefung der Zackenräder unter die Winkelhebel f getreten ist. In ähnlicher Weise wird die seitliche Bewegung des vorderen Kammes um eine Theilung bewirkt, nur ist hierfür

auf jeder Seite ein Zackenrad, o_3 rechts und o_4 links, siehe Fig. 9 und 10, zur Hin- und Zurückführung angeordnet, weil für die Rückführung der schweren Kammstange mit den darauf befindlichen Schlitten eine Feder nicht die genügende Sicherheit gewähren würde.

In den Figuren sind noch zwei Nadelstangen G_1 und G_2 sichtbar, das sind wagerechte Schienen, die mit neben einander stehenden Nadeln von derselben Theilung wie die Kämme und Fadenleiter versehen sind, und welche eine doppelte Bewegung erhalten, nämlich eine wagerechte nach der Kette hin und von derselben wieder hinweg und eine aufwärts und darauf wieder abwärts gerichtete. Während die Nadeln des einen Stabes in die Kette einstecken und durch ihr langsames Emportreten die sich an ihnen bildenden Maschen nach dem Zeugbaume hin fortschieben, sind die Nadeln der andrerseitigen Stange aus den Maschen in wagerechter Richtung heraus getreten und fallen alsdann um ein geringes Stück, etwa 30 bis 40 mm nach unten, um dann in dieser tieferen Lage wieder in die darauf sich bildenden Maschen einzutreten, so daß sie nunmehr ebenfalls die Maschen emporschieben können, da in diesem Augenblicke die Nadeln auf der anderen Seite aus der Kette ebenfalls wagerecht heraus gezogen worden sind. Zu diesem Zwecke sind die Nadelstangen drehbar in den unteren Augen der Hebel g_1 und g_2 gelagert, welche um die Axen g_3 und g_4 schwingen, so daß die Nadeln aus den Maschen herausgezogen werden, sobald diese Hebel auswärts bewegt werden. Dies wird durch den senkrechten, unten und oben gegabelten Hebel P bewirkt, welcher in der unteren Gabel durch einen auf der Welle O sitzenden Daumen r abwechselnd nach der einen oder anderen Seite ausge schlagen wird, wodurch die obere Gabel den einen oder anderen Schwingarm $g_1 g_2$ nach der Seite bewegt. Damit hierbei die Nadeln zuerst nahezu wagerecht aus den Maschen heraustreten und dann sich senken, sind die Nadelstangen durch die Arme g auf zwei senkrecht stehende Pendel p_1 und p_2 gestützt, welche wie Gegenlenker zu den Schwingarmen g_1 und g_2 wirken, in Folge welcher Anordnung der Weg der Nadeln anfänglich nahezu wagerecht ausfällt, um erst dann sich zu senken, wenn die Gegenlenker $p_1 p_2$ über die senkrechte Lage hinaus sich nach außen bewegen. Die Hebung jeder Nadelstange wird dann durch eine von zwei Muschelscheiben Q_1 und Q_2 bewirkt, auf deren Umfange eine mit dem Hebel g_1 verbundene Reibrolle q läuft. Da auf diesen Hebel g_1 sich ein anderer den zugehörigen Gegenlenker p_1 tragender Hebel p_3 stützt, so ist mit einer Hebung der Reibrolle q auch diejenige des zugehörigen Gegenlenkers p_1 und seiner Nadelstange verbunden. Der Daumen r und die Muschelräder $Q_1 Q_2$ sind natürlich so auf der Welle O zu befestigen, daß die Wirkung in der vorgedachten Weise abwechselnd auf die beiden Nadelstangen erfolgt.

Die Zähnezahlen der beiden Zahnräder l_1 und l_2 verhalten sich wie 1 : 3,

so daß bei drei Umdrehungen der die Wiege in Schwingung versetzenden Curvenscheibe *K* die Wellen *O* mit den Nuschelscheiben *Q* und den Zackenrädern *o* gerade einmal umgedreht worden sind. In dieser Zeit sind dann quer über das Zeug zwei wagerechte Reihen halber Maschen gebildet, so daß eine Zeuglänge gleich *ab* in Fig. 1361 hergestellt worden ist.

Damit diese Bildung in gehöriger Art stattfinde, müssen die einzelnen Verschiebungen der Fadenleiter und des vorderen Kammes in genau vorgeschriebener Weise auf einander folgen, wozu die Zackenräder *o* entsprechend am Umfange zu gestalten sind. Ohne hier näher auf die constructive Ausführung der einzelnen Theile einzugehen, möge nur Folgendes bemerkt werden.

Bei der hier dargestellten Maschine finden in der gedachten Zeit einer ganzen Umdrehung der Zackenräder zwölf von einander unterschiedene Bewegungen statt, und demgemäß sind die Zackenräder, von denen in Fig. VII und VIII die beiden *o*₁ und *o*₂ für die Fadenleiter und in Fig. IX und X diejenigen *o*₃ und *o*₄ für den vorderen Kamm dargestellt sind, auf ihren Umfängen in Entfernungen gleich 1/12 des Umfanges oder Vielfachen davon mit den zugehörigen Erhöhungen und Vertiefungen versehen. Die Aufeinanderfolge dieser einzelnen Bewegungen wird am deutlichsten aus der Betrachtung der Fig. 1366, welche die verhältnißmäßigen Stellungen der Schlitten, Kettenfäden und der Kämme nach den gedachten zwölf Bewegungen darstellt. Die in Fig. 1366, *O* dargestellte Lage ist übereinstimmend mit derjenigen in Fig. 12, mit Ausnahme der Schlitten, bei denen die erforderliche seitliche Versetzung, sowie der Wechsel an den Endfäden ersichtlich ist. In den Figuren sind der Einfachheit wegen nur acht Kettenfäden ange-

Fig. 1366.

nommen, von denen vier in der vorderen und vier in der hinteren Reihe befindlich sind. Die Anzahl der Spulen wird des Wechsels wegen um eins größer gewählt, und zwar stellen *a*, *b*, *c* und *d* in Fig. 0 die vier Spulen für die hinteren Fäden vor, während die vorderen Spulen mit 1, 2, 3 und 4 und die Wechselfspule mit 5 bezeichnet sind. Nach der ersten Bewegung ist die Stellung aller Theile die in Nr. 1 gezeichnete, nach der zweiten Bewegung die in Nr. 2 u. s. w., so daß nach der zwölften Bewegung die Stellung Nr. 12 übereinstimmend mit derjenigen Nr. 0 zum Vorschein kommt. Nur erkennt man, daß hierin die äußerste hintere Spule *a* auf der linken Seite in die Reihe der vorderen getreten ist, wofür rechts die Wechselfspule 5 in die Reihe der hinteren Spulen gelangt und die letzte Vorderospule 4 zur Wechselfspule geworden ist. Auch ist ersichtlich, daß alle vorderen Spulen um eine Bahn nach rechts und alle hinteren gleichzeitig um eine Bahn nach links versetzt worden sind, wofür die Erklärung aus der Betrachtung der Figur mit Bezug auf das oben an der Hand der Fig. 1364 Gesagte sich ergibt. Auch ist unschwer aus der Figur zu erkennen, wie jeder Spulensaden während der sechs ersten Bewegungen den vor ihm befindlichen Kettenfaden der einen Abtheilung und darauf während der folgenden sechs Bewegungen den zugehörigen Faden der anderen Abtheilung in je einer vollen rechtsläufigen Schraubenwindung umwickelt hat.

Da bei der vorstehend beschriebenen Maschine jede Bahn zwei Schlitten hinter einander aufnehmen kann, so folgt daraus auch, daß die Zahl der auf jeder Seite befindlichen Bahnen nur halb so groß ist wie die der Kettenfäden oder der Spulen. Diese Anordnung gewährt gegenüber den älteren Maschinen, in denen jede Bahn nur einen Schlitten aufnahm, in denen also die Zahl der Bahnen jederseits mit derjenigen der Spulen übereinstimmte, den Vortheil, daß bei der doppelten Bahnentfernung die Spulen, Schlitten und Bahnen entsprechend geräumiger und dauerhafter ausgeführt werden können. Dies ist um so wichtiger, als die Entfernung der Kettenfäden bei dem gebräuchlichen Bobbinet immer nur sehr klein ist. Man kann etwa annehmen, daß für jede Breite von 1 Zoll englisch 20 bis 28 Kettenfäden vorhanden sind, so daß die Entfernung zweier Kettenfäden zwischen 1,25 und 0,9 mm beträgt und die oben besprochene Maschine von 2 Yard = 72 Zoll engl. Breite zwischen 1440 und 2016 Bobbinen aufnehmen muß. Die Umdrehungszahl der Fadenräder, also auch die Zahl der Maschenreihen kann etwa zu 15 in der Minute angenommen werden, wonach sich die Leistungsfähigkeit einer solchen Maschine beurtheilen läßt. In der Regel wird Bobbinet in großen Breiten bis zu etwa 6 Yards = 5,5 Meter hergestellt. Von den Maschinen, die zur Herstellung mehrerer Streifen neben einander dienen, Streifenmaschinen, soll nicht weiter hier gesprochen werden, da diese Maschinen im Wesentlichen mit der vor-

besprochenen übereinstimmen. Dagegen mögen im folgenden Paragraphen diejenigen Maschinen angeführt und wenigstens der Hauptsache nach besprochen werden, deren man sich zur Herstellung von gemusterten Bobbinetwaaren bedient, wie sie z. B. für Vorhänge und Gardinen vielfach in Gebrauch sind.

Fortsetzung. Zur Herstellung von gemusteter Bobbinetwaare ist §. 317. die im vorigen Paragraphen besprochene Bindungsart nicht geeignet, weil die dazu erforderlichen Maschinen die Verwendung der Jacquardvorrichtung nicht wohl gestatten und daher freie Zeichnungen nicht herstellbar sind. Man erzeugt deshalb den Musterbobbinet durch eine anders geartete Fadenverbindung, wie sie aus der Fig. 1367¹⁾ ersichtlich ist. Hierbei werden dreierlei Fäden verwendet, und zwar außer den auch bei dem einfachen Bobbinetgrunde gebräuchlichen Kettenfäden k und den zur Verbindung dienenden Spulen oder Bobbinenfäden s noch besondere Musterfäden m . Die Kettenfäden gehen wie bei dem Spitzengrunde

Fig. 1367.

parallel in gleichen Abständen von einander der ganzen Länge nach durch das Gewebe und ziehen sich in bekannter Weise von einem Garn- oder Kettenbaume ab. Die Musterfäden dagegen sind in zickzackförmigen Lagen zwischen den Kettenfäden geführt, mit welchen sie durch die Bobbinenfäden durch Umwicklung verbunden werden. Zu diesem Behufe wird für jeden Kettenfaden ein zugehöriger Bobbinenfaden angeordnet, welcher abweichend von dem vorher besprochenen Tüllgeflechte immer nur diesen ihm zugehörigen Kettenfaden umwindet, so daß also eine seitliche Versetzung der Bobbinen nach jeder Masche hier nicht vorkommt, ebensowenig wie der dort besprochene Richtungswechsel. Die Anzahl der Musterfäden ist um eins geringer als die Zahl der Kettenfäden, indem für jeden Zwischenraum zwischen zwei benachbarten Kettenfäden ein Musterfaden erforderlich ist; diese Musterfäden ziehen sich von ebenso vielen einzelnen Spulen ab, was deswegen nöthig ist, weil die Länge der verschiedenen Musterfäden je nach der Art des zu erzeugenden Musters verschieden ist.

Aus der Figur ist ersichtlich, wie der feine Spulenfaden s den Ketten-

¹⁾ Diese und die folgenden Figuren dieses Paragraphen sind der Arbeit von E. Müller, „Ueber Bobbinetmaschinen mit Jacquard“, im Civilingenieur, 1884, entnommen.

faden k mit dem Musterfaden m dadurch verbindet, daß er die beiden in Schraubenwindungen umschlingt. Fände an allen Kettenfäden die Verbindung, wie bei dem Faden 1 gezeichnet ist, nur mit dem auf der einen Seite benachbarten Musterfaden statt, so würden die Kettenfäden mit einander gar nicht zusammenhängen; diese Verbindung wird durch die Musterfäden dadurch bewirkt, daß dieselben von dem links gelegenen Kettenfaden nach dem rechts benachbarten und umgekehrt gelegt werden, so daß sie mit beiden Kettenfäden durch deren Spulensfäden mittelst Umwicklung verbunden werden, wie die Figur zwischen den beiden Fäden 2 und 3 zeigt. Hierbei werden mit dem Kettenfaden 3 die beiden benachbarten Musterfäden durch den Spulensfaden in derselben Umwicklung gleichzeitig verbunden. Wollte man in dieser Weise die Verbindung überall vornehmen, so würde ein gleichförmiges Geslecht entstehen, und man könnte eine gewisse, jedenfalls nur einfache Musterung etwa dadurch erreichen, daß man an einzelnen Stellen die Musterfäden nur mit einem Kettenfaden verbindet, wie bei dem Faden 1 gezeigt ist. An diesen Stellen würden dann entsprechende Durchbrechungen oder Oeffnungen im Gewebe entstehen, die in ihrer Gesamtheit ein gewisses Musterbild ergeben, das aber, wie leicht zu erkennen ist, immer nur einen einfachen Charakter haben kann. Dagegen lassen sich reiche und freie Zeichnungen hervorbringen, wenn die Einrichtung so getroffen wird, daß man jeden Musterfaden beliebig nicht allein zwischen seinen beiden benachbarten Kettenfäden, sondern auch über den einen derselben hinweg nach dem dritten Faden führen kann, wie dies in der Figur zwischen den Fäden 4 und 7 angedeutet ist. Hieraus ist ersichtlich, wie der Musterfaden m_6 nur mit den beiden benachbarten Kettenfäden k_6 und k_7 verbunden ist, während die Musterfäden m_4 und m_5 über je zwei

Fig. 1368.

Zwischenräume hinweg geführt und an drei Kettenfäden angeheftet sind. Demgemäß hat der Spulensfaden seinen Kettenfaden bei 4 mit nur einem, bei 5 mit zwei und bei 6 und 7 mit drei Musterfäden zu verbinden. Es ist ersichtlich, daß man vermittelst dieser Aus-

führungsart die Zeugfläche an verschiedenen Stellen beliebig mehr oder minder dicht mit Fadenlagen bedecken kann, um die mannigfachsten zeichnerischen Wirkungen zu erzielen. Dies zu erreichen, ist zur geeigneten

Auswahl der Musterfäden eine Jacquardvorrichtung nötig, deren Wirkungsweise für den vorliegenden Fall aus dem Folgenden sich ergeben wird.

Die Spulen für die zur Umwicklung der Ketten- und Musterfäden dienenden Fäden sind auch hier auf Bobbinen gewickelt, die vermöge ihrer geringen Dicke gestatten, in derselben Art, wie bei der Herstellung des Tülls zwischen den Kettenfäden hindurch von der einen Seite der Kette auf die andere und wieder zurückgeführt zu werden. Nur hat man den Schlitten und ihren Bahnen eine zweckmäßigere Gestalt gegeben, wie sie aus Fig. 1368 hervorgeht. Die Bobbine *B* hat die schon besprochene Form und wird auch in derselben Art, wie angegeben, in dem Spulenschlitten *S* gelagert, welcher gleichfalls in einem Kreisbogen *abc* geführt wird. Anstatt der beiden mit einzelnen Zähnen oder Bahnen versehenen Kämme dienen hier aber zwei massive Platten H_1 und H_2 , welche auf ihrer oberen Fläche mit eingefrästen kreisbogenförmigen Furchen als Bahnen für die Schlitten versehen sind und zwischen sich ebenso wie die Kämme der Fig. 1365 Raum für den Durchgang der senkrecht ausgespannten Kette frei lassen. Vermöge dieser Anordnung ist die Gefahr eines Verbiegens der einzelnen Zähne ausgeschlossen, wie sie bei den Kämmen vorliegt, so daß der Betrieb mit größerer Geschwindigkeit und doch genügender Sicherheit vorgenommen werden kann. Da hierbei in jeder Bahn immer nur ein Schlitten befindlich ist, so stimmt die Theilung der Bahnen natürlich mit der Entfernung der Kettenfäden überein. In Folge dieser Anordnung der nach unten hin geschlossenen Bahnen müssen die Schlitten hierbei von oben bewegt werden, zu welchem Zwecke jeder Schlitten zu beiden Seiten mit den Nasen *i* versehen ist, in welche abwechselnd auf der einen und anderen Seite Schienen einfallen, durch welche die Schlitten entsprechend nach rechts oder links gezogen werden. Die nähere Einrichtung dieser Bewegungstheile wird sich aus dem Folgenden ergeben.

Eine Maschine zur Herstellung von Musterbobbinet ist in den wesentlichen Theilen aus dem Schema Fig. 1369 (a. f. S.) ersichtlich. Die Kette zieht sich von dem mit der Seilbremse *a* versehenen Garnbaume *A* ab und wird durch eine festliegende Lochplatte *B* und von da durch die Augen einer Fadenleitungsschiene *C* geführt, die in ihrer Längsrichtung hin und her bewegt wird. Durch dieselbe feste Platte und einen zweiten verschieblichen Fadenleiter *D* werden die Musterfäden geführt, die von einer großen Anzahl von Spulen kommen, welche in mehreren Gestellen *E* hinter und neben einander aufgestellt sind. Die Verbindung durch die Spulenfäden erfolgt an der Kante der Streichleiste *L*, um welche wiederum die Bahnen H_1 und H_2 für die Spulenschlitten concentrisch gekrümmt sind. Das erzeugte Gewebe wird hierauf durch die Stachelwalze *F* angezogen und auf den Zeug-

baum G gewickelt, so daß der Anzug immer dieselbe Größe behält, wie groß auch der Durchmesser des Waarenbaumes G durch die aufgewickelten Zeuglagen geworden sein mag. Zwei Nadelstabe N_1 und N_2 werden in der schon gedachten Weise bewegt, so daß ihre Nadeln abwechselnd von außen nach innen in die entstehenden Maschen einstecken und dieselben emporziehen, um sich dann wieder nach außen aus dem Zeuge heraus zu ziehen und zu senken, während welcher Zeit die Maschen von den Nadeln des auf der

Fig. 1369.

anderen Seite befindlichen Nadelstabes in derselben Weise gehalten und nach oben befördert werden. Zur Verschiebung der Spulenschlitten in ihren Bahnen dienen die beiderseits angeordneten Ziehstangen O_1 und O_2 , welche mit angeschraubten Klingen in die Nasen der Schlitten eingreifen und dieselben in der noch zu erläuternden Weise abwechselnd nach der einen oder anderen Seite durch das Zeug hindurchziehen.

Zur Erzeugung des beabsichtigten Musters dient ein dritter Kamm R , dessen Zähne aus längeren federnden Drähten gebildet werden, die unterhalb in der Schiene Q befestigt und oberhalb in wagerechter Richtung um-

gebogen sind. Diese Drähte können einzeln durch Zugschnüre r_1 nach der Seite gezogen werden, zu welchem Zwecke diese Zugschnüre an die Hebeplatinen einer Jacquardvorrichtung geknüpft sind, so daß sie durch deren aufsteigendes Messer nach Maßgabe der in den Jacquardkarten befindlichen Löcher gezogen werden, siehe §. 304. Die Wirkungsweise dieses Kammes wird aus Fig. 1370, II ersichtlich. Hierin stellt C die Fadenleitungsschiene

Fig. 1370.

für die Kettenfäden und D diejenige für die Musterfäden vor, beide der Uebersichtlichkeit wegen in zwei verschiedenen Ebenen über einander gezeichnet. Ebenso stellen die kleinen Kreise in der Wagerechten durch R die umgebogenen Enden der Drähte vor, welche für gewöhnlich zwischen die Kettenfäden und die Musterfäden eintreten, aber durch den Zug einer Jacquardplatinenach hinten hin fortgezogen werden. Die Bobbinen sind in B angedeutet und sämtliche Fäden mit fortlaufenden Nummern 1 bis 7

bezeichnet. Die Fadenleitungsschiene C für die Kettenfäden und der Kamm R mit den Drahthaken werden aus ihrer einen Grenzlage, welche sie in Fig. I einnehmen, für jede Bindung so weit nach der Seite bewegt, daß ihre Fäden in der Höhe der Bobbinen um eine Theilung oder Entfernung von zwei benachbarten Kettenfäden zur Seite rücken, wogegen die Fadenleitungsschiene D für die Musterfäden um drei Theilungen verschoben wird, wie aus der Betrachtung der Fig. II sich ergibt, welche die andere Grenzlage der Schienen vorstellt. Wenn man nun festhält, daß die Bobbinen vor der Seitenbewegung der Schienen nach vorn, und vor der Rückbewegung der Schienen wieder nach hinten bewegt werden, so muß eine Umwicklung der Ketten- und Musterfäden m durch die Spulensfäden veranlaßt werden, wie schon vorstehend mit Rücksicht auf die Fig. 1364 angeführt worden ist. Die Drähte r haben hierbei folgenden Einfluß: Wenn ein Draht nicht nach hinten aus der Kette herausgezogen ist, wie in 1 angegeben, so legt sich der betreffende Musterfaden gegen diesen Stift, und die Verschiebung der Schiene D kommt nur in dem einfachen Betrage zur Geltung, der Bobbinenfäden unwickelt daher auch nur den Kettenfaden k_1 mit dem einen Musterfaden m_1 , wie in Fig. III veranschaulicht ist. Wenn dagegen ein Stift wie 2 durch die Jacquardplatte nach hinten hin ausgelenkt worden ist, der daneben befindliche Stift 3 aber seine Lage beibehalten hat, so wird der zugehörige Musterfaden m_2 bis an diesen nicht fortgezogenen Stift nach der Seite bewegt, und dieser Musterfaden wird mit den beiden ihm benachbarten Kettenfäden k_2 und k_3 verbunden, so wie in Fig. III angegeben ist. Wenn endlich mehrere auf einander folgende Drähte durch Platinen gezogen werden, wie 4, 5 und 6 in der Fig. II, so werden die Musterfäden m_4 und m_5 mit je drei Kettenfäden k_4, k_5, k_6 und k_5, k_6, k_7 verbunden, während derjenige m_6 wiederum nur über einen Zwischenraum hinweg geführt wird, weil der benachbarte Draht r_7 nicht gezogen worden ist, wie dies in Fig. III dargestellt ist. Hieraus erkennt man, daß es nur der geeigneten Lochung der Jacquardkarten bedarf, um die Musterfäden je nach der beabsichtigten Musterung über einen oder mehrere Zwischenräume zwischen den Kettenfäden hinweg zu führen. Es ist auch ersichtlich, daß jedesmal nach einer Hin- und Herbewegung der Fadenleiter und der Spulenschlitten eine Bindung erreicht wird, die einer halben Masche entspricht, also eine ganze Masche zwei Hin- und Rückbewegungen, sowohl der Schlitten wie der Fadenleiter und des Kammes erfordert.

Die Bewegung der einzelnen Theile wird aus Fig. 1371 ersichtlich. Die durch einen Riemen angetriebene Hauptwelle P_1 ist der ganzen Länge nach durch die Maschine geführt und trägt an jeder Stirnseite ein Zahnrad p_1 , das in ein gleiches Rad p_2 auf der Zwischenwelle P_2 eingreift, welche wieder durch Räder die Kurbelwelle T bewegt. Von der auf dieser befind-

lichen Kurbel t wird durch die Schubstange t_1 die Welle U an dem Hebel u in regelmäßige Schwingungen versetzt, die von den beiden Hebeln u_1 und u_2 an jedem Ende der Maschine auf zwei andere Axen $V_1 V_2$ vermittelt der Hebel v_1 und v_2 und der gekrümmten Schubstangen v_3 weiter übertragen werden. Endlich ist zu jeder Seite eine Axe W_1 und W_2 gelagert, auf welcher ein mit v_3 oder v_4 gleicher und parallel stehender Hebel w_1 oder w_2 die Schwingung vermittelt der Schubstange w erhält. In Folge dieser Anordnung der beiden Parallelkurbeln w_1 und v_3 , sowie w_2 und v_4 bewegt sich jeder Punkt der Schubstangen bekanntlich in einem Kreise, dessen Halb-

Fig. 1371.

messer mit der Länge der Kurbeln v_3 oder v_4 übereinstimmt, und die Bewegungsrichtung ist in jedem Augenblicke parallel mit derjenigen der beiden Kurbelzapfen. Dies gilt auch von den mit den Schubstangen w fest verbundenen Punkten o_1 und o_2 , an welchen die Ziehstangen zur Bewegung der Schlitten drehbar angeschlossen sind. Die auf beiden Seiten der Kette angeordneten Ziehstangen O_1 und O_2 , welche in der Figur in ihrer mittleren Stellung gezeichnet sind, müssen so bewegt werden, daß sie sich von dieser Mittelstellung aus, entsprechend der Schlittenbewegung, in einem Kreisbogen um die Mitte l nach außen bewegen, wogegen die Bewegung nach innen hin

so zu erfolgen hat, daß die betreffende Schiene sich aus den Nasen der Schlitten nach oben heraushebt, um die Bewegung der Schlitten aus der Mittellage nach der anderen Seite hin allein der jenseitigen Ziehstange zu überlassen. Um dies zu erreichen, ist jede Ziehstange an beiden Enden mit Führungsrollen versehen, die auf entsprechend geformten Führungscurven $f_1 f_2$ geführt werden. Diese Führungsbahnen sind von der Mittelstellung der Rollen aus nach außen als zwei zu l concentrische Kreisbogen gestaltet, während sie nach innen in geradliniger Richtung $f_2 f_2$ horizontal in einander übergehen. In Folge dieser Anordnung werden die Mittelpunkte der Rollen von O_1 und O_2 , und mit ihnen auch die Kanten der Ziehstienen, von der Mitte nach außen in Kreisbogen um die Kante l geführt, wogegen eine Schiene sich aus den Nasen der Schlitten nach oben heraushebt, sobald ihre Rollen auf die horizontale Bahn $f_2 f_2$ auslaufen, während die Schlitten in ihren kreisförmigen Bahnen verbleiben.

Diese Anordnung einer Bewegung der beiderseitigen Ziehstangen von beiden Enden her ist wegen der großen Länge dieser Ziehstangen gewählt worden. Bei der bis gegen 7 m betragenden Länge und geringen Stärke

Fig. 1372.

dieser Ziehstangen wird deren Antrieb außer an den beiden Enden in der Regel auch noch an zwei zwischen gelegenen Punkten vorgenommen, und da an diesen Stellen die Anbringung der von einer Seite des Zuges nach der anderen hindurch gehenden Führungsbahnen nicht möglich ist, so werden die Arme der Ziehstangen über die kreisförmig geführten Punkte o_1 und o_2 hinaus nach außen hin verlängert, um mit Leitrollen o_3 und o_4 , siehe Fig. 1372, in besonderen Curvenschlitzeln von Hebeln Z geführt zu werden, die fest am Gestelle angebracht sind. Diese Curven hat man so zu bestimmen, daß sie genau dieselbe Bewegung der Ziehstangen in der Mitte veranlassen, wie es für deren Enden durch die Führungsbahnen $f_1 f_2 f_1$ geschieht. Wenn diese Führungscurven, wie die Figur erkennen läßt, in Hebeln angebracht werden, die um feste Drehzapfen z umgelegt werden können, so ist dadurch ein bequemes Mittel gegeben, um die betreffende Ziehstange nach Erfordern emporheben zu können, sobald dies etwa behufs Einsetzens neu gefüllter Spulen in die Schlitten nöthig wird. Während des Betriebes werden natürlich diese Hebel unwandelbar fest gehalten.

Aus Fig. 1373 ist zu erkennen, in welcher Art bei der besprochenen Maschine die Nadelstangen N die schon gedachte Bewegung empfangen. Auf jeder der beiden Axen P_1 und P_2 sind zwei Daumenscheiben X und Y angebracht, welche mittels Reibrollen zwei Axen x_1 und y_1 in Schwingung

Spanngewicht e_2 dem entsprechend herabsinken kann; demgemäß sinken die Gewichtssäen aller Musterfäden um dieselbe, von dem Anzug der Schwinge J abhängige Größe unter die Augen der Lochplatte e herab. Diese Größe ist so zu bemessen, daß der in der Schleife zwischen dem Führungsauge in e und der Gewichtssäe e_1 dargebotene Fadenvorrath ausreichend ist für die größte Länge, welche von irgend einem Musterfaden zur Bildung einer halben Masche verbraucht wird. Die Schwinge J muß daher für jede Umdrehung der Welle P_1 , wodurch zwei halbe Maschen erzeugt werden, auch zwei Doppelschwingungen machen, wie aus der Form des Daumens m ersichtlich ist.

Die zuletzt besprochenen Maschinen werden in sehr großen Breiten, bis 256 Zoll engl. = 6,5 Meter ausgeführt, so daß die Zahl der Bobbinen dafür 3072 beträgt, wenn die Entfernung der Kettenfäden von einander so gewählt wird, daß 12 derselben auf einen englischen Zoll gehen (Zwölfpunktmaschine). Die Zahl der Musterfäden beträgt dann 3071, und die Zahl der Jacquardplatinen ist dabei der Ausdehnung des Musters entsprechend sehr groß. Die Betriebskraft für eine solche Maschine wird bei 80 Umdrehungen in der Minute, also ebenso viel in dieser Zeit erzeugten Reihen von Doppelmaschen, zu einer Pferdekraft angegeben.

§. 318. **Netzstrickmaschinen.** Zum Anknüpfen der Fischnetze hat man Maschinen in Anwendung, welche dasselbe Gestrick erzeugen, wie die bekannte Handarbeit des Filetstrickens. Die Verbindung wird aus Fig. 1374 deutlich. Die das Netz bildenden rhombischen Maschen werden bei der

Fig. 1374.

Handarbeit aus einem einzigen Faden hergestellt, der abwechselnd von rechts nach links und umgekehrt in zickzackförmigen Querreihen so hindurchgeführt wird, daß die auf einander folgenden Zickzackreihen an den einander zugekehrten Eckpunkten durch einen Knoten mit einander verbunden werden. Die Form dieses Knotens ist bei den durch Maschinen hergestellten Netzen dieselbe, wie bei den aus freier Hand geknüpften, der Unterschied besteht nur darin, daß hierbei viele Fäden verwendet werden, welche in zwei Gruppen, ähnlich wie die Ketten- und Einschlagfäden bei den Geweben, unterschieden werden können, und auch so bezeichnet werden. In der Figur sind die nicht schraffirten Fäden k als Kettenfäden zu denken, die, von einem

gemeinsamen Kettenbaume sich abwickelnd, in senkrechten, parallel neben einander liegenden Zickzackreihen das Netz durchziehen, während die schraffirten Schußfäden *s* ebenfalls zickzackförmig in den Zwischenräumen von je zwei benachbarten Kettenfäden verlaufen, die von ihnen abwechselnd in einem Knoten *a* umschlungen werden, woraus folgt, daß die Anzahl dieser Schußfäden um Eins kleiner ist, als die der Kettenfäden. Diese Schußfäden sind, wie aus dem Folgenden sich als nothwendig ergeben wird, auf ebenso viel einzelne Spulen nach Art der Bobbinen gewunden, und werden auch wie diese durch die senkrecht ausgespannte Kette hindurch von einer Seite derselben nach der anderen verschoben.

Zum Verständniß der Wirkungsweise der hierfür dienenden Maschinen muß man sich die Art der Verschlingung eines Netzknötens nach Fig. 1375 verdeutlichen. Die vier in einem solchen Knoten zusammenlaufenden Fadentheile bilden zwei Schleifen, von denen diejenige des Kettenfadens *ab* gekreuzt und diejenige des Schußfadens *cd* offen ist. Die Schußfadenschleife tritt vollständig, d. h. mit ihren beiden Fadentheilen *c* und *d*, durch die

Fig. 1375.

Schleife des Kettenfadens *ab* hindurch, so daß also der Schußfaden in diese Schleife hinein und auch wieder daraus zurückgeführt werden muß. Ein eigentlicher Knoten, wie er in Fig. II angegeben ist, wird daher durch den Schußfaden nicht gebildet. Auch der Kettenfaden bildet für sich allein keinen solchen Knoten, sondern ebenfalls nur eine einfache und zwar gekreuzte Schleife, und die Verknotung wird dadurch erzeugt, daß der eine Theil *b* dieser Schleife durch diejenige des Schußfadens hindurchgeführt ist, ohne aber durch dieselbe Schleife wieder zurückzutreten. Bei diesem letztgedachten Fadenverlaufe wird daher der Schußfaden zuerst auf der linken Seite des Kettenfadens *b* an demselben vorbei und dann auf seiner rechten Seite wieder zurückgeführt. Denkt man sich den Schußfaden durch straffe Anspannung gerade gezogen, wie Fig. III zeigt, so erkennt man, daß er nur einfach durch die Schleife *e* des Kettenfadens hindurchgezogen ist, was nur erreicht werden kann, wenn der ganze Fadenvorrath der Spule, also diese selbst durch die Schleife des Kettenfadens hindurchgeführt wird; hieraus erklärt sich die Nothwendigkeit, die Spule des Schußfadens als dünne Bobbine auszuführen.

Als Beispiel einer Netzstrickmaschine möge die von Galland und Chaunier ¹⁾ in ihren wesentlichsten Bestandtheilen besprochen worden. Hierbei sind die Kettenfäden in gehöriger Zahl auf einen wagerechten Kettenbaum gewunden, dessen Länge der Breite des herzustellenden Netzwerkes entspricht, und der im oberen Theile der Maschine mit seinen beiden Zapfen in Hebeln gelagert ist, durch deren Schwingungen er gesenkt und wieder erhoben werden kann. Dies geschieht zu dem Zwecke, um die zur Maschenbildung erforderliche Fadenlänge darzubieten und den Faden wieder straff zu ziehen. Die Kettenfäden gehen senkrecht herab durch die Röhren *a* einer Fadenleitungsschiene *A* (Fig. 1376) nach den zuletzt fertiggeschürzten Knoten, die auf den wagerechten Nadeln *b* einer Schiene *B* hängen, auf

I

Fig. 1376.

II

denen sie gebildet wurden. Eine andere Schiene *C* enthält ebenfalls solche Nadeln *c*, und zwar in den Mitten zwischen den Nadeln von *B* und in einer der Maschenweite entsprechenden Entfernung davon, indem nämlich auf diesen Nadeln die neuen Maschen gebildet werden. Zu diesem Zwecke wird die Fadenleitungsschiene *A* zuerst abwärts nach den Nadeln *c* hin und dann wieder zurück nach einem Kamme *D* hin bewegt, wodurch jeder Kettenfaden in einer Schleife oberhalb über einen Finger des Kammes *D* und unterhalb über eine Nadel von *C* gehängt wird. Durch diese zwischen dem Kamme *D* und der Nadelnschiene *C* gebildete Schleife wird die Bobbine *E* mit ihrem Schußfaden zuerst von vorn nach hinten und dann wieder rückwärts bewegt, wobei indessen während dieser beiden Verschiebungen das von dem Fadenführer *A* nach der Nadel *c* ausgespannte Fadenstück derartig seitwärts bewegt wird, daß die Bobbine vorwärts an der einen und rückwärts an der anderen Seite dieses Fadenstückes vorüber geht, entsprechend der aus

¹⁾ D. R.-P. Nr. 37348; Dingl. polyt. Journ. 1887, Bd. 266.

Fig. 1375, I ersichtlichen Fadenverschlingung des Knotens. Die Bobbinen für die Schußfäden sind in derselben Art wie bei den vorher besprochenen Bobbinetmaschinen, nur in kräftigerer Ausführung, angeordnet, und ihre Schlitten *F* werden zwischen den Zähnen der beiden Kämme *G* und *H* bewegt. Diese Zähne oder Bahnen sind kreisbogenförmig um den Zahn *b* als Mittelpunkt gebildet, und zwar ist der eine Kamm *G* feststehend, während der andere *H* aus der Stellung in Fig. II in die der Fig. I gedreht werden kann, um der Fadenleitungsschiene die zum Ueberhängen der Kettenfäden auf die Nadeln *c* erforderliche Bewegung zu ermöglichen. Auch ist der Kamm *H* in der Längsrichtung, also quer zu den Kettenfäden, um eine Bahntheilung verschieblich gemacht, wie es erforderlich ist, um jeden Bobbinenfaden abwechselnd mit dem einen und anderen der beiden benachbarten Kettenfäden zu verbinden. Zur Verschiebung der Schlitten in ihren Bahnen sind erstere mit den nach oben vorstehenden Füßchen, ähnlich wie in Fig. 1362, versehen, an denen die mit federnden Stoßriegeln ausgerüsteten Schubstangen *J* und *K* angreifen, die ebenfalls um den Punkt *b* gedreht werden.

An dem mit den Fingern *d* versehenen Kämme *D* ist unterhalb noch eine dünne, nach der Länge etwas verschiebliche Kammschiene angebracht, deren Zähnezahl mit derjenigen der Finger und der Kettenfäden übereinstimmt und deren Zweck darin besteht, die gedachte seitliche Verschiebung des von den Fadenleitungsröhren *a* herabgehenden Fadenstückes während der beiden Bobbinenbewegungen zu veranlassen.

Wenn durch die gehörig auf einander folgenden Bewegungen der gedachten Theile ein Knoten auf jeder Nadel *c* geschürzt und durch die aufwärts gerichtete Bewegung des schwingenden Kettenbaumes fest zugezogen worden ist, zieht sich die Nadel *b* zurück, so daß der darauf hängende, vorher gebildete Knoten frei wird, worauf *c* sich um die halbe Entfernung der Maschen senkt, um an die Stelle von *b* zu treten und das Geslecht bei der Bildung des folgenden Knotens zu halten. Die Nadeln *b* dagegen treten in die Höhe an die Stelle von *c* und auf ihnen wird der folgende Knoten geschürzt. Damit dabei der Spulenfaden mit dem anderen der beiden Kettenfäden verknüpft wird, zwischen denen er sich befindet, wird der Kamm *H* mit den Schlittenführungen um eine Bahnbreite nach der Seite verschoben.

Zur besseren Verdeutlichung der Maschenbildung diene die Fig. 1377, I bis V (a. f. S.). In Fig. I erkennt man, wie der durch das Röhrchen *a* gezogene Kettenfaden, der unten an der Nadel *b* mit dem soeben entstandenen Knoten verbunden ist, an der Nadel *c* vorbei und über den gerundeten Finger *d* gehängt worden ist, wobei der Fadenführer mit den Röhrchen *a* sich um 90 Grad gedreht hat, damit die letzteren bequem zwischen zwei Fingern *d* hindurchtreten können. Die Spule *E* steht dabei vor der Kette, in der

wird. Um die Ase *N* drehbar ist der bewegliche Führungskamm *H* für die Spulenschlitten angebracht, den eine Curvenscheibe auf der mittleren Triebwelle *P* bewegt, während zwei Kammscheiben auf den beiden seitlichen Wellen *R* und *S* für den Antrieb der Schubstangen *J* und *K* angeordnet sind. Eine andere Curvenscheibe auf *S* dient für die auf- und niedergehende Bewegung der Fingerschiene *D*, während die Fadenleiterschiene *A* durch eine Curvenscheibe auf der mittleren Betriebswelle *P* angetrieben wird.

Fig. 1378.

Fig. 1379.

Diese drei durch Zahnräder mit einander verbundenen Triebwellen *R*, *P*, *S* werden von der durch einen Riemen angetriebenen Welle

T mittelst einer Schraube und eines Schneckenrades umgedreht, und von der Welle *S* wird durch Kegekräder an jeder Stirnseite eine stehende Welle *U* angetrieben. Diese Wellen bewirken vermittelt geeigneter Curvenscheiben die seitliche Verschiebung der Schiene *H* mit den Schlittenführungen und der Nadelhalter *B* und *C*, ebenso wie der gezahnten Schiene *M* und der Fadenleiterschiene *A*, wie sie nach dem Vorstehenden nöthig ist, um die Nadeln *c* mit den Kettenfäden zu umschlingen. Das fertige Netz wird durch die Walzen *W* abgeführt.

Durch Verstellung der beiden Nadelnschienen *C* und *B* läßt sich die Maschen-

weite der Netze verändern. Der Abstand zweier Knoten von einander oder die Seitenlänge der rhombischen Maschen schwankt bei den verschiedenen Netzen sehr bedeutend, etwa zwischen 6 und 90 mm. Die Zahl der mit der vorbesprochenen Maschine zu knüpfenden Maschen wird von dem Erbauer auf 2 400 000 für zehn Arbeitsstunden angegeben, was bei 500 Maschen nach der Breite acht, und mit Rücksicht auf die eintretenden Betriebsunterbrechungen etwa zehn Maschenreihen für jede Minute ergibt.

Von der vorstehenden Maschine unterscheidet sich die von John Hooper¹⁾ angegebene in Betreff der Bildung der Knoten, in welcher Beziehung nur die dazu dienenden Theile in Fig. 1379 (a. v. S.) angegeben werden mögen. Hier sind zwischen den von einzelnen Spulen ablaufenden Kettenfäden Finger von der Form *A* befindlich, die oberhalb U-förmigen Querschnitt haben und unten in die Spitze *B* auslaufen. Um jeden dieser Finger wird der nebenbefindliche Kettenfaden *C* durch das Führungsröhrchen *D* anderthalb Mal herumgeschlungen, wobei die vorstehenden Stiften *E* die Schleife am Abgleiten nach unten und die Nasen *F* am Emporgleiten verhindern. Durch die schräge Form der Einschnitte *G* wird das Fadenstück *H* so weit nach hinten gedrängt, daß es von einem Haken *J* (Fig. II) erfaßt werden kann, welcher in dem U-förmigen Finger abwärts gleitet. Hierdurch wird dieses Fadenstück *H* in Gestalt einer langen Schleife durch die Schleife *K* nach unten hindurch gezogen, und es wird durch diese Schleife die Bobbine mit dem Spulensfaden einmal von vorn nach hinten, und bei der folgenden Masche wieder zurück von hinten nach vorn hindurch geschoben. Man erkennt aus der Betrachtung der Fig. 1375, III, daß hierbei durch Anziehen der Fäden ebenfalls der gewöhnliche Netzknoten entstehen muß. Hier behalten die Bahnen der Spulenschlitten ihre Lage unverrückbar bei, ohne daß eine Versetzung nach der Seite stattfindet, es wird vielmehr, um jeden Kettenfaden abwechselnd mit dem einen oder anderen seiner benachbarten Spulensfäden zu verknüpfen, der Kettenfaden abwechselnd nach links um den rechts benachbarten oder in entgegengesetzter Richtung um den anderen benachbarten Finger herumgelegt. Damit die um die Finger gelegten Schleifen sich bei dem Anzuge der Fäden von den Fingern nach unten abstreifen können, werden die Stiften *E* nach innen zurückgezogen, was dadurch ermöglicht wird, daß diese Stifte an zwei im Innern des Fingers angebrachten Blattfedern *N* befestigt sind, die nach innen zurückgepreßt werden, wenn über die abgechrägten Ansätze *J* eine Schiene abwärts bewegt wird. Diese Schiene streift dann die Schleifen von den Fingern ab und läßt sie auf die Spitzen *B* fallen, durch welche sie während der Verknotung festgehalten werden.

Wie man aus der Fig. 1375, III erkennt, ist der gewöhnliche Netzknoten,

¹⁾ D. R.-P. Nr. 72015.

wie er durch die Handarbeit und die besprochenen Maschinen hergestellt wird, nicht gegen Verschiebung sicher, denn bei einseitigem Anspannen des Fadens *cd* wird derselbe gerade gezogen, so daß die Schleife des anderen Fadens *aeb* auf ihm verschoben werden kann. Um dies zu vermeiden, hat man auch wohl die Verbindung durch eine doppelte Verknotung in der Weise vorgenommen, daß der Kettenfaden sowohl wie der Schußfaden zu einem wirklichen Knoten nach Art der Fig. 1375, II geschlungen wird, und daß diese beiden Knoten in einander gehängt sind, wodurch natürlich jede Verschiebung verhindert wird. Eine Kettstrickmaschine zur Herstellung derartiger Verbindungen ist von R. Semmler¹⁾ angebeben.

Nähmaschinen. Die Verbindung von zwei oder mehreren Zeugstücken §. 319. durch Nähen geschieht bekanntlich in der Art, daß ein die Verbindung bewirkender Faden, Nähfaden, in Schlingenform durch die beiden Zeugstücke hindurchgeführt wird, so daß die in Folge der verschiedenen Umbiegungen des Fadens an demselben hervorgerufene Reibung sich dem Ausziehen des Fadens entgegensezt. Bekanntlich wird bei dem Handnähen hierzu der ganze, in das Nadelöhr gezogene Fadenvorrath bei jedem Stiche der ganzen Länge nach durch den Stoff hindurchgezogen, und man hatte anfänglich versucht, durch Maschinen diese Art der Arbeit nachzuahmen. Indes haben alle hierauf gerichteten Versuche zur Nachahmung der Handnaht keinen Erfolg gehabt, und die Nähmaschinen haben sich erst Verbreitung verschaffen können, nachdem man sie zur Herstellung solcher Nähte anwandte, bei denen die Nadel nicht, wie bei dem Handnähen, vollständig durch den Stoff hindurchgeführt werden muß, sondern wo ihre Spitze durch dasselbe Loch, in das sie einsticht, auch wieder zurückgeführt wird. Demgemäß ist auch die dabei angewendete Nadel nicht an dem der Spitze abgekehrten Ende, sondern in der Nähe der Spitze mit dem Nadelöhr versehen, während das andere Ende in einem zur Bewegung der Nadel dienenden Schieber oder Hebel befestigt ist. In Folge dieser Anordnung wird der Faden beim Hindurchstechen der Nadel in den Stoff in doppelter Lage durch denselben gezogen, und man hat nur dafür zu sorgen, daß dieser Faden bei dem Rückgange der Nadel von derselben nicht wieder mitgenommen wird, sondern in einer Schleife oder Schlinge zurückbleibt, welche in solcher Art festzuhalten ist, daß sie bei der fertigen Naht sich nicht wieder herauszieht. Es ist ersichtlich, daß diese Art des Nähens gestattet, den durch das Nadelöhr geführten Faden von einer Spule zu entnehmen, die, fest im Gestelle der Maschine gelagert, eine große Fadenslänge aufnehmen kann, eine Bedingung, welche für die praktische Verwendung der Nähmaschine unerläßlich ist.

¹⁾ D. R.-P. Nr. 60248.

Die Art, wie man die von der Nadel in dem Stichloche gebildete Schleife zurückhält und befestigt, ist verschieden, je nachdem hierzu derselbe durch die Nadel gezogene Faden, der Nadelnaden, oder ein zweiter Faden verwendet wird, der auf einer besonderen Spule befindlich ist und in der Regel als Unterfaden bezeichnet wird, da er meistens auf der Unterseite des Zeuges zur Befestigung der daselbst gebildeten Schleife des Nadelfadens in die letztere eingeführt wird. Demnach hat man die Einfadennaht und die Zweifadennaht zu unterscheiden, und danach sind auch die zur Herstellung dieser beiden Nähte dienenden Maschinen gesondert zu besprechen.

Die gedachte Einfadennaht, Fig. 1380, zeigt die auch bei der Handstickerei übliche und daselbst als Tambourir- oder Kettenstich bekannte Stichbildung. Der Faden tritt, wie bei allen Nähmaschinen, durch dasselbe

Fig. 1380.

Loch *a* in den Stoff hinein und auch wieder heraus, und die bei dem vorherigen Stiche unterhalb gebildete Schleife *b* ist so weit nach der Seite umgebogen, daß die Nadel durch diese Schleife hindurchtritt, so daß die neue Fadenschleife *c* bei dem darauf folgenden Umbiegen die vorherige Schleife *b* am Zurückgehen verhindert.

Denkt man sich in der bei jeder Näharbeit erforderlichen Art die auf einander folgenden Stiche in gleichen Abständen regelmäßig neben oder hinter einander angeordnet, so erscheinen bei dieser Naht auf der einen, in der Figur oberen Fläche des Stoffes unmittelbar an einander gereiht, wie Fig. I zeigt, während auf der unteren Seite die in Fig. III dargestellte kettenartige Verschlingung erscheint, die der Naht den Namen der Kettennaht verschafft hat. Hierbei kann man noch den Unterschied zwischen *b* und *d* bemerken, indem in *d* die Schleife um 180 Grad verdreht worden ist, eine Wirkung, die bei einer gewissen Art der zur Herstellung dieser Naht angewendeten Tambourirmaschinen auftritt, wie aus dem Folgenden sich ergeben wird. Aus der Figur ist zu ersehen, daß die letzte Fadenschleife *c* in geeigneter Weise, etwa durch die Handnadel, zu befestigen ist, weil sonst ein auf das Fadenende *e* ausgeübter Zug die sämtlichen Schleifen nach einander, ähnlich wie bei einer gestrickten Waare, ausziehen und die Naht lösen würde, wogegen ein auf das Fadenende bei *f* ausgeübter Zug diese Wirkung nicht hat. Daraus ergibt sich

weiter, daß eine derartige leicht löbliche Naht den Anforderungen besonders großer Festigkeit nicht genügen kann, da schon das Durchreißen einer einzigen Schleife während des Gebrauches oder das Vorkommen eines Fehlstiches, wie bei *g*, die Gefahr einer selbstthätigen Auflösung der Naht nahe legt. Andererseits ist die leichte Auflösung der Verbindung durch einfaches Ausziehen des Fadens in allen solchen Fällen erwünscht, wo es sich nur um vorübergehende Verbindung handelt, z. B. bei dem Zusammennähen der Zeugstücke in Kattunfabriken behufs der leichteren Behandlung beim Waschen, Färben u. s. w. Auch für die Befestigung der Sohlen an Schuhwerk ist diese Naht vielfach im Gebrauch, weil daselbst der gepichte Faden ein selbstthätiges Lösen erschwert und eine Beschädigung der Schleifen nicht zu befürchten ist, wenn dieselben in einen furchenförmigen Riß der Sohle eingelegt werden. Wie sich aus dem Folgenden ergeben wird, zeichnen sich die Maschinen zur Anfertigung der Kettennaht durch ihre Einfachheit und größtmögliche Arbeitsgeschwindigkeit aus.

Für alle Gegenstände, deren Verbindung größeren Ansprüchen in Bezug auf Festigkeit genügen muß, wendet man eine Zweifadennaht an, wie sie in Fig. 1381 dargestellt und unter dem Namen der Doppelsteppstich-

Fig. 1381.

naht bekannt ist. Hierbei wird ein Unterfaden *b* wie ein Niegel durch die Schleifen des Nadelfadens *a* hindurchgezogen, wodurch diese Schleifen verhindert werden, sich zu lösen. Wenn hierbei der Unterfaden *b*, wie bei *c* gezeichnet, geradlinig ausgestreckt durch alle Schleifen des Oberfadens hindurchgelegt wäre, so würde der Unterfaden durch einen Zug an seinem Ende leicht ausgezogen und die Naht daher gelöst werden können. Auch würden die Schleifen des Nadelfadens an den frei liegenden Umbiegestellen der Abnutzung und Beschädigung unterworfen sein. Um diese Uebelstände zu vermeiden, wird der Nadelfaden *a* derartig straff gespannt, daß seine Schleifen bis in die Zeugmitte emporgezogen werden, wodurch der Unterfaden ebenfalls bis zu dieser Mitte erhoben wird, so daß nun die Reibung an den vielen Umbiegestellen dem Ausziehen des Unterfadens wirksam entgegen tritt. Auch werden hierdurch nicht nur die Umbiegestellen des Oberfadens der Abnutzung entzogen, sondern auch das Abreißen der Fäden bei einem Biegen des Stoffes vermieden, wie es bei geradegestrecktem Faden *b* unvermeidlich ist. Es ist ersichtlich, daß eine zu starke Spannung des Oberfadens die fehlerhafte Stichbildung bei *d* zur Folge haben müßte, bei welcher der Nadelfaden *a* sich ausziehen ließe, und daß man daher auch

dem Unterfaden eine bestimmte Spannung geben muß, wie sie zur Herstellung einer regelrechten Naht erforderlich ist, bei der die beiden Fäden sich in der Mitte des Zeuges kreuzen. Diese Naht wird von den meisten Nähmaschinen hergestellt, insbesondere von allen zur Anfertigung von Wäsche, Kleidern u. s. w. und für den Familiengebrauch dienenden. Diese Naht hat auf beiden Seiten des Stoffes übereinstimmend das Aussehen wie Fig. 1380, I.

Bei der Herstellung der vorgedachten Doppelsteppstichnaht muß der Unterfaden seiner ganzen Länge nach durch die Schlinge des Nadelfadens hindurchgeführt werden, so daß er auf der einen Seite in diese Schlinge ein- und auf der anderen Seite aus derselben heraustritt. Hierzu ist erforderlich, daß der ganze Vorrath dieses Unterfadens, also auch die denselben enthaltende Spule, durch die Schlinge des Nadelfadens hindurchtreten muß. Dies ist mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, indem einestheils die betreffende Unterfadenspule nur sehr klein ausgeführt werden kann, daher

Fig. 1382.

einer häufigen Auswechslung bedarf, und andererseits die Schleife des Nadelfadens bedeutend erweitert werden muß, um die Unterfadenspule durch sie hindurchzuführen zu können. Ehe man durch geeignete Anordnungen diese Schwierigkeiten überwinden gelernt hatte, wurde eine andere Zweifadennaht erfunden, bei welcher der Unterfaden nicht seiner ganzen Länge nach durch die Schleife des Nadelfadens geführt werden muß, sondern auf derselben Seite dieser Schleife wieder aus derselben heraustritt, auf welcher er in sie hineingeführt ist. In Folge dessen bildet auch der Unterfaden, in ähnlicher Art wie der Nadelfaden, eine Schleife, in welche die Nadel bei dem folgenden Stiche wieder hineinsticht, um sie in derselben Art, wie bei der Lambourinnaht (Fig. 1380), zu befestigen. Hierdurch entsteht die in Fig. 1382 dargestellte Doppelkettennaht, die auch nach ihren Erfindern als Grover und Baker-Naht bezeichnet wird. Der Unterfaden b ist hierbei in Form einer Schleife b₁ durch die Schlinge a₁ des Nadelfadens a eingeführt, und zur Befestigung dieser Schleife b₁ dient wieder der Nadelfaden, der bei dem folgenden Stiche durch b₁ hindurchgeführt wird, so daß die beiden Fäden ihre Schleifen gegenseitig festhalten. In Folge dieser Ausführung bildet

sich auf der unteren Zeugfläche eine schnurähnliche Fadelage (Fig. II), die man vielfach, z. B. bei Handschuhen, zum Zwecke der Verzierung anwendet. Im Uebrigen ist die Anwendung dieser Naht zur Verbindung von Stoffen heute nicht mehr gebräuchlich, und die zu ihrer Herstellung dienenden Maschinen finden nur noch hin und wieder als Stickmaschinen Verwendung. Die Gründe hiervon sind leicht ersichtlich, denn abgesehen, daß auch diese Naht durch den Zug an dem freien Fadenende b_2 sich selbständig auflöst, und auch Fehlstiche leicht vorkommen, wie bei c und d angedeutet worden, ist der Verbrauch an Garn erheblich größer, als für die Doppelsteppnaht. Während diese letztere nämlich für je 1 m Länge zwischen 2,5 und 3 m Nähgarn gebraucht, je nach der Dicke der Stoffe, bestimmt sich diese Garnlänge für 1 m Doppelkettennaht zwischen 4,5 und 6 m und für die Tambournaht zwischen 3,5 und 4 m. Es ist daher auch in wirtschaftlicher Hinsicht die Doppelsteppstichnaht die vorzüglichste.

Außer diesen hier besprochenen Nähten stellt man durch Maschinen auch wohl noch die sogenannte überwendliche Naht her, wobei der Faden in der bekannten Art um den Rand des Stoffes herumgelegt wird, wie es bei den Knopflöchern von Kleidungsstücken geschieht. Dieser Stich wird insbesondere von den verschiedenen Arten der sogenannten Knopflochnähmaschinen angefertigt. Die sonst noch durch Maschinen hergestellten Nähte mit zwei und auch mehreren Fäden dienen hauptsächlich nur als Ziernähte und haben hier nur ein untergeordnetes Interesse.

Die Stichbildung. Die in den Nähmaschinen benutzte Nadel ist §. 320. meistens eine DehrnaDEL, d. h. mit einem zum Fadendurchgang dienenden Dehr oder geschlossenen Auge versehen, nur für manche Arbeiten, insbesondere für Lederarbeiten, bedient man sich einer am Ende mit einem Häkchen versehenen Nadel von der Art der bekannten Häkelnadel für die Handarbeit. Eine DehrnaDEL der gewöhnlichen Form stellt Fig. 1383 (a. f. S.) vor. Der genau cylindrische, unten in eine conische Spitze auslaufende Schaft a enthält das besagte Auge oder Dehr b in geringer Entfernung, etwa 3 bis 5 mm über der Spitze, und ist an dem oberen Ende in der Regel zu einem verdickten sogenannten Kolben c gestaltet, mit dem die Nadel in der Nadelbarre befestigt wird, d. h. einem in senkrechter Richtung beweglichen Schieber, der regelmäßig auf- und niederbewegt wird. Durch jeden Auf- und Niedergang dieses Nadelschiebers wird ein Stich hergestellt. Wenn anstatt des in gerader Bahn beweglichen Nadelschiebers ein um einen Drehzapfen schwingender Hebel zur Bewegung der Nadel verwendet wird, die in diesem Falle mit dem Ende dieses Hebels fest verbunden wird, so hat man den Nadelschaft gekrümmt auszuführen, so zwar, daß derjenige Theil, welcher durch den Stoff hindurchtritt, genau nach dem Bogen

geformt ist, in welchem die Spitze der Nadel bewegt wird. Man wählt die Bogenbewegung hauptsächlich für sehr schnell arbeitende Weißzeugmaschinen, auch wendet man bei gewissen Sohlenaufnahmaschinen für Schuarbeit krumme Nadeln an, die entsprechend ihrer Krümmung im Kreise bewegt werden. Die meisten Nähmaschinen indessen arbeiten mit geraden Nadeln wie Fig. 1383.

Die Nadel, welche wegen ihrer stärkeren Beanspruchung in der Maschine immer erheblich dicker ausgeführt wird, als die feinen Handnadeln, enthält zu beiden Seiten des Dehrs, das zur Schonung des Fadens mit mög-

Fig. 1383.

lichst glatten und gerundeten Rändern zu versehen ist, zwei eingefräste Ruthen oder Längsfurchen (Föhren), in welche der Faden sich beim Durchziehen durch den Stoff theilweise einlegen kann. Von diesen Furchen ist die eine kurze *d* nur in unmittelbarer Nähe des Dehrs angebracht, während diejenige *e* auf der entgegengesetzten Seite sich über die ganze Länge des Schaftes erstreckt. Dieser Umstand ist von besonderer Wichtigkeit für die das Maschinennähen ermöglichende Schlingenbildung des Fadens, wie aus folgender Bemerkung sich ergibt.

Man denke sich den von der Garnrolle kommenden Faden *a* (Fig. 1384) durch das Dehr *b* hindurchgeführt, und die Nadel in senkrechter Richtung bis zu einer gewissen Tiefe durch den Stoff *c* hindurchtretend, so wird dabei der Faden, dessen eines Ende bei *d* mit der schon fertigen Naht zusammenhängt, zu beiden Seiten der Nadel an dieser straff anliegend durch das Stichloch im Zeuge hindurchgezogen. Sobald hierauf die Nadel wieder emporsteigt (Fig. II), wird der Faden von ihr nicht mitgenommen werden, weil dazu die Reibung überwunden werden müßte, die sich der Bewegung des Fadens im Zeuge *c* entgegensezt. Da diese Reibung in Folge der zwischen der Nadel und

dem Faden und Zeuge ausgeübten Pressung bedeutend ist, so wird das unter das Zeug geführte Fadenstück bei dem Hochgehen der Nadel schlaff werden und sich auf einer oder auf beiden Seiten der Nadel schleifenförmig ausbiegen. Nun ist es für die Wirksamkeit der Maschine nothwendig, diese Schleifenbildung nur an der einen Seite vorzunehmen, auf derjenigen nämlich, an welcher die zum Erfassen und Festhalten dieser Schleife dienende Vorrichtung angebracht ist, und um dies zu erreichen, ist an dieser Seite die gedachte Längsruth an der Nadel weggelassen. Bei dieser Anordnung wird nämlich beim Hochgehen der Nadel das besagte, unterhalb befindliche Fadenstück sich nur auf der nicht mit

einer Nuth versehenen Seite der Nadel zu einer Schleife ausbiegen, während das in der Furche auf der anderen Seite gelegene Fadenstück in gerader Linie verbleibt und das Nadelöhr an diesem Fadenstück sich empor-schiebt. Man kann sich diese Wirkung dadurch erklären, daß der Punkt, wo die Reibung im Zeuge auf den Faden wirkt, der Faden also festgehalten wird, auf der nicht genutheten Seite bei *d* weiter von der Mittellinie der Nadel entfernt ist als auf der Seite der Nuth bei *f*, und daß deswegen der Widerstand, den der Faden seiner Biegung entgegensetzt, der kleinere ist, wenn die Biegung nach der nicht genutheten Seite hin erfolgt. Bei allen mit einer Dehrnadel arbeitenden Nähmaschinen benutzt man diese Wirkungsart, indem man möglichst dicht an der Nadel auf der nicht mit einer Furche versehenen Seite die Vorrichtung anbringt, welche bei Einfadenmaschinen die Schlinge festzuhalten und der Nadel bei dem folgenden Stiche darzubieten, oder die bei Zweifadennähten die Spule mit dem Unterfaden hindurchzuführen hat. In Betreff dieser Vorrichtung unterscheiden sich die Nähmaschinen wesentlich von einander, wie sich aus den folgenden Bemerkungen ergeben wird.

Die einfachste Vorrichtung zur Herstellung einer einfachen Kettennacht besteht in der Anordnung eines schwingenden Hafens (Schneppers), der in

Fig. 1384.

die beim Beginn des Nadelaufstiegens sich bildende Schleife eintritt, und diese Schleife während des weiteren Nadelaufstieges und auch noch so lange festhält, bis die Nadel bei dem folgenden Niedergange wieder durch das Zeug hindurchgestochen und mit ihrer Spitze in die festgehaltene Schleife eingetreten ist, in welchem Augenblicke der Haken die Schleife frei giebt. In Fig. 1385 ist diese Wirkungsweise durch mehrere auf einander folgende

Fig. 1386.

Nadelstellungen veranschaulicht. Der durch eine Kurbel, ein Excenter oder sonstwie in Schwingungen um eine feste Axe versetzte Haken *a* steht in Fig. I in der äußersten Stellung rechts, wenn die Nadel *b* ihren tiefsten Stand erreicht hat, und nähert sich der Nadel, so daß er mit seiner Spitze in die gebildete Schleife eintritt, Fig. II, sobald die Nadel um einige Millimeter aus der tiefsten Stellung emporgetreten ist. Bei der weiteren Schwingung des Hakens, Fig. III, während die Nadel weiter emporsteigt, Fig. IV, wird die gebildete Fadenschleife von dem Haken festgehalten, indem sich das Nadelöhr an dem Faden entlang verschiebt, und die Bewegung des Hakens im Vergleich zu der der Nadel wird so eingerichtet, daß der Haken aus der Schleife wieder zurücktritt, sobald die Nadelspitze wieder in sie eingestochen hat, Fig. V. Da während der Zeit, in welcher die Nadel sich ganz außerhalb des Zeugens befindet, das letztere um die Entfernung zweier Stiche seitlich verschoben wird, so entsteht bei dem folgenden Niedergehen der Nadel der nächste Stich in der richtigen Entfernung von dem vorhergehenden. Wenn dann die Nadel weiter niedergeht, wobei der Faden zu beiden Seiten straff angezogen wird, so geschieht dies auf Kosten der nunmehr von dem Haken losgelassenen Schleife, die

dadurch straff an das Zeug gezogen wird, und bei der tiefsten Nadelstellung, Fig. I, hat sich von der Vorrathsspule die zur Bildung eines Stiches aufgebrauchte Fadenlänge abgewickelt. Die Bewegung des Hakens *a* wird in der Regel durch eine Curvenscheibe bewirkt, durch deren Form man erreichen kann, daß der Haken unmittelbar nach dem Eintritt der Nadelspitze in die Schleife, Fig. V, möglichst schnell zurückschlägt, daher der Name Schnepper. Die Schlinge wird nämlich von der Nadel um so sicherer erfaßt, Fig. V, je später der Haken zurückbewegt wird, doch muß diese Rückführung schon vollendet sein, ehe das Nadelöhr mit dem Faden an den dicht neben der Nadel schwingenden Haken herantritt, weil sonst der Faden beschädigt werden würde.

Anstatt des schwingenden Hakens oder Schnepfers hat man vortheilhaft einen stetig umlaufenden Haken oder Greifer angewendet, wovon Fig. 1386 die Einrichtung und Wirkungsweise erläutert. Hier ist auf dem freien Ende einer gleichmäßig umlaufenden Axe der von Wilcox und Gibbs angegebene Greifer angebracht, welcher aus dem hornförmig gekrümmten, in eine Spitze auslaufenden Haken *a* und einer schräg zur Axe gestellten Fläche oder Schaufel *b* besteht. Bei der Umdrehung des Greifers tritt die Spitze des Hornes in die an der aufsteigenden Nadel sich bildende Schleife *c* ein, Fig. I, um dieselbe festzuhalten und zu erweitern, so lange die Nadel *d* in der aufsteigenden Bewegung begriffen ist, Fig. II und III. Wenn die Nadel, nachdem der Stoff um die Entfernung zweier Stiche verschoben ist, Fig. IV, wieder in das Zeug einsticht, Fig. V, so trifft sie gerade in die unter ihr auf dem Horne hängende Schleife, indem das Horn *a* bis dahin ungefähr eine halbe Umdrehung gemacht hat. Nachdem dies geschehen, muß die Schleife von dem Horne abgeworfen werden, was durch die Schaufel *b* bewirkt wird. Von den beiden die Schleife bildenden Fadenstücken c_1 und c_2 , von denen c_1 vorn über das Horn gespannt ist, während c_2 hinter demselben herabgeht, legt sich nämlich das letztere bei der Umdrehung des Greifers gegen die Fläche *b* und wird vermöge der schrägen Stellung derselben derart in der Richtung der Axe nach dem freien Ende hin verschoben, daß es in der Stellung des Hornes, Fig. VI, auf dessen vordere Seite tritt und sich über das zuvor vorn gewesene Fadenstück c_1 legt. Bei dieser Stellung kann dann die Schleife bei der weiteren Umdrehung des Hornes über dessen Spitze hinweg abgezogen werden, wobei sie die überschüssig in ihr enthaltene und nicht zur Bildung des Stiches erforderliche Fadenlänge zur Herstellung der neuen Schleife hergiebt, Fig. I. Um sich die Form und Stellung zu verdeutlichen, die man der besagten Fläche *b* zu geben hat, damit sie in gedachter Weise die Schleife von dem Horne abwirft, denke man sich eine zur Umdrehungsaxe des Greifers senkrechte Ebene, welche die vordere Fläche des Hornes berührt. In dieser

Ebene muß dann auch der mittlere Theil *f* der abwerfenden Kante *ef* gelegen sein, damit er in der Stellung Fig. V die sich gegen ihn legende Schleife in der gedachten Art richtig abwirft; nach außen hin ist diese Kante in der aus der Figur ersichtlichen Weise abgerundet.

Aus der hier angeführten Wirkungsweise dieses Greifers ergibt sich, daß die Schleife während dieses Abwerfens in sich um 180 Grad verwendet wird, und da sie in dieser Lage durch die eintretende Nadel auch noch erhalten wird, nachdem sie von dem Horne abgeglitten ist, so folgt eine Stichbildung, wie sie in Fig. 1380 bei *d* dargestellt ist, während die Stichbildung bei *b* der durch einen schwingenden Haken bewirkten entspricht. Die Anwendung eines rotirenden Greifers hat gegenüber derjenigen des schwingenden Hafens den Vortheil der einfacheren Gestaltung der Maschine, indem hierbei die gleichmäßig umlaufende Are des Greifers durch eine Kurbel oder ein Excenter die Bewegung der Nadel veranlassen kann, während die besprochene Wirkungsweise des Schneppers aus dem angeführten Grunde eine

Fig. 1387.

Bewegung durch Curvenscheiben erforderlich macht. In Folge dieser Eigenthümlichkeit kann die Geschwindigkeit der Greifermaschinen auch erheblich größer gewählt werden, als die von Maschinen mit schwingendem Haken, und man wendet daher bei den noch in Anwendung kommenden Kettenmaschinen meistens diesen Wilcox'schen Greifer an.

Von der Bildung des Stiches bei den vorstehend besprochenen Kettenmaschinen mit Dohnadel ist diejenige wesentlich verschieden, die bei der Anwendung von Hakenadeln stattfindet. Eine solche Hakenadel ist in Fig. 1387¹⁾ dargestellt. Der cylindrische Nadelschaft *a* ist unmittelbar über seiner Spitze zu einem Haken gestaltet, von solcher Form, daß ein in dem Haken hängender Faden bei dem Aufgange der Nadel von dieser mitgenommen wird, während er sich bei dem Niedergange der Nadel aus dem Haken nach oben aushebt. Zur Stichbildung gehört hier ein Schlingen-

¹⁾ Siehe G. Müller, Handb. der mechan. Technologie von Karmarsch. 6. Aufl., 1896.

leger, das ist ein unterhalb der Nadel angeordneter drehbarer Fadenführer *b*, aus welchem der in der Aze zugeführte Faden *d* durch ein excentrisch angebrachtes Auge *c* austritt. Wenn dieser Schlingenleger in der tiefsten Stellung der Nadel, Fig. I, um seine Aze gedreht wird, so legt sich der durch das Auge *c* austretende Faden in den Haken ein, Fig. II, so daß er bei dem Aufgange der Nadel in Form einer Schleife nach oben durch das Zeug und die Schlinge des vorherigen Stiches hindurchgezogen wird, Fig. III. Wird nun das Zeug um die Entfernung zweier Stiche verschoben und der Schlingenleger wieder in seine Anfangslage gebracht, Fig. IV, so muß bei dem folgenden Niedergange der Nadel das Spiel sich wiederholen, und man ersieht aus der Figur, wie jede neu gebildete Schleife durch die vorher entstandene hindurchgezogen wird und dieselbe festhält. Der Schlingenleger kann hierbei entweder fortlaufend in derselben Richtung umgedreht werden, und macht dann für jeden Stich, d. h. für jeden Nadelauf- und Niedergang eine ganze Umdrehung, oder er schwingt während dieser Zeit in einem Bogen von etwa 270 Grad hin und zurück.

Bei dieser Art der Stichbildung entsteht die kettenförmige Fadenlagerung auf der oberen Seite des Stoffes. Man wendet diese Hakenadeln insbesondere bei den Maschinen zum Aufnähen der Sohlen auf Stiefel an, wobei der Fadenleger im Innern eines den Stiefel aufnehmenden Hornes angeordnet ist; die aus Pechfaden gebildete Kette findet dann in einer Vertiefung auf der Außenfläche der Sohle Raum, und wird nachher durch Ueberhämmern der Lederränder dieser Vertiefung überdeckt.

Doppelsteppstich. Zur Herstellung des Doppelsteppstiches sind insbesondere drei verschiedene Vorrichtungen in Gebrauch. Bei der einen wird die den Unterfaden enthaltende Spule in einem Schiffchen untergebracht, das durch die Fadenschleife etwa in der Art hindurchgeführt wird, wie man ein Weberschiffchen durch das Fach der Webkette hindurchbewegt. Die in dieser Art arbeitenden Nähmaschinen heißen Schiffchenmaschinen. Bei einer zweiten Art der Stichbildung wird die von dem Nadelfaden gebildete Schleife durch einen rotirenden Greifer so viel erweitert, daß sie über die Spule mit dem Unterfaden gestülpt werden kann, welche Spule hierbei feststeht. Dadurch wird dieselbe Wirkung erzielt, als wenn die Unterfadenspule durch die Schleife hindurchbewegt würde. Der besagte Greifer ist hierbei ähnlich dem Greifer der Wilcox'schen Kettenmaschine fest auf dem freien Ende einer gleichmäßig umlaufenden Aze angebracht, woraus sich ergibt, daß die von dem Horne dieses Greifers erfaßte und erweiterte Schleife des Nadelfadens ebenfalls wie dort über dasselbe Horn auch wieder abgeworfen werden muß. Es wird daher ebenso, wie bei dem Greifer nach Fig. 1386, auch hier die

Nadelfadenschleife in sich um 180 Grad verwendet oder verdreht werden. Man nennt die in solcher Art arbeitenden Maschinen in der Regel schlechtweg Greifermaschinen.

Bei der dritten Art der Stichbildung wird ebenfalls ein rotirender Greifer und eine im Innern desselben feststehende Spule für den Unterfaden angewendet. Dieser Greifer ist hierbei aber nicht fest mit seiner bewegenden Ase verbunden, sondern wird in solcher Art von derselben angetrieben, daß er selbst ganz durch die Schleife des Nadelfadens hindurchgeführt werden kann, ebenso wie das Schiffchen der zuerst angeführten Maschinen. In Folge dessen wird zwar die Nadelfadenschleife auch hier über die Spule des Unterfadens gestülpt, aber ohne Verdrehung in sich, indem diese Schleife nicht bloß über die Spule, sondern auch über den Greifer hinweggeführt wird. Man bezeichnet diese Vorrichtung in der Regel als Ringschiffchen oder auch als Greiferschiffchen.

In Fig. 1388 ist ein Schiffchen für Nähmaschinen von der üblichen Einrichtung dargestellt. Das Schiffchen ist ein aus dünnem Metall her-

Fig. 1388.

gestelltes, außen möglichst glattes, und schön polirtes Gehäuse, das an der ebenen Fläche *ab* offen, sonst ringsum geschlossen ist. Im Innern des Schiffchens ist die Spule *c* gelagert, die zwischen zwei Endscheiben *c*₁ und *c*₂ den Unterfaden enthält, der durch einen langen Schlitz

in der einen Wand oder über einen Bügel *d* im Innern und durch einige Löcher *e* nach außen geführt ist, um mit dem Nähstoffe verbunden zu werden. Die erforderliche Spannung kann dem Faden entweder dadurch mitgetheilt werden, daß man die Spule durch eine Feder bremst, so daß der Faden an der Spule auftretende Reibung überwinden muß, oder aber dadurch, daß an dem Faden selbst eine bestimmte Reibung hervorgerufen wird, welche die Fadenspannung bestimmt wird. Die letztere Anordnung ist in der Figur vorausgesetzt, und zu dem Zwecke ist der Faden durch mehrere Löcher *e* geführt; je nachdem man ihn hierbei mehr oder minder häufig umbiegt, kann man die Fadenspannung innerhalb gewisser Grenzen regeln. Die verschiedenen Ausführungen von Schiffchen unterscheiden sich hauptsächlich in der Art, wie die Spannung des Fadens hervorgebracht und geregelt wird, sowie etwa in den Größenverhältnissen; jedoch stimmen sie hinsichtlich ihrer Wirkungsart und im Allgemeinen auch in ihrer Form überein.

Wie die Stichbildung bei den Schiffchenmaschinen vor sich geht, wird durch Fig. 1389 veranschaulicht. Das Schiffchen *a* wird mit der besagten ebenen, senkrecht stehenden Fläche dicht an der Nadel in wagerechter Richtung hin- und zurückgeführt, und zwar auf derjenigen Seite der Nadel, an welcher wegen der fehlenden Furche der Faden bei dem Aufsteigen der Nadel in der schon besprochenen Weise zu einer Schlinge ausgebogen wird, wie in Fig. I dargestellt ist. Bei der weiteren Bewegung des Schiffchens in die Stellung der Fig. II wird diese Schlinge ausgeweitet, so daß das Schiffchen durch sie hindurchtreten kann, und wenn die Nadel *b*, die während dieser Zeit sich nur wenig gehoben hat, noch weiter aufsteigt, gleitet die Fadenschlinge *c* über das hintere abgerundete Ende des Schiffchens ab, Fig. III, und wird bei dem vollständigen Hochgehen der Nadel zugezogen, Fig. IV. Da das Zeug in der Zeit, während die Nadel sich außerhalb desselben befindet, um die Stichlänge verschoben wird, so sticht die Nadel bei dem folgenden Niedergange wieder in der richtigen Entfernung in den Stoff, um den

Fig. 1389.

nächsten Stich zu bilden. Das Schiffchen hat sich während dessen so weit nach links zurückgezogen, daß es nach dem begonnenen Aufstiege der Nadel wieder in derselben Weise in die neue Schlinge eintreten kann, Fig. I. Damit hierbei das Schiffchen, wenn es aus der äußersten Lage rechts, Fig. III, wieder zurückgeht, nicht eher unter dem Stichloche der Nadel ankommt, ehe die Schlinge bereits zugezogen ist, Fig. IV, muß das Schiffchen in dieser äußersten Stellung eine kurze Zeit über still stehen, was man bei gewissen Nähmaschinen dadurch erreicht, daß die Schubstange des Schiffchentreibers durch ein Curvengetriebe bewegt wird. Man kann indessen auch der Einfachheit wegen das Schiffchen durch eine Kurbel antreiben, wenn man es noch um eine gewisse Größe von etwa 3 bis 5 mm über die Nadel nach rechts sich bewegen läßt, wodurch man, ehe das hintere Schiffchenende wieder unter die Nadel gelangt, die genügende Zeit erhält, um durch die während dessen aufsteigende Nadel die Schlinge festzuziehen, so daß dieselbe daher nicht von dem rückkehrenden Schiffchen getroffen wird. Beide Arten der Bewegung des Schiffchens durch ein Curvengetriebe sowie durch eine Kurbel sind gebräuchlich, die Anwendung der letzteren wird insbesondere

noch dadurch ermöglicht, daß die Schubstange in dem Todtpunkte der Kurbel sich nur mit geringer Geschwindigkeit bewegt.

Zur Bewegung der Nadel kann man sich eines einfachen Kurbelgetriebes bedienen nicht wohl bedienen, weil die Nadel zwischen den Stellungen I und II eine gewisse Zeit lang still stehen muß, um dem Schiffchen Zeit zum Durchgange durch die Fadenschlinge zu gewähren. Wollte man die Nadel nämlich während dieser Zeit emporsteigen lassen, so würde das Nadelöhr über die Kante *e* sich erheben und der Faden würde an dieser Kante eingeklemmt und beschädigt, wahrscheinlich auch abgerissen werden. Man pflegt

Fig. 1390.

daher in der Regel die Nadel so zu bewegen, daß sie nach der durch geringe Erhebung veranlaßten Schlingenbildung und nach dem Eintritte der Schiffchenspitze sich wieder um so viel senkt, daß das Dehr unter die Kante *e* des Schiffchens herabgeht und dann erst wieder aufsteigt. Zu dem Ende wendet man ein entsprechendes Curvengetriebe an, vielfach in Gestalt einer mit dem Nadelstieber vereinigten herzförmigen Führungsbahn (Singer'sches Herz), in welche ein auf der Haupttriebwellen angebrachter Kurbelzapfen eingreift, wie diese Anordnung in Theil III, 1, Fig. 628 näher untersucht und beschrieben worden ist. Will man eine solche Hin- und Herbewegung der Nadel im tiefsten Punkte vermeiden, so kann dies dadurch erzielt werden, daß man unter Vergrößerung des erforderlichen Nadelhubes die Nadel noch um einige Millimeter unter die Schiffchenkante hinabgehen läßt, in welchem Falle man auch die Schiffchenspitze etwas unter die wagerechte Mittellinie verlegt, wie in der Figur angegeben ist.

Die das Schiffchen bewegende Schubstange darf mit demselben nicht fest verbunden sein, weil sonst das Schiffchen nicht durch die Fadenschlinge hindurchgeführt werden könnte. Um dies zu ermöglichen, wird das Schiffchen *a* lose in einen kleinen Schieber *f*, Fig. 1390, eingelegt, der durch die Schubstange in einer wagerechten Geradsührung hin und her bewegt wird und durch zwei vorstehende Knaggen oder Ansätze *f*₁ und *f*₂ das Schiffchen antreibt. Zwischen dem letzteren und diesen Ansätzen ist ein geringer, der Fadenstärke entsprechender Zwischenraum vorhanden, durch den die Fadenschleife *c* hindurchschlüpfen kann.

Man hat vielfach auch das Schiffchen in einer kreisbogenförmigen anstatt in einer geraden Bahn bewegt, und zwar sowohl in einem wagerechten wie auch in einem senkrechten Bogen. Selbstredend muß dann die Schiffchenform entsprechend abgeändert werden. In allen Fällen muß das Schiffchen an einer senkrechten Wandfläche geführt werden, welche mit einer Nuth oder Furche *d* zum Eintritt für die Nadel versehen ist, an welcher das Schiffchen möglichst dicht, doch ohne eigentliche Berührung, und zwar an der nicht mit einer Längsnuth versehenen Seite vorüber geführt wird. Diese verschiedenen Anordnungen bedingen keinen wesentlichen Unterschied in der Wirkungsweise, ebenso wenig wie die verschiedenen Getriebe, die zur Schiffchenbewegung angewendet werden.

Bei den Greifermaschinen ist eine wesentlich andere Anordnung vorhanden. Die hierbei in fester Lage befindliche Spule hat die Bobbinenform, Fig. 1391, wie sie bei den Bobbinetmaschinen besprochen ist (§. 316). Diese Spule *a* wird lose in einen Greifer *b* eingesetzt, der auf dem Ende einer stetig umlaufenden Ase *c* befestigt, auf der Vorderfläche zur Aufnahme der Spule entsprechend schalenförmig ausgehöhlt ist. Eine vor diesen Greifer geschobene und durch eine Schraube festgestellte Brille hält die Spule in dem Greifer zurück, so daß sie aus dem letzteren nicht herausfallen kann. Die Spule findet übrigens zwischen dem Greifer und dieser Brille so viel Zwischenraum, daß die Schleife des Nadelfadens sich durch denselben bewegen kann. Der mit der Ase *c* fest verbundene Greifer ist eine kreisförmige Scheibe, deren Rand ringsum die schon gedachte schalenförmige Aushöhlung hat und an einer Stelle unterbrochen und zu zwei Hörnern *d* und *e* gestaltet ist, von denen das in der Richtung der Bewegung vorangehende *d* sich dicht an der Nadel vorbei bewegt. Die Nadel geht senkrecht über der Mitte des Greifers auf und nieder, so daß das Horn *d* in die bei beginnendem Nadelaufgange sich bildende Fadenschlinge eintreten und sie erweitern kann. Wie dies geschieht, und wie der Oberfaden über die Spule *a* geworfen wird, ist durch die Fig. 1392 (a. f. S.) verdeutlicht. In Fig. I ist die Stellung der Nadel *f* und des Greifers *b* gezeichnet, in welcher das Horn *d* vor der Nadel angekommen ist, an welcher der Faden sich in der mehrfach

Fig. 1391.

besprochenen Art zu einer Schleife g ausbiegt. Das Zeug ist durch h und der von der Spule sich abziehende Unterfaden ist durch k dargestellt. Bei einer geringen Umdrehung des Greifers in die Lage der Fig. II hat das Horn d diese Schlinge erfasst und schiebt sich durch dieselbe ohne wesentliche Erweiterung, bis der Greifer die Stellung Fig. III einnimmt, in welcher der Greifer mit der Schulter l hinter dem Horne d (Fig. 1391) die Schlinge

Fig. 1392.

erfaßt und weiter auszieht. Hierbei wird der vor dem Horne liegende Zweig g_1 der Fadenschlinge g zwischen dem Greifer b und der Spule a nach hinten treten, so daß dieses Fadenstück g_1 in der Stellung, Fig. V, hinter der Spule gelegen ist, wie die punktirte Linie andeutet. Der andere in Fig. IV hinter dem Horn gelegene Theil g_2 der Fadenschlinge dagegen legt sich bei der Umdrehung in die hinter dem Horn angebrachte Rille n , Fig. 1391, ein, und da diese Rille von n aus in allmählicher Krümmung nach der Vorderfläche des Greifers geführt ist, wo sie bei m verläuft, so

wird der Faden g_2 dadurch gezwungen, von der hinteren Seite des Hornes d auf dessen Vorderseite über die Spule a hinwegzuschlagen, wie Fig. V veranschaulicht. Dies wird insbesondere dadurch befördert, daß die Nadel während dieser Zeit fortwährend emporgestiegen ist und den Faden daher angespannt hat.

Wenn nun die Nadel wieder niedergeht, um in das während dessen verschobene Zeug von Neuem einzustechen, Fig. VI, so würde die über die Spule gelegte Fadenschlinge g_2 schlaff werden, und die Gefahr vorliegen, daß diese Schlinge zum zweiten Male von dem Greifer erfaßt würde oder in den Bereich der Nadel käme, was ein Reißen des Fadens zur Folge haben müßte. Dies zu vermeiden, wird die Fadenschlinge durch eine kleine, gegen den Greifer herangestellte Bürste p so lange zurückgehalten, Fig. VI, bis das Horn in die neu gebildete Fadenschlinge getreten ist, Fig. I, worauf nun durch die aufsteigende Nadel sowie durch die Drehung des Hornes die von der Bürste losgelassene alte Schleife $g_1 g_2$ zugezogen wird. Man erkennt aus dieser Wirkungsart, daß die Fadenschlinge ebenso wie bei dem Greifer von Wilcox für Kettenmaschinen in sich um 180 Grad verdreht wird, aus dem Grunde, weil die Fadenschlinge von demselben Horne auch wieder abgezogen wird, über welches sie auf den Greifer gelangt. Auch ist ersichtlich, daß die Aussparung o des Greifers hinter dem Horne, Fig. 1391, vorhanden sein muß, um der Nadel bei dem Niedergange den genügenden Raum zu gewähren. Vielfach wird die Nadel bei diesen Maschinen im Kreisbogen bewegt, zu welchem Behufe sie entsprechend gekrümmt sein muß, doch ändert sich an der Wirkung nichts, wenn die Nadel mittelst eines Schiebers in gerader Richtung senkrecht auf und nieder geführt wird. Bei dieser Art der Stichbildung kann die Nadel durch ein gewöhnliches Kurbelgetriebe bewegt werden, so daß man die bei Schiffchenmaschinen erforderlichen Curvengetriebe vermeiden kann. Da auch der Greifer in einfachster Art durch die Umdrehung seiner Ase bewegt wird, welche Ase gleichzeitig die Kurbel oder das Excenter für die Nadelbewegung erhalten kann, so zeichnen sich diese Greifermaschinen durch eine bemerkenswerthe Einfachheit im Bau aus, womit ein leichter Gang und die Möglichkeit großer Arbeitsgeschwindigkeit verbunden ist. Dagegen ist ein Nachtheil darin enthalten, daß die lose hängenden großen Nadelshlingen namentlich bei schnellem Arbeiten leicht zu Verschlingungen Veranlassung geben und daß die Spulen wegen ihres geringen Fassungsraumes zu häufiger Auswechslung nöthigen. Diese Uebelstände zu beseitigen, hat man hauptsächlich die Maschinen mit Ringschiffchen ausgeführt.

Ein solches Ringschiffchen ist in Fig. 1393¹⁾ (a. f. S.) dargestellt. Dasselbe

¹⁾ Siehe Th. Veier, Entwicklung der Doppelsteppstichmaschinen. Zeitschr. deutsch. Ing. 1886.

besteht aus einem cylindrischen Gehäuse *b* zur Aufnahme der geräumigen Spule oder Bobbine *a*, deren Lagerung in Fig. III in doppeltem Maßstabe gezeichnet ist. Dieses mittlere Gehäuse ist mit einer kreisförmigen Rippe *e* versehen, die sich etwa über 200 Grad des vollen Kreisumfanges erstreckt und in einem Ringe gelagert ist, in welchem das Schiffchen sich lose drehen kann. Bei *b*₁ ist die besagte Rippe zu einer Greiferspitze geformt, die dicht an der Nadel vorbeigeht, um in der gewöhnlichen Art in die Fadenschlinge einzutreten und dieselbe bei der weiteren Drehung zu erweitern. Damit diese Fadenschlinge vollständig über das Schiffchen und die darin enthaltene

Fig. 1393.

Spule übergeworfen werden kann, wird das Schiffchen von einer umlaufenden Axe mittelst des an dieser befestigten Treibers *d* bewegt. Dieser Treiber enthält dazu die beiden Arme *d*₁ und *d*₂, die sich gegen das Schiffchen anlegen, und zwar so, daß, wenn der eine Arm, wie *d*₂ in der Figur, die Bewegung des Schiffchens bewirkt, zwischen dem anderen Arme *d*₁ und dem Schiffchen *b* der zum Durchschlüpfen der Fadenschlinge erforderliche Zwischenraum vorhanden ist. Wenn nach etwa einer halben Umdrehung des

Schiffchens dessen hinteres Ende *b*₂ unter die Nadel getreten ist, genügt der Zug des Fadens an der Schlinge, um dieser daselbst das Ausschlüpfen unter dem anderen Arme *d*₂ zu ermöglichen. Die Spule *a* ist hierbei auf dem im Spulengehäuse *b* befestigten Stifte *a*₁ durch die Reibung an der mittelst einer Feder *f* angepreßten Scheibe *g* festgehalten, so daß sie sich um ihre Axe nur in dem Maße dreht, wie die Länge des bei jedem Stiche sich abziehenden Fadens bedingt. Demgemäß nimmt die Spule an der Bewegung des Schiffchens Theil, d. h. ihre etwas excentrisch zu der Mitte des Führungsringes von *e* gelagerte Axe wird um diese Mitte der Schiffchenbahn herumgeführt. Derartige Schiffchen hat man auch vielfach in solcher Art ausgeführt, daß das Schiffchen im Kreise nicht fortlaufend nach der

selben Richtung, sondern hin und zurück bewegt wird, in welchem Falle die Wirkungsart im Wesentlichen mit derjenigen der gewöhnlichen Schiffchenmaschinen übereinstimmt.

Bei der Anwendung der Ringschiffchen hat man hauptsächlich die Verwendung einer möglichst großen Spule angestrebt; bei einigen Ausführungen ist man sogar so weit gegangen, die gewöhnlichen im Handel käuflichen Garnspulen zu gebrauchen, um das Aufspulen der Bobbinen zu umgehen. Bei großen Abmessungen der im Schiffchen befindlichen Spule bedarf man natürlich zur Herstellung einer hinreichend weiten Fadenschlinge des Nadelfadens auch einer entsprechend großen Fadenlänge, die bei jedem Stiche verfügbar sein muß, wovon aber zu dem Stiche selbst nur ein geringer Theil wirklich verbraucht wird. Zu diesem Zwecke dienen besondere Vorrichtungen, durch die der Faden in gehöriger Menge frei gegeben und durch die nach der Durchführung des Schiffchens die vorher gebildete Schleife wieder gezogen wird. Diese Vorrichtungen sollen weiter unten noch näher besprochen werden, hier genügt die Bemerkung, daß bei den vorbesagten Ringschiffchenmaschinen jeder Stich für sich fertig zugezogen wird, ebenso wie bei den gewöhnlichen Schiffchenmaschinen, im Gegensatz zu den Greifermaschinen, bei denen die Schlinge jedes folgenden Stiches erst auf Kosten derjenigen des vorherigen gebildet wird, ein Umstand, welcher, wie schon bemerkt wurde, leicht Veranlassung zu Fadenverwirrungen geben kann, besonders bei schnellem Gange der Maschine.

Die Stoffschiebung. Zur Herstellung der in gleichen Abständen §. 322. von einander befindlichen Stiche muß das zu nähende Zeug nach jedem Stiche um eine bestimmte Entfernung verschoben werden. Diese Verschiebung kann nur während derjenigen Zeit geschehen, während der die Nadel sich ganz außerhalb des Stoffes befindet, und zwar ist es am besten, das Zeug erst zu verschieben, wenn die Nadel anfängt, aus ihrer höchsten Stellung niederzugehen. Dies empfiehlt sich deshalb, weil in diesem Augenblicke die Fadenspannung abnimmt, wie aus dem Folgenden sich ergibt, während meistens gegen das Ende des Nadelsteigens der Faden zum Zusammenziehen des Stiches die größte Spannung erhält, so daß ein Verschieben des Zeuges in diesem Augenblicke leicht eine Faltenbildung im Stoffe veranlassen könnte. Für die Herstellung der erforderlichen Nähte muß die Vorschiebevorrichtung so eingerichtet sein, daß die jedesmalige Verschiebung verschieden groß gemacht werden kann, entsprechend der gewünschten Stichlänge, zu welchem Zwecke die Vorrichtung mit einem sogenannten Stichteller versehen ist. Die meist gebräuchlichen Stoffschieber verschieben in fast allen Fällen den Stoff nur nach einer ganz bestimmten Richtung, und unter ihrer alleinigen Einwirkung werden daher

geradlinige Nähte hergestellt, für welche man behufs besonderer Regelmäßigkeit den Stoff auch wohl noch durch geeignete Anschlagleisten geradlinig führt. Wenn es sich indessen um gekrümmte oder geschweifte Nähte handelt, so muß die Wirkung des Stoffschiebers in der Art durch die Hand des Nähenden unterstützt werden, daß man den Stoff fortwährend in solcher Weise dreht, daß die Verschiebungsrichtung des Stoffschiebers immer tangential an die herzustellende Naht gerichtet ist, welche letztere in dem Falle auf dem Zeuge vorgezeichnet zu sein pflegt, in dem es sich um die Anfertigung von Stickerarbeiten zur Verzierung handelt. Wenn es hierzu in gewissen Fällen nicht thunlich ist, den Nähstoff selbst in der hierzu erforderlichen Weise zu drehen und zu wenden, so kann man dem Stoffschieber eine solche Einrichtung geben, daß er nach jeder gewünschten Richtung beliebig verschieben kann.

Der Nähstoff ruht bei allen Nähmaschinen auf einer glatten, möglichst gut polirten Platte, der Stichplatte, auf der er sich leicht verschieben läßt. Auf dieser Platte wird er während der Stichbildung festgehalten und zwar durch den Drücker, d. h. ein senkrechtcs Stäbchen, das mit seiner unteren Fläche durch eine Feder auf den Stoff gedrückt wird. Bei manchen Maschinen dient dieser Drücker gleichzeitig zur Fortrückung des Stoffes, zu welchem Zwecke der Drückerfuß mit einzelnen Zähnen auf das Zeug drückt, um dasselbe bei der seitlichen Verschiebung um die Stichlänge mitzunehmen. Zu dem Ende erhält der Drückerfuß eine wagerechte Hin- und Herbewegung, so daß er vermöge der Hinbewegung den Stoff um die gewünschte Stichlänge verschiebt. Damit nun aber bei dem Rückgange der Stoff nicht wieder mit zurückgenommen werde, muß der Drücker während dieses Rückganges von dem Zeuge abgehoben werden, so daß er frei über demselben zurückkehren kann. Demgemäß wendet man für diesen Drücker die sogenannte Vierseitbewegung an, indem man ihn nach zwei zu einander senkrechten Richtungen in Schwingungen versetzt, die in nachstehender Art auf einander folgen: Niedersenken, Fortrücken des Stoffes, Abheben des Drückers von dem Stoffe, leerer Rückgang des Drückers.

* Diese Anordnung eines von oben wirkenden Stoffschiebers findet aber nur noch bei solchen Maschinen Anwendung, wo unterhalb der genügende Raum zur Anordnung des Stoffschiebers nicht vorhanden ist, also insbesondere beim Nähen von Hohlkörpern, wie z. B. Stiefeln. Die starken Erschütterungen, die der durch eine Feder niedergedrückte Stoffdrücker bei dem wiederholten schnellen Heben und Senken veranlaßt, und die Unbequemlichkeiten des oben angebrachten Stoffschiebers überhaupt sind die Ursachen, weshalb man meistens den Stoffschieber unter der Stichplatte anordnet und mit den zur Verschiebung dienenden Zähnen in Gestalt eines geriffelten Plättchens durch einen Einschnitt in der Nähplatte nach oben hinaus-

ragen läßt. Diesem gezahnten Plättchen ertheilt man dann ebenso, wie beschrieben, die erforderliche Vierseitbewegung, indem man das Zahnplättchen durch geringes Anheben aus der Nähplatte hindurch gegen das Zeug drückt, auf welchem der Stoffdrücker nachgiebig lastet, worauf durch die Verschiebung des Zahnplättchens das Zeug um die Stichlänge verschoben wird. Nachdem alsdann das Plättchen unter die Stichplatte gesenkt worden ist, folgt seine Rückführung. Zur Bewegung des Plättchens in der besagten Weise hat man die verschiedensten Mittel, insbesondere Excenter und Daumen mit Hebeln, angewendet; alle die hierzu gebrauchten Anordnungen stimmen, so verschieden sie auch äußerlich sein mögen, doch in der vorbesprochenen Wirkungsweise wesentlich mit einander überein.

Anstatt des gezahnten Plättchens, dem eine wiederkehrende Bewegung mitzutheilen ist, hat man auch unter der Nähplatte eine am Umfange mit Zähnen versehene Scheibe angebracht, die dicht neben der Nadel mit ihren obersten Zähnen aus einem Einschnitte der Stichplatte hervorragt. Da das Zeug durch den darüber angebrachten Stoffdrücker zwischen diesem und der gezahnten Scheibe wie in einer Zange festgehalten wird, so ist zur Fortrückung des Stoffes nur erforderlich, diese Scheibe nach jedem Stiche rückweise um einen gewissen kleinen Winkel zu drehen, durch dessen Veränderung man den Vorschub oder die Stichlänge regeln kann. Derartige Vorschiebevorrichtungen sind wohl recht zweckmäßig bei der Herstellung gerader Nähte, dagegen weniger empfehlenswerth für krumme oder geschweifte Nähte, insofern der Stoffdrücker das Zeug hierbei fortwährend festhält, wodurch das Wenden erschwert wird. Besser sind in dieser Beziehung die Stoffschieber mit von unten wirkenden Zahnplättchen, und am besten diejenigen, bei denen der Drückerfuß die Fortrückung bewirkt, weil hierbei das Zeug zeitweise ganz frei auf der Nähplatte liegt, wenn nämlich der Drückerfuß behufs der Zurückbewegung von dem Stoffe abgehoben wird.

Als Beispiel für eine Stoffrückung von oben möge die bei älteren Einfadenmaschinen angewendete, in Fig. 1394 ¹⁾ (a. f. S.) dargestellte besprochen werden. Das an dem Gestelle der Maschine bei *a* um einen Stift drehbare und auf demselben mittelst eines länglichen Auges gleichzeitig verschiebliche Stäbchen *b* ist am unteren Ende mit dem geriffelten Fuße *c* versehen, der durch eine Schraubensfeder immer mit bestimmter Kraft auf den Stoff gepreßt wird, sobald man nicht durch Umlegen des Griffes *d* um 90 Grad den Drücker von dem Stoffe abhebt, wenn es sich um Fortnahme des Stoffes handelt. Ein Querhebel *e* trägt mit seinem gabelartigen Ende den Stoffdrücker *b* an einen vorstehenden Stift, so daß der Stoffdrücker gehoben wird, wenn ein Köllchen *f* unter diesen Hebel tritt, das an einer auf dem

¹⁾ Die Nähmaschine, von Dr. Rudolph Herzberg, 1863.

vorderen Ende der Hauptwelle befindlichen Scheibe *g* angebracht ist. Auf dieser Hauptwelle ist außerdem die excentrische Scheibe *h* befindlich, welche bei der Umdrehung ein um *i* schwingendes Pendel *k* seitlich hin und zurück bewegt, eine Bewegung, die sich unmittelbar auf den Stoffdrücker überträgt. Durch dieses Excenter wird daher der geriffelte Drückerfuß behufs der Stoff-

Fig. 1394.

schiebung in der tiefsten Lage nach außen verschoben, während der Rückgang durch die Blattfeder *l* veranlaßt wird, die gegen den Drücker wirkt. Während dieses Rückganges, der in Folge der Gestalt des Excenters *h* möglichst schnell erfolgt, wird der Drücker durch das unter den Gabelhebel *e* getretene Hubröllchen *f* von dem Stoffe entfernt, zu welchem Ende dieser Gabelhebel in der Angriffsstelle für das Röllchen concentrisch zur Ase geformt ist. Die Länge der Stiche wird hierbei in einfacher Art durch die Schraube *n* erzielt, die in dem Stoffdrücker ihr Muttergewinde hat und mit dem Ende sich unter dem Druck der Blattfeder *l* gegen das Gestell anlegt. Je weiter diese Schraube durch den Stab *b* hindurchgeschraubt wird, desto geringer wird die seitliche Verschiebung durch das Excenter und damit die Stichlänge. Diese Art der Veränderung der Stichlänge durch Verstellung eines Anschlages, gegen den der Stoffdrücker durch eine Feder gedrückt wird, ist vielfach in Gebrauch, während man andererseits auch die durch das Excenter oder einen Daumen veranlaßte Ver-

schiebung veränderlich macht, wie die folgende, von unten wirkende Stoffrückung, Fig. 1395¹⁾, zeigt.

Hier ist die unter der Stichplatte in den Führungen f_1, f_2 verschiebliche und gleichzeitig einer senkrechten Hebung befähigte Stange *f* durch den Arm *g* gegen den Daumen g_1 der Schiffchentreibwelle *B* gelegt, durch dessen Umdrehung sie behufs der Stoffrückung verschoben wird, während die Feder g_2 den leeren Rückgang bewirkt. Das zur Fortrückung des Stoffes

¹⁾ Ernst Müller, Zeitschr. deutsch. Ing. 1889, Taf. XXXIII.

dienende gezahnte Plättchen h_1 sitzt an dem Arme h_2 und tritt durch eine Öffnung in der Stichplatte während der Stoffschiebung nach oben hindurch, um sich für den Rückgang unter die Stichplatte zurückzuziehen. Die hierzu erforderliche Hebung und Senkung wird durch die excentrische Scheibe h veranlaßt, auf welcher der Fortrücker ruht. Der Daumen g_1 ist derartig geformt, daß er den Arm g und die Stange f um so weiter verschiebt, je mehr er nach links verstellt wird, und es ist ersichtlich, wie diese Verstellung des mit einer Nuth auf einer Feder der Welle B verschieblichen Daumens durch den Doppelhebel k bewirkt wird, an dessen freiem Ende eine Schubstange l angreift, die an einen Kurbelzapfen gelenkt ist, der mit dem Knopfe m verbunden ist. Durch Drehung dieses Knopfes wird hiernach die Größe der Fortrückung für jeden Stich verändert, ein Zeiger an

Fig. 1395.

dem Knopfe gestattet, die jeweilige Stichlänge an einer Eintheilung am Gestelle abzulesen.

Nach dem Vorhergegangenen ist der Stoffrücker leicht verständlich, welcher in Fig. 1396 (a. f. S.) dargestellt ist und von R. K i e h l e in Leipzig ¹⁾ an seinen Maschinen für Schuhwerk gebraucht wird. Die Stange a , welche am Ende das durch einen Schlitz der Nähplatte nach außen tretende gezahnte Plättchen trägt, ist um den Zapfen b drehbar, und an dem einen Ende der Einwirkung des Curvendaumens c ausgesetzt, der sowohl die Fortrückung durch die Wirkung auf die Platte d wie auch die Hebung durch den Druck gegen e hervorbringt, wobei die Federn d_1 und e_1 den Rückgang besorgen. Durch Verstellung der excentrischen Curvenscheibe g kann man den Rückgang und damit die Stichlänge in der schon besprochenen Weise verändern. Dieser Stoffschieber ist befähigt, die Verschiebung des Zeuges nach zwei zu einander

¹⁾ Ernst Müller, Zeitschr. deutsch. Ing. 1884, Taf. XLI.

senkrechten Richtungen vorzunehmen, zu welchem Zwecke auf der Axe von *c* noch eine Curvenscheibe *f* mit auf der Stirnseite angebrachter Hervorragung vorgesehen ist, so daß durch diese seitliche Hervorragung der Hebel *a* auf seinem langen Zapfen *b* verschoben werden kann. Man hat dann diese Curvenscheibe, wie in der Zeichnung angegeben, durch die Schraube *h* zu befestigen und die Wirkung von *c* auf *a* dadurch aufzuheben, daß man den Stichteller *g* ganz herumlegt, so daß der Daumen *c* gar nicht mit der Fläche *d* in Berührung kommt. Wenn man dagegen die Schraube *h* löst und die Curvenscheibe *f* etwas dreht, so wird dieselbe durch die hinterhalb angebrachte Feder *f₁* außer Wirksamkeit gesetzt. Man kann übrigens auch nach beiden Richtungen gleichzeitig verschieben, in welchem Falle die Stiche in die Diagonale aus den beiden Verschiebungen hineinfallen.

Fig. 1396.

Wie man die Stoffschiebung nach jeder beliebigen Richtung vornehmen kann, wird aus Fig. 1397 deutlich. Hier ist für eine sogenannte Elastikmaschine, wie sie von den Schuhmachern gebraucht wird, die Nadelstange *a* durch eine in dem Gestell gelagerte cylindrische Hülse *b* genau in deren Axe geführt, so daß diese Hülse unbeschadet der Nadelstangenbewegung beliebig gedreht werden kann. Durch diese Hülse ist auch der Stoffdrücker *c* geführt, dessen Fuß geriffelt ist, so daß er die Stoffschiebung von oben übernehmen kann. Eine Feder *d* hält diesen Rücken für gewöhnlich von dem Stoffe zurück, während ein Hebel *e* mit seinem ringförmig gestalteten Ende *e₁* ihn niederdrückt, sobald die Verschiebung vorgenommen werden soll. Diese Verschiebung selbst bewirkt ein auf- und niederschwingender anderer Hebel *f*, der am Ende gleichfalls zu einem Ringe *f₁* gestaltet ist, auf welchen sich der Keil *g* mit einem Ansätze stützt. In Folge der

Erhebung dieses Keiles wird daher der Stoffbrücker c um den Zapfen c_1 schwingend nach außen geschoben, während die Feder d den Rückgang und diejenige g_1 die Senkung des Keiles veranlaßt. Da die Verschiebung immer in der durch die Stellung des Keiles g bestimmten radialen Ebene erfolgt, so kann man durch Verdrehen der Hülse b nach jeder beliebigen Richtung verschieben. Wenn man hiermit eine Vorrichtung verbindet, um diese Hülse b selbstthätig nach jedem Stiche in bestimmtem Betrage zu drehen, so ist man im Stande, selbstthätig Nähte im Kreise zu erzielen, was für die Herstellung von Schuhwerk oft von besonderem Vortheil ist.

Die mit einer gezahnten Scheibe wirkenden, nur wenig gebrauchten Stoffschieber sind so eingerichtet, daß die unterhalb der Stichplatte befindliche, durch einen Einschnitt derselben nach oben hervorragende Scheibe durch ein auf derselben Axe befestigtes Schaltradbach nach jedem Stiche um einen bestimmten Winkelbetrag gedreht wird. Um hierbei die Schaltung nach Belieben verändern zu können, wendet man in der Regel ein Klemmgesperre an, wie es in Th. III, 1, §. 172 besprochen worden ist. Die Einrichtung zur Bewegung des Schalthebels und Veränderung des Ausschlages desselben bietet besondere Eigenthümlichkeiten nicht dar.

Die Fadenspannung. Zur Herstellung einer regelmäßigen, aus §. 323. gleichen Stichen sich zusammensetzenden Naht ist unbedingt nöthig, die Fäden fortwährend mit bestimmter Kraft zu spannen. Insbesondere gilt dies für diejenige Zeit, während welcher ein Stich durch Anziehen des Fadens vollendet wird, während für die vorhergehende Zeit der Bildung des Stiches die Spannung nur insoweit nöthig ist, um die Entstehung lose liegender Schleifen in der Naht zu verhüten, und zu verhindern, daß die Nadel beim Niedergange in den lose hängenden Faden einsteche. Aus diesem Grunde hat man bei allen Nähmaschinen den zur Fadenspannung dienenden Vorrichtungen eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet, da ohne eine geeignete Fadenspannung eine Naht

Fig. 1397.

entweder gar nicht oder doch nur sehr unvollkommen gefertigt werden kann.

Die in den Maschinen zur Verwendung kommenden Fäden wickeln sich, wie aus dem Vorherigen hervorgeht, immer von Spulen ab. Dabei benutzt man für den Nadelnaden ganz allgemein die im Handel erhältlichen Garnspulen, die wegen der größeren auf ihnen enthaltenen Garnlänge für längere Zeit Fäden liefern, bevor sie ausgewechselt werden müssen, und wegen ihrer gleichförmigen Windung den Fäden leicht und ohne Störungen abgeben. Dagegen müssen die in den Schiffchen befindlichen Spulen ebenso wie die Bobbinen der Greifermaschinen immer besonders aufgespult werden, zu welchem Zwecke man jede Nähmaschine mit einer besonderen zum Spulen geeigneten Vorrichtung zu versehen pflegt. Man hat zwar auch versucht, die Nähmaschinen so einzurichten, daß man die erwähnten käuflichen Garnröllchen unmittelbar in die Schiffchen oder Greifer einlegen kann, um das Spulen zu ersparen, doch haben sich derartige Maschinen nicht einführen können. Bei der Anwendung der besagten Garnrollen muß nämlich die Nadelnadenfadenleiße behufs der Hindurchführung dieser Rollen bedeutend erweitert werden, wobei nur ein langsamerer Gang, also eine geringere Stichezahl in der Minute, ermöglicht wird, als man bei der Anwendung der kleineren Spulen und Bobbinen erzielen kann, so daß der mit dem Wegfallen des Spulens erreichte Zeitgewinn dadurch reichlich wieder aufgehoben wird. Für die gute und gleichmäßige Abwicklung des Fadens von diesen Spulen oder Bobbinen ist ein möglichst gleichmäßiges Bewickeln derselben die erste Bedingung.

Um den von den Spulen oder den Bobbinen sich abziehenden Fäden mit bestimmter Kraft zu spannen, wendet man, wie überall in der Fadentechnik, die Reibung an, indem man einen bestimmten Reibungswiderstand hervorbringt, welcher durch den Zug des Fadens überwunden werden muß. Das geschieht hauptsächlich in dreifacher Art. Man erzeugt nämlich entweder die Reibung an dem Faden selbst oder an der Spule, von der sich der Faden abzieht, oder man ordnet ein besonderes Spannungsrädchen an, welches von dem darum geführten Faden umgedreht wird.

In der einfachsten Art kann man eine bestimmte Fadenspannung dadurch erzielen, daß man den Faden zwischen zwei federnden Plättchen hindurchzieht, die mittelst einer Schraube mit bestimmtem Druck gegen den zwischen ihnen hindurchlaufenden Faden gepreßt werden; die Größe der gleitenden Reibung, die in Folge dieser Zusammenpressung entsteht, ist immer gleich der Fadenspannung. Diese Einrichtung erfordert ein durchaus gleichförmiges Garn, wenn die Spannung unverändert denselben Werth haben soll; die geringsten Ungleichförmigkeiten, wie Knötchen u. s. w., verändern

mit der Pressung zwischen den federnden Plättchen die Reibung und daher die Spannung.

Vielfach erzeugt man die Reibung an dem Faden dadurch, daß man denselben um feste Theile, wie Stifte, Drahtösen u. s. w. herum biegt, so daß der Faden beim Anziehen über diese festen Theile hinwegschleifen muß, wobei die entstehende Reibung in derselben Art zu beurtheilen ist, wie die eines um einen festliegenden Cylinder gewundenen Seiles oder Riemens, siehe Th. I, §. 199. Da die Reibung hierbei um so beträchtlicher ausfällt, je größer der Ablenkungs- oder Umbiegungswinkel gemacht wird, so kann man durch wiederholtes mehr oder minder häufiges Hindurchführen des Fadens durch eine Reihe von Löchern die Größe der Spannung in gewissem Maße regeln. Diese Art der Spannungserzeugung findet vielfach Anwendung, so z. B. bei dem Schiffchen, Fig. 1388, wobei jede Richtungsänderung des Fadens in einem Führungsauge die Reibung entsprechend vergrößert. Ein Uebelstand dieser Anordnung besteht darin, daß der Faden in Folge des stetigen Gleitens mit der Zeit Rillen in den festen Theil einschleift, welcher letztere natürlich an der Umbiegestelle zur Schonung des Fadens möglichst glatt und ohne scharfe Kanten auszuführen ist.

Die zweite Art der Spannungserzeugung besteht darin, daß man an der Spule, auf welche der Faden gewunden ist, einen bestimmten Widerstand hervorruft, der sich der Drehung der Spule beim Abzug des Fadens entgegensetzt. Diesen Reibungswiderstand kann man in irgend welcher Weise sowohl an der Axt der Spule wie an den scheibenförmigen Rändern derselben hervorbringen. Gesezt, die Größe der durch eine gewisse Pressung an der Spule hervorgebrachten Reibung sei gleich K und es bedeute a den Abstand von der Drehaxe, in welchem diese Reibung wirksam ist, so hat man die Spannung des Fadens $P = K \frac{a}{r}$, wenn r den Halbmesser an der Abwickelungsstelle des Fadens von der Spule bedeutet. Man ersieht hieraus, daß die Fadenspannung in dem Maße zunehmen muß, wie der Halbmesser r in Folge der Garnentnahme sich verkleinert, und daß man, um die Spannung möglichst wenig zu verändern, den Halbmesser r nur wenig ändern darf, also eine geringe Dicke des aufgewundenen Garnkörpers und einen möglichst großen Halbmesser des nackten Spulenkörpers zu wählen hat. Dadurch wird aber die Menge des aufgewickelten Garnes wieder beschränkt, so daß ein häufiges Auswechseln der Spulen nöthig wird. Wegen dieser Uebelstände wird dieses Mittel der Spannungserzeugung durch Bremsen der Spule nur selten angewandt.

Man kann endlich die Fadenspannung dadurch hervorrufen, daß man den Faden um eine Rolle in einer ganzen Windung herumführt und diese Rolle mit einer bestimmten Kraft bremst. In diesem Falle wird der Faden

nicht auf dieser Rolle schleifen, sondern die letztere wird sich um ihre Aze drehen, vorausgesetzt, daß die bremsende Kraft an der Rolle eine bestimmte Größe nicht überschreitet. Eine Einrichtung dieser Art ist durch Fig. 1398 dargestellt. Das Scheibchen *A* ist am Umfange mit einer scharfen, keilförmig nach innen verlaufenden Rinne versehen, in welche der durch die Führungsaugen *b* und *c* geleitete Faden sich einklemmt, so daß er am Gleiten verhindert wird. Das letztere wird auch noch dadurch erschwert, daß die Ränder des Scheibchens mit Rippen oder mit Einschnitten versehen sind. Das Scheibchen *A* ist lose drehbar auf die feste Aze *d* gesteckt, und wird gegen einen Bund oder Ansaß derselben durch die Schraube *e* mit der federnden Unterlage *f* mit bestimmter Kraft angepreßt. Wenn daher wieder *K* die Reibung dieser Scheibe und *a* den Abstand von der Aze bedeutet, in welchem diese Reibung wirksam ist, so hat man $Ka = (P_1 - P_2)r$, wenn P_1 und P_2 die in dem ablaufenden und auflaufenden Fadenstücke enthaltenen Spannungen sind und *r* den Halbmesser der Scheibe *A* bedeutet. Wenn

Fig. 1398.

die Spannung des auflaufenden Fadenstückes den geringen durch die Umbiegung in dem Auge *b* erzeugten Werth P_2 hat, so wird dadurch in Folge der Umföhrung des Fadens um die Rolle *A* eine Spannung P_1 in dem ablaufenden Fadenstücke erzeugt, die nach den bekannten Regeln durch $P_1 = P_2 e^{f\alpha}$ gegeben ist, unter α den umspannten Bogen und unter *f* den Reibungscoefficienten verstanden. Der letztere kann vermöge der Schraube *e* nach Bedarf geregelt werden. Die durch diese Vorrichtung erzielte Fadenspannung ist nicht von dem Abwicklungshalbmesser der Fadenspule abhängig und verursacht auch keine Abnutzung des Fadens durch Schleifen desselben über feste Theile hinweg, auch sind Knötchen oder Ungleichförmigkeiten in der Fadenstärke ohne merkbaren Einfluß auf die Fadenspannung, so daß die letztere hier nahezu gleichförmig ausfällt.

Die vorstehend besprochenen Vorrichtungen zur Erzielung einer gleichmäßigen Fadenspannung können nur insofern wirksam sein, als sie bei der Vollen dung des Stiches das Anziehen des Fadens gleichmäßig mit bestimmter Kraft ermöglichen, indem nämlich für die Bildung jedes Stiches

eine bestimmte Fadenslänge l erforderlich ist, die nur in Folge der besagten Fadenspannung von der Vorrathsspule abgezogen werden kann. Der Umstand aber, daß bei der Stichbildung der Nadelnaden zu einer mehr oder minder großen Schleife ausgezogen werden muß, ist die Ursache, daß für die Herstellung einer tadellosen Naht außer dem vorgedachten Spannungsapparate noch eine besonders geeignete Einrichtung der Fadenleitung oder Zuführung des Fadens nach dem Nadelöhr angeordnet werden muß. Die Nothwendigkeit einer solchen Fadenleitung, deren Wirksamkeit für die gute Näharbeit von hervorragender Bedeutung ist, läßt sich aus folgender Betrachtung ersehen.

Es möge l die für jeden Stich erforderliche Fadenslänge bedeuten, so zieht sich bei jedem Stiche von der Spule genau diese Länge l unter der durch die Spannungsvorrichtung erzeugten Spannung P ab. Nun ist aber zur Bildung der Fadenschleife eine erheblich größere Länge L erforderlich, und es würde daher diese größere Länge L sich bei der Schleifenbildung von der Spule abziehen müssen, wenn man den Faden von dieser unmittelbar durch feste Führaugen hindurch nach dem Nadelöhr führen wollte, etwa wie in Fig. 1399 von der Spule a um das Spannungsrad b herum durch ein am Gestell festes Drahtauge c und von hier nach dem Nadelöhr d . Es ist aus der Figur ersichtlich, daß bei einer solchen Fadenzuführung die Nadel aus ihrer höchsten Stelle zunächst beim Niedergehen sich an dem Faden verschiebt, ohne Faden zu bedürfen, und zwar bis zu derjenigen Stellung, in welcher das Nadelöhr bis zur Oberfläche des Zeugstückes gesenkt worden ist. Von diesem Augenblicke an zieht die weiter absteigende Nadel von der Spule ein Fadenstück etwa in der Länge $2s$ ab, wenn das Dehr sich um s unter die Stoffoberfläche senkt. Bei dem nun beginnenden Aufsteigen der Nadel wird die sich bildende und durch das Schiffchen oder den Greifer erweiterte Schlinge eine weitere Fadenslänge bedürfen, die gleichfalls von der Spule hergegeben werden muß, so daß sich von derselben im Ganzen die zur Schlingenbildung erforderliche Länge L abgezogen hat. Nach dem Hindurchführen des unteren Fadens soll nun der gebildete Stich zugezogen werden, was aber weder von der nun wieder an dem Faden emporgleitenden Nadel noch von der Spannungsvorrichtung b bewirkt werden kann. Da nun zur Stichbildung nur die Länge l erforderlich ist, so veranlaßt die überschüssig von der Spule abgezogene Länge $L - l$ die Bildung einer lose auf der Unterseite des Stoffes liegenden Fadenlage. Unter Umständen ist es möglich, daß diese überschüssige Länge $L - l$ bei dem folgenden Stiche zur Bildung der Fadenschlinge verwendet wird, so daß also der Spannungsapparat nur den für den Stich selbst erforderlichen Betrag l abzugeben hat. Dies ist aber nur selten der Fall, denn, damit es stattefinde, müssen die Widerstände, die sich dem Hindurchziehen der lose liegenden Fadenlage durch

das Zeug und das Nadelöhr entgegenstellen, geringer sein, als die von dem Spannungsapparate hervorgebrachte Fadenspannung. Dies ist aber nur selten und nur etwa bei der Bearbeitung sehr dünner und lockerer Stoffe zutreffend.

Damit der gedachte Uebelstand vermieden werde, muß nach dem Vorhergesagten die Einrichtung derartig getroffen werden, daß die zur Bildung der Fadenschlinge überschüssig gebrauchte Fadenspannung $L - l$ nicht nur während der Schleifenbildung hergegeben, sondern auch bei der Vollendung des Stiches wieder aufgenommen wird, so daß der Spannungsapparat immer nur die für jeden Stich wirklich aufgebrauchte Länge l zu liefern hat. Die hierzu dienende Einrichtung muß also sowohl Faden hergeben, wie auch wieder anziehen, und man erreicht dies dadurch, daß man den

Fig. 1399.

Faden durch ein bewegliches Auge hindurchleitet, durch dessen Bewegung der gedachte Zweck erreicht wird. Bei einzelnen Maschinen verbindet man dieses Auge unmittelbar mit der Nadelstange, indem man in Fig. 1399 den von dem Spannungsrade b kommenden und durch das am Gestell feste Auge c geleiteten Faden nach dem an der Nadelstange befestigten Auge f und von da nach dem Nadelöhr d führt. Vielfach wendet man zu demselben Zwecke auch einen um einen festen Drehzapfen g schwingenden kleinen Hebel h an, dessen Ende bei i ein Dehr zum Hindurchführen des von c kommenden Fadens trägt, und welcher entweder von der Nadelstange oder durch eine besondere Curvenscheibe in Schwingungen versetzt wird, so daß er bei der Bewegung von i_1 nach i_2 und zurück nach i_1 die zur Bildung der Fadenschleife nöthige Fadenspannung abwechselnd darbietet und wieder an sich zieht.

Die Verhältnisse für diese bewegliche Fadenleitung lassen sich im Allgemeinen wie folgt beurtheilen. Wenn wieder L die zur Bildung der Fadenschlinge erforderliche Länge und l die Fadenspannung bedeutet, die für jeden Stich aufgebraucht wird, so muß die bewegliche Fadenleitung eine Länge abwechselnd frei geben und wieder anziehen, die zwischen L und $L - l$ gelegen ist. Ist diese von der Fadenleitung frei gegebene Länge gleich L , so genügt dieselbe zur Herstellung der Fadenschlinge, ohne daß gleichzeitig von der Vorrathsspule Faden entnommen wird. Dies geschieht dann erst bei dem folgenden Aufsteigen der Nadel, wenn der Stich zugezogen wird

und die Fadenleitung die hergegebene Länge L wieder aufnimmt. In diesem Falle wird von der Vorrathsspule die zum Stich aufgebrauchte Länge l in der Hochstellung der Nadel abgezogen. Nimmt man dagegen an, die bewegliche Fadenleitung liefere nur eine Länge $L - l$, so wird während der Schlingenbildung, also in der Tiefstellung der Nadel das fehlende Stück l von der Spule abgezogen. In beiden Fällen findet die Stichbildung in regelrechter Weise statt. Würde die von der beweglichen Fadenleitung dargebotene Länge zwischen den beiden genannten Beträgen L und $L - l$ gelegen sein, so würde ein Theil der für den Stich erforderlichen Länge von l in der tieferen und der andere Theil in der höheren Nadelstellung von der Spule abgezogen werden.

Wenn dagegen die von der Fadenleitung dargebotene Länge kleiner wäre, als der geringere Betrag $L - l$, so würde bei der Schlingenbildung eine größere als die zum Stich nöthige Länge l von der Spule abgezogen werden, und der Uebelstand einer lose liegenden Fadelage unter dem Stoffe würde, wie bei dem gänzlichen Fehlen der beweglichen Fadenleitung, nur in geringerem Maße stattfinden, eine solche Anordnung ist daher zu vermeiden. Wenn andererseits die bewegliche Fadenleitung eine größere Länge ausgiebt, als der obere Grenzwert L ist, so wird zwar die Bildung einer losen Fadelage unterhalb des Stoffes verhindert, indem die Fadenleitung bei dem Zuziehen des Stiches auch wieder dieselbe größere Länge an sich zieht. Dagegen würde bei dem Niedergehen der Nadel der Faden oberhalb des Stoffes schlaff werden, und es läge die Gefahr nahe, daß die Nadel in den lose liegenden Faden hineinstecken könnte.

Diese Gefahr wird im Allgemeinen auch dann vorliegen, wenn die von der Fadenleitung dargebotene Länge die richtige, zwischen den oben angegebenen Grenzen gelegene Größe hat und zwar aus folgendem Grunde. Da die Fadenleitung von der Nadelstange oder Antriebswelle aus durch ein geeignetes Getriebe, etwa durch eine Curvenscheibe, bewegt wird, so wäre, wenn der Faden nicht nur bei dem Zuziehen des Stiches, sondern auch während der Stichbildung fortwährend die richtige Spannung haben sollte, nöthig, daß auch in jedem Augenblicke von der Fadenleitung genau diejenige Länge dargeboten würde, die in diesem Augenblicke gerade zur Bildung der entstehenden Schlinge erforderlich ist. Da diese Bedingung im Allgemeinen nur schwer oder gar nicht zu erfüllen ist, so muß man damit rechnen, daß in gewissen Augenblicken von der beweglichen Fadensführung eine etwas größere Länge Faden frei gegeben wird, als zur Schlingenbildung gerade erforderlich ist, und der Faden ist daher oberhalb des Stoffes entsprechend diesem Mehrbetrage lose. Man vermeidet die hiermit verbundene Gefahr, daß die Nadel in diesen lose liegenden oder hängenden Faden einsteche, in der Regel einfach dadurch, daß der Faden auf seinem Wege von der beweg-

lichen Fadenleitung nach dem Nadelöhr einen kleinen, am Gestell festen Spannungsapparat, etwa eine Klemme, passieren muß, durch die in dem hindurchgehenden Faden eine geringe Spannung erzeugt wird. Die Wirkung dieser in der Figur bei *k* ange deuteten Klemme besteht daher darin, daß der Faden zwischen ihr und dem Nadelöhr immer mit der geringen, durch die Klemme erzielten Spannung straff gehalten werden kann, und daß bei einer überschüssig von der beweglichen Nadelführung dargebotenen Länge der Faden erst oberhalb dieser Klemme, zwischen dieser und dem beweglichen Fadenführer, schlaff ist, woselbst ein Einstechen der Nadel in den Faden nicht möglich ist.

Die Einrichtung der beweglichen Fadenleitung wird sehr verschieden ausgeführt, einige Anordnungen werden bei der nun folgenden Besprechung mehrerer Nähmaschinen deutlich werden.

§. 324. **Verschiedene Nähmaschinen.** Im Folgenden mögen noch einige der gebräuchlichsten Nähmaschinen besprochen werden.

Die mit einem Faden zur Herstellung der Tambourirnaht arbeitenden Nähmaschinen werden in der Regel mit einem rotirenden Greifer von der in Fig. 1386 dargestellten Art ausgeführt. Eine solche Maschine ist in Fig. 1400¹⁾ dargestellt. Die Nadel *a* ist am unteren Ende der cylindrischen Nadelstange *A* befestigt, welche in Führungsbüchsen *b* des Gestellarmes *B* durch einen doppelarmigen Hebel *C* auf und nieder bewegt wird, der um den am Gestellarme festen Zapfen *c* schwingt. Dieser Hebel ergreift in einem Schlitze am vorderen Ende einen in der Nadelstange befestigten Stift, durch den zugleich eine Drehung der Nadelstange in ihren Führungen verhindert wird, während eine auf der Triebwelle *D* befindliche excentrische Scheibe *d* mittelst der Schubstange *E* den hinteren Hebelarm *C*₁ an einem Kugelzapfen antreibt. Diese Schubstange umfaßt das Excenter *d* mit genügendem Spielraume, um Klemmungen daselbst in Folge der geringen seitlichen Neigung der Schubstange zu vermeiden. Die in dem Gestell bei *d*₁ gelagerte Triebwelle *D* trägt am vorderen Ende den aus Fig. 1386 bekannten drehenden Haken oder Greifer, dessen Spitze dicht an der Nadel vorbeigeht, um in der besprochenen Weise bei dem beginnenden Nadelhube die Fadenschlinge zu erfassen und auf Kosten der vorher gebildeten, lose auf dem Haken hängenden Schlinge zu erweitern. Neben der Nadelstange ist die gleichfalls cylindrische Drückerstange *G* befindlich, die den am unteren Ende befestigten Drückerfuß *g* trägt und durch die Feder *g*₁ mit mäßigem Drucke auf den Stoff gepreßt wird. Der Stoffdrücker kann zum Einlegen und Fortnehmen des Zeuges durch eine excentrische Scheibe *g*₂ angehoben werden,

¹⁾ Dr. R. Herzberg, Die Nähmaschine.

deren Drehzapfen an der Drückerstange befindlich ist, und welche zu dem Zweck an einer Handhabe um 180 Grad umgelegt werden kann.

Zur Verschiebung des Stoffes nach jedem Stiche ist auf dem vorderen Ende der Triebwelle dicht neben dem Greifer ein kleines Kreiscenter f befestigt, das in einer quadratischen Oeffnung des Stoffschiebers F denselben bewegt. In der aus Fig. II ersichtlichen Stellung ist dabei der Stoffschieber senkrecht emporgehoben, so daß das mit ihm verbundene gezahnte Plättchen f_1 durch eine Oeffnung in der Stichplatte hindurchtritt, um den darauf liegenden Stoff zu ergreifen und denselben um die Stichlänge seitlich zu verschieben, sobald bei der weiteren Drehung der Triebwelle das Center sich gegen die linke Seitenkante der quadratischen Oeffnung im Stoffschieber legt. Hierbei wird die Feder f_2 zusammengedrückt, so daß sie nach beendigter Verschiebung des Zeuges den alsdann unter die Nähplatte gesenkten Stoffrücker wieder nach rechts zurückschiebt. Zur Regelung dieser Rückschiebung und damit der Stichlänge dient die um ihren excentrischen Drehzapfen h bewegliche Scheibe H , die je nach der ihr gegebenen Stellung den Stoffrücker früher oder später anhält, so daß die Fortrückung für den folgenden Stich dadurch bestimmt wird. Die in Fig. II gezeichnete Stellung der Scheibe H entspricht der größten, etwa 3 mm betragenden Stichlänge.

Der Faden zieht sich von der Spule J ab, die zur Erzielung der Fadenspannung durch eine Schraube entsprechend gebremst wird, und zwar wird der Faden durch das am Gestellarme feste Führungsauge i_1 und von hier durch ein Auge i_2 geführt, das, mit der Nadelstange verbunden, an deren auf- und absteigender Bewegung sich theiligt. Von hier gelangt der Faden nach dem Nadelöhr, nachdem er zunächst noch eine Klemme g durchzogen hat, die in dem zwischen ihr und der Nadel befindlichen Fadenstücke immer eine mäßige Spannung hervorbringt, deren Zweck im vorhergehenden Paragraphen angegeben wurde. Durch die bewegliche Fadenleitung i_2 wird der Nadel bei ihrem Niedergange der erforderliche Faden in der schon besprochenen Weise dargeboten, und um diese Wirkung zu befördern, ist der Faden in der Regel zwischen der Spule J und dem festen Auge i_1 noch durch eine zweite bewegliche Leitung, nämlich durch ein Auge i_3 hindurchgeführt, das an dem schwingenden Nadelhebel angebracht ist. Angetrieben wird diese Maschine durch eine Schnur, die über die mit dem kleinen Schwungrade K verbundene Schnurscheibe geführt ist, und ihren Antrieb von einer größeren Schnurscheibe auf der Axe eines durch den Fuß bewegten Trittrades erhält. Bei dem Antriebe von einer Transmissionswelle aus, wie er in Fabriken üblich ist, in denen diese Maschinen zum Zusammennähen der Zeugstücke gebraucht werden, kann man die Geschwindigkeit dieser Maschinen etwa bis zu 1500 Umdrehungen der Antriebswelle D gleich ebenso vielen Stichen in der Minute steigern.

Eine Zweifadenmaschine mit Schiffchen in der Bauart von Singer zeigt die Fig. 1401, I bis III. Die mit trapezförmigem Querschnitte ausgeführte Nadelstange *A* findet ihre Führung in dem Kopfe des Gestellarmes *B* und wird von einem Kurbelzapfen auf dem vorderen Ende der Triebwelle *C* auf und nieder bewegt. Dieser Kurbelzapfen ergreift die Nadelstange nicht mit einer Lenkerstange, sondern an einer mit der Nadelstange festen Führungscurve *D* von solcher Gestalt, daß die Nadel, wenn sie aus ihrer tiefsten Stellung um eine geringe Größe von einigen Millimetern emporgestiegen ist, sich zunächst wieder bis zur tiefsten Stellung senkt, ehe sie von da aus in die höchste Lage zurückkehrt. Diese unter dem Namen des Singer'schen Herzes bekannte Curvenbahn, welche in Thl. III, 1, §. 163 näher besprochen worden ist, hat den schon vorstehend angegebenen Zweck, dem Schiffchen in der Tiefstellung der Nadel die genügende Zeit zum Eintritt in die sich bildende Fadenschlinge zu gewähren.

Zur Bewegung des Schiffchensführers *E* in den unter der Nähplatte angeordneten geraden Führungsbahnen dient eine Kurbel *H*, die am unteren Ende einer zweiten senkrechten Ase *F* angebracht ist, welche von der wagerechten Ase *C* durch die Regelräder *c* umgedreht wird. Wie aus Fig. II hervorgeht, ist die Ase dieser Kurbel einseitig neben der Richtung angeordnet, in welcher der Zapfen am Schiffchensführer bewegt wird, woraus folgt, daß die beiden dem Hingange und dem Rückgange des Schiffchens zugehörigen Kurbeldrehungswinkel verschieden groß ausfallen. Man erreicht hierdurch eine schnellere Bewegung des Schiffchens bei seinem Eintreten in die Fadenschlinge der Nadel, und eine etwas langsamere Rückbewegung, um der Nadel während der letzteren die zum Auf- und Niedergehen erforderliche Zeit zu gewähren. Der zum Niederhalten des Zeuges dienende Stoffdrücker *G* mit dem Drückerfuße *g* und der aus einem umlegbaren Hebel *g*₁ bestehenden Lüftungsvorrichtung ist nach dem vorher Angeführten aus den Figuren ersichtlich.

Zur Bewegung des Stoffschiebers dient ein auf der senkrechten Welle unmittelbar über der Kurbel *H* angebrachtes Bogendreieck *J*, das in dem zu einer quadratischen Oeffnung gestalteten Ende der Schubstange *i* wirkend, die bekannte absetzende Verschiebung dieser Schubstange hervorbringt. Die Schubstange ist hierbei in dem Punkte *i*₁ gestützt, so daß sie sich durch diesen Stützpunkt sowohl verschieben, wie auch um denselben schwingen kann. Vermöge der Verschiebung bewirkt die Schubstange mit ihrem keilförmig gestalteten Ende *i*₂ die erforderliche Hebung und Senkung des darauf ruhenden Stoffschiebers *L* mit dem gezahnten Plättchen, während die Schwingung der Schubstange *i* um den Stützpunkt *i*₁ die Stoffschiebung veranlaßt. Um die letztere der beabsichtigten Stichlänge entsprechend zu verändern, ist der gedachte Stützpunkt *i*₁ zum Verstellen eingerichtet, indem derselbe durch das

100.

Zu Seite 2094.

I

1402.

Fig. 1400.

Fig. 1402.

Fig. 1401.

Ende der Stange *K* gebildet wird, deren anderes Ende in dem Schlitz *k* der Nähplatte verschoben und durch eine Schraube *k*₁ in der ihr gegebenen Lage festgestellt werden kann. Eine Eintheilung an diesem Schlitz gestattet, die Länge der Stiche abzulesen.

Der Nadelfaden wird bei dieser Maschine, von der Spule *M* kommend, durch ein am Gestell festes Führungsauge *m* und von da um die beiden Bremscheibchen *N* geleitet, welche mittelst der Schraube *n* mehr oder minder fest gegen einander und gegen den zwischen ihnen hindurchgehenden Faden gedrückt werden können, um die gewünschte Fadenspannung zu erhalten. Von diesem Spannungsapparate geht der Faden durch das Auge *o* des den Zapfen *o*₁ drehbaren Hebelchens *O* und durch ein an der Nadelstange angebrachtes Auge *a* nach dem Nadelöhr. Der Hebel *O* liegt in einem Einschnitte an der Nadelstange *A*, so daß er durch deren Auf- und Niedergang zu solchen Schwingungen veranlaßt wird, wie sie nöthig sind, um bei dem Niedergehen der Nadel und bei der Schleifenbildung durch das Schiffchen die erforderliche Fadenspannung darzubieten. Der Antrieb der Maschine kann durch die Handkurbel *P* oder durch eine Schnurscheibe *p*₁ an dem Schwungradchen *p*₂ erfolgen, das die wagerechte Triebwelle *C* mittelst der Friktionscheibe *p*₃ umdreht.

Von der vorstehend beschriebenen Singermaschine unterscheidet sich die sogenannte Howemaschine vornehmlich durch die abweichende Art, wie das Schiffchen und die Nadelstange bewegt werden. Hier ist nur eine Antriebswelle unter der Stichplatte angewendet, welche in Fig. 1402 von unten gesehen dargestellt ist. Auf dieser durch die Schnurscheibe *a* umgedrehten Welle *A* sind zwei Curvenzylinder *B* und *C* angebracht, von denen die Curve in *B* den Winkelhebel *b* zur Bewegung des Schiffchentreibers *b*₁ in Schwingung versetzt, während in der Curve von *C* das Reibröllchen *c* eines in senkrechter Ebene schwingenden Winkelhebels läuft, dessen oberhalb der Nähplatte befindlicher wagerechter Arm mit seinem geschlizten Ende die Nadelstange auf und nieder bewegt, ähnlich wie bei der Kettenstichmaschine in Fig. 1400.

Zur Stoffschiebung dienen hierbei zwei ebenfalls auf der Triebaxe *A* angebrachte Daumenscheiben *D* und *E*, von denen *D* das gezahnte Plättchen in erforderlicher Weise über die Stichplatte hinaushebt und wieder senkt, wogegen der Daumen *E* die Stoffrückenstange *e* an dem hakenförmigen Ende um die Stichlänge verschiebt. Eine Feder *e*₁ hält dieses Ende in steter Berührung mit dem Daumen und besorgt dadurch die Rückführung. Die Form dieses Daumens *E* ist so gestaltet, daß durch seine Verstellung auf der Triebaxe mittelst der Schraube *e*₂ die Stichlänge nach Bedarf geregelt werden kann. Die Anwendung dieser Curvenzylinder gestattet, durch die diesen Curven gegebene Form sowohl die Nadel wie das Schiffchen

in der für die vortheilhafteste Stichtbildung geeigneten Weise zu bewegen, indessen sind die damit verbundenen Reibungswiderstände größer, so daß diese Maschinen auch einer entsprechend größeren Kraft zum Betriebe bedürfen.

Die Fig. 1403 stellt eine Greifmaschine nach dem System Wheeler und Wilson vor. Die unter der Nähplatte *A* wagerecht gelagerte Triebwelle *B*, die durch einen über die Scheibe *b* geführten Riemen umgedreht wird, trägt am freien Ende den in Fig. 1391 dargestellten Greifer *C*, vor welchem die Brille *c* mit einer Schraube c_1 festgestellt ist, um das Herausfallen der in die Greiferhöhlung eingesetzten Spule oder Bobbine zu verhindern. Ein auf der Triebabse befindliches Kreiscenter *D* versetzt durch die Schubstange *d* eine beiderseits in Spitzen gelagerte Ase *E* in Schwingungen, an denen der auf dieser Ase befestigte Nadelhebel *F* theilnimmt. Da die Nadel unmittelbar an dem Ende dieses Hebels durch eine Schraube festgeklemmt ist, so schwingt auch die Nadel im Bogen, weshalb dieselbe zum Drehpunkte *E* als Mittelpunkt kreisförmig gebogen werden muß, um schädliche Pressungen in dem Stoffe zu vermeiden. Diese Einrichtung ist zwar wegen der Vermeidung einer besonderen geradlinig geführten Nadelstange durch ihre Einfachheit und die damit verbundene leichte Beweglichkeit ausgezeichnet, doch gestattet die Verwendung einer krummen Nadel nur die Verarbeitung dünner und leichter Stoffe, weswegen diese Maschinen meist nur für Wäsche und Weißzeug, nicht aber für Tuch oder Leder Verwendung finden.

Die Antriebswelle *B* trägt hier zur Stoffschiebung eine Curvenscheibe b_1 , welche gleichzeitig mit ihrer Umfangsfläche wie auch mit der einen Seitenfläche wirksam ist. Während nämlich die äußere Umfangsfläche vermöge ihrer von der Kreisform abweichenden excentrischen Gestalt den darauf liegenden Stoffschieber *G* zur geeigneten Zeit hebt und senkt, wird dieser Schieber an einem hervorragenden Ansatz *g* von der Seitenfläche der Scheibe b_1 verschoben, sobald die schräge Fläche gegen den Ansatz trifft. Eine Feder g_1 führt den Stoffschieber nach geschעהener Stoffverrückung wieder so weit zurück, bis der nach unten vorstehende Ansatz gegen den Schraubenkopf g_2 stößt. Durch mehr oder minder weites Heraus-schrauben der Kopfschraube g_2 kann man daher die Größe der Verschiebung oder die Stichtlänge regeln. Die den Nadelfaden tragende Spule ist hier an dem schwingenden Nadelhebel *F* auf einen Stift *h* gesteckt, so daß sie zwischen den beiden conischen Scheibchen h_1 mittelst der Schraube h_2 und einer untergelegten Feder in der für die gewünschte Fadenspannung erforderlichen Weise gebremst werden kann. Der ablaufende Faden wird dann zwischen zwei anderen gleichfalls zusammendrückbaren Brems-scheibchen *J* hindurchgeführt, um weiter durch ein Auge in dem Stifte *i* und ein anderes in der Klemmschraube i_1

Fig. 1403.

hindurch nach dem Nadelöhr geleitet zu werden. Da der Spannungsapparat und die gesammte Fadenleitung hierbei an dem schwingenden Nadelhebel befestigt ist, so wird hierdurch in einfacher Art den Bedingungen der Fadengebung genügt.

In Fig. 1404¹⁾ ist eine Nähmaschine von Grimme, Natalis u. Co. in Braunschweig mit einem rotirenden Greiferschiffchen dargestellt. Hierbei sind zwei wagerechte Triebaxen angeordnet, eine *A* oberhalb der Stichplatte für die Nadelstange und eine unter der Stichplatte gelagerte *B* für das Schiffchen und die Stoffschiebung. Die cylindrische Nadelstange *C* wird von der oberen Triebwelle *A* durch ein gewöhnliches Kurbelgetriebe mit sehr kurzer Lenkerstange auf- und niedergeführt, wodurch erreicht wird, daß die Nadel in der tiefsten Lage schneller bewegt wird, als in dem höchsten Stande, eine Bewegung, die wegen der Verwendung eines Greiferschiffchens zweckmäßig ist. Von der oberen Triebwelle wird durch ein auf dieser befestigtes Kreisexcenter *D* die untere Welle, und zwar unter Vermeidung von Zahnrädern, in folgender Weise umgedreht. Die Schubstange *d* des besagten Excenters führt sich in ihrem mittleren Theile mit einem Schlitze an einem am Gestell festen Zapfen *d*₁ auf und nieder, wobei sie gleichzeitig um diesen Zapfen seitlich ausschwingt. In Folge hiervon beschreibt der untere Endpunkt dieser Schubstange eine in sich zurücklaufende, von der genauen Kreisform etwas abweichende Bahn, wovon hier Gebrauch gemacht wird, um die untere Triebwelle *B* umzudrehen. Zu dem Ende trägt diese Welle *B* auf dem hinteren Ende die Scheibe *b*, die in einer prismatischen Führung einen Schieber *b*₁ aufnimmt, an welchem die gedachte Schubstange *d* des Excenters mit einem Zapfen angreift. Bei dieser Bewegungsübertragung sind, wie leicht zu erkennen ist, Todtlagen vermieden, und zwar erfolgt die Umdrehung der Welle mit einer etwas ungleichförmigen Geschwindigkeit, entsprechend der nicht genau kreisförmigen Bahn des Punktes *d*₂. Das vordere Ende der Triebwelle bewegt mittelst eines auf ihr befindlichen Treibers *e* das Greiferschiffchen *E*, welches in einem am Gestell festen Ringe *e*₁ ununterbrochen im Kreise bewegt wird, in ähnlicher Art, wie es in Betreff des schwingenden Greifers, Fig. 1393, angegeben worden ist. Die Anordnung und Wirkungsart des Stoffschiebers wurde schon vorstehend an der Fig. 1395 erläutert.

Die bewegliche Fadenleitung wird hier durch einen um den festen Drehpunkt *o* schwingenden Winkelhebel *O* erzielt, dessen abwärts gerichteter Arm mittelst eines Reibröllchens von einem an der oberen Triebwelle *A* befindlichen Curvencylinder *o*₁ bewegt wird; durch die Form dieser Curve hat man es in der Hand, die bewegliche Fadenleitung in der für die gehörige

¹⁾ G. Müller, Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1889.

Fadengebung erforderlichen Weise zu bewegen. Der Antrieb der Maschine erfolgt durch die mit dem Schwungradchen *S* verbundene Schnurscheibe *s*, das Schwungrad *S* kann zeitweilig dazu benutzt werden, die in das Greiferschiffchen einzulegende Spule *t* mit Faden zu bewickeln, wozu die Friktionsscheibe *t₁* gegen das Schwungrad gepreßt und der Faden von einer Spule *t₂* entnommen wird.

Zum Schluß ist in Fig. 1405 noch eine Schuhmachernähmaschine von Keats¹⁾ dargestellt, wie sie dazu dient, die Sohle an das Oberleder mittelst Doppelsteppstiches zu nähen, während zu diesem Zwecke sonst vielfach die einfacheren Kettenstichmaschinen angewendet werden, die so arbeiten, daß die Kette sich außen auf der Sohle bildet und in einen zu dem Ende vorher in der Sohle hergestellten Riß legt. Abweichend von diesen Einfadenmaschinen arbeitet die hier dargestellte Maschine mit zwei Fäden, einem Unterfaden, der durch die Nadel von der gebremsten Spule *U* abgezogen wird, und einem Oberfaden, dessen Spule in dem oberhalb des Schuhs um eine senkrechte Aze schwingenden Schiffchen *s*, Fig. II, befindlich ist. Alle Bewegungen werden von der senkrechten, mit dem Schwungrad *a* versehenen Triebaxe *A* abgeleitet, die durch den Fußtritt *B* mittelst der Regelräder *b* umgedreht wird.

Die unterhalb mit einer Hakennadel ausgerüstete Nadelstange *U* wird von dem Curvencylinder *c* mittelst des doppelarmigen Hebels *e₁* auf- und niederbewegt, wobei die Nadel beim Niedergange nach dem Durchstechen der Sohle durch die mittlere Höhlung eines Rädchens, des Schlingenrädchens *d*, eintritt, das im Innern des Schuhs in der Spitze des Hornes gelagert ist, auf welches der Schuh gehängt wird. Die Stichbildung wird am deutlichsten aus den Figuren II bis IX. Hier stellt *e* die Nadel vor, während *d* das schwingende Schlingenrädchen, *s* das gleichfalls schwingende Schiffchen und *f* den Stoffdrücker bedeutet, der außer dem Niederhalten des Schuhs gleichzeitig dessen Fortrückung um die Stichlänge besorgt. In *g* ist noch ein besonderer Schlingentheiler angebracht, der vermöge seiner schwingenden Bewegung die von dem Haken der Nadel *e* erfaßte Schlinge des Unterfadens übernimmt und sie dem Schiffchen *s* darbietet, so daß dieses seine Spule hindurchführen kann. In Fig. III steht die Nadel in der tiefsten Lage, und der Unterfaden ist durch eine Umdrehung des Schlingenrädchens in den Haken eingelegt, so daß bei dem folgenden Aufsteigen der Nadel der Unterfaden in doppelter Lage als Schleife durch das Leder nach außen gezogen wird, Fig. IV. Wenn diese Schleife dann von dem Schlingentheiler *g* übernommen und dem Schiffchen *s* dargeboten wird, Fig. V u. VI, so kann das letztere durch Vorwärtsdrehung seine Spule durch die Nadel-

¹⁾ Ernst Müller, Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1887.

Fig. 1405.

schlinge hindurchführen, Fig. VII, so daß der Schlingentheiler g sich wieder zurückziehen und die Nadel von Neuem niedergehen kann, Fig. VIII u. IX. Das Schlingenrädchen d hat sich unterdessen wieder in seine anfängliche Lage zurückgedreht, Fig. IV, und die von dem Greiferhorn erfaßte Schleife des Unterfadens ist durch einen besonderen Faden einzieher abgezogen, wobei sie den Schiffsfaden mit bis in die Mitte des Leders hineinzieht, Fig. VIII u. IX, wie es zur Herstellung des regelrechten Doppelsteppstiches erforderlich ist. Während dessen ist der Schuh von dem Stoffdrücker um die Stichlänge verschoben.

Da der Stoffdrücker nur in einer bestimmten Richtung parallel mit der Ebene der Fig. II bis IX verschiebt, so ist, um die Naht dem geschweiften Umfange der Sohle entsprechend herstellen zu können, das den Schuh tragende Horn H um eine senkrechte Ase drehbar gemacht, die in ihrer Verlängerung genau mit der Mitte des Schlingenrädchens und mit der Nadel übereinstimmt, und der Arbeiter kann dieses Horn mit dem darauf hängenden Schuh während des Betriebes jederzeit in dem erforderlichen Maße drehen, um die Stiche genau in die Richtung der beabsichtigten Naht zu bringen. Auf diese Drehbarkeit des Hornes ist bei der Anordnung der Bewegungs- vorrichtungen deshalb besondere Rücksicht zu nehmen, weil durch die Drehung des Hornes die Stellung nicht geändert werden darf, welche das Schlingenrädchen relativ zur Nadel innehaben muß, um die Stichbildung, wie beschrieben, zu ermöglichen. Dazu ist die Einrichtung in folgender Art getroffen: Die stehende Triebaxe A trägt außer dem schon genannten Curvenzylinder c zur Bewegung der Nadelstange noch eine Curvenscheibe f_1 zur Stoffschiebung, so zwar, daß durch die in dem Cylindermantel enthaltene Nuth der Hebel f_2 um den Zapfen f_3 auf- und niederbewegt wird, während die seitliche Verschiebung um die Stichlänge von dem Umfange der Scheibe f_1 durch die dagegen liegende Reibrolle hervorgebracht wird. Die Curvenscheibe s_1 bewegt in ihrer Nuth das Ende des doppelarmigen Hebels s_2 , dessen anderes Ende mittelst eines Zahnbogens den Schiffentreiber in Schwingungen versetzt, und ebenso wird durch eine andere Curvenscheibe g_1 mittelst des Hebels g_2 der Schlingentheiler bewegt. In ähnlicher Art dient zur Bewegung des Schlingenrädchens d die Nuthenscheibe d_1 , die durch den am Ende verzahnten doppelarmigen Hebel d_2 eine hohle Ase d_3 dreht, welche genau in der Drehaxe des Hornes gelagert ist. Aus Fig. X ist ersichtlich, wie diese Ase d_3 durch die Regelräder i_1 eine wagerechte Ase und von dieser aus durch die Regelräder i_2 eine im Arme des Hornes gelagerte schräg liegende Ase i_3 umdreht, welche letztere endlich mit ihrem gezahnten Ende in das gleichfalls gezahnte Schlingenrädchen d eingreift, Fig. XI. Es ist aus der Figur zu ersehen, daß eine beliebige Schwenkung des Hornes um die Ase d_3 , etwa in einem Betrage gleich α , zufolge der drei Regel-

räderpaare eine entgegengesetzt gerichtete Umdrehung des Schlingenrädchens d in dem Betrage $n_1 n_2 n_3 \alpha$ zur Folge hat, wenn das Ueberseungsverhältniß der Kegekräder i_1 durch n_1 , dasjenige der Räder i_2 durch n_2 und das der Räder i_3 durch n_3 dargestellt ist. Damit das Schlingenrädchen in Folge dieser Schwenkung des Hornes um den Winkel α nicht gedreht wird, muß daher $\alpha = n_1 n_2 n_3 \alpha$, also $n_1 n_2 n_3 = 1$ sein. Bei der dargestellten Maschine sind die Kegekräder i_1 von gleicher Größe, also $n_1 = 1$, und da $n_2 = 2$ ist, so folgt daraus das Verhältniß der Verzahnungen bei $i_3 = 1/2$. Der Unterfaden wird von der am drehbaren Horne gelagerten Spule U über die im Horne untergebrachten festen Leitrollen $o_1 o_2 o_3$ und durch die excentrische Oeffnung im Schlingenrädchen d in der aus der Fig. X u. XI ersichtlichen Art geführt. Er tritt dabei zwischen den Rollen o_1 und o_2 über eine Zwischenrolle o hinweg, die mittelst einer dünnen Stange o_4 in der Drehaxe d_3 senkrecht auf- und niedergeführt wird. Es ist ersichtlich, wie durch die Aufwärtsbewegung dieser Rolle o der Faden angezogen wird, so daß die auf dem Greiferhorne hängende Schleife an- und der Stic, zugezogen wird, Fig. VIII. Die hierzu erforderliche Bewegung wird dem Stängelchen o_4 von der Curvenscheibe o_5 durch Vermittelung des Hebels o_6 mitgetheilt.

Da die Fäden für diese Arbeit gepicht sind, so wird das Horn sowohl wie der Träger des Schiffchens durch kleine Gasflammen erwärmt, um die Fäden gehörig geschmeidig zu erhalten. Bei Q ist eine solche Gasflamme zum Anwärmen der in das Schiffchen einzulegenden Spulen angegeben. Diese Maschinen arbeiten natürlich mit bedeutend geringerer Geschwindigkeit, als die für Kleiderstoffe dienenden, die angezeigte Quelle giebt an, daß auf einer derartigen Maschine eine große Sohle mit 180 Stichen in einer Minute aufgenäht werden kann.

Man hat die Nähmaschinen auch noch in den verschiedensten Ausführungen für besondere Zwecke im Gebrauch, z. B. zum Anfertigen von Handschuhen, Zusammennähen von Teppichen, Annähen von Knöpfen, zur Herstellung von Knopflöchern u. s. w. Eine nähere Besprechung derselben kann hier unterbleiben, ebenso wie die Anführung der verschiedenen Vorrichtungen zum Besäumen von Stoffen, Einfassen mit Band, Aufnähen von Schnur und dergleichen mehr.

§. 325. **Kettenstichstickmaschinen.** Man hat die Kettenstichnähmaschine auch vielfach zur Herstellung derjenigen Sticarbeiten verwendet, welche in der Handstickerei als sogenannte Tambourirarbeit hergestellt werden. Hierzu wird das zu bestickende Zeug relativ gegen die Nadel in solcher Art versetzt, daß die Stiche in die Umrißlinien des herzustellenen Musters treffen. Die Stichbildung ist hierbei dieselbe, wie bei den Nähmaschinen,

und wie bei diesen verwendet man entweder eine Dethnadel mit einem schwingenden Greifer, wie in Fig. 1385 angegeben, oder eine Hakennadel mit einem den Faden um dieselbe legenden Schlingenleger nach Art der Fig. 1387. In jedem Falle wird die Einrichtung so getroffen, daß die aus den einzelnen Schleifen sich bildende Kette auf die Schauseite des Zeugstückes zu liegen kommt, woraus folgt, daß auf dieser Seite der Greifer angeordnet werden muß, wenn eine Dethnadel verwendet wird, wogegen bei einer Hakennadel der Schlingenleger auf der Rückseite des Stoffes anzubringen ist. Die Eigenthümlichkeiten dieser Stickmaschinen werden hauptsächlich durch die schon erwähnte Nothwendigkeit bedingt, die auf einander folgenden Stiche im Umrisse des beabsichtigten Musters anzuordnen.

Es möge *abcd* in Fig. 1406 eine zu bestickende krumme Linie vorstellen und die Nadel in *b* gedacht werden, in welcher Stellung sie den letzten Stich *ab* gemacht hat. Dies ist nach dem Früheren dadurch erzielt worden, daß das Zeug durch den Stoffrücken in der Richtung von *b* nach *a* um die Stichlänge verschoben worden ist. Parallel zu dieser Verschiebungsrichtung muß dann auch bei einer Dethnadel die Schwingungsebene des Greifers und bei einer Hakennadel die durch die Nadelaxe und die Hakenspitze gelegte Symmetrieebene der Nadel sein, denn aus dem früher über die Wirkungsweise der Kettenstichmaschinen Gesagten ergibt sich, daß nur unter dieser Voraussetzung die Stichbildung in regelrechter Weise erfolgen kann. Wenn nun der folgende Stich die Lage *bc* erhalten soll, so ist hierzu zunächst eine Verschiebung des Zeuges unter der feststehenden Nadel in der Richtung *cb* um die Stichlänge erforderlich, so daß der Punkt *c* unter die Nadel zu stehen kommt. Außerdem muß aber auch dem Stoffe eine horizontale Drehung um den Winkel $\alpha = cbe$ mitgetheilt werden, so daß die durch den Greifer oder den Nadelhaken ausgelegte Schleife in die beabsichtigte Richtung *bc* hineinfällt. Diese Wirkung findet bei allen Nähmaschinen statt, sobald sie zur Anfertigung gekrümmter oder geschweifeter Nähte verwendet werden, und dabei macht die Drehung des Stoffes im Allgemeinen keine besonderen Schwierigkeiten, solange es sich um kleinere Arbeitsstücke oder geringe Drehungen handelt.

Diese Art des Arbeitens ist aber bei dem Sticken nicht angängig, weil die stark gekrümmten Linien der zu bestickenden Muster eine besonders leichte Beweglichkeit erfordern und bei großen Gegenständen die Drehung des Stoffes nur schwierig auszuführen sein würde. Aus diesem Grunde wird die Einrichtung so getroffen, daß die Nadel um ihre Axe in dem

Fig. 1406.

nöthigen Betrage gedreht werden kann, ohne daß dadurch ihre zur regelrechten Stichbildung erforderliche Bewegung gestört wird. Denkt man sich also in Fig. 1406 die Nadel in b nach Vollendung des Stiches ab um den Winkel $ebc = \alpha$ gedreht, so daß bei einer Hakennadel deren Symmetrieebene in die Richtung bc hineinfällt oder bei einer Dehrnadel die Schwingungsebene des Greifers mit dieser Richtung parallel ist, so hat man den Stoff nur in dieser Richtung um die Stichlänge von e nach b zu verschieben. Damit diese Verschiebung selbstthätig bewirkt werde, muß der Stoffrücken so eingerichtet sein, daß die Fortrückung immer parallel zu der gedachten Schwingungsebene des Greifers oder in der Symmetrieebene der Hakennadel erfolgt, daß also eine Drehung der Nadel um einen beliebigen Winkel gleichzeitig eine Veränderung in der Verschiebungsrichtung des Stoffrückens um denselben Winkel zur Folge hat. Der Arbeiter hat in diesem Falle durch die Drehung der Nadel nur dafür zu sorgen, daß die Verschiebung stets in der Richtung der etwa vorgezeichneten Umrisslinie des Musters stattfindet, die Stiche also diese Umrisslinie bedecken. Der Stoff wird hierbei nicht gedreht, sondern nur geradlinig verschoben und zwar nach den verschiedenen durch die Zeichnung des Musters bedingten Richtungen.

In dieser Weise ist die Maschine von Bonnaz¹⁾ eingerichtet, die in Fig. 1407 dargestellt ist. Die Maschine arbeitet mit einer Hakennadel a , die in einer cylindrischen Nadelstange b befestigt, durch eine Kurbel c der Antriebswelle C mittelst des Schiebers d auf und nieder geführt wird. Unter der Stoffplatte e ist in der Axe der Nadel der oscillirende Schlingenleger f gelagert, der vermöge seiner Schwingung den von unten in seiner Hühlung aufsteigenden Faden der Spule G in der vorstehend besprochenen und durch Fig. 1387 erläuterten Weise in den Haken der niedergegangenen Nadel einlegt. Die Bewegung des Schlingenlegers wird von der Antriebswelle C durch die excentrische Scheibe e_1 vermittelt, die durch den Winkelhebel e_2 die Schubstange F hin und zurück bewegt. Eine auf dieser Stange befestigte Schraube f_1 mit steilen Gewindegängen (45 Grad) wirkt wie eine Zahnstange auf ein Schraubenrad f_2 , das auf dem Schlingenleger f befestigt ist. Diese Einrichtung gestattet, dem Schlingenleger außer der durch das Excenter e_1 hervorgebrachten schwingenden Bewegung auch noch jederzeit eine Drehung um seine Axe zu ertheilen, wenn man die Schubstange F mit der auf ihr befestigten Schraube f_1 um ihre Axe umdreht, wobei die Schraube f_1 wie ein Schraubenrad wirkt, welches das auf dem Schlingenleger befindliche Schraubenrad f_2 umdreht. Diese Umdrehung der Stange F wird von dem Arbeiter mittelst einer kleinen Hand-

¹⁾ Die Stickmaschine von H. Fischer, in dem „Civilingenieur“, 1880.

Fig. 1407.

kurbel H bewirkt, welche mit Hülfe der Kegekradübersezungen h eine in festen Lagern des Gestelles drehbare Hülse J umdreht, wodurch auch die mittelst Nuth und Feder durch diese Hülse verschiebliche Stange F und die auf ihr angebrachte Schraube f_1 umgedreht werden.

Mit dieser Drehung des Schlingenlegers wird auch gleichzeitig eine ebenso große Drehung der Nadelstange hervorgebracht, wie aus der Figur ersichtlich ist. Hierzu trägt die gedachte Hülse J am anderen Ende ein zweites Kegekrad h_1 , von welchem durch die beiden Hülswellen X und Y , sowie durch die Kegekräder h_2 eine die Nadelstange b umschließende Hülse O umgedreht wird. Da die Nadelstange mit Nuth und Feder in dieser bei o in dem Gestelle gelagerten Hülse verschieblich ist, so geht hieraus hervor, wie man jederzeit während des Betriebes der Nähmaschine an der Handkurbel H die Nadelstange sowohl wie den Schlingenleger umdrehen kann, und zwar werden wegen der Gleichheit der angewendeten Kegekräder die Nadel und der Schlingenleger immer um denselben Winkel in übereinstimmender Richtung gedreht, so daß beide auch immer ihre gegenseitige Lage, wie sie für die Stichbildung erforderlich ist, unverändert beibehalten. Der Arbeiter hat daher die kleine Kurbel H unablässig so zu drehen, daß die entstehenden Stiche die Umrisslinien der Mustervorzeichnung bedecken.

Zur Verschiebung des Zeuges, die nach dem früher Bemerkten nach jeder beliebigen Richtung zu ermöglichen sein muß, dient folgende Anordnung. Die unten zu einem gezahnten Ringe l ausgebildete Stoffdrückerstange L ist oberhalb vermittelt eines Universalgelenks an einen im Gestelle beweglichen senkrechten Schieber l_1 gehängt, der, durch eine Feder für gewöhnlich niederbewegt, den Stoffdrücker fest gegen das Zeug drückt. Die Verschiebung des Stoffes erfolgt dann dadurch, daß der Stoffdrückerstange an einem die Nadel concentrisch umschließenden Ringe n eine Bewegung nach derjenigen Richtung ertheilt wird, in welcher die Fortrückung stattfinden soll, d. h. also in der durch die Symmetrieebene der Hafennadel gegebenen Richtung. Diese Verschiebung wird durch einen Hebel p veranlaßt, welcher seinen Drehpunkt an der die Nadelstange b umschließenden Hülse O hat, und dessen unteres Ende an einem Ringe n_1 angreift, welcher im Innern des an der Stange L angebrachten Ringes n befindlich ist und sich darin leicht drehen läßt. Wird daher das obere Ende des Hebels p in der durch diesen Hebel und die Nadel gelegten Ebene nach der einen oder anderen Richtung bewegt, so wird diese Bewegung in vergrößertem Maße auf den Drückerfuß l übertragen. Um die gedachte schwingende Bewegung des Hebels p zu erzielen, dient ein Muff q , der auf der Hülse O verschieblich ist, aber durch eine Nuth mit Feder gezwungen wird, an der Umdrehung theilzunehmen, welche dieser Hülse von der Handkurbel H ertheilt wird. Das obere Ende des Hebels p gleitet hierbei in einer Längsnuth dieses

Muffes, welche schräg gegen die Aze eingearbeitet ist. Wenn daher dieser Muff q , der in einem senkrechten Schieber q_1 angebracht ist, durch Auf- oder Abwärtsbewegung dieses Schiebers gehoben oder gesenkt wird, so geräth das Ende des Hebels in Schwingungen, welche, wie schon bemerkt wurde, auf den Stoffdrücker übertragen werden. Zur Erzielung der Stoffverschiebung muß der durch eine Feder für gewöhnlich emporgehaltene Muff q zur geeigneten Zeit durch eine unrunde Scheibe q_2 mittels Winkelhebels niedergeschoben werden, wobei durch die Größe der Verschiebung und den Neigungswinkel der schrägen Nuth in dem Muffe der Betrag der Stichlänge bestimmt wird. Eine andere unrunde Scheibe l_2 auf der Triebabse C dient dazu, den Schieber l_1 , an welchem der Stoffdrücker L befindlich ist, und der für gewöhnlich durch eine Feder niedergedrückt wird, nach geschehener Stoffrückung etwas anzuheben, damit der Drückerfuß frei über dem Stoffe in seine zur Nadelmitte concentrische Stellung zurückschwingen kann. Da vermöge der gedachten Einrichtung die Stoffrückung stets in der durch die Nadelaxe und den Hebel p gelegten Ebene erfolgt, so hat man die Nadel so einzusetzen, daß die durch die Hafenspitze und die Aze gehende Symmetrieebene mit jener Ebene zusammenfällt. Wenn außerdem die Handkurbel H so auf ihrer Aze befestigt wird, daß ihre Richtung parallel zu jener erwähnten Symmetrieebene ist, nach welcher die Fortrückung erfolgt, so hat der Arbeiter behufs richtiger Einstellung der Nadel nur darauf zu achten, daß die Handkurbel immer parallel zu der Zeichnung an der Stelle steht, an welcher die Nadel zur Wirkung kommt.

Die Antriebswelle C wird von der ununterbrochen umlaufenden Schnur-
scheibe S vermittelst der ausrückbaren Kuppelung s bewegt, die durch die Schraubensfeder s_1 für gewöhnlich mit einem hervorstehenden Stifte in eine Bohrung der Scheibe s_2 eingerückt wird. Um die Bewegung zu beliebiger Zeit anzuhalten, wird der Kurbelgriff H aufwärts gedrückt, wodurch mittels der Hebel k_1 und k_2 die Stange k_3 emporgeschoben wird, so daß sie mit ihrem abgeschrägten Ende unter den Hebel k_4 tritt und damit die verschiebliche Kuppelungshälfte s zurückzieht, wie in der Fig. II dargestellt ist. Beim Nachlassen des auf den Kurbelgriff H ausgeübten Druckes wird die Stange k_3 durch die Feder k_5 wieder herabgezogen und die Kuppelung durch die Feder s_1 eingerückt.

Bei einer anderen Art von Kettenstichstickmaschinen ist der Stoff in einen fest stehenden Rahmen in meist wagerechter Ebene gespannt, und die Nadel wird von der Hand des Stickers an den Umrißlinien der Musterzeichnung entlang geführt. Hierzu ist die meist mit einem Dehr versehene Nadel und der dazu gehörige Greifer in einem Arme untergebracht, welcher mit dem festen Gestelle durch einen Pendelrahmen derart verbunden ist, daß die gedachte Bewegung möglich ist. Da hierbei eine selbstthätige Fort-

rückung entsprechend der Stichlänge nicht stattfindet, so erfordert die gleichmäßige Ausführung der Nadel entlang dem Muster eine große Gewandtheit des Stickers, um überall möglichst gleiche Stichlänge zu erzielen. Gleichzeitig mit der Versetzung der Nadel muß wiederum bei gekrümmten Musterlinien eine Drehung der Nadel und des Greifers stattfinden, so daß die Schwingungsebene des letzteren immer parallel zu der Stichlage ausfällt.

In Fig. 1408 ist die Anordnung der Nadel und des Greifers bei einer derartigen Maschine von A. Voigt in Chemnitz im Allgemeinen dargestellt.

Fig. 1408.

Die Dehrnadel *a* ist hier unter dem waagrecht ausgespannten Stoffe *b* in einer senkrechten Nadelstange angebracht, welche von der unteren Antriebswelle *C* mittels einer Kurbel *c* und des Hebels *d* auf und nieder bewegt wird. Oberhalb des Stoffes ist der um einen Zapfen in senkrechter Ebene schwingende Haken oder Greifer *e* angeordnet, dessen Wirkungsweise vorstehend mittels der Fig. 1385 erläutert worden ist. Dieser Greifer erhält seine schwingende Bewegung von einer oberen Antriebswelle *E* aus mittels der excentrischen Scheibe *e1* und eines den Greifer bewegenden

Stäbchens. Dieses Stäbchen ist von einer Hülse *H* umgeben, welche in ihrer Lagerung leicht gedreht werden kann und durch einen Stift *h1* auch das Stäbchen zwingt, an dieser Drehung theilzunehmen. Wie aus der Figur ersichtlich ist, wird die Drehung der Hülse *H* durch die gleich großen Regelräder *h* und die zugehörigen Hilfsaxen *m*, *n* und *l* in gleicher Größe und demselben Sinne auf die Nadelstange *a* übertragen, so daß in der gegenseitigen Stellung der Nadel zu dem Greifer nichts geändert wird.

Die Art, wie diese Maschine beweglich an dem festen Gestelle an-

Fig. 1409.

gebracht wird, zeigt Fig. 1409¹⁾ (a. v. S.). Hier ist der die Nadelstange a und die Greiferhülse H aufnehmende Gestellarm G um zwei senkrecht über einander gelegene Zapfen $g_1 g_2$ drehbar mit einem Rahmen R verbunden. Da dieser Rahmen ebenso um zwei andere senkrecht über einander liegende Zapfen $r_1 r_2$ an dem festen Ständer Q drehbar aufgehängt ist, so kann vermöge dieser Einrichtung die Nadel nach jedem Punkte innerhalb des um die Zapfen $r_1 r_2$ beschriebenen Kreises hin bewegt werden, dessen Halbmesser gleich $l_1 + l_2$ ist, unter l_1 die Entfernung der Nadelstange von der Schwingaxe $g_1 g_2$ und unter l_2 die Entfernung der beiden Schwingaxen $g_1 g_2$ und $r_1 r_2$ verstanden. Um trotz dieser Bewegung die Betriebsübertragung auf die Nadel und den Greifer unverändert zu erhalten, werden die beiden Antriebswellen C für die Nadel und E für den Greifer durch Regelräder von einer Hilfsaxe P aus bewegt, die genau in der Schwingaxe $g_1 g_2$ gelegen ist. Ebenso erhält diese Hilfsaxe ihre Umdrehung durch Schnüre s , die von der Schnur scheibe S des Trittrades T aus über Rollen s_1 geleitet sind, deren Axe mit der Schwingaxe um die Zapfen $r_1 r_2$ zusammenfällt. Der Stoff ist zwischen zwei Walzen W ausgespannt und durch Breithalter w auch in der Querrichtung straff gehalten. Der Sticker erfasst den die Nadel und den Greifer tragenden Gestellarm G an der Greiferhülse H und führt die Nadel das Muster entlang, dabei gleichzeitig die Hülse H in dem Maße um ihre Axe drehend, wie es erforderlich ist, um die Stiche in die Richtung der Umfangslinie des Musters zu bringen.

Man hat derartige Maschinen auch so eingerichtet, daß darin mehrere Stoffstücke in parallel über einander angebrachten Rahmen gleichzeitig bestickt werden, zu welchem Ende der Gestellarm für jeden Stoffrahmen natürlich eine Nadelstange und einen Greifer tragen muß. Das gestickte Muster ist dabei in allen Stoffen dasselbe.

§. 326. **Plattstichstickmaschinen.** Von den vorstehend beschriebenen Stickmaschinen unterscheiden sich wesentlich die zur Herstellung der Plattstichstickereien dienenden. Die Lage der Sticksäden bei einer solchen Stickerei zeigt Fig. 1410. Hierbei bildet der Sticksaden auf der Schaufseite des Stoffes dicht neben einander liegende parallele Lagen wie $ab, cd, ef \dots$, welche die ganze innerhalb der Figur gelegene Fläche gleichmäßig bedecken. Demgemäß nimmt der Faden auf der Rückseite des Stoffes die punktiert gezeichneten

Fig. 1410.

¹⁾ Hugo Fischer, Die Stickmaschine, Civilingenieur 1878 bis 1880.

Fig. 1411.

Lagen zwischen den einzelnen auf einander folgenden Stichlöchern wie *bc, de, fg* ... ein. Die zur Herstellung dieser Stickereien dienenden Maschinen zeigen im Allgemeinen und abgesehen von Verbesserungen einzelner Theile dieselbe Anordnung, wie sie ihnen von ihrem Erfinder J. Heilmann im Jahre 1829 gegeben wurde. Sie sind dadurch gekennzeichnet, daß in einer und derselben Maschine eine große Anzahl Nadeln (zwischen 200 und 450) gleichzeitig verwendet werden, welche den in einem senkrechten Rahmen aufgespannten Stoff an ebenso vielen Stellen übereinstimmend mit demselben Muster besticken. Die Nadeln, welche je nach ihrer Anzahl in zwei, drei oder auch wohl vier horizontalen Reihen über einander angeordnet sind, haben das Dehr in der Mitte und sind beiderseits mit Spitzen versehen, so daß sie in Folge der ihnen mitgetheilten wagerechten Bewegung abwechselnd von der einen und der anderen Seite in den Stoff einstecken. Zu dieser Bewegung sind für jede Nadel zwei kleine Zangen, auf jeder Seite des Stoffes eine, angeordnet, welche ebenso in Reihen wie die Nadeln auf zwei Wagen befindlich sind, die abwechselnd von dem Stoffe fort und wieder zu diesem hin bewegt werden. Dabei ist die Einrichtung so getroffen, daß die Nadeln, wenn sie von dem einen eingefahrenen Wagen dem Stoffe genähert worden sind, so daß ihre freien Spitzen denselben durchstoßen haben, von den bereit stehenden Zangen des jenseitigen Wagens erfaßt werden, so daß dieser nun ausfahrende Wagen sie ganz durch den Stoff hindurchzieht und von demselben so weit entfernt, wie die Länge der eingezogenen Fäden gestattet. Hierauf kehrt der Wagen um, so daß die Nadeln wieder den noch im geöffneten Zustande bereit stehenden Zangen des jenseitigen Wagens übergeben werden können, und das gleiche Spiel sich wiederholt. Damit hierbei die Nadeln bei jedem Stiche genau an der durch das Stickmuster bedingten Stelle den Stoff durchdringen, wird der letztere vor jedem Stiche von dem Sticker entsprechend eingestellt. Die Wirkungsweise wird am besten durch die Betrachtung der in Fig. 1411 dargestellten Stickmaschine¹⁾ verständiglich.

Diese Maschine arbeitet mit zwei Reihen Nadeln, die horizontal über einander angeordnet sind, und von denen jede Reihe ein besonderes Zeugstück zu besticken hat. Zur Aufnahme der Zeugstücke dient ein verticaler Rahmen *A*, welcher vier horizontale Walzen oder Zeughäume $a_1 a_2$ enthält, von denen zwischen je zweien a_1 und a_2 die beiden Zeuge ausgespannt sind. Der Rahmen ist durch Führungen derart geleitet, daß er sowohl senkrecht wie wagerecht leicht bewegt werden kann, um die erforderliche Stickerstellung zu ermöglichen, wie dies weiter unten noch näher angegeben wird.

¹⁾ Pechtl, Technol. Encyclopädie, Suppl.=Bd. 5.

Zu jeder Seite des in der Mitte der Maschine befindlichen Stoffrahmens A ist ein Wagen $B_1 B_2$ angebracht, welcher, sich über die ganze Breite des Stoffes erstreckend, mittels der Laufrollen b auf Schienen läuft, die an den beiderseitigen Gestellen angebracht sind. Jeder dieser Wagen trägt, durch Arme C fest mit dem Quertträger D verbunden, für jede Nadelreihe eine wagerechte Schiene E , die zur Aufnahme der für die Nadeln erforderlichen Zangen dient. In der vorliegenden Maschine sind den beiden Nadelreihen entsprechend mit jedem Wagen zwei Schienen E_1 und E_2 verbunden, die in gleicher Höhe genau einander gegenüberstehend angeordnet sind.

Die Einrichtung der auf diesen Schienen befestigten Zangen wird aus Fig. IV deutlich. Jede Zange besteht aus einer auf der besagten Schiene E befestigten unteren Platte e und einem um einen Zapfen e_1 drehbaren doppelarmigen Hebel e_2 . Das kurze Hebelende bildet den oberen Zangenbacken zum Festklemmen der Nadel, die in eine leichte Rinne der Platte e eingelegt ist. Eine Feder e_3 unter dem langen Hebelarme hält die Zange für gewöhnlich geschlossen, zum Öffnen aller in einer Reihe befindlichen Zangen wird die über denselben angebrachte, an einer Stelle abgeflachte Axt F so weit herumgedreht, daß der nicht abgeflachte Umfang gegen die Zangenhebel trifft, welche vermöge dieser excenterartigen Wirkung niedergedrückt werden, wie es zum Öffnen der Zangen erforderlich ist. Die Rückdrehung der Axt F veranlaßt dann den Schluß der Zangen durch die Federn e_3 .

Zur Erzielung der Ein- und Ausfahrt der beiden Wagen dient die folgende Einrichtung. Unter jedem Wagen ist eine endlose Gliederkette G_1 und G_2 angeordnet, die über zwei Rollen $g_1 g_2$ und $g_3 g_4$ geführt wird und deren oberer Lauf mit dem Wagen fest verbunden ist. Durch Umdrehung der zu beiden Seiten neben dem Stoffrahmen befindlichen Rollen nach der einen oder anderen Richtung kann daher jeder Wagen ein- oder ausgefahren, d. h. dem Stoffrahmen genähert oder von ihm entfernt werden. Behufs dieser Umdrehung sind die Rollen g_1 und g_3 mit Zahnrädern versehen, und zwischen ihnen ist ein drittes Zahnrad g_5 gelagert, welches entweder mit g_1 oder mit g_3 in Eingriff gebracht werden kann. Dieses auf dem um h schwingenden Hebel H gelagerte Rad g_5 erhält seine Umdrehung von einer Handkurbel K aus durch Vermittelung eines Zwischenrades k . Denkt man sich diese Kurbel etwa im Sinne des Pfeiles von dem Sticker umgedreht, so wird in der gezeichneten Stellung, wobei g_5 mit g_1 im Eingriffe ist, der Wagen B_1 eingefahren, während der jenseitige Wagen B_2 neben dem Stoffrahmen still steht. Wenn dann nach vollendeter Einfahrt der Hebel H umgelegt wird, so daß das Zahnrad g_5 mit g_3 in Eingriff tritt, so wird bei fortgesetzter Umdrehung der Kurbel in derselben Richtung der Wagen

B_2 ausgefahren, während B_1 stehen bleibt. Wird dann am Ende der Wagenausfahrt, d. h. wenn die Fäden genügend straff gespannt sind, die Kurbel von dem Sticker in der entgegengesetzten Richtung umgedreht, so fährt der Wagen B_2 wieder ein, und es muß nach vollendeter Einfahrt wiederum die Bewegung auf das Zahnrad g_1 übertragen werden, indem der Hebel H wieder umgelegt wird.

Zur Erzielung dieses Arbeitsganges hat daher der Sticker die Handkurbel bei K abwechselnd nach entgegengesetzten Richtungen umzudrehen, so zwar, daß ein Wechsel immer nach vollendeter Ausfahrt eines Wagens erfolgt. Außerdem hat er dafür Sorge zu tragen, daß bei der Ankunft des einfahrenden Wagens am Stoffrahmen der Hebel H umgelegt werde, so daß in der angegebenen Art die Bewegung auf den jenseitigen Wagen übertragen wird. Gleichzeitig mit dieser Umsteuerung müssen aber auch die Zangen des ausfahrenden Wagens geschlossen werden, um die in sie eingeführten Nadeln festzuhalten, während die Zangen des an dem Stoffrahmen angekommenen Wagens geöffnet werden müssen, um den Nadeln die Bewegung durch den Stoff hindurch zu gestatten. Um diese Wirkungen hervorzurufen, ist ein Steuerungsapparat folgender Anordnung angebracht. Zwei um Zapfen t drehbare Tritte oder Schenkel T_1 und T_2 , ähnlich denjenigen von Webstühlen, sind durch Schnüre mit zwei Rollen o einer Steuerwelle O verbunden, derart, daß durch abwechselndes Niedertreten des einen oder anderen dieser Tritte die Steuerwelle nach der einen oder anderen Richtung um einen gewissen Winkel umgedreht wird. Vermittels eines Kurbelzapfens h_1 wird durch diese Schwingung der Steuerwelle O der Hebel H nach der einen oder anderen Seite umgelegt, so daß bald das Zahnrad g_1 , bald dasjenige g_3 von der Kurbel bewegt wird, wie es dem oben besprochenen Wagenwechsel zukommt. Gleichzeitig wird durch die Schwingung der Steuerwelle O vermittels eines Zahnrechs p auch eine wagerechte Axc P in Schwingung versetzt, so daß von den zwei darauf befestigten doppelarmigen Hebeln $P_1 P_2$ abwechselnd die Arme P_1 gesenkt und diejenigen P_2 gehoben werden und umgekehrt. Diese entgegengesetzten Bewegungen der Hebelenden werden zum Schließen und Öffnen der Zangen benutzt. Zu dem Ende ist jede der oben gedachten über den Zangenhebeln gelagerten Axen F an beiden Enden mit einem Zahnsector f_1 versehen, in welche Zahnstangen f_2 eingreifen, die in passenden Führungen senkrecht geführt werden. Am unteren Ende ist jede dieser Zahnstangen mit einem vorstehenden Zapfen f_3 ausgerüstet, zu dessen Aufnahme die Enden des Hebels $P_1 P_2$ zu geeigneten Gabeln gestaltet sind. Bei dem Einfahren eines Wagens tritt dieser Zapfen in die zugehörige Gabel des Steuerhebels, während von dessen entgegengesetzter Gabel noch der Zapfen gehalten wird, welcher der Zahnstange des jenseitigen Wagens angehört. Hiernach wird

durch das Treten eines der Tritte T auch die Axt P ausgeschlagen, so daß von den beiden Zahnstangen f_2 die eine aufwärts, die andere abwärts bewegt wird, wodurch die Axen F über den Zangengebeln in geeigneter Weise umgedreht werden, um die Zangen einerseits zu schließen und andererseits zu öffnen.

Um den Stoffrahmen nach jedem Stiche in der für die richtige Musterbildung nöthigen Weise zu versetzen, dient folgende Einrichtung. Der Stoffrahmen A ist, wie bemerkt, so aufgehängt, daß er in seiner verticalen Ebene sich leicht nach jeder Richtung verschieben läßt. Hierzu wird die obere Rahmenseite an zwei senkrechten, am Gestelle Q festen Führungsstäben q geleitet, während die untere Rahmenseite sich mit zwei wagerechten Rundstäben q_1 auf Rollen r stützt, die, an den Enden von zwei wagerechten Hebeln R angebracht, durch Gegengewichte r_1 das Gewicht des Rahmens tragen. In Folge dieser Anordnung kann der Rahmen mit den Stäben q_1 wagerecht auf den Rollen r verschoben und wegen der schwingenden Hebel R in nahezu senkrechter Richtung auf und nieder bewegt werden, d. h. der Rahmen kann nach jeder beliebigen Richtung in seiner verticalen Ebene versetzt werden. Zu dieser Versetzung benützt der Sticker einen Pantographen oder Storchschnabel U , d. i. ein Gelenkviereck $uu_1u_2u_3u_4u_5$, welches, mit dem Eckpunkte u_5 an dem Gestelle Q drehbar aufgehängt, in dem Eckpunkte u_4 den damit verbundenen Stoffrahmen A trägt. Wenn der Sticker diesen Storchschnabel bei u erfaßt und einen Stift s auf dem Umfange einer vergrößert gezeichneten Musterschablone S entlang bewegt, so folgt aus den Eigenschaften des Pantographen (s. Thl. III, 1, S. 508), daß der Punkt u_4 eine mit der Bahn von s ähnliche Curve durchläuft, welche in dem Verhältnisse der Abstände $u_3u_3 : u_5u_2 = n$ verjüngt ist. Hieraus ergibt sich, daß die Musterschablone S in demselben Verhältnisse n größer gezeichnet werden muß, und wenn man darin entsprechend den einzelnen Stichen leichte Vertiefungen anordnet, in welche die Spitze von s eintreten kann, so hat der Sticker nach jedem Stiche diese Spitze s in die dem nächsten Nadeldurchgange entsprechende Vertiefung einzustellen, um den Stoffrahmen in die richtige Lage zu den Nadeln zu bringen. Diese Einstellung des Rahmens mittels des Pantographen geschieht vom Sticker mit der linken Hand, während die rechte Hand in der besagten Weise die Kurbel K abwechselnd nach entgegengesetzter Richtung umdreht und die erforderliche Umsteuerung mit Hilfe der beiden Tritte bewirkt wird.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, daß die Anzahl der in einer bestimmten Zeit ausführbaren Stiche nur sehr gering sein kann und viel kleiner ist als die durch einfache Handstickerei erhältliche, der Vortheil der Maschine daher nur in der großen Anzahl der gleichzeitig stickenden Nadeln zu erkennen ist. Ein geübter Sticker wird je nach der Größe der Maschine,

namentlich der Nadelzahl in der Minute etwa drei bis vier Stiche, also täglich etwa 2000 bis 3000 Stiche machen können; die Anzahl der Nadeln in einer Maschine schwankt etwa zwischen 200 und 450 und dementsprechend beträgt die Länge zwischen 3 und 5 m, entsprechend einem Abstände zwischen je zwei benachbarten Nadeln von etwa 20 bis 45 mm. Es ist hieraus ersichtlich, daß sich diese Plattstichstickmaschinen nur eignen für häufige Wiederholung ein und desselben Stickmusters in geringen, der Nadelentfernung entsprechenden Abständen (Rapport).

Die Länge der in der vorstehend besprochenen Plattstichstickmaschine gebrauchten Sticksäden ist nur kurz, etwa 1 m, weil eine größere Länge auch entsprechend größere Wagenausfahrten bedingen würde. Dadurch würde zwar die Nothwendigkeit der Fadenerneuerung weniger häufig werden, aber die Stichzahl wegen der längeren Wagenbewegung würde gleichfalls geringer ausfallen. Selbstverständlich wird die Wagenausfahrt nach jedem Stiche um so viel kleiner, als zu dem vorhergehenden Stiche Faden aufgewendet worden ist. Der Sticker kann diese allmähliche Abnahme der Wagenbewegung leicht veranlassen, indem er den Wagen immer bis zur Erzielung der erforderlichen Fadenspannung ausfährt, und man hat bei den verschiedenen Versuchen, die Stickmaschine selbstthätig wirksam zu machen, auch hiervon Gebrauch gemacht, um den Wagenweg entsprechend der allmählichen Aufarbeitung der Sticksäden stetig zu verkleinern.

Anstatt der Heilmann'schen, mit kurzen Fäden arbeitenden Maschinen hat man vielfach auch solche Einrichtungen gewählt, vermöge deren endlose, auf Spulen gewundene Fäden gebraucht werden.

Die Wirkungsart dieser Maschinen stimmt mit derjenigen der Zweifaden Nähmaschinen überein. Auch hier sind zwei Wagen zu beiden Seiten des vertical beweglichen Stoffrahmens angeordnet, von denen der eine Wagen in mehreren Reihen über einander Dehrnadeln trägt, während für jede der letzteren auf dem entgegengesetzten Wagen ein Schiffchen angeordnet ist, welches bei seiner schwingenden Bewegung den Faden seiner Spule als Bindefaden durch die Schleife des Nadelfadens hindurchführt. Hierdurch entsteht eine Stickerei nach Art der Fig. 1412, worin $aa_1 a_2$ die Schleifen des Nadelfadens vorstellen, durch welche auf der Rückseite des Stoffes der Schiffchenfaden $bb_1 b_2 \dots$ zur Bindung hindurchgeführt ist. Die auf der Vorderseite des Stoffes dicht neben einander befindlichen, in der Figur punktirten Fadenlagen $aa_1 a_1 a_2 a_2 a_3 \dots$ bringen die beabsichtigte Plattstichstickerei hervor. Hier braucht der Nadelwagen nur die geringe, immer gleichbleibende Bewegung zu machen, wie sie zum Einstecken der Nadeln und für die Schleifenbildung erforderlich ist, der die Schiffchen tragende Wagen erhält nur die zum Fest-

Fig. 1412.

ziehen der Stiche nöthige geringe Bewegung. Der Sticrahmen wird ebenfalls von dem Sticker nach jedem Stiche versetzt, und die Bewegung der Maschine zwischen zwei auf einander folgenden Stichen selbstthätig von der Betriebskraft bewirkt.

Ueber die näheren Einrichtungen dieser Maschinen, sowie über den selbstthätigen Betrieb von Sticmaschinen und die Einrichtungen besonderer Vorrichtungen für besondere Sticharten (Feststich, Languettiren u. s. w.) kann auf den angegebenen Artikel von Hugo Fischer im „Civil-Ingenieur“ verwiesen werden.

§. 327. **Sonstige Maschinen zur Verbindung.** Außer den vorstehend besprochenen giebt es noch eine größere Anzahl von Maschinen zur Verbindung von Gegenständen, die in den verschiedenen Zweigen der Technik zu den mannigfachsten Zwecken verwendet werden. Da eine Anführung aller einzelnen Maschinen bei dem Umfange dieses Werkes unmöglich ist, so sollen nur einige der hauptsächlichsten ihrer allgemeinen Wirkung nach besprochen werden.

Zum Hefen der Bücher hat man sich in Buchbindereien vielfach besonderer Hefmaschinen bedient, welche danach verschieden sind, ob die Verbindung wie bei der Handarbeit durch Zusammennähen mit Fäden oder mit Hilfe von Drahtklammern bewirkt wird. Die Fadensheftmaschinen können im Allgemeinen als Nähmaschinen angesehen werden, die mit einer größeren Zahl (vier, sechs oder acht) paarweise zusammenarbeitenden Nadeln das Hefen bewirken. In der Anordnung und Wirkungsweise sind diese Fadensheftmaschinen sehr verschieden. Bei einzelnen wird eine dem gewöhnlichen Kettenstiche ähnliche Fadenverbindung angewendet, indem von zwei zusammenarbeitenden Nadeln die eine als Dehnadel entsprechend der gewöhnlichen Nähmaschinennadel den Faden durch ein Loch *A* in dem Falze (Umbiegestelle des Bogens) von außen nach innen hindurchführt, woselbst die gebildete Schleife von der zweiten als Hakennadel ausgeführten Nadel erfaßt und durch ein anderes Loch *B* wieder nach außen geführt wird. Wenn in dieser Weise Bogen nach Bogen geheftet wird, so bilden die Fäden im Innern zwischen *A* und *B* Doppellagen, während außen bei *B* die Kette der gewöhnlichen Tambourinnahrt sichtbar wird, und bei *A* der Faden in einfacher Lage von einem Bogen zum folgenden übergeht. Da in dieser einfachen Art aber nur eine Verkettelung der Bogen erreichbar ist, welche entsprechend der Eigenschaft des Kettenstiches den Zusammenhang beim Reißen eines einzigen Stiches verliert, so wird in der Regel bei den Buchheftmaschinen außer den Fäden der Nähnadeln ein besonderer Fang- oder Bindefaden verwendet, welcher durch die Schleifen der Nähnadeln hindurchgezogen wird. Dieser Faden kann entweder, im

Innern des Buches liegend, von einem Bogen zum folgenden durch Einschnitte in denselben geführt werden, oder der Bindefaden liegt außen auf dem Rücken des Buches in Zickzacklagen zwischen den Schleifen von zwei benachbarten Nähnadeln¹⁾ und kann gleichzeitig dazu dienen, ein darunter gelegtes Band²⁾ zu befestigen. Auch kreuzt man wohl die Schleifen der beiden mit einander arbeitenden Nadeln, indem man die letzteren nach jedem Stiche um eine zwischen den beiden Nadeln gelegene Ase in einer halben Umdrehung abwechselnd nach entgegengesetzter Richtung umdreht³⁾.

Viel häufiger als durch Zusammennähen mit Fäden wird in neuerer Zeit die Verbindung der Druckbogen zu Broschüren und Büchern mit Hilfe von Klammern aus Messingdraht vorgenommen, eine Verbindungsweise, die auch vielfach bei der Anfertigung von Schachteln oder Kästchen aus Pappe Verwendung findet. In Fig. 1413 ist eine derartige Verbin-

Fig. 1413.

Fig. 1414.

dung dargestellt. Ein dünner Messingdraht *abcd* ist durch rechtwinkeliges Umbiegen der beiden Enden mit Spitzen *ab* und *dc* versehen, welche durch die zu verbindenden Lagen von Papier oder Pappe *P* hindurchgesteckt und dann, wie in II angegeben, umgebogen werden, so daß die selbstthätige Lösung der Verbindung dadurch ausgeschlossen ist. Aus Fig. III ist hiernach ohne nähere Erläuterung ersichtlich, wie die Drahtklammer zur Verbindung von zwei Pappen *P₁* und *P₂* bei Cartonnagearbeiten dient.

¹⁾ D. R.=P. Nr. 99000.

²⁾ D. R.=P. Nr. 68704.

³⁾ D. R.=P. Nr. 71947, 79744.

Die zur Herstellung dieser Verbindung dienenden Maschinen sind so eingerichtet, daß sie in unmittelbarer Aufeinanderfolge die erforderlichen Klammern selbständig aus von einer Spule ablaufendem Drahte bilden, in die zu verbindenden Gegenstände einstecken und die Enden durch Umbiegen befestigen. Die Wirkung findet dabei wie folgt statt. Der von der Spule (Fig. 1414

Fig. 1415.

a. v. S.) ablaufende Draht *a* wird mit dem freien geraden Ende durch die genau passende Bohrung *b*₁ in dem Stahlblocke *b* und weiter durch eine Nutz oder Rinne *c*₁ geführt, die in die hintere Fläche des Stahlkötzchens *c* eingearbeitet ist, so daß das Ende des Drahtes bei *d* gegen das Gestell stößt. Ein mit dem Schieber *E* verbundenes Messer *e*₁ bewegt sich bei dem Niedergange des Schiebers mit seiner Schneide *e*₁ dicht an dem Stahlblocke

b entlang, so daß durch die Scheerwirkung zwischen b_1 und e_1 ein Drahtstück von der Länge $e_1 d$ abgetrennt wird, welches im mittleren Theile von der Furche in c getragen wird. Bei weiterem Niedergang des Messerschiebers werden daher die zu beiden Seiten über die Furche des Klötzchens c herausragenden Drahtenden von den beiden Backen e_1 und e_2 des Messers

Fig. 1415.

nach unten umgebogen, wodurch die Klammer entsteht. Um nun dieselbe nach ihrer Herstellung weiter nach unten und in die darunter befindlichen Papierlagen zu schieben, wird das Klötzchen c nach vorn herausgeschoben, so daß die mehrgedachte Furche c_1 die Klammer frei giebt. Dies zu erreichen, ist das Klötzchen c auf beiden Seiten mit zwei schrägen Einschnitten e_2 versehen, in welche die beiden Zinken f_1 und f_2 einer Gabel f

eintreten, die mit dem Messerschieber verbunden ist. Vermöge der schrägen Form der Einschnitte c_2 in dem Klötzchen wird dasselbe daher beim Niedergang der Gabel f seitlich verschoben, wie in Fig. II durch die Punktirung ersichtlich gemacht ist. Darauf kann ein mit dem Messerschieber verbundener Klammertreiber beim Niedergehen die Spitzen der nunmehr freigeordneten Klammer in die zu verbindenden Papierlagen einstecken. Um gleichzeitig hiermit die beiden Klammerschenkel umzubiegen, dienen zwei kleine Hebel g_1 und g_2 , die, um Zäpfchen g drehbar, durch einen aufwärts bewegten Stempel G emporgedrückt werden, bis sie die in Fig. III punktirtre Lage einnehmen, in welcher sie die Drahtenden dicht an die Papierlagen angepreßt haben. Beim Hochgehen des Messerschiebers wird das Klötzchen c durch darauf wirkende Federchen wieder in das Gestell hineingeschoben, so daß der Draht, welcher durch ein entsprechendes Schaltwerk genau um die Länge $e_1 d$ von der Spule abgezogen wird, wieder nach dem Durchgange durch b_1 in die Furche c_1 eintreten und beim nächsten Niedergange des Messers zur Bildung einer neuen Klammer abgetrennt werden kann. Zur Beschleunigung der Arbeit hat man die hierzu dienenden Maschinen auch mit mehreren Köpfen zur Klammerbildung neben einander ausgeführt, so daß bei einem Auf- und Niedergang der Schieber ebenso viele Klammern gleichzeitig hergestellt und eingetrieben werden.

Eine derartige Maschine mit vier Drahtköpfen zur Eckenverbindung an Papparbeiten aus der Fabrik von Preuße u. Co.¹⁾ in Leipzig ist in Fig. 1415 a. S. 2116 u. 2117 dargestellt. Die vier Drahtköpfe a sind in der entsprechenden Entfernung von einander in den Führungen a_1 senkrecht verschieblich angeordnet und werden durch die Schubstangen a_2 ebenso vieler Excenter bewegt, die auf der Hauptwelle A befestigt sind. Jedes dieser Excenter schiebt bei einer Umdrehung der Welle A den Klammertreiber a in der Führung a_1 auf und nieder, wobei ein in diesem Klammertreiber befindlicher Stift b in die Curvenführung eines um den festen Punkt c_1 schwingenden Gelenkstückes c eintritt und dasselbe in Schwingung versetzt. Vermöge dieser Schwingung verschiebt das Gelenkstück c die Platte d mit dem daran befindlichen Messer und der Auslösegabel f für das Diegklötzchen in der aus dem Vorstehenden ersichtlichen Art. Aus der Form der winkelförmigen Führungsnuth in dem Gelenkstück c ist ersichtlich, daß letzteres so lange niedergedrückt wird, wie der treibende Stift in dem Zweige $c_2 c_3$ der Nuth befindlich ist, so daß hierbei das Abschneiden und Umbiegen des Drahtes erfolgt, während bei senkrechter Stellung des Zweiges $c_3 c_4$ der Führungsnuth der Messerschieber stehen bleibt, wogegen der Klammertreiber sich noch tiefer herabbewegt, um die Klammer in die Unterlage einzustecken

¹⁾ D. R.-P. Nr. 40243.

und unterhalb umzubiegen. Damit dieses Umbiegen bei allen Klammern gleichmäßig erfolge, ist in dem hornförmigen Unterlagsstück H unter jedem Drahtkopfe ein kleiner, senkrecht beweglicher Schieber g angeordnet und alle diese Schieber ruhen auf einer wagerechten Schubstange k . Da letztere durch Pendelstützen k_1 getragen wird, so muß sie sich bei einer Verschiebung im Sinne des Pfeils entsprechend heben, wodurch die Schieber gleichfalls zum Aufsteigen genöthigt werden und die Klammerschenkel an die Hestlage anpressen. Zum Verschieben der Schubstange k dient eine hervorstehende Warze an der auf der Hauptwelle befindlichen Scheibe K , während die Feder k_2 den Hebel k_3 wieder zurückzieht.

Für jeden Kopf ist eine Drahtzuführung angebracht, welche der Hauptsache nach aus zwei durch eine Schraube s gegen einander gepreßten kleinen Walzen oder Rollen L und M besteht, zwischen deren Umfängen der Draht hindurchgezogen wird, sobald die größere Rolle L umgedreht wird. Hierzu dient ein auf dieser Rolle befindliches Schaltrad, dessen Schaltklinke durch den Hebel l und die Schubstange l_1 von einer Zwischenaxe N bewegt wird. Diese Zwischenaxe, welche die Schalthebel für alle Drahtzuführungen trägt, erhält von der Hauptwelle A aus bei jeder Umdrehung durch eine auf den Hebel n wirkende Rolle n_1 eine kurze Schwingung, um nach dem Vorbeigange der Rolle n_1 durch die Feder n_2 wieder zurückgezogen zu werden. Die hierdurch erzielte Zuführung des Drahtes findet natürlich in der höchsten Lage des Klammertreibers statt und ist so zu bemessen, daß genau die für eine Klammer erforderliche Drahtlänge vorgeschoben wird. Der Antrieb ist bei der vorliegenden Maschine durch einen Fußtritt gedacht, dessen Schubstange die Axe P umdreht, von welcher die Hauptwelle A durch die Zahnräder p_1 und p_2 angetrieben wird. Durch Ausrücken der Zahnkuppelung q mittels der Zugstange q_1 hat man es in der Hand, die Hauptwelle A jederzeit still zu stellen.

Hier sind auch die sogenannten Kragensetzmaschinen zu erwähnen, die dazu dienen, zur Herstellung der Kragenbeschläge für Rarden oder Krempelmaschinen (s. §. 246) das angewandte Leder oder Kragentuch gleichmäßig mit Drahthäkchen zu besetzen. Wie schon in Cap. 6 bemerkt worden, werden diese Drahthäkchen zu je zwei von kleinen Drahtklammern, Fig. 1416 (a. f. S.), gebildet, zu welchem Zwecke die beiden Enden jeder solchen Kammer durch zwei Löcher geschoben werden, die zuvor durch zwei Nadeln oder Ahlen in das Leder bezw. das Kragentuch eingestochen worden sind. Meist werden diese Kragen in Gestalt sehr langer Bänder von etwa 40 bis 50 mm Breite hergestellt, so zwar, daß die neben einander stehenden Drahthäkchen in Querreihen nach Art der Fig. c , d oder e angeordnet sind. Nur für manche Zwecke erhalten die Kragen die Gestalt breiterer Blätter von solcher Länge, wie die damit zu beziehenden Walzen sind (1 bis 1,5 m),

so daß diese Blätter der Länge nach auf dem Umfange der Walzen befestigt werden, während die Bandkragen zum Ueberziehen der Walzen in schraubenförmigen Lagen dienen.

Die besagten Kragensenkmaschinen wirken ganz selbständig in der Weise, daß sie den von einer Spule abgezogenen Draht in Stücken von genau gleicher Länge abschneiden, jedes solche Stück durch Umbiegen der beiden Enden zu einer U-förmigen Klammer gestalten, durch zwei Ahlen die Löcher in das Leder stechen, durch welche unmittelbar darauf die Enden

Fig. 1416.

Fig. 1417.

der Drahtklammer hindurchgeschoben werden, und darauf die beiden Häkchen zu dem für die Kragwirkung erforderlichen Knie biegen. Nach Vollendung eines Doppelzahns muß das Leder entsprechend seitlich verschoben werden, um den benachbarten Zahn der Querreihe in gleicher Weise herzustellen, und wenn die Querreihe fertig ist, wird das Lederband in der Längsrichtung um den Abstand der einzelnen Querreihen verschoben, so daß die folgende Querreihe unter ruckweiser Versetzung des Lederbandes in der entgegengesetzten Richtung hergestellt wird.

Man kann sich von dieser Wirkungsart aus Fig. 1417 eine Vorstellung machen, welche Figur die Haupttheile für die Herstellung von Bandkragen enthält. Das aus Lederstücken von möglichst gleichmäßiger Dike oder aus mehreren Geweben zusammengeleimte Kragenband *a* wird zwischen zwei

Walzen b und c hindurch nach einer oberhalb befindlichen Walze d und über eine darüber befindliche Leitrolle wieder nach unten geführt, so daß das niederhängende Ende durch ein angehängtes Gewicht einer stetigen gleichbleibenden Spannung unterworfen werden kann. Oberhalb der festen Anlage e werden durch den mit zwei Nadeln versehenen Stecher f die beiden Löcher durch das Leder hindurchgestochen, zu welchem Behufe die Stange des Stechers durch einen gegen ihr hinteres Ende wirkenden Daumen auf der Betriebswelle vorgeschoben wird. Hierbei läuft der schräge Ansatz f_1 auf eine feste Schiene f_2 auf, wodurch die Nadeln in die richtige Höhe über e gehoben werden, während sie beim Rückzuge der Stecherstange durch eine Feder sich wieder entsprechend senken, um den die Haken bildenden und einsetzenden Maschinentheilen nicht hinderlich zu sein. Zur Bildung eines Doppelhakens wird der hartgezogene Eisen- oder Stahl Draht von seiner Spule genau um die für einen Doppelhaken erforderliche Länge abgezogen und zwischen den stäbchenförmigen Halter h und den Stempel g eingeführt, durch deren Gegeneinanderpressen der Draht festgehalten wird, wenn ein mit dem Messer m verbundener Schieber k vorgeschoben wird, um das Drahtstück abzuschneiden. Zugleich mit dem Messer m sind die beiden Biegezwangen l mit dem Schieber k verbunden, so daß die Vorwärtsbewegung des letzteren die beiden Drahtenden in der erforderlichen Weise umbiegt. Nachdem dies geschehen, wird die aus dem Halter h und dem Stempel g bestehende Vereinigung vorgeschoben, welche den Drahthaken am mittleren Theile wie eine Zange erfaßt und die Spitzen in die Löcher des Bandes einführt. Wenn darauf durch Schwingen nach oben der Stab h aus dem Haken entfernt wird, so kann durch Weiterbewegung des Stempels g das Drahthäkchen fest in das Kragenband eingesetzt werden. Unmittelbar darauf werden die auf der entgegengesetzten Seite heraustretenden Drahtspitzen von zwei Haken p erfaßt, welche so weit niedergeführt werden, daß die Drahtzähne über die Schiene e hinweg in dem für das Knie erforderlichen Winkel abgebogen werden.

Nachdem in dieser Weise ein Doppelzahn eingesetzt worden ist, wird dem Rahmen R , in welchem die Walzen bc und die Leitrolle gelagert sind, durch eine Schraube oder eine Scheibe mit Stufenrand eine Seitenbewegung in dem Betrage mitgetheilt, um welchen der benachbarte Zahn der Querreihe versetzt werden soll. Erst nach Vollendung einer Querreihe wird das Band durch geringe Drehung der Walze c fortgezogen, worauf die Bildung der nächsten Querreihe durch ruckweise Versetzung des Rahmens R nach der entgegengesetzten Richtung vorgenommen wird.

Zur Bewegung der einzelnen Theile in der vorgeschriebenen Weise dient eine Hauptbetriebswelle, welche mit Hilfe von entsprechend geformten Daumenscheiben, Hebeln und Federn die einzelnen Bewegungen in der rich-

tigen Aufeinanderfolge veranlaßt, so daß bei jeder Umdrehung dieser Welle ein Doppelzahn gefertigt und eingesetzt ist. Diese Welle macht in der Minute bis zu 300 Umdrehungen.

Von den Maschinen für Bandkragen unterscheiden sich die für Blattkragen dienenden hauptsächlich dadurch, daß dabei das 1 bis 1,5 m lange Kragenblatt wagerecht fest ausgespannt ist und feststeht, während die zum Schneiden, Biegen und Einsetzen der Drahtzähne dienenden Theile in einem Schlitten angebracht sind, welcher entlang dem Blatte schrittweise bewegt wird, bis eine Langreihe Zähne gefertigt ist, worauf der Schlitten ebenso zurückgeführt wird, nachdem der Rahmen mit dem Blatte um den Abstand zweier Langreihen gehoben wurde.

Es möge schließlich noch derjenigen Maschinen gedacht werden, welche eine Verbindung von Holz- oder Ledertheilen durch Eintreiben von Nägeln bewirken, z. B. zur Herstellung von Kisten oder zur Befestigung der Sohlen an Schuhen. Diese Maschinen sind, so verschieden sie auch je nach ihrem Zwecke eingerichtet sind, in der Regel mit besonderen Ahlen oder Pfriemen zum Vorstechen der Löcher für die einzelnen Nägel und mit Stempeln oder Nageltreibern versehen, welche jedesmal einen Nagel in das zuvor gestochene Loch eintreiben. Die Wirkung dieser Theile erfolgt daher abwechselnd in regelmäßiger Aufeinanderfolge und eine wesentliche Einrichtung besteht in der Art, wie die Nägel einem Behälter entnommen und einzeln in der richtigen Lage den Löchern zugeführt werden. Sehr vielfach werden hierzu geneigte Rinnen¹⁾ angewendet, in die am oberen Ende die Nägel durch ein Zellen- oder Becherrad eingeführt werden und welche über dem Nagelloch endigen, wo rechtzeitig nach dem Stechen des Loches ein Nagel durch einen Auswerfer frei gemacht wird, so daß er von dem Nageltreiber eingepreßt werden kann.

Eigenthümlich sind die zum Aufnageln der Sohlen mittels hölzerner Stifte dienenden sogenannten Schuhpflockmaschinen insofern, als dieselben nicht nur die Nagelung bewirken, sondern gleichzeitig die einzelnen Stifte durch Abtrennen von einem bandförmigen Holzstreifen herstellen. Die Wirkungsweise einer derartigen Maschine wird aus der Einrichtung von Rud. Ley in Arnstadt²⁾, Fig. 1418, deutlich.

Ein in senkrechter Führung beweglicher Stempel a wird hierbei durch die Daumen a_1 der stetig umlaufenden Hauptwelle A gehoben, wobei die Feder a_2 zusammengedrückt wird, unter deren Wirkung der Stempel zurück-schnellt, sobald die Daumen den Bund a_3 auf dem Stempel verlassen haben. Bei jeder Umdrehung der Welle A macht daher der Stempel a zwei Schläge

¹⁾ D. R.-P. Nr. 47685, 50090, 53303, 64577.

²⁾ D. R.-P. Nr. 36280, 49445.

und nun ist die Einrichtung so getroffen, daß durch den ersten Schlag eine Ahle in die Sohle eingetrieben wird, um das Loch für den während der Zeit durch ein Messer von dem Holzstreifen *b* abgetrennten Stift vorzustechen, worauf der zweite Schlag zum Eintreiben dieses Stiftes durch einen passenden Stempel dient. Dies zu erreichen, wird abwechselnd die Ahle und der Pflock-

Fig. 1418.

treiber mit dem Stempel *a* gekuppelt, welcher letztere zu dem Ende mit zwei rechteckigen Einschnitten zu beiden Seiten versehen ist, in welche abwechselnd ein hervorragender Ansatz *c* an dem Schieber der Ahle oder ein ebensolcher Ansatz *d* an dem Schieber des Pflocktreibers eingreift. Zu diesem letzteren Zwecke sind die beiden Schieber sammt ihren Führungen *c*₁ und *d*₁ in

einem Querschieber e angebracht, welcher durch ein Excenter E auf der Triebwelle A vermittle des Hebels e_1 derartig nach der Seite bewegt wird, daß abwechselnd der Anfaß c und derjenige d in den zugehörigen Einschnitt der Stempelstange eintritt. In Folge dessen wird immer nur der eine der beiden Schieber von der Stempelstange a bewegt, während der andere unterdessen in der höchsten Lage an einen vorstehenden Knaggen e_2 oder d_2 gehängt ist, so daß er während einer halben Drehung der Hauptwelle A in Ruhe verbleibt.

Die Ahle sowohl wie der Stempel bewegen sich durch die 2 mm im Quadrat weite senkrechte Oeffnung in der Mitte des Führungstücker f und in diese Oeffnung muß auch der betreffende Pflöck eingeführt werden, nachdem die Ahle aus dem Führungstücker f nach oben herausgetreten und bevor der Pflöcktreiber eingetreten ist. Hierzu wird der Holzspan b durch die gerauhete Oberfläche der Vorschiebwalze g für jede Umdrehung der Hauptwelle um die Dicke des Pflöcker vorgeschoben und tritt durch einen ausgefrästen Canal in dem Führungstücker f nach der besagten Oeffnung in dem letzteren. In einem zweiten Canal h des Führungstücker bewegt sich ein durch ein Excenter der Hauptwelle angetriebenes Messer derartig hin und zurück, daß jedes Mal nach dem Vorstechen eines Loches ein Pflöck von dem Holzspane b abgetrennt und in die Höhlung des Führungstücker f gedrängt wird, so daß der niederschnellende Stempel a den Stift durch den Pflöcktreiber einschlägt.