

welches die Fleckenbildung begünstigt, verhindert wird. Will man einen sehr dunklen fleckenlosen Ton erzielen, so muß man mit lichthem Ton dieselbe Fläche so oft anlegen, bis die betreffende Nuance erreicht ist. Je öfter man anlegt, desto reinere Flächen wird man erzielen. Vorteilhaft ist es, vor dem Anlegen das Papier etwas zu nässen und die genäßte Stelle mit reinem Löschpapier gut abzutrocknen, damit es die Farbe nicht so gierig einsaugt, wodurch die Fleckenbildung begünstigt würde.

Überall, wo mit dem Messer oder scharfem Gummi radiert wurde, wird der Farbstoff gieriger eingesaugt und die Fleckenbildung begünstigt. Solche Stellen können vorteilhaft vorher mit schwachem Alaunwasser bepinselt werden.

Bei Verwendung von Pausleinwand oder Pauspapier wird nicht an der Zeichenfläche, sondern an der Rückenseite angelegt, damit die unvermeidlichen Flecken an der Vorderseite unsichtbar bleiben. Bei Pausleinwand wird gerne auf der rauhen Seite gezeichnet und auf der glatten Seite angelegt, weil das Ausziehen auf der glatten Seite, besonders mit flüssigem Tusch, dicke Linien ergibt, daher nicht so rein ausfällt. Man soll auch das Pauspapier vorher mit Bimsstein abreiben.

Beim Schraffieren der Zeichnungen ist auf eine gleichmäßige Strichstärke, auf eine gleichmäßige Entfernung der Striche voneinander zu achten, auch dürfen die Schraffen über die Begrenzungslinien der Zeichnung nicht hinausreichen. Beim Ansetzen der Reißfeder an die Zeichenfläche ist dies leichter als beim Absetzen am Ende der Begrenzungslinie durchzuführen. Man kann daher einen Papierstreifen genau gleichlaufend mit der Begrenzungslinie mit Reißnägeln an das Reißbrett anheften. Der Papierstreifen nimmt die über die Begrenzungslinie gezogenen Striche auf und man erreicht daher mühelos eine geradlinige Abgrenzung.

Die Strichstärke und Entfernung der einzelnen Striche voneinander richtet sich unter genauer Einhaltung des Zeichenschlüssels nach der Größe des Maßstabes der Zeichnung. Die Richtung der Striche ist zumeist unter  $45^\circ$  geneigt.

## C. Vorübung für das Bauzeichnen.

### 1. Anfertigen von Maßstäben.

Jeder Bauplan enthält am unteren Rande der Zeichenfläche die zugehörigen Maßstäbe, die ä u ß e r s t g e n a u konstruiert und mit feinen, jedoch deutlichen Linien so gezeichnet werden sollen, daß mit einem einzigen Zirkelgriff jedes beliebige Maß abgenommen werden kann, z. B. Fig. 5, T. 1. 2-34 m.

Das Metermaß mit seinen gesetzlich vorgeschriebenen Abkürzungen (*m*, *dm*, *cm*, *mm*) dient als Grundlage für die Konstruktion und Beschreibung des Maßstabes.

Das Verjüngungsverhältnis für den zu konstruierenden Maßstab muß zuerst rechnungsmäßig festgelegt werden, z. B. für einen Maßstab 1:2880 (Katastralmaßstab) ist 1 *cm* am Planmaßstabe = 2880 *cm* in der Natur. Man muß nun errechnen, wieviel Zentimeter am Planmaßstabe 10, 100, 1000 oder 10.000 *cm* in der Natur entsprechen und hat folgende Proportion aufzustellen, und zwar:

$$1 \text{ cm} = 2800 \text{ cm der Natur}$$

$$x \text{ cm} = 10.000 \text{ cm der Natur}$$

somit  $x : 1 = 10.000 : 2880$ ,

$$\text{daraus } x = \frac{1 \times 10.000}{2880} = 3.472 \text{ cm.}$$

Man hat also 3.472 *cm* für 10.000 *cm* (100 *m*) der Natur als Einheit anzunehmen, dieses Maß auf einer Geraden der Länge des Maßstabes entsprechend oft aufzutragen, z. B. in Fig. 5, T. 1,  $5 \times 3.472$  ist gleich zusammen 17.36 *cm*, und durch

entsprechende Teilung den Maßstab zu konstruieren, wie in der Figur dargestellt erscheint.

Man unterscheidet Linear- und Transversalmaßstäbe, T. 1, Fig. 5—10 a, 5—10 b und 11—14. Beim Linearmaßstabe wird auf einer Geraden von Nullpunkte nach rechts eine Anzahl der gerechneten Einheiten (z. B. 10) aufgetragen, während links vom Nullpunkte eine solche Einheit noch in 10 Teile geteilt wird. Würde eine Teilung in 10 Teile zu klein ausfallen, so wäre diese bloß in 5 (Fig. 6), eventuell bloß in 2 Teile durchzuführen. Man kann dann vom Nullpunkte nach rechts ganze Einheiten und nach links zehntel, fünftel oder halbe davon abnehmen.

Kommen kleinere Abmessungen als Zehntel der Einheit aufzutragen, so muß man so ein Zehntel nochmals in 10 Teile teilen. Diese Teilung kann man Linear nicht mehr durchführen, muß daher den Transversalmaßstab konstruieren, welcher auf dem Grundsatz basiert, daß in ähnlichen Dreiecken die Seiten proportioniert zueinander sind.

Hierzu zeichnet man zuerst den entsprechenden Linearmaßstab, zieht zu diesem nach abwärts zehn parallele Linien in beliebigen, aber gleichen Entfernungen. Von 0 nach rechts wird die Teilung des Linearmaßstabes bis zur untersten Linie senkrecht, und nach links transversal durchgezogen. Die transversalen Linien teilen jeden zehnten Teil des Linearmaßstabes wieder in 10 Teile, so daß von 0 nach abwärts Zehntel der Zehntel also Hundertstel der Linearmaßstabeinheit abgenommen werden können. Sind rechts von der Null Meter, so sind links Dezimeter und transversal herunter Zentimeter abzunehmen (T. 1, Fig. 5 bis 10 b). In Fig. 5 zeigt die punktierte Klammer das Abgreifen eines beliebigen Maßes, hier 2·34 m, mit einem einzigen Zirkelgriff.

#### a) Reduktion der Maßstäbe.

In einem rechtwinkligen Dreieck, dessen Grundlinie die dreifache Höhe beträgt, liegt das Umwandungsverhältnis von einem Wiener Klafter auf 2 m oder umgekehrt (Fig. 17). Wird von  $a$  nach  $b$  eine Wiener Klafter aufgetragen, von  $b$  eine Senkrechte nach aufwärts gezogen, so gibt  $a$  bis  $c$  auf der Hypotenuse genau 2 m. Man kann dies auch durch Rechnung festlegen.

$$\begin{aligned} 1 m &= 3 \cdot 164 \text{ Fuß,} \\ 1 \text{ Klafter} &= 1 \cdot 896 m. \end{aligned}$$

#### b) Kotieren und Beschreiben der Maßstäbe.

Zur Bezeichnung der Maßeinheit sind nur die abgekürzten, amtlich festgesetzten Maß- und Gewichtsbezeichnungen anzuwenden, und zwar:

<i>Längenmaße</i>		<i>Flächenmaße:</i>	
Kilometer . . . . .	<i>km</i>	Quadratkilometer . . . . .	<i>km<sup>2</sup></i>
Meter . . . . .	<i>m</i>	Hektar . . . . .	<i>ha</i>
Dezimeter . . . . .	<i>dm</i>	Ar (Quadratdekameter) . . . . .	<i>ar</i>
Zentimeter . . . . .	<i>cm</i>	Quadratmeter . . . . .	<i>m<sup>2</sup></i>
Millimeter . . . . .	<i>mm</i>	Quadratdezimeter . . . . .	<i>dm<sup>2</sup></i>
		Quadratzentimeter . . . . .	<i>cm<sup>2</sup></i>
		Quadratmillimeter . . . . .	<i>mm<sup>2</sup></i>
<i>Raummaße:</i>		<i>Hohlmaße:</i>	
Kubikkilometer . . . . .	<i>km<sup>3</sup></i>	Hektoliter . . . . .	<i>hl</i>
Kubikmeter . . . . .	<i>m<sup>3</sup></i>	Liter . . . . .	<i>l</i>
Kubikdezimeter . . . . .	<i>dm<sup>3</sup></i>	Deziliter . . . . .	<i>dl</i>
Kubikzentimeter . . . . .	<i>cm<sup>3</sup></i>	Zentiliter . . . . .	<i>cl</i>
Kubikmillimeter . . . . .	<i>mm<sup>3</sup></i>		

## Gewichte:

Tonne . . . . .	<i>t</i>	Zentigramm . . . . .	<i>cg</i>
Meterzentner . . . . .	<i>q</i>	Milligramm . . . . .	<i>mg</i>
Kilogramm . . . . .	<i>kg</i>	Atmosphäre . . . . .	<i>at</i>
Dekagramm . . . . .	<i>dkg</i>	Pferdekraft . . . . .	<i>e</i>
Gramm . . . . .	<i>g</i>	Meterkilogramm . . . . .	<i>mkg</i>
Dezigramm . . . . .	<i>dg</i>	Metertonne . . . . .	<i>mt</i>

Die Kotierung der Maßstäbe muß hinreichend, aber nicht übertrieben sein, wie dies in den Beispielen T. 1, Fig. 5 bis 14, gezeigt ist.

Die Beschreibung der Maßstäbe beschränkt sich auf das Maßverhältnis am besten in Bruchform, z. B.  $\frac{1}{50}$ ,  $\frac{1}{100}$ ,  $\frac{1}{20}$ ,  $\frac{1}{25}$  oder 1:50, 1:100, 1:20 usw. Sind mehrere Maßstäbe auf einem Blatt zur Anwendung gekommen, so ist bei jedem Maßstab mit Planschrift zu schreiben, zu welcher Zeichnung (Figur) der Maßstab gehört (z. B. Maßstab  $\frac{1}{50}$ , zu Fig. 1, 3 und 5).

## 2. Graphische und geometrische Hilfskonstruktionen.

(T. 1 und 2.)

Einige mit dem Bauzeichnen innig verbundene Hilfskonstruktionen seien im nachstehenden gleichsam als Vorübung oder Wiederholung gegeben.

### a) Linienteiler.

(Fig. 15.)

Eine Gerade ist in eine beliebige Anzahl gleicher Teile, z. B.  $a-b$ , in 7 Teile zu teilen; man ziehe von  $a$  unter beliebigem Winkel eine Gerade, trage auf diese die gewünschte Anzahl gleicher Teile, hier 7, auf, verbinde  $b$  mit 7 und ziehe von den Teilungspunkten 1–6 Parallele zur Linie  $b-7$ . Die erhaltenen Schnittpunkte auf  $a-b$  1'–7' geben die gewünschte Teilung. Zu spitze Winkel sind wegen Ungenauigkeit zu vermeiden.

Fig. 16 zeigt, einen Linienteiler für jede beliebige Gerade in z. B. 6 Teile zu teilen. Über  $a-b$  wird ein gleichseitiges Dreieck  $a-b-c$  errichtet, die Teilungspunkte 1–5 auf  $a-b$  mit dem Scheitelpunkt  $c$  verbunden, die zu teilende Linie  $e-f$  in den Zirkel genommen und von  $c$  ein Kreisbogen durch die Teilungslinie gezogen und  $e-f$  geradlinig verbunden. Die Schnittpunkte 1'–5' auf  $e-f$  geben die gewünschte Teilung. Ist die zu teilende Gerade länger als  $a-b$ , so werden die Teilungslinien über  $a-b$  hinaus verlängert.

### b) Umwandlung der Maßstäbe.<sup>2</sup>

Verwandlung von Wiener Klaftern in Meter oder umgekehrt (Fig. 17).

In einem rechtwinkligen Dreieck, dessen Grundlinie zur Höhe im Verhältnis von 3:1 steht, ist die Länge der Grundlinie zu jener der Hypotenuse im Verhältnis wie 1 Wiener Klafter zu 2  $m$ . Man trägt den Maßstab, 1 Wiener Klafter, von  $a$  bis  $b$  auf, zieht in  $b$  die Senkrechte auf  $a-b$  und hat  $c-a$  auf der Hypotenuse gleich 2  $m$ .

Verwandlung einer Fortifikationsklafter in Meter (Fig. 18).

In einem Dreieck, dessen Grundlinie zur Höhe im Verhältnis 13:3 steht, steht die Länge der Grundlinie zu jener der Hypotenuse im Verhältnis von 1 Fortifikationsklafter zu 2  $m$  oder 2 Klafter zu 4  $m$ ; in der Figur angedeutet. In Fig. 18 sind  $a$  und  $b = 2$  Klafter Fortifikationsmaß, auf der Hypotenuse  $a-c = 4 m$ .