

und beiderseits unterhalb desselben sind Kästen für Werkzeuge, Signallaternen- und Scheiben untergebracht. Beiderseits des Kohlenkastens befinden sich Schränke für die Ölkannen und sonstige Ausrüstungsteile.




Abb. 537. Dreiachsiger Tender der Reichsbahn (Preußen).

Hauptabmessungen und Gewichte:

Größe	Tenderlänge	7310	mm
Größe	Tenderbreite	3012	mm
Größe	Tenderhöhe	3310	mm