

part des trains, ou que, pour un cas fortuit, le voyageur préfère ne pas emporter : régulièrement ces bagages ne sont reçus et rendus que contre un reçu à souche.




Fig. 262. — Chemin de fer du Nord (gare de Paris).




Fig. 263. — Chemin de fer de Lyon (gare de Paris).