Kettenrollen u.-trommeln.

Armzahl der Rollen A = 4 bis 6,

Armhöhe $h = 4\Delta + \frac{d}{50}$

Δ Ketteneisen- oder Bolzenstärke.

l innere Baulänge oder Teilung.

R Rollen- u. Trommelradius.

Fig. 1. 1/5.



Fig. 2. 1/5.

Fig. 3. 1/5.



Fig. 4. 1/5.



Fig. 5. 1/3.



Fig. 6. 1/10.



Fig. 7. 1/10.



Fig. 8. 1/5.



Fig. 9. 1/5.



Fig. 10. 1/5.



Fig. 11. 1/5.



Fig. 12. 1/10.



Fig. 13. 1/10.



Fig. 14. 1/10.



Fig. 15. 1/5.



Fig. 16. 1/10.



Fig. 17. 1/3.

Fig. 18. 1/3.



Fig. 19. 1/4,5.



Fig. 20. 1/6.



de Fries & Co., Düsseldorf.

Fig. 21. 1/6.