




1. Tragfähiger Baugrund.
a. nicht unterkellert.




2. Fundierung auf gleichmäßigem Boden mit Bankette




7. Bohlenrost, einfach.
a. Grundriß.




10. Pfahl- oder Pilotenrost.
a. Grundriß.




13. Fundierung auf massiven Grundpfeilern bei tief liegendem tragfähigem Baugrund.




b. mit Kellergeschoß (Umfassungsmauer)




c. Mittelmauer.




8. Bohlenrost, doppelt.
a. Grundriß.




3. Lehmboden durch eingerammtes Steinpflaster komprimiert.




4. Fester Felsen.




b. Profil III.




11. Sandschüttung.




12. Sandpfähle.




14. Fundierung auf Erdbögen.




5. durch Betonbettung.




6. durch Grundpfähle und Beton.




9. Schwellenrost bei schiefer Zusammenstoß
a. Grundriß.




b. Profil III.





18 Kanus-Betonpfähle.
System Stern.



15. Bohrung mittels Schlammbüchse



16. Bohrung durch Steinbänke mittels Fallmeißel.



17 Stöbelung des Betons.

